

beper

IT	BILANCIA DA CUCINA ELETTRONICA	pag. 2
EN	ELECTRONIC KITCHEN SCALE	pag. 6
FR	BALANCE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE	pag. 10
DE	ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE	pag. 14
ES	BÁSCULA DE COCINA ELECTRÓNICA	pag. 18
GR	ΗΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	pag. 22
RO	CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE DIGITAL	pag. 26
CZ	ELEKTRONICKÁ KUCHYŇSKÁ VÁHA	pag. 30
NL	ELEKTRONISCHE KEUKENWEEGSCHAAL	pag. 35
PL	ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA	pag. 40
LV	ELEKTRONISKI VIRTUVES SVARI	pag. 43

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com

Fig. A



Cod.: BP.803



Vispārīgi drošības padomi

Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju.

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamiem negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārliecinieties, vai ierīce ir neskarta. Iepakojuma elementi (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) Nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās īpašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Nepakļaujiet ierīci atmosfēras iedarbībai, tādiem kā, lietus, vējš, sniegs, krusa.

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni vai ierīce tiek lietota bērna tuvumā.

Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Produkta apraksts Fig.A

1. Ieslēgšanas/izslēgšana/ TARAS funkcijas poga
2. Poga UNIT (izvēlieties svēršanas vienību)
3. Baterijas korpuss

Enerģijas padeve

No iepakojuma noņemiet mērogu un pārbaudiet, vai visas tā daļas ir neskartas. Pievēršot īpašu uzmanību stikla augšdaļai, atveriet akumulatora apvalku svaru aizmugurē.

Ievietojiet pogas tipa akumulatoru CR2032 (3V), pievēršot uzmanību akumulatora polaritātei.

Aizveriet akumulatora apvalku.

Uzmanību

Zems akumulatora līmenis kļūst bīstams, pateicoties iespējamam elektrolīta šķidrums zudumam, kas ir ļoti kodīgs. Lai izvairītos no šādas ierīces radītiem bojājumiem, nomainiet nolietotās baterijas.

Ja svāri ilgstoši netiek izmantoti, ieteicams baterijas izņemt no akumulatora korpusa. Tas ir paredzēts, lai korozijas šķidrums, kas atrodas tā iekšpusē, neizplūst, nopietni sabojājot svarus.

Jebkādu bateriju šķidrums radītie bojājumi neattiecas garantijai

Baterijas nomaīņa

Ja svāri neieslēdzas un displejā parādās vārds "LO" vai tā darbība ir neparasta, tas nozīmē, ka akumulatoru līmenis ir mazs. Nomainiet tos ar jauniem, kuriem ir tādi paši tehniskie parametri.

Izlietotās baterijas jānāzncina caur piemērotu savākšanas tīklu. Nemetiet baterijas ugunī. Neizmetiet baterijas vidē.

Funkcijas

Poga "ON / TARE": ieslēgšanas / izslēgšanas poga un taras funkcija (svāra atiestatīšana).

Poga "UNIT": mērvienību izvēles poga. Ir iespējams izvēlēties gramus, mārciņas un unces. Izvēle paliks atmiņā, līdz tiks izdarīta jauna atlase.

Lietošana

Novietojiet svarus uz līdzenas, cietas virsmas.

Lai ieslēgtu svarus, nospiediet pogu ON / TARE. Kad displejā tiek parādīts "0 g", ierīce būs gatava lietošanai.

Ja vēlaties mainīt mērvienību, atkārtoti nospiediet pogu "VIENĪBA".

Novietojiet nosveramo produktu uz virsmas.

Pēc dažām sekundēm displejā tiek parādīts svārs. Ļaujiet vērtībai stabilizēties.

Nospiediet pogu "ON / TARE", lai nulle būtu svārs, un turpiniet ar nākamo svēršanu. Displejā parādīsies "0 g".

Nepārslogojiet svarus. Ja displejā tiek parādīts ziņojums "O-Ld", tas nozīmē, ka ierīce ir pārslogota. Noņemiet nosveramo produktu. Nesver vairāk par 5 kg.

Lai izslēgtu svarus, nospiediet pogu "ON / TARE", kad displejā tiek parādīts "0 g". Ja netiek saņemta komanda, svāri automātiski izslēgsies pēc dažām sekundēm.

Svaru tīrīšana

Svarus var notīrīt ar mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta siltā ūdenī.

Nekad netīriet ar atšķaidītājiem, abrazīviem līdzekļiem; tie var sabojāt svaru virsmu.

Neiegremdējiet svarus ūdenī.

Sargāt no šķidrums iesūkšanās.

Turiet matu kopšanas līdzekļus, kosmētiku vai vannas šķīdumus prom no skalas; tie var sabojāt svaru estētiskās daļas un iekšējo ķēdi.

Tehniskie dati

Maksimālā ietilpība: 5000 g / 11 mārciņas

Sadalījums: 1 g / 1 Oz

Barošanas avots: Vienas pogas tipa akumulators CR2032 (iekļauts komplektā)

Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma

Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvēc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas. Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri pārsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.