

Vispārīgi drošības padomi

Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukcijas.

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamiem negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārlicinieties, vai ierīce ir neskarta, īpašu uzmanību pievēršot barošanas kabelim. Iepakojuma elementiem (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā. Pirms ierīces pievienošanas pārlicinieties, vai tīkla spriegums atbilst uz etiķetes norādītajiem datiem.

Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai, ļaujiet to nomainīt tikai kvalificētam speciālistam. Nekad nevelciet barošanas vadu, lai atvienotu ierīci no strāvas.

Pārlicinieties, ka barošanas vads nekad nesaskaras ar karstām vai griešanas virsmām. Nelietojiet šo ierīci, ja barošanas vads ir bojāts. Bojājuma gadījumā tas jāmaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

Pievienojiet šo ierīci tikai maiņstrāvai

Parasti nav ieteicams izmantot adapterus, kas satur vairākus spraudņus un / vai paplašinājumus; ja tie ir nepieciešami, lūdzu, izmantojiet tikai vienkāršus vai vairākus adapterus un paplašinājumus, ievērojot spēkā esošos drošības noteikumus, pārlicinoties, ka uz vienkāršajiem adapteriem un paplašinājumiem norādītā jaudas absorbcijas robeža un uz vairāku adapteru marķētā maksimālā jaudas robeža netiek pārsniegta.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās īpašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas, nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Lai izvairītos no jebkāda apkures riska, ieteicams pilnībā atskrūvēt barošanas vadu un atvienot ierīci, ja to nelieto.

Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Lai aizsargātu pret elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai citas ierīces daļas ūdenī vai citos šķidrumos.

Neturiet ierīci ar mitrām rokām

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni.

Pārliecinieties, ka bērni nespēlē ar šo ierīci.

Ja jūs nolemjat vairs nelietot ierīci, padariet to nelietojamu, izslēdziet un atvienojiet no strāvas
Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Daži brīdinājumi

Ierīce ir paredzēta nepārtrauktai darbībai ne ilgāk kā 1 minūti, pēc tam atstājiet to miera stāvoklī vēl minūti, pretējā gadījumā tas var izraisīt pārkaršanu un ierīce var pārstāt darboties.

Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas, kad pievienojat un atvienojat asmeņu bloku galvenajai ierīcei.

Pirms darbināšanas vienmēr pārliecinieties, vai asmeņi ir labi savienoti ar galveno ierīci.

Nesmalciniet pārāk karstu pārtiku.

Nedarbiniet ierīci ja pārtikas ir vairāk nekā trīs ceturtdaļas no asmeņu bloka garuma.

Ierīces apraksts Fig. A

1. Ātruma regulēšanas poga
2. Lēna un regulējama ātruma poga (ieslēgts / izslēgts)
3. Turbo ātruma poga (turbo)
4. Galvenā ierīce
5. Noņemams asmeņu bloks
6. Noņemams slotiņas stiprinājums
7. Nerūsējošā tērauda slotiņa
8. Graduēts trauks
9. Pārtikas smalcinātāja vāks
10. Pārtikas smalcinātāja asmeņi
11. Pārtikas smalcinātāja tvertne

Darbība

Izņemiet ierīci no iepakojuma un pārbaudiet, vai tā ir neskarta un vai visas sastāvdaļas ir iekšpusē.

Rūpīgi notīriet ierīci, kā aprakstīts attiecīgajā sadaļā "Tīrīšana".

Pievienojiet asmeņu bloku galvenajai ierīcei, pievēršot uzmanību uz asmeņiem apzīmētā trīsstūra simbola savietošanai ar atvērtas piekaramās slēdzenes simbolu, kas atzīmēta uz galvenās ierīces, pagriežot piekaramās slēdzenes virzienā. Lai atdalītu asmeņu bloku, rīkojieties apgrieztā virzienā.

Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā, pārliecinoties, vai vads nav samezglots un / vai tuvu siltuma avotiem. Ievietojiet asmeņu bloku traukā ar iepriekš sagrieztu ēdienu un tam ieteicams pievienot šķidrums (ūdeni, pienu, buljonu). Nedarbiniet ierīci tikai ar cietiem pārtikas produktiem.

Izmantojiet pietiekami lielu trauku, lai nenotiktu izšļakstīšanās.

Aktivizējiet ierīci, nospiežot vēlamo pogu.

Turbo poga = ierīce sāks darboties ar maksimālo ātrumu. Ātrumu nevarēsit noregulēt, izmantojot pogu, kas novietota galvenās ierīces augšpusē.

Lēna ātruma un regulējama ātruma poga = ierīce sāks darboties ar mazāku ātrumu, kuru var pielāgot ar pogu, kas novietota galvenās ierīces augšpusē.

Pārtiku var apstrādāt tieši mētraukā, uzmanoties, lai to nepiepildītu virs 700 ml ierobežojuma atzīmes.

Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.

Atvienojiet asmeņu bloku no galvenā bloka.

Notīriet ierīci, kā norādīts sadaļā "Tīrīšana".

Nerūsējošā tērauda slotiņas montāža un darbība

Ievietojiet putotāja stiprinājumu galvenajā ierīcē, saskrūvējiet detaļas kopā. Pēc tam ievietojiet nerūsējošā tērauda slotiņu.

Lai demontētu stiprinājumu, atskrūvējiet montāžas mehānismu un atdaliet abus komponentus.

Pēc tērauda slotiņas pareizas montāžas pārbaudes ievietojiet strāvas kabeli elektrības kontaktligzdā un turpiniet ieslēgt ierīci.

Nerūsējošā tērauda slotiņa ļauj sajaukt, kult un maisīt.

Pēc lietošanas atvienojiet strāvas vadu no elektrības kontaktligzdas, noņemiet slotiņu un stiprinājumu.

Smalcinātāja montāža un darbība

Novietojiet trauku uz stabilas un horizontālas virsmas.

Ievietojiet nerūsējošā tērauda asmeņus un ievietojiet apstrādājamo pārtiku traukā.

Uzlieciet vāku virs konteineru un nofiksējiet to.

Pēc smalcinātāja pareizas montāžas pārbaudes, ievietojiet strāvas kabeli elektrības kontaktligzdā un darbiniet ierīci.

Smalcinātājs ir ideāls dažādu ēdienu: gaļas, maizes, augļu, siera un dārzeņu smalcināšanai, drupināšanai un sasmalcināšanai.

Lai iegūtu labi sasmalcinātu, krēmīgu un smalku pārtiku, vienmērīgi sadaliet ēdienu traukā.

Tvertnē ievietojiet 10-20 mm biezus gaļas gabalus bez kauliem un muskuļiem.

Nesmalciniet cietos ēdienus, piemēram, saldētus ēdienus, ledu, graudus, garšvielas un kafiju.

Pēc lietošanas atvienojiet strāvas vadu no elektrības kontaktligzdas, atvienojiet motora korpusu no vāka.

Noņemiet tvertnes vāku.

Noņemiet asmeni, noņemot to no augšējā gala, uzmanoties, lai nesagrieztos ar to. Izņemiet ēdienu no trauka.

Tīrīšana

Vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.

Notīriet galveno ierīci ar mitru drāni, nemērciet to ūdenī vai citos šķidrums un nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā vai zem krāna.

Nomazgājiet asmeņu bloku ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli vai trauku mazgājamajā mašīnā.

Pievērsiet īpašu uzmanību mazgājot tērauda asmeņus, tie ir asi un var savainot.

Nelietojiet metāla suku vai citus abrazīvus materiālus tīrot plastmasas vai metāla daļas.

Nemēģiniet asināt asmeņus.

Pirms ierīces glabāšanas pārlicinieties, ka tā ir pilnīgi sausa.

Tehniskie dati

Jauda: 600W

Enerģijas padeve: 220-240V~ 50/60Hz

Jebkura uzlabojuma dēļ Beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvēc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.