



# UZMANĪBU! Piesardzības pasākumi LS-123456 ir ierīces neatņemama sastāvdaļa. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet tos! Glabāiet tos vietā, kur vēlāk varēsiet ērti atrast un izlasīt.

## 1. APRAKSTS

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1 Motora nodalījums | 4 Apakšējie asmeņi |
| 2 Vāks              | 5 Trauks           |
| 3 Augšējie asmeņi   | 6 Fiksēta ass      |

## 2. IERĪCES LIETOŠANA

- Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājiet trauku, asmeņus un trauka vāku remdenā ūdenī. **UZMANĪBU! NEIEGREMDĒJIET MOTORA NODALĪJUMU ŪDENĪ UN NELIECIET TO ZEM TEKOŠA ŪDENS.** Tīriet ar mitru lupatiņu; rūpīgi nosusiniet.
- Uzlieciet augšējo asmeni uz apakšējā asmens un nofiksējiet tos, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (1. att.).
- Ielieciet augšējos un apakšējos asmeņus traukā uz fiksētās ass (2. att.).
- Ieberiet sastāvdaļas un noslēdziet vāku (3. att.).
- Novietojiet motora nodalījumu uz korpusa, to nedaudz pagriežot.
- Iespraudiet ierīces strāvas vadu un nospiediet starta pogu, vienlaikus pieturot ierīci aiz motora nodalījuma.
- Kad sastāvdaļas ir samaltas, atlaidiet pogu, atvienojiet ierīces strāvas vadu un **pagaidiet, līdz asmeņi ir pilnībā apstājušies.**
- Lai no trauka izbērtu pagatavotās sastāvdaļas, vispirms noņemiet motora nodalījumu, vāku un asmeņus. Augšējos asmeņus no apakšējiem asmeņiem var atdalīt, pagriežot tos pulksteņrādītāja kustības virzienā un pavelkot uz augšu.

### Piezīmes.

Nelejiet traukā šķidrumus vairāk par 0,4 l.

Sastāvdaļas	Maks. daudzums	Maks. ātrums
Pētersīļi	30 g	10 sek.
Sīpoli	200 g	Ar pulsēšanu
Šalotes	200 g	Ar pulsēšanu
Ķīpoks	150 g	5 sek.
Sausiņi	20 g	15 sek.
Mandeles	100 g	15 sek.
Lazdu rieksti	100 g	10 sek.
Valrieksti	100 g	10 sek.
Griķē siers	100 g	15 sek.
Cieti vārītas olas	200 g	5-10 sek.
Vārīts šķiņķis	200 g	15 sek.
Liellopa steiks	200 g	10-15 sek.
Sviests un medus	150 g sviesta un 300 g medus	3 sekundes IESLĒGTS / 2 minūtes IZSLĒGTS

**UZMANĪBU! ŠI IERĪCE DARBOJAS AR PĀRTAUKUMIEM. LŪDZAM DARBINĀT IERĪCI AR PULSĒŠANU.**

**UZMANĪBU! NEDARBINIET TUKŠU IERĪCI UN NEDARBINIET IERĪCI BEZ APSTĀJAS ILGĀK PAR 10 SEKUNDĒM.**

## 3. IERĪCES TĪRĪŠANA

Vispirms atvienojiet ierīces strāvas vadu no kontaktligzdas.

Motora nodalījuma tīrīšanai izmantojiet tikai mitru sūkli.

Nekad nelieciet nodalījumu ūdenī vai zem tekoša ūdens.

Trauku, apakšējos asmeņus, augšējos asmeņus un vāku var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.