

Vispārīgi drošības padomi

Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukcijas.

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamām negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārliecinieties, vai ierīce ir neskarta, īpašu uzmanību pievēršot barošanas kabelim. Iepakojuma elementiem (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā. Pirms ierīces pievienošanas pārliecinieties, vai tīkla spriegums atbilst uz etiķetes norādītajiem datiem.

Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai, ļaujiet to nomainīt tikai kvalificētam speciālistam. Nekad nevelciet barošanas vadu, lai atvienotu ierīci no strāvas.

Pārliecinieties, ka barošanas vads nekad nesaskaras ar karstām vai griešanas virsmām. Nelietojiet šo ierīci, ja barošanas vads ir bojāts. Bojājuma gadījumā tas jāmaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

Pievienojiet šo ierīci tikai maiņstrāvai

Parasti nav ieteicams izmantot adapterus, kas satur vairākus spraudņus un / vai paplašinājumus; ja tie ir nepieciešami, lūdzu, izmantojiet tikai vienkāršus vai vairākus adapterus un paplašinājumus, ievērojot spēkā esošos drošības noteikumus, pārliecinoties, ka uz vienkāršajiem adapteriem un paplašinājumiem norādītā jaudas absorbcijas robeža un uz vairāku adapteru marķētā maksimālā jaudas robeža netiek pārsniegta.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās īpašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas, nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Lai izvairītos no jebkāda apkures riska, ieteicams pilnībā atskrūvēt barošanas vadu un atvienot ierīci, ja to nelieto.

Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Lai aizsargātu pret elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai citas ierīces daļas ūdenī vai citos šķidrumos.

Neturiet ierīci ar mitrām rokām

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni.

Pārliecinieties, ka bērni nespēlē ar šo ierīci.

Ja jūs nolemjat vairs nelietot ierīci, padariet to nelietojamu, izslēdziet un atvienojiet no strāvas
Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabāiet bērniem nepieejamā vietā.

Galvenā informācija

Nekad neiegremdējiet un neskalojiet ūdenī korpusu, kurā ir elektriskas sastāvdaļas un sildelementi.

Izvairieties no šķidruma iekļūšanas ierīcē.

Kad ierīce darbojas, neaizklājiet gaisa ieplūdi un izplūdi.

Gatavošanai paredzētos produktus ievietot tikai tiem paredzētajā grozā. Nekad nepiepildiet pannu un / vai grozu ar eļļu.

Nepieskarieties ierīcei, kamēr tā darbojas. Applaucēšanās briesmas.

Nenovietojiet ierīci pret sienu vai pret citām ierīcēm. Lietošanas laikā atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas aizmugurē un sānos un 10 cm brīvas vietas virs ierīces.

Karstā gaisa cepšanas laikā karsts tvaiks izplūst caur gaisa izplūdes atverēm, turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un no gaisa izplūdes atverēm.

Noņemot trauku no ierīces, esiet piesardzīgi - karsts tvaiks un gaiss.

Ja no ierīces izplūst tumši dūmi, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms atkal izmantojat ierīci, pagaidiet, līdz dūmu izplūšana apstājas. Šis produkts ir paredzēts tikai mājāsaimniecībām.

Vispārīgs apraksts A att.

1. Korpus
2. Temperatūras regulēšanas poga
3. Taimera poga
4. Ieslēgšanas indikators
5. Grozs
6. Groza rokturis
7. Gaisa izplūdes atveres
8. Strāvas vads
9. Groza statīvs

Taimeris

Šī ierīce ir aprīkota ar taimeri, kad taimeris ir atgriezies līdz 0, ierīce atskaņo zvana signālu un automātiski izslēdzas. Lai manuāli izslēgtu ierīci, pagrieziet taimera pogu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz 0.

Pirmā lietošana

Noņemiet visus iepakojuma materiālus un pārbaudiet, vai visas detaļas atrodas iekšpusē un nav bojātas. Nomazgājiet visas detaļas, ievērojot norādījumus, kas parādīti sadaļā "Tīrīšana".

Lietošana

Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas, vienmērīgas un karstumizturīgas virsmas.

Pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam tīkla spriegumam un pievienojiet kontaktdakšu tīklam.

Noņemiet grozu un ievietojiet statīvu tajā, pēc tam ievietojiet grozā sastāvdaļas, uzmanot, lai nepārsniegtu groza iekšpusē norādīto MAX līmeni.

Nosakiet nepieciešamo produktu gatavošanas laiku (skat. iestatījumu tabulu).

Iebīdiet grozu atpakaļ ierīcē.

Lietošanas laikā un tūlīt pēc tās nepieskarieties grozam, jo tas ļoti sakarst. Turiet grozu tikai aiz roktura un izmantojiet cepeškrāsns cimdus vai katla turētāju.

Jūs varat ierīci uzsildīt, ja tajā nav produktu. Tādā gadījumā pagrieziet taimera pogu līdz 3 minūtēm un pagaidiet, kamēr nodziest sildīšanas indikators. Pēc tam piepildiet grozu un pagrieziet taimera pogu uz vajadzīgo sagatavošanas laiku.

Taimeris sāk skaitīt iestatīto gatavošanas laiku. Karstā gaisa cepšanas laikā karsēšanas indikators iedegas un laiku pa laikam izdziest. Tas norāda, ka sildīšanas elements izslēdzas un izslēdzas, lai uzturētu iestatīto temperatūru.

Liekā eļļu no produktu sastāvdaļām savācas groza apakšā.

Dažas sastāvdaļas ir jāsakrata sagatavošanas laika vidū (sk. iestatījumu tabulu). Lai sakratītu sastāvdaļas, izvelciet grozu no ierīces aiz roktura un sakratiet. Pēc tam iebīdiet grozu atpakaļ cepeškrāsnī.

Dzirdot taimera zvanu, iestatītais gatavošanas laiks ir pagājis. Izvelciet grozu no ierīces un novietojiet to uz izmēģinājuma ietvara. Pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir gatavas. Ja sastāvdaļas vēl nav gatavas, vienkārši iebīdiet grozu atpakaļ ierīcē un iestatiet taimeri uz dažām papildu minūtēm.

Iztukšojiet grozu bļodā vai uz šķīvja, izmantojot kņabli vai karoti.

Iestatījumi

Šī tabula palīdzēs jums izvēlēties produktu pamata iestatījumus. Ņemiet vērā, ka šie iestatījumi ir aptuvenas norādes. Tā kā sastāvdaļas atšķiras pēc izcelsmes, lieluma, formas, kā arī pēc zīmola, mēs nevaram garantēt vislabāko iestatījumu jūsu sastāvdaļām.

Mazākām sastāvdaļām parasti nepieciešams neliels sagatavošanas laiks nekā lielākām sastāvdaļām.

Lielākām sastāvdaļām daudzums nepieciešams tikai neliels ilgāks pagatavošanas laiks, mazākām sastāvdaļām daudzums - tikai neliels īsāks sagatavošanas laiks.

Mazāku sastāvdaļu kratīšana līdz gatavošanas laika beigām optimizē gala rezultātu un var palīdzēt novērst nevienmērīgu sastāvdaļu cepšanos.

Negatavojiet karstā gaisa cepeškrāsnī īpaši taukainas sastāvdaļas.

Sastāvdaļu atkārtoti karsēšanai arī varat izmantot karstā gaisa cepeškrāsnī. Lai atkārtoti sasildītu sastāvdaļas, iestatiet temperatūru līdz 150 °C līdz 10 minūtēm.

	Min-max Summa	Laiks (min.)	Temperatura °C	Apgriešana	Papildus informācija
Plāni sagriezti saldēti kartupeļi	200-400	12-16	200	Apgriešana	
Biezi sagriezti saldēti kartupeļi	200-400	12-20	200	Apgriešana	
Nesaldēti kartupeļi (8 * 8mm)	200-350	18-25	180	Apgriešana	Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Nesaldēti kartupeļi	200-400	18-22	180	Apgriešana	Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Sviesta kartupeļi	300	18-22	180		
Liellopa steiks	100-300	8-12	180	Apgriešana	
Cūkgaļas karbonāde	100-300	10-14	180	Apgriešana	
Hamburgers	100-300	7-14	180	Apgriešana	Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Desa mīklā	100-300	13-15	200	Apgriešana	Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Vistas stilbiņi	100-300	18-22	180	Apgriešana	Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Vistas krūtiņa	100-300	10-15	180		
Tīteņi	100-300	8-10	200	Apgriešana	Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Saldēti vistas nageti	100-300	6-10	200	Apgriešana	Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Saldēti zivju pirkstiņi	100-300	6-10	200		Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Saldēta siera uzko- das rīvmaizē	100-300	8-10	200		Pagatavošanas laikā pievienojot ½ karoti eļļas
Pildīti dārzeņi	100-300	10	180		

Piezīme: Ēdiena gatavošanas laikam pievienojiet 3 minūtes, kas domātas aukstās ierīces uzsildīšanai.

Piezīme: frī kartupeļus var gatavot, izmantojot saldētus kartupeļus (ieteicamā izvēle) vai pagatavojot no svaigiem kartupeļiem šādā veidā:

Kartupeļus nomizo, sagriež mazos gabaliņos, atstāj kartupeļus 20-30 minūtes pilnībā nosegtus ūdenī, nolej ūdeni un nosusina kartupeļus ar virtuves papīru, traukā ielej pusi ēdamkarotes eļļas un pievieno kartupeļus, samaisa līdz eļļa vienmērīgi sadalās starp kartupeļiem, turpiniet gatavot.

Tīrīšana

Iztīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.

Izņemiet tīkla kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist, noņemiet trauku, lai karstā gaisa frittējais varētu ātrāk atdzist.

Lai novērstu pannas un groza bojājumus, tīrīšanai nelietojiet metāla virtuves piederumus vai abrazīvus materiālus.

Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drānu.

Notīriet pannu un grozu ar karstu ūdeni, nedaudz mazgāšanas līdzekļa un neabrazīvu sūkli.

Atlikušo netīrumu noņemšanai varat izmantot attaukošanas līdzekli.

Pannu un grozu drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Notīriet ierīces iekšpusi ar karstu ūdeni un neabrazīvu sūkli.

Lai notīrītu pārtikas atlikumus, notīriet sildelementu ar tīrīšanas suku.

Pirms ierīces novietošanas glabāšanai pārlicinieties, ka visas detaļas ir tīras un sausas.

Tehniskie dati

Jauda: 1000W

Barošanas avots: 220-240V ~ 50-60Hz

Pielāgojama temperatūra: 80 °C - 200 °C

Taimeris (0–30 minūtes)

Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.

- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.

- Jāuzrāda pirkuma kvīts.

- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.