

Lietotāja rokasgrāmata

HAMMER 6 LTE

DROŠĪBA

Uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts, daži no aprakstiem šajā rokasgrāmatā var neatbilst jūsu tālrunim, un pats tālrunis un tā piederumi var atšķirties no šīs rokasgrāmatas ilustrācijām.

—NERISKĒJIET—

Jebkura bezvadu iekārta var izraisīt traucējumus (interferenci), kas var ietekmēt citu savienojumu kvalitāti. Neieslēdziet iekārtu vietā, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, vai situācijās, kad var tikt izraisīta interference vai cits apdraudējums. Obligāti ievērojiet personāla norādes, aizliegumus un brīdinājumus.

—TRAUKSMES ZVANI—

Trauksmes zvanu veikšana dažās vietās vai noteiktos apstākļos var būt neiespējama. Ja dodaties uz tāda veida attālām vietām, ieteicams atrast citu veidu, kā informēt ārkārtas dienestus.

—IEROBEŽOTAS ZONAS—

IZSLĒDZIET tālruni lidmašīnā, jo tas var izraisīt cita aprīkojuma darbības traucējumus. Tālrunis var traucēt medicīniskā aprīkojuma darbībai slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet jebkādos ierobežojumus, noteikumus un brīdinājumus, ko sniedz medicīnas personāls vai brīdinājuma zīmes.

—DROŠĪBA UZ CEĻA—

Nelietojiet šo iekārtu, vadot jebkāda veida transportlīdzekli.

—BENZĪNA STACIJAS—

Vienmēr izslēdziet tālruni, uzpildot degvielu degvielas uzpildes stacijā. Nelietojiet ierīci ķīmisko vielu tuvumā.

—KVALIFICĒTS SERVISS—

Šo produktu uzstādīt vai remontēt drīkst tikai kvalificēts personāls vai pilnvarots servisa centrs. Nepilnvarotu vai nekvalificētu personu

veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un garantijas anulēšanu.

—BĒRNI UN PERSONAS AR FIZISKU VAI GARĪGU INVALIDITĀTI—

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām, kā arī personas, kas nav iepriekš lietojušas elektronisku aprīkojumu. Šādas personas var lietot šo iekārtu tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā. Šī iekārta nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir pietiekami maza, lai to varētu norīt bērns, izraisot nosmakšanu. Iekārta un tās piederumi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

—ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI—

Šai iekārtai ir izdots izturības sertifikāts IP68. Tas nozīmē, ka iekārtai ir nodrošināta putekļu un ūdens izturība, pie nosacījuma, ka visas gumijas blīves ir darba kārtībā un atrodas savā vietā, kā arī pārsegs ir pareizi piestiprināts ar skrūvēm un skaļruņa membrānas ir darba kārtībā (nav piesārņotas ar, piemēram, metāla putekļiem). Mēs tāpat iesakām nemēģināt speciāli pakļaut tālruni ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai bez vajadzības. Ūdenim un citiem šķidrumiem nav pozitīva iedarbība uz tālruņa elektroniskajiem komponentiem. Ja iekārta ir mitra, noslaukiet un nosusiniet iekārtu pēc iespējas ātrāk. Ja norādītie nosacījumi netiek ievēroti un ir konstatēta nepareiza lietošana, sūdzības par to, ka iekārta nav ūdensizturīga vai putekļu izturīga, netiks ņemtas vērā. Pirms USB kabeļa pievienošanas tālruņa uzlādes kontaktligzdai pārliedzinieties, ka tas ir sauss. Kabeļa savienojums ar mitru kontaktligzdu var izraisīt lēnu koroziju un radīt problēmas ar tālruņa uzlādi.

—AKUMULATORS UN PIEDERUMI—

Nepakļaujiet akumulatoru ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Ekstremālas temperatūras var negatīvi ietekmēt uzlādes kapacitāti un akumulatora kalpošanas ilgumu. Izvairieties no saskarsmes ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai pilnīgu akumulatora sabojāšanu. Akumulatoru drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. Neiznīciniet akumulatoru, nebojājiet to un nemetiet to

ugunī – tas ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti akumulatori ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Pārlika akumulatora uzlādēšana var izraisīt bojājumus. Tādēļ nav ieteicams vienā reizē akumulatoru lādēt ilgāk par 1 dienu. Nepareiza akumulatora veida uzstādīšana var izraisīt sprādzienu. Aizliegts atvērt akumulatoru. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar norādēm. Atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla, kamēr lādētājs netiek lietots. Ja sabojājas lādētāja vads, nav vēlams veikt remontu, tā vietā lādētājs ir jānomaina. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja piederumus.



—REGĒJIMAS—

Kad išvengtumēte regos pažeidimū, darbo metu nelaikykite atidžiai į degiklio diodą. Stiprios šviesos pupelės gali sukelti nuolatinį akių pažeidimą!



—SKAŅAS—

Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, ilgāku laiku nelietojiet iekārtu pie augsta skaļuma līmeņa, nepietuviniet strādājošu iekārtu tieši pie auss.

Ražotājs:

mPTech Ltd.

Nowogrodzka 31 street

00-511 Varšava, Polija

Interneta vietne: www.myphone.pl

Saturs

Saturs	208
Iepakojuma saturs	209
Tehniskā specifikācija	209
Telefon, selle funktsiooniid ja nupud	211
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana	213
SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana	214
Akumulatora nomaiņa	214
Skaņas un lietotāju profili	214
Tālruņa bloķēšana	214

Zvanišana	215
Atbildēšana	215
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	215
SMS	215
MMS	216
Īsziņu rādīšana	216
Tālruņu numuru grāmat	216
Jauna kontakta pievienošana	216
Meklēt kontaktu	216
Kontaktu dzēšana	217
Nejauša valodas maiņa	217
Rūpnīcas iestatījumi	217
Lukturis	217
Akumulatora pārvaldība	217
Problēmu novēršana	217
Pareiza akumulatora lietošana	218
Pareiza tālruņa lietošana	219
Drošības informācija	219
Drošība uz ceļa	219
Apkārtējās vides drošība	220
Nolietotā aprīkojuma pareiza utilizācija	220
Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija	221

Iepakojuma saturs

Mēs iesakām uzglabāt iepakojumu sūdzību gadījumiem. Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.

Vides aizsardzības nolūkā šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var barot ar lielāko daļu USB barošanas bloku un USB C tipa savienojuma vadu.

Tehniskā specifikācija

2G: 900/1800 MHz

3G: 900/2100 MHz

4G/LTE: 800/900/1700/1800/2100/2500/2600 MHz

Viegli salasāms krāsu galvenais displejs 2.4" 240x320

GPRS/Edge/HSPA/LTE, WLAN, FM radio, Bluetooth 5.0, SOS

Kamera: 2 Mpx + LED

Atmiņa: 48 MB+128 MB

Savienotāji: USB-C, Jack 3.5 mm

Akumulatora kapacitāte:

HF2401: Li-ion 2500 mAh, 3.7 V 

HF2401e: Li-ion 2300 mAh, 3.7 V 

Izmēri: 132 x 60 x 18 mm

Svars: 163 g

Barošanas bloka tehniskā specifikācija:

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 1,5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu

Telefon, selle funktsioonid ja nupud

1	Skaļrunis	A speaker used in phone conversations.
2	Kamera	Camera lens.
3	Austiņu ports (minijack 3,5 mm) (zem gumijas spraudņa)	It allows you to connect headphones to your phone, so you can listen to the radio (improve the quality of reception - act as an additional antenna), music, and also make calls (when headphones are equipped with a microphone).
4	LEDs	Lukturis.
5	Luktura ieslēgšana / izslēgšana	Ieslēdz/izslēdz lukturi (LED diodi).

6	Skaļuma līmeņa pogas	Ļauj noregulēt tālruņa zvana signālu, audio atskaņotāja un FM radio skaļuma līmeni.
7	Ekrāns	LCD ekrāns.
8	<OK> poga <Uz augšu> <Uz leju>	<OK> poga sākuma ekrānā atver Izvēlni, un Izvēlnē šī poga apstiprina veikto atlasī. Virzienu pogas ļauj caurskatīt izvēlni. Sākuma ekrānā šīs pogas izsauc: <Uz augšu> - audio atskaņotāju, <Uz leju> - kameru.
9	Skrūves	Nostiprina pārsegu, zem kura atrodas akumulators, SIM kartes un atmiņas karte.
10	<Izvēlnes> button	Galvenajā ekrānā izsauc Tālruņu numuru grāmatu. Izvēlnē ļauj iziet vai atteikties.
11	<Kontaktu> poga	Galvenajā ekrānā izsauc Tālruņu numuru grāmatu. Izvēlnē ļauj iziet vai atteikties.
12	<Zaļās klausules> poga	Ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu vai caurskatīt visu zvanu sarakstu.
13	<Sarkanās klausules> poga	Ļauj noraidīt ienākošo zvanu. Izvēlnē šī poga ļauj atgriezties uz galveno ekrānu. Galvenajā ekrānā šī poga ļauj izslēgt ekrānu vai to izslēgt un atkal ieslēgt.
14	Tālruņa klaviatūra	Pogas, kas ļauj zvanīt uz tālruņa numuru sākuma ekrānā un ievadīt burtus un ciparus īsziņu rakstīšanas režīmā.
15	Ārējais skaļrunis	Skaļrunis sistēmas skaņām, zvana signāliem, mūzikai.

16	Mikrofons	Nenosedziet to ar roku, runājot pa tālruni.
17	USB-C ports (zem gumijas spraudņa)	Kad lādētājs ir pievienots, tas ļauj uzlādēt akumulatoru. Jūs varat izmantot šo portu, lai savienotos ar datoru un pārraidītu datus (foto, video, mūziku).
18	<*> poga	Lieto, lai samazinātu skaļuma līmeni multivides lietotnēs. Rakstot īsziņas, tā parāda simbolus ievietošanai īsziņā.
19	<#> poga	Lietojiet šo pogu, lai palielinātu skaļuma līmeni multivides lietotnēs. Ļauj pārslēgties starp skaņas režīmiem un rakstzīmju ievadīšanas režīmiem, rakstot īsziņas.
20	Flash	Izmanto kā zibspuldzi fotografēšanas laikā.
21	SOS poga	Palaiž skaļu trauksmes signālu un sistēmu, kas nosūta īsziņu ar informāciju (lietotāja ievadītu) iepriekš norādītām personām un zvina tām. Rūpnīcā ievadītais neatliekamās palīdzības numurs ir 112.
22	Kakla siksnīgas stiprinājums	Ļauj piestiprināt pie tālruņa siksnīgu.
23	Drošības vārsts	Drošības vārsts (Neievietojiet neko).

Tālruna ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet **<sarkanās klausules>** pogu. Ja jums tiek prasīts ievadīt PIN kodu, kad tālrunis ieslēdzas, ievadiet PIN kodu (jūs to redzēsiet kā ****) un nospiediet **[Izvēlnes]** pogu.

SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana

Ja tālrunis ir ieslēgts – izslēdziet to. Noņemiet pārsega aizmugurējo daļu – ar savu pirkstu paceliet to uz augšu, izmantojot pārsegā esošo spraugu. Ievietojiet vienu vai divas nanoSIM kartes ar zelta kontaktiem, kas vērsti uz leju tā, kā uz slotas ir reljefs. Ievietojiet atmiņas karti – lai atvērtu karšu lasītāja vāciņu, rūpīgi pastumiet to uz leju. Ievietojiet microSD atmiņas karti ar zeltītajiem kontaktiem vērstiem uz leju tā, kā ir izvietots slots. Aizveriet vāciņu, pastumjot to uz tālruņa centru. Ievietojiet akumulatoru tā, lai tā zeltītie kontakti saskartos ar trīskāršo savienotāju tālruņa nišā. Uzlieciet un rūpīgi piespiediet uz leju pārsegu līdz ir dzirdams aizturu klikšķis. Pārlicinieties, ka pārsegs ir labi uzlikts.

Akumulatora nomaina

Lai piekļūtu tālruņa savienotājiem sānos, izvelciet tālruņa gumijas spraudni ar naga palīdzību. Iespraudiet USB-C kabeli USB-C savienotājā tālrunī, tad pievienojiet USB savienotāju adapterim un zemsprieguma elektrības tīklam.

****Uzmanību:*** Lādētāja kabeļa nepareiza pievienošana var izraisīt nopietnus bojājumus tālrunim un/vai lādētājam. Garantija nesedz bojājumus, kurus izraisa nepareiza tālruņa vai tā piederumu lietošana.

Uzlādes laikā statiskā akumulatora stāvokļa ikona ekrāna augšējā labajā stūrī sāks kustēties. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas. Izvelciet kabeli no tālruņa ligzdas.

Skaņas un lietotāju profili

Lai mainītu skaņas profilu, atlasiet: **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Profili]**. Atlasiet vēlamo profilu un nospiediet **[Iestatījumi] > [Aktivizēt]**, lai aktivizētu atlasīto profilu, vai nospiediet **[Iestatījumi] > [Aktivizēt]** pogu, lai rediģētu profilu saskaņā ar savām vēlmēm.

Tālruņa bloķēšana

Lai bloķētu klaviatūru **[Izvēlne] > <*>** Lai atbloķētu klaviatūru nospiediet **[Atbloķēt] > <*>**.

Zvanišana

Metode 1:

Ievadiet numuru galvenajā ekrānā, lietojot ciparu klaviatūru.

Nospiediet **<Zaļo klausuli>** lai uzsāktu zvanu.

Nospiediet **<Sarkano klausuli>** lai beigtu zvanu.

Mēs iesakām pirms tālruņa numura ievadīt reģiona kodu.

Metode 2:

Atbloķējiet tālruni, neveicot slīdošo kustību, un atlasiet kontaktu no tālruņu saraksta - **[Kontakti]**.

Nospiediet **<Zaļo klausuli>** lai uzsāktu zvanu.

Nospiediet **<Sarkano klausuli>** lai beigtu zvanu.

Atbildēšana

Nospiediet **<Zaļo klausuli>**, lai pieņemtu ienākošo zvanu. Nospiediet **<Sarkano klausuli>**, lai pabeigtu/noraidītu zvanu.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

SMS

Pārejiet uz: **[Izvēlne] > [Īsziņas] > [Jauna ziņa] > [SMS]**. Ievadiet īsziņu, izmantojot klaviatūru. Rakstzīmes tiek ievadītas viena pēc otras. Tālrunī nav pieejama vārdnīca. Lai mainītu rakstīšanas režīmu, jālieto poga **<#>**. Var izvēlēties starp šādiem režīmiem: **Abc** – pirmais lielais burts un pārējie mazie burti. **ABC** – tikai lielie burti, **123** – tikai cipari. Lai ievadītu punktuācijai zīmi, piemēram, punktu, komatu, svītrīņu, u.c., nospiediet **<*>** un izvēlieties no saraksta, vai arī nospiediet **1** atbilstošu skaitu reižu. Lai ievadītu atstarpi starp vārdiem, nospiediet pogu **0**.

Kad īsziņa ir ievadīta, nospiediet **[Opcijas] > [Nosūtīt]** un ievadiet numuru, izmantojot klaviatūru, vai arī pievienojiet to no numuru saraksta, lai to izdarītu, izvēlieties **[Opcijas] > [Pievienot kontaktinformāciju]**. Pēc numura ievadīšanas/kontakta izvēlēšanas, nospiediet: **[Opcijas] > [Sūtīt]**, lai nosūtītu īsziņu.

MMS

Lūdzu, izvēlieties **[Izvēlne]**, pēc tam **[Ziņojumi]** un pēc tam **[Jauna ziņa]**. Izvēlieties **[MMS]**. Pirmajā solī pievienojiet saņēmēju, izvēlieties **[Opcijas]**, pēc tam **[Pievienot saņēmēju]** un apstipriniet, noklikšķinot uz **[Labi]**. Ievadiet numuru, izmantojot ciparu tastatūru, vai pievienojiet to no kontaktu saraksta, izvēloties **[Bultiņa uz augšu]**. Nospiediet **[OK]**, lai apstiprinātu uztvērēja izvēli.

Pēc tam ziņojumam varat pievienot teksta saturu. Izmantojiet **[Bultu uz leju]**, lai pārvietotos uz lauku "Teksts", pēc tam nospiediet **[5]** vai sāciet rakstīt ziņojumu, lai atvērtu teksta lauku. Pēc teksta ievadīšanas apstipriniet ziņojumu, nospiežot **[OK]**.

Nākamās cilnes ļaus jums pievienot multivides failus, piemēram, fotoattēlus vai MP3 failus. Lai pievienotu failu, ritiniet ar bultiņām uz leju līdz vēlamajam laukam, pēc tam izvēlieties **[Opcijas] > [Pievienot] > Izvēlieties pievienojamo failu**. Kad viss ir pabeigts, nospiediet **[Iespējas] > [Sūtīt]**, lai nosūtītu ziņojumu.

Īsziņu rādīšana

Nospiediet: **[Izvēlne] > [Īsziņas] > [Iesūtne] > [OK]**, izvēlieties īsziņu no saraksta un atlasiet **[Opcijas] > [Skatīt]**, lai skatītu pašu īsziņu.

Tālrunu numuru grāmat

Jauna kontakta pievienošana

Atlasiet **[Izvēlne] > [Tālrunu numuru grāmata] > [Iespēja] > [Pievienot jaunu kontaktu]**. Aizpildiet atlasīto kontaktinformāciju no pieejamajiem laukiem: Tālruņa numurs, mājas numurs, noklusējuma zvana signāls. Atlasiet **[Rediģēt]**, lai aizpildītu lauku, pēc tam apstipriniet **[Labi]**. Nospiediet **[Saglabāt]**, lai saglabātu kontaktu.

Meklēt kontaktu

Pāreijiet uz **[Izvēlne] > [Tālrunu saraksts]**. Ievadiet kontakta pirmo burtu. Tālruņa numuri, kas sākas ar šo burtu, parādīsies sarakstā. Lai atrastu citu kontaktu, izmantojiet navigācijas pogas **<Uz augšu>** vai **<Uz leju>**.

Kontaktu dzēšana

Lai dzēstu vienu kontaktu, dodieties uz **[Izvēlne] > [Kontakti]**, uzšāciet meklēšanu kontaktam, kuru vēlaties dzēst, un pāreijiet uz **[Iestatījumi] > [Dzēst]**. Apstipriniet vai atceliet veikto izvēli.

Nejauša valodas maiņa

To set the language of the user, if someone accidentally chooses an unknown language, press the **[Menu] > 5x uz leju > OK > uz leju > OK > uz leju > OK > OK**, un pēc tam izvēlieties vēlamo izvēlnes valodu, izmantojot bultas uz augšu/ uz leju, un apstipriniet ar **[OK]**.

Rūpnīcas iestatījumi

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, pāreijiet uz **[Iestatījumi] > [Tālrunis] > [Atjaunot iestatījumus]** un apstipriniet ar **[OK]**.

Lukturis

Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturi, turiet nospiešu lukturu pogu tālruņa kreisajā pusē.

Akumulatora pārvaldība

Funkcija pieejama, pirmoreiz ieslēdzot tālruni vai vēlāk, izvēloties **[Menu]>[Iestatījumi]>[Akumulatora pārvaldība]**

Baterijas pārvaldības režīmi ļauj paildzināt baterijas uzlādes laiku, mainot uzlādes iestatījumus.

Baterijas režīmu apraksts:

1. Parastais režīms – uzlādē akumulatoru uz 100%.
2. Saudzīgs režīms – uzlādē akumulatoru uz 80%.

Problēmu novēršana

Paziņojums	Iespējamais risinājums
Ievietojiet SIM karti	Istikinkite, kad SIM kortelē teisingai jēdeta.
Iveskite PIN	Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, jums jāievada PIN, tad jāieslēdz tālrunis un jānospiež <OK>.

Tīkla kļūme	Zonās, kur signāls ir vājš, zvanu veikšana var būt neiespējama. Arī zvanu saņemšana var būt neiespējama. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Slikta skaņas kvalitāte, runājot pa tālruni	Pārliecinieties, ka skaļrunis un mikrofons nav nosepts.
Es nevaru dzirdēt zvanītāju / Zvanītājs nevar dzirdēt mani	Mikrofonam jāatrodas tuvu mutei. Pārliecinieties, ka iebūvētais mikrofons nav nosepts. Ja tiek lietotas austiņas, pārliecinieties, ka tās ir pareizi pieslēgtas. Pārbaudiet, vai nav nosepts iebūvētais skaļrunis.
Nevar izveidot savienojumu	Patikrinkite, ar teisingai ievadītu numerī. Patikrinkite, ar numeris teisingai ieviestas [Telefonu knygoje]. Jeigu reikia, įveskite teisingą telefono numerį.
Neviens man nevar piezvanīt	Tālrunim jābūt ieslēgtam un GSM tīkla pārklājuma zonā.

Pareiza akumulatora lietošana

Šīs iekārtas akumulatoru var uzlādēt ar lādētāja palīdzību. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet to. Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas mūžu, ļaujiet tam izlādēties zem 20% kapacitātes pirms lādētāja pievienošanas, un tad to uzlādējiet līdz 100%. Atvienojiet lādētāju no tālruņa, kamēr lādētājs netiek lietots. Pārliecinieties, ka akumulatora uzlādēšana var sāīsināt akumulatora kalpošanas mūžu. Akumulatora temperatūra ietekmē uzlādes kvalitāti. Pirms uzlādes process sākas, samaziniet vai palieliniet temperatūru, lai tā sasniegtu istabas temperatūru (apm. 20°C/68°F). Ja akumulatora temperatūra pārsniedz 40°C/104°F, akumulatoru nedrīkst uzlādēt! Ja akumulators pārkarst, iekārta parādīs attiecīgu paziņojumu. Ļoti zema vai ļoti augsta temperatūra var sāīsināt

akumulatora kalpošanas mūžu – tas izraisa tālruņa traucējumus, arī tad, ja akumulators ir pareizi uzlādēts. Akumulatoru drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. Neatstājiet akumulatoru magnētiskā lauka zonā, jo tas saīsina tā kalpošanas mūžu. Nelietojiet bojātu akumulatoru. Nemetiet akumulatoru ugunī! Neizmetiet lietotu akumulatoru – nosūtiet to vai nogādājiet to atpakaļ uz pilnvarotu otrreizējās pārstrādes punktu.

Pareiza tālruņa lietošana

Lai paildzinātu tālruņa kalpošanas mūžu, sekojiet instrukcijām. Uzglabājiet tālruni un tā piederumus bērniem nepieejamā vietā. Nelietojiet tālruni ļoti augstā vai ļoti zemā temperatūrā; tā var saīsināt tālruņa elektronisko komponentu kalpošanas mūžu, izkausēt plastmasas detaļas un iznīcināt akumulatoru. Nemēģiniet demontēt iekārtu. Neprofesionāla iekārtas modificēšana var izraisīt nopietnus bojājumus tālrunim vai pilnībā to iznīcināt. Tīrīšanai lietojiet tikai sausu drānu. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju. Lietojiet tikai oriģinālos piederumus, pretējā gadījumā garantija var tikt anulēta. Tālruņa pakļaušana ekstremālas temperatūras iedarbībai var samazināt aizsardzības līmeni. Ieteicams neizmantot tālruni pie temperatūras, kas ir zemāka par 0°C/32°F vai augstāka par 40°C/104°F.

Drošības informācija

Lietojot tālruni, ņemiet vērā likuma nosacījumus par drošību un apkārtējo vidi.

Drošība uz ceļa

Izņemot ārkārtas gadījumus, tālruni braukšanas laikā drīkst lietot tikai tad, ja izmanto austiņas vai skaļruni, kas nodrošina drošību un neierobežo lietotāja vadīšanas spējas. Ja austiņas nav pieejamas, tad tālruņa lietošanai ir jāaptur mašīna. Ņemiet vērā likuma nosacījumus attiecībā uz mobilo tālrunu lietošanu braukšanas laikā.

Tālruņa izdalītie viļņi var ietekmēt dažus automašīnas elektroniskos komponentus, ja tiem nav nodrošināta adekvāta aizsardzība; tādēļ

ieteicams tālruni automašīnā lietot tikai tad, ja ir nodrošināta transportlīdzekļa ārējā antena. Uztādot tālruni automašīnā, izmantojiet profesionāļu pakalpojumus.

Apkārtējās vides drošība

Izlasiet tiesiskos noteikumus par mobilo tālrunu lietošanu. Izslēdziet tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus vai bīstamību. Jebkādas ierīces lietošana, kura izmanto radio viļņus, rada traucējumus medicīnas ierīcēm (piem., sirds elektrokardiostimulatoriem), ja tās nav pietiekami aizsargātas (šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu vai medicīnas ierīces ražotāju).

Uzmanību: vietās, kur pastāv sprādziena risks (piem., degvielas uzpildes stacijās, ķīmiskās rūpnīcās u.t.t.), ieteicams izslēgt tālruni. Skatiet noteikumus, kas pārvalda GSM aprīkojuma lietošanu šajās vietās.

Uzmanību	Paziņojums
Ražotājs neatbild par sekām, ko izraisa iekārtas nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana.	Programmatūras versija var tikt atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma. Pārstāvis patur tiesības noteikt pareizu augstāk doto norāžu interpretāciju.

Nolietotā aprīkojuma pareiza utilizācija



Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi). Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to speciālā otrreizējās pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās vietās un to atgūšanas process palīdz aizsargāt

dabas resursus. Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi draudzīgā veidā, lietotājam jāsažinās ar savu pašvaldību, atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur aprīkojums tika iegādāts.

Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija



Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par akumulatoru utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka akumulatorus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē saskaņā ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Aizliegts izmest akumulatorus kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Akumulatori lietotājiem jāizmanto šo elementu savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un utilizēt. Eiropas Savienībā akumulatoru savākšana un otrreizējā pārstrāde tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām. Lai uzzinātu vairāk par pastāvošajām akumulatoru otrreizējās pārstrādes procedūrām, sazinieties ar savu pašvaldību vai atkritumu apstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi.