

Lietotāja rokasgrāmata

HAMMER HF2507_HF2507E

Šī rokasgrāmata ietver iekārtas dažādu krāsu variantus.

ROKASGRĀMATAS LIETOŠANA

Bez ražotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas aizliegts kopēt, reproducēt, tulkot vai jebkādā veidā nodot (elektroniski vai mehāniski, tostarp kopējot, ierakstot vai uzglabājot informācijas uzglabāšanas vai koplietošanas sistēmās.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem un lietotāja rokasgrāmatu. Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtie apraksti ietver noklusējuma tālruņa iestatījumus. Jaunāko un pilnīgāko lietotāja versiju var atrast tīmekļa vietnē:

<https://hammerphones.com/support-hammer-rock-lte/>

Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, lietojumprogrammas, pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts daži šīs rokasgrāmatas apraksti var neatbilst tālruņa funkcijām.

DROŠĪBA

Uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts, daži no aprakstiem šajā rokasgrāmatā var neatbilst jūsu tālrunim, un pats tālrunis un tā piederumi var atšķirties no šīs rokasgrāmatas ilustrācijām.

—NERISKĒJIET—

Jebkura bezvadu iekārta var izraisīt traucējumus (interferenci), kas var ietekmēt citu savienojumu kvalitāti. Neieslēdziet iekārtu vietā, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta, vai situācijās, kad var tikt izraisīta interference vai cits apdraudējums. Obligāti ievērojiet personāla norādes, aizliegumus un brīdinājumus.

—DROŠĪBA UZ CEĻA—

Nelietojiet šo iekārtu, vadot jebkāda veida transportlīdzekli.

—IEROBEŽOTAS ZONAS—

IZSLĒDZIET tālruni lidmašīnā, jo tas var izraisīt cita aprīkojuma darbības traucējumus. Tālrunis var traucēt medicīniskā aprīkojuma darbībai slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet jebkādos ierobežojumus, noteikumus un brīdinājumus, ko sniedz medicīnas personāls vai brīdinājuma zīmes.

—KVALIFICĒTS SERVISS—

Šo produktu uzstādīt vai remontēt drīkst tikai kvalificēts personāls vai pilnvarots servisa centrs. Nepilnvarotu vai nekvalificētu personu veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un garantijas anulēšanu.

—AKUMULATORI UN PIEDERUMI—

Nepakļaujiet akumulatoru ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Ekstremālas temperatūras var negatīvi ietekmēt uzlādes kapacitāti un akumulatora kalpošanas ilgumu. Izvairieties no saskarsmes ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai pilnīgu akumulatora sabojāšanu.

Akumulatoru drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. Neiznīciniet akumulatoru, nebojājiet to un nemetiet to ugunī –

tas ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti akumulatori ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Pārlika akumulatora uzlādēšana var izraisīt bojājumus un ugunsgrēku. Tādēļ nav ieteicams vienā reizē akumulatoru lādēt ilgāk par 12 stundām. Atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla, kamēr lādētājs netiek lietots. Ja sabojājas lādētāja vads, nav vēlams veikt remontu, tā vietā lādētājs ir jānomaina. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja piederumus. Nepareiza akumulatora veida uzstādīšana var izraisīt sprādzienu. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar instrukcijām.

—ŪDENS IZTURĪGS—

Ierīce ir sertificēta ar IP68, kas nozīmē, ka tā ir izturīga pret ūdeni un putekļiem, ja visas blīves ir neskartas un pareizi uzstādītas. Ja tas ir iespējams, tīši neuzlādējiet ierīci ūdenim vai citiem šķidrumiem. Ūdens un citi šķidrumi neliek pozitīvi ietekmēt elektronisko komponentu darbību. Pēc mērcēšanas noslaukiet un izžāvējiet ierīci pēc iespējas ātrāk.

Pirms USB kabeļa pievienošanas tālruņa uzlādes kontaktligzdai pārliedzinieties, ka tas ir sauss. Kabeļa savienojums ar mitru kontaktligzdu var izraisīt lēnu koroziju un radīt problēmas ar tālruņa uzlādi.

—TRAUKSMES ZVANI—

Trauksmes zvanu veikšana dažās vietās vai noteiktos apstākļos var būt neiespējama. Ja dodaties uz tāda veida attālām vietām, ieteicams atrast citu veidu, kā informēt ārkārtas dienestus.

—BĒRNI—

Šis tālrunis nav rotaļlieta. Uzglabājiet iekārtu un tās piederumus bērniem nepieejamā vietā.

—SKAŅAS—

Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, ilgāku laiku nelietojiet iekārtu pie augsta skaļuma līmeņa, nepietuviniet strādājošu iekārtu tieši pie auss.

—REDZE—

Lai izvairītos no redzes bojāšanas, nespīdiniet acī ieslēgtu lukturi. Spēcīgs gaismas plūsma var izraisīt pastāvīgus acu bojājumus!

Ražotājs:

mPTech Sp. z o. o.

Novogrodzka iela 31

00-511, Varšava, Polija

Mājas lapa: www.mptech.eu

Ražots Ķīnā

Satura rādītājs

Satura rādītājs	209
Iesaiņojuma saturs.....	210
Tehniskā specifikācija	211
Papildus tehniskā informācija.....	211
Telefons, tā funkcijas un pogas.....	212
.....	212
Telefona ieslēgšana/izslēgšana.....	214
SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana	215
Akumulatora uzlādēšana.....	215
Skaņas un lietotāju profili	216
Telefona nobloķēšana	216

Zvanu veikšana	216
Atbildēšana	216
Īsziņas	216
Īsziņu izveidošana un nosūtīšana	216
Ziņu attēlošana	217
Telefonu grāmata	217
Jauna kontakta pievienošana	217
Kontakta meklēšana	217
Kontaktu dzēšana	217
Nejauši izvēlētas valodas maiņa	218
SOS	218
Rūpnīcas iestatījumi	218
Lukturis	218
Akumulatora pārvaldība	219
Problēmu novēršana	219
Kā akumulatoru lietot pareizi	220
Pareiza telefona apkope	221
Nolietotā aprīkojuma pareiza utilizācija	221
Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija	222

Iesainojuma saturs

Mēs Jums iesakām saglabāt kasti gadījumam, ja rodas kādas sūdzības. Uzglabājiet kasti bērniem nesasniedzamā vietā.

Vides aizsardzības nolūkā šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var barot ar lielāko daļu USB barošanas bloku un USB C tipa savienojuma vadu.

Tehniskā specifikācija

GSM: 900/1800MHz

UMTS: 900/2100 MHz

LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Procesors: T127

Displejs: 2.4"

Brīvroku telefona izmantošanas iekārtas, Zibspuldze,

Fotoaparāts, FM radio, SOS funkcija, Bluetooth 2.1, ātrā izvēle

Atmiņas kartes atbalsts: max 64 GB

Savienotāji: ligzda 3,5 mm, USB-C

Baterijas kapacitāte:

HF2507: Li-po 3000 mAh, 3.8 V

HF2507e: Li-po 2800 mAh, 3.8 V

Izmēri: 137,8 x 62,8 x 18,8 mm

Svars: 159 g

Barošanas bloka tehniskā specifikācija:

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 1,5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Papildus tehniskā informācija

Lai izmantotu kameru un ierakstītu savus zvanu signālus, telefonā ir ieteicams ievietot SD atmiņas karti.

Telefons, tā funkcijas un pogas

1	Skaļrunis	Telefona sarunās izmantotais skaļrunis.
2	LED	Diode tiek izmantota kā lukturis.
3	Kamera	Kameras lēca.
4	Ārējais skaļrunis	Skaļrunis sistēmas skaņām, zvanu toņiem, mūzikai.
5	Displejs	LCD displejs.

6	Poga OK (Lukturi)	Atrodoties galvenajā ekrānā, tā ļauj ieiet Izvēlnē (Menu) un apstiprina tajā izdarītās izvēles. Turot to nospiestu uz sekundi, Jūs ieslēdzat vai izslēdzat lukturi.
7	Poga <Izvēlne>	Atrodoties galvenajā ekrānā, tā ļauj ieiet Izvēlnē (Menu) un, atrodoties Izvēlnē (Menu), tā apstiprina izvēli. Ļauj atbloķēt/nobloķēt telefona tastatūru.
8	Poga <Kontakti>	Galvenajā ekrānā tā atver Telefonu grāmatu. Atrodoties izvēlnē, Jūs varat iziet vai atteikties.
9	Poga <Zaļā klausule>	Ļauj saņemt ienākošo zvanu vai izskatīt visu zvanu sarakstu.
10	Poga <Sarkanā klausule>	Ļauj noraidīt ienākošo zvanu. Atrodoties izvēlnē, ļauj Jums atgriezties galvenajā ekrānā. Atrodoties galvenajā ekrānā, tā ļauj izslēgt displeju vai izslēgt un atkal ieslēgt telefonu.
11	Navigācijas pogas Uz augšu / Uz leju / Pa kreisi / Pa labi	Izvēlnē (Menu) iespējo navigāciju tajā. Sākuma ekrānā (Home screen), Uz augšu Kameru Uz leju – skaņas profili, Pa labi – modinātāju, Pa kreisi – kalendāru.
12	Telefona tastatūra	Taustiņi, kas sākuma ekrānā (Home screen) iespējo telefona numura

		uzrakstīšanu un īsziņu (SMS) rakstīšanas režīmā – ziņas teksta burtu un skaitļu ievadīšanu.
13	Klausules ligzda minispraudnis 3,5 mm (zem gumijas atloka)	Tā Jums ļauj Jūsu telefonam pievienot austiņas, lai Jūs varat klausīties radio (uzlabo uztveršanas kvalitāti, proti, darbojas kā papildu antena), mūziku un veikt zvanus (kad austiņas ir aprīkotas ar mikrofonu).
14	Type C ports (zem gumijas atloka)	Ļauj uzlādēt telefonu. Kad ir telefons ir pievienots datoram, ļauj nosūtīt datus (video, mūziku, fotogrāfijas).
15	poga <*>	Rakstot īsziņas, tā rāda ievietojamos simbolus. Ļauj atbloķēt/nobloķēt telefona tastatūru. Ilgāk nospiežot, tiek aktivizēta SOS funkcija.
16	poga <#>	Iespējo skaņu režīmu pārslēgšanu un zīmju režīmu pārslēgšanu, rakstot īsziņas.
17	Skrūves	Aizsargā akumulatora nišas pārsegu.
18	Akumulatora nišas pārsegs	Pasargā akumulatoru no izkrišanas ārā un aizsargā no ūdens.
19	Mikrofons	Lietojot telefonu, neaizsedziet to ar roku.

Telefona ieslēgšana/izslēgšana

Lai telefonu ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet un turiet pogu **Sarkanā klausule**. Ja tieši pēc telefona ieslēgšanas Jūs redzat koda pieprasījumu (formātā “*****”), uzrakstiet kodu un nospiediet

pogu **Menu** jeb **Izvēlne**.

SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana

Ja telefons ir ieslēgts, izslēdziet to. Atskrūvējiet skrūves, kas piestiprina akumulatora nodalījuma pārsegu un noņemiet to. Ievietojiet SIM karti/es – Karte/es ir paredzētas, lai tās ievietotu ar tās/to zelta kontaktiem uz leju – proti, slotas iespaiduma virzienā. Ievietojiet atmiņas karti. Lai atvērtu kartes lasītāja atloku, uzmanīgi paslidiniet to sāņus. Ievietojiet microSD atmiņas karti ar tās zelta kontaktiem virzienā uz leju – proti, slotas iespaiduma virzienā. Aizveriet atloku, viegli to slidinot virziena, kas ir pretējs tā atvēršanas virzienam. Ievietojiet akumulatoru tā, lai tas zelta kontakti saskaras ar trīskāršo savienotāju telefona nišā. Pārliecinieties, ka atloks un gumija nav skarti un nav bojāti. Nomainiet un maigi nospiediet atloku un pievelciet saturošās skrūves.

Akumulatora uzlādēšana

Pievienojiet Type C lādētāju uz Jūsu telefona esošajam lādētāja savienotajam, pēc tam savienojiet lādētāja kontaktdakšu ar elektrotīklu.

****Uzmanību!*** *Nepareizi pievienojot lādētāju, Jūsu telefonam var tikt nodarīti nopietni bojājumi. Uz bojājumiem, kas radušies, nepareizi lietojot telefonu, garantija neattiecas.*

Uzlādes laikā un tad, kad akumulators būs pilnībā uzlādējies, būs redzama ikona  (vai līdzīga). Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla. Izņemiet kabeli no telefona rozetes.

Skaņas un lietotāju profili

Lai nomainītu skaņas profilu, izvēlieties: **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Profili]**. Atlasiet vēlamo profilu un nospiediet **[OK]**, lai aktivizētu atlasīto profilu vai nospiediet **[Opcijas] > [Iestatījumi]** pogu, lai profilu rediģētu atbilstīgi savām vēlmēm. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet **[Gatavs]**.

Telefona noblokēšana

Lai nobloķētu tastatūru, nospiediet **[Izvēlne] > <*>** Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet **[Atslēgt] > <*>**

Zvanu veikšana

Izmantojot ciparu tastatūru, galvenajā ekrānā ievadiet numuru. Mēs Jums iesakām pirms telefona numura ievadīt zonas kodu. Lai veiktu zvanu, nospiediet **Zaļo klausuli**. Kad telefons ir nobloķēts, to atbloķējiet no, telefonu grāmatas izvēlieties kontaktu **[Kontakti]**. Lai veiktu zvanu, nospiediet **Zaļo klausuli**. Lai pabeigtu zvanu, nospiediet **Sarkano klausuli**.

Atbildēšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet pogu **<Zaļā klausule>**. Lai noraidītu vai pabeigtu zvanu, nospiediet pogu **<Sarkanā klausule>**.

Īsziņas

Īsziņu izveidošana un nosūtīšana

Ieejiet: **[Izvēlne] > [Ziņas] > [Opcijas] > [Rakstīt ziņojumu]**. Ievadiet numuru, izmantojot ciparu tastatūru, vai pievienojiet to no tālrunu saraksta, kas pieejams zem pogas **[OK]**. Ar bultiņām pāriet uz nākamo lauku. Izmantojot tastatūru, rakstiet ziņu. Ziņas tiek rakstītas burtu pa burtam. Telefonam nav vārdnīcas. Lai

mainītu rakstīšanas režīmu, tiek izmantota poga #. Jūs, cita starpā, varat izvēlēties “Abc”, kad pirmais burts būs liels sākumburts, bet pārējie – mazie burti, “abc”, kad ir tikai mazie burti, “ABC” – tikai lielle sākumburti, “123” – tikai cipari. Lai ievadītu speciālo zīmi, piemēram, atstarpi, komatu, domuzīmi, utt., nospiediet * un izvēlieties no saraksta, vai vairākas reizes nospiediet 1. Lai starp vārdiem ievadītu atstarpi, nospiediet pogu 0. Kad ziņa ir ievadīta, nospiediet **[Opcijas] > [Sūtīt]**, lai nosūtītu ziņu. Lai mainītu ziņu uz MMS, izvēlieties **[Opcijas] > [Pievienot]**, ziņa automātiski mainīsies uz MMS pēc attēla, audio, video vai slaida izvēles.

Ziņu attēlošana

Lai apskatītu ziņu, ieejiet: **[Izvēlne] > [Zinas]**, no saraksta izvēlieties ziņu un atlasiet **[OK]**.

Telefonu grāmata

Jauna kontakta pievienošana

leejiet: **[Izvēlne] > [Telefongrāmata] > [Pievienot jaunu kontaktu]**. Atlasiet Jūsu kontakta atrašanās vietu – SIM karti vai telefonu. Ierakstiet kontakta informāciju: vārds, uzvārds, telefona numurs. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet **[Saglabāt]**.

Kontakta meklēšana

leejiet: **[Izvēlne] > [Telefongrāmata]**. Ierakstiet kontakta pirmo burtu. Sarakstā parādīsies telefona numuri, kas sākas ar šo burtu. Lai atrastu citu kontaktu, izmantojiet navigācijas pogas **<Uz augšu>** vai **<Uz leju>**.

Kontaktu dzēšana

Lai dzēstu vienu kontaktu, meklētājā ievadiet kontaktu, kuru

vēlaties dzēst un ieejiet: **[Opcijas] > [Dzēst]**. Apstiprieniet vai atceliet izvēlēto darbību.

Nejauši izvēlētas valodas maina

Lai iestatītu lietotāja valodu gadījumā, ja kāds nejauši ir izvēlējis nezināmu valodu, nospiediet **[Menu] > <uz augšu> > <OK> > <uz leju> > <OK> > <uz leju> > <OK> > <OK>** un pēc tam izvēlieties vēlamo izvēlnes valodu.

SOS

Izvēlieties **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [SOS iestatījumi]**. Tur var aktivizēt pogu SOS **[Pakalpojuma statuss]**, ievadīt numuri, kuriem tiks nosūtīts ziņojums, vai izvēlētos tos no kontaktu saraksta **[Numuru saraksts SOS]**, ievadīt saturu **[Ziņojuma saturs SOS]**. Pēc visu opciju iestatīšanas un pogas SOS aktivizēšanas iedarbojas skaņas signāls, ja tas ir aktivizēts izvēlnē, un uz izvēlētajiem numuriem tiek nosūtīta īsziņa ar ziņojuma saturu. Pēc tam tālrunis sākas zvanīt uz iepriekš norādītos numurus, līdz saņēmējs atbildēs uz zvanu. Lai izslēgtu trausmi, nospiediet pogu SOS. Pēc noklusējuma ir ievadīts īsziņas saturs "SOS!".

Rūpnīcas iestatījumi

Lai atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, ieejiet: **[Iestatījumi] > [Tālruņa iestatījumi] > [Atjaunot rūpnīcas iestatījumus]**.

Lukturis

Lai ieslēgtu vai izslēgtu spuldzi, aktivizējiet tastatūru un sākuma ekrānā nospiediet taustiņu "OK" (**vidējā izvēlnes poga**) un turiet to nospiestu uz sekundi.

Akumulatora pārvaldība

Funkcija pieejama, pirmoreiz ieslēdzot tālruni vai vēlāk, izvēloties **[Menu]>[Iestatījumi]>[Akumulatora pārvaldība]**

Baterijas pārvaldības režīmi ļauj paildināt baterijas uzlādes laiku, mainot uzlādes iestatījumus.

Baterijas režīmu apraksts:

1. Parastais režīms – uzlādē akumulatoru uz 100%.
2. Sauszīgs režīms – uzlādē akumulatoru uz 80%.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamais risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārliedzinieties, ka SIM karte ir tikusi ievietota pareizi.
Ievadiet PIN	Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, Jums, ieslēdzot telefonu, ir jāievada PIN un jānospiež <OK> .
Tīkla atteice	Zonās, kur ir vājš signāls vai uztveršana ir vāja, zvanus var nebūt iespējams veikt. Tāpat arī zvanu saņemšana var nebūt iespējama. Dodieties citur un mēģiniet atkal.
Slikta skaņas kvalitāte, runājot pa telefonu	Pārliedzinieties, ka skaļrunis un mikrofons nav aizklāti.
Es nedzirdu zvanītāju / Zvanītājs nedzird mani	Mikrofonam ir jāatrodas tuvu mutei. Pārliedzinieties, ka iebūvētais mikrofons nav aizklāts. Izmantojot klausuli, pārliedzinieties, ka tā ir tikusi pareizi pievienota. Pārliedzinieties, ka iebūvētais skaļrunis nav aizklāts.

Savienojums nevar tikt izveidots	Pārliecinieties, ka telefona numurs ir uzrakstīts pareizi. Pārliecinieties, ka telefonu grāmatā [Telefongrāmata] ierakstītais telefona numurs ir pareizs. Ja nepieciešams, ievadiet telefona numuru pareizi.
Man neviens nevar piezvanīt	Telefonam ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas GSM tīkla pārklājumā.

Kā akumulatoru lietot pareizi

Šajā ierīcē esošo akumulatoru var uzlādēt ar lādētāju. Ja akumulatora enerģijas līmenis ir zems, uzlādējiet to atkārtoti. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, pirms pievienojiet telefona lādētāju, ļaujiet akumulatoram izlādēties vairāk par 20% no akumulatora ietilpības un uzlādējiet to līdz 100%. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no telefona. Pārmērīga uzlāde samazina akumulatora kalpošanas ilgumu. Akumulatora temperatūra ietekmē uzlādes kvalitāti. Pirms uzlādes procesa uzsākšanas, pazeminiet vai paaugstiniet temperatūru, lai tā būtu tuva istabas temperatūrai (aptuveni 20°C). Ja akumulatora temperatūra pārsniedz 40°C, akumulatora uzlādi veikt nedrīkst! Ja akumulators pārkarst, ierīce parāda atbilstīgu ziņu. Akumulatora kalpošanas ilgums var samazināties, ja tas tiek pakļauts ļoti zemām vai ļoti augstām temperatūrām – tas rada telefona darbības traucējumus pat tad, ja akumulators ir ticis pareizi uzlādēts. Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam mērķim. Neatstājiet akumulatoru magnētiskā lauka iedarbības amplitūdā, jo tas samazina akumulatora kalpošanas ilgumu. Neizmantojiet bojātu akumulatoru. Nemetiet akumulatoru ugunī! Neizmetiet nolietotu akumulatoru – nosūtiet to pilnvarotam pārstrādes punktam vai nododiet to atpakaļ.

Pareiza telefona apkope

Lai pagarinātu Jūsu telefona kalpošanas laiku, izpildiet šos norādījumus. Uzglabājiēt telefonu un tā piederumus bērniem nesasniedzamā vietā. Neizmantojiet telefonu pie augstām un zemām temperatūrām – tas var saīsināt telefona elektronisko komponentu kalpošanas laiku, plastmasas detaļas var izkust un akumulators var sabojāties. Nemēģiniet telefonu izjaukt. Neprofesionāla iejaukšanās telefona konstrukcijā to var ļoti sabojāt vai iznīcināt pavisam. Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu audumu. Nekad neizmantojiet vielas ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus; ja šis noteikums tiek pārkāpts, garantija var zaudēt spēku. Telefona pakļaušana ekstrēmām temperatūrām var mazināt tā aizsardzības līmeni. Telefonu ir ieteicams neizmantot temperatūrā, kas ir mazāka par 0°C/32°F vai augstāka par 40°C/104°F.

Uzmanību	Paziņojums
Ražotājs neatbild par sekām, ko izraisa iekārtas nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana.	Programmatūras versija var tikt atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma. Pārstāvis patur sev tiesības noteikt doto instrukciju pareizo interpretāciju.

Nolietotā aprīkojuma pareiza utilizācija



Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un

elektroniskā aprīkojuma atkritumi). Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to speciālā otrreizējās pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās vietās un to atgūšanas process palīdz aizsargāt dabas resursus. Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi draudzīgā veidā, lietotājam jāsaazinās ar savu pašvaldību, atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur aprīkojums tika iegādāts.

Pareiza noliecotā akumulatora utilizācija



Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par akumulatoru utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka akumulatorus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē saskaņā ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Aizliegts izmest akumulatorus kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Akumulatori lietotājiem jāizmanto šo elementu savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un utilizēt. Eiropas Savienībā akumulatoru savākšana un otrreizējā pārstrāde tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām. Lai uzzinātu vairāk par pastāvošajām akumulatoru otrreizējās pārstrādes procedūrām, sazinieties ar savu pašvaldību vai atkritumu apstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi.