



**Kafijas dzirnaviņas P.A.G.**


Lietošanas pamācība

## Jūsu kafijas dzirnaviņas P.A.G.

1	Vadības elementi .....	2
2	Jūsu drošībai.....	3
	JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija .....	6
3	Pirms pirmās lietošanas reizes .....	8
	Ierīces sagatavošana.....	8
	Pupiņu tvertnes piepildīšana .....	8
4	Pupiņu malšana/maluma pakāpes iestatīšana.....	8
	Pupiņu malšana .....	8
	Maluma pakāpes iestatīšana .....	9
5	Apkope .....	9
6	Tehniskie dati.....	9
7	JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija .....	10

### 1 Vadības elementi



- 1 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 2 Dzirnaviņu regulēšana
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 4 Mērglāze
- 5 Mērglāzes paliktnis
- 6 Elektrības vads (ierīces aizmugurē)

## 2 Jūsu drošībai

### Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:



#### BRĪDINĀJUMS

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.



#### UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.

#### UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

### Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. Tā ir paredzēta tikai grauzdētu kafijas pupiņu malšanai pa vienai porcijai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

### Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas, lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

### Lietošana, kad to veic bērni

**Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:**

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

### Rīcība bojājumu gadījumā

**Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.**

- Bojājumu pazīmju gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ierīces un **pastāvīgi pievienotā elektrības vada remontu** uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

### Bojājumu novēršana

**Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:**

- Nelietojiet dzirnaviņas un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam tīrīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargājiet dzirnaviņas no laikapstākļu ietekmes un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet dzirnaviņas tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet dzirnaviņas tieši sadzīves strāvas kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja plānojat ilgstošu prombūtni.

**Elektrības trieciena risks      Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:**

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet dzirnaviņas vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet dzirnaviņas vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Vienmēr noslaukiet dzirnaviņas ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. Dzirnaviņas nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- Dzirnaviņas nav piemērotas uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.

## JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

### Cien. klienti!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

### Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

### Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:
  - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
  - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
  - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
  - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
  - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
  - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
    - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
      - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
      - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
      - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
      - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
      - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
    - 4.4.2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
    - 4.4.3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

### 3 Pirms pirmās lietošanas reizes

#### Ierīces iestatīšana

Sagatavojot dzirnaviņas lietošanai, ievērojiet tālāk norādītās prasības.

- Novietojiet dzirnaviņas uz stabilas, horizontālas pamatnes.
- Novietojiet dzirnaviņas vietā, kur nav iespējama pārkaršana.
- Nelietojiet dzirnaviņas karstos, slapjos vai mitros apstākļos.

#### Ierīces sagatavošana

- ▶ Noslaukiet dzirnaviņu ārpusi un pupiņu tvertnes iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.
- ▶ Rūpīgi nosusiniet visas notīrītās detaļas.

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

#### Pupiņu tvertnes papildīšana

Pupiņu tvertnei ir aromāta saglabāšanas vāks. Tas ļauj kafijas pupiņām ilgāk saglabāt aromātu.

#### **UZMANĪBU**

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.



- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

### 4 Pupiņu malšana/maluma pakāpes iestatīšana

#### Pupiņu malšana

**Prasības:** Kontaktdakšai jābūt pievienotai kontaktligzdai.

- ▶ Novietojiet mērglāzi uz paliktņa.
- ▶ Piespiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , līdz glāzē ir pietiekami daudz maltas kafijas.
- ▶ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

**i** Dzirnaviņas ir paredzētas tikai malšanai pa vienai porcijai. Lietojot tās pārāk intensīvi, tās var pārkarst. Ja tā notiek, malšanas funkcija uz laiku nebūs pieejama.



## Maluma pakāpes iestatīšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas izmantoto kafijas pupiņu grauzdējuma pakāpei.

### UZMANĪBU


Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi.

- ▶ Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.



Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis:

- 1: **Smalks** maluma pakāpes iestatījums
- 2: **Rupjš** maluma pakāpes iestatījums

- ▶ Novietojiet mērglāzi uz paliktņa.
- ▶ Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.

## 5 Apkope

- ▶ **Atvienojiet** kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Noslaukiet ierīces ārpusi ar mīkstu, mitru drānu. Savāciet maltās kafijas pārpalikumus.
  - ⓘ Izslaukiet tukšo pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
  - ⓘ Regulāri izņemiet palikušo malto kafiju.
- ▶ Rūpīgi nosusiniet visas notīrītās detaļas.

## 6 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50/60 Hz
Jauda	150 W
Atbilstības simbols	<b>CE</b>
Pupiņu tvertnes ietilpība	105 g
Vada garums	aptuveni 1,2 m
Svars	aptuveni 1,6 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	14,4 × 24,9 × 19,6 cm
JURA veids	590

## 7 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

**Importētājs** Rickman Trade Latvijas filiāle  
Mūkusalas 25, Rīga, Latvija, LV-1004  
+371 62004005  
rickman@rickman.lv

**i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodamā vietnē **jura.com**.

**i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.

**i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

**Direktīvas** Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva

**Tehniskās izmaiņas** Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu kafijas dzirnaviņu detaļas var atšķirties.

**Utilizācija** Izmetiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atbilstošā atkritumu apsaimniekošanas centrā. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.



