


- Šo ierīci nav paredzēts lietot ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Personas (tai skaitā arī bērni), kas ierobežotu fizisko, uztveres un garīgo spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nespēj droši lietot ierīci, nedrīkst darboties ar to, ja blakus nav par drošību atbildīgais pieaugušais, kas uzrauga situāciju vai sniedz norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi ierīci neizmanto kā rotaļlietu.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecības vajadzībām. To nav paredzēts lietot šādos procesos, un tai netiks piemērota garantija:
 - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - dzīvojamās ēkās lauku saimniecībā;
 - klientu izmantošanai viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamai pielīdzināmā vidē;
 - pansijām pielīdzināmā vidē.
- Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, ražotāja servisa pārstāvim vai līdzīgas kvalifikācijas personām.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vismaz 8 gadus veci, un personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai ar nepietiekamu

pieredzi un zināšanām, ja šīm personām ir nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi saistībā ar drošu ierīces lietošanu un ir izprasti saistītie riski. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un vienkāršu apkopi drīkst uzticēt bērniem vienīgi tad, ja viņiem ir vismaz 8 gadi un viņi darbojas kāda pieaugušā uzraudzībā.

Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

- Ierīce paredzēta vienīgi lietošanai iekštelpās mājāsaimniecības vajadzībām un ne augstāk par 4000 m virs jūras līmeņa.
- Uzmanību! Traumu risks nepareizas ierīces lietošanas dēļ.
- Uzmanību! Sildelementa virsma pēc lietošanas izstaro siltumu.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai jebkurā citā šķidrumā.
- Nepārsniedziet receptēs norādīto daudzumu.
1 KG maizes cepšanas ierīcēm:
 nepārsniedziet maksimālo mīklas daudzumu 1000 g;
 nepārsniedziet maksimālo miltu 620 g un rauga 10 g daudzumu.
- Lai notīrītu ierīces daļas, kas saskaras ar ēdienu,

izmantojiet drānu vai mitru sūkli.

-  Laikā, kad ierīce ir ieslēgta, virsmas, kurām jūs varētu pieskarties, var būt ļoti karstas.

Nepieskarieties ierīces sakarsušajām virsmām.

- Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet norādījumus: ražotājs neuzņemas atbildību, ja ierīce tiek lietota neatbilstoši norādījumiem.
- Jūsu drošībai šis izstrādājums atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem (Zemsprieguma iekārtu direktīva, Elektromagnētiskā saderība, Pārtikas produktiem atbilstoši materiāli, vide u.c.).
- Lietojiet ierīci uz stabilas darba virsmas, nepieļaujiet tās apšļakstīšanu ar ūdeni un nekādā gadījumā nelietojiet to mazā nodalījumā iebūvētajā virtuvē.
- Pārlicinieties, vai izmantotā strāva, atbilst strāvas padeves sistēmai. Jebkura kļūda savienojumā atcels garantiju.
- Ierīce obligāti ir jāpievieno rozetei ar zemējumu. Neievērojot šo prasību, var rasties elektrošoks un izraisīt nopietnu traumu. Jūsu drošībai ir svarīgi, lai savienojums ar zemējumu atbilstu jūsu valstī piemērojamiem elektrisko ierīču uzstādīšanas standartiem. Ja elektrotīklā nav zemējumam pievienotas izvades, ir svarīgi pirms jebkāda savienojuma veikšanas konsultēties ar sertificētu organizāciju, lai elektrotīkls būtu atbilstošs.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pēc lietošanas, kā arī tad, kad vēlaties to tīrīt.
- Nelietojiet ierīci, ja:
 - barošanas vads ir bojāts,
 - ierīce ir nokritusi uz grīdas un ir redzamas bojājuma pazīmes vai tā nedarbojas pareizi.Jebkurā gadījumā ierīce jānosūta uz tuvāko autorizēto servisa centru, lai novērstu jebkādu risku. Skatiet garantijas dokumentus.
- Visas apkopes vai remontdarbi, izņemot tīrīšanu un ikdienas apkopi, ko veic klients, ir jāveic autorizētā servisa centrā.
- Nedz pašu ierīci, nedz tās elektrības vadu vai kontaktdakšu nedrīkst iegremdēt ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neatstājiet elektrības vadu karājoties bērniem aizsniedzamā vietā.

- Elektrības vads nekad nedrīkst atrasties tuvu ierīces karstajām daļām vai nonākt saskarē ar tām, kā arī blakus siltuma avotam vai uz asām malām.
- Nepārvietojiet ierīci lietošanas laikā.
- **Neaiztieciēt skatlodziņu darbības laikā un uzreiz pēc tam. Lodziņš var būt ļoti karsts.**
- Neraujiet aiz vada, lai atvienotu ierīci no elektrotīkla.
- Lietojiet tikai labā stāvoklī esošu pagarinātāju, kuram ir rozete ar zemējumu un atbilstošas nominālās vērtības.
- Nenovietojiet ierīci uz citām ierīcēm.
- Neizmantojiet ierīci kā sildierīci.
- Nelietojiet ierīci, lai gatavotu citus ēdienus, kas nav norādīti lietošanas norādījumos.
- Neievietojiet ierīcē papīru, kartonu vai plastmasu, kā arī novietojiet neko uz ierīces.
- Ja kāda ierīces daļa aizdegas, nemēģiniet to apdzēst ar ūdeni. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Apdzēsiet liesmas ar mitru drānu.
- Jūsu pašu drošības labad izmantojiet kopā ar ierīci vienīgi šai ierīcei paredzētus piederumus un rezerves daļas.
- **Programmas beigās vienmēr lietojiet virtuves cimds, lai izņemtu ierīces pannu vai karstās daļas. Lietošanas laikā ierīce ļoti uzkarst.**
- Nekādā gadījumā neaizveriet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzmanieties no izplūstošā tvaika, atverot ierīces vāku programmas beigās vai tās laikā.



Palīdzēsim aizsargāt vidi!

- ① Ierīce satur vairākus materiālus, kurus var lietot atkārtoti vai pārstrādāt.
- ➔ Lai ierīci pārstrādātu, nogādājiet to savākšanas punktā.

Piezīme. Šie norādījumi nav derīgi lietošanai AK, jo sastāvdaļas un laiks lietošanai AK var atšķirties, un tādējādi maizes cepšanas ierīces veikspēja var atšķirties un neatbilst AK patērētāja vajadzībām.