

① – krūstkāja	⑥ – šūpoļu mehānisms	⑪ – M5×16 skrūves (2 gab.)	⑮ – spilvens jostasvietai
② – riteņi (5 gab.)	⑦ – sviras (kreisā, labā)	⑫ – aizbāzni (2 gab.)	⑯ – aizsargcimdi (2 gab.)
③ – gāzes pacelājs	⑧ – atzveltne	⑬ – skrūves M8×25 ar paplāksnēm (16 gab., ieskrūvētas sēdekļi un atzveltņē)	⑰ – ātras lietošanas pamācība
④ – sēdeklis	⑨ – pārsega plāksnes (2 gab.)		
⑤ – roku balsti (kreisais, labais)	⑩ – sešstūra atslēga	⑭ – spilvens galvai	⑱ – shēma

APRAKSTS

Mērķis. LRG-CHR422XX * ir ergonomisks spēļu krēsls uz riteņiem, kas nodrošina lietotājam ērtu sēdus vai pusguļamajus stāvokli. Lietošanai mājās.

Konstrukcijas iezīmes. Rāmis: tērauds. Sēdeklis: 49×53 cm. Atzveltne: 81×54 cm. Krūstkāja: alumīnija sakausējums, Ø 68 cm. Polsterējums: neftūrum izturīgs audums (poliesteris). Pildījums: auksti formētas putas (putu poliuretāns). Riteņi (Ø 75 mm), roku balsti: poliuretāns. Svars: 25 kg. Spilvens galvai, spilvens jostasvietai.

Modeļi (krāsas): LRG-CHR422BL (zilā, baltā); LRG-CHR422BR (melnā, sarkanā).

Funkcionālās iezīmes. Gāzes pacelājs: 4. klase; maksimālā slodze 150 kg. Regulējams augstums: sēdeklis – 45,5–53,5 cm no grīdas; kopējais augstums – 124–132 cm. Šūpoļu mehānisms: multibloks, šūpoļu regulēšana un bloķēšana. 4 virzienos regulējami roku balsti. Atzveltnes slīpuma leņķis: 90–155°.

Darba apstākļi: temperatūra 0...+45 °C, relatīvais mitrums 45–75 % (bez kondensācijas). Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra –20...+45 °C, relatīvais mitrums 45–75 % (bez kondensācijas).

MONTĀŽA

Uzmanīgi izpakoiet visas krēsla daļas. Pārbaudiet visu piederumu pieejamību un daudzumu (sk. **B** attēlu shēmā un sadaļu "Piegādes komplekts" iepriekš).

Valkājiet aizsargcimdus. Lai pievilktu skrūves, izmantojiet sešstūra atslēgu (iekļauts piegādes komplektā).

BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet mehāniskus instrumentus (akumulatora skrūvgriezi, elektrisko skrūvgriezi), nepārspīlējiet skrūves. Tas var sabojāt stiprinājumus.

Secīgi veiciet šādas darbības (sk. **A** attēlu shēmā).

BRĪDINĀJUMS! Pirms roku balstu, šūpoļu mehānisma un atzveltnes uzstādīšanas atskrūvējiet skrūves, kas atrodas stiprinājuma punktos.

- 1 Ievietojiet riteņus krūstkājā, līdz atskan klikšķis.
- 2 Novietojiet krūstkāju ar riteņiem uz grīdas, ievietojiet tajā gāzes pacelāju.
- 3 Piestipriniet roku balstus (kreiso, labo) pie sēdekļa ar skrūvēm. Ieteicams izmantot piemērotu balstu (piemēram, kasīti no krēsla, tabureti).
- 4 Piestipriniet šūpoļu mehānismu pie sēdekļa ar skrūvēm. Uzstādiet sviras tajā.
- 5 Uzstādiet sēdekli uz gāzes pacelāja ar šūpoļu mehānisma atveri līdz galam.
- 6 Piestipriniet atzveltņi pie sēdekļa sliedēm ar skrūvēm.

BRĪDINĀJUMS! Ieskrūvējiet skrūves pa labi un pa kreisi apmēram līdz pusei un pēc tam vienu pēc otras pievilciet tās tā, lai atzveltne stingri nostiprinātos sēdekļa centrā un neslīdētu pret kādu no sliedēm.

7 Pieskrūvējiet plastmasas pārsega plāksnes uz atzveltnes sliedēm un aizbāciet skrūves ar aizbāžņiem.

BRĪDINĀJUMS! Pēc divām lietošanas nedēļām pārbaudiet, vai visi skrūvju savienojumi ir droši.

REGULĒŠANA

Roku balsti: sk. **C** attēlu shēmā.

Sēdekļa augstums: nospiediet un turiet sviru (sk. **D** attēlu shēmā). Pālieciet krēslā tā, lai sēdeklis būtu nolaists; piecelieties no krēsla tā, lai sēdeklis būtu pacelts.

Krēsla šūpošana: sk. **E** attēlu shēmā. Pagrieziet sviru, lai regulētu stingrību, bloķētu vai pielāgotu šūpošanos.

Atzveltnes slīpuma leņķis: sk. **F** attēlu shēmā.

BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no kritiena, nolieciet atzveltņi līdz pusguļamajam stāvoklim tikai tad, ja šūpoļu mehānisms ir iepriekš nobloķēts (kad rāmis ir vertikālā stāvoklī).

Pēc vajadzības piestipriniet vai noņemiet spilvenus (sk. **G** attēlu shēmā).

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lai izvairītos no traumām un krēsla bojājumiem, ir aizliegts:

- izmantot krēslu citiem mērķiem, nevis tam paredzētajiem;
- izmantot krēslu nesamontētu vai ar vaļējām detaļām;
- sēdēt uz sēdekļa malas, uz roku balstiem;
- stāvēt uz krēsla;
- sēdēt krēslā kopā ar citu personu;
- balstīties ar visu ķermeni tikai uz krēsla atzveltnes;
- noliekties krēslā tā, lai krūstkāja balstītos tikai uz diviem riteņiem;
- novietot rokas un pirkstus vietā, kur atzveltne piestiprināta pie sēdekļa;
- strauji pārvietoties krēslā, kamēr to regulējat;
- pārsniegt krēsla pieļaujamo slodzi;
- nospiegt nolaisto atzveltņi, stumjot vai izvelkot krēslu, kad tajā atrodas cilvēks;
- noliekt atzveltņi līdz pusguļamajam stāvoklim, ja šūpoļu mehānisms nav iepriekš nobloķēts, kad rāmis ir vertikālā stāvoklī.

Nepakļaujiet krēslu augstai temperatūrai un neatstājiet to pārāk ilgi sildītāju tuvumā vai saulē. Ja krēsls nedarbojas pareizi, nemēģiniet to labot paši.

APKOPE UN APKALPOŠANA

Ik pēc 6 mēnešiem pārbaudiet, vai skrūvju savienojumi ir droši. Regulārai tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu (sausu vai nedaudz samitrinātu ar ūdeni). Nelietojiet abrazīvus materiālus vai asus mazgāšanas līdzekļus. Ja polsterējums ir stipri nefīrs, izmantojiet īpaši polsterējumam paredzētu mazgāšanas līdzekli, ievērojot uz iepakojuma norādījumus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja piegādes komplekts neatbilst shēmā norādītajam sarakstam, sazinieties ar iepirkuma punktu. Ja rodas čikstēšana, pārbaudiet, vai skrūvju savienojumi ir droši. Ja krēslam nav iespējams regulēt atzveltnes slīpuma leņķi vai pacēlumu, pārbaudiet, vai svirā un stiprinājuma vietās nav svešķermeņu. Ja produkts ir bojāts, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu (e-pasts: support@lorgar.eu; tiešsaistes tērzēšana: lorgar.com; atsauksmju veidlapa: lorgar.com/for-users). Sīkāku informāciju par traucējumiem un to novēršanu skatīt pilnā lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļa vietnē lorgar.com/drivers-and-manuals.

GARANTIJAS APKALPOŠANA

Garantijas laiks sākas, kad pārdod produktu galapatērētājam mazumtirgotāja veikalā. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, sazinieties ar iegādes vietu, uzrādot austiņas un maksājumu apliecināšu dokumentu. Garantijas laiks un kalpošanas laiks – 2 gadi, ja vien vietējie tiesību akti nenosaka citādi.

Ražotāja garantija uz krēsliem Lorgar neattiecas uz:

- materiāliem, kas ir pakļauti nodilumam (polsterējums, riteņu pārklāji, roku balsti, siksnas);
- defektiem, kas radušies produkta dabiska nolietojuma vai dabiskas novecošanās rezultātā (skrāpējumiem, iespaidumiem, plīsumiem, lūzumiem);
- bojājumiem, kas radušies, neievērojot ieteikumus, kuri izklāstīti ātras lietošanas pamācībā un pilnajā lietotāja rokasgrāmatā;
- bojājumiem, kas radušies galapircējam nepareizi transportējot vai lietojot produktu.

BRĪDINĀJUMS! Pilna garantijas informācija ir pieejama vietnē lorgar.com/warranty-terms.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem. Jaunākā informācija un detalizēti produkta apraksti, sertifikāti, garantijas nosacījumi ir pieejami pilnā lietotāja rokasgrāmatā tīmekļa vietnē lorgar.com/drivers-and-manuals. Ražotājs: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Ražots Ķīnā. Ražošanas datumu sk. uz iepakojuma.

* LRG-CHR422XX – modeļa nosaukums. XX – burtu kods, kas norāda produkta krāsu.