

# Lietošanas instrukcija

## Trauku mašīna



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar montāžas shēmu. Tā jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas bojājumiem.

# Saturs

---

<b>Drošības norādījumi un brīdinājumi .....</b>	<b>6</b>
<b>Norādījumi par lietošanas instrukciju .....</b>	<b>16</b>
Norādījumi par izkārtojumu.....	16
<b>Piegādes komplektācija .....</b>	<b>17</b>
<b>Iekārtas apraksts .....</b>	<b>18</b>
Iekārtas apraksts .....	18
Apakšējais grozs .....	19
Vadības panelis .....	20
Displeja darbības princips .....	21
<b>Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā .....</b>	<b>26</b>
<b>Ekspluatācijas sākšana .....</b>	<b>27</b>
Durvju atvēršana .....	27
Durvju atvēšanas palīginstruments .....	28
Durvju aizvēršana .....	28
Miele@home .....	29
Pamatiestatījumi .....	30
Valodas iestatīšana .....	30
Miele@home ierīkošana .....	30
Diennakts laika iestatīšana .....	31
Ūdens cietības iestatīšana .....	31
AutoDos aktivēšana .....	32
Reģenerācijas sāls .....	33
Sāls iepildīšana .....	34
Sāls papildināšana .....	35
Skalošanas līdzeklis .....	36
Skalošanas līdzekļa iepildīšana .....	37
Skalošanas līdzekļa papildināšana .....	37
<b>Iestatījumi .....</b>	<b>38</b>
Iestatījumu izvēlnes atvēršana .....	38
Iestatījumu maiņa .....	38
Iestatīšanas pabeigšana .....	38
Sprache  .....	39
Tageszeit .....	39
Wasserhärte .....	40
AutoDos (Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana) .....	40
Klarspüler .....	41
Extras speichern .....	41
Miele@home .....	42
Fernsteuerung .....	45

RemoteUpdate .....	45
SmartStart.....	46
EcoStart .....	47
Verbrauchsanzeige (EcoFeedback) .....	49
Display-Helligkeit .....	49
Lautstärke .....	49
Mangelanzeigen.....	50
AutoOpen .....	50
2. Zwischenspülen .....	51
Knock2open .....	51
BrilliantLight .....	51
Hygienezyklus .....	51
Wärmespeicher .....	51
Wasseranschluss.....	52
Informationen.....	52
Händler .....	52
Werkeinstellungen.....	52
Uz sakaru moduli attiecināmās autortiesības un licences .....	53
<b>Videi draudzīga trauku mazgāšana.....</b>	<b>54</b>
Ekonomiska mazgāšana .....	54
EcoFeedback patēriņa rādījums .....	55
Siltuma akumulators .....	56
<b>Trauku un galda piederumu ievietošana .....</b>	<b>57</b>
Vispārējie norādījumi.....	57
Augšējais grozs .....	59
Augšējā groza iestatīšana .....	62
Apakšējais grozs .....	63
Galda piederumu atvilktnē .....	69
3D MultiFlex atvilktnes izmantošana.....	69
Trauku ievietošanas piemēri.....	70
Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni.....	70
<b>Mazgāšanas līdzeklis .....</b>	<b>72</b>
Mazgāšanas līdzekļu veidi .....	72
Mazgāšanas līdzekļa dozēšana.....	73
Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos.....	74
AutoDos aktivēšana.....	74
PowerDisk ievietošana.....	75
Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana.....	77
Mazgāšanas līdzekļa dozēšana .....	77
Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana.....	77

# Saturs

---

<b>Ekspluatācija .....</b>	<b>79</b>
Trauku mašīnas ieslēgšana.....	79
Programmas izvēle .....	79
Programmas ilguma indikators .....	80
Programmas sākšana.....	80
Programmas beigas .....	81
Elektroenerģijas pārvaldība .....	81
Trauku mašīnas izslēgšana .....	82
Trauku izņemšana .....	82
Programmas pārtraukšana .....	83
Programmas atcelšana vai mainīja.....	83
<b>Opcijas .....</b>	<b>84</b>
⌚ Taimers .....	84
📱 MobileStart aktivēšana .....	88
Darbības stundu parādīšana .....	89
<b>Norādījumi programmas izvēlei .....</b>	<b>90</b>
<b>Programmu pārskats .....</b>	<b>92</b>
💻 Citas programmas .....	94
<b>Papildfunkcijas.....</b>	<b>96</b>
Papildfunkciju izvēle .....	96
⌚ Quick izvēle .....	98
<b>Tīrišana un kopšana.....</b>	<b>99</b>
Mazgāšanas tvertnes tīrišana .....	99
Hygienezyklus .....	100
Durvju blīvējuma un durvju tīrišana.....	100
Vadības paneļa tīrišana.....	100
Gaismas vada tīrišana.....	100
Iekārtas priekšpuses tīrišana .....	101
AutoDos tīrišana .....	102
Smidzinātājspārnu tīrišana .....	104
Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude .....	108
Sietu tīrišana .....	108
Ūdens padeves sietiņa tīrišana .....	110
Izplūdes sūkņa tīrišana .....	111
<b>Problēmu novēršana.....</b>	<b>113</b>
Tehniski traucējumi.....	113
Klūdu paziņojumi .....	115
Durvju atvērējs .....	116
Traucēta ūdens padeve.....	117

# Saturs

---

Ādens novadišanas traucējumi .....	118
AutoDos (automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmas) klūda.....	119
Smidzinātājspārnu klūda .....	121
Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā .....	122
Trokšni .....	124
Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts.....	125
<b>Klientu apkalpošanas dienests .....</b>	<b>129</b>
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā .....	129
Datubāze EPREL.....	129
Garantija .....	129
Informācija pārbaudes iestādēm.....	129
<b>Atsevišķi pasūtāmi piederumi .....</b>	<b>130</b>
<b>Uzstādīšana.....</b>	<b>132</b>
Miele ādens aizsardzības sistēma .....	132
Ādensspadeve .....	132
Ādens novadišana .....	134
Elektrotīkla pieslēgums .....	136
<b>Tehniskie dati .....</b>	<b>137</b>
Atbilstības deklarācija .....	138
<b>Garantijas noteikumi .....</b>	<b>139</b>

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

Šī trauku mašīna atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms šīs trauku mašīnas uzstādīšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlaist montāžas plānu un lietošanas instrukciju. Abos dokumentos ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet trauku mašīnas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par trauku mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju un nododiet to iespējamajam nākamajam īpašniekam.

### Paredzētā izmantošana

- Šī trauku mašīna ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un mājsaimniecības apstākļiem līdzīgās uzstādīšanas vietās, piemēram,
  - veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē;
  - zemnieku saimniecībās;
  - viesnīcās, moteļos, pansionās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām.
- Trauku mašīna nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- Šis trauku mašīna ir paredzēta lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.
- Lietojiet šo trauku mašīnu tikai mājsaimniecības trauku mazgāšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
- Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pie redzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot trauku mašīnu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza iekārtas lietošana.

# Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

## Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā attālumā no trauku mašīnas vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
- ▶ Bērni, kuri ir vecāki par astoņiem gadiem, drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt trauku mašīnu vai veikt tās apkopi.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas trauku mašīnas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar trauku mašīnu. Pastāv bīstamība, ka bērni var nejauši ieslēgties trauku mašīnā.
- ▶ Ja ir aktivēta automātiskās durvju atvēšanās iespēja, mazi bērni nedrīkst atrasties trauku mašīnas durvju atvēšanās zonā. Maz ticamas klūdainas darbības gadījumā pastāv savainojumu risks.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Pārliecīnieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Mazgāšanas līdzekļi izraisa smagas ādas un acu traumas. Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt mutes un rīkles kīmiskos apdegumus vai pat nosmakšanu. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Ja bērna mutē nejauši nokļūst mazgāšanas līdzeklis, nekavējoties nogādājiet bērnu pie ārsta.

## Tehniskā drošība

- ▶ Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt Joti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
- ▶ Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, it īpaši pēc transportēšanas. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- ▶ Trauku mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrikis.  
Miele neuzņemas atbildību par kaitējumu (piemēram, elektrotriecieni), ko ir izraisījis neesošs vai pārrauts iekārtas zemējuma vads.
- ▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.  
Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR\_E 2510-2 laidienā.
- ▶ Trauku mašīnas pievienošanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai 3 polu tīkla kontaktākšu ar zemējuma kontaktu (nedrīkst izmantot stacionāru pieslēgumu). Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai, lai trauku mašīnu jebkurā laikā varētu atvienot no elektrotīkla.
- ▶ Aiz trauku mašīnas nedrīkst atrasties kontaktligzdas, kas tiek izmantotas citu elektroiekārtu pievienošanai pie elektrotīkla, jo iebūvēšanas nišas dzījums var nebūt pietiekams un piespiestā kontaktākša var pārkarst (aizdegšanās risks).

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Trauku mašīnu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas. Augsta izstarojuma temperatūra, kas dažreiz izdalās no plīts virsmas, var sabojāt trauku mašīnu. Šī paša iemesla dēļ iekārtu nedrīkst uzstādīt tieši blakus virtuves aprikojumam nepiederīgām iekārtām, kas izstaro siltumu (piemēram, apkures iekārtām ar atklātu liesmu).
- ▶ Lai pasargātu trauku mašīnu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet šos savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst pievienot elektrotīklam tikai pēc visu uzstādīšanas un montāžas darbu pabeigšanas, tostarp durvju atsperu noregulēšanas.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst izmantot tikai ar nevainojami darbojošos durvju mehānismu, citādi, aktivējot automātisko durvju atvēršanas iespēju, var rasties bīstamas situācijas.  
Nevainojama durvju mehānisma darbību raksturo turpmāk minētie nosacījumi.
  - Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni  $45^{\circ}$  leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.
  - Kad beidzas žāvēšanas cikls, durvīm atveroties, durvju aizslēga vadne tiek automātiski iebīdīta atpakaļ.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Nepieslēdziet trauku mašīnu pie elektrotīkla ar sadalītāju vai pagarinātāju.
- ▶ Šo trauku mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Neuzstādiet trauku mašīnu sala apdraudētās telpās. Sasalušas šķūtnenes var pārplīst vai pārsprāgt. Savukārt elektroniskās sistēmas darbība zemā temperatūrā var pasliktināties.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus, lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.
- ▶ Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.
- ▶ Ūdens padeves šķūtenē atrodas zem sprieguma esoši vadī. Tāpēc šķūteni nedrīkst saīsināt.
- ▶ Iebūvētā Miele ūdensdrošības sistēma (Waterproof-System) droši pasargā no ūdens noplūdes izraisīta kaitējuma, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
  - pareizi veikta iekārtas uzstādīšana;
  - bojājumu konstatēšanas gadījumā veikts iekārtas remonts vai nomainītas tās daļas;
  - ilgākas prombūtnes (piemēram, atvaljinājuma) laikā ir aizvērts ūdenskrāns.

Ūdensdrošības sistēma darbojas arī tad, kad trauku mašīna ir izslēgta. Tomēr trauku mašīnu nedrīkst atvienot no elektrotīkla.

- ▶ Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa.
- ▶ Bojāta trauku mašīna var apdraudēt jūsu drošību! Ja trauku mašīna ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un vērsieties pie tās piegādātāja vai klientu apkalpošanas dienestā, lai veiktu remontu.
- ▶ Ja trauku mašīna netiek remontēta uzņēmuma Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.
- ▶ Bojātās daļas ir ieteicams nomainīt ar oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu drošības prasību izpildi un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā trauku mašīnai ir jābūt atvienotai no elektrotīkla (trauku mašīna ir jāizslēdz, pēc tam ir jāatvieno kontaktdakša no kontaktligzdas).

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda pasa veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.
- ▶ Šī trauku mašīna īpašu prasību dēļ (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) ir aprīkota ar īpašu apgaismes ķermenī. Šo apgaismes ķermenī drīkst izmantot tikai paredzētajam nolūkam. Apgaismes ķermenis nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomaiņu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

### Pareiza uzstādīšana

- ▶ Trauku mašīnas uzstādīšana un pieslēgšana ir jāveic atbilstoši montāžas shēmai.
- ▶  Pirms uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā ievērojiet piesardzību. Atsevišķas metāliskās detalas var radīt savainojumus / iegriezumus. Valkājet aizsargcimdus.
- ▶ Trauku mašīnas iebūvēšana nedrīkst izraisīt durvju bloķēšanu automātiskas durvju atvēršanas (AutoOpen funkcijas) gadījumā.
- ▶ Ekspluatējot trauku mašīnu aiz slēgtām mēbeļu priekšpusēm (piemēram, durvīm), ir jāpievērš uzmanība tam, ka automātiskā durvju atvēršana nedrīkst tikt bloķēta.  
Izmantotajām virtuves mēbelēm ir jābūt pietiekami izturīgām pret mitrumu.  
Iebūvēšanas telpai ir jābūt pietiekami ventilētai.
- ▶ Lai nodrošinātu nevainojamu trauku mašīnas darbību, tā ir jānovie-to horizontāli.
- ▶ Lai nodrošinātu stabilitāti, iebūvējamās un integrējamās trauku mašīnas drīkst uzstādīt tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir sastiprināta kopā ar blakus esošajiem skapīšiem.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Trauku mašīnai blakus skapītī esošajai izlietnei ir jābūt pilnībā hermētiskai. Hermētiskums ir regulāri jāpārbauda, lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus.
- ▶ Trauku mašīnas uzstādīšana augstā skapī ir pieļaujama, tikai veicot papildu drošības pasākumus. Lai droši uzstādītu augstā skapī, izmantojiet montāžas komplektu uzstādīšanai skapī un ievērojet pievienoto montāžas shēmu. Pretējā gadījumā pastāv skapja apgāšanās risks!
- ▶ Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklat durvis nedrīkst bez pretesības krist lejup.  
Iekārtu drīkst darbināt tikai tad, ja durvju atsperes ir noregulētas pareizi.  
Ja durvis nav iespējams noregulēt pareizi, vērsieties Miele Klientu apkalpošanas dienestā.  
Minimālo / maksimālo priekšējā paneļa svaru skatiet savas trauku mašīnas tehniskajos datos Miele tīmekļvietnē.

### Pareiza izmantošana

- ▶ Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji. Tie rada eksplozijas draudus.
- ▶ Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus. Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekļi. Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- ▶ Neatstājiet trauku mašīnas durvis atvērtas, ja tas nav nepieciešams. Pie atvērtām trauku mašīnas durvīm var gūt savainojumus vai paklupt.
- ▶ Nekāpiet uz atvērtām iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Trauku mašīna var apgāzties. Tādējādi varat savainoties vai sabojāt trauku mašīnu.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Pēc programmas izpildes trauki var būt ļoti karsti. Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.
- ▶ Lietojiet tikai tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas un skalošanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājsaimniecību trauku mašīnām. Nelietojiet līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanai ar rokām.
- ▶ Neizmantojiet profesionālos vai rūpnieciskos mazgāšanas līdzekļus. Tie var radīt materiālu bojājumus un izraisīt spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piemēram, radīt sprādzienbīstamas gāzes).
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) skalošanas līdzekļa nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi var sabojāt skalošanas līdzekļa nodalījumu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) AutoDos nodalījumā. Birstoši mazgāšanas līdzekļi bojā AutoDos sistēmu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas ierīci.
- ▶ Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli. Citu veidu sālī var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Ja trauku mašīnai (atkarībā no modeļa) ir galda piederumu grozs, drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšīnas ievietojiet tajā ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Augšup vērsti nažu asmeņi un dakšīnu zari var izraisīt traumas.
- ▶ Nemazgājiet karstumneizturīgus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizējās lietošanas traukus vai galda piederumus. Šie priekšmeti augstā temperatūrā var deformēties.
- ▶ Izmantojot taimera funkciju, mazgāšanas līdzekļa nodalījumam ir jābūt sausam. Ja nepieciešams, nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu. Mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis salip un var netikt pilnībā izskalots.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Informāciju par trauku mašīnas ietilpību skatiet nodaļā “Tehniskie dati”.

### Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantijas un / vai iespējamās ražotāja atbildības saistības attiecībā uz izstrādājumu tiek anulētas.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu trauku mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

### Transportēšana

- ▶ Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, kas ir radušies transportēšanas laikā. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- ▶ Transportējet trauku mašīnu tikai vertikālā stāvoklī, lai tajā atlikušais ūdens nevarētu ieplūst elektroiekārtā un izraisīt tās bojājumus.
- ▶ Pirms transportēšanas iztukšojiet trauku mašīnu un nostipriniet vietas kustīgās detaļas, piemēram, grozus, šķūtenes un tīkla barošanas kabeļus.

# Norādījumi par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem dažādu augstumu trauku mašīnu modeļiem.

Šiem trauku mašīnu modeļiem ir šādi apzīmējumi:

parasts = 80,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta) vai  
84,5 cm augsta trauku mašīna (savrupā iekārta);  
XXL = 84,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta).

## Norādījumi par izkārtojumu

### Brīdinājumi

 Šādi apzīmēti norādījumi satur informāciju, kas attiecas uz drošību. Tie brīdina par iespējamu kaitējumu personām un iespējamiem materiāliem zaudējumiem.

Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un ievērojet tajos sniegtos rīcības ieteikumus un izturēšanās nosacījumus.

### Norādījumi

Norādījumos ir sniepta informācija, kas ir īpaši jāievēro.

Tie ir apzīmēti ar platu apmali.

### Papildinformācija un piezīmes

Papildinformācija un piezīmes ir apzīmētas ar šauru apmali.

### Rīcības norādes

Trauku mašīnas vadība ir atspoguļota ar apzīmētām rīcības norādēm. Tās secīgi paskaidro darbību norisi.

Katru rīcības norādi ievada melns kvadrāts.

Piemērs:

■ izvēlieties vēlamo iestatījumu un apstipriniet to, nospiežot taustiņu *OK*.

### Displejs

Trauku mašīnas displejā redzamā informācija ir attēlota īpašā rakstā, kas ir veidots atbilstoši displeja rakstam.

Piemērs:


ja displejā tiek parādīts paziņojums Bitte Tür schließen ...

Piegādes komplektācijā ir iekļauts turpmāk minētais.

- Trauku mašīna
- Trauku mašīnas lietošanas instrukcija
- Trauku mašīnas uzstādīšanas montāžas plāns
- Dažādi montāžas piederumi trauku mašīnas uzstādīšanai (skatiet montāžas plānu)
- Reģenerēšanas sāls iepildīšanas piltuve
- Durvju atvēršanas mehānisms
- Iespējami papildu iespiedmateriāli un pielikumi


# Iekārtas apraksts

## Iekārtas apraksts



- ① Durvju aizslēga vadotne
  - ② Augšējais smidzinātājspārns
  - ③ 3D MultiFlex galda piederumu atvilktnē
  - ④ Augšējais grozs (atkarībā no modeļa)
  - ⑤ Vidējais smidzinātājspārns
  - ⑥ Ventilācijas vārststs
  - ⑦ Apakšējais smidzinātājspārns
  - ⑧ Sietu komplekts
  - ⑨ Sāls tvertne
  - ⑩ Identifikācijas datu plāksnīte
  - ⑪ Skalošanas līdzekļa nodalījums
  - ⑫ Mazgāšanas līdzekļa nodalījums
  - ⑬ AutoDos mazgāšanas līdzekļa izvads
  - ⑭ AutoDos (automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana)
- Apakšējais grozs (skatiet nākamo lapu)

## Apakšējais grozs



① FlexCare Glass & Bottle

② Glāžu turētājs

③ MultiClip

④ XL-Assist

⑤ Atlokāmie stienīši

⑥ StrawClean

# Iekārtas apraksts

## Vadības panelis



- ① Skārientaustiņš *ieslēgt / izslēgt*  
Trauku mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai.
- ② Optiskais funkciju kontroles indikators  
Mazgāšanas programmas indikācijai, ja iekārtas durvis ir aizvērtas.
- ③ Skārientaustiņš *MobileStart*  
“MobileStart” iespējas ieslēgšanai / izslēgšanai
- ④ Programmas izvēle
- |       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| ECO   | = ECO                            |
| Auto  | = Auto 45–60 °C                  |
| 45 °C | = ComfortWash 45 °C              |
| 60 °C | = PowerWash 60 °C                |
| 75 °C | = Intensiv 75 °C                 |
|       | = Citas programmas / iestatījumi |
- ⑤ Skārientaustiņš *Extras*  
papildfunkciju izvēlei
- ⑥ Skārientaustiņš *Quick*  
programmas norises laika saīsināšanai
- ⑦ Skārientaustiņš *AutoDos*  
Automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas ieslēgšanai / izslēgšanai.
- ⑧ Skārientaustiņš *Timer*  
Mazgāšanas programmas palaišana ar atliku sākuma laiku.
- ⑨ Displejs  
Papildinformācija nodaļas “Iekārtas apraksts” sadalā “Displeja darbība”.
- ⑩ Skārientaustiņš *Atpakaļ*  
Lai pārietu uz iepriekšējo izvēlnes līmeni vai atceltu iepriekš iestatītās vērtības.
- ⑪ Skārientaustiņi   
Programmas izvēle  
Uzrādīto vērtību iestatīšanai.  
Pāršķiršanai uz citām izvēlnes lappusēm.
- ⑫ Skārientaustiņš *OK*  
Uzrādīto izvēlnes punktu un vērtību apstiprināšanai.  
Zīojumu apstiprināšanai.

## Displeja darbības princips

Izmantojot displeju, varat izvēlēties, vai iestatīt:

- programmu;
- taimeru;
- Einstellungen .

Displejā var tikt parādīta šāda informācija:

- programmas fāze;
- paredzamais laiks līdz programmas beigām;
- elektroenerģijas un ūdens patēriņš (EcoFeedback);
- iespējamie kļūdu paziņojumi un norādījumi.

Ja dažu minūšu laikā nav nospiests neviens skārinentaustīšs, trauku mašīna var izslēgties, lai taupītu energiju.  
Lai trauku mašīnu atkal ieslēgtu, nos piediet skārinentaustīšu .

Nospiežot skārinentaustīšu **OK**, var apstiprināt paziņojumus vai iestatījumus un pāriet uz nākamo izvēlni vai citu izvēlnes līmeni.

Zem  *citas programmas / iestatījumi* displeja labajā pusē atrodas ritjosla . Šeit atrodas vēl citas izvēles iespējas. Šīs izvēles iespējas var apskatīt ar skārinentaustīniem .

Izvēlnē “iestatījumi” var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem (skat. nodaļu “iestatījumi”).

Pašlaik iestatīto izvēli norāda .

Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, nos piediet skārinentaustīšu  **Atpakaļ**.

Ja vairākas sekundes netiek nospiests neviens skārinentaustīšs, displejs pārslēdzas atpakaļ uz iepriekšējo izvēlnes līmeni. Ja nepieciešams, iestatījumi ir jāievada no jauna.

## Iekārtas apraksts

DE	LV
Sprache	Valoda
Wasserhärte	Ūdens cietība
Klarspüler	Skalošanas līdzeklis
Extras speichern	Papildfunkciju saglabāšana
Fernsteuerung	Tālvadība
Verbrauchsanzeige	Patēriņa rādījums
Display-Helligkeit	Displeja spilgtums
Mangelanzeigen	Deficīta rādījumi
2. Zwischenspülen	2. Starpskalošana
Hygienezyklus	Higiēnas cikls
Wasseranschluss	Ūdens pieslēgums
Inbetriebnahmesp.	Ieslēgšanas bloķēšana
Informationen	Informācija
Händler	Tirgotājs
Werkeinstellungen	Rūpničas iestatījumi
Bitte Tür schließen...	Lūdzu aizvērt durvis
Intensiv	Intensīvi
Start	Sākums
Extras	Papildfunkcijas
Timer	Taimers
Zurück	Atpakaļ
Ein / Aus	Ieslēgt / izslēgt
Einstellungen	Iestatījumi
weitere Programme/Einstellungen	Citas programmas / iestatījumi
Überspringen	Izlaist
Per App verbinden	Savienot ar lietotnes starpniecību
Per WPS verbinden	Savienot ar WPS starpniecību
Salz einfüllen	Iepildīt sāli

## Iekārtas apraksts

DE	LV
Klarspüler einfüllen	Iepildīt skalošanas līdzekli
Salz ausspülen	Izskalot sāli
Dosiermenge	Dozējamais daudzums
Taste WPS betät.	Nospiest taustīņu WPS
Aktivieren	Aktivēt
Deaktivieren	Deaktivēt
Verbindungsstatus	Savienojuma statuss
Fernsteuerung	Tālvadība
Zurücksetzen	Atiestatīt
Automatik	Automātika
Kaltwasser	Aukstais ūdens
Warmwasser	Siltais ūdens
Verbrauch (OK)	Patēriņš (OK)
Ohne Oberkorb	Bez augšējā groza
AutoDos aktiviert	AutoDos aktivēta
Pulver Refresh läuft	Darbojas programma, kas aizsargā pret mazgāšanas līdzekļa sabiezēšanu
PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK	PowerDisk ir tukšs. Deaktivēt AutoDos, nospiežot OK
AutoDos-Deckel	AutoDos vāciņš
Ende	Beigas
Verbrauch	Patēriņš
Gerät ausschalten	Izslēgt iekārtu
MobileStart aktiv	MobileStart funkcija ir aktīva
ExtraLeise	Īpaši klusi
Fein	Smalki
Gerätepflege	Iekārtas apkope
Quick	Ātrā programma
Extras	Papildfunkcijas

## Iekārtas apraksts

DE	LV
Sieb kontrollieren	Pārbaudīt sietu
Fehler	Kļūme
Waterproof	Ūdensizturīgs
Fehler Tür	Durvju kļūda
Wasserhahn öffnen	Atvērt ūdenskrānu
Wasserzulauf	Ūdenspadeve
Wasserablauf	Ūdens izvads
PowerDisk prüfen	Pārbaudiet PowerDisk
Nicht vorhanden	Nav pieejams
Vorhanden	Pieejams
AutoDos möglich	AutoDos iespējama
Wartung AutoDos	AutoDos apkope
Sprüharme prüfen	Pārbaudiet smidzinātājspārnus
Extra sauber	Īpaši tīri
Extra trocken	Īpaši sausi
Neu einrichten	Ierīkot no jauna
Downloads	Lejupielādes
Summer	Zummers
FlexCare Glass & Bottle	FlexCare Glass & Bottle
BottleClean	BottleClean
IntenseZone	IntenseZone
Waterproof system	Ūdensdrošības sistēma
Miele@home einrichten	Ierīkot Miele@home
Wärmespeicher	Siltuma akumulators
Manuell entleeren	Manuāla iztukšošana
SolarSpar	SolarSpar
Lautstärke	Skaņas stiprums
SmartStartZulassen	Iespējams SmartStart

## Iekārtas apraksts

DE	LV
T1 löschen	T1 dzēšana
Speicher entleeren	Krājumu tvertnes iztukšošana
AutoDos-Deckel offen	AutoDos vāciņš atvērts
Start um	Sākt plkst.
Ende um	Beigt plkst.
Warten auf SmartStart	Gaidīt SmartStart
Löschen	Dzēst
Ändern	Mainīt
AutoDos reinigen	Iztīrīt AutoDos sistēmu
Zulauftemperatur zu niedrig	Pārāk zema iepļūdes temperatūra
Tageszeit	Diennakts laiks
Einstellen	Iestatīšana
Zeitformat	Laika formāts
Taste WPS betätigen	Nospiest taustīju WPS
StrawClean	StrawClean
Pasta / Paella	Makaroni / paelja
Biergläser	Alus glāzes

# Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

## Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pāsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojet īpašas izejvielu krātuvēs un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

## Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli noklūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieejaujiet nolietotās iekārtas noklūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tikt uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Katrai trauku mašīnai rūpniecībā tiek veikta darbības pārbaude. Nelielais ūdens daudzums trauku mašīnā ir palicis no šīs pārbaudes, nevis norāda, ka iekārtā jau ir lietota.


Neturiet durvju aizslēga vadotni iebīdīšanās laikā, lai neradītu mehānisku bojājumu.

## Durvju atvēršana

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt (skatiet nodas "lestatiņumi" sadaļu "AutoOpen").

Trauku mašīna ir aprīkota ar mehānisku durvju atvēršanas sistēmu, ko ir iespējams ieslēgt ar klauvējieniem (Knock2open funkcija).



- Divas reizes strauji pieklauvējiet pie durvju priekšas augšējās trešdaļas.

Durvju nedaudz paveras.

- Satveriet durvis aiz to augšējās malas un ar spēku izvelciet tās no fiksatoriem.

Durvju aizslēga vadotne tiek iebīdīta atpakaļ.

Pirms durvju atkārtotas aizvēršanas durvju aizslēga vadotnei ir jābūt iebīdītai ie-kārtā.

Ja durvis tiek atvērtas iekārtas darbības laikā, mazgāšana tiek automātiski pārtraukta.

Šo funkciju var arī izslēgt (skatiet nodas "lestatiņumi" sadaļu "Knock2open").

Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

Uzmanieties no durvju bloķēšanas.


Automātiskā durvju atvēršana var bloķēt durvis.

Iebūvējiet trauku mašīnu tā, lai automātiski atvērtas iekārtas durvis nebloķētu durvis vai mēbeļu priekšpuses.


# Ekspluatācijas sākšana

## Durvju atvēršanas palīginstrumenti

Ja durvis nav iespējams atvērt ar klauvēšanu vai ir atslēgta elektroenerģija, durvis ir iespējams atvērt manuāli ar komplektā iekļauto durvju atvēršanas palīginstrumentu.



- Pabīdiet durvju atvēršanas palīginstrumentu aptuveni 15 cm zem darba virsmas starp trauku mašīnas priekšdaļu un blakus esošā skapiša durvīm ①.
- Pagrieziet durvju atvēršanas palīginstrumentu pa labi ②, lai tas aizķertos aiz trauku mašīnas priekšpuses.



- Atveriet durvis ar atvēršanas palīginstrumentu.

## Durvju aizvēršana

- Iebīdiet trauku grozus.
- Pies piediet durvis, līdz tās tiek fiksētas.

Tādējādi durvis tiek automātiski aizslēgtas.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu AutoOpen funkciju, pirms durvju aizvēršanas durvju aizslēga vadotnei ir jābūt iebīdītai atpakaļ. Pretējā gadījumā durvju aizslēga vadotne atkal pacel durvis.

 Iespiešanas risks, aizverot durvis. Aizverot durvis, var iespiest pirkstus. Nelieciet pirkstus durvju aizvēršanās zonā.

## Miele@home

Trauku mašīna ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli.

Lai to izmantotu, ir nepieciešams:

- bezvadu lokālais tīkls (WLAN);
- mobilā lietotne Miele;
- Miele lietotāja korts. Lietotāja kontu var izveidot, izmantojot Miele programmu.

Miele lietotne sniegs jums norādījumus, kā izveidot savienojumu starp trauku mašīnu un mājas bezvadu lokālo tīklu.

Pēc trauku mašīnas iekļaušanas savā bezvadu lokālajā tīklā, izmantojot lietotni, var veikt šādas darbības:

- vadīt trauku mašīnu attālināti;
- iegūt informāciju par trauku mašīnas darba stāvokli;
- iegūt norādījumus par trauku mašīnas programmu norisi.

Iekļaujot trauku mašīnu bezvadu lokālajā tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja trauku mašīna ir izslēgta.

Pārliecinieties, ka trauku mašīnas uzstādišanas vietā ir pietiekami spēcīgs jūsu WLAN tīkla signāls.

## Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikroviļņu krāsnīm, tālvadības rotāļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtrauki savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

## Miele@home pieejamība

Miele lietotnes izmantošana ir atkarīga no Miele@home pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

Miele@home pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļvietnē [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



# Ekspluatācijas sākšana

## Pamatiestatījumi

### Trauku mašīnas ieslēgšana

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustīju .

Ieslēdzot trauku mašīnu, tiek parādīts sveiciena ekrāns un atskan sveiciena melodija.

Displeja darbības apraksts ir sniegt s nodajās "leķertas apraksts" sadalā "Displeja darbības princips".

### Valodas iestatīšana

Displejs automātiski pārslēdzas uz valodas iestatīšanu.

- Izvēlieties vēlamo valodu ar skārien-taustījiem  

Papildinformāciju par valodas iestatī-šanu skatiet nodajās "iestatījumi" sa-dalā "Sprache".

Pašreiz iestatīto valodu norāda ķeksī-tis .

### Miele@home ierīkošana

Displejā tiek parādīts paziņojums Miele@home einrichten.

- Ja vēlaties Miele@home ierīkot tieši, apstipriniet to ar *OK*.

**Norāde:** Ja vēlaties atlikt ierīkošanu uz vēlāku laiku, izvēlieties opciju Übersprin-gen un apstipriniet, nospiežot *OK*.

Ir divas iespējas, kā pieslēgt trauku mašīnu WLAN tīklam.

- Izvēlieties nepieciešamo pieslēguma metodi un apstipriniet izvēli, nospie-žot *OK*.

1. Per App verbinden
2. Per WPS verbinden

Displejs un Miele programma sniegs jums norādījumus turpmāko darbību veikšanai.

Papildinformāciju par Miele@home skatiet nodajās "iestatījumi" sadalā "Miele@home".

## Diennakts laika iestatīšana

Savienojumā ar WLAN tīklu diennakts laiks tiek iestatīts automātiski.

Displejs pārslēdzas uz diennakts laika iestatīšanu.

Lai izmantotu "Timer" opciju, ir jāiestata reālais diennakts laiks.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.
- Pēc tam iestatiet minūtes un apstipriniet ar *OK*.

Ja turat nospiestus skārientaustiņus  $\vee$  vai  $\wedge$ , iestatāmā vērtība automātiski tiek skaitīta uz priekšu vai atpakaļ.

## Ūdens cietības iestatīšana

Displejs pārslēdzas uz ūdens cietības pakāpes iestatījumu.

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja zināsiet ūdens cietības vērtību, tas atvieglos klientu apkalpošanas dienesta darbu, ja būs nepieciešama tā palīdzība.

Tāpēc, lūdzu, ierakstiet ūdens cietības vērtību šeit:

\_\_\_\_\_ °dH.

Rūpnīcā ieprogrammētā ūdens cietība ir 14 °dH.

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar *OK*.

Papildinformāciju par ūdens cietības iestatīšanu skatiet nodajos "Iestatījumi" sadalā "Wasserhärte".

# Ekspluatācijas sākšana

## AutoDos aktivēšana

Displejs pārslēdzas uz automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas iestatījumiem (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos").

Arī tad, ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, pirms pirmās programmas palaišanas reizes no AutoDos nodalījuma vāka ir jānorīm pakaramais (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "AutoDos aktivēšana").

Varat aktivēt automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu.

Ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, mazgāšanas līdzekli var dozēt manuāli mazgāšanas līdzekļa nodalījumā (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana").

■ Atlassiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar *OK*.

Šis iestatījums attiecas uz visām programmām, un to jebkurā laikā ir iespējams mainīt ar skārientaustīju *Auto-Dos*.

Pēc tam tiek parādīti norādījumi.

Pēc šo norādījumu apstiprināšanas ar *OK* var tikt parādīti abi trūkuma rādījumi Salz einfüllen un Klarspüler einfüllen.

■ Ja nepieciešams, iepildiet sāli un skalošanas līdzekli (skatiet nodalas "Ekspluatācijas sākšana" sadaļu "Reģenerācijas sāls" un "Skalošanas līdzeklis").

■ Apstipriniet paziņojumus ar *OK*.

Displejā ūsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas attiecīgais skārientaustīšs.

Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiek parādīts izvēlētās programmas prognozētais elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādījumu.

## Reģenerācijas sāls

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mašīnai ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kaļķa saturu). Ja ūdens ir ciets, uz traukiem un mazgāšanas tvertnes sienām nogulsnējas balts aplikums.

Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz 5 °dH, ir jāmīkstina. Tas automātiski noteik iebūvētajā ūdens mīkstināšanas iekārtā. Mīkstināšanas iekārta ir paredzēta ūdenim, kura cietība nepārsniedz 70 °dH.

Lai saglabātu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, mīkstinātājs ir regulāri jāreģenerē. Šī reģenerācija tiek veikta katrā devītajā programmas ciklā. Sākoties attiecīgajai nākamajai programmai, šim procesam papildus ir nepieciešami 4,4 l ūdens, elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0,015 kWh un programmas izpilde paildzinās par apmēram 3 minūtēm.

Sie dati attiecas uz programmu ECO, ja ūdens cietība ir 14 °dH. Citās programmās un ar citu ūdens cietības līmeni atšķiras tikai reģenerācijas biezums.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības ( $< 21^{\circ}\text{dH}$ ) var atteikties no sāls lietošanas (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Mazgāšanas līdzekļu veidi").

Ja pastāvīgi lietojat ūdeni, kura cietība ir **zemāka nekā 5 °dH, sāls nav jāiepilda**. Sāls deficīta rādījums izslēdzas automātiski pēc attiecīgās ūdens cietības iestatīšanas (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Wasserhärte").

 Mazgāšanas līdzekļu radīti ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas iekārtu.

Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā.

 Nepiemērota sāls radīti bojājumi. Dažu veidu sālī var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības traucējumus.

Lietojet tikai īpašu, pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Mangelanzeigen").

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, iepildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

# Ekspluatācijas sākšana

## Sāls iepildīšana

Pirms pirmās sāls iepildīšanas reizes sāls nodalījumā ir jāielej aptuveni 1,5 l ūdens, lai sāls varētu izšķist.

Pēc ekspluatācijas sākšanas sāls nodalījumā vienmēr ir pietiekoši daudz ūdens.


- Izņemiet apakšējo grozu no mazgāšanas tvertnes un atskrūvējiet sāls nodalījuma vāku.

**⚠️** Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Ikreiz, atverot sāls nodalījuma vāku, no sāls nodalījuma izplūst ūdens vai sāls šķidums. Izplūdušais sāls šķidums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Tāpēc atveriet sāls nodalījumu, tikai lai iepildītu sāli.

- Vispirms iepildiet sāls nodalījumā aptuveni 1,5 l ūdens.



- Uzlieciet uz sāls nodalījuma komplektā iekļauto piltuvi un iepildiet nodalījumā tādu daudzumu sāls, lai tas būtu pilns. Atkarībā no sāls veida nodalījuma ietilpība ir līdz 2 kg.
- Notīriet sāls paliekas no uzpildes zonas. Pēc tam stingri aizskrūvējiet sāls nodalījuma vāku.
- Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas un katras sāls nodalījuma vāka atvēršanas reizes izpildiet programmu Salz ausspülen bez traukiem, lai izšķidinātu un pēc tam izsūknētu iespējamo pārplūdušo sāls šķidumu.

### Sāls papildināšana

- Tīklīdz tiek parādīts deficīta rādījums  
→ Salz einfüllen, pēc programmas bei-  
gām iepildiet sāli.

- Apstipriniet ar *OK*.

Sāls deficīta rādījums nodziest.

 Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas un katras sāls nodalījuma vāka atvēršanas reizes izpildiet programmu Salz ausspülen bez traukiem, lai izšķidinātu un pēc tam izsūknētu iespējamo pārplūdušo sāls šķīdumu.

Ja vēl nav sasniegta pietiekami augsta sāls koncentrācija, sāls deficīta rādījums joprojām var būt redzams arī pēc sāls ie-  
pildīšanas. Tādā gadījumā vēlreiz apstip-  
riniet, nospiežot *OK*.

Sāls deficīta rādījums tiek izslēgts, ja  
trauku mašīnai ieprogrammētā ūdens cietība ir mazāka nekā 5 °dH.

# Ekspluatācijas sākšana

## Skalošanas līdzeklis

Skalošanas līdzeklis ir nepieciešams, lai žāvēšanas laikā ūdens plēvītes veidā notečtu no traukiem un tie pēc skalošanas ātrāk nožūtu.

Skalošanas līdzekli iepilda skalošanas līdzekļa nodalījumā un tas tiek automātiski dozēts iestatītajā daudzumā.

 Skalošanai vai mazgāšanai ar rokām paredzēto līdzekļu radīti bojājumi.

Skalošanai un mazgāšanai ar rokām paredzētie līdzekļi bojā skalošanas līdzekļa nodalījumu.

Iepildiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli.

Alternatīvi var izmantot 10% citronskābes šķidumu. Trauki būs mitrāki un plankumaināki nekā lietojot skalošanas līdzekli.

 Skābju izraisīti bojājumi.

Augstas koncentrācijas skābes var bojāt trauku mašīnu.

Nekādā gadījumā neizmantojet augstākas koncentrācijas citronskābi.


Ja vienmēr izmantojat tikai daudzfunkcionālos trauku mazgāšanas līdzekļus, skalošanas līdzeklis nav jāiepilda.

Tomēr vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu var sasniegta, lietojot mazgāšanas līdzekli kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa trūkuma rādījumu ieslēgšanās, abus šos trūkuma rādījumus var izslēgt (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Mangelanzeigen").


Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet trūkuma rādījumus.

## Skalošanas līdzekļa iepildīšana



- Paceliet dzelteno taustiņu pie skalošanas līdzekļa nodalījuma ☀ vāka.

Vāks atveras.



- Iepildiet tikai tik daudz skalošanas līdzekļa, līdz līmeņa indikators (bulta), durvīm esot horizontāli atvērtā stāvoklī, iekrāsojas tumša.

Skalošanas līdzekļa nodalījuma tilpums ir aptuveni 110 ml.

- Ja skalošanas līdzeklis iepildīšanas laikā ir pārlījis pāri nodalījuma malām, tas ir jānoslauka, lai nepieļautu pārmērīgu putu veidošanos nākamās programmas laikā.

Lai panāktu vislabāko mazgāšanas rezultātu, var pielāgot skalošanas līdzekļa daudzumu (skat. nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Klarspüler").

## Skalošanas līdzekļa papildināšana

Ja tiek parādīts trūkuma rādījums ☀ Klarspüler einfüllen, skalošanas līdzeklis ir atlicis vēl 2–3 mazgāšanas cikliem.

- Laikus iepildiet skalošanas līdzekli.
- Apstipriniet ar *OK*.

Paziņojums par skalošanas līdzekļa trūkumu nodziest.

- Aizveriet nodalījuma vāciņu tā, lai tas tiktu cieši fiksēts, pretējā gadījumā trauku skalošanas laikā skalošanas līdzekļa nodalījumā ieklūs ūdens.

# Iestatījumi

Izvēlnē iestatījumi var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem.

Iestatījumus jebkurā laikā var mainīt.

## Iestatījumu izvēlnes atvēršana

- Ja trauku mašīna ir izslēgta, ieslēdziet to, nospiežot skārientaustīņu .
- Pieskarieties skārientaustīņam  ciitas programmas / iestatījumi.

Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.

- Ar skārientaustīniem   atlasi izvēlnes pozīciju Einstellungen  un apstipriniet ar OK.

Displejā tiek parādīts iestatījumu izvēlnes pirms punkts.

Papildinformācija par displeja darbību ir sniegtā nodajās "leķertas apraksts" sadalā "Displeja darbība".

## Iestatījumu mainīšana

- Ar skārientaustīniem   atlasi izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet ar OK.

Izvēlētais iestatījums apakšizvēlnē ir atzīmēts ar ķeksti .

- Ar skārientaustīniem   atlasi nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.
- Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, pieskarieties skārientaustīnām  "Atpakaļ".

Displejs tiek pārslēgts uz nākamo izvēlnes līmeni.

## Iestatīšanas pabeigšana

- Pieskarieties skārientaustīnam .

Displejs tiek pārslēgts uz izvēlni .

## Sprache

Displejā var tikt parādītas dažādas valodas.

Apakšizvēlnē Sprache  varat mainīt norādīto valodu un, ja nepieciešams, valsti.

Karodziņš aiz vārda Sprache  palīdz atrast nepieciešamo valodu, ja iestatītā valoda nav saprotama.

Tādā gadījumā atlasiet izvēlnes pozīciju, aiz kuras ir redzams karodziņš, tik ilgi, līdz tiek parādīta apakšizvēlne Sprache .

## Tageszeit

Lai izmantotu "Timer" opciju, ir jāiestata reālais diennakts laiks.

### Laika formāta iestatīšana

Varat izvēlēties, vai diennakts laiks tiks parādīts 24 vai 12 stundu formātā.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Zeitformat.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.

### Diennakts laika iestatīšana

Varat iestatīt pašreizējo diennakts laiku.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Einstellen.
- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.  
Pēc tam iestatiet minūtes un apstipriniet ar *OK*.

Laika iestatījums tiek saglabāts.

# Iestatījumi

## Wasserhärte

Trauku mašīna ir aprīkota ar ūdens mīkstināšanas ierīci.

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja ūdens cietība jūsu mājās ir zināma citā mērvienībā nekā d, šo vērtību ir iespējams pārrēķināt šādi:  
 $1 \text{ dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ }^{\circ}\text{fH}$

## Ūdens cietības iestatīšana

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar *OK*.

## AutoDos (Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana)

Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana automātiski pielāgo mazgāšanas līdzekļa daudzumu izvēlētajai programmai. Programmā *Auto* tas notiek atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja vēlaties paildzināt PowerDisk kalpošanas laiku, varat samazināt dozēšanas daudzumu. Tas, iespējams, var mazināt programmas mazgāšanas veikspēju.

Ja vēlaties uzlabot mazgāšanas veikspēju, varat palielināt dozēšanas daudzumu. Tas saīsina PowerDisk kalpošanas laiku.

## Dosiermenge iestatīšana

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot PowerDisk dozēšanas daudzumu.

- Atslasiet izvēlnes pozīciju Dosiermenge.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.

## Klarspüler

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot skalošanas līdzekļa devu.

Dozēšanas daudzumu var iestatīt pa-kāpjū diapazonā no 0 līdz 6.

Rūpnīcas iestatījumos ir noregulēts uz 3 ml.

Dozētais skalošanas līdzekļa daudzums programmas veikto automātisko pielāgojumu dēļ faktiski var būt lielāks nekā iestatītā vērtība.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir traipi:

- iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Ja uz nomazgātajiem traukiem ir pienaini plankumi un svītras:

- iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

## Extras speichern

Ir iespējams iestatīt, vai izvēlētās papild-funkcijas attiecīgajai programmai paliek aktīvas pastāvīgi.

Programmai *ECO* papildfunkciju var aktivēt tikai vienai programmas izpildes reizei.

# Iestatījumi

## Miele@home

Trauku mašīna ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli.

Jūsu trauku mašīnu ir iespējams pieslēgt jūsu bezvadu lokālajam tīklam.

Tas paaugstina elektroenerģijas patēriņu arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta.

Izvēlnēm "iestatījumi" un "iestatījumi, "Miele@home" tiek pievienoti papildu izvēlnes punkti.

Pārliecinieties, ka trauku mašīnas uzstādišanas vietā ir pietiekami spēcīgs jūsu WLAN tīkla signāls.

Ir vairākas iespējas, kā pieslēgt trauku mašīnu WLAN tīklam.

## Per App verbinden

Lietotni Miele var bez maksas lejupielādēt Apple App Store® vai Google Play Store™.



- Atlasiet izvēlnes pozīciju Per App verbinden un apstipriniet ar OK.
- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

Pēc trauku mašīnas iekļaušanas savā bezvadu lokālajā tīklā, izmantojot lietotni, var veikt šādas darbības:

- vadīt trauku mašīnu attālināti;
- iegūt informāciju par trauku mašīnas darba stāvokli;
- iegūt norādījumus par trauku mašīnas programmu norisi;
- ierīkot Miele@home tīklu ar citām Miele mājsaimniecības ierīcēm, kuru rām ir iespējota bezvadu lokālā tīkla (WLAN) funkcija.

## Per WPS verbinden

Alternatīvi pieslēgumam tīklam, izmantojot Miele lietotni, varat pieslēgt savu trauku mašīnu bezvadu lokālajam tīklam, arī izmantojot WPS (WiFi Protected Setup).

Bezvadu lokālā tīkla maršrutētājam ir jāatbalsta WPS iespēja.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Per WPS verbinden un apstipriniet ar *OK*.
- Apstipriniet paziņojumu Taste WPS betātīgen ar *OK*.
- Divās minūtēs aktivējet savā maršrutētājā WPS funkciju.
- Ja savienojumu bija iespējams sekmīgi izveidot, apstipriniet paziņojumu ar *OK*.

Ja savienojumu neizdevās izveidot, iespējams, WPS iespēja maršrutētājā netika aktivēta pietiekami ātri. Atkārtojet iepriekšminētās darbības.

## Deaktivieren

Ja nevēlaties izmantot savas trauku mašīnas WLAN bezvadu lokālā tīkla moduli, to var izslēgt.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Deaktivieren.

Izvēlnē Miele@home tagad Deaktivieren vietā tiek rādīta izvēlnes pozīcija Aktivieren.

## Aktivieren

Ja vēlaties pieslēgt trauku mašīnu pie WLAN bezvadu lokālā tīkla, ieslēdziet WLAN moduli.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Aktivieren.

Izvēlnē Miele@home tagad Aktivieren vietā tiek rādīta izvēlnes pozīcija Deaktivieren.

# Iestatījumi

---

## Verbindungsstatus parādīšana

Ja vēlaties, varat apskatīt jūsu trauku mašīnas aktuālo pieslēguma statusu.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Verbindungsstatus un apstipriniet ar *OK*.
- Nospiežot skārinentaustīju  $\vee\wedge$ , ir iespējams secīgi aplūkot bezvadu lokālā tīkla signāla stiprumu, jūsu maršrutētāja nosaukumu un attiecīgo IP adresi.
- Apstipriniet paziņojumu ar *OK*.

## Neu einrichten

Šī izvēlnes pozīcija tiek parādīta tikai tad, ja trauku mašīna jau ir bijusi pieslēgta pie WLAN bezvadu lokālā tīkla.

## Per App verbinden

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Per App verbinden.
- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

## Per WPS verbinden

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Per WPS verbinden.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

## Zurücksetzen

Šī izvēlnes pozīcija tiek parādīta tikai tad, ja jūsu trauku mašīna jau ir bijusi pieslēgta pie jūsu WLAN bezvadu lokālā tīkla.

Visus WLAN bezvadu lokālā tīkla moduļa iestatījumus šajā izvēlnes pozīcijā ir iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

Aiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja trauku mašīnu utilizējat, pārdomat vai uzsākat ekspluatāt lietotu trauku mašīnu. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek dzēsti visi jūsu personīgie dati un ie-priekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt trauku mašīnai.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Zurücksetzen un apstipriniet ar *OK*.

## Fernsteuerung

Šī izvēlnes pozīcija tiek parādīta tikai tad, ja trauku mašīna jau ir pieslēgta pie jūsu WLAN bezvadu lokālā tīkla (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Miele@home")

Ja iespēju Fernsteuerung vēlaties izslēgt pastāvīgi, to var iestatīt šajā izvēlnes pozīcijā. Tad skārientaustīnu  Mobile Start vairs nevar izvēlēties, līdz iestatījums atkal tiek mainīts.

Arī tad, ja iespēja Fernsteuerung ir izslēgta, ar Miele lietotni var apskatīt iekārtas informāciju. Tomēr nav iespējams palaist programmu vai mainīt iestatījumus.

## RemoteUpdate

Izvēlnes pozīcija RemoteUpdate tiek rādīta tikai tad un to var izvēlēties, ja ir izpildīti Miele@home izmantošanas nosacījumi (skat. nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Miele@home").

Izmantojot RemoteUpdate funkciju, var atjaunināt trauku mašīnas programmatūru. Ja jūsu trauku mašīnai ir pieejams jauninājums, tas jūsu trauku mašīnā tiek lejupielādēts automātiski. Jauninājuma uzstādišana nenotiek automātiski, tas jums ir jāpalaiž manuāli.

Neinstalējot jauninājumu, jūs savu trauku mašīnu varat izmantot kā parasti. Miele tomēr iesaka instalēt jauninājumus.

## Ieslēgšana / izslēgšana

RemoteUpdate ir ieslēgta rūpnīcā. Pieejams jauninājums tiek automātiski lejupielādēts un tā uzstādišana ir jāpalaiž manuāli.

Izslēdziet RemoteUpdate, ja nevēlaties, lai jauninājumi tiktu lejupielādēti automātiski.

# Iestatījumi

## RemoteUpdate atjaunināšana

Informācija par RemoteUpdate saturu un apjomu tiek sniegta Miele lietotnē.

Ja ir pieejams jauninājums, jūsu trauku mašīnas displejā tiek parādīts attiecīgs ziņojums.

Jauninājumu varat instalēt uzreiz vai attlīkt uz vēlāku laiku. Instalēšanas dialogs tiek parādīts katru reizi, ieslēdzot trauku mašīnu.

Ja nevēlaties instalēt jauninājumu, izslēdziet RemoteUpdate.

Jauninājuma uzstādīšana var ilgt vairākas minūtes.

Saistībā ar RemoteUpdate atjaunināšanu ir jāievēro šādi nosacījumi:

- ja nav saņemts ziņojums, jauninājums nav pieejams;
- instalētu jauninājumu nav iespējams atinstalēt;
- neizslēdziet trauku mašīnu jauninājuma instalēšanas laikā. Pretējā gadījumā jauninājums tiks pārtraukts un netiks instalēts.
- Dažus programmatūras atjauninājumus var veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

## SmartStart

Šis izvēlnes punkts tiek parādīts tikai tad, ja jūsu trauku mašīna jau ir pie slēgta pie jūsu bezvadu lokālā tīkla (skat. nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Miele@home").

Ar funkciju SmartStart trauku mašīnu var automātiski iedarbināt laikā, kad jūsu elektroapgādes uzņēmuma nodrošinātais elektroenerģijas tarifs ir visizdevīgākais.

Šīs funkcijas izmantošanai, iespējams, var būt nepieciešami citi tehniskie pierderumi.

Ja ir aktivēta opcija SmartStart/Zulassen, izvēlētās programmas izvēlnē "Timers" (⌚) vairs netiek parādīts EcoStart, bet gan SmartStart. Tādā gadījumā jūsu definētā laika intervāla ietvaros trauku mašīnu iedarbinās elektroapgādes uzņēmuma nosūtīts signāls.

Ja līdz vēlākajam iespējamajam sākuma laikam sākšanas signāls no elektroapgādes uzņēmuma nav saņemts, trauku mašīna ieslēdzas automātiski.

## EcoStart

Lai trauku mašīnu lietotu maksimāli energoefektīvi, ar opciju EcoStart var izmantot no diennakts laika atkarīgus elektroenerģijas tarifus (skat. nodajās "Opcijas" sadāļu "Taimers").

Izmantojot šo opciju, ir iespējams uzsākt trauku mašīnas darbību laikos, kad ir pieejami elektroenerģijas piegādātāja ekonomiskie elektroenerģijas tarifi.

Lai izmantotu šo opciju, vispirms ir jāiestata līdz trim elektroenerģijas tarifu laikiem, kuros trauku mašīna var sākt mazgāšanu. Šīs laika zonas var iedalīt prioritātēs. Laiks ar ekonomiskāko elektroenerģijas tarifu tiks atzīmēts ar prioritāti 1.

Uzziniet, kādos diennakts laikos elektroenerģijas piegādātājs nodrošina ekonomiskos elektroenerģijas tarifus.

Kad ir iestatīti elektroenerģijas tarifu laiki, ar opciju EcoStart ir iespējams katrai programmas norisei iestatīt nepieciešamo vēlāko beigu laiku.

Trauku mašīna automātiski sāks darbu visizdevīgākā tarifa laikā. Programma tiek pabeigta vēlākais līdz iestatītajam beigu laikam.

## Elektroenerģijas tarifu laiku iestatīšana

Lai izmantotu opciju EcoStart, ir jāiestata vismaz viens elektroenerģijas tarifa laiks.

- Ar skārinentaustiņiem  $\vee\wedge$  izvēlieties vienu elektroenerģijas tarifa laiku T1–T3, kuru vēlaties iestatīt, un apstipriniet izvēli ar OK.

Tiek rādīts izvēlētā elektroenerģijas tarifa laika sākums un ir iezīmēts stundu ciparu bloks.

- Ar skārinentaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet sākuma laiku stundās un minūtēs, apstipriniet abus ar OK.

Tiek rādītas izvēlētā elektroenerģijas tarifa laika beigas un ir iezīmēts stundu ciparu bloks.

- Ar skārinentaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet beigu laiku stundās un minūtēs, apstipriniet abus ar OK.

Elektroenerģijas tarifa laiks tiek saglabāts un tiek parādīta attiecīgā prioritāte.

- Ar skārinentaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet vēlamo prioritāti un apstipriniet izvēli ar OK.
- Apstipriniet paziņojumu ar taustīju OK.

Elektroenerģijas tarifa laiks ir aktivēts.

# Iestatījumi

---

## Elektroenerģijas tarifa laika mainīšana

Ir iespējams mainīt sākuma laiku, beigu laiku vai elektroenerģijas tarifa laika prioritāti.

- Ar skārientautiņiem  $\vee\wedge$  izvēlieties vienu elektroenerģijas tarifa laiku T1–T3, kuru vēlaties labot, un apstipriniet izvēli ar *OK*.
  - Izvēlieties iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet to ar *OK*.
  - Ar skārientautiņiem  $\vee\wedge$  izlabojet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar *OK*.
  - Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu *OK*.
- Izmaiņas ir saglabātas.

## Elektroenerģijas tarifa laika dzēšana

Ir iespējams izdzēst elektroenerģijas tarifa laika iestatījumus un tādējādi deaktivēt šo laika zonu opcijai EcoStart.

- Ar skārientautiņiem  $\vee\wedge$  izvēlieties vienu elektroenerģijas tarifa laiku T1–T3, kuru vēlaties dzēst, un apstipriniet izvēli ar *OK*.
  - Piem., izvēlieties T1 löschen un apstipriniet ar *OK*.
  - Piem., izvēlieties T1 löschen? un apstipriniet ar *OK*.
- Izvēlētā elektroenerģijas tarifa laika iestatījumi tiek atiestatīti.
- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu *OK*.

Elektroenerģijas tarifa laiks ir izdzēsts.

## Verbrauchsanzeige (EcoFeedback)

Varat iestatīt, vai tiek parādīta izvēlētā programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze. Pirms programmas sākuma tiek parādīta patēriņa prognoze un faktiskais patēriņš pēc programmas beigām (skatiet nodalas "Videi draudzīga trauku mazgāšana" sadaļu "Ecofeedback patēriņa rādījums").

## Display-Helligkeit

Displeja spilgtumu ir iespējams iestatīt septiņos līmeņos.

## Lautstärke

Ja signālu skaņas ir aktivētas, to secība var norādīt mazgāšanas programmas beigas un iespējamās kļūdas.

## Signāla skaņas kļūdas gadījumā

Brīdinājuma signāls par kļūdu atskan četras reizes intervālos ar īsu pauzi.

Brīdinājuma signālu, kas atskan traucējumu gadījumā, nav iespējams izslēgt.

## Signāla toni

Programmas beigās signāls atskan četras reizes intervālos ar īsu pauzi.

Programmas beigās skanošā signāla skaņumu var iestatīt septiņas pakāpēs. Ja nav izvēlēta neviens pakāpe, signāla skaņas ir izslēgtas.

## Taustiņu signāls

Katrū skārientaustiņa nospiešanas reizi apstiprina skaņas signāls.

Taustiņu skaņas skaņumu ir iespējams iestatīt septiņas pakāpēs. Ja nav izvēlēta neviens pakāpe, signāla skaņas ir izslēgtas (izņemot skārientaustiņu /leslēgt/ izslēgt).

## Sveiciena melodija

Ieslēdzot vai izslēdzot trauku mašīnu, atskan īsa melodija.

Melodijas atskanošanu var izslēgt.

# Iestatījumi

## Mangelanzeigen

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus vai automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu ar Miele PowerDisk (ja ir pieejama) un jūs traucē beigšanās indikatora ieslēgšanās, abu šo indikatoru ieslēgšanu var atcelt.

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Atkal ieslēdziet beigšanās indikatoru.

## AutoOpen

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt. Tomēr tas lie lākajā daļā gadījumu negatīvi ietekmē žāvēšanu.

 Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

 Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas virtuves mēbeles un darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēšanās ir izslēgta, bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atvēriet tās pilnībā.

## 2. Zwischenspülen

Šo funkciju varat izvēlēties, lai ar otro starpskalōšanu paaugstinātu programmu mazgāšanas veikspēju.

Aktivējot šo funkciju, var pieaugt ūdens patēriņš.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu *ECO*).

## Knock2open

Durvīs atveras, ja divreiz strauji pieklauvējat pie durvju priekšas augšējās trešdaļas.

Šo funkciju var arī izslēgt.

Tādā gadījumā durvīm ir jāpiemontē rokturis, lai tās varētu atvērt.

## BrilliantLight

Trauku mašīna ir aprīkota ar mazgāšanas tvertnes apgaismojumu.

Ja ir atvērtas iekārtas durvis, apgaismojums pēc 15 minūtēm tiek automātiski izslēgts.

Tvertnes apgaismojumu ir iespējams izslēgt arī ilglaicīgi.

## Hygienezyklus

Ja pārsvārā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts (skatiet nodalas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Hygienezyklus").

Ja šī funkcija ir ieslēgta, pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru tiek parādīts ziņojums, kas iesaka izmantot programmu ar augstu temperatūru.

## Wärmespeicher

Šī trauku mašīna ir aprīkota ar siltuma akumulatoru (skatiet nodalas "Videi draudzīga trauku mazgāšana" sadaļu "Siltuma akumulators").

## Manuell entleeren

Siltuma akumulatoru var manuāli iztukšot, piemēram, ilgākas prombūtnes gadījumā vai trauku mašīnas transportēšanai.

- Tāpēc pārliecinieties, ka trauku mašīna ir pieslēgta pareizi.
- Atslasiet izvēlnes pozīciju Manuell entleeren.

Process sākas nekavējoties.

# Iestatījumi

---

## Wasseranschluss

Varat iestatīt ūdens pieslēguma veidu un vadīt siltuma akumulatora darbību.

- Ja izvēlaties Automatik, trauku mašīna atpazīst, kāds ūdens pieslēgums tiek izmantots un automātiski izvēlas parreizo iestatījumu.
- Izvēlieties Kaltwasser, ja jums ir aukstā ūdens pieslēgums un vienmēr vēlaties izmantot siltuma akumulatoru
- Izvēlieties Warmwasser, ja jums ir siltā ūdens pieslēgums un nevēlaties izmantot siltuma akumulatoru

## Informationen

Varat apskatīt turpmāk minēto informāciju par jūsu trauku mašīnu.

- Darbības stundas (skatiet arī nodaļas “Iespējas” sadaļu “Darbības stundu parādīšana”)
- Programmas norises
- Kopējais patēriņš
- Klūdu krātuve
- Identifikācijas datu plāksnīte
- Programmatūras versija

## Händler

Tikai specializētiem tirgotājiem!

Trauku mašīna ir aprīkota ar demonstrācijas režīmu tirdzniecības mērķiem.

## Werkeinstellungen

Visus trauku mašīnas iestatījumus ir iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

WLAN moduļa (ja ir pieejams) iestatījumi ir jāatiestata atsevišķi (skatīt nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Miele@home”).

- Atlaist Zurücksetzen un apstipriniet ar OK.

## **Uz sakaru moduli attiecināmās autortiesības un licences**

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šī programmatūra / programmatūras komponenti ir aizsargāta(-i) ar autortiesībām. Ir jāievēro Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt šajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas sašķērš ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmanto to atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā (<http://<ip adrese>/Licences>). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

# Videi draudzīga trauku mazgāšana

---

## Ekonomiska mazgāšana

Šī trauku mašīna patērē ļoti maz ūdens un elektroenerģijas.  
Varat palīdzēt ietaupīt, ja ievērosiet turpmāk izklāstītos ieteikumus.

- Mazgāšana ar mašīnu parasti patērē mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgāšana ar rokām.
- Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama un nevajadzīgi palielina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- Pilnībā izmantojiet visu trauku grozu ietilpību, vienlaikus nepārslogojot trauku mašīnu. Tad mazgāšana ir vis-ekonomiskākā un taupa elektroenerģiju un ūdeni.
- Izvēlieties programmu, kas atbilst trauku veidam un to netīrības pakāpei (skatiet nodalju "Programmu pārskats").
- Energotaupīgai mazgāšanai izvēlieties programmu *ECO*. Šī programma ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriņu, mazgājot vidēji netīrus traukus.
- Pieslēguma pie siltā ūdens padeves gadījumā izvēlieties programmu *SolarSpar* (skatiet nodaljas "Uzstādīšana" sadalu "Ūdens padeve"). Izmantojot šo programmu, mazgāšanas ūdens netiek uzsildīts.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja sniegtos dozēšanas norādījumus.
- Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas līdzekli un manuāli dozējat mazgāšanas līdzekli, samaziniet tā daudzumu par  $\frac{1}{3}$ , ja trauku grozi ir piepildīti tikai līdz pusei.

## EcoFeedback patēriņa rādījums

Ja ir iespējota funkcija "Patēriņa rādījums", saņemata informāciju par trauku mašīnas elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Verbrauchsanzeige").

Displejā var tikt attēlota šāda informācija:

- patēriņa prognoze pirms programmas norises beigām;
- faktiskais patēriņš programmas norises beigās;
- kopējais trauku mašīnas patēriņš.

### 1. Patēriņa prognoze

Pēc programmas izvēles vispirms tiek parādīts programmas nosaukums un pēc tam dažas sekundes prognozētais elektroenerģijas  $\text{--CF}$  un ūdens  $\Delta$  patēriņš.

Patēriņa prognoze tiek attēlota kā stabīnu grafiks. Jo vairāk stabīju (||||), jo lieķiks ir prognozētais elektroenerģijas vai ūdens patēriņš.

Vērtības mainās atkarībā no programmas, papildfunkcijām, apkārtējās vides apstākļiem un trauku daudzuma.

Displejs automātiski pārslēdzas no patēriņa prognozes uz atlikušā laika rādījumu.

Saskaņā ar rūpnīcas iestatījumiem patēriņa prognozes funkcija ir ieslēgta. Taču šo rādījumu var arī izslēgt (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Verbrauchsanzeige").

### 2. Patēriņa parādīšana

Varat izvēlēties, lai programmas izpildes beigās tikušu parādīts beigušās programmas faktiskais elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

- Apstipriniet paziņojumu Verbrauch (OK) ar *OK*.

Ja pēc programmas izpildes beigām trauku mašīna tiek izslēgta, pabeigtās programmas faktiskās patēriņa vērtības tiek izdzēstas.

### 3. Kopējais patēriņš

Varat apskatīt kopējo visu jau notikušo trauku mašīnas mazgāšanas ciklu elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Informationen").

# Videi draudzīga trauku mazgāšana

## Siltuma akumulators

Šī trauku mašīna ir aprīkota ar siltuma akumulatoru, kurā, lai taupītu elektroenerģiju, tiek iepriekš uzsildīts un uzglabāts mazgāšanas ciklam nepieciešamais svaigais ūdens. Neilgi pirms mazgāšanas cikla beigām siltuma akumulators tiek atkal piepildīts ar svaigu ūdeni, kas tajā tiek uzglabāts līdz nākamajam mazgāšanas ciklam.

Ja nevēlatis izmantot šo funkciju, to var izslēgt, siltuma akumulatora vietā iestātot Warmwasser (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Ūdens pieslēgums").

Ja siltuma akumulatorā esošais ūdens netiek izmantots vairākas nedēļas, higiēnisku iemeslu dēļ tas tiek automātiski izlaists un izsūknēts. Šis process norisinās vairākas minūtes un tiek uzsākts arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta vai tās durvis ir atvērtas.

Tāpēc pārliecinieties, ka trauku mašīna ir pieslēgta pareizi.

Displejs siltuma akumulatora iztukšošanas laikā paliek tumšs. Pieskaroties skārrientaustiņam ⓧ, displejā tiek parādīts pazīnojums Speicher entleeren. Citas funkcijas šī procesa laikā nav pieejamas. Automātisko iztukšošanu nav iespējams pārtraukt.

Nākamajā programmas izpildes reizē būs paaugstināts ūdens un elektroenerģijas patēriņš.

Ja trauku mašīna ir jātransportē, piemēram, mainot dzīvesvietu, siltuma akumulatoru var iztukšot manuāli (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Siltuma akumulators").

Siltuma akumulatora izmantošana ir iespējama tikai kopā ar aukstā ūdens pieslēgumu.

Izvēloties siltā ūdens pieslēgumu (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Ūdens pieslēgums"), siltuma akumulators tiek deaktivēts.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Vispārējie norādījumi

Nonemiet no traukiem lielākās ēdienas atliekas.

Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama.

 Pelnu, smilts, vaska, smērvielu vai krāsas radīti bojājumi.

Šīs vielas padara trauku mašīnu netīru, un tās vairs nevarēs notīrit.

Nemazgājiet trauku mašīnā ar šīm vielām notraipītus traukus.

Jebkuru trauku var likt jebkurā trauku grozu vietā. Tomēr, lūdzu, ievērojiet arī turpmāk minētos norādījumus.

- Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegā.
- Ievietojiet traukus tā, lai tiem no visām pusēm varētu pieķūt ūdens. Ti kai tādā gadījumā trauki būs tīri.
- Pārliecieties, ka visi priekšmeti ir novietoti stabili.
- Valēji trauki, piemēram, krūzes, glāzes, katli utt., ir jāievieto grozos ar valējo pusī uz leju.
- Augsti un šauri valējie trauki, piemēram, šampanieša glāzes, ir jāievieto nevis grozu stūros, bet gan vidusdaļā. Tur mazgāšanas ūdensstrūklas tiem pieķūs labāk.
- Dzili trauki ir jānovieto pēc iespējas slīpāk, lai veicinātu ūdens notecēšanu.
- Pārliecieties, ka pārāk augstas vai no groza izvirzītas daļas nebloķē smidzinātājspārnu rotāciju. Lai to pārbaudītu, pagrieziet smidzinātājspārnus ar roku.

- Nodrošiniet, lai mazi priekšmeti nekrīstu cauri groza režģim. Tāpēc mazus priekšmetus, piemēram, vāciņus, ievietojiet 3D-Multiflex atvilktnē.

Pārtikas produkti, piemēram, burkāni, tomāti vai kečups, var saturēt dabiskās krāsvielas. Ja šīs krāsvielas lielā daudzumā kopā ar traukiem nokļūst trauku mašīnā, tās var izraisīt plastmasas trauku un trauku mašīnas plastmasas daju nokrāsošanos. Šāda nokrāsošanās neietekmē plastmasas daju īpašības.

Arī mazgājot sudraba galda piederumus, var tikt iekrāsotas plastmasas de talas.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā:

- galda piederumi un trauki no koka vai ar koka daļām – koks tiek atsārmots un klūst neglīts. Turklat šajos priekšmetos izmantotā līme nav piemērota mazgāšanai trauku mašīnā. Rezultātā koka spali un rokturi var atdalīties;
- mākslas priekšmeti, kā arī senlaicīgas, vērtīgas vāzes vai stikla trauki ar dekoriem – šādi priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā;
- plastmasas daļas, kas nav ražotas no karstumizturīga materiāla, – šādi izstrādājumi var deformēties;
- vara, misiņa, alvas un alumīnija priekšmeti – tie var mainīt krāsu vai klūt matēti;
- izstrādājumi ar glazētiem dekoriem – pēc daudzkārtējas mazgāšanas tie var izbalēt;
- trauslas glāzes un kristāla izstrādājumi – pēc ilgstošas lietošanas to virsmas var zaudēt spīdumu.

## Sudrabs

Nonākot saskarē ar sēru saturošiem pārtikas produktiem, sudrabs var mainīt krāsu. Sēru saturoši produkti ir, piemēram, olas dzeltenums, ūdens, majonēze, sinepes, pākšaugi, zivis, sālījumi un marinādes.

**Sudraba izstrādājumi**, kas ir pulēti ar **sudraba pulēšanas līdzekli**, pēc mazgāšanas vēl var būt mitri un plankumaini, jo ūdens uz tiem neveido plēvīti un neno-tek vienmērīgi.

**Norāde:** Nosusiniet sudraba piederumus ar drānu.

 Kodīgus sārmus saturošu mazgāšanas līdzekļu izraisīti bojājumi.

Var tikt bojāts alumīnija daļu (piem., tvaika nosūcēju tauku filtru) materiāls. Ārkārtējos gadījumos ir iespējamas spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piem., var veidoties sprādzienbīstamas gāzes).

Alumīnija izstrādājumus nedrīkst mazgāt trauku mašīnā ar kodīgiem, sārmainiem profesionālajiem vai rūpnieciskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

**Norāde:** Izmantojet mazgāšanai trauku mašīnās piemērotus traukus un galda piederumus ar norādi “Var mazgāt trauku mašīnā”.

## Stikla saudzēšana

- Pēc daudzkārtējas mazgāšanas glāzes var zaudēt spīdumu. Tapēc trauslu glāžu mazgāšanai lietojet programmas ar zemāku temperatūru (skatiet nodalju “Programmu pārskats”). Tādējādi mazināsies stikla apduļkošanās risks.
- Izmantojet glāzes ar marķējumu “Piemērots mazgāšanai tauku mašīnā” vai “Var mazgāt trauku mašīnā” (piemēram, uzņēmuma Riedel stikla izstrādājumus).
- Izmantojet mazgāšanas līdzekļus, kas satur īpašas stiklu saudzējošas vielas.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Augšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, ievērojet nodajas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" saņāmā "levietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.


## Trauku ievietošana augšējā grozā

 Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.  
Mazgājot bez augšējā groza, no trauku mašīnas var noplūst ūdens.  
Tādēļ vienmēr mazgājiet traukus ar ievietotu augšējo grozu (izņemot programmu Ohne Oberkorb, ja tāda ir pieejama).

- Augšējā grozā ievietojiet nelielus, vieglus un trauslus priekšmetus, piem., apakštasītes, krūžītes, glāzes un deserta trauciņus.  
Augšējā grozā var ievietot arī lēzenu katlu.
- Garus priekšmetus, piem., zupas kausus un maisāmās karotes, ievietojiet šķērseniski augšējā groza priekšpusē.

## FlexCare tasīšu paliktna izmantošana

Tasītes, mazas bļodiņas un citus seklus traukus var novietot uz FlexCare tasīšu paliktna. Lai stabilāk novietotu glāzes, tās var atbalstīt pret tasīšu paliktni.




- Nolokiet tasīšu paliktni uz leju.
- Lai ievietotu augstus priekšmetus, tasīšu paliktni var uzlocīt uz augšu.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## FlexCare tasīšu paliktna iestatīšana


Tasīšu paliktna augstumu un dzījumu var iestatīt divos līmeņos. Tādējādi augstākus traukus ir iespējams novietot zem tasīšu paliktna un lielākus traukus novietot virs tā.



- Pavelciet tasīšu paliktni uz augšu un fiksējiet to nepieciešamajā platumā (skat. bultas).

## FlexCare tasīšu paliktna silikona elementu izmantošana

Silikona elementi nodrošina stabilitāti, ja tiek ievietotas glāzes ar īpaši garām kājām.




- Nolokiet tasīšu paliktni uz leju un atbalstiet glāzes pret satvērēju atverēm.
- Ja nepieciešams, pārbīdiet kreiso 3D-MultiFlex atvilktni, lai rastu vietu īpaši augstām glāzēm (skat. nodalas "Trauki" sadaļu "3D-MultiFlex" atvilktnē").

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Stienīšu nolocīšana

Divās pa labi esošajās stienīšu rindās ir iespējams nolocīt katru otro stienīti, lai rastu vietu lielākiem traukiem, piemēram, sauso brokastu bļodām.



- Nospiediet dzelteno sviru uz leju ① un nolokiet tumši pelēko stienīšu rindu ②.
- Ievietojiet bļodas vertikāli stienīšu rindā.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Augšējā groza iestatīšana

Lai augšējā vai apakšējā grozā iegūtu vairāk vietas augstiem traukiem, augšējo grozu ar 2 cm soli var novietot kādā no 3 augstuma pozīcijām.


Lai uzlabotu ūdens izplūšanu no padzili-nājumiem, augšējo grozu var novietot arī slīpi. Taču pārliecinieties, ka grozu var netraucēti iebidīt mazgāšanas tvertnē.

- Izvelciet augšējo grozu.

## Augšējā groza novietošana augstāk:

- Pavelciet grozu uz augšu, līdz tas tiek fiksēts.

## Augšējā groza novietošana zemāk:



- Pavelciet uz augšu sviras, kas atrodas groza sānos.
- Novietojiet grozu vēlamajā pozīcijā un atkal cieši fiksējet sviras.

Iestatiet augšējo grozu tā, lai apakšē-jā grozā esošie augstie trauki nenob-loķētu vidējo smidzinātājspārnu.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Apakšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodalas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "levietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.


## Trauku ievietošana apakšējā grozā

- Apakšējā grozā ievietojiet lielus un smagus priekšmetus, piem., šķīvju, servēšanas paplātes, katlus un bļodas.

Apakšējā grozā var ievietot arī glāzes, krūzītes, mazākus šķīvju un apakštasītes.

## MultiComfort zonas izmantošana

Apakšējā groza aizmugurējā zona ir paredzēta krūzīšu, glāžu, šķīvju un katlu mazgāšanai.




- Īpaši lielus šķīvju ievietojiet apakšējā groza vidusdalā.

**Norāde:** Novietojot slīpi, ir iespējams ievietot šķīvju ar diametru līdz 35 cm.

## Stienīšu nolocīšana

Priekšējās stienīšu rindas ir paredzētas šķīvju, zupas šķīvju, paplāšu, bļodu un apakštasīšu novietošanai.

Stienīšu rindas var nolocīt, lai atbrīvotu vietu lielāka izmēra priekšmetiem, pie mēram, katliem, pannām un bļodām.



- Nospiediet dzelteno sviru uz leju ① un nolokiet stienīšu rindas ②.


## Trauku un galda piederumu ievietošana

### FlexCare Glass & Bottle

Glāžu un pudeļu turētāji kalpo glāžu ar kājinām, augstu glāžu un pudeļu mazgāšanai.

### FlexCare Glass & Bottle regulēšana


Glāžu un pudeļu turētāja augstumu var iestatīt 2 stāvokļos.



- Pārbīdiet glāžu un pudeļu turētāju nepieciešamajā augstumā, līdz augšā vai apakšā esošie stiprinājumi tiek fiksēti.
- Lai ievietotu augstus traukus, glāžu un pudeļu turētājs ir jāuzloka uz augšu.

### Glāžu turētāja izmantošana

Glāžu turētāji ar silikona elementiem nodrošina trauslām glāzēm ar kājinām drošu un stabilu atbalstu.




- Glāzes ar garām kājām, piemēram, vīna, šampanieša vai alus glāzes, ir jāiespiež glāžu turētāja padzīlinājumos.


## Trauku un galda piederumu ievietošana

### FlexCare Glass & Bottle piepildīšana

Glāžu un pudeļu turētāji mazgāšanas laikā nodrošina drošu atbalstu augstiem, slaidiem traukiem, piemēram, alus glāzēm, pudelēm, vāzēm.



- Lai ievietotu augstas glāzes vai pudeles, glāžu un pudeļu turētāju ieliktni ir jāuzloka uz augšu.




- Ievietojiet traukus turētājos.

**Norāde:** Vislabākos rezultātus var saņiegt, izmantojot papildfunkciju Bottle-Clean (skatiet nodalas "Papildfunkcijas" sadaļu "BottleClean").

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## MultiClip

Ar MultiClips var nostiprināt vieglus priekšmetus, piemēram, plastmasas piederumus.



- Piestipriniet viegos piederumus uz MultiClips.

Nodrošiniet, lai piederumi nebloķētu vidējo smidzinātājspārnu.


## XL-Assist

XL-Assist nodrošina atbalstu lieliem traukiem, piemēram, pannām un katliem.


Tas ļauj traukus ievietot slīpi, lai tie labāk nožūtu. Mazākos traukus var novietot zem lielākajiem.

## XL-Assist piepildīšana

Atlokiet XL-Assist un novietojiet uz tā lielos traukus.



- Nedaudz paceliet XL-Assist ①, atlokiet to ② un atkal ieāķējiet jaunajā stāvoklī ③.



- Lielos traukus atbalstiet ar malu pret XL-Assist.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## StrawClean


Dzērienu salmiņu turētājā var ievietot 5 taisnus vai vienkārši saliektus dzērienu salmiņus ar maksimālo ārējo diametru 12 mm.

Sevišķi labi var ievietot 10–25 cm garus dzērienu salmiņus.

Optimāli tiek izmazgāti stikla vai plastmasas dzērienu salmiņi, kuru iekšējais diametrs ir lielāks nekā 6 mm.

**Norāde:** Vislabākos rezultātus var sasniegt, izmantojot programmu ar priekšskalošanu (skatiet nodauju "Programmu pārskats").

## StrawClean aizpildīšana



- Saliektus dzērienu salmiņus ievietojiet ar īso galu uz leju.


Vidējā smidzinātājspārna strūklām ir jāizskalo dzērienu salmiņi.

Lielākus traukus ievietojiet apakšējā grozā tā, lai netiktu aizsegiti StrawClean esošie dzērienu salmiņi.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## StrawClean regulēšana

StrawClean regulējamā skava nodrošina dzērienu salmiņiem stabili atbalstu. Īpaši stabili būs garākie dzērienu salmiņi.




- Lai izvietotu garus dzērienu salmiņus, paveciet StrawClean skavu uz augšu, līdz tā tiek fiksēta augšējā stāvoklī.
- Lai atkal pārvietotu skavu apakšējā stāvoklī, spiediet to uz leju, pārvarot pretestību.

Novietojiet augšējo grozu tā, lai dzēriena salmiņš nebloķētu vidējo smidzinātājspārnu.

## StrawClean izņemšana

StrawClean var izņemt, lai iegūtu vairāk vietas apakšējā grozā.



- Atbrīvojet fiksatora ākus abās StrawClean pusēs ① un izņemiet to ārā ②.

Ja StrawClean ir ievietots, vienu stienīšu rindu pusi nevar nolocīt.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Galda piederumu atvilktnē


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodalas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "levietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.

- Ievietojiet galda piederumus 3D-MultiFlex atvilktnē.

## 3D MultiFlex atvilktnes izmantošana

Ja ievietosiet nažus, dakšīnas un karotes atsevišķos nodalījumos, pēc mazgāšanas varēsiet tos vieglāk izņemt.

Lai no karotēm pilnībā notecētu ūdens, novietojiet to augšdaļas starp zobiņiem.




- Ja karošu kātus nevar ievietot starp stiprinājumiem, novietojiet karotes ar kātiem uz zobiņiem.

Kreisās pusēs ieliktni var pārbīdīt uz vietu, lai augšējā grozā varētu ievietot augstākus traukus un glāzes ar garām kājām (skatiet nodalas "Augšējais grozs" sadaļu "FlexCare tasīšu paliktņa silikona elementu izmantošana").

Pazeminātajā centrālajā atvilktnes daļā ir iespējams ievietot lielus un garus galda piederumus.

Ievietojiet garus piederumus (piemēram, toršu lāpstījas) tā, lai netiku bloķēts augšējais smidzinātājspārns.

Lai labajā atvilktnes pusē atbrīvotu vairāk vietas lieliem galda piederumiem vai maziem traukiem, ir iespējams mainīt labās pusēs ieliktna augstumu.





- Pavelciet ieliktni aiz dzeltenās sviras uz iekšpusi un fiksējiet to kādā no abām pozīcijām.

# Trauku un galda piederumu ievietošana



## Trauku ievietošanas piemēri

### Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni

Augšējais grozs





Apakšējais grozs




## Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē



Loti netīri trauki



# Mazgāšanas līdzeklis

## Mazgāšanas līdzekļu veidi

 Nepiemērota mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti sadzīves trauku mašīnām, var bojāt trauku mašīnu vai traukus.

Lietojiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētus mazgāšanas līdzekļus.

Modernajos mazgāšanas līdzekļos ir daudz aktīvo vielu. Svarīgākās aktīvās vielas:

- kompleksa savienojumu veidotājs pie saista ūdens cietību izraisošo kalķi un nepieļauj kaļķa nogulsnēšanos;
- sārmi ir nepieciešami piekaltušu netīrumu izšķīdināšanai;
- enzīmi noārda cieti un šķīdina olbal-tumvielas;
- balinātāji uz skābekļa bāzes attīra vir-smas no krāsainiem traapiem (piemēram, tējas, kafijas vai tomātu mērces).

Tirdzniecībā galvenokārt tiek piedāvāti viegli sārmaini mazgāšanas līdzekļi ar enzīmiem un skābekļa balinātājiem.

Ir pieejami dažādi mazgāšanas līdzekļu veidi.

- Pulverveida un želejveida mazgāšanas līdzekļus var dozēt atbilstoši trauku daudzumam un netīrības pakāpei.
- Tabletēs pieejamais mazgāšanas lī-dzekļa daudzums ir pietiekams lielā-kajai daļai lietojumu.

Līdztekus parastajiem mazgāšanas lī-dzekļiem ir pieejami daudzfunkcionālie mazgāšanas līdzekļi.

Šajos izstrādājumos ir iekļauts skaloša-nas līdzeklis un ūdens mīkstinātājs (sāls aizstājējs).

Izmantojiet šos daudzfunkcionālos maz-gāšanas līdzekļus tikai ražotāja uz iepa-kojuma norādītajā ūdens cietības diapa-zonā.

Šo daudzfunkcionālo mazgāšanas lī-dzekļu mazgāšanas un žāvēšanas efekti-vitāte ir Joti dažāda.

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, iepildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, at-kal ieslēdziet deficitā rādījumus.

Vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu nodrošīna parasto mazgāša-nas līdzekļu izmantošana kopā ar atse-višķu sāls un skalošanas līdzekļa dozē-šanu.

 Mazgāšanas līdzekļa radītu traumu risks.

Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles kīmiskos apdegumus.

Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli.

Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Trauku mašīnā vēl var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Iepildiet mazgāšanas līdzekli tieši pirms programmas sākšanas.

## Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekli ir iespējams dozēt divos veidos.

Automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas laikā AutoDos pēc PowerDisk ievietošanas katrā programmas ciklā automātiski dozē nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu (skat. nodalas “Mazgāšanas līdzekļi” sadalu “Mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos”).

Ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, mazgāšanas līdzekli var dozēt manuāli. Manuālai dozēšanai pirms katras programmas sākšanas nepieciešamais mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāiepilda mazgāšanas līdzekļa nodalījumā (skat. nodalas “Mazgāšanas līdzekļi” sadalu “Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana”).

# Mazgāšanas līdzeklis

## Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos

Pirms automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas izmantošanas PowerDisk nodalījumā ir jāievieto PowerDisk ar pulverveida mazgāšanas līdzekli.

Vienā PowerDisk atkarībā no izvēlētās programmas ir mazgāšanas līdzeklis apmēram 20 mazgāšanas reizēm.

PowerDisk varat iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele specializētajā veikalā.

 **Kīmisko apdegumu risks ar mazgāšanas līdzekļu atliekām.**

Mazgāšanas līdzekļi ir kodīgi. Tie var nelabvēlīgi ietekmēt veselību un radīt ādas virskārtas bojājumus. AutoDos kļūdainas izmantošanas dēļ mazgāšanas līdzekļa atliekas var izplūst uz grīdas trauku mašīnas priekšā.

Vienmēr nekavējoties notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas trauku mašīnas priekšā.

### AutoDos aktivēšana

- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .
- Pirms pirmās iekārtas izmantošanas reizes izņemiet pakaramo no AutoDos vāciņa un utilizējiet to pienācīgā veidā.
- Ievietojiet PowerDisk (skatiet nodalījas "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos" sadalu "PowerDisk ievietošana").

 **AutoDos funkcija tiek aktivēta automātiski.**



Displejā tiek parādīts paziņojums AutoDos aktiviert.

Šis iestatījums attiecas uz visām programmām, un to jebkurā laikā ir iespējams mainīt ar skārientaustiņu  **AutoDos**.

Ja 48 stundās netiek palaista neviene programma, PowerDisk tiek automātiski pagriezts, lai mazgāšanas līdzeklis nesaliptu. Ja trauku mašīna ir ieslēgta, displejā vienlaicīgi tiek parādīts paziņojums Pulver Refresh läuft. Mazgāšanas līdzeklis netiek dozēts.

## PowerDisk ievietošana

Nomainiet PowerDisk tikai tad, ja tiek parādīts paziņojums PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK..




- Ievietojiet jauno PowerDisk un iespie-  
diet to vienmērīgi uz leju, līdz tas cieš  
pieguļ.

- Pagrieziet AutoDos vāku uz un at-  
veriet to.

Displejā tiek parādīts paziņojums Auto-  
Dos-Deckel offen.

- Izņemiet tukšo PowerDisk.

## Mazgāšanas līdzeklis



- Aizveriet AutoDos vāku un pagrieziet to, līdz vāka rokturis atrodas precīzi zem simbola .

Tas aktivē *AutoDos* funkciju.

Ja PowerDisk neatrodas pareizajā sākuma pozīcijā, tas tiek pagriezts automātiski.

Nogaidiet, līdz šis process ir pabeigts, pirms palaižat mazgāšanas programmu.

AutoDos vākam ir jābūt aizvērtam, lai AutoDos sistēma netiku bojāta.

Pirms trauku mašīnas durvju aizvēšanas vienmēr aizveriet AutoDos vāku. Pretējā gadījumā AutoDos var tikt bojāts.

Programmas palaišana ar atvērtu AutoDos vāku nav iespējama.

Pulverveida mazgāšanas līdzeklim ir jābūt sausam, lai tas nesaliptu.  
Neuzpildiet AutoDos ar šķidrumiem.

Atkārtota PowerDisk piepildīšana ar pulverveida mazgāšanas līdzekli nav atļauta un tā dzēš garantijas saistības.

Lai spētu nodrošināt optimālu AutoDos darbību, pārbaudiet to katru reizi, kad maināt PowerDisk, un, ja nepieciešams, iztīriet to (skatiet nodaļas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "AutoDos tīrišana").

## Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Dozējiet mazgāšanas līdzekli manuāli, ja ir deaktivēta automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana ar skārientaustiņu  AutoDos.

### Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ietilpst maksimāli 50 ml.


Dozēšanas atvieglošanai mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir atzīmes 20, 30, max. Ja iekārtas durvis ir atvērtas horizontāli, tās norāda aptuveno līdzekļa daudzumu mililitros un maksimālo uzpildes līmeni.

- Mazgāšanas līdzekļu dozēšanā ir jāievēro uz to iepakojuma sniegtie norādījumi.
- Ja nav norādīts citādi, mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir jāiepilda viena mazgāšanas līdzekļa tablete vai 20 līdz 30 ml mazgāšanas līdzekļa atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja lietojat mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu par ieteikto, trauki var netikt tīri nomazgāti.

Dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes programmā QuickPowerWash (programma PowerWash ar papildfunkciju Quick) var pilnībā neizšķīst.


## Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana



- Paceliet dzelteno taustiņu pie mazgāšanas līdzekļa nodalījuma //|\\ vāka.

Vāks atveras.

Arī pēc programmas beigām vāks ir atvērts.




- Iepildiet mazgāšanas līdzekli tam paredzētajā nodalījumā.
- Aizbīdiet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku, līdz ir dzirdama tā fiksēšanās.

## Mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzeklis nedrīkst bloķēt mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku. Pretejā gadījumā vaks programmas norises laikā var neatvērties. Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

- Ja nepieciešams, deaktivējiet automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu / AutoDos.
- Aizveriet arī mazgāšanas līdzekļa iepakojumu. Pretējā gadījumā līdzeklis var salipt gabalos.



- Programmās ar priekšskalošanu (skaitiet nodaļu "Programmu pārskats") nedaudz mazgāšanas līdzekļa var uzzriet uz durvju iekšējā metāla apšuvuma.

## Trauku mašīnas ieslēgšana

- Ja ūdenskrāns ir aizvērts, atveriet to.
- Atveriet durvis.
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.
- Pieskarieties skārientaustiņam ⌂.  
Ja trauku mašīna ir bijusi izslēgta ilgāk nekā 1 minūti, skārientaustiņš ⌂ ir jātur nospiests nedaudz ilgāk (aizsardzība pret ieslēgšanu slaukot).

Displejā īsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas attiecīgais skārientaustiņš.

Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiks parādīta izvēlētās programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādījumu.

## Programmas izvēle

Izvēlieties trauku veidam un netīrības pakāpei atbilstošu mazgāšanas programmu.

Nodaļā “**Programmu pārskats**” ir sniepts programmu un to lietojuma apraksts.

- Pieskarieties vēlamās programmas skārientaustiņam.

Izgaismojas izvēlētās programmas skārientaustiņš.

Izvēlnē ☐ ir pieejamas citas programmas.

- Ja nepieciešams, pieskarieties skārientaustiņam ☐.

Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.

- Ar skārientaustiņiem √/✗ displejā izvēlieties nepieciešamo programmu.

Tagad varat izvēlēties papildfunkcijas (skatiet nodaļu “Papildfunkcijas”).

Ja ir izvēlētas papildfunkcijas, iespējams, iedegas attiecīgie skārientaustiņi.

# Ekspluatācija

## Programmas ilguma indikators

Pirms programmas izpildes sākšanas tiek parādīts paredzamais izvēlētās programmas ilgums. Programmas izpildes laikā, atverot durvis ir redzams, cik daudz laika ir atlicis līdz tās beigām.

Pašreizējo programmas fāzi norāda atbilstošs simbols:

-  Priekšskalošana / mērcēšana
-  Mazgāšana
-  Starpmazgāšana
-  Skalošana
-  Žāvēšana
-  Beigas

Norāde par programmas izpildes ilgumu var mainīties. Tas ir atkarīgs arī no pievadītā ūdens temperatūras, reģenerācijas cikla, ūdens mīkstināšanas ierīces, mazgāšanas līdzekļa veida, kā arī no trauku daudzuma un netīrības pakāpes.

Izvēloties programmu pirmo reizi, redzamais laika rādījums atbilst vidējam programmas ilgumam ar aukstā ūdens pieslēgumu.

Programmu pārskata nodaļā norādītie laiki atbilst programmas ilgumam, ja ir normāls trauku daudzums un normāla ūdens temperatūra.

Katrā programmas izpildes reizē iekārtas elektronika pielāgo programmas ilgumu konkrētajai ūdens temperatūrai un trauku daudzumam.

## Programmas sākšana

■ Lai sāktu programmas izpildi, aizveriet iekārtas durvis.

Ja nepieciešams, pirms tam apstipriņiet displeja paziņojumu ar taustiņu *OK*.

Kā apstiprinājums tam, ka ir sākta programmas izpilde, izgaismojas optiskais funkciju kontroles indikators.

Programmas laikā, kad ir atvērtas iekārtas durvis, ir iespējams apskatīt programmas nosaukumu, nospiezot *OK*.

 **⚠️** Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

## Programmas beigas

Kamēr nav atvērtas iekārtas durvis, programmas beigās lēni mirgo optiskais funkciju kontroles rādījums un var atskanēt signāli.

Ja durvis ir aizvērtas, optiskais funkciju kontroles rādījums nodziest 10 minūtes pēc programmas beigām.

Programma ir pabeigta, ja displejā tiek parādīts paziņojums  Ende.

Ja ir ieslēgta AutoOpen funkcija, dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "AutoOpen"). Tas uzlabo žāvēšanu.

Ja ir ieslēgta programmējamā funkcija Verbrauch, tagad ir iespējams apskatīt pabeigtās programmas faktisko elektroenerģijas un ūdens patēriju (skatiet nodalas "Videi draudzīga trauku mazgāšana" sadaļu "EcoFeedback patēriņa rādījums").

Ja nepieciešams, pēc programmas beigām vēl dažas minūtes darbojas žāvēšanas ventilators.

 Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas virtuves mēbeles un darba virsmas mallas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršana ir izslēgta (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadaļu "AutoOpen"), bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām atvērt durvis, atveriet tās pilnībā.

## Elektroenerģijas pārvadība

10 minūtes pēc pēdējās skārientautiņa nospiešanas vai programmas beigām trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju.

Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientautiņu .

Ja trauku mašīna ir bijusi izslēgta ilgāk nekā vienu minūti, skārientautiņš  ir jātur nospiests nedaudz ilgāk (aizsardzība pret ieslēgšanu slaukot).

Trauku mašīna neizslēdzas patstāvīgi, ja noris mazgāšanas programma vai ir radusies klūda.

# Ekspluatācija

---

## Trauku mašīnas izslēgšana

- Atveriet durvis.
- Trauku mašīnu var izslēgt jebkurā brīdī, nospiežot skārientaustīnu .

Ja trauku mašīnu izslēgsiet programmas norises laikā, programma tiks pārtraukta.

- Ar skārientaustīnu  atlasiет iespēju Gerāt ausschalten.
- Apstipriniet jautājumu Gerāt ausschalten ar *OK*.

Šādā veidā ir iespējams izslēgt arī darbojošos taimeru.

 Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.  
Ūdens nooplūde var radīt bojājumus.  
Ja trauku mašīna ilgstoši tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram, atvajinājuma laikā, drošības apsvērumu dēļ aizveriet ūdenskrānu.

## Trauku izņemšana

Karsti trauki ir neizturīgi pret triecieniem! Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

Ja pēc iekārtas izslēgšanas pilnībā atverat trauku mašīnas durvis, trauki atdziest ātrāk.

- Vispirms ir jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs un visbeidzot – 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnes (ja tāda ir).  
Tādējādi ūdens no augšējā groza vai 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnes nenopilēs uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

## Programmas pārtraukšana

Programmas izpilde tiek pārtraukta, tiks līdz tiek atvērtas iekārtas durvis. Aizverot durvis, pēc dažām sekundēm programma tiek atsākta no vietas, kur tā tika pārtraukta.

 **⚠️** Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

## Programmas atcelšana vai maiņa

Atceļot programmu, var netikt izpildīti būtiski programmas posmi.

Atceliet programmu tikai pirmajās programmas izpildes minūtēs.

Ja programma jau ir uzsākta, to var atcelt šādi.

- Atveriet durvis.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustīju ⏻.
- Ar skārientaustīju √ atlasiet iespēju Gerät ausschalten.
- Apstipriniet jautājumu Gerät ausschalten ar OK.

Ja vēlaties atlasīt citu programmu:

- atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustīju ⏻.
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozēšana ir manuāla, pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījums vēl ir aizvērts. Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāks jau ir atvērts, atkārtoti iepildiet mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku.
- Atlasiet nepieciešamo programmu un sāciet tās izpildi, aizverot durvis.

Kā apstiprinājums programmas palaišanai izgaismojas optiskais funkciju kontroles rādījums.

# Opcijas

## ⌚ Taimers

Ar taimera ⌚ palīdzību jums ir vairākas iespējas atlikt programmas sākumu uz vēlāku laiku. Var iestatīt programmas sākuma vai programmas beigu laiku. Turklāt, izmantojot funkciju EcoStart vai SmartStart, var izmantot no diennakts laika atkarīgu elektroenerģijas tarifu.

Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis salip un var netikt pilnībā izskalots.

Izmantojot taimeru, vienmēr pievērsiet uzmanību, lai, uzpildot mazgāšanas līdzekli, tā nodalījums būtu sauss. Ja nepieciešams, pirms uzpildes izslaukiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

Neizmantojiet šķidrus mazgāšanas līdzekļus! Mazgāšanas līdzeklis var iztečēt.

⚠ Mazgāšanas līdzekļa izraisīts apdraudējums veselībai.

Lai bērni nevarētu piekļūt mazgāšanas līdzeklim:

iepildiet mazgāšanas līdzekli **tikai tieši pirms** programmas sākuma, t. i., pirms aktivējat taimera funkciju.

## Taimera aktivēšana

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientautiņu ⌚.
- Atlasiet nepieciešamo programmu.
- Pieskarieties skārientautiņam ⌚.

Skārientautiņš ⌚ tiek izgaismots.

Ar skārientautiņiem  $\vee\wedge$  ir iespējams izvēlēties funkcijas Start um, Ende um un EcoStart vai, ja nepieciešams, SmartStart.

- Apstipriniet vēlamo funkciju ar *OK*.

Tiek parādīts pēdējais izvēlētais taimera laiks un stundu ciparu bloks ir marķēts.

- Ievadiet vēlamo taimera laiku ar skārientautiņiem  $\vee\wedge$  un apstipriniet ar *OK*.

Ja, veicot laika iestatījumus, vairākas sekundes netiek veikta darbība, displejs tiek pārslēgts atpakaļ uz iepriekšējo izvēlnes līmeni. Tādā gadījumā iestatījumi ir jāveic atkārtoti.

Pēc taimera ieslēgšanas visi rādījumi pēc dažām minūtēm tiek izslēgti, lai taupītu elektroenerģiju.

Taimeru ir iespējams aktivēt, arī izmantojot Miele lietotni.

## Start um iestatīšana

Izmantojot funkciju Start um, ir iespējams iestatīt precīzu programmas sākuma laiku.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir markēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Dažas minūtes tiek parādīts izvēlētās programmas saglabātais sākuma laiks.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Kad būs pienācis iestatītais laiks, izvēlētā programma tiks sākta automātiski.

## Ende um iestatīšana

Ar funkciju Ende um iestatiet laiku, līdz kuram izvēlētajai programmai ir jābūt pabeigtai.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir markēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Dažas minūtes tiek parādīts izvēlētās programmas aprēķinātais sākuma laiks.

Ja iestatītais programmas beigu laiks pārāk ilgās programmas dēļ nav aprēķināms, tiek parādīts pazīnojums par iestatāmo laika periodu.

- Ja nepieciešams, apstipriniet norādījumu ar *OK*.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Aprēķinātajā laikā izvēlētā programma tiks sākta automātiski.

# Opcijas

---

## EcoStart iestatīšana

Lietojot funkciju EcoStart, ir iespējams izmantot no diennakts laika atkarīgu elektroenerģijas tarifu. Lai izmantotu šo funkciju, vispirms vienu reizi ir jāiestata līdz trim elektroenerģijas laika tarifiem (skat. nodaļas "iestatījumi" sadaļu "EcoStart").

Iestatiet laiku, līdz kuram izvēlētajai programmai ir jābūt pabeigtai.

Izvēlētā programma tiks sākta automātiski visizdevīgākajā tarifa zonā iestatītā laikā.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir marķēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Dažas minūtes tiek parādīts izvēlētās programmas aprēķinātais sākuma laiks.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Aprēķinātajā laikā izvēlētā programma tiks sākta automātiski.

## SmartStart iestatīšana

Ar funkciju SmartStart trauku mašīnu var automātiski iedarbināt laikā, kad jūsu elektroapgādes uzņēmuma nodrošinātais elektroenerģijas tarifs ir visizdevīgākais.

Šīs funkcijas izmantošanai, iespējams, var būt nepieciešami citi tehniskie pierderumi.

Ja izvēlnē Einstellungen  ir aktivēta funkcija SmartStart, izvēlnē Timer  vairs netiek parādīta funkcija EcoStart, bet funkcija SmartStart (skat. nodaļas "iestatījumi" sadaļu "Miele@home").

Ja jūsu energoapgādes uzņēmums piedāvā šo pakalpojumu, tas nosūta attiecīgu signālu laikā, kad elektroenerģijas tarifs ir īpaši izdevīgs.

Trauku mašīnu iedarbina šis signāls.

Varat iestatīt laiku, līdz kuram programmai ir jābūt pabeigtai. Trauku mašīna aprēķina izvēlētajai programmai vēlāko iespējamo sākuma laiku un līdz šī sākuma laika sasniegšanas brīdim gaida energoapgādes uzņēmuma signālu.

Iestatiet laiku, līdz kuram izvēlētajai programmai ir jābūt pabeigtai.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārienaustiņu *OK*.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir marķēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārienaustiņu *OK*.

Displejā tiek parādīts paziņojums Warten auf SmartStart.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Tiklīdz ir saņemts elektroapgādes uzņēmuma signāls vai sasniegts aprēķinātais vēlākais iespējamais sākuma laiks, izvēlētā programma tiek sākta automātiski.

### Iestatīto laiku mainīšana vai dzēšana

Iestatīto taimera laiku ir iespējams mainīt vai atcelt.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Pieskarieties skārienaustiņam  $\oplus$ .
- Ar skārienaustiņiem  $\vee\wedge$  izvēlieties displejā iepriekš ieslēgto taimera funkciju un apstipriniet ar skārienaustiņu *OK*.
- Ar skārienaustiņiem  $\vee\wedge$  izvēlieties funkcijas Ändern vai Löschen un apstipriniet ar skārienaustiņu *OK*.

Pēc funkcijas Ändern apstiprināšanas ar *OK* ir iespējams izmainīt iestatīto taimera laiku.

Pēc funkcijas Löschen apstiprināšanas ar *OK* displejā tiek parādīts izvēlētās programmas izpildes ilgums.

Nodzīest skārienaustiņš  $\oplus$  un izgaismojas izvēlētās programmas skārienaustiņš.

Tagad ir iespējams palaist programmu vai izslēgt trauku mašīnu.

Izslēdzot trauku mašīnu ieslēgta taimera laikā, taimera darbība tiek pārtraukta.

Iestatīto taimera laiku ir iespējams mainīt vai atcelt, arī izmantojot Miele lietotni.

# Opcijas

---

## ⌚ MobileStart aktivēšana

Jums ir iespēja trauku mašīnu palaist attālināti, izmantojot Miele lietotni. Šajā nolūkā vispirms jūsu mobilajā gala ierīcē ir jāuzstāda lietotne, trauku mašīna jāpieslēdz WLAN bezvadu lokālajam tīklam (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadalu "Miele@home") un, ja nepieciešams, jāieslēdz Fernsteuerung iespēja (skatiet nodalas "Iestatījumi" sadalu "Fernsteuerung").

- Atveriet durvis.
  - Ieslēdziez trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu ⌂.
  - Pieskarieties skārientaustiņam ☰.
- Skārientaustiņš ☰ tiek izgaismots.
- Izslēdziez trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu ⌂.
  - Aizveriet durvis.

Tagad trauku mašīnu var palaist attālināti, izmantojot Miele lietotni.

MobileStart iespēja paliek ieslēgta, līdz tā tiek atkal deaktivēta ar skārientaustiņu ☰. Iespēja paliek aktīva arī tad, ja trauku mašīna starplaikā tiek izslēgta un atkal ieslēgta.

Arī tad, ja MobileStart iespēja nav aktīva, Miele lietotnē ir iespējams uzzināt trauku mašīnas statusu un veikt iestatījumus.


Ja palaižat programmu, aizverot trauku mašīnas durvis, MobileStart iespēja tiek automātiski aktivēta uz programmas darbības laiku.

## Darbības stundu parādīšana

Varat apskatīt informāciju par trauku mašīnas līdzšinējām darbības stundām.

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .
- Ja nepieciešams, apstipriniet deficitā rādījumus ar *OK*.
- Pieskarieties skārientaustiņam  5 sekundes.  
Displejā tiek parādītas darbības stundas.
- Ar skārientaustiņiem  vai *OK* var atkal pārslēgties uz programmu izvēlni.

# Norādījumi programmas izvēlei



<sup>1</sup> Cieti saturošas ēdienu atliekas var radīt, piemēram, kartupeļi, makaroni vai rīsi. Olbaltumvielas saturošas ēdienu atliekas var radīt cepta gaļa vai zivis.

# Norādījumi programmas izvēlei

## Programma<sup>2</sup>


## Patēriņa prognoze<sup>3</sup>



**ComfortWash 45 °C**



**Auto**



**ECO**



**PowerWash 60 °C**



**Intensiv 75 °C**



<sup>2</sup> Programmas var pielāgot, izmantojot papildfunkcijas (skatiet nodalju "Papildfunkcijas"). Papildus var izvēlēties funkciju "2. Zwischenspülen" (skatiet nodalju "Iestatījumi").

<sup>3</sup> Prognozētās vērtības var mainīties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, papildfunkcijām vai izmantošanas nosacījumiem.

## Programmu pārskats

Programma	Programmas norise				
	Priekšskalo- šana	Mazgāšana	Starpskaloša- na	Pēcskalošana	Žāvēša- na / Auto- Open
		°C		°C	
ECO <sup>1</sup>	-	43	✓	42	✓ / ✓
Auto 45–60 °C	Mainīga programmas norise, sensoru vadīta pielāgošana trauku daudzumam un ēdiena atliekām				
	Pēc nepiecie- šamības	45–60	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
ExtraLeise 50 °C	-	50	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓ / ✓
Hygiene 75 °C	-	75	✓	75	✓ / ✓
Intensiv 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓ / ✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓ / ✓
Fein 45 °C	-	45	✓✓	56	✓ / ✓
Ohne Oberkorb 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓ / ✓
Pasta / Paella	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
Biergläser	-	45	✓	56	- / -
Gerätepflege	-	75	✓✓	70	✓ / ✓
Salz ausspülen	✓	-	-	-	- / -

<sup>1</sup> Programma, uz kuru attiecas enerģijas markējumā norādītie dati.

Šī programma saskaņā ar spēkā esošo ES regulu ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriju, mazgājot vidēji netīrus traukus.

## Programmu pārskats

Patēriņš <sup>2</sup>				
Elektroenerģija		Ūdens	Laiks	
Aukstais ūdens 15 °C kWh	Siltais ūdens 60 °C kWh	Litri	Aukstais ūdens 15 °C h:min	Siltais ūdens 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 <sup>3,4</sup>	0,55–0,65 <sup>3,4</sup>	6,0–13,0 <sup>3,4</sup>	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

<sup>2</sup> Norādītās vērtības programmai ECO tika noteiktas standartizētos pārbaudes apstākjos. Norādītās vērtības pārējām programmām tika noteiktas salīdzināmos pārbaudes apstākjos. Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, papildfunkcijām vai lietošanas apstākļiem praksē vērtības var atšķirties (skatiet nodaļas “Ekspluatācija” sadaļu “Programmas ilguma rādījums”).

<sup>3</sup> Minimālā vērtība: nepilna ielāde ar mazliet netīriem traukiem

<sup>4</sup> Maksimālā vērtība: pilna ielāde ar ļoti netīriem traukiem

# Programmu pārskats

---

## Citas programmas

### **ComfortWash+ 55 °C**

Programma jauktu trauku sastāva ar mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku veidu mazgāšanai.

### **Hygiene 75 °C**

Programma higiēniski prasīgu, izturīgu trauku, piemēram, zīdaiļu pudelīšu, gaļas dēļišu, ar nedaudz piekaltušu, mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu īpašai mazgāšanai.

### **ExtraLeise 50 °C**

Īoti klusa programma ar paildzinātu nōrises laiku. Programma ir piemērota jauktu trauku mazgāšanai ar nedaudz piekaltušu, mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu.

### **SolarSpar**

Programma bez ūdens sildīšanas, ja trauku mašīna ir pieslēgta siltā ūdens padevi ar vismaz 45 °C temperatūru (skatiet nodalas "Uzstādīšana" sadalu "Ūdens padeve"). Šīs programmas izmantošana ir ilgtspējīga tikai tad, ja siltais ūdens tiek gatavots ar Saules enerģiju. Programma ir piemērota jauktam trauku sastāvam ar nedaudz piekaltušu, mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu.

## **Fein 45 °C**

Programma ir piemērota ļoti saudzīgai pret temperatūru neizturīgu trauku, glāžu un plastmasas mazgāšanai ar nedaudz piekaltušu, mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu.

### **Bez augšējā groza 65 °C**

Programma īpaši lielu, karstumizturīgu trauku (piemēram, ļoti lielu katlu) mazgāšanai bez augšējā groza. Lai lielos traukus varētu ievietot apakšējā grozā, mazgājot šajā programmā, izņemiet augšējo grozu.

### **Makaroni / paelja**

Programma ar ilgām mērcēšanas fāzēm jauktiem traukiem, katliem, pannām un izturīgam porcelānam. Šī programma ir īpaši paredzēta grūti notīrāmām, cieti saturošām pārtikas atliekām, piemēram, kartupeļiem, makaroniem vai rīsiem.

### **Biergläser**

Programma alus glāžu mazgāšanai bez skalošanas līdzekļa dozēšanas un žāvēšanas alus putu noturīguma nodrošināšanai.

## Gerätepflege

Trauku mašīnas mazgāšanas tvertne pārsvarā ir pašattīroša. Ja tomēr tvertnē ir nogulsnējušās ēdienu atliekas vai nosēdumi, tvertnes tīrišanai izmantojiet programmu Gerätepfluge. Tās laikā trauku mašīnai ir jābūt tukšai. Programma ir parredzēta mazgāšanas tvertnes tīrišanai ar atbilstošiem kopšanas produktiem (iekārtas tīrišanas līdzekļi, iekārtas kopšanas līdzekļi) (skat. nodalas "Atsevišķi pasūtāmi piedernerum" sadaļu "Iekārtas kopšana"). Levērojiet arī norādījumus, kas ir sniegti uz tīrišanas līdzekļa iepakojuma. Kopšanas līdzekļa izmantošanas laikā nedrīkst dozēt mazgāšanas līdzekli. Tādēļ šai programmai ir izslēgta automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana (ja ir pieejama).

## Sāls izskalošana

Programma mazgāšanas tvertnes izskalošanai pēc katras sāls iepildīšanas reizes. Pēc katras sāls nodalījuma vāka atvēršanas reizes uzreiz palaidiet programmu *Salz ausspülen* bez mazgāmajiem traukiem un bez mazgāšanas līdzekļa dozēšanas. Tādējādi iespējamais izplūdušais sāls šķidums tiek atšķaidīts un pēc tam izsūknēts.

## QuickPowerWash

Īsa, mazāk kā stundu ilga programma jauktu trauku mazgāšanai ar nedaudz piekaltušu, mājsaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu. Programmu var izvēlēties programmā *PowerWash* kopā ar papildfunkciju *Quick* (skatiet nodalas "Papildfunkcijas" sadaļu "Ātri").

# Papildfunkcijas

---

## Papildfunkciju izvēle

Programmas var pielāgot, izmantojot papildfunkcijas.

Pirms izvēlētās programmas sākuma var ieslēgt vai izslēgt papildfunkcijas.

- Pieskarieties skārientaustīņam †≡ *Extras*.
- Izvēlieties vēlamo papildfunkciju un apstipriniet to ar *OK*.

Papildfunkcijas, kas nav apvienojamas ar izvēlēto programmu vai papildfunkciju, ir atzīmētas ar atslēgas simbolu ☐.

Ja nepieciešams, displejā tiek parādīts attiecīgs paziņojums.

- Šajā gadījumā apstipriniet paziņojumu ar *OK*.
- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

Ir iespējams iestatīt, vai izvēlētās papildfunkcijas attiecīgajai programmai paliek aktīvas pastāvīgi (skatiet nodalas “Iestātumi” sadaļu “*Extras speichern*”).

## BottleClean

Papildfunkciju *BottleClean* var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu mazgāšanas jaudu augstiem, slaidiem traukiem, piemēram, alus glāzēm un dzērienu pudelēm. Īpaši rūpīgi tiek izmazgāti trauki, kas ir ievietoti apakšējā groza glāžu un pudeļu turētājā (skatiet nodalas “Trauku un galda piederumu ievietošana” sadaļu “*FlexCare Glass & Bottle*”).

Šīs papildfunkcijas aktivēšana pailda zina programmas norises laiku, un var paaugstināties mazgāšanas temperatūra. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš palielinās.

## IntenseZone

Papildfunkciju *IntenseZone* var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu mazgāšanas jaudu apakšējā grozā.

Šīs papildfunkcijas aktivēšana pailda zina programmas norises laiku un paaugstinās mazgāšanas temperatūru. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš palielinās.

## Īpaši tīri

Šo papildfunkciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu mazgāšanas jaudu.

Šīs papildfunkcijas aktivēšana paildzina programmas norises laiku un paaugstinais mazgāšanas temperatūra. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš palielinās.

## Īpaši sausi

Šo papildfunkciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu žāvēšanas jaudu.

Šīs papildfunkcijas aktivēšana paildzina programmas norises laiku un paaugstinais skalošanas temperatūra. Elektroenerģijas patēriņš palielinās.

# Papildfunkcijas

---

## Quick izvēle

Ar papildfunkciju *Quick* var saīsināt programmas norises laiku.

Programmas norises laiks saīsinās atšķirīgi atkarībā no izvēlētās programmas.

Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, tiek nedaudz paaugstināta temperatūra un attiecīgi arī elektroenerģijas patēriņš.

Papildfunkcijai *Quick* ir prioritāte attiecībā pret citām izvēlētajām papildfunkcijām.

Papildfunkciju var ieslēgt vai izslēgt pirms programmas palaišanas.

- Pieskarieties skārinentautiņam  *Quick*.

Skārinentautiņš izgaismojas, ja izvēlētājai programmai papildfunkcija ir pieejama.

Ja izvēlētā programma nav savienojama ar papildfunkciju, displejā tiek parādīts atbilstošs pazīnojums.

- Šajā gadījumā apstipriniet pazīnojumu ar *OK*.
- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

Ir iespējams iestatīt, vai izvēlētā papildfunkcija attiecīgajai programmai paliek aktīva pastāvīgi (skatiet nodalas “lestatiņumi” sadaļu “Papildfunkciju saglabāšana”).

Apvienojumā ar programmu *Power-Wash* papildfunkcija *Quick* izveido programmu *QuickPowerWash*, kas ir īsa programma nedaudz piekaltušām ēdieņu atliekām.

Regulāri (aptuveni ik pēc 4–6 mēnešiem) pārbaudiet trauku mašīnas vispārējo stāvokli. Tādējādi varēsiet izvairīties no traucējumiem, pirms tie rodas.

 Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var radīt bojājumus.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saškarē ar nepiemēroto tīrīšanas līdzekliem.

Izmantojiet tikai attiecīgajai virsmai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

## Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

Mazgāšanas tvertne ir lielākoties paštatīroša, ja vienmēr tiek izmantots pareizs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatiķams aromāts. Lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepielautu nepatiķama aromāta veidošanos, reizi mēnesī izpildiet programmu *Intensiv 75 °C*.

Ja tomēr veidojas, piemēram, kaļķa vai tauku, nosēdumi, izmantojiet tīrīšanai programmu Gerätepflege (skatiet nodalas "Programmu pārskats" sadaļu "Citas programmas") ar mašīnas mazgāšanas līdzekli (skatiet nodalas "Atsevišķi pasūtāmi piediderumi" sadaļu "Iekārtas kopšana"). Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.

Miele tīrīšanas un kopšanas līdzekļus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele interneta veikalā.

- Regulāri tīriet mazgāšanas tvertnes sietus.

# Tīrīšana un kopšana

---

## Hygienezyklus

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām, pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosisies baktērijas un nepatīkams aromāts. Pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru, regulāri ir jāpalaiž programma ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulsņu un nepatīkama aromāta veidošanās.

Ziņojumu par higiēnas informāciju var ieslēgt vai izslēgt (skatiet nodajus "Iestatījumi" sadālu "Hygienezyklus"). Ja izslēdzat ziņojumu, reizi mēnesī veiciet programmu *Intensiv 75 °C*, lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkamu aromātu rašanos.

## Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana

Durvju blīvējumam un durvju malām nepiekļūst mazgāšanas ūdens strūklas, tāpēc tie netiek notīrīti. Tādējādi tur var veidoties pelējums.

- Durvju blīvējums regulāri jānoslauka ar mitru drānu, lai no tā notīrītu ēdienu atliekas.
- Noslaukiet arī ēdienu un dzērienu atliekas no iekārtas durvju malām.

## Vadības paneļa tīrīšana

- Tīriet vadības paneli **tikai** ar tīru, mitru drānu.

## Gaismas vada tīrīšana

Optiskā funkciju kontroles indikatora gaismas vads atrodas uz nosegplēves zem darba virsmas.

- Ja nepieciešams, tīriet gaismas vadu tikai ar mitru drānu.

## Iekārtas priekšpuses tīrīšana

 Netīrumi var izraisīt bojājumus.

Ja netīrumi ilgāku laiku paliks uz virsmām, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt neka-vējoties.

■ Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, mazgāšanai ar rokām paredzētu mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet priekšpusi ar mīkstu drānu. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, samitri-nātu mikrošķiedras drānu bez mazgā-šanas līdzekļa.

Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai šādus lī-dzekļus:


- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas lī-dzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- asas, cietas sukas, drānas un sūkļus (piemēram, katlu beržamos vai lieto-tus sūkļus, kuros ir saglabājušās abra-zīvu tīrīšanas līdzekļu paliekas);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda katlu beržamos;
- tvaika tīrīšanas ierīces.

# Tīrīšana un kopšana

## AutoDos tīrīšana

Ja tiek parādīts paziņojums AutoDos reiniņi, pārbaudiet AutoDos tīribu un iztīriet no tā, piemēram, pulvera atliekas. Tas jauj novērst kļūmes AutoDos darbībā.

Lai spētu nodrošināt optimālu darbību, pārbaudiet AutoDos katru reizi, kad maināt PowerDisk, un, ja nepieciešams, iztīriet to.




① PowerDisk turētājs

② Dzeltena atvēršanas mēlīte  
PowerDisk turētāja atbloķēšanai

③ PowerDisk turētāja dzeltenie rokturi

■ Pagrieziet AutoDos vāku uz un atveriet to.

■ Ja nepieciešams, izņemiet PowerDisk.




■ Atbrīvojiet PowerDisk turētāju, velkot dzelteno atvēršanas mēlīti bultiņas virzienā ①; un vienlaicīgi ceļiet PowerDisk turētāju aiz dzeltenajiem rokturiem uz augšu ②.

■ Notīriet AutoDos korpusu un PowerDisk turētāju ar mitru drānu.

■ Rūpīgi nožāvējiet visas detaļas, lai pulverveida mazgāšanas līdzeklis nesaļiptu.

Pievērsiet uzmanību, lai mazgāšanas laikā AutoDos iekšienē nepaliktu mitrums.



- Velciet dzelteno atvēršanas mēlīti bultiņas virzienā ① un vienlaicīgi ievietojiet PowerDisk turētāju ②. Turklat bultiņām uz PowerDisk turētāja un kontroles lodziņa ir jābūt vērstām vienai pret otru. Turētājam ir cieši jāpieguļ.

AutoDos vākam ir jābūt cieši noslēgtam, lai pulverveida mazgāšanas līdzeklis nesaliptu.

Pievērsiet uzmanību, lai visas blīves būtu tīras un, ja nepieciešams, notīriet tās.

- Ievietojiet piepildītu PowerDisk un ie-spiediet to vienmērīgi uz leju, līdz tas cieši pieguļ.
- Aizveriet AutoDos vāku un pagrieziet to, līdz vāka rokturis atrodas precīzi zem simbola  (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "PowerDisk ievietošana").

Regulāri pārbaudiet apakšējo smidzinātājspārnu, vai tas nav aizlipis, lai nodrošinātu pilnīgu AutoDos mazgāšanas līdzekļa izejas izskalošanu (skatiet nodalas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Smidzinātājspārnu tīrišana").

# Tīrīšana un kopšana

## Smidzinātājspārnu tīrīšana

Ēdienu atliekas var pielipt smidzinātājspārnu sprauslām un gultņu mehānismam. Tāpēc regulāri (aptuveni ik pēc 2–4 mēnešiem) ir jāveic smidzinātājspārnu pārbaude.

Nemazgājiet bez smidzinātājspāriem.

**⚠** Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

■ Izslēdziet trauku mašīnu.

## Galda piederumu atvilktnes izņemšana (ja tāda ir)

Lai varētu noņemt augšējo smidzinātājspārnu, vispirms izņemiet galda piederumu atvilktni (ja tāda ir).


■ Izvelciet galda piederumu atvilktni.



■ Saspiediet vadotņu stiprinājuma skavas abās galda piederumu atvilktnes pusēs ① un vienlaicīgi izņemiet stiprinājuma skavas ②.


■ Pilnībā izņemiet galda piederumu atvilktni.

## Augšējā smidzinātājspārna noņemšana




- Paspiediet augšējo smidzinātājspārnu uz augšu ①, līdz iekšējā sazobe tiek fiksēta, un noskrūvējet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ② (skats no apakšas).

## Vidējā smidzinātājspārna noņemšana



- Grieziet vidējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā ① (skats no augšas) un noņemiet smidzinātājspārnu ②.


## Apakšējā smidzinātājspārna noņemšana



- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ① (skats no augšas) un noņemiet smidzinātājspārnu virzienā uz augšu ②.

# Tīrīšana un kopšana

## Smidzinātājspārnu tīrīšana




- Ar smailu priekšmetu iespiediet sprauslās esošās ēdienu atliekas smidzinātājspārnā.
- Rūpīgi izskalojiet smidzinātājspārnu tekoša ūdens strūklā.

## Augšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet augšējo smidzinātājspārnu un stingri pievelciet to ar rokām.


## Vidējā smidzinātājspārna ievietošana



- Atkal ievietojiet vidējo smidzinātājspārnu un pagrieziet stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (skats no augšas), līdz tas tiek fiksēts. Pārbaudiet, vai fiksatoru pādziļinājumi atrodas viens virs otra.

### Apakšējā smidzinātājspārna ievietoša-na

- Atkal ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu un pievērsiet uzmanību, lai sietu komplekts līdzenu piekļautos mazgāšanas tvertnes pamatnei.



- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā (skats no augšas), līdz bulta kontroles lodziņā norāda uz atslēgas simbolu .
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var ieklūt cirkulācijas sistēmā un aizsprostot to.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

### Galda piederumu atvilktnes ievietoša-na (ja tāda ir)

- No priekšpuses uzbīdiet galda piederumu atvilktni atpakaļ uz vadotnēm.
- Atkal ievietojiet stiprinājuma skavas vadotnēs abās galda piederumu atvilktnes pusēs.

# Tīrīšana un kopšana

## Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude

Mazgāšanas tvertnes pamatnē iestrādātā sietu kombinācija attīra mazgāšanas ūdeni no lieliem netīrumiem. Tādējādi netiek pieļauta netīrumu ieklūšana cirkulējošajā ūdenī, kas caur smidzinātājspārnu atverēm atkārtoti nonāk mazgāšanas tvertnē.

**⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.**

Bez sietiem netīrumi ieklūs cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.


Laika gaitā netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanu. Aizsērēšanas biežums ir atkarīgs no jūsu mājsaimniecības apstākļiem.

Ik pēc 50 programmas izpildes reizēm displejā tiek parādīts atgādinājums Sieb kontrollieren.



- Pārbaudiet sietu komplektu.
- Ja nepieciešams, iztīriet sietu komplektu.
- Pēc tam apstipriniet paziņojumu ar *OK*.

## Sietu tīrīšana

- Izslēdziet trauku mašīnu.
- Izņemiet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodalas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Smidzinātājspārnu tīrīšana").
- Pirms izņemat sietu komplektu, noņemiet lielākos netīrumus, lai tie neiekļūtu cirkulācijas sistēmā.



- Izņemiet sietu komplektu.



- Sietu iekšpuses tīrīšanai pavelciet mikrofiltru pie plastmasas gredzena uz leju, prom no sietu komplekta.
- Visas daļas nomazgājiet tekoša ūdens strūklā.  
Tīrot, ja nepieciešams, izmantojiet birsti.
- Piestipriniet mikrofiltru atpakaļ uz sietu komplekta.
- Ievietojiet sietu komplektu tā, lai tas līdzenu pieķautos mazgāšanas tvertnes grīdai.
- Ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu ar stiprinājumu atpakaļ uz sietu komplekta.

- Pagrieziet stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontrollodziņā rāda uz atslēgas simbolu .

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var ieklūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot.

Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

# Tīrišana un kopšana


## Ūdens padeves sietiņa tīrišana

Lai pasargātu ūdens ieplūdes vārstu, skrūvsavienojumā ir iemontēts siets. Ja siets ir netīrs, mazgāšanas tvertnē neieplūst pietiekams ūdens daudzums.

 Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.  
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens ieplūdes vārstu.



- Izņemiet blīvi no skrūvsavienojuma.
- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sieta šķērsi un izvelciet sietu.
- Iztīriet sietu tekoša ūdens strūklā.
- Uzstādīšana notiek pretējā secībā.


Stingri pieskrūvējiet skrūvsavienojumu pie ūdenskrāna. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja sūcas ūdens, pievelciet skrūvsavienojumu ciešāk.

Netīrumu filtra sietiņu pēc tīrišanas **obligāti** uzstādīet atpakaļ.

### Izplūdes sūkņa tīrišana


Ja mazgāšanas tvertnē pēc programmas izpildes pabeigšanas ir ūdens, tas nav izsūknēts. Izplūdes sūknī var būt bloķējuši svešķermeņi. Svešķermeņus var viegli izņemt.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.  
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietu komplektu no mazgāšanas tvertnes (skatiet nodalas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrišana").
- Ar nelielu trauku izsmeliet ūdeni no mazgāšanas tvertnes.



- Nospiediet izplūdes sūkņa pārsega fiksatoru uz iekšpusi ①.
- Nolokiet pārsegu uz iekšpusi, līdz to var izņemt ②.
- Rūpīgi izskalojiet pārsegu tekoša ūdens strūklā un izņemiet visus svešķermeņus.

## Tīrīšana un kopšana



Zem pārsega atrodas izplūdes sūknis (bulta).

⚠ Nepareiza tīrīšana var izraisīt bojājumus.

Detaļas ir neizturīgas un tīrot var tikt bojātas.

Izplūdes sūknī tīriet piesardzīgi.

⚠ Savainojumu risks ar stikla lauskām.

Izplūdes sūknī stikla lauskas ir īpaši grūti pamanāmas.

Izplūdes sūknī tīriet piesardzīgi.

- Uzmanīgi izņemiet visus svešķermeņus no izplūdes sūkņa. Lai pārbaudītu sūkņa darbību, ar roku pagrieziet sūkņa darbratu. Darbratu var pagriezt tikai rāvieniem.
- Atkal ievietojiet pārsegu vertikāli no augšas.

Obligātinofiksējiet fiksatoru.

Lielāko daļu traucējumu un klūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai klūdas cēloni.

Šeit ir minētas tikai tās klūdas, kuras, ja nepieciešams, varat novērst saviem spēkiem. Visas pārējās klūdas ir apkopotas ailē Fehler F.

## Tehniski traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Trauku mašīna nesāk darboties.</b>	Nav cieši aizvērtas iekārtas durvis. ■ Pies piediet durvis, līdz durvju aizslēgs tiek fiksēts.
	Nav iesprausta kontaktdakša. ■ Iespraudiet kontaktdakšu.
	Ir nostrādājuši mājas drošinātāji. ■ Atjaunojet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatīt identifikācijas datu plāksnītē). ■ Ja drošinātāji izslēdzas no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
	Trauku mašīna nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustīņu .
<b>Skārientaustīņš  nereagē vai reaģē tikai pēc vairākkārtīgas pieskaršanās.</b>	Enerģijas pārvaldība: neilgi pirms pieskaršanās skārientausīņam  tika atvērtas vai aizvērtas durvis. Tādējādi trauku mašīna jau tika ieslēgta. Elektronikai ir nepieciešamas dažas sekundes, lai sasniegstu darba gatavību. ■ Nogaidiet dažas sekundes pēc durvju atvēršanas vai aizvēršanas. ■ Pēc tam pieskarieties skārientaustīņam .

## Problēmu novēršana

---

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Trauku mašīna pārstāj darboties.</b>	<p>Izrādājuši mājas drošinātāji. Displejs ir tumšs un trauku mašīnu nevar ieslēgt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Atjaunojet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē).</li><li>■ Ja drošinātāji izmēģinātu jaunu, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.</li></ul>
<b>Pēc programmas izpildes uzsākšanas nedeg optiskais funkciju kontroles indikators.</b>	<p>Nav pareizi pievienots apgaismojuma vads.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pievienojiet apgaismojuma vadu pareizi (skatīt montāžas shēmu).</li></ul>

## Klūdu paziņojumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b> <b>Atskan brīdinājuma signāls.</b> <b>Displejā ir redzams kāds no šiem klūdu paziņoju-miem:</b>	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
 Fehler F	Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Pēc dažām sekundēm no jauna ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Atlasiet vēlamo programmu. ■ Aizveriet durvis.  Ja klūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
 Waterproof	Ir aktivēta ūdensdrošības sistēma (Waterproof-Sys-tem). ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

# Problēmu novēršana

## Durvju atvērējs

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b> <b>Atskan brīdinājuma signāls.</b> <b>Displejā ir redzams šāds klūdas paziņojums:</b>	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
 Fehler Tür	Durvis neatveras automātiski. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums. ■ Atveriet durvis manuāli (skatiet nodajas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Durvju atvēršana") un atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja klūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.  Durvis neaizveras automātiski. Iespējams, iekārtas durvis bloķē kāds priekšmets. ■ Ja nepieciešams, nonemiet šķērsli un no jauna ie-slēdziet trauku mašīnu. ■ Ja klūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

## Traucēta ūdens padeve

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b> <b>Atskan brīdinājuma signāls.</b> <b>Displejā ir redzams kāds no šiem klūdu paziņojumiem:</b>	
↗ Wasserhahn öffnen	Nav atvērts ūdenskrāns. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu.
↗ Wasserzulauf	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.  Kjūme ūdens padevē. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu un no jauna ieslēdziet programmu. ■ Iztīriet sietus tekoša ūdens strūklā (skat. nodalas “Tīrišana un kopšana” sadālu “Ūdens padeves sieťa tīrišana”). ■ Spiediens ūdens pieslēgumā ir zemāks nekā 50 kPa. Vērsieties pēc palīdzības pie sanehniķa. ■ Iespējams, ēkas ūdens kanalizācijas pieslēgums atrodas pārāk zemu un ir nepieciešama tā ventilācija (skat. nodalas “Uzstādīšana” sadālu “Ūdens kanalizācija”).
<b>Programmas SolarSpar darbības laikā displejā ir redzams šāds klūdas paziņojums:</b> Zulauftemperatur zu niedrig	Iekārtā ieplūstošā ūdens temperatūra nesasniedz nepieciešamos 45 °C (skat. nodalas “Uzstādīšana” sadālu “Ūdens padeve”). ■ Vēlreiz ieslēdziet programmu. ■ Ja klūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, izvēlieties citu programmu.

## Problēmu novēršana

### Ūdens novadīšanas traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
<p><b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b> <b>Atskan brīdinājuma signāls.</b> <b>Displejā tiek parādīts pazīnojums:</b>  Wasserablauf</p>	<p>Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.</p> <p>Klūme ūdens kanalizācijā. Iespējams, mazgāšanas tvertnē ir ūdens.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodajas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrišana").</li><li>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodajas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Izplūdes sūkņa tīrišana").</li><li>■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šķūtenes locījumu vai cilpu.</li></ul>

## AutoDos (automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmas) kļūda

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Displejā tiek parādīts šāds paziņojums: PowerDisk prüfen</b>	<p>Ir aktīva  AutoDos funkcija. Tika ievietots tukšs PowerDisk vai tā nemaz nav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apstipriniet paziņojumu PowerDisk prüfen ar <i>OK</i>.</li> <li>■ Ievietojet uzpildītu PowerDisk.</li> <li>■ Ar skārientaustiņiem <math>\vee\wedge</math> atlasi paziņojumu Vor-hand en un apstipriniet ar <i>OK</i> (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos").</li> <li>■ Ja nevēlatis izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, izslēdziet funkciju ar skārientaustiņu  AutoDos vai apstipriniet paziņojumu Nicht vorhanden ar <i>OK</i>.</li> </ul>
<b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo. Atskan brīdinājuma signāls. Programma nesākas vai neturpinās jau iesākta programma. Displejā tiek parādīts paziņojums: AutoDos-Deckel offen</b>	<p>AutoDos vāks nav pareizi aizvērts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aizveriet AutoDos vāku un fiksējet to pilnībā (skat. nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos").</li> <li>■ Ja vāku pilnībā aizvērt nav iespējams, pārbaudiet, vai PowerDisk pamatne cieši pieguļ (skat. nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "PowerDisk ievie-tošana").</li> <li>■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul>
<b>Displejā tiek parādīts paziņojums: PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.</b>	<p>Funkcija  AutoDos ir ieslēgta un PowerDisk ir tukšs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nomainiet PowerDisk (skat. nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / PowerDisk").</li> <li>Ja nevēlatis izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, izslēdziet funkciju ar <i>OK</i> vai skārientaustiņu  AutoDos.</li> </ul>

## Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
<p><b>Optiskais funkciju kontroles rādījums strauji mirgo.</b></p> <p><b>Programmas beigās, iespējams, atskan brīdinājuma signāls un displejā tiek parādīts šāds paziņojums:</b></p> <p> Fehler F601.</p>	<p>Ir radies AutoDos traucējums vai nav ievietots PowerDisk turētājs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet trauku mašīnu.</li> <li>■ Ja nepieciešams, izņemiet PowerDisk turētāju un ievietojet to vēlreiz (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos").</li> <li>■ Vēlreiz ieslēdziet trauku mašīnu un atkārtoti palai-diet programmu.</li> </ul> <p>Ja kļūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums. Tomēr trauku mašīnas izmantošanu var turpināt, vēlreiz izņemot un atkārtoti ievieto-jot PowerDisk turētāju. Pēc vāka aizvēršanas izslē-dziet automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu ar skārientaustīnu  AutoDos un manuāli dozējiet maz-gāšanas līdzekli no mazgāšanas līdzekļa nodalījuma (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Manu-āla mazgāšanas līdzekļa dozēšana").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja vēlaties atkal izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, sazinieties ar Miele Klientu ap-kalpošanas dienestu.</li> </ul>
<p><b>Optiskais funkciju kontroles rādījums strauji mirgo.</b></p> <p><b>Programmas beigās, iespējams, atskan brīdinājuma signāls un displejā tiek parādīts paziņo-jums:</b></p> <p>Wartung AutoDos</p> <p><b>Trauku mašīna neizslēdzas, beidzoties pro-grammai.</b></p> <p><b>Trauki, iespējams, nav tīri, jo netika dozēts pie-tiekams mazgāšanas lī-dzekļa daudzums.</b></p> <p><b>Funkcija  AutoDos pro-grammas norises laikā tika izslēgta automātiski.</b></p>	<p>Tika ievietots tukšs PowerDisk vai tā nemaz nav, vai mazgāšanas līdzekļa attiekas bloķē AutoDos. Neno-tiek pietiekama mazgāšanas līdzekļa dozēšana. Funkcija  AutoDos tika izslēgta automātiski.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet trauku mašīnu.</li> </ul> <p>Displejā tiek parādīti vairāki paziņojumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iztīriet AutoDos (skatiet nodalas "Mazgāšanas lī-dzekļi" sadaļu "AutoDos tīrišana").</li> <li>■ Ievietojet piepildītu PowerDisk un aizveriet Auto-Dos vāku.</li> <li>■ Iztīriet apakšējo smidzinātājspārnu (skatiet nodalas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Smidzinātājspārnu tīrišana").</li> <li>■ Apstipriniet attiecīgos paziņojumus ar OK.</li> <li>■ Ieslēdziet funkciju  AutoDos, apstiprinot ziņoju-mu AutoDos möglich ar OK.</li> <li>■ Palaidiet programmu vēlreiz.</li> </ul>

### Smidzinātājspārnu klūda

Problēma	Cēlonis un novēršana
<p><b>Programmas norises laikā un tās beigās displejā tiek parādīts paziņojums:</b> Sprūharne prüfen</p> <p><b>Beidzoties programmai, trauku mašīna neizslēdzas.</b></p> <p><b>Trauki, iespējams, nav tīri, jo netika dozēts mazgāšanas līdzeklis.</b></p>	<p>Apakšējais smidzinātājspārns ir bloķēts vai tā sprauslas ir aizsērējušas. AutoDos mazgāšanas līdzekļa izeju, iespējams, nevar pilnībā izskalot.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet trauku mašīnu.</li><li>■ Displejā tiek parādīts paziņojums.</li><li>■ Veiciet apakšējā smidzinātājspārna rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus, ja tie bloķē smidzinātājspārnu.</li><li>■ Iztīriet apakšējo smidzinātājspārnu (skatiet nodalas “Tirīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tirīšana”).</li><li>■ Apstipriniet paziņojumu ar <i>OK</i>.</li><li>■ Palaidiet programmu vēlreiz.</li></ul>

# Problēmu novēršana

## Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Ierīces durvis nevar atvērt ar klauvēšanu</b>	Durvju atvēršana ar funkciju Knock2open ir izslēgta ilglaičīgi. ■ Ieslēdziet durvju atvēršanu (skat. nodalas "Iestatījumi" sadaļu "Knock2open"). Ja nav iespējams atvērt durvis vai nav strāvas paderves, durvis ir iespējams atvērt manuāli, izmantojot komplektā iekļauto durvju atvēršanas palīginstrumentu (skat. nodalas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Durvju atvēršanas palīginstruments").
<b>Kontroles indikatori un displejs ir tumši.</b>	Trauku mašīna tiek automātiski izslēgta, lai taupītu elektroenerģiju. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārien-taustiņu  .
<b>Mazgāšanas tvertnes apgaismojums neieslēdzas, atverot iekārtas durvis.</b>	Mazgāšanas tvertnes apgaismojums ir izslēgts ilglaičīgi. ■ Ieslēdziet mazgāšanas tvertnes apgaismojumu (skat. nodalas "Iestatījumi" sadaļu "BrilliantLight"). Mazgāšanas tvertnes apgaismojums ir bojāts. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
<b>Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pēc skalošanas paliek līdzekļa atliekas.</b>	Mazgāšanas līdzekļa nodalījums uzpildes laikā vēl bija mitrs. ■ Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai sausā nodalījumā.
<b>Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku nevar aizvērt.</b>	Salipušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē vāciņa aizslēgu. ■ Notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas.
<b>Pēc programmas izpildes durvju iekšpusi un, iespējams, arī tvertnes sienas sedz mitrums.</b>	Normāla žāvēšanas sistēmas darbība. Mitrums pēc noteikta laika iztvaiko.

## Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Pēc programmas izpildes mazgāšanas tvertnē ir ūdens.</b>	<p>Pirms traucējuma novēršanas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ izslēdziet trauku mašīnu.</li></ul> <p>Ir aizsērējis sietu kompleks mazgāšanas tvertnē.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodajas “Tīrišana un kopšana” sadaļu “Sietu tīrišana”).</li></ul>
	<p>Blokēts atsūknēšanas sūknis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodajas “Tīrišana un kopšana” sadaļu “Izplūdes sūkņa tīrišana”).</li></ul>
	<p>Salocīta ūdens novadīšanas šķūtene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Iztaisnojet ūdens novadīšanas šķūteni.</li></ul>
<b>Aromātu veidošanās mazgāšanas tvertnē</b>	<p>Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (&lt; 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Regulāri izpildiet programmu ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās.</li></ul>

## Problēmu novēršana

### Trokšņi

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Triecienu troksnis mazgāšanas tvertnē</b>	<p>Smidzinātājspārns atsitas pret trauku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojet tos traukus, kas bloķē smidzinātājspārnus.</li></ul>
<b>Grabošs troksnis mazgāšanas tvertnē</b>	<p>Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki kustas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojet traukus, lai tie būtu stabili.</li></ul> <p>Atsūknēšanas sūknī ir iekļuvis svešķermenis (piem., lauska).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izņemiet svešķermenī no atsūknēšanas sūkņa (skat. nodalas “Tirīšana un kopšana” sadalu “Izplūdes sūkņa tirīšana”).</li></ul>
<b>Triecienu troksnis ūdens padevē</b>	<p>Troksnis, iespējams, rodas nepareizi ierīkota ūdensvada vai pārāk maza ūdensvada diametra dēļ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Trauku mašīnas darbību tas neietekmē. Vērsieties pēc palīdzības pie santehnika.</li></ul>

## Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Trauki nav tīri.</b>	<p>Trauki tika ievietoti nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ievērojiet norādījumus nodaļā “Trauku un galda pierumu ievietošana”.</li> </ul> <p>Izvēlēta nepietiekami intensīva programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izvēlieties intensīvāku programmu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”).</li> <li>■ Aktivizējiet funkciju Extra sauber (skatiet nodaļas “Papildfunkcijas” sadaļu “Īpaši tīri”).</li> <li>■ Aktivizējiet funkciju “2. Zwischenspülen” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “2. Zwischenspülen”).</li> </ul> <p>Tika dozēts pārāk maz mazgāšanas līdzekļa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manuālas dozēšanas gadījumā lietojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli.</li> <li>■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”).</li> </ul> <p>Smidzinātājspārnus bloķē trauku daļas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veiciet rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus.</li> </ul> <p>Mazgāšanas tvertnes sietu komplekts nav tīrs vai nav pareizi ievietots. Tādējādi arī smidzinātājspārnu sprauslas var tikt aizsprostotas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iztīriet sietu komplektu vai ievietojiet to pareizi.</li> <li>■ Ja nepieciešams, iztīriet smidzinātājspārnu sprauslas (skatiet nodaļas “Tīrišana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrišana”).</li> </ul>
<b>Uz glāzēm un galda pierumiem paliek šķīkas. Uz glāzēm rodas zilgans atspīdums. Nogulsnes var noslaucīt.</b>	<p>Iestatīta pārāk liela skalošanas līdzekļa deva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samaziniet dozēšanas daudzumu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Klarsspüler”).</li> </ul>

## Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Trauki nenožūst sausi vai uz glāzēm un galda pierumiem ir traipi.</b>	<p>Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva vai skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iepildiet skalošanas līdzekli, palieliniet tā dozēšanas daudzumu vai nākamajā mazgāšanas reizē lieojiet citu skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas sākšana" sadaļu "Skalošanas līdzeklis").</li> </ul>
	<p>Trauki ir izņemti pārāk ātri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izņemiet traukus vēlāk (skatiet nodaļas "Ekspluatācija" sadaļu "Trauku izņemšana").</li> </ul>
	<p>Izvēlētās programmas žāvēšanas fāze nav pietiekama attiecīgajiem traukiem (īpaši plastmasas daļām).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izvēlieties funkciju Extra trocken (skatiet nodaļas "Papildfunkcijas" sadaļu "Īpaši sausi").</li> </ul>
	<p>Tiek izmantoti daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekli, kuru žāvēšanas veikspēja ir pārāk zema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli vai iepildiet skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas sākšana" sadaļu "Skalošanas līdzeklis").</li> </ul>
<b>Glāzes iekrāsojas brūngani zilas. Nogulsnes nevar noslaucīt.</b>	<p>Izveidojušās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu nogulsnes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nekavējoties nomainiet mazgāšanas līdzekli.</li> </ul>
<b>Glāzes zaudē dzidrumu un iekrāsojas. Nogulsnes nevar noslaucīt.</b>	<p>Šīs glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā. Ir mainījusies to virsma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nav risinājuma! Iegādājieties glāzes, kuras var mazgāt trauku mašīnā.</li> </ul>
<b>Nav pilnībā nomazgāti tējas vai lūpukrāsas traipi.</b>	<p>Izvēlētajai programmai ir pārāk zema mazgāšanas temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.</li> </ul> <p>Mazgāšanas līdzeklim ir nepietiekama balinošā iedarbība.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli.</li> </ul>
<b>Uz traukiem ir baltas nogulsnes. Glāzes un galda pierumi iekrāsojas blāvi balti. Nogulsnes var noslaucīt.</b>	<p>Pārāk mazs skalošanas līdzekļa daudzums.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "lestatiņumi" sadaļu "Klarsspüler").</li> </ul> <p>Sāls nodalījumā nav iepildīta sāls.</p>

## Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Iepildiet reģenerācijas sāli (skatiet nodalas “Eks-pluatācijas uzsākšana” sadaļu “Reģenerācijas sāls”).</li></ul> <p>Nav cieši aizvērts sāls nodalījuma vāks.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to.</li></ul>
	<p>Tika izmantots nepiemērots daudzfunkcionālais mazgāšanas līdzeklis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. Izmēģiniet tabletēs vai pulverveida mazgāšanas līdzekli, kas nav daudzfunkcionāls, un iepildiet papildu reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli.</li></ul>
	<p>Ūdens mīkstināšanas ierīcē ir iestatīta pārāk zema ūdens cietības pakāpe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ieprogrammējiet lielāku ūdens cietības pakāpi ūdens mīkstināšanas ierīcē (skatiet nodalas “Iestatījumi” sadaļu “Wasserhärte”).</li></ul>
	<p>Tika dozēts pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) sa-maziniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodalas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”).</li><li>■ Aktivizējiet funkciju “2. Zwischenpülen” (skatiet nodalas “Iestatījumi” sadaļu “2. Zwischenpülen”).</li></ul>
	<p>Tika dozēts pārāk maz daudzfunkcionālā mazgāšanas līdzekļa. Nav pietiekama ūdens mīkstināšanas jauda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) pa-lieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodalas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”).</li><li>■ Iepildiet papildu reģenerācijas sāli.</li></ul>
<b>Plastmasas daļas maina krāsu.</b>	<p>Cēlonis var būt dabīgās krāsvielas, ko satur, piem., burkāni vai tomāti, vai kečups. Mazgāšanas līdzekļa daudzums vai balinošā iedarbība nav pietiekama, lai nomazgātu dabīgās krāsvielas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa (skat. nodalu “Mazgāšanas līdzekļi”).</li></ul> <p>Jau iekrāsotās daļas sākotnējo krāsu vairs neatgūs.</p>

## Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
<b>Uz galda piederumiem ir redzamas rūsas pazīmes.</b>	<p>Attiecīgie galda piederumi nav pietiekami izturīgi pret koroziju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nav risinājuma. legādājieties mazgāšanai trauku mašīnā piemērotus galda piederumus.</li></ul>
	<p>Pēc reģenerācijas sāls iepildīšanas nav izpildīta neviena programma. Sāls paliekas ir iekļuvušas normālajā mazgāšanas procesā.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas un katras sāls nodalījuma vāka atvēršanas reizes izpildiet programmu Salz ausspülen bez traukiem, lai izķīdinātu un pēc tam izsūknētu iespējamo pārplūdušo sāls šķidumu.</li></ul> <p>Sāls nodalījuma vāks nav cieši aizvērts.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to.</li></ul>

Vietnē [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

## Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē [www.miele.lv/service](http://www.miele.lv/service).

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegtā uz identifikācijas datu plāksnītes.


Identifikācijas datu plāksnīte atrodas durvju labajā pusē.



## Datubāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par energijas patēriņa markējumu un ekodi-zaina prasībām būs pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.



## Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

## Informācija pārbaudes iestādēm

Brošūrā **“Salīdzinošās pārbaudes”** ir iekļauta visa salīdzinošo pārbaužu veikšanai nepieciešamā informācija.

Brošūru ir iespējams lejupielādēt Miele tīmekļvietnē. Brošūra ir pieejama attiecīgā trauku mašīnas modeļa lapā sadalā “Lejupielādes”.

# Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Šai trauku mašīnai var iegādāties mazgāšanas, tīrišanas un kopšanas līdzekļus, kā arī papildu piederumus.

Visi izstrādājumi ir piemēroti Miele iekārtām.

Šos un vēl daudzus citus interesantus produktus var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā un pie Miele specializētā tirgotāja.

## Mazgāšanas līdzekļi

Iegādājoties Miele trauku mašīnu, jūs esat izvēlējies vislabāko kvalitāti un jaudu. Tomēr, lai sasniegstu nevainojamu rezultātu, ir svarīgi izvēlēties pareizos mazgāšanas līdzekļus. Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi vienlīdz labi iedarbojas visās trauku mašīnās.

Tāpēc iegādājieties Miele mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti lietošanai Miele iekārtās.

### PowerDisk

Īpaša Miele receptūra izcilam mazgāšanas rezultātam ar Miele trauku mašīnām ar automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmu AutoDos.

- Miele ekskluzīvās pulvera granulas
- ar skalošanas un sāls funkciju
- ar sudraba galda piederumus un stiklu aizsargājošiem elementiem
- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīribu
- satur superenzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā

Cieta ūdens gadījumā ir ieteicams izmantot visu Miele sistēmu: savstarpēji saskaņotos PowerDisk, skalošanas līdzekli un sāli.

## Mazgāšanas tabletes

- spožs rezultāts pat īpaši noturīgu netīrumu gadījumā
- vairākas funkcijas, piemēram, skalošanas līdzeklis, sāls un stiklu saudzējošs līdzeklis
- nesatur fosfātus – nekaitē apkārtējai videi
- nav jāizsaiņo, jo iepakojuma plēve šķist ūdenī

## Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīribu
- satur enzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju

## Skalošanas līdzeklis

- nodrošina nevainojamu spīdumu glāzēm
- veicina trauku ātrāku nožūšanu
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju
- īpašs aizslēgs nodrošina precīzu un vienkāršu dozēšanu

## Reģenerācijas sāls

- nepieļauj kaļķa nogulšņu veidošanos iekārtā un uz traukiem
- sevišķi rupjgraudains

## Iekārtas kopšana

Miele trauku mašīnas optimālai kopšanai ir paredzēti Miele tīrišanas un kopšanas līdzekļi.

### Iekārtas tīrišanas līdzeklis

- izmantošanai ar programmu Gerätepflege bez mazgāšanas līdzekļa dozēšanas
- efektīva trauku mašīnas pamattīrišana
- notīra taukus, likvidē baktērijas un to radītās smakas
- nodrošina lielisku mazgāšanas rezultātu

### Atkalķotājs

- notīra stiprus kaļķa nosēdumus
- maigs un saudzīgs, ar dabīgu citronskābi

### Kopšanas līdzekļi

- likvidē smakas, notīra kaļķi un nelielus nosēdumus
- saglabā blīvju elastīgumu un efektivitāti

### Atsvaidzinātāji

- neitralizē nepatīkamus aromātus
- svaigs un patīkams laima un zaļās tējas aromāts
- vienkārši un ērti piestiprināmi pie trauku groza
- Joti ekonomiski, 60 mazgāšanas cikliem

### Miele ūdens aizsardzības sistēma

Ja iekārta ir uzstādīta un pievienota pareizi, Miele ūdens aizsardzības sistēma (Waterproof-System) visā trauku mašīnas ekspluatācijas laikā garantē drošu aizsardzību pret ūdens noplūdes izraisītu kaitējumu.

### Ūdenspadeve

 Skalošanas ūdens apdraud veselību.

Ūdens trauku mašīnā nav dzeramais ūdens.

Nedzeriet ūdeni no trauku mašīnas.

 Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīrīta ieplūstošā ūdens dēļ.

Padotā ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā trauku mašīna tiek ekspluatēta.

Pieslēdziet trauku mašīnu pie dzermā ūdens padeves.

Trauku mašīnu drīkst pievienot aukstā vai siltā ūdens padevei ar maksimālo temperatūru 60 °C.

Ja siltā ūdens sagatavošanai tiek izmantots energijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar cirkulācijas līniju, iekārtu ir ieteicams pievienot siltā ūdens padevei. Tādējādi tiks taupīts laiks un elektroenerģijas izmaksas. Šajā gadījumā visās programmās mazgāšana tiek veikta ar siltu ūde ni.

Lai lietotu programmu SolarSpar (ja tā ir pieejama), ir nepieciešams siltā ūdens pieslēgums ar (iekārtai pievadītā) ūdens temperatūru ne mazāk kā 45 un ne vairāk kā 60 °C.

Jo augstāka ir ieplūstošā ūdens temperatūra, jo labāki ir mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.

Ūdenspadeves šķūtene ir apmēram 1,5 m gara. Pie Miele specializētajiem tirgotājiem vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā var iegādāties 1,5 m garu lokanu metāla šķūteni (pārbaudes spiediens 14 000 kPa / 140 bar) padeves šķūtenes pagarināšanai.

Pieslēgšanai ir nepieciešams slēgvārsts ar  $\frac{3}{4}$  collas pieslēguma vītni. Ja slēgvārsta nav, trauku mašīnu ūdensvadam drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.

Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa. Ja spiediens ir augstāks, ir jāiebūvē spiediena mazināšanas vārsts.

⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.  
Skrūvsavienojums atrodas zem  
ūdensvada spiediena un izplūstošais  
ūdens var radīt bojājumus.

Tāpēc atgrieziet ūdens krānu lēni, lai  
pārliecinātos, ka savienojums ir her-  
mētisks. Ja nepieciešams, mainiet blī-  
ves novietojumu un ciešāk pieskrūvē-  
jiet skrūvsavienojumu. Regulāri pār-  
baudiet, vai skrūvsavienojums vēl ir  
hermētisks.

⚠ Pārspiediena izraisīti bojājumi.  
Īslaicīgi paaugstināts ūdens spie-  
diens var bojāt trauku mašīnas deta-  
jas.

Lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā  
ir pievienota pie pilnībā atgaisota  
cauruļvadu tīkla.



⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elek-  
triskās strāvas triecienu.

Ūdenspadeves šķūtenē atrodas strā-  
vu vadošas daļas.

Ūdenspadeves šķūteni nedrīkst saīsi-  
nāt vai bojāt (skatiet attēlu).

# Uzstādīšana

## Ūdens novadīšana

Trauku mašīnas ūdens izvadā ir uzstādīts pretatplūdes vārsts, kas netīrajam ūdenim caur ūdens novadīšanas šķūteni nejauj ieplūst iekārtā.

Trauku mašīna ir aprīkota ar apmēram 1,5 m garu, lokanu ūdens atsūknēšanas šķūteni (iekšējais diametrs: 22 mm).

Ūdens novadīšanas šķūteni var pagarināt, izmantojot savienojuma elementu un vēl vienu šķūtenes posmu. Ūdens novadīšanas šķūtene kopumā nedrīkst būt garāka kā 4 m un sūknēšanas augstums nedrīkst būt lielāks kā 1 m.

Ūdens atsūknēšanas šķūtenes pievienošanai pie uzstādīšanas vietā instalētas noteķudeņu sistēmas ir jālieto komplektā iekļautā šķūtenes skava (skat. montāžas shēmu).

Šķūteni var montēt gan no labās, gan no kreisās puses.

Uzstādīšanas vietā instalētā savienojuma ūscaurule, ko izmanto ūdens novadīšanas šķūtenes pievienošanai, var būt paredzēta dažādiem šķūtenes diametriem. Ja ūdens novadīšanas šķūtene pārāk dzīļi iesniedzas savienojuma ūscaurulē, savienojuma ūscaurule ir jāsaīsina. Pretējā gadījumā ūdens novadīšanas šķūtene var tikt nosprostota.

Ūdens novadīšanas šķūteni nedrīkst satīsināt!

Uzstādīet ūdens novadīšanas caurulītā, lai tā netiktu pārlocīta, saspiesta vai nostiepta.

 Izplūstoša ūdens nodarīti kaitējumi.


Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.

Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas savienojums ir hermētisks.

## Ūdens izvades ventilācija

Ja ūdens izvadīšanai paredzētais kanali-zācijas savienojums atrodas zemāk nekā apakšējā groza rullišu vadotne iekārtas durvis, ūdens izvadam ir jānodrošina ventilācija. Pretējā gadījumā programmas izpildes laikā ūdens caur iesūkšanas vārstu var izplūst no mazgāšanas tvertnes.

- Pilnībā atveriet trauku mašīnas durvis.



- Izvelciet apakšējo grozu.
- Iebīdiet skrūvgriezi ventilācijas vārsta centrālajā atverē kreisajā mazgāšanas tvertnes sienā ①.
- Iespiediet skrūvgriezi dzīļāk atverē un pārduriet aiz tās esošo membrānu ②.

Ūdens izvades ventilācijas atvere tagad ir atvērta.

## Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveida trauku mašīna ir aprīkota ar kontaktdakšu savienošanai ar kontaktligzdu ar zemējumu.

Uzstādiet trauku mašīnu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas paderves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Trauku mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām trauku mašīnas elektriskajam pieslēgumam iedalītājā ēkas instalācijā izmantot tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR\_E 2510-2 laidienā.

### Tehniskie dati

Trauku mašīnas modelis	Normāls	XXL
Augstums	80,5 cm (regulējams +6,5 cm)	84,5 cm (regulējams +6,5 cm)
lebūvēšanas nišas augstums	no 80,5 cm (+6,5 cm)	no 84,5 cm (+6,5 cm)
Platums	59,8 cm	59,8 cm
lebūvēšanas nišas platum	60 cm	60 cm
Dzīlums	55 cm	55 cm
Svars	maks. 47 kg	maks. 54 kg
Spriegums	Skatiet identifikācijas datu plāksnīti.	
Pieslēgtā vērtība	Skatiet identifikācijas datu plāksnīti.	
Drošinātāji	Skatiet identifikācijas datu plāksnīti.	
Piešķirtais pārbaudes markējums	Skatiet identifikācijas datu plāksnīti.	
Ūdens plūsmas spiediens	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Siltā ūdens pieslēgums	maks. līdz 60 °C	maks. līdz 60 °C
Atsūknēšanas augstums	maks. 1 m	maks. 1 m
Sūknēšanas attālums	maks. 4 m	maks. 4 m
Barošanas kabelis	aptuveni 1,7 m	aptuveni 1,7 m
Ietilpība	13/14 servējuma komplekti*	13/14 servējuma komplekti*

\* Atkarībā no modeļa

## Tehniskie dati

Trauku mašīnas modelis	Normāls	XXL
Izslēgtā stāvoklī	maksimāli 0,50 W*	
Gatavības stāvoklī	maksimāli 0,50 W*	
Sākuma laika atlikšana	maksimāli 4,00 W*	
Tīklam pieslēgta iekārta gatavības režīmā	maksimāli 2,00 W*	
Bezvadu lokālā tīkla WLAN moduļa frekvenču diapazons	2,4000–2,4835 GHz	
WLAN bezvadu lokālā tīkla moduļa maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW	

\* Precīzas vērtības skatiet produkta datu lapā.

## Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šī trauku mašīna atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļa vietnē [www.miele.lv](http://www.miele.lv);
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļa vietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

# Garantijas noteikumi

---

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojat, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

## I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
  - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
  - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

## II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

## III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērstī noteiktā termiņā bez maksas, salabojoši vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kljūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

## IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomainītu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegtā apkopes un tīrišanas noteikumu neievērošana.

## V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vadībām, nēmot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.









**www.miele.lv**

Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

**Miele**

G 7793, G 7797

lv-LV

M.-Nr. 12 577 460 / 01