

Vispārīgi drošības padomi

Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukcijas.

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamiem negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārlicinieties, vai ierīce ir neskarta, tīrību uzmanību pievēršot barošanas kabelim. Iepakojuma elementiem (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā.

Pirms ierīces pievienošanas pārlicinieties, vai tīkla spriegums atbilst uz etiķetes norādītajiem datiem.

Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai, ļaujiet to nomainīt tikai kvalificētam speciālistam.

Nekad nevelciet barošanas vadu, lai atvienotu ierīci no strāvas.

Pārlicinieties, ka barošanas vads nekad nesaskaras ar karstām vai griešanas virsmām

Nelietojiet šo ierīci, ja barošanas vads ir bojāts. Bojājuma gadījumā tas jāmaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

Pievienojiet šo ierīci tikai maiņstrāvai

Parasti nav ieteicams izmantot adapterus, kas satur vairākus spraudņus un / vai paplašinājumus; ja tie ir nepieciešami, lūdzu, izmantojiet tikai vienkāršus vai vairākus adapterus un paplašinājumus, ievērojot spēkā esošos drošības noteikumus, pārlicinoties, ka uz vienkāršajiem adapteriem un paplašinājumiem norādītā jaudas absorbcijas robeža un uz vairāku adapteru marķētā maksimālā jaudas robeža netiek pārsniegta.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās tīpašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas, nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Lai izvairītos no jebkāda apkures riska, ieteicams pilnībā atskrūvēt barošanas vadu un atvienot ierīci, ja to nelieto.

Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Lai aizsargātu pret elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai citas ierīces daļas ūdenī vai citos šķidrumos.

Neturiet ierīci ar mitrām rokām

Nepakļaujiet ierīci atmosfēras iedarbībai, tādiem kā, lietus, vējš, sniegs, krusa.

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Nelaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti.

Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni.

Pārliecinieties, ka bērni nespēlē ar šo ierīci.

Ja jūs nolemjat vairs nelietot ierīci, padariet to nelietojamu, izslēdziet un atvienojiet no strāvas
Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Galvenās sastāvdaļas un standarta piederumi Fig. A

1. Piederumu montāžas vārpsta
2. Motora bloķēšanas / atbloķēšanas svira
3. Ātruma regulators
4. Strāvas vads
5. Maisīšanas trauks
6. Mīcīšanas āķis
7. Slotiņa
8. Maisītājs
9. Trauka pārsegs

Miksera izmantošana

Lai paceltu statīva augšējo daļu, pagrieziet motora bloķēšanas sviru pulksteņrādītāja virzienā. Tagad statīva augšējo daļu virziet uz augšu. (Fig. B)

Ievietojiet sajaukšanas trauku tā turēšanas ierīcē (1. solis) un pagrieziet trauku pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas vietā (2. darbība). (Fig. C)

Uzstādiet vajadzīgo piederumu (mīcīšanas āķis, maisītāju vai slotiņu), ievietojot to statīva augšējās daļas montāžas vārpstā, un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas nofiksējas vietā. (Fig. D un Fig. E)

Tagad iepildiet traukā sastāvdaļas.

Nepārpildiet mašīnu - maksimālais sastāvdaļu daudzums ir 900 g.

Nolaidiet statīva augšējo daļu, izmantojot motora sviru, pēc tam ievietojiet trauka pārsegu (Fig. F un Fig. G)

Ievietojiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.

Ieslēdziet ierīci, izmantojot ātruma pogu, līdz ātrumam no 1 līdz 8 (atbilstoši maisījumam).

Lai veiktu darbību impulsu režīmā (mīcīšana ar nelieliem laika intervāliem), pagrieziet slēdzi pozīcijā "PULSE". Slēdzis jātur šajā pozīcijā atbilstoši vēlamajam intervāla garumam. Pēc slēdža atlaišanas tas automātiski atgriežas pozīcijā "0".

Pēc mīcīšanas / maisīšanas pagrieziet ātruma pogu atpakaļ pozīcijā "0". Pēc tam izņemiet ierīces kontaktdakšu.

Nospiediet motora sviru uz leju, un statīva augšējā daļa tiks pacelta.

Tagad var noņemt sajaukšanas trauku.




Tagad maisījumu var izņemt no maisīšanas trauka ar lāpstīņas palīdzību.

⚠ Piezīme: Īss darbības laiks: ar smagu maisījumu, nedarbiniet mašīnu ilgāk par sešām minūtēm, pēc tam ļaujiet tai atdzist desmit minūtes.

Maisot mīklu, nelietojiet ātrumu lielāku pār 5 līmeni, lai novērstu ierīces nevienmērīgu darbību.

Darba laikā trauka pārsegs sakarst. Tā ir normāla parādība. Tas neietekmē ierīces veikspēju.

Ātruma līmeņu pielāgošana un piederumu izmantošana ne vairāk kā 900 g maisījuma

Lietošana	Attēls	Līmeņi	Laiks (min)	Maksimālais	Piezīmes
Mīcīšanas āķis		1-5	5	600g miltu un 323g ūdens	Smagie maisījumi (piemēram, maize vai mīklas izstrādājumi)
A formas maisītājs		1-6	3	400g miltu un 500g ūdens	Vidēji smagi maisījumi (piemēram, pankūku mīklas)
Slotiņa		6-8	5	15 olu baltumi	Viegli maisījumi (piemēram, krēmi, olu baltums)

Tīrīšana

Pirms tīrīšanas izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

Nekad neiegremdējiet motora korpusu ūdenī!

Nelietojiet agresīvus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.

Motora korpus

Korpuses ārpusē tīrīšanai vajadzētu izmantot tikai viegli samitrinātu drānu.

Maisīšanas trauks, Maisīšanas aprīkojums

Sastāvdaļas, kas nonākušas saskarē ar pārtiku, var tīrīt ziepjūdenī.

Pirms ierīces salikšanas ļaujiet detaļām kārtīgi nožūt.

Trauku mazgājamajā mašīnā var mazgāt tikai slotiņu, trauka vāku un maisīšanas trauku. A formas maisītāju un mīcīšanas āķi jātīra tikai ar rokām ar ziepēm un ūdeni.

Tehniskie dati

Jauda: 1000W

Nominālā barošana: 220-240V~ 50/60Hz

Jebkura uzlabojuma dēļ Beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.