

1. Signāllampīņa
2. Izgrūšanas poga
3. Ātruma palielināšanas poga
4. Ātruma samazināšanas poga
5. Jaudas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga
6. Putošanas slotiņas
7. Mīklas āķi

Paredzētais pielietojums

Šis rokas mikseris ir paredzēts maistīšanai, putošanai, sakulšanai un mīklas mīcīšanai. Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecībā.

Svarīgi drošības pasākumi

- Brīdinājums! Lietojot ar tīkla strāvu darbināmas ierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, lai samazinātu aizdegšanās, noplūdes, miesas bojājumu un materiāla kaitējuma risku, tostarp tālāk minētie drošības pasākumi.
- Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet visu pamācību.
- Šajā pamācībā ir aprakstīts paredzētais pielietojums. Tādu piederumu vai palīgierīču lietošana vai tādu darbību veikšana, kas nav ieteikta šajā lietošanas pamācībā, var radīt miesas bojājumu risku.

Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Ierīces lietošana

- Nepieskarieties kustīgām detaļām.
- Pirms ierīces pievienošanas pie strāvas avota vai atvienošanas no tā pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- Lietojot ierīci, ievērojiet piesardzību.
- Nevelciet strāvas vadu, lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas. Raugieties, lai strāvas vads neatrastos

sildelementu, eļļas un asu malu tuvumā.

- Nelietojiet šo ierīci ārpus telpām.
- Aizsargājiet motora bloku pret ūdeni vai pārmērīgu mitrumu.
- Rīkojoties ar ierīci, rokām jābūt sausām.
- Neizņemiet no galvenā korpusa putošanas slotiņas, mīklas āķus un blendēšanas uzgali, ja ierīce joprojām ir pievienota pie strāvas avota. Vienmēr vispirms atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- Nemazgājiet putošanas slotiņas, mīklas āķus un blendēšanas uzgali, ja tie ir pievienoti pie galvenā korpusa.
- Rūpējieties, lai ierīces darbošanās laikā putošanas slotiņas, mīklas āķi un blendēšanas uzgali nepieskaras pie strāvas vada.
- Ja lietošanas laikā strāvas vads tiek bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas avota. Nepieskarieties strāvas vadam, pirms atvienojat to no strāvas avota.
- Atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja ierīce netiek lietota, pirms ierīces salikšanas vai izjaukšanas un pirms tīrīšanas.
- Elektroierīču remonts jāveic tikai kvalificētiem darbiniekiem. Nepiemērots remonts var ievērojami apdraudēt lietotāju.
- Strāvas vada bojājuma gadījumā vadu drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa darbinieks.
- Iekārtu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām maņām, fiziskām vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja tos uzrauga pieaugušais vai tie ir

apmācīti par drošu iekārtas lietošanu un apzinās iespējamo bīstamību.

- Bēmi nedrīkst spēlēt ar iekārtu.
- Bēmi, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst tīrīt ierīci un veikt apkopi bez pieaugušā uzraudzības.

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas ir Eiropā spēkā esošo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atgriešanas un pārstrādes noteikumu pamatā.

Pēc lietošanas

- Pirms atstājat ierīci bez uzraudzības un pirms ierīces detaļu nomaiņas, tīrīšanas vai pārbaudes izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Kad ierīce netiek lietota, glabājiet to sausā vietā. Rūpējieties, lai uzglabāšanas laikā ierīcei nepieklūst bērni.

Pārbaude un remonts

- Pirms lietošanas pārlicinieties, ka ierīces detaļas nav bojātas un tām nav defektu. Pārlicinieties, ka detaļas nav salauztas, slēdži nav bojāti un nav citu apstākļu, kas varētu ietekmēt ierīces darbību.
- Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojātas detaļas vai tām ir defekti.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai strāvas vadam nav bojājumu, nolietojuma un nodiluma pazīmju.
- Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads vai strāvas kontaktdakša ir bojāti vai tiem ir defekti.
- Nemēģiniet izņemt vai nomainīt detaļas, kas nav norādītas šajā pamācībā.

MONTĀŽA

Pirms montāžas pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas avota.

Putošanas slotiņu, mīklas āķu un blendēšanas uzgaļa izvēle

- Putošanas slotiņas lietojiet šķidrumu un maisījumu maisīšanai, putošanai, sakulšanai un krēmveida masas veidošanai.
- Mīklas āķus lietojiet mīklas maisīšanai un mīcīšanai.
- Blendēšanas uzgali lietojiet blendēšanai.

Putošanas slotiņu vai mīklas āķu uzstādīšana

- Izslēdziet ierīci.
- Ievietojiet putošanas slotiņas kātu vienā no motora bloka montāžas atverēm.
- Iestumiet putošanas slotiņu un pagrieziet to, līdz tā saslēdzas paredzētajā vietā.
- Atkārtojiet to pašu darbību ar otru slotiņu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

!!! Pirms tīrīšanas vai apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas avota.

- Putošanas slotiņas, mīklas āķus un blendēšanas uzgaļus mazgājiet siltā ziepjūdenī un kārtīgi nosusiniet.
- Noslaukiet motora bloku ar mitru drānu. Nelietojiet abrazīvu tīrīšanas līdzekli vai tīrīšanas līdzekli uz šķīdinātāja bāzes.

Neiegremdējiet ierīci vai pamatni ūdenī vai citos šķidrumos.

Apkārtējā vide

Beidzoties ierīces darbmūžam, neizmetiet to kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šāda rīcība palīdz saglabāt apkārtējo vidi.

Garantija un apkope

Ja nepieciešama plašāka informācija vai radusies problēma, lūdzu, sazinieties ar savā valstī esošo *Gorenje* klientu apkalpošanas centru (centra tālrunis ir norādīts starptautiskās garantijas informatīvajā lapā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā *Gorenje* sadzīves tehnikas pārdevēja vai sazinieties ar *Gorenje* sadzīves tehnikas apkalpošanas nodaļu.

Tikai personīgai lietošanai!

**GORENJE
JUMS NOVĒL PATĪKAMU IERĪCES
LIETOŠANU**

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas!