











## ОПИСАНИЕ

### а. Миксер

**а1.** Бутон за освобождаване на приставките за разбъркване и на бъркалките

**а2.** Регулатор на скоростта / турбо

**б/с.** Бъркалки за рядкотесто (в зависимост от модела)

**д/е.** Приставки за разбъркване на гъсто тесто (в зависимост от модела)

**ф.** Обезопасител

**г.** Основа (в зависимост от модела)

**h.** Купа (в зависимост от модела)

**и.** Бутон за блокиране / освобождаване на подвижното рамо (в зависимост от модела)

**j.** Бутон за блокиране / освобождаване на миксера (в зависимост от модела)

**к.** Шпатула (в зависимост от модела)

**l.** Пластмасов пасатор (в зависимост от модела)

**m.** Иноксов пасатор (в зависимост от модела)

**n.** Минимелачка – 500 мл (в зависимост от модела)

**n1** Купа

**n2** Нож

**n3** Задвижваща част

**o.** Кана-блендер – 800 мл (в зависимост от модела)

**o1** Градуирана кана

**o2** Нож

**o3** Плътно затварящ се капак

**o4** Задвижваща част

**p.** Дозираща кана (в зависимост от модела)

**q.** Стабилизираща основа (зависи от модела)

**r.** Капак (зависи от модела)

## ИЗПОЛЗВАНЕ

- Извадете приставките от опаковката и ги почистете с топла вода.

### Внимание!

**Остриетата на пасатора (l или m) и ножът на минимелачката (n2) и на каната-блендер (o2) са изключително остри. С тях трябва да се борави внимателно.**

## APRAKSTS

### a. Mikseris

**a1.** Taustiņš maisītāju un putotāju atbrīvošanai

**a2.** Ātruma regulators / turbo

**b/c.** Daudzzaru putotāji viegliem maisījumiem (ņemot vērā modeli)

**d/e.** Maisītāji smagām mīklām (atkarībā no modeļa)

**f.** Regulators

**g.** Pamatne (atkarībā no modeļa)

**h.** Trauks (atkarībā no modeļa)

**i.** Statīva nostiprināšanas/atbrīvošanas poga (atkarībā no modeļa)

**j.** Miksera nostiprināšanas/atbrīvošanas poga (atkarībā no modeļa)

**k.** Lāpstiņa (atkarībā no modeļa)

**l.** Plastmasas blendera uzgalis (atkarībā no modeļa)

**m.** Nerūsējošā tērauda blendera uzgalis (atkarībā no modeļa)

**n. Mazais smalcinātājs 500ml (atkarībā no modeļa)**

**n1** Trauks

**n2** Asmens

**n3** Reduktors

**o. Blendera trauks 800 ml (atkarībā no modeļa)**

**o1** Trauks ar mērvienību skalu

**o2** Asmens

**o3** Necaurļaidīgs vāks

**o4** Reduktors

**p.** Mērtrauks (atkarībā no modeļa)

**q.** Stabilizējošā pamatne (atbilstoši modelim)

**r.** Vāks (atbilstoši modelim)

## DARBA SĀKŠANA

• Izņemiet piederumus no iepakojuma un nomazgājiet tos siltā ūdenī.

**Uzmanību: blendera uzgaļa (l vai m), mazā smalcinātāja (n2) un blendera trauka (o2) asmeņi ir ļoti asi. Ar tiem ir jārikojas ļoti uzmanīgi.**

# IERĪCES IZMANTOŠANA

**Svarīgi:**

**PUTOTĀJUS UN MAISĪTĀJUS  
NEKAD NEIZMANTOJIET  
VIENLAICĪGI AR BLENDERA  
UZGALI, MAZO SMALCINĀTĀJU  
VAI BLENDERA TRAUKU.**

Nelietojiet tādus piederumus kā mazā izmēra smalcinātājs un blendera bļoda bez stabilizējošās pamatnes.

## MIKSERA FUNKCIJA AR PUTOTĀJIEM VAI MAISĪTĀJIEM:

• **Lietošana ar roku:**

- Pārbaudiet vai ierīce ir atslēgta no strāvas, vai ātruma regulators (a2) ir pozīcijā "0" un, vai ierīcei nav pievienots blendera uzgalis, mazais smalcinātājs vai blendera trauks.
- Katra putotāja (b) vai maisītāja (d) kājiņu ievietojiet tai paredzētajā atverē un nostipriniet. **Putotājiem un maisītājiem ir īpaša forma — maisītājs vai putotājs ar regulatoru (f) ir jāievieto kreisajā pusē, lielākajā atverē (1. attēls).**
- Pieslēdziet ierīci strāvai:
  - Jūsu ierīcei ir paredzēti pieci ātrumi un turbo funkcija. Vienmēr sāciet maisīšanu vai mīcīšanu ar 1. pozīciju, pēc tam 2., 3., 4., 5. (2. attēls).
  - Mīcot smagas un blīvas mīklas, iesakām jums izmantot tikai

5. pozīciju.

- Jūs varat arī palielināt ātrumu, izvēloties turbo funkciju. Tomēr to ir ieteicams izmantot tikai īslaicīgi (blīvām mīklām ne vairāk kā 30 sekundes).
- Kad darbība ir pabeigta, novietojiet ātruma regulatoru (a2) pozīcijā "0".
- Atslēdziet no strāvas.
- Piespiediet uz atbrīvošanas taustiņa (a1), lai atbrīvotu putotājus vai maisītājus.
- **Lietošana uz pamatnes (g):**
  - (atkarībā no modeļa)
  - Pārlicinieties vai ierīce ir atslēgta no strāvas, vai ātruma regulators (a2) ir pozīcijā "0" un, vai nav pievienots blendera uzgalis.
  - Katra putotāja (c) vai maisītāja (e) kājiņu ievietojiet tai paredzētajā atverē un nostipriniet. **Putotājiem un maisītājiem ir īpaša forma — maisītājs vai putotājs ar regulatoru (f) ir jāievieto kreisajā pusē, lielākajā atverē (1. attēls).**
  - Novietojiet pamatni (g) uz darba virsmas:
    - Lai paceltu statīvu, atbrīvojiet to, nospiežot pogu (i) (3. attēls).
    - Novietojiet trauku (h) (3. attēls).
    - Lai nolaiestu statīvu, atbrīvojiet to, nospiežot pogu (i) (4. attēls).
    - Mikseri, kuram ir uzstādīti maisītāji vai putotāji, novietojiet uz statīva,

līdz izdzirdat klikšķi (**5. attēls**).

#### **Uzmanību:**

### **MIKSERI UZSTĀDIET, PUTOTĀJUS VAI MAISĪTĀJUS IEVIETOJOT IEDOBĒS (5. attēls).**

- Pieslēdziet ierīci strāvai:
  - Jūsu ierīcei ir paredzēti **5** ātrumi un turbo funkcija. Vienmēr sāciet maisīšanu vai mīcīšanu ar **1.** pozīciju, pēc tam **2., 3., 4., 5. (2. attēls)**.
  - Mīcot smagas un blīvas mīklas, iesakām jums izmantot tikai **5.** pozīciju.
  - Jūs varat arī palielināt ātrumu, izvēloties turbo funkciju (**a2**). Tomēr to ir ieteicams izmantot tikai īslaicīgi (blīvām mīklām ne vairāk kā 30 sekundes).
- Kad darbība ir pabeigta, novietojiet ātruma regulatoru (**a2**) pozīcijā "**0**".
- Atslēdziet ierīci no strāvas un piespiediet atbrīvošanas pogu (**i**), lai paceltu statīvu. Pēc tam nospiediet miksera nostiprināšanas pogu (**j**) lai noņemtu mikseri no balsta.
- Piespiediet uz atbrīvošanas taustiņa (**a1**), lai atbrīvotu putotājus vai maisītājus.

### **BLENDERA FUNKCIJA (ATKARĪBĀ NO MODELA)**

- Pārlicinieties, vai ierīce ir atslēgta no strāvas, vai ātruma regulators (**a2**) ir pozīcijā "**0**" un, vai nav

- pievienoti putotāji vai maisītāji.
- Paceliet aizslietni, kas atrodas ierīces aizmugurē un nespiežot pieskrūvējiet blendera uzgali (**I vai m**) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (**6. attēls**), līdz izdzirdat klikšķi.

**Ja skrūvēšanas laikā jūtat pretestību, tas nozīmē, ka uzgalis nav precīzi ievietots. Droši izņemiet un ieskrūvējiet to no jauna pareizi.**

- Pieslēdziet ierīci strāvai:
  - Iegremdējiet blendera uzgali maisījumā pirms tā ieslēgšanas, lai izvairītos no šļakstīšanās.
  - Iedarbiniet ierīci, izmantojot ātruma regulatoru (**a2**), (**2. attēls**), vispirms **1.** pozīcijā, pēc tam **2., 3., 4., 5.** Ja gatavojamajiem produktiem ir nepieciešama lielāka jauda, izmantojiet Turbo (**a2**) funkciju.
  - Izslēdziet ierīci pirms blendera uzgala izņemšanas no maisījuma (lai izvairītos no šļakstīšanās).

#### **Blendera uzgala noņemšana:**

- Kad slēdzis ir pozīcijā "**0**", atslēdziet ierīci no strāvas un atskrūvējiet blendera uzgali (**I vai m**), pagriežot pulksteņa rādītāja virzienā.

#### **Neizmantojiet blendera uzgali:**

- Traukā uz siltuma avota.
- Neļaujiet tam darboties tukšgaitā, neizmantojiet ledus gabaliņu,

svaigas gaļas vai kaltētu augļu  
(mandeļu utt.) smalcināšanai.

### **MAZĀ SMALCINĀTĀJA 500 ML FUNKCIJA (ATKARĪBĀ NO MODELA)**

- Novietojiet tvertni **(n1)** uz stabilizējošās pamatnes **(q)**.
- Asmeni **(n2)** novietojiet uz trauka ass **(n1)**.
- Ielieciet produktus traukā **(n1)** un uzlieciet reduktoru **(n3)**.
- Pārliecinieties vai ierīce ir atslēgta no strāvas, vai ātruma regulators **(a2)** ir pozīcijā “0” un vai ierīcei nav pievienoti putotāji vai maisītāji.
- Paceliet aizslietni, kas atrodas ierīces aizmugurē, un novietojiet ierīci uz mazā smalcinātāja reduktora **(n3)**.
- Pieslēdziet ierīci strāvai un iedarbiniet ierīci, izmantojot ātruma regulatoru **(a2)**, **(2. attēls)**, vispirms **1.** pozīcijā, pēc tam **2., 3., 4., 5.** Ja gatavojamajiem produktiem ir nepieciešama lielāka jauda, izmantojiet Turbo **(a2)** funkciju.
- Kad gatavošana ir pabeigta, apturiet ierīci un atslēdziet to no strāvas.
- Noņemiet ierīci un reduktoru **(n3)**.
- Izņemiet asmeni **(n2)**, turot aiz plastmasas daļas.
- Pēc izmantošanas izņemiet gatavo produktu.
- **Nedarbiniet šo piederumu tukšgaitā.**

### **BLENDERA TRAUKA 800 ML FUNKCIJA (ATKARĪBĀ NO MODELA)**

- Novietojiet tvertni **(o1)** uz stabilizējošās pamatnes **(q)**.
- Asmeni **(o2)** novietojiet uz trauka ass **(o1)**.
- Ielieciet traukā **(o1)** produktus, uzlieciet necaurļaidīgo vāku **(o3)** un reduktoru **(o4)**.
- Pārliecinieties vai ierīce ir atslēgta no strāvas, vai ātruma regulators **(a2)** ir pozīcijā “0” un vai ierīcei nav pievienoti putotāji vai maisītāji.
- Paceliet aizslietni, kas atrodas ierīces aizmugurē, un novietojiet ierīci uz blendera trauka reduktora **(o4)**.
- Pieslēdziet ierīci strāvai un iedarbiniet to, izmantojot ātruma regulatoru **(a2)**, **(2. attēls)**, vispirms **1.** pozīcijā, pēc tam **2., 3., 4., 5.** Ja gatavojamajiem produktiem ir nepieciešama lielāka jauda, izmantojiet Turbo **(a2)** funkciju.
- Kad gatavošana ir pabeigta, apturiet ierīci un atslēdziet to no strāvas.
- Noņemiet ierīci, reduktoru **(o4)** un vāku **(o3)**.
- Izņemiet asmeni **(o2)**, turot aiz plastmasas daļas.
- Pēc izmantošanas izņemiet gatavo produktu.
- **Nedarbiniet šo piederumu tukšgaitā.**

## PRODUKTU DAUDZUMS UN GATAVOŠANAS LAIKS

- Miksera putošanas slotiņas: mērcēm, olas baltuma sakulšanai, krēma uzputošanai, majonēzes un vieglās mīklas (piemēram, pankūku mīklas) pagatavošanai.
- Mīklas āķi: blīvas mīklas, piemēram, maizes mīklas, picu mīklas, smilšu mīklas jaukšanai, kā arī biezas mīklas, kas satur malto gaļu, pagatavošanai.

Piederumi	Maksimālā kogs	Maksimālais daudzums	Ātrums
Daudzzaru putotāji <b>Kulti olu baltumi</b>	12 olu baltumi	4 min	5
Daudzzaru putotāji <b>Pīrāga mīkla</b>	9 olas, 470 g miltu, 470 g kausēta sviesta, 470 g cukura, 1 tējkarote cepamā pulvera, 2 šķipsnas sāls, 1 paciņa vaniļas cukura	5 min	5
Mīklas āķi ar vai bez pamatnes <b>Maizes mīkla</b>	500 g miltu, 300 ml ūdens, 10 g sāls, 10 g rauga	3 min	5
Blendera uzgalis <b>Zupa</b>	160 g vārītu dārzeņu, 240 g buljona	55 s darbības ar vismaz vienas minūtes pārtraukumu Ne vairāk kā piecas reizes	Turbo
Mazais smalcinātājs <b>Sasmalcināti pētersīļi</b>	25 g pētersīļu	15 s	Turbo
Blendera trauks <b>Piena kokteilis</b>	150 g banānu, 300 ml piena, 6 ledus gabaliņi	45 s	Turbo

# TĪRĪŠANA

- Pārliecinieties, ka ierīce ir atslēgta no strāvas.
- Putotājus (**b/c**), maisītājus (**d/e**), blendera uzgali (**l/m**), mazo smalcinātāju (**n**) un blendera trauku (**o**) nomazgājiet uzreiz pēc izmantošanas, lai uz tiem nepiekalstu olu vai tauku atliekas.
- Jūs varat mazgāt lāpstiņas (**b/c**), maisītājus (**d/e**), plastmasas un metāla blendera kāju (**l/m**), mazā smalcinātāja tvertni, nazi un stabilizējošo pamatni (**n1/n2/q**), kā arī blendera tvertni, nazi, ūdensizturīgo pārsegu un stabilizējošo pamatni (**o1/o2/o3/q**) zem tekoša ūdens ar sūkli un trauku mazgāšanas līdzekli.
- Lāpstiņas (**b/c**), maisītājus (**d/e**), mazā smalcinātāja tvertni, nazi un stabilizējošo pamatni (**n1/n2/q**), kā arī blendera tvertni, nazi, ūdensizturīgo pārsegu un stabilizējošo bāzi (**o1/o2/o3/q**) var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Miksera lāpstiņas (**l/m**) var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā ar asmeņiem uz augšu.
- Pamatni (**g**), mazā smalcinātāja reduktoru (**n3**), blendera reduktoru (**o4**) un ierīces korpusu (**a**) tīriet vienīgi ar mitru sūkli un rūpīgi nosusiniet.
- Nekad nemazgājiet motora bloku

trauku mazgājamā mašīnā.

- Nelietojiet abrazīvus sūkļus vai priekšmetus ar metāla daļām.
- Nekad nelieciet motora bloku ūdenī. Notīriet to ar sausu vai nedaudz mitru lupatiņu.

**Uzmanību: blendera uzgaļu (**l/m**), mazā smalcinātāja (**n2**) un blendera trauka (**o2**) asmeņi ir ļoti asi.**

**Tīrīšanas laikā ar tiem ir jārikojas ļoti uzmanīgi.**