

## TĀLRUŅA ĀTRĀ PAMĀCĪBA

**myPhone MF2302\_MF2302e**

**Paldies, ka izvēlējāties tālrūni MF2302\_MF2302e. Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.**

**myPhone MF2302\_MF2302e ir kontrastējošs krāsu displejs, lukturītis, Bluetooth un divu SIM karšu atbalsts.**

Uzmanību	Paziņojums
Ražotājs neatbild par sekām, ko izraisa iekārtas nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana.	Programmatūras versija var tikt atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma. Pārstāvis saglabā tiesības izlemt par šīs instrukcijas pareizu interpretāciju.

**ROKASGRĀMATAS LIETOŠANA**

**Bez ražotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas aizliegts kopēt, reproducēt, tulkot vai jebkādā veidā nodot (elektroniski vai mehāniski, tostarp kopējot, ierakstot vai uzglabājot informācijas uzglabāšanas vai koplietošanas sistēmās.**

**[https://www.mypPhone.pl/qr/myphone-mf2302\\_mf2302e](https://www.mypPhone.pl/qr/myphone-mf2302_mf2302e)**

Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, lietojumprogrammas, pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts daži šīs rokasgrāmatas apraksti var neatbilst tālrūņa funkcijām.

**DROŠĪBA**

Uzmanīgi izlasiet šeit sniegtos padomus. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

**–NERISKĒJIET–**

Visas bezvadu ierīces var radīt traucējumus, kas var ietekmēt citu ierīču darbību. Neieslēdziet ierīci vietās, kurās ir aizliegts izmantot elektroniskas ierīces vai ja tas var radīt traucējumus vai citas briesmas.

**–DEGVIELAS STACIJAS–**

Vienmēr izslēdziet tālruni uzpildot savu automašīnu degvielas uzpildes stacijā. Nelietojiet savu tālruni viegli uzliesmojošu ķimikāliju tuvumā.

**– IEROBEŽOJUMU ZONAS–**

Izslēdziet mobilo ierīci lidmašīnā, jo tā var traucēt citu lidmašīnas ierīču darbību. Ierīce var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet medicīnas darbinieku norādes vai aizliegumus. Ievērojiet medicīnas darbinieku norādes vai aizliegumus.

**–KVALIFICĒTS SERVISS–**

Izstrādājuma iestatīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti un autorizēti. Nepilnvarotu vai nekvalificētu personu veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un garantijas anulēšanu.

**–BĒRNI UN PERSONAS AR FIZISKU VAI GARĪGU INVALIDITĀTI –**

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām, kā arī personas, kas nav iepriekš lietojušas elektronisku aprīkojumu. Šādas personas var lietot šo iekārtu tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā. Šī iekārta nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir pietiekami maza, lai to varētu norīt bērns, izraisot nosmakšanu. Iekārta un tās piederumi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

**–TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪBA–**

Nelietojiet šo iekārtu, vadot jebkāda veida transportlīdzekli.

### ***–ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI–***

Sargājiet ierīcineūdens un citiem šķidrumiem. Tie var ietekmēt elektrisko detaļu darbību un kalpošanas ilgumu. Izvairieties ierīces izmantošanas vidēs ar augstu mitruma līmeni, piem., virtuvēs, vannas istabās vai lietainos laika apstākļos. Ūdens daļiņas var radīt kondensātu ierīcē, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz elektrisko detaļu darbību.

### ***–AKUMULATORI UN PIEDERUMI–***

Nepakļaujiet akumulatoru ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Veidojot SMS, tajā tiek parādīti simboli, ko ievietot saturā. Izvairieties nesaskarsmes ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai pilnīgu akumulatora sabojāšanu. Akumulatoru drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts.

Neiznīciniet akumulatoru, nebojājiet to un nemetiet to ugunī - tas ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti akumulatori ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Pārlieta akumulatora uzlādēšana var izraisīt bojājumus. Tādēļ nav ieteicams vienā reizē akumulatoru lādēt ilgāk par 1 dienu. Nepareiza akumulatora veida uzstādīšana var izraisīt sprādzienu. Aizliegts atvērt akumulatoru. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar norādēm. Atvienojiet lādētājunelektrības tīkla, kamēr lādētājs netiek lietots. Ja sabojājas lādētāja vads, nav vēlams veikt remontu, tā vietā lādētājs ir jānomaina. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja piederumus.

**–SKAŅAS–**

Lai izvairītos nekaitīgas ietekmes uz dzirdi, ilgstoši neizmantojiet ierīci ar maksimālā režīmā iestatītu skaļumu un nenovietojiet ierīci tieši pie auss.

**–REDZE–**

Lai izvairītos no redzes bojājumiem, neskatieties zibspuldzē darbības laikā. Spēcīgs gaismas plūsma var izraisīt pastāvīgus acu bojājumus!

**Ražotājs:**

mPTech Sp. z o.o.  
Nowogrodzka iela 31  
00-511 Varšava, Polija

**Tīmekļa vietne:** [www.mptech.eu](http://www.mptech.eu)

**Saturs**

<b>Saturs .....</b>	<b>163</b>
<b>Iepakojuma saturs .....</b>	<b>164</b>
<b>Tehniskā specifikācija .....</b>	<b>164</b>
<b>Papildu tehniskā informācija .....</b>	<b>165</b>
<b>Tālrūņa pogu un funkciju apraksts .....</b>	<b>165</b>
<b>Tālrūņa ieslēgšana un izslēgšana .....</b>	<b>167</b>
<b>SIM kartes(-šu), atmiņas kartes un akumulatora ievietošana .....</b>	<b>167</b>
<b>Tālrūņa baterijas uzlāde .....</b>	<b>167</b>
<b>Tālrūņa bloķēšana .....</b>	<b>168</b>
<b>Avārijas valodas maiņa .....</b>	<b>168</b>
<b>Programmatūras atjauninājums .....</b>	<b>168</b>
<b>Standarta uzstādījumi .....</b>	<b>169</b>
<b>Problēmu novēršana .....</b>	<b>169</b>

<b>Tālruņa apkope.....</b>	<b>170</b>
<b>Izmantotās ierīces utilizācijas noteikumi.....</b>	<b>170</b>
<b>Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija.....</b>	<b>171</b>

### **Iepakojuma saturs**

Pirms tālruņa lietošanas pārlicinieties, vai visi elementi ir kastītē:

- telefons,
- baterija,
- tīkla lādētājs,
- Lietotāja rokasgrāmata.

Ja kādsneiepriekš minētajiem priekšmetiem ir pazudis vai bojāts, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju. Iesakām, lai iepakojums tiktu saglabāts iespējamās sūdzības gadījumā. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

### **Tehniskā specifikācija**

Dual SIM

GSM: 900/1800 MHz

UMTS: 900/2100 MHz

LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Skaidrs, krāsains displejs ar diagonāli 1.77" 126x180 px

Audio atskaņotājs, FM radio, zibspuldze, Bluetooth 5.1

Iekšējā atmiņa: 48 MB+128 MB

MicroSD atmiņas karšu lasītājs 64 GB

Baterija:

MF2302: Li-ion 800 mAh, 3.7 V 

MF2302e: Li-ion 1000 mAh, 3.7 V 

Lādētāja ieejas parametri: 100-240 V  50/60 Hz 0.2 A

Vidējā efektivitāte darbības laikā (230V, 50Hz): 74.37%

Enerģijas patēriņš bezslodzes stāvoklī: zem 0.069 W

Tālrūņa izmēri: 121 x 50 x 13.3 mm

Tālrūņa svars: 77.9 g

### **Papildu tehniskā informācija**

Tālrūņa katalogā var saglabāt līdz 300 kontaktpersonām, un tā iekšējā atmiņa ļauj saglabāt līdz 200 īsziņām. Lai izmantotu kameru un ievadītu savus zvana signālus, ieteicams tālrūnī ievietot SD atmiņas karti.

### **Tālrūņa pogu un funkciju apraksts**

<b>1</b>	Displejs	LCD Displejs.
<b>2</b>	Klausules skaļrunis / Buzzer	Skaļrunis zvanu veikšanai. Arī ģenerē zvana signālus un paziņojumu skaņas, un to var izmantot arī mūzikas atskaņošanai no atskaņotāja vai FM radio.
<b>3</b>	Taustiņš <b>&lt;Izvēlne&gt;</b>	Galvenais ekrāns ļauj iekļūt izvēlnē un tajā apstiprina izvēli.
<b>4</b>	Taustiņš <b>&lt;Kontakti&gt;</b>	Galvenajā ekrānā ļauj atrast tālrūņa katalogu <b>[Kontakti]</b> . Izvēlnē ļauj iziet no opcijas vai atcelt izvēli
<b>5</b>	Taustiņš <b>&lt;Zaļš&gt;</b>	Ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj apskatīt zvanu sarakstu
<b>6</b>	Taustiņš <b>&lt;Sarkanā klausule&gt;</b>	Ļauj noraidīt ienākošo zvanu. Izvēlnē varat atgriezties galvenajā ekrānā. Gaidīšanas režīmā ļauj izslēgt tālrūni,

		un kad tas ir izslēgts, ieslēgt pēc ilgās nospiešanas
7	Pogas <Uz augšu>, <Uz leju>, <Un>, <No> un <OK>	Izvēlnē ļauj jums pārvietoties pa to. Galvenā ekrānā <Uz augšu> ieslēgt video atskaņotāju, <Uz leju> aktivizēt trauksmes izvēlni, <Un> ieslēgt skaņas profila izvēlni, <No> parādīt īsziņu izvēlni, <OK> darbojas kā poga <Izvēlnē> un pēc ilgākas turēšanas tas ieslēdz / izslēdz lukturīti.
8	Sprauga	Ļauj noņemt tālruņa vāku.
9	Tālruņa klaviatūra	Pogas, kas ļauj izvēlēties tālruņa numuru galvenajā ekrānā un SMS rakstīšanas režīmā ievadīt saturā burtus un ciparus.
10	Taustiņš <Zvaigzne>	Rakstot īsziņu, tajā tiek parādīti simboli, kas jāievieto saturā. Galvenajā ekrānā, nospiešot pēc nospiešanas agrāk<Izvēlnē> bloķē tastatūru. Kad tālrunī ir bloķēta tastatūra, nospiešot pēc nospiešanas agrāk<Izvēlnē> atbloķē tālruni.
11	Taustiņš <Krusts>	Sākuma ekrānā ļauj pārslēgt tālruņa skaņas režīmus. Rakstot SMS, tas pārslēdz rakstzīmju ievadišanas režīmus.
12	Austiņu ligzda	Austiņu pievienošanai (tās ir antena, paredzēta FM radio klausīšanai).

<b>13</b>	LED diode	Izmantojiet LED kā lukturīti.
<b>14</b>	USB-C ligzda	Pēc lādētāja pievienošanas ļauj uzlādēt akumulatoru. Pēc savienošanas ar kabeli ar datoru varat apmainīties ar datiem (fotoattēliem, filmām, mūziku).
<b>15</b>	Mikrofons	Sarunas laikā neaptver ar roku.

### **Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet pogu **Sarkanā klausule** līdz tālrunis sāk darboties. Ja uzreiz pēc tālruņa ieslēgšanas parādīsies PIN koda pieprasījums, ievadiet kodu (jūs to redzēsiet zvaigznītes veidā: \*\*\*\*) un nospiediet pogu **Izvēlne**.

### **SIM kartes(-šu), atmiņas kartes un akumulatora ievietošana**

Ja tālrunis ir ieslēgts - izslēdziet to. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu - ar nagu paceliet to, izmantojot korpusa spraugu un izņemiet akumulatoru. Ievietojiet SIM karti (-es) - SIM karte jānovieto ar zelta kontaktiem uz leju tā, lai padziļinājums būtu iespiests.

Ievietojiet atmiņas karti- ievietojiet microSD atmiņas karti ar sānu ar zelta kontaktiem uz leju, tāpat kā padziļinājums ir apzīmogots. Ievietojiet akumulatoru tā, lai tā zeltītie kontakti pieskartos trīskāršajam savienotājam tālruņa padziļinājumā. Uzlieciet vāku un uzmanīgi to piespiediet, līdz dzirdams klikšķis. Pārliecinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

### **Tālruņa baterijas uzlāde**

Pievienojiet lādētāja kabeļa USB-C spraudni tālruņa USB-C ligzdai un pievienojiet lādētāju rozete.



***\*UZMANĪBU:*** *Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas dēļ, garantija neattiecas.*

Uzlādes laikā statiskā akumulatora statusa ikona, kas atrodas ekrāna augšējā labajā stūrī, tiks animēta. Pēc uzlādes atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas. Atvienojiet kabeli no tālruņa kontaktligzdas.

### **Tālruņa bloķēšana**

Lai bloķētu tastatūru, nospiediet **[Izvēlne] > <\*>**. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet **[Atbloķējiet] > <\*>**.

### **Avārijas valodas maiņa**

Lai iestatītu lietotāja valodu, kad kāds nejauši izvēlējas nezināmu, nospiediet taustiņu secību, kamēr galvenais ekrāns ir aktīvs **[Izvēlne] > Un > OK > Uz leju > OK > Uz leju > OK**, un izvēlieties vajadzīgo valodu.

### **Programmatūras atjauninājums**

Ražotājs laiku pa laikam nodrošina sistēmas programmatūras atjauninājumus, ar kuru palīdzību ierīces saņem jaunas iespējas, labojumus utt.

Tālrunis informēs lietotāju par pieejamo atjauninājumu. Pēc paziņojuma saņemšanas dodieties uz atjauninājumu centru: Lai to palaistu, atveriet tālruņa centru. Informāciju par pieejamo atjauninājumu var pārbaudīt jebkurā laikā. Pēc pieejamā atjauninājuma izvēles tālrunī tas tiks automātiski instalēts.



*Atjaunināšanas procesa laikā ierīce var vairākas reizes pārstartēties. Šajā laikā neizņemiet akumulatoru un neizmantojiet tā funkcijas, jo tas var izraisīt ierīces darbības pārtraukšanu.*

### **Standarta uzstādījumi**

Lai atjaunotu sistēmas standarta iestatījumus, izvēlieties: **[Iestatījumi] > [Atjaunot Standarta uzstādījumus]**. Standarta uzstādījumu atjaunošanas kods ir: 1122.

### **Problēmu novēršana**

<b>Ziņojums</b>	<b>Risinājuma piemērs</b>
Ievietojiet SIM karti	Pārlicinieties, vai SIM karte ir pareizi uzstādīta.
Ievadiet savu PIN	Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, pēc tālruņa ieslēgšanas ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu <b>&lt;OK&gt;</b> .
Tīkla kļūda	Iespējams, nevarēsiet zvanīt vietās ar vāju signālu. Turklāt, iespējams, nevarēsiet saņemt ienākošos zvanus. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Slikta skaņas kvalitāte, atrodoties tālrunī	Pārlicinieties, ka skaļrunis un mikrofons nav pārklāti.
Neviens nevar ar mani sazināties	Tālrunim jābūt ieslēgtam un GSM tīklā.

Zvanītājs nav dzirdēts / zvanītājs mani nevar dzirdēt	Mikrofonam jābūt tuvu mutei. Pārbaudiet, vai nav pārklāts iebūvētais mikrofons. Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai austiņas ir pareizi pievienotas. Pārbaudiet, vai nav pārsegts iebūvētais skaļrunis.
Nevar izveidot savienojumu	Pārbaudiet, vai nekaviatūrās ievadītais tālruņa numurs ir pareizs. Pārbaudiet, vai ir ievadīts tālruņa numurs <b>[Kontakti]</b> ir pareizs. Ja nepieciešams, pareizi ievadiet tālruņa numuru.

### Tālruņa apkope

Sekojiēt instrukcijām zemāk.

- Tīrīšanai lietojiet tikai sausu drānu. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju.
- Lietojiet tikai oriģinālos piederumus. Šī noteikuma neievērošana var izraisīt garantijas anulēšanu.

### Izmantotās ierīces utilizācijas noteikumi



Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi).

Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, pēc lietošanas perioda beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to speciālā atsevišķā pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās vietās un to atgūšanas

process palīdz aizsargāt dabas resursus. Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi draudzīgā veidā, lietotājam jāsaazinās ar savu pašvaldību, ar atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur aprīkojums tika iegādāts.

### **Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija**



Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par akumulatoru utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka akumulatorus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē saskaņā ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Neizmetiet baterijas kā nešķīrotus sadzīves atkritumus. Akumulatori lietotājiem jāizmanto šo elementu savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un utilizēt.