

Tālruņa lietošanas rokasgrāmata
myPhone MF2502_MF2502e

<u>13.Saturs</u>	
13.Saturs	131
Drošība	132
Iepakojuma saturs	133
Tehniskā specifikācija	133
Tālruņa izskats, pogas un funkcijas	134
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	135
SIM kartes(-šu), atmiņas kartes un baterijaa ievietošana	135
Tālruņa baterijas uzlāde	135
Tālruņa bloķēšana	136
Lietotāja skaņas un profili	136
Zvana veikšana	136
Atbildēšana uz zvanu	136
Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana	136
Īsziņas	136
MMS ziņojumi	137
Ziņojuma radīšana	137
Kontaktu saraksts	137
Jauna kontakta pievienošana	137
Kontakta meklēšana	137
Kontaktu dzēšana	137
Lukturis	137
Avārijas valodas maiņa	138
SOS	138
Ātrā Izvēle	138
Rūpnīcas iestatījumi	138
Lādēšanas stacija/Atrast tālruni	138
Tālruņa bloķēšana	138
Akumulatora pārvaldība	139
Programmatūras atjauninājums	139
Problēmu novēršana	139
Tālruņa apkope	139
Nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pareiza utilizācija	140
Pareiza nolietotā baterijaa utilizācija	140

Uzmanību	Paziņojums
Ražotājs neatbild par sekām, ko izraisa iekārtas nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana.	Programmatūras versija var tikt atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma. Pārstāvis saglabā tiesības izlemt par šīs instrukcijas pareizu interpretāciju.

ROKASGRĀMATAS LIETOŠANA

Bez ražotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas aizliegts kopēt, reproducēt, tulkot vai

jebkādā veidā nodot (elektroniski vai mehāniski, tostarp kopējot, ierakstot vai uzglabājot informācijas uzglabāšanas vai koplietošanas sistēmās.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem un lietotāja rokasgrāmatu. Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtie apraksti ietver noklusējuma tālruņa iestatījumus. Jaunāko un pilnīgāko lietotāja versiju var atrast tīmekļa vietnē:

<https://www.myphone.pl/support-myphone-bueno-lte/>

Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, lietojumprogrammas, pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts daži šīs rokasgrāmatas apraksti var neatbilst tālruņa funkcijām.

Drošība

—KVALIFICĒTS SERVISS—

Šo produktu uzstādīt vai remontēt drīkst tikai kvalificēts personāls vai pilnvarots servisa centrs. Nepilnvarotu vai nekvalificētu personu veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un garantijas anulēšanu.

—PALĪDZĪBAS ZVANI—

Ārkārtas zvans var nebūt pieejams dažās vietās vai noteiktās situācijās. Šādos gadījumos (piemēram, izbrauciens uz attāliem rajoniem) ieteicams atrast citu veidu, kā brīdināt avārijas un glābšanas dienestus.

—DEGVIELAS STACIJAS—

Nelietojiet tālruņa uzpildot degvielu savā automašīnā un ķīmikāliju tuvumā.

UZMANĪBU ! Vietās, kur pastāv sprādziena risks (piem., degvielas uzpildes stacijās, ķīmikāliju rūpnīcās, u.c.), ieteicams tālruni izslēgt. Maksimālā radiofrekvences jauda, kas izstarota frekvenču diapazonā.

—TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪBA—

Nelietojiet šo iekārtu, vadot jebkāda veida transportlīdzekli.

—BĒRNI UN PERSONAS AR FIZISKU VAI GARĪGU INVALIDITāti —

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām, kā arī personas, kas nav iepriekš lietojušas elektronisku aprīkojumu. Šādas personas var lietot šo iekārtu tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā. Šī iekārta nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir pietiekami maza, lai to varētu norīt bērns, izraisot nosmakšanu. Iekārta un tās piederumi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

—ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI—

Sargājiet ierīci no ūdens un citiem šķidrumiem. Tie var ietekmēt elektrisko detaļu darbību un kalpošanas ilgumu. Izvairieties no ierīces izmantošanas vidēs ar augstu mitruma līmeni, piem., virtuvēs, vannas istabās vai lietainos laika apstākļos. Ūdens daļiņas var radīt kondensātu ierīcē, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz elektrisko detaļu darbību.

—BATERIJAS UN PIEDERUMI—

Nepakļaujiet baterijai ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Veidojot SMS, tajā tiek parādīti simboli, ko ievietot saturā. Izvairieties no saskarsmes ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai pilnīgu baterijaa sabojāšanu. Baterijai drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. Neiznīciniet baterijai, nebojājiet to un nemetiet to ugunī – tas ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti baterijai ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Pārlika baterijaa uzlādēšana

var izraisīt bojājumus. Tādēļ nav ieteicams vienā reizē baterijau lādēt ilgāk par 1 dienu. Nepareiza baterijaa veida uzstādīšana var izraisīt sprādzienu. Aizliegts atvērt baterijau. Utilizējiet baterijau saskaņā ar norādēm. Atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla, kamēr lādētājs netiek lietots. Ja sabojājas lādētāja vads, nav vēlams veikt remontu, tā vietā lādētājs ir jānomaina. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja piederumus.



—DZIRDE—

Lai izvairītos no kaitīgas ietekmes uz dzirdi, ilgstoši neizmantojiet ierīci ar maksimālā režīmā iestatītu skaļumu un nenovietojiet ierīci tieši pie auss.



—REDZE—

Lai izvairītos no redzes bojāšanas, nespīdiniet acī ieslēgtu lukturi. Spēcīgs gaismas plūsma var izraisīt pastāvīgus acu bojājumus!

Ražotājs:
mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka iela 31

00-511 Varšava
Polija
www.mptech.eu

Iepakojuma saturs

Iesakām, lai iepakojums tiktu saglabāts iespējamās sūdzības gadījumā. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

Vides aizsardzības nolūkā šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var barot ar lielāko daļu USB barošanas bloku un USB C tipa savienojuma vadu.

Tehniskā specifikācija

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

UMTS: 900/2100 MHz

LTE: 700/800/900/1800/2100/2600 MHz

Procesors: Unisoc T117, viens kodols

Displejs: 2.8" 240x320 IPS

Brīvroku telefona izmantošanas iekārtas, Zibspuldze, Fotoaparāts, FM radio, SOS funkcija, Bluetooth 2.1, ātrā izvēle

Atmiņas kartes atbalsts: max 64 GB

Savienotāji: ligzda 3,5 mm, USB-C

Baterijas kapacitāte:

MF2502: Li-ion 2000 mAh, 3.8 V

MF2502e: Li-ion 1800 mAh, 3.8

Izmēri: 59 x 12 x 148 mm

Svars: 125 g

Barošanas bloka tehniskā specifikācija:

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 1,5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Tālruna izskats, pogas un funkcijas

1	Skaļrunis austiņas	Skaļrunis telefona sarunu veikšanai.
2	Displejs	LCD displejs.
3	Taustiņš Zaļā klausule OK	Tas ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu, un gaidstāves režīmā pārlūkot zvanu sarakstu uz galvenā ekrānā. Pēc ieejas Izvēlnē tas apstiprina izvēli.
4/5	Navigācijas taustiņš Uz augšu/uz leju	Gaidstāves režīmā uz galvenā ekrānā ļauj ieiet Izvēlnē un pārvietoties tajā.
6	Taustiņš Sarkanā klausule	Tas ļauj noraidīt ienākošo zvanu Turot to ilgāk nospiežot, tālrunis tiek izslēgts vai, ja tas ir izslēgts, ieslēgt to. Uz galvenā ekrānā iedarbina kontaktu sarakstu. Izvēlnē tas ļauj iziet no opcijas vai atteikties no izvēles.
7	Ātrās izvēles taustiņš 1.2.3	Tas ļauj pievienot vienu kontaktu katram no šiem taustiņiem, pateicoties kam, pēc šī taustiņa nospiešanas tiek izvēlēts zvans tam pievienotajam kontaktam.
8	Taustiņš *	Īsziņu rakstīšanas laikā tās parāda simbolus, kurus var ievietot īsziņas saturā.

9	Taustiņš #	Gaidstāves režīmā uz galvenā ekrāna, ilgāk to nospiežot, tiek mainīts profils (klusais vai parastais režīms). Tas pārslēdz rakstzīmju ievadīšanas režīmus, rakstos īsziņas.
10	Luktura slēdzis	Tas ļauj jebkurā brīdī ieslēgt vai izslēgt luktura gaismas diodi.
11	Kamera	Fotokameras objektīvs.
12	Taustiņš SOS	Nospiediet to un turiet nospiešanu, lai aktivizētu trauksmi un/vai automātiska zvana iepriekš noteiktajiem numuriem funkciju.
13	Ārējais skaļrunis	Skaļrunis sistēmas skaņu, zvānu, mūzikas atskaņošanai.
14	Tālruņa tastatūra	Taustiņi, kas ļauj izvēlēties uz galvenā ekrāna tālruņa numuru, un īsziņas rakstīšanas režīmā ievadīt burtus un ciparus.
15	Gaismas diode	Gaismas diode pilda luktura funkciju.
16	Zibspuldze	Gaismas diode pilda zibspuldzes funkciju.
17	USB-C pieslēgvietā	Pēc lādētāja pievienošanas tā ļauj uzlādēt akumulatoru. Pēc savienošanas ar kabeli ar datoru var pārraidīt datus (fotoattēlus, video, mūziku).
18	Sprauga	Tā ļauj noņemt tālruņa vāciņu.
19	Austiņu ligzda	Austiņu pievienošanai (klausoties FM radio, tās ir antena).
20	Mikrofons	Neaizsedziet to ar roku zvana laikā.
21	Tapas	Tās ļauj lādēt tālruni lādēšanas stacijā.
22	Tastatūras bloķēšanas taustiņš	Tas bloķē un atbloķē tālruņa tastatūru.
23	Taustiņš +/-	Tas paredzēts skaļuma regulēšanai.

Tālruna ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet pogu **Sarkanā klausule** līdz tālrunis sāk darboties. Ja uzreiz pēc tālruņa ieslēgšanas parādīsies PIN koda pieprasījums, ievadiet kodu (jūs to redzēsiet zvaigznītes veidā: ****) un nospiediet pogu **Izvēlne**.

SIM kartes(-šu), atmiņas kartes un baterijaa ievietošana

Ja tālrunis ir ieslēgts, izslēdziet to. Noņemiet korpusa aizmugurējo vāku - atveriet to ar nagu, izmantojot padziļinājumu korpusā un izņemiet akumulatoru. Ievietojiet SIM karti (-es) - SIM karte jānovieto ar zelta kontaktiem uz leju tā, lai padziļinājums būtu iespiests. Ievietojiet atmiņas karti — ievietojiet microSD atmiņas karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju, tādā veidā, kādā slots ir izveidots. Ievietojiet baterijau tā, lai tā zeltītie kontakti pieskartos trīskāršajam savienotājam tālruņa padziļinājumā. Uzlieciet vāku un uzmanīgi to piespiediet, līdz dzirdams klikšķis. Pārliecinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

Tālruna baterijas uzlāde

Pievienojiet lādētāja USB-C spraudni tālruņa uzlādes kontaktam, pēc tam pievienojiet lādētāju pie elektrības kontaktligzdas. ***UZMANĪBU:** Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas dēļ,

garantija neattiecas.

Uzlādējot, baterijaa ikona ekrāna augšējā labajā stūrī ir animēta. Pēc uzlādes baterijaa ikona nebūs animēta, un pēc tam atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas. Atvienojiet vadu no tālruņa kontaktligzdas.

Tālruna blokēšana

Lai blokētu un atbloķētu tastatūru, nospiediet un turiet nospiestu (aptuveni divas sekundes) augšējo sānu ekrāna blokēšanas taustiņu tālruņa labajā pusē, kas apzīmēts ar slēdzenes simbolu.



Lietotāja skanas un profili

Lai mainītu skaņu profilu, izvēlieties **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Profils]**. Izvēlieties atbilstošu profilu un nospiediet **[Opcijas] > [Aktivizēt]**, lai aktivizētu izvēlēto profilu, vai pogu **[Opcijas] > [Iestatījumi]**, lai rediģētu profilu atbilstoši savām vēlmēm. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet **[Gatavs]**. Lai pievienotu jaunu profilu, izvēlieties **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Profils] > [Opcijas] > [Pievienot]**.

Zvana veikšana

1. veids.

Atbloķējiet tālruni un ievadiet numuru, izmantojot ciparu tastatūru. Nospiediet pogu **<Zaļā klausule>** divas reizes, lai veiktu zvanu. Nospiediet pogu **<Sarkanā klausule>**, lai pabeigtu zvanu.

Ieteicams ievadīt vietējo kodu pirms tālruņa numuru.

2. veids.

Atbloķējiet tālruni un izvēlieties kontaktu no saraksta **[Kontakti]**. Nospiediet pogu **[Opcijas] > [Savienot]**, lai veiktu zvanu. Nospiediet pogu **<Sarkanā klausule>**, lai pabeigtu zvanu.

Atbildēšana uz zvanu

Kad zvana tālrunis, nospiediet pogu **<Zaļā klausule>**, lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Nospiediet pogu **<Sarkanā klausule>**, lai pabeigtu/noraidītu zvanu.

Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

Īsziņas

Izvēlieties **[Izvēlne] > [Ziņojumi] > [Rakstīt ziņojumu] > [Īsziņa]**. Ievadiet īsziņas saturu, izmantojot ciparu tastatūru. Rakstzīmes tiek ieviesti burts pēc burta. Tālrunis nav aprīkots ar vārdnīcu. Poga **<#>** ir paredzēta rakstīšanas režīma maiņai. Ir pieejami šādi režīmi: **PI** — pirmais lielais burti un pārējie mazie burti ar poļu diakritiskajām zīmēm, **pl** — tikai mazie burti ar poļu diakritiskajām zīmēm, **PL** — tikai lielie burti ar poļu diakritiskajām zīmēm, **123** — tikai cipari, **Teksta valoda** — ļauj izvēlēties citu valodu un tās zīmes. Lai ievadītu īpašo zīmi, piemēram, punktu, komatu, domuzīmi u. tml., nospiediet pogu **<*>** un izvēlieties simbolu no saraksta vai pogu **1** atbilstošu reižu skaitu. Lai ievadītu atstarpi starp vārdiem, nospiediet pogu **0**.

Pēc īsziņas satura ievadīšanas nospiediet **[Opcijas] > [Nosūtīt]**, un pēc tam ievadiet numuru, izmantojot ciparu tastatūru, vai pievienojiet to no kontaktu saraksta. Šim mērķim izvēlieties **[Kontakti] > izvēlieties kontaktu no saraksta ar augšupvērsto/leupvērsto bultiņu un pēc tam**

[Opcijas] > [Atzīmēt] > [Opcijas] > [Izvēlēties]. Pēc numura ievadīšanas/kontakta izvēlēs izvēlieties [Nosūtīt], lai nosūtītu īsziņu.

MMS ziņojumi

Izvēlieties [Izvēlni], pēc tam [Ziņojumi], un pēc tam [Rakstīt ziņojumu]. Izvēlieties opciju [MMS]. Vispirms pievienojiet saņēmēju, izvēlieties [Kontakti]. Ievadiet numuru ar ciparu tastatūru vai pievienojiet kontaktu no saraksta, nospiediet [Kontakti] > izvēlieties kontaktu no saraksta ar augšupvērsto/leupvērsto bultiņu, pēc tam [Opcijas] > [Atzīmēt] > [Opcijas] > [Izvēlēties]. Nospiediet pogu [Zaļā klausule/OK], lai apstiprinātu saņēmēja izvēli.

Pēc tam var pievienot ziņojumam teksta saturu un tematu. Izmantojiet [Iļņupvērsto bultiņu], lai pārietu uz lauku "Teksts" vai "Temats", un pēc tam izvēlieties [Opcijas] > [Redīgēt] un sāciet rakstīt ziņojumu. Pēc satura ievadīšanas apstipriniet ziņojumu noklikšķinot uz [Izvēlēties] > [Atpakaļ], kas ļauj atgriezties uz pārējiem MMS ziņojuma elementiem.

Nākamās cilnes ļauj pievienot multivides failus tādas kā fotoattēli vai MP3 faili. Lai pievienotu failu, pārejiet uz izvēlēto lauku, izmantojot bultiņas, un pēc tam izvēlieties [Opcijas] > [Pievienot] > izvēlieties elementu, kuru vēlaties pievienot.

Lai redzētu ziņojuma priekšskatu, izvēlieties [Opcijas] > [Priekšskats], pa secīgiem ziņojuma elementiem var navigēt ar taustiņiem [*] un [#].

Ja viss jau ir aizpildīts, nospiediet [Opcijas] > [Nosūtīt], lai nosūtītu ziņojumu.

Ziņojuma radīšana

Izvēlieties [Izvēlni] > [Ziņojumi] > [Iesūtne] > [OK], izvēlieties no saraksta ziņojumu, kuru vēlaties nolasīt, un pēc tam nospiediet [Opcijas] > [Atvērt], lai nolasītu tā saturu.

Kontaktu saraksts

Jauna kontakta pievienošana

Izvēlieties [Izvēlni] > [Kontakti] > [Opcijas] > [Jauns]. Ievadiet kontakta datus: nosaukumu, tālruņa numuru. Var arī pievienot fotoattēlu kontaktam. Nospiediet [Izvēlēties], lai saglabātu kontaktu.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties [Izvēlni] > [Kontakti]. Ievadiet kontakta nosaukuma pirmo burtu. Tālruņu numuri, kas sākas ar ievadīto burtu, parādās sarakstā. Lai atrastu citu kontaktu, vienkārši izmantojiet navigācijas pogas <Uz augšu> un <Uz leju>.

Kontaktu dzēšana

Lai dzēstu atsevišķu kontaktu, atveriet kontaktu sarakstu, sameklējiet vēlamo kontaktu un izvēlieties [Opcijas] > [Dzēst]. Apstipriniet vai noraidiet izvēlēto operāciju.

Lukturis

Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturi, divas sekundes turiet nospiektu apakšējo sānu taustiņu, kas atrodas tālruņa labajā pusē un pazīmēts ar luktura simbolu. 

Avārijas valodas maina

Lai iestatītu lietotāja valodu, kad kāds nejauši izvēlējas nezināmu, nospiediet aktīvās izvēlnes ekrāna pogu secību <Uz augšu> > <OK> > <Uz leju> <OK><Uz leju> <OK><Izvēlēties> un pēc tam atlasiet vajadzīgo izvēlnes valodu un apstipriniet ar <Labi>.

SOS

Izvēlieties [Izvēlne] > [Rīki] > [SOS iestatījumi]. Tur var aktivizēt pogu SOS [Pakalpojuma statuss], ievadīt numuri, kuriem tiks nosūtīts ziņojums, vai izvēlētos tos no kontaktu saraksta [Numuru saraksts], ievadīt saturu [Ziņojuma saturs]. Pēc visu opciju iestatīšanas un pogas SOS aktivizēšanas iedarbojas skaņas signāls, ja tas ir aktivizēts izvēlnē, un uz izvēlētajiem numuriem tiek nosūtīta īsziņa ar ziņojuma saturu. Pēc tam tālrunis sākas zvanīt uz iepriekš norādītos numurus, līdz saņēmējs atbildēs uz zvanu. Lai izslēgtu trauksmi, nospiediet pogu SOS. Pēc noklusējuma ir ievadīts īsziņas saturs "SOS!".

Ātrā Izvēle

Lai aktivizētu ātrās izvēles funkciju, pievienojiet numurus/kontaktus taustiņiem. Šim mērķim ieejiet [Kontakti] > [Opcijas] > [Ātrā izvēle] > navigējot ar bultiņām, izvēlieties taustiņu, kuram vēlaties pievienot numuru, pēc tam > [Izvēlēties] > [Rediģēt] > ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties to no izvēlnes Kontakti, pēc tam nospiediet > [Izvēlēties], lai apstiprinātu. Šajā funkcijā var pievienot numurus katram taustiņam no 2 līdz 9 un funkciju taustiņiem,  kas izvēlnē apzīmēti attiecīgi ar F1, F2, F3. Lai izmantotu funkciju, tastatūrai ir jābūt atbloķētai, lai veiktu zvanu, vienkārši nospiediet vienu no funkciju pogām  vai nospiediet vienu no taustiņiem no 2 līdz 9 un turiet to nospiestu aptuveni trīs sekundes.

Rūpnīcas iestatījumi

Lai atjaunotu sistēmas rūpnīcas iestatījumus, izvēlieties [Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Tālrunis] > [Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana] > [Izvēlieties].

Lādēšanas stacija/Atrast tālruni

Funkcija palīdz noteikt tālruņa atrašanās vietu. Lai aktivizētu funkciju, savienojiet tālruni pāri ar lādēšanas staciju [Izvēlne] > [Rīki] > [Lādēšanas stacija] > [Aktivizācija] > [Ieslēgt] un pēc tam [Izvēlne] > [Rīki] > [Lādēšanas stacija] > [Savienot pāri]. Tagad pievienojiet lādēšanas staciju barošanas avotam un nospiediet uz tās esošo lupas simbolu. Lai izmantotu funkciju pēc savienošanas pāri, nospiediet lupas simbolu uz lādēšanas stacijas, un tālrunis sāk radīt skaņas signālu līdz brīdim, kad to izslēdz lietotājs.

Tālruna bloķēšana

Funkcijas atrašanās vieta: **Izvēlne → Iestatījumi → Drošība → Tālrunis bloķēts**

Apraksts: Šī funkcija ļauj aizsargāt ierīci, iestatot PIN kodu, kas jāievada, kad tālrunis tiek ieslēgts. Tā ir neatkarīga drošības funkcija, kas darbojas ierīces līmenī un neattiecas uz SIM karti.

Papildu informācija: **Ierīču noklusējuma PIN kods ir 1122**. Lai uzlabotu datu drošību, ieteicams to mainīt. To var izdarīt, izmantojot: **Izvēlne → Iestatījumi → Drošība → Mainīt mobilo tālruņa paroli**.

Akumulatora pārvaldība

Funkcija pieejama, pirmoreiz ieslēdzot tālruni vai vēlāk, izvēloties

[Menu]>[Iestatījumi]>[Akumulatora pārvaldība]

Baterijas pārvaldības režīmi ļauj paildzināt baterijas uzlādes laiku, mainot uzlādes iestatījumus.

Baterijas režīmu apraksts:

1. Parastais režīms – uzlādē akumulatoru uz 100%.
2. Saudzīgs režīms – uzlādē akumulatoru uz 80%.

Programmatūras atjauninājums

Ražotājs laiku pa laikam nodrošina sistēmas programmatūras atjauninājumus, ar kuru palīdzību ierīces saņem jaunas iespējas, labojumus utt. Tālrunis informēs lietotāju par pieejamo atjauninājumu. Pēc paziņojuma saņemšanas dodieties uz atjauninājumu centru: Lai to palaistu, atveriet tālruņa centru. Informāciju par pieejamo atjauninājumu var pārbaudīt jebkurā laikā. Pēc pieejamā atjauninājuma izvēles tālrunī tas tiks automātiski instalēts.



Atjaunināšanas procesa laikā ierīce var vairākas reizes pārstartēties. Šajā laikā neizņemiet akumulatoru un neizmantojiet tā funkcijas, jo tas var izraisīt ierīces darbības pārtraukšanu.

Problēmu novēršana

Komunikat	Risinājuma piemērs
Ievietojiet SIM karti	Pārliedcinieties, vai SIM karte ir pareizi uzstādīta.
Ievadiet savu PIN	Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, pēc tālruņa ieslēgšanas ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu <OK> .
Neviens nevar ar mani sazināties	Tālrunim jābūt ieslēgtam un GSM tīklā.
Tīkla kļūda	Vietās, kur ir vājš signāls vai saņemšana, var nebūt iespējams veikt zvanus. Arī iespējams, ka nevarēsīt saņemt zvanus. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Slikta skaņas kvalitāte, atrodoties tālrunī	Pārliedcinieties, ka skaļrunis un Mikrofonss nav pārklāti.
Zvanītājs nav dzirdēts / zvanītājs mani nevar dzirdēt	Mikrofonam jābūt tuvu mutei. Pārbaudiet, vai nav pārklāts iebūvētais Mikrofonss. Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai austiņas ir pareizi pievienotas. Pārbaudiet, vai nav pārsegts iebūvētais skaļrunis.
Nevar izveidot savienojumu	Pārbaudiet, vai no klaviatūras ievadītais tālruņa numurs ir pareizs. Pārbaudiet, vai ir ievadīts tālruņa numurs [Kontakti] ir pareizs. Ja nepieciešams, pareizi ievadiet tālruņa numuru.

Tālruna apkope

Sekoiet instrukcijām zemāk.

- Tīrīšanai lietojiet tikai sausu drānu. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju.

- Lietojiet tikai oriģinālos piederumus. Šī noteikuma neievērošana var izraisīt garantijas anulēšanu.

Nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pareiza utilizācija



Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi). Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, pēc lietošanas perioda beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to speciālā otrreizējās pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās vietās un to atgūšanas process palīdz aizsargāt dabas resursus. Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi draudzīgā veidā, lietotājam jāsaazinās ar savu pašvaldību, ar atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur aprīkojums tika iegādāts.

Pareiza nolietotā baterijaa utilizācija



Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par baterijau utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka baterijaus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē saskaņā ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Neizmetiet baterijas kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Baterijai lietotājiem jāizmanto šo elementu savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un utilizēt. Eiropas Savienībā baterijau savākšana un otrreizējā pārstrāde tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām. Lai uzzinātu vairāk par pastāvošajām baterijau otrreizējās pārstrādes procedūrām, sazinieties ar savu pašvaldību vai atkritumu apstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi.