

# TĀLRUŅA ĀTRĀ PAMĀCĪBA

## myPhone Halo A

### Saturs

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Saturs .....</b>                                                                  | <b>25</b> |
| <b>Drošība .....</b>                                                                 | <b>26</b> |
| <b>Iepakojuma saturs .....</b>                                                       | <b>29</b> |
| <b>Tehniskā specifikācija .....</b>                                                  | <b>29</b> |
| <b>Tālruņa izskats, pogas un funkcijas.....</b>                                      | <b>30</b> |
| <b>Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....</b>                                        | <b>32</b> |
| <b>SIM kartes(-šu),atmiņas kartes un akumulatora ievietošana ..</b>                  | <b>32</b> |
| <b>Tālruņa baterijas uzlāde .....</b>                                                | <b>32</b> |
| <b>Avārijas valodas maiņa .....</b>                                                  | <b>33</b> |
| <b>Standarta uzstādījumi.....</b>                                                    | <b>33</b> |
| <b>Problēmu novēršana .....</b>                                                      | <b>33</b> |
| <b>Tālruņa apkope.....</b>                                                           | <b>34</b> |
| <b>Nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pareiza<br/>utilizācija .....</b> | <b>35</b> |
| <b>Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija .....</b>                               | <b>35</b> |

| UZMANĪBU                                                                                          | Paziņojums                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ražotājs neatbild par sekām, ko izraisa iekārtas nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana. | Programmatūras versija var tikt atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma. Pārstāvis saglabā tiesības izlemt par šīs instrukcijas pareizu interpretāciju. |

## ROKASGRĀMATAS LIETOŠANA

**Bez ražotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas aizliegts kopēt, reproducēt, tulkot vai jebkādā veidā nodot (elektroniski vai mehāniski, tostarp kopējot, ierakstot vai uzglabājot informācijas uzglabāšanas vai koplietošanas sistēmās.**

Pirms ierīces lietošanas izlasiet informāciju par pieSARdzības pasākumiem un lietotāja rokasgrāmatu. Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtie apraksti ietver noklusējuma tālruņa iestatījumus. Jaunāko un pilnīgāko lietotāja versiju var atrast tīmekļa vietnē:

**[www.myphone.pl/qr/myphone-halo-a](http://www.myphone.pl/qr/myphone-halo-a)**

Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, lietojumprogrammas, pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts daži šīs rokasgrāmatas apraksti var neatbilst tālruņa funkcijām.

## **Drošība**

### **—DEGVIELAS STACIJAS—**

Nelietojiet tālruņa uzpildot degvielu savā automašīnā un ķīmikāliju tuvumā.

**UZMANĪBU !** *Vietās, kur pastāv sprādziena risks (piem., degvielas uzpildes stacijās, ķīmikāliju rūpnīcās, u.c.), ieteicams tālruni izslēgt. Maksimālā radiofrekvences jauda, kas izstarota frekvenču diapazonā.*

### **—PALĪDZĪBAS ZVANI—**

Ārkārtas zvans var nebūt pieejams dažās vietās vai noteiktās situācijās. Šādos gadījumos (piemēram, izbrauciens uz attāliem rajoniem) ieteicams atrast citu veidu, kā brīdināt avārijas un glābšanas dienestus.

### **—KVALIFICĒTS SERVISS—**

Šo produktu uzstādīt vai remontēt drīkst tikai kvalificēts personāls vai pilnvarots servisa centrs. Nepilnvarotu vai nekvalificētu personu veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un garantijas anulēšanu.

### ***–BĒRNI UN PERSONAS AR FIZISKU VAI GARĪGU INVALIDITĀTI –***

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām, kā arī personas, kas nav iepriekš lietojušas elektronisku aprīkojumu. Šādas personas var lietot šo iekārtu tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā. Šī iekārta nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir pietiekami maza, lai to varētu norīt bērns, izraisot nosmakšanu. Iekārta un tās piederumi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

### ***–TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪBA–***

Nelietojiet šo iekārtu, vadot jebkāda veida transportlīdzekli.

### ***–ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI–***

SARGājiet ierīcineūdens un citiem šķidrumiem. Tie var ietekmēt elektrisko detaļu darbību un kalpošanas ilgumu. Izvairieties neierīces izmantošanas vidēs ar augstu mitruma līmeni, piem., virtuvēs, vannas istabās vai lietainos laika apstākļos. Ūdens daļiņas var radīt kondensātu ierīcē, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz elektrisko detaļu darbību.

### ***–AKUMULATORA UN PIEDERUMI–***

Nepakļaujiet akumulatoru ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Veidojot SMS, tajā tiek parādīti simboli, ko ievietot saturā. Izvairieties nesaskarsmes ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai

pilnīgu akumulatora sabojāšanu. Akumulatoru drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. Neiznīciniet akumulatoru, nebojājiet to un nemetiet to ugunī – tas ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti akumulatori ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Pārlika akumulatora uzlādēšana var izraisīt bojājumus. Tādēļ nav ieteicams vienā reizē akumulatoru lādēt ilgāk par 1 dienu. Nepareiza akumulatora veida uzstādīšana var izraisīt sprādzienu. Aizliegts atvērt akumulatoru. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar norādēm. Atvienojiet lādētājuneelektrības tīkla, kamēr lādētājs netiek lietots. Ja sabojājas lādētāja vads, nav vēlams veikt remontu, tā vietā lādētājs ir jānomaina. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja piederumus

### —DZIRDE—



Lai izvairītos nekaitīgas ietekmes uz dzirdi, ilgstoši neizmantojiet ierīci ar maksimālā režīmā iestatītu skaļumu un nenovietojiet ierīci tieši pie auss.

### —REDZE—



Lai izvairītos neredzes bojāšanas, nespīdiniet aci ieslēgtu lukturi. Spēcīgs gaismas plūsma var izraisīt pastāvīgus acu bojājumus!

### Ražotājs:

mPTech Sp. z o. o.

Nowogrodzka iela 31

00-511 Varšava, Polija

**E-mail:** [pomoc@mpotech.eu](mailto:pomoc@mpotech.eu)

**Tīmekļa vietne:**

[www.mptech.eu](http://www.mptech.eu)

### **Iepakojuma saturs**

Pirms tālruņa lietošanas pārlicinieties, vai visi elementi ir kastītē:

- myPhone Halo A
- baterija
- tīkla lādētājs
- Lietotāja rokasgrāmata

Ja kādsneiepriekš minētajiem priekšmetiem ir pazudis vai bojāts, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju. Iesakām, lai iepakojums tiktu saglabāts iespējamās sūdzības gadījumā. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

### **Tehniskā specifikācija**

Divas SIM karšu sloti; brīvroku telefona izmantošanas iekārtas;

Zibspuldze; Fotoaparāts; FM radio, SOS funkcija, Bluetooth

Displejs: 1.77"

Baterijas kapacitāte: 800 mAh

Izmēri: 113.5 x 52.8 x 13,3 mm

Svars: 73 g

Atmiņas kartes atbalsts: līdz 256 GB

Ieejas lādētāja parametri: 100-240V~ 0.2A, 50/60Hz

Izejas lādētāja parametri: 5.0V  0.5A, 2.5W

Vidējā efektivitāte darbības laikā (230V, 50Hz): 72.83%

Enerģijas patēriņš bezslodzes stāvoklī: zem 0.3W

**Tālruņa izskats, pogas un funkcijas**

|           |                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Klausules skaļrunis                             | Skaļrunis zvanu veikšanai.                                                                                                                                                            |
| <b>2</b>  | Aparāts                                         | Kameras objektīvs.                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b>  | SOS poga                                        | Nospiediet un turiet, lai aktivizētu modinātāju un / vai automātiskas izsaukšanas un / vai nosūtīšanas funkcijas uz iepriekš noteiktiem numuriem.                                     |
| <b>4</b>  | Displejs                                        | LCD Displejs.                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b>  | LED DIODE                                       | Diode darbojas kā zibspuldze.                                                                                                                                                         |
| <b>6</b>  | Zibspuldzes slēdzis                             | Ļauj jebkurā laikā ieslēgt vai izslēgt zibspuldzes diodi.                                                                                                                             |
| <b>7</b>  | Izvēlnes poga                                   | Galvenais ekrāns ļauj iekļūt izvēlnē un tajā apstiprina izvēli.                                                                                                                       |
| <b>8</b>  | Navigācijas poga <b>Uz augšu / Uz leju / OK</b> | Izvēlnē ļauj jums pārvietoties pa to. Galvenā ekrānā <b>Uz augšu</b> sāk modinātāju, a <b>Uz leju</b> palaidīs īsceļus uz izvēlētajām funkcijām, OK darbojas kā poga <b>Izvēlne</b> . |
| <b>9</b>  | Poga Kontakti                                   | Galvenajā ekrānā tiek atvērta tālruņu grāmata. Izvēlnē ļauj atstāt iespēju vai atteikties.                                                                                            |
| <b>10</b> | Poga Zālā klausule                              | Ļauj atbildēt uz ienākošu zvanu un gaidīšanas režīmā apskatīt zvanu SARakstu.                                                                                                         |

|    |                       |                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Poga SARkanā klausule | Ļauj noraidīt ienākošo zvanu. Izvēlnē varat atgriezties galvenajā ekrānā. Pēc ilgas turēšanas izslēdz tālruni, vai kad ir izslēgts, ieslēdz.                                       |
| 12 | Tālruņa klaviatūra    | Pagrindinio ekrano telefona numerio rinkimo mygtukai ir raidziņ arba skaičiņ įvedimas SMS rašymo režimu.                                                                           |
| 13 | # Poga                | Rakstot SMS īsziņas pārslēdzas audio un akstzīmju ievadišanas režimus, palielina multivides lietojumprogrammu skaļumu.                                                             |
| 14 | <*> Poga              | Nospiesta pēc pogas <b>Izvēlne</b> ļauj bloķēt vai atbloķēt tālruni. Samazina skaļumu multivides lietojumprogrammās. Veidojot SMS, tajā tiek parādīti simboli, ko ievietot saturā. |
| 15 | Sprauga               | Ļauj noņemt tālruņa vāku.                                                                                                                                                          |
| 16 | Mikrofons             | Neaizsedziet SARunas laikā.                                                                                                                                                        |
| 17 | Uzlādes spraudņi      | Ļauj savienot austiņas ar tālruni, pateicoties kurai jūs varat klausīties radio (darbojas kā papildu antena), mūziku un veikt arī SARunas, ja austiņas ir aprīkotas ar mikrofonu.  |
| 18 | Type C ligzda         | Pēc lādētāja pievienošanas ļauj uzlādēt akumulatoru. Pēc savienojuma ar kabeli ar datoru varat pārsūtīt datus                                                                      |

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  |  | (fotoattēlus, filmas, mūziku). |
|--|--|--------------------------------|

### **Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet pogu **SARĶanā klausule** līdz tālrunis sāk darboties. Ja uzreiz pēc tālruņa ieslēgšanas parādīsies PIN koda pieprasījums, ievadiet kodu (jūs to redzēsiet zvaigznītes veidā: \*\*\*\*) un nospiediet pogu **Izvēlne**.

### **SIM kartes(-šu), atmiņas kartes un akumulatora ievietošana**

Ja tālrunis ir ieslēgts, izslēdziet to. Noņemiet korpusa aizmugurējo vāku - atveriet to ar nagu, izmantojot padziļinājumu korpusā. Ievietojiet SIM karti (-es) - SIM karte jānovieto ar zelta kontaktiem uz leju tā, lai padziļinājums būtu iespiests .

Ievietojiet atmiņas karti - lai atvērtu atmiņas karšu lasītāja pārsegu, nedaudz to pārvietojot uz pa labi. Ievietojiet microSD atmiņas karti ar sānu ar zelta kontaktiem uz leju, tāpat kā padziļinājums ir apzīmogots. Aizveriet atloku, to nedaudz pavirzot uz kreiso pusi. Ievietojiet akumulatoru tā, lai tā zeltītie kontakti pieskartos trīskāršajam savienotājam tālruņa padziļinājumā. Uzlieciet vāku un uzmanīgi to piespiediet, līdz dzirdams klikšķis. Pārliecinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

### **Tālruņa baterijas uzlāde**

Pievienojiet lādētāja Type C spraudni tālruņa uzlādes kontaktam, pēc tam pievienojiet lādētāju pie elektrības kontaktligzdas.

**\*UZMANĪBU :** Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas dēļ, garantija neattiecas.

Uzlādējot, akumulatora ikona ekrāna augšējā labajā stūrī ir

animēta. Pēc uzlādes akumulatora ikona nebūs animēta, un pēc tam atvienojiet lādētājuneelektrības kontaktligzdas. Atvienojiet vadunetālruņa kontaktligzdas.

### **Avārijas valodas maiņa**

Lai iestatītu lietotāja valodu, kad kāds nejauši izvēlējās nezināmu, nospiediet taustiņu secību, kamēr galvenais ekrāns ir aktīvs **[Izvēlne] > <3 times - Uz leju> > <OK> > <Uz leju> > <OK> > <Uz leju> > <OK> > <OK>**, un izvēlieties vajadzīgo valodu.

### **Standarta uzstādījumi**

Lai atjaunotu sistēmas standarta iestatījumus, izvēlieties: **[Settings] > [Phone Settings] > [Standarta uzstādījumi]**. Standarta uzstādījumu atjaunošanas kods ir: 1122.

### **Problēmu novēršana**

| <b>Ziņojums</b>                  | <b>Risinājuma piemērs</b>                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ievietojiet SIM karti            | Pārliedzinieties, vai SIM karte ir pareizi uzstādīta.                                                                    |
| Ievadiet savu PIN                | Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, pēc tālruņa ieslēgšanas ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu <b>&lt;OK&gt;</b> . |
| Neviens nevar ar mani sazināties | Tālrunim jābūt ieslēgtam un GSM tīklā.                                                                                   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tikla kļūda                                           | Vietās, kur ir vājš signāls vai saņemšana, var nebūt iespējams veikt zvanus. Arī iespējams, ka nevarēsīt saņemt zvanus. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.                                                              |
| Slikta skaņas kvalitāte, atrodoties tālrunī           | Pārliecinieties, ka skaļrunis un mikrofons nav pārklāti.                                                                                                                                                                                |
| Zvanītājs nav dzirdēts / zvanītājs mani nevar dzirdēt | <p>Mikrofonam jābūt tuvu mutei.</p> <p>Pārbaudiet, vai nav pārklāts iebūvētais mikrofons.</p> <p>Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai austiņas ir pareizi pievienotas.</p> <p>Pārbaudiet, vai nav pārsegts iebūvētais skaļrunis.</p> |
| Nevar izveidot savienojumu                            | <p>Pārbaudiet, vai nekaviatūras ievadītais tālruņa numurs ir pareizs.</p> <p>Pārbaudiet, vai ir ievadīts tālruņa numurs <b>[Kontakti]</b> ir pareizs.</p> <p>Ja nepieciešams, pareizi ievadiet tālruņa numuru.</p>                      |

### Tālruņa apkope

Sekoiet instrukcijām zemāk.

- Tīrīšanai lietojiet tikai sausu drānu. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju.
- Lietojiet tikai oriģinālos piederumus. Šī noteikuma

neievērošana var izraisīt garantijas anulēšanu.

### **Nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pareiza utilizācija**



Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi). Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, pēc lietošanas perioda beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to speciālā otrreizējās pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās vietās un to atgūšanas process palīdz aizsargāt dabas resursus. Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi draudzīgā veidā, lietotājam jāsazinās ar savu pašvaldību, ar atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur aprīkojums tika iegādāts.

### **Pareiza nolietotā akumulatora utilizācija**



Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par akumulatoru utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka akumulatorus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē

saskaņā ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Neizmetiet baterijas kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Akumulatori lietotājiem jāizmanto šo elementu savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un utilizēt. Eiropas Savienībā akumulatoru savākšana un otrreizējā pārstrāde tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām.

Lai uzzinātu vairāk par pastāvošajām akumulatoru otrreizējās pārstrādes procedūrām, sazinieties ar savu pašvaldību vai atkritumu apstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi.