

Tālruņa lietošanas rokasgrāmata

TANGO 2 LTE**13.Saturs**

13.Saturs	122
Drošība	123
Iepakojuma saturs	124
Tehniskā specifikācija	124
Tālruņa izskats, pogas un funkcijas	125
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	126
SIM kartes(-šu), atmiņas kartes un baterijaa ievietošana	126
Tālruņa baterijas uzlāde	127
Tālruņa bloķēšana	127
Lietotāja skaņas un profili	127
Zvana veikšana	127
Atbildēšana uz zvanu	127
Ziņojumi.....	127
Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana.....	127
Ziņojuma radīšana	128
Kontaktu saraksts	128
Jauna kontakta pievienošana	128
Kontakta meklēšana	128
Kontaktu dzēšana.....	128
Lukturis	128
Avārijas valodas maiņa	128
SOS.....	128
Ātrā Izvēle	129
Rūpnīcas iestatījumi.....	129
Programmatūras atjauninājums	129
Akumulatora pārvaldība	129
Problēmu novēršana.....	129
Tālruņa apkope.....	130
Nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pareiza utilizācija	130
Pareiza nolietotā baterijaa utilizācija.....	130

Uzmanību	Paziņojums
Ražotājs neatbild par sekām, ko izraisa iekārtas nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana.	Programmatūras versija var tikt atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma. Pārstāvis saglabā tiesības izlemt par šīs instrukcijas pareizu interpretāciju.

ROKASGRĀMATAS LIETOŠANA

Bez ražotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas aizliegts kopēt, reproducēt, tulkot vai jebkādā veidā nodot (elektroniski vai mehāniski, tostarp kopējot, ierakstot vai uzglabājot informācijas uzglabāšanas vai koplietošanas sistēmās.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem un lietotāja rokasgrāmatu. Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtie apraksti ietver noklusējuma tālruņa iestatījumus. Jaunāko un pilnīgāko lietotāja versiju var atrast tīmekļa vietnē:

<https://www.myphone.pl/support-myphone-tango-2-lte>

Atkarībā no instalētās programmatūras versijas, lietojumprogrammas, pakalpojumu sniedzēja, SIM kartes vai valsts daži šīs rokasgrāmatas apraksti var neatbilst tālruņa funkcijām.

Drošība

—KVALIFICĒTS SERVISS—

Šo produktu uzstādīt vai remontēt drīkst tikai kvalificēts personāls vai pilnvarots servisa centrs. Nepilnvarotu vai nekvalificētu personu veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un garantijas anulēšanu.

—PALĪDZĪBAS ZVANI—

Ārkārtas zvans var nebūt pieejams dažās vietās vai noteiktās situācijās. Šādos gadījumos (piemēram, izbrauciens uz attāliem rajoniem) ieteicams atrast citu veidu, kā brīdināt avārijas un glābšanas dienestus.

—DEGVIELAS STACIJAS—

Nelietojiet tālruņa uzpildot degvielu savā automašīnā un ķīmikāliju tuvumā.

UZMANĪBU ! Vietās, kur pastāv sprādziena risks (piem., degvielas uzpildes stacijās, ķīmikāliju rūpnīcās, u.c.), ieteicams tālruni izslēgt. Maksimālā radiofrekvences jauda, kas izstarota frekvenču diapazonā.

—TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪBA—

Nelietojiet šo iekārtu, vadot jebkāda veida transportlīdzekli.

—BĒRNI UN PERSONAS AR FIZISKU VAI GARĪGU INVALIDITāti —

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām, kā arī personas, kas nav iepriekš lietojušas elektronisku aprīkojumu. Šādas personas var lietot šo iekārtu tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā. Šī iekārta nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir pietiekami maza, lai to varētu norīt bērns, izraisot nosmakšanu. Iekārta un tās piederumi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

—ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI—

Sargājiet ierīci no ūdens un citiem šķidrumiem. Tie var ietekmēt elektrisko detaļu darbību un kalpošanas ilgumu. Izvairieties no ierīces izmantošanas vidēs ar augstu mitruma līmeni, piem., virtuvēs, vannas istabās vai lietainos laika apstākļos. Ūdens daļiņas var radīt kondensātu ierīcē, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz elektrisko detaļu darbību.

—BATERIJAS UN PIEDERUMI—

Nepakļaujiet baterijai ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Veidojot SMS, tajā tiek parādīti simboli, ko ievietot saturā. Izvairieties no saskarsmes ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai pilnīgu baterijaa sabojāšanu. Baterijau drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. Neiznīciniet baterijau, nebojājiet to un nemetiet to ugunī – tas ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti baterijai ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Pārlika baterijaa uzlādēšana var izraisīt bojājumus. Tādēļ nav ieteicams vienā reizē baterijau lādēt ilgāk par 1 dienu. Nepareiza baterijaa veida uzstādīšana var izraisīt sprādzienu. Aizliegts atvērt baterijau. Utilizējiet baterijau saskaņā ar norādēm. Atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla, kamēr

lādētājs netiek lietots. Ja sabojājas lādētāja vads, nav vēlams veikt remontu, tā vietā lādētājs ir jānomaina. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja piederumus.



—DZIRDE—

Lai izvairītos no kaitīgas ietekmes uz dzirdi, ilgstoši neizmantojiet ierīci ar maksimālā režīmā iestatītu skaļumu un nenovietojiet ierīci tieši pie auss.



—REDZE—

Lai izvairītos no redzes bojāšanas, nespīdiniet acī ieslēgtu lukturi. Spēcīgs gaismas plūsma var izraisīt pastāvīgus acu bojājumus!

Ražotājs:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka iela 31
00-511 Varšava, Polija
www.mptech.eu

Iepakojuma saturs

Iesakām, lai iepakojums tiktu saglabāts iespējamās sūdzības gadījumā. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

Vides aizsardzības nolūkā šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var barot ar lielāko daļu USB barošanas bloku un USB C tipa savienojuma vadu.



Brīdinājums! Lai nodrošinātu pieņemamu aizsardzību pret netīrumu un ūdens iekļūšanu, pieejamās savienojuma vietas ir jāpasargā ar iekļautajiem aizbāžņiem.

Tehniskā specifikācija

2G: 900/1800 MHz

3G: 900/2100 MHz

4G: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Procesors: T107

Displejs: 3.5" 480*320 IPS + 2.4" 240*320

Brīvroku telefona izmantošanas iekārtas, Zibspuldze, Fotoaparāts, FM radio, SOS funkcija, Bluetooth 5.0, ātrā izvēle

Atmiņas kartes atbalsts: max 32 GB

Savienotāji: USB-C, 3,5 mm spraudnis

Divkārtšā SIM karte: Jā

Baterijas kapacitāte: Li-ion 1700 mAh

Izmēri: 111 x 58 x 19mm

Svars: 145 g

Barošanas bloka tehniskā specifikācija:

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 1,5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Tālrunis izskats, pogas un funkcijas

1	Skaļrunis austiņas	Skaļrunis telefona sarunu veikšanai.
2	Displejs	LCD displejs.
3	Taustiņš Zaļā klausule	Tas ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu, un gaidstāves režīmā pārlūkot zvanu sarakstu uz galvenā ekrānā.
4	Navigācijas pogas Uz augšu / Uz leju / Pa kreisi / Pa labi	Izvēlnē (Menu) iespējo navigāciju tajā. Sākuma ekrānā (Home screen), Uz augšu Kameru Uz leju – Foto kontakti, Pa labi – modinātāju, Pa kreisi – kalendāru.
5	Poga <Izvēlnē> kreisais funkcionālais taustiņš	Atrodies galvenajā ekrānā, tā ļauj ieiet Izvēlnē (Menu) un, atrodies Izvēlnē (Menu), tā apstiprina izvēli. Ļauj atbloķēt/nobloķēt telefona tastatūru.
6	Taustiņš Sarkanā klausule	Ļauj noraidīt ienākošo zvanu. Izvēlnē ļauj atgriezties galvenajā ekrānā. Gaidīšanas režīmā, ilgāk nospiežot, izslēdz tālruni vai, ja tas ir izslēgts, ieslēdz to.
7	Ātrās izvēles taustiņš 1.2.3	Tas ļauj pievienot vienu kontaktu katram no šiem taustiņiem, pateicoties kam, pēc šī taustiņa nospiešanas tiek izvēlēts zvans tam pievienotajam kontaktam.
8	Taustiņš *	Īsziņu rakstīšanas laikā tās parāda simbolus, kurus var ievietot īsziņas saturā. Ļauj bloķēt un atbloķēt tālruna tastatūru.

9	Taustiņš #	Gaidstāves režīmā uz galvenā ekrāna, ilgāk to nospiežot, tiek mainīts profils (klusais vai parastais režīms). Tas pārslēdz rakstzīmju ievadīšanas režīmus, rakstos īsziņas.
10	Poga "0" (Lukturi)	Piespiežot un turot nospiestu, ļauj ieslēgt vai izslēgt zibspuldzes diodi. Ziņojumu rakstīšanas režīmā ļauj ievietot atstarpi vai "0"
11	Kamera	Fotokameras objektīvs.
12	Taustiņš SOS	Nospiediet to un turiet nospiestu, lai aktivizētu trauksmi un/vai automātiska zvana iepriekš noteiktajiem numuriem funkciju. (jāaktivizē iestatījumos)
13	Ārējais skaļrunis	Skaļrunis sistēmas skaņu, zvānu, mūzikas atskaņošanai.
14	Tālruņa tastatūra	Taustiņi, kas ļauj izvēlēties uz galvenā ekrāna tālruņa numuru, un īsziņas rakstīšanas režīmā ievadīt burtus un ciparus.
15	Gaismas diode	Gaismas diode pilda luktura funkciju un zibspuldzes gaismu.
16	Poga <Kontakti>/ labais funkciju taustiņš	Galvenajā ekrānā tā atver Telefonu grāmatu. Atrodoties izvēlnē, Jūs varat iziet vai atteikties.
17	USB-C pieslēgvietā	Pēc lādētāja pievienošanas tā ļauj uzlādēt akumulatoru. Pēc savienošanas ar kabeli ar datoru var pārraidīt datus (fotoattēlus, video, mūziku).
18	Sprauga	Tā ļauj noņemt tālruņa vāciņu.
19	2. displejs	Ārējais LCD ekrāns
20	Mikrofons	Neaizsedziet to ar roku zvana laikā.
21	Tapas	Tās ļauj lādēt tālruni lādēšanas stacijā.
22	Taustiņš +/-	Tas paredzēts skaļuma regulēšanai.
23	Klausules ligzda minispraudnis 3,5 mm	Tā Jums ļauj Jūsu telefonam pievienot austiņas, lai Jūs varat klausīties radio (uzlabo uztveršanas kvalitāti, proti, darbojas kā papildu antena), mūziku un veikt zvanus (kad austiņas ir aprīkotas ar mikrofonu).
24	Poga OK	Galvenajā ekrānā var atvērt izvēlni un tajā apstiprināt izvēli.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet pogu **Sarkanā klausule** līdz tālrunis sāk darboties. Ja uzreiz pēc tālruņa ieslēgšanas parādīsies PIN koda pieprasījums, ievadiet kodu (jūs to redzēsiet zvaigznītes veidā: ****) un nospiediet pogu **OK**.

SIM kartes(-šu), atmiņas kartes un baterijaa ievietošana

Ja tālrunis ir ieslēgts, izslēdziet to. Noņemiet korpusa aizmugurējo vāku - atveriet to ar nagu, izmantojot padziļinājumu korpusā un izņemiet akumulatoru. Ievietojiet SIM karti (-es) - SIM karte jānovieto ar zelta kontaktiem uz leju tā, lai padziļinājums būtu iespiests. Ievietojiet atmiņas karti — ievietojiet microSD atmiņas karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju, tādā veidā, kādā slots ir izveidots. Ievietojiet baterijau tā, lai tā zeltītie kontakti pieskartos trīskāršajam savienotājam tālruņa padziļinājumā. Uzlieciet vāku un uzmanīgi to piespiediet,

līdz dzirdams klikšķis. Pārliecinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

Tālruna baterijas uzlāde

Pievienojiet lādētāja USB-C spraudni tālruna uzlādes kontaktam, pēc tam pievienojiet lādētāju pie elektrības kontaktligzdas. ***UZMANĪBU:** Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus tālruna bojājumus. Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruna lietošanas dēļ, garantija neattiecas.

Uzlādējot, baterijaa ikona ekrāna augšējā labajā stūrī ir animēta. Pēc uzlādes baterijaa ikona nebūs animēta, un pēc tam atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas. Atvienojiet vadu no tālruna kontaktligzdas.

Tālruna blokēšana

Lai bloķētu un atbloķētu tastatūru, nospiediet taustiņus **<Izvēlne>** un pēc tam taustiņu **<*>**

Lietotāja skaņas un profili

Lai mainītu skaņu profilu, izvēlieties **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Profils]**. Izvēlieties atbilstošu profilu un nospiediet **[Opcijas] > [Aktivizēt]**, lai aktivizētu izvēlēto profilu, vai pogu **[Opcijas] > [Iestatījumi]**, lai rediģētu profilu atbilstoši savām vēlmēm. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet **[Gatavs]**. Lai pievienotu jaunu profilu, izvēlieties **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Profils] > [Opcijas] > [Pievienot]**. Profila maiņa ir pieejama arī, ilgāk nospiežot pogu **<#>**.

Zvana veikšana

1. veids.

Atbloķējiet tālruni un ievadiet numuru, izmantojot ciparu tastatūru. Nospiediet pogu **<Zaļā klausule>** lai veiktu zvanu. Nospiediet pogu **<Sarkanā klausule>**, lai pabeigtu zvanu.

***Ieteicams** ievadīt vietējo kodu pirms tālruna numuru.*

2. veids.

Atbloķējiet tālruni un izvēlieties kontaktu no saraksta **[Kontakti]**. Nospiediet pogu **[Opcijas] > [Savienot]** vai **Zaļā klausule**, lai veiktu zvanu. Nospiediet pogu **<Sarkanā klausule>**, lai pabeigtu zvanu.

Atbildēšana uz zvanu

Kad zvana tālrunis, nospiediet pogu **<Zaļā klausule>**, lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Nospiediet pogu **<Sarkanā klausule>**, lai pabeigtu/noraidītu zvanu.

Ziņojumi

Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

Izvēlieties **[Izvēlne] > [Ziņojumi] > [Rakstīt ziņojumu]**.

Ievadiet numuru, izmantojot ciparu tastatūru, vai pievienojiet to no tālrunu saraksta, kas pieejams zem pogas [OK]. Ar bultiņām pāriet uz nākamo lauku. Izmantojot tastatūru, rakstiet ziņu. Ziņas tiek rakstītas burtu pa burtam. Telefonam nav vārdnīcas. Lai mainītu rakstīšanas režīmu, tiek izmantota poga #. Jūs, cita starpā, varat izvēlēties "Abc", kad pirmais burts būs lielais sākumburts, bet pārējie – mazie burti, "abc", kad ir tikai mazie burti, "ABC" – tikai lielie

sākumburti, "123" – tikai cipari. Lai ievadītu speciālo zīmi, piemēram, atstarpi, komatu, domuzīmi, utt., nospiediet * un izvēlieties no saraksta, vai vairākas reizes nospiediet **1**. Lai starp vārdiem ievadītu atstarpi, nospiediet pogu **0**. Kad ziņa ir ievadīta, nospiediet **[Opcijas] > [Sūtīt]**, lai nosūtītu ziņu. Lai mainītu ziņu uz MMS, izvēlieties **[Opcijas] > [Pievienot]**, ziņa automātiski mainīsies uz MMS pēc attēla, audio, video vai slaida izvēles.

Ziņojuma radīšana

Izvēlieties **[Izvēlne] > [Ziņojumi] > [Iesūtne]**, izvēlieties no saraksta ziņojumu, kuru vēlaties nolasīt, un pēc tam nospiediet **[Opcijas] > [Atvērt]**, vai pogu **<OK>** lai nolasītu tā saturu.

Kontaktu saraksts

Jauna kontakta pievienošana

Izvēlieties **[Izvēlne] > [Kontakti] > [Opcijas] > [Pievienot jaunu kontaktpersonu]**. Izvēlieties vietu, kur saglabāt konkrēto kontaktu: SIM kartē vai tālruņa atmiņā. Ievadiet kontakta datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. Ja kontaktu saglabājat tālruņa atmiņā, varat arī pievienot kontakta fotogrāfiju **[Pievienot fotogrāfiju]** un piešķirt **[Noklusējuma zvana signālu]**. Nospiediet **[Saglabāt]**, lai saglabātu kontaktu.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **[Izvēlne] > [Kontakti]**. Ievadiet kontakta nosaukuma pirmo burtu. Tālruņu numuri, kas sākas ar ievadīto burtu, parādās sarakstā. Lai atrastu citu kontaktu, vienkārši izmantojiet navigācijas pogas **<Uz augšu>** un **<Uz leju>**.

Kontaktu dzēšana

Lai dzēstu atsevišķu kontaktu, atveriet kontaktu sarakstu, sameklējiet vēlamo kontaktu un izvēlieties **[Opcijas] > [Dzēst]**. Apstipriniet vai noraidiet izvēlēto operāciju.

Lukturis

Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturi, aktivizējiet tastatūru un, atrodoties galvenajā ekrānā, 2 sekundes turiet nospiestu pogu „0”.

Avārijas valodas maina

Lai iestatītu lietotāja valodu, kad kāds nejauši izvēlējas nezināmu, nospiediet aktīvās izvēlnes ekrāna pogu secību **[<Izvēlne>/kreisais funkciju taustiņš] <Uz augšu> > <Labi> > <Uz leju> <Labi><Uz leju> <Labi><Labi>** un pēc tam atlasiet vajadzīgo izvēlnes valodu un apstipriniet ar **<Labi>**.

SOS

Izvēlieties **[Izvēlne] > [SOS]**. Tur var aktivizēt pogu SOS **[Pakalpojuma statuss]**, ievadīt numuri, kuriem tiks nosūtīts ziņojums, vai izvēlētos tos no kontaktu saraksta **[SOS umuru saraksts]**, ievadīt saturu **[SOS SMS]**. Pēc visu opciju iestatīšanas un pogas SOS aktivizēšanas (SOS pogu uz aizmugurējā korpusa turiet nospiestu aptuveni 2 sekundes) iedarbojas skaņas signāls, ja tas ir aktivizēts izvēlnē, un uz izvēlētajiem numuriem tiek nosūtīta īsziņa ar ziņojuma saturu. Pēc tam tālrunis sākas zvanīt uz iepriekš norādītos numurus, līdz saņēmējs atbildēs uz zvanu. Lai izslēgtu trauksmi, nospiediet pogu **<Atcelt>**. Pēc noklusējuma ir ievadīts īsziņas saturs "SOS!".

Ātrā Izvēle

Lai aktivizētu ātrās izvēles funkciju, pievienojiet numurus/kontaktus taustiņiem. Šim mērķim ieejiet **[Kontakti] > [Opcijas] > [Citi] > [Ātrā izvēle]** > navigējot ar bultiņām, izvēlieties taustiņu, kuram vēlaties pievienot numuru, pēc tam > **[Opcijas] > [Rediģēt]** > ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties to no izvēlnes Kontakti, pēc tam nospiediet > **[OK]**, lai apstiprinātu. Šajā funkcijā var pievienot numurus katram taustiņam no 2 līdz 9 un funkciju taustiņiem,  kas izvēlnē apzīmēti attiecīgi ar M1, M2, M3. Lai izmantotu funkciju, tastatūrai ir jābūt atbloķētai, Lai veiktu zvanu, vienkārši nospiediet un aptuveni 3 sek. turiet nospiešanu kādu no funkcionālajiem taustiņiem  vai taustiņiem no 2 līdz 9.

Rūpnīcas iestatījumi

Lai atjaunotu sistēmas rūpnīcas iestatījumus, izvēlieties **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Tālrunis] > [Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana] > [Izvēlieties]**.

Programmatūras atjauninājums

Ražotājs laiku pa laikam nodrošina sistēmas programmatūras atjauninājumus, ar kuru palīdzību ierīces saņem jaunas iespējas, labojumus utt. Tālrunis informēs lietotāju par pieejamo atjauninājumu. Pēc paziņojuma saņemšanas dodieties uz atjauninājumu centru: **[Iestatījumi] > Pārbaudīt atjauninājumu**. Lai to palaistu, atveriet tālruņa centru. Informāciju par pieejamo atjauninājumu var pārbaudīt jebkurā laikā. Pēc pieejamā atjauninājuma izvēles tālrunī tas tiks automātiski instalēts.



Atjaunināšanas procesa laikā ierīce var vairākas reizes pārstāties. Šajā laikā neizņemiet akumulatoru un neizmantojiet tā funkcijas, jo tas var izraisīt ierīces darbības pārtraukšanu.

Akumulatora pārvaldība

Funkcija pieejama, pirmoreiz ieslēdzot tālruni vai vēlāk, izvēloties **[Menu]>[Iestatījumi]>[Akumulatora pārvaldība]**

Baterijas pārvaldības režīmi ļauj paildzināt baterijas uzlādes laiku, mainot uzlādes iestatījumus. Baterijas režīmu apraksts:

1. Parastais režīms – uzlādē akumulatoru uz 100%.
2. Saudzīgs režīms – uzlādē akumulatoru uz 80%.

Problēmu novēršana

Komunikat	Risinājuma piemērs
Ievietojiet SIM karti	Pārliedzinieties, vai SIM karte ir pareizi uzstādīta.
Ievadiet savu PIN	Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, pēc tālruņa ieslēgšanas ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu <OK> .
Neviens nevar ar mani sazināties	Tālrunim jābūt ieslēgtam un GSM tīklā.
Tīkla kļūda	Vietās, kur ir vājš signāls vai saņemšana, var nebūt iespējams veikt zvanus. Arī iespējams, ka nevarēsīt saņemt zvanus. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Slikta skaņas kvalitāte, atrodoties tālrunī	Pārliedzinieties, ka skaļrunis un Mikrofonss nav pārklāti.

Zvanītājs nav dzirdēts / zvanītājs mani nevar dzirdēt	Mikrofonam jābūt tuvu mutei. Pārbaudiet, vai nav pārklāts iebūvētais Mikrofonss. Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai austiņas ir pareizi pievienotas. Pārbaudiet, vai nav pārsegts iebūvētais skaļrunis.
Nevar izveidot savienojumu	Pārbaudiet, vai no klaviatūras ievadītais tālruņa numurs ir pareizs. Pārbaudiet, vai ir ievadīts tālruņa numurs [Kontakti] ir pareizs. Ja nepieciešams, pareizi ievadiet tālruņa numuru.

Tālruņa apkope

Sekoiet instrukcijām zemāk.

- Tīrīšanai lietojiet tikai sausu drānu. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju.
- Lietojiet tikai oriģinālos piederumus. Šī noteikuma neievērošana var izraisīt garantijas anulēšanu.

Nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pareiza utilizācija



Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi). Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, pēc lietošanas perioda beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to speciālā otrreizējās pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās vietās un to atgūšanas process palīdz aizsargāt dabas resursus. Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi draudzīgā veidā, lietotājam jāsaazinās ar savu pašvaldību, ar atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur aprīkojums tika iegādāts.

Pareiza nolietotā baterijaa utilizācija



Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par baterijau utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka baterijaus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē saskaņā ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Neizmetiet baterijas kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Baterijai lietotājiem jāizmanto šo elementu savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un utilizēt. Eiropas Savienībā baterijau savākšana un otrreizējā pārstrāde tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām. Lai uzzinātu vairāk par pastāvošajām baterijau otrreizējās pārstrādes procedūrām, sazinieties ar savu pašvaldību vai atkritumu apstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi.