

STOLLAR

the Smart Air Fry AIR735



- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa produktus, vispirms domājot par savu klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisko ierīci, un ievērot piesardzības pasākumus.


SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU


- Pirms pirmās izmantošanas pārliedzieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojieties no jebkura iepakojuma.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Novietojiet ierīci vismaz 20 cm attālumā no sienām vai citiem karstuma/tvaika jutīgiem materiāliem un nodrošiniet adekvātu telpu virs ierīces un tai visapkārt gaisa cirkulācijas nolūkā.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Ierīces darbības laikā un kādu laiku pēc tās vāks un citas virsmas saglabāsies karstas. Lai nepieļautu apdegumus, vienmēr lietojiet virtuves cimds vai, ja iespējams, izmantojiet rokturus vai slēdžus.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.

- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Stollar® klientu servisu vai dodieties uz vietni: stollar.eu
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Stollar® pilnvarotajam servisa centram.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, tikai ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- Neļaujiet šķidrumam iekļūt ierīcē, lai novērstu elektrotraumas un nepieļautu īssavienojumu.
- Turiet visas sastāvdaļas grozā, lai pasargātu no sildelementu saskares.
- Kad ierīce darbojas, neaizklājiet gaisa ieplūdi un gaisa izvadi.
- Pannas piepildīšana ar eļļu var izraisīt ugunsgrēku.
- Nepieskarieties ierīces iekšpusei, kamēr tā darbojas.
- Neuzticiet strāvas vada nomainīšanu vai labošanu neautorizētai personai.
- Nepievienojiet ierīci elektrotīklam un nedarbiniet vadības paneli ar mitrām rokām.
- Nepievienojiet ierīci ārējā taimera slēdzim.
- Nelietojiet ierīci citos veidos nekā tas aprakstīts šajā pamācībā.

- Darbinot ierīci, caur gaisa izplūdes atverēm izdalās karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un gaisa izplūdes atverēm. Esiet uzmanīgi arī no karstā tvaika un gaisa, izņemot pannu no ierīces. Lietošanas laikā jebkuras pieejamās virsmas var sakarst.
- Ja pamanāt, ka no ierīces izplūst tumši dūmi, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pirms izņemt pannu no ierīces, pagaidiet līdz dūmi pārstāj izdalīties no ierīces.

 Šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem.

 Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.

 Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena un traumām, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā elektrības vadu, kontaktdakšu vai ierīci.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

SASTĀVDAĻAS

Stollar Smart Air Fry AIR735



- A. Ventilācijas atveres
- B. Laika un temperatūras displejs
- C. 11 automātiskas gatavošanas programmas
- D. START/PAUSE taustiņš
- E. Temperatūras palielināšanas un samazināšanas taustiņi

- F. Laika palielināšanas un samazināšanas taustiņi
- G. ON/OFF taustiņš
- H. Strāvas vads
- I. Panna ar 3.5l grozu un paliktni

IZMANTOŠANA

Stollar Smart Air Fry AIR735

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus, uzlīmes vai etiķetes.
2. Notīriet grozu, pannu un paliktni ar karstu ūdeni, ar nedaudz pievienotu mazgāšanas līdzekli un ne-abrazīvu švammīti. Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
3. Noslaukiet ierīces iekšpusi un ārpusi ar tīru drāni. Nav nepieciešams pildīt pannu ar eļļu un cepšanas taukiem, jo ierīce darbojas ar karstu gaisu.

IZMANTOŠANA

1. Novietojiet ierīci uz stabilas un sausas virsmas. Pārliedzieties, ka no visām ierīces pusēm ir 20 cm brīvas vietas.
2. Pieslēdziet ierīci pie zemētas strāvas kontaktligzdas.
3. Uzmanīgi izvelciet pannu no aerogrila.
4. Ievietojiet sastāvdaļas grozā.
5. Uzmanīgi ievietojiet pannu ar grozu ierīcē. Pārliedzieties, ka daļas ir cieši nofiksētas tām paredzētajā vietā.

BRĪDINĀJUMS

Nepārsniedziet MAX atzīmi (atrodas grozā), jo tas var ietekmēt ierīces veiktspēju un sabojāt ierīci.

BRĪDINĀJUMS

Gatavošanas laikā un kādu laiku pēc lietošanas, nepieskarieties grozam, jo tas kļūst ļoti karsts. Turiet grozu tikai aiz roktura.

BRĪDINĀJUMS

Nepildiet pannu ar eļļu vai citiem šķidrumiem!

6. Piespiediet ON/OFF taustiņu, lai pārslēgtu ierīci gatavības režīmā.
7. Piespiediet vēlamo gatavošanas programmu no pieejamām 11 automātiskajām gatavošanas programmām. Pēc vēlamās funkcijas izvēles, piespiediet START/PAUSE taustiņu, lai sāktu gatavošanu. Ja nepieciešams izmainīt laiku vai temperatūru gatavošanas cikla laikā, piespiediet "+" un "-" pielāgošanas taustiņus. Piespiediet Laika "+" taustiņu, lai palielinātu laiku un "-" taustiņu, lai samazinātu laiku. 1 minūtes solis ar katru taustiņa piespiešanu. Piespiediet Temperatūras "+" taustiņu, lai palielinātu temperatūru un "-" taustiņu, lai samazinātu temperatūru. 5 grādi ar katru taustiņa piespiešanu.
8. Gatavošanas laikā piespiediet START/PAUSE taustiņu, lai apturētu gatavošanu, ja tas ir nepieciešams. Lai turpinātu gatavošanu, vēlreiz piespiediet START/PAUSE taustiņu.

PIEBILDE

Lai atceltu programmu, pauzes laikā piespiediet ON/OFF taustiņu. Kā arī programmu var atcelt gatavošanas cikla laikā, piespiežot ON/OFF taustiņu. Sildelements pārtrauks darboties, bet ventilators turpinās darboties aptuveni 20 sekundes, lai drošības nolūkos atbrīvotos no atlikušā karstā gaisa.

9. Dažas sastāvdaļas ir nepieciešams pakratīt gatavošanas laika vidū. Lai to izdarītu, izvelciet pannu no ierīces, un turot to aiz roktura, sakratiet. Pēc tam ievietojiet pannu atpakaļ ierīcē.
10. Kad ēdiena gatavošana ir pabeigta, ierīce atskaņos 5 skaņas signālus. Uzmanīgi izņemiet pannu no ierīces un uzlieciet to uz karstumizturīgas virsmas.

SVARĪGI

Pēc taimera darbības beigām sildelements pārstās darboties, bet ventilators turpinās darboties aptuveni 20 sekundes, lai drošības nolūkos atbrīvotos no atlikušā karstā gaisa.

11. Ja ēdiens nav gatavs, iebidiet grozu atpakaļ ierīcē. Iestatiet laiku un temperatūru ar "+" un "-" taustiņiem un piespiediet START/PAUSE taustiņu.
12. Izņemiet pagatavoto ēdienu no ierīces.
 - a. Lai izņemtu ēdienu (piem., liellopu, vistu, gaļu vai citas sastāvdaļas, kuru gatavošanas laikā Groza apakšā var tikt savākta liekā eļļa), izmantojiet knaibles, lai izņemtu ēdienu pa vienam gabalam.
 - b. Lai izņemtu ēdienu (piem., frī kartupeļus, dārzeņus, čipsus vai citas sastāvdaļas, no kurām neizdalās eļļa), vienkārši apgrieziet grozu otrādi, lai izbērtu ēdienu.
13. Tiklīdz ir pagatavota pirmā porcija, ierīce ir gatava nākamajai porcijai.
14. Kad gatavošana ir pabeigta, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas avota.












PADOMI

- Maza izmēra sastāvdaļām ir nepieciešams nedaudz īsāks gatavošanas laiks nekā lielā izmēra sastāvdaļām.
- Lielam sastāvdaļu daudzumam ir nepieciešams nedaudz ilgāks gatavošanas laiks.
- Ēdiena krāšņu sagatavošanas laika vidū, optimizēs gatavošanas gala rezultātu un palīdzēs novērst nevienmērīgu ēdiena cepšanu.
- Negatavojiet aerogrīlā ārkārtīgi taukainas sastāvdaļas, piemēram, desas.
- Uzkodas, kuras var gatavot krāsni, var pagatavot arī aerogrīlā.
- Optimālais frī kartupeļu gatavošanas daudzums ir 500 grami.
- Aerogrīlu var izmantot ēdiena sildīšanai. Lai uzsildītu ēdienu, iestatiet maksimālo temperatūru un laiku līdz 10 minūtēm.

FRĪ KARTUPEĻU PAGATAVOŠANA MĀJĀS

1. Nomazgājiet, nomizojiet un sašķēlējiet kartupeļus.
2. Nomazgājiet kartupeļu nūjiņas un nosusiniet tās ar virtuves dvieli.
3. Uzlejiet 1/2 ēdamkaroti olīveļļas bļodā, pievienojiet kartupeļus un kārtīgi apmaisiet, līdz kartupeļi ir pārklāti ar eļļu.
4. Izņemiet kartupeļu nūjiņas no bļodas ar rokām vai virtuves piederumiem, lai liekā eļļa paliktu bļodā. Ieberiet nūjiņas grozā.
5. Fritējiet kartupeļu nūjiņas, sekojot norādēm.

IEPRIEKŠ IESTATĪTĀS GATAVOŠANAS PROGRAMMAS

Pēc noklusējuma	Zivs	Kūka	Vistas stilbs	Frī kartupeļi	Bekons	Vista	Steiks	Garneles	Karstmaize	Dārzeņi	Saglabāt siltu
											
180 °C	160 °C	160 °C	200 °C	200 °C	180 °C	200 °C	180 °C	160 °C	160 °C	160 °C	80 °C
15 min	20 min	30 min	20 min	15 min	10 min	30 min	20 min	20 min	20 min	15 min	30 min

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Stollar Smart Air Fry AIR735

APKOPE UN TĪRĪŠANA

- Pārļiecinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi, izslēgta un atvienota no strāvas avota.

PIEBILDE

Nelietojiet abrazīvus tīrītājus vai metāla sūkļus, lai tīrītu grila iekšējo vai ārējo virsmu. Tie saskrāpēs virsmu un bojās cepšanas plātņu pretpiedeguma pārklājumu.

BRĪDINĀJUMS

Netīriet pannu, grozu, ierīces iekšpusi un ārpusi ar metāla virtuves piederumiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, jo tie var sabojāt pretpiedeguma pārklājuma un virsmu.

- Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drānu.
- Notīriet pannu ar grozu un paliktņi ar karstu ūdeni, kam nedaudz pievienots mazgāšanas līdzeklis, izmantojiet neabrazīvu švammīti.
- Vai arī mazgājiet pannu ar grozu un paliktņi trauku mazgājamajā mašīnā (tikai augšējā plauktā)
- Ja grozam vai pannai ir pielipuši netīrumi, piepildiet pannu ar karstu ūdeni, kam nedaudz pievienots mazgāšanas līdzeklis. Ļaujiet daļām pastāvēt un tad kārtīgi noskalojiet.
- Notīriet ierīces iekšpusi ar nedaudz mitru, neabrazīvu švammīti. Rūpīgi nosusiniet.
- Notīriet sildelementu ar tīrīšanas birsti, lai notīrītu pārtikas atlikumus.
- Pārļiecinieties, lai visas daļas būtu tīras un sausas.

UZGLABĀŠANA

- Pārļiecinieties, ka ierīce ir atdzisusi un atvienota no maiņstrāva avota.
- Pārļiecinieties, lai visas daļas būtu tīras un sausas.
- Glabājiet ierīci saliktu un uz tās neko nelieciet.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Aerogrils nestrādā.	Ierīce nav pieslēgta pie maiņstrāva avota.	Pieslēdziet ierīci pie zemētas rozetes.
Ēdiens nav kārtīgi pagatavots.	Pārāk liels ēdiena daudzums. Iestatītā temperatūra ir pārāk zema.	Gatavojiet porcijās, lai iegūtu labāku un vienmērīgāku gatavošanas rezultātu. Palieliniet temperatūru.
Ēdiens ir pagatavots nevienmērīgi.	Daži ēdieni ir jāsakrata gatavošanas laika vidū.	Ēdiens, kas atrodas viens virs otra (piem., frī kartupeļi), ir jāsakrata, lai iegūtu vienmērīgu gatavošanas rezultātu.
Nav iespējams ievietot pannu ierīcē.	Pārāk daudz ēdiena grozā.	Nepārpildiet virs MAX atzīmes.
No ierīces nāk balti dūmi.	Tiek gatavotas taukainas sastāvdaļas. Pannā ir taukaini atlikumi no iepriekšējās lietošanas.	Fritējot taukainas sastāvdaļas, pannā satek liels eļļas daudzums. Eļļa rada baltus dūmus un panna uzsilst vairāk kā parasti. Tas neietekmē ierīces veiktspēju un gala rezultātu. Pēc katras lietošanas reizes pārļiecinieties, ka panna un grozs ir kārtīgi iztīrīti.