

STOLLAR

the Hand Blender SHB600



- (LV) LIETOŠANAS PAMĀCĪVA
- (LT) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- (EE) KASUTUSJUHEND
- (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STOLLAR PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

Mēs Stollar vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

- Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un saglabājiet turpmākai uzziņai.
- Pirms pirmās izmantošanas pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā. Ja jums ir šaubas, lūdzu, sazinieties ar vietējo elektrokompāniju.
- Pirms rokas blendera izmantošanas pirmo reizi noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.
- Eksploatācijas laikā nenovietojiet rokas blenderi tuvu letes vai galda malai. Pārbaudiet, vai virsma ir līdzena, tīra, sausa un uz tās nav miltu vai citu vielu.
- Nenovietojiet rokas blenderi uz karsta gāzes vai elektriskā degļa, tā tuvumā vai vietā, kur ierīce varētu pieskarties karstai plītij.
- Neapstrādājiet ar rokas blenderi karstus produktus kastrolī, kas tiek sildīts, noņemiet kastrolī no karstuma avota un pārlicinieties, ka arī elektrības vads un ierīces korpuss nesaskaras ne ar vienu karstuma avotu.
- Uzmanieties, rīkojoties ar rokas blenderi, tā piederumiem un asajiem griezējasmeņiem, iztukšojot trauku un tīrīšanas laikā. Atcerieties, ka asmeņi un uzgaļi ir ļoti asi un tie ir jāsargā no bērniem.
- Pirms lietošanas vienmēr pārlicinieties, ka rokas blenderis ir pareizi un pilnīgi samontēts.


- Ja grasāties uzlikt kādu no piederumiem, pirms tam pārlicinieties, ka rokas blenderis ir izslēgts un kontaktdakša ir izvilkta no kontaktligzdas.
- Neizmantojiet rokas blenderi ar citiem piederumiem, izņemot tos, kas ietilpst šajā komplektācijā.
- Nemēģiniet izmantot rokas mikseri citādi, izņemot, kā aprakstīts šajā instrukcijā.
- Neizmantojiet ierīci nepārtraukti ilgāk kā 1 minūti. Starp lietošanas reizēm ļaujiet motoram 1 minūti "atpūsties".
- Nekad nemaisiet sausus, biezus vai smagus maisījumus ilgāk kā 10 sekundes vienā reizē. Apturiet blenderi un samaisiet sastāvdaļas, pēc tam turpiniet darbu. Starp lietošanas reizēm ļaujiet motoram 1 minūti "atpūsties".
- Ja ierīce strādā ar lielu slodzi, to nedrīkst darbināt nepārtraukti ilgāk kā 10 sekundes.
- Pirms pārvietojat rokas blenderi, ja tas netiek izmantots, netiek uzraudzīts, kā arī pirms tā izjaukšanas, tīrīšanas vai uzglabāšanas vienmēr pārlicinieties, ka blenderis ir izslēgts un kontaktdakša ir izvilkta no kontaktligzdas.
- Ja produkti iesprūst asmenī vai asmens sargā, atļaidiet ātruma vai "TURBO" pogu un atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Iztīriet iestrēgušos produktus ar lāpstiņu. Netīriet ar pirkstiem, jo asmeņi ir asi.
- Neizņemiet rokas blenderi no produktiem to maisīšanas laikā. Pirms to izņemat, pārlicinieties, ka ātruma vai "TURBO" poga ir atlaista un ierīce ir pārtraukusi rotāciju.

UZMANĪBU

- Lai izvairītos no riska, kas var rasties, blenderim patvaļīgi izslēdzoties pārkaršanas aizsardzības nostrādes rezultātā, tā elektrības padevi nedrīkst nodrošināt ar ārējās ieslēgšanas/izslēgšanas ierīci (piemēram, taimeru) un to nedrīkst pievienot ķēdei, ko var regulāri ieslēgt vai izslēgt komunālie dienesti.
- Lietošanas laikā neatstājiet rokas blenderi bez uzraudzības.
- Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķīdumā motora korpusu, vadu vai kontaktdakšu.
- Uzturiet ierīci tīru. Ievērojiet šajā pamācībā sniegtās tīrīšanas instrukcijas.
- Neaiztieciot rokas blenderi ar mitrām rokām.
- Sargiet pirkstus, rokas, nažus un citus virtuves piederumus no rotējošajiem asmeņiem.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM ELEKTROIERĪCĒM

- Pirms lietošanas pilnībā atritiniet elektrības vadu.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokarātos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Ierīci un tās elektrības vadu uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Mazi bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai ir nepieciešama cita apkope, izņemot tīrīšanu, lūdzu, sazinieties ar "Stollar" Klientu servisu
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet šo ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Lai nodrošinātu papildu drošību elektroierīču izmantošanas laikā, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības ierīci (drošības slēdzi). Elektrotīkla ķēdē, kurai pieslēgta ierīce, iesakām uzstādīt drošības slēdzi, kura nominālā jauda nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Šo ierīci var lietot personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
-  Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.

IEPAZĪSTIET

savu Stollar Hand Blender SHB600



- A. Ātruma regulētājs
- B. Ieslēgšanas poga
- C. "TURBO" režīma poga
- D. Motora korpuss
- E. Blendera kāts

DARBINĀŠANA

Stollar Hand Blender SHB600

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Pirms rokas blendera pirmās lietošanas noņemiet iepakojuma materiālu un reklāmas uzlīmes. Izdariet to, kamēr ierīce nav ieslēgta un nav pieslēgta elektrotīklam.
- Esiet piesardzīgi, aizskartot blendera kātu un asmeņus, jo tie ir ļoti asi.
- Blendera kātu mazgājiet ar siltu ziepjūdeni, izmantojot mīkstu lupatiņu. Rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

ROKAS BLENDERIS

Rokas blenderis ir ideāli piemērots dip mērču, mērču, zupu, majonēzes un bērnu pārtikas pagatavošanai, kā arī dzērienu un piena kokteiļu sajaukšanai. Izmantojot lielāku ātrumu, labāk sakulsiet produktus.

1. Uzstādiat blendera vārpstu uz motora korpusa un pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas vietā.
2. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
3. Ielieciet produktus kausā vai līdzīgā traukā, pēc tam, stingri turot kausu, izvēlieties vēlamo ātrumu un nospiediet ieslēgšanas pogu.
4. Ātrumu var ērti regulēt darbības laikā, pagriežot ātruma regulētāju ar īkšķi vai rādītājpirkstu. Maksimālo apstrādes ātrumu var iegūt, nospiežot pogu "TURBO".
5. Izvēlieties mazu ātrumu, lai maisītu lēni un izvairītos no šlakstīšanās, un lielu ātrumu vai "TURBO" ātrākai kulšanai.
6. Pēc darba beigšanas atlaiđiet ātruma vai "TURBO" pogu. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un noņemiet motora korpusu, griežot blendera vārpstu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz to var noņemt.

PIEZĪME

- *Esiet uzmanīgi, blendējot karstus produktus, jo tie var šlakstīties. Pirms produktu apstrādes noņemiet kastrolī vai katli no karstuma avota, blendēšanas laikā neizņemiet asmeņus no maisījuma, lai izvairītos no šlakstīšanās.*

BRĪDINĀJUMS

Pārlicinieties, ka elektrības vads un visas miksera detaļas nepieskaras vai neatrodas virs karstuma avota.

Neaiztieciat asmeņi, pirms ātruma poga ir atlaista un elektrības vads ir atvienots no elektrotīkla.

Neizmantojiet rokas blenderi nepārtraukti ilgāk kā 1 minūti.

Neapstrādājiet produktus, ja tiem nav pievienots ūdens vai cits šķidrums.

Rokas blenderis nav paredzēts ledus smalcināšanai.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Stollar Hand Blender SHB600

Drošības apsvērumu dēļ tūlīt pēc izmantošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

MOTORA KORPUSS

Lai notīrītu motora korpusu, noslaukiet to ar mīkstu, mitru lupatiņu, bet pēc tam rūpīgi nosusiniet. Noslaukiet no elektrības vada liekās produktu daļiņas. Neiegremdējiet šķidrums.

BLENDERA KĀTS

Lai ātri noskalotu asmeņus pirms nākamās produktu porcijas apstrādes, iemērciet tos krūzē ar tīru ūdeni un nospiediet slēdzi uz 5 sekundēm. Asmeņi tiks attīrīti no produktu paliekām, ļaujot izvairīties no garšu sajaukšanās, apstrādājot dažādus produktus. Šāda noskalošana ir ieteicama arī pirms mazgāšanas.

Pirms mazgāšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un noņemiet blendera kātu no motora korpusa, griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz to var noņemt.

Mazgājiet siltā ziepjūdenī ar rokām, izmantojot maigu šķidro mazgājamo līdzekli un neabrazīvu sūkli.

TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

Neizmantojiet abrazīvus sūklus vai tīrīšanas līdzekļus ne metāla, ne plastmasas daļām, jo tie var saskrāpēt virsmu. Izmantojiet tikai siltu ziepjūdeni un mīkstu lupatiņu.

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA

Nevienu no detaļām vai piederumiem nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.

PIEKALTUŠI ĒDIENA TRAIPI UN SMAKAS

Produkti ar spēcīgu smaržu, piemēram, ķiploki, zivis, kā arī atsevišķi dārzeņi, piemēram, burkāni, var atstāt smaku vai traipus uz blendera kāta vai trauka.

Lai no tiem atbrīvotos, iemērciet trauku vai kātu siltā ziepjūdenī un atstājiet uz 5 minūtēm. Pēc tam mazgājiet ar maigu līdzekli un siltu ūdeni, labi noskalojiet un rūpīgi nosusiniet. Uzglabājiet trauku ar noņemtu vāku.

STOLLAR REKOMENDUOJA: VISŲ PIRMA – SAUGA

Stollar labai rūpinasi sauga. Vartotojams skirtus produktus mes kuriame ir gaminame, visų pirma galvodami apie jūsų, mūsų brangių klientų, saugą. Mes taip pat prašome, naudojantis elektros prietaisais, būti atidiems bei imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- Prieš prietaisą naudodami pirmą kartą, įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa tokia pati, kokia nurodyta prietaiso apačioje esančioje techninių duomenų plokštelėje. Jeigu kuo nors abejojate, kreipkitės į vietinę elektros tiekimo kompaniją.
- Prieš pirmąjį rankinio maišytuvo naudojimą, nuimkite visas pakuotės medžiagas ir reklaminius lipdukus.
- Rankinio maišytuvo nestatykite šalia baro ar stalo krašto. Pasirūpinkite, kad paviršius būtų lygus, švarus, sausas, nemiltuotas ir t. t.
- Rankinio maišytuvo nestatykite ant įkaitusių dujinių ar elektrinių kaitviečių arba šalia jų ir ten, kur jis galėtų paliesti įkaitusių orkaitę.
- Jeigu norite rankiniu maišytuvu apdoroti prikaistuvyje esančius karštus maisto produktus, tai prikaistuvį nukelkite nuo karščio šaltinio ir įsitikinkite, kad prietaiso laidas ir korpusas taip pat nepalies karščio šaltinio.
- Tvarkydami rankinį maišytuvą, priedus ir aštirus peilius, ištuštindami dubenį ir valydami prietaisą, būkite atsargūs. Atsiminkite, kad peilis ir priedai yra labai aštrūs ir juos reikia saugoti nuo vaikų.
- Prieš naudodami rankinį maišytuvą, jį surinkite iki pat galo ir teisingai.

- Prieš prijungdami bet kokius priedus, įsitikinkite, kad rankinis maišytuvas išjungtas ir jo laidas atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.
- Naudokite tik su rankiniu maišytuvu pateiktus priedus.
- Strypinį maišytuvą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje knygelėje.
- Prietaisu be pertraukos nedirbkite ilgiau nei 1 minutę. Tarp kiekvieno naudojimo darykite 1 minutės pertraukas, kad atvėstų variklis.
- Sausų, tirštų ar sunkių mišinių nemaišykite ilgiau kaip 10 sekundžių. Prieš tęsdami, sustabdykite prietaisą ir pamaišykite ingredientus. Tarp kiekvieno naudojimo darykite 1 minutės pertraukas, kad atvėstų variklis.
- Esant didelei apkrovai, prietaisas gali veikti ne ilgiau kaip 10 sekundžių.
- Prieš perkeldami rankinį maišytuvą, kai juo nesinaudojate, palieka be priežiūros ar ruošiatės ardyti, valyti ar padėti į saugojimo vietą, jį išjunkite ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
- Jeigu maisto produktai apkimba apdorojimo peilį ar užstringa peilio apsauginiame elemente, atleiskite greičio ar turborežimo mygtuką ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką. Mentele atpalaiduokite užstringusius maisto produktus. Nedarykite to pirštais, nes peiliai yra aštrūs.
- Iš apdorojamų ingredientų netraukite veikiančio rankinio maišytuvo. Kad nepaliestumėte judančio peilio ar plaktuvo, prieš juos ištraukdami, atleiskite greičio arba turborežimo mygtukus ir palaukite, kol prietaisas sustos.

ATSARGIAI!


- **Kad būtų išvengta pavojaus dėl netikėto šiluminės apsaugos išsijungimo, šio prietaiso negalima maitinti per išorinį junginėjimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kuri periodiškai įjungiama ir išjungiama.**

- Įjungto rankinio maišytuvo nepalikite be priežiūros.
- Kad nenutrenktų elektra, variklio korpuso, maitinimo laido ar kištuko nemerkite į vandenį ir jokią kitą skystį.
- Prietaisas turi būti švarus. Laikykitės šioje knygelėje pateiktų valymo nurodymų.
- Rankinio maišytuvo nenaudokite būdami šlapiomis rankomis.
- Pirštus, rankas, peilius ir kitus virtuvės įrankius laikykite atokiau nuo judančių peilių.

VISIEMS ELEKTROS PRIETAISAMS TAIKOMI SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite visą laidą.
- Saugokite, kad laidas nebūtų nusviręs per stalo ar baro kraštą, nesiliestų prie įkaitusių paviršių, nesusimazgytų.
- Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo vaikų.
- Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas, kištukas ar pats prietaisas. Jeigu prietaisas sugedo ar prireikė atlikti kitokį priežiūros darbą nei valymas, kreipkitės į Stollar klientų aptarnavimo padalinį.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaiso nenaudokite važiuojančiose transporto priemonėse ar laivuose. Nenaudokite lauke. Prietaisu naudojantis netinkamai, galima susižeisti.
- Siekiant užtikrinti didesnę naudojimosi elektros prietaisais saugą, rekomenduojama sumontuoti nuotėkio srovės relę (apsauginį jungiklį). Patartina, kad prietaisą maitinančioje elektros grandinėje būtų sumontuota ne didesnės nei 30 mA nuotėkio srovės relė. Profesionalaus patarimo kreipkitės į elektriką.
- Asmenys su fizine, jutimine ar psichine negalia ar pakankamai patirties ir žinių neturintys asmenys šiuo prietaisu gali naudotis tik tuo atveju, jeigu juos prižiūri ar reikiamų žinių apie saugų prietaiso naudojimą suteikia už jų saugą atsakingas asmuo, ir jeigu jie supranta galimus pavojus.
- Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai. Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo vaikų.
-  Čia pavaizduotas simbolis reiškia, kad prietaiso negalima išmesti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į tam skirtą vietinį atliekų surinkimo centrą arba šią paslaugą teikiančiam prekybos atstovui. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę valdžios instituciją.

PAŽINKITE

savo Stollar Hand Blender SHB600



- A. Greičio reguliavimo rankenėlė
- B. Įjungimo mygtuką
- C. Turbo režimo mygtuką
- D. Variklio korpusas
- E. Maišymo kojelė

NAUDOJIMAS

Stollar Hand Blender SHB600

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš pirmą rankinio maišytuvo naudojimą, nuimkite pakuotės medžiagas ir reklaminius lipdukus. Tai padarykite, išjungę maitinimą ir atjungę laidą.
- Dirbdami su maišymo kojele ir peiliais, būkite atsargūs, nes jie labai aštrūs.
- Maišymo kojelę minkštu skudurėliu nuplaukite šiltame muiluotame vandenyje. Nuskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

RANKINIS MAIŠYTUVAS

Rankinis maišytuvas puikiai tinka mirkalams, padažams, sriuboms, majonezui ir kūdikių maistui ruošti bei gėrimams ir pieno kokteiliams maišyti. Norėdami pasiekti geriausių maišymo rezultatus, naudokite didžiausią greitį.

1. Maišytuvo veleną uždėkite ant variklio korpuso ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų.
2. Prijunkite prie elektros tinklo lizdo.
3. Maisto produktus sudėkite į matavimo stiklinę ar panašų indą ir tada, tvirtai laikydami matavimo stiklinę, pasirinkite reikiamą greitį ir paspauskite įjungimo mygtuką.
4. Darbo metu greitį patogiai pakeisti galite, nykščiu ar rodomuoju pirštu pasukdami greičio reguliatorių. Didžiausias apdorojimo greitis įjungiamas, paspaudžiant turborežimo mygtuką.
5. Norėdami maišyti lėčiau ir iki minimumo sumažinti taškymąsi, pasirinkite mažą greitį, o, norėdami sumaišyti greičiau – didesnį greitį arba turborežimą.
6. Baigę darbą, atleiskite greičio arba turborežimo mygtuką. Ištraukite kištuką iš elektros tinko lizdo ir, maišytuvo veleną pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, jį atjunkite nuo variklio korpuso.

PASTABA

- *Maišydami karštus maisto produktus, būkite ypač atsargūs, nes jie gali ištikšti. Prieš apdorodami maisto produktus, prikaistuvį ar puodą nuimkite nuo karščio šaltinio ir peilius visiškai panardinkite į produktus, nes, panardinus dalinai, produktai gali ištikšti.*

DĖMESIO!

Įsitikinkite, kad laidas ir maišytuvo dalys nepalies karščio šaltinio ir nekybos virš jo.

Peilio nelieskite tol, kol neatleisite greičio mygtuko ir nuo elektros tinklo lizdo neatjungsite laido.

Rankinio maišytuvo nenaudokite ilgiau nei 1 minutę.

Maisto produktų neapdorokite be vandens ar kito skysčio.

Rankinis maišytuvas netinka ledui smulkinti.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Stollar Hand Blender SHB600

Saugos sumetimais tuojau pat po darbo nuo elektros tinklo lizdo atjunkite laidą.

VARIKLIO KORPUSAS

Variklio korpusą valykite minkšta, drėgna šluoste ir gerai nusausinkite. Nuo maitinimo laido nuvalykite visus maisto likučius. Nemerkite į skystį.

MAIŠYMO KOJELĖ

Kad greitai nuskalautumėte tarp kiekvieno apdorojimo, peilius panardinkite į šotį su švairiu vandeniu ir įjunkite 5 sekundėm. Tai nuo peilių pašalins maisto produktus ir padės išvengti aromatų perdavimo kitiems produktams. Toks nuskalavimas taip pat praverčia prieš plovimą.

Norėdami išplauti, nuo elektros tinklo lizdo atjunkite laidą ir tada, pasukę prieš laikrodžio rodyklę ir taip atpalaidavę, nuo variklio korpuso atjunkite maišymo kojelę.

Naudodami švelnią skystą plovimo priemonę ir nešveičiamąją kempinę, rankomis išplaukite šiltame muiluotame vandenyje.

VALYMO PRIEMONĖS

Metalinių ar plastikinių dalių nevalykite šveitimo kempinėmis ar valikliais, nes galite subraižyti jų paviršių. Naudokite tik šiltą muiluotą vandenį ir minkštą skudurėlį.

INDAPLOVĖ

Jokių dalių ar priedų neplaukite indaplovėje.

SUNKIAI NUSIVALANČIOS MAISTO PRODUKTŲ DĖMĖS IR KVAPAI

Stiprų kvapą turintys maisto produktai, pavyzdžiui, česnakas, žuvis ir tam tikros daržovės ant maišymo kojelės ar apdorojimo dubens gali palikti kvapus ar dėmes.

Norėdami juos pašalinti, 5 minutėms pamerkite į šiltą muiluotą vandenį. Tada išplaukite švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu, gerai išskalaukite ir kaip reikiant išdžiovininkite. Dubenį laikykite, nuėmę dangtį.

STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST

Stollari töötajad hoolivad ohutusest väga. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

- Lugege enne seadme kasutuselevõttu läbi kõik juhised ning hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Enne seadme esimest kasutuskorda kontrollige, et teie kodumajapidamise vooluvõrge pinge vastaks seadme all asuval andmeplaadil toodud pingele. Küsimuste korral võtke ühendust oma kohaliku elektriettevõttega.
- Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid.
- Ärge asetage töötavat seadet laua serva lähedale. Veenduge, et pind, kuhu seadme asetate, on sile, puhas ja kuiv.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse või kohta, kus see võib puutuda kokku kuumaga.
- Kui soovite seadet kasutada kuumusallikal asuvas keedunõus oleva kuumu toidu töötlemiseks, võtke keedunõu kuumusallikalt ära ning jälgige, et seadme toitejuhe ega seade ise ei puutuks kuumusallikaga kokku.
- Olge anuma tühjendamisel ja puhastamisel ettevaatlik, et te end seadme enda, tarvikute ja teravate lõiketeradega ei vigastaks. Lõiketera ja tarvikud on väga teravad ning need tuleb hoida lastele kättesaamatult.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et see on täielikult ja nõuete kohaselt kokku pandud.

- Enne mis tahes tarvikute kinnitamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja et selle pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid tarvikuid.
- Ärge kasutage visplit viisil, mida selles kasutusjuhendis kirjeldatud ei ole.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui üks minut. Laske mootoril kasutuskordade vahepeal vähemalt üks minut puhata.
- Ärge töödelge kuivi, pakse ega tihkeid segusid järjest kauem kui 10 sekundit. Enne jätkamist tehke töös paus ja segage koostisaineid. Laske mootoril kasutuskordade vahepeal vähemalt üks minut puhata.
- Suurtel koormustel tohib seadet järjest kasutada ainult 10 sekundit.
- Kontrollige alati, et seade oleks välja lülitatud ja selle pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud järgmistel juhtudel: enne seadme kohalt liigutamist, kui seadet ei kasutata, kui seade jääb järelevalveta, enne seadme koost lahti võtmist, puhastamist või hoiulepanekut.
- Kui toiduained jäävad lõiketera või selle kaitsme ümber kinni, laske kiirusenupp või turbonupp lahti ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja. Kasutage anuma servadele kogunenud toidu kaapimiseks mõla. Ärge puhastage seda sõrmedega, sest lõiketerad on teravad.


- Ärge võtke töötavat seadet koostisainete seest välja. Enne seadme eemaldamist toiduainetest kontrollige, et kiiruse- või turbonupp oleks lahti lastud ja et seade oleks seisma jäänud. Nii väldite kokkupuudet liikuva löiketera või vispliga.

ETTEVAATUST!

- **Termokaitse juhuslikust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seadet kasutada välise lülitusseadmega (nagu taimer) ega ühendada vooluahelasse, mida regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.**
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
- Hoidke seade puhas. Järgige selles kasutusjuhendis toodud puhastusjuhiseid.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Hoidke sõrmed, käed, noad ja muud söögiriistad liikuvatest löiketeradest ja ketastest eemal.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

OLULISED OHUTUSJUHISED ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL

- Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.
- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuuma-de pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Kui seade on saanud kahjustada või vajab muid hooldustöid peale puhastamise, võtke ühendust Stollari klienditeenindusega.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Valesti kasutamine võib põhjustada vigastusi.
- Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse (ohutuslüli), mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevat ohtusid.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult.
-  See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.

TUTVUSTUS

Stollar Hand Blender SHB600



- A. Kiiruse reguleerimisnupp
- B. Sisselüitamisenupp
- C. Turbonupp
- D. Mootoriosa
- E. Purustamis- ja segamisvars

KASUTAMINE

Stollar Hand Blender SHB600

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid. Selle tegemise ajal peab seade olema välja lülitatud ja seadme pistik ei tohi olla ühendatud seinapistikupessa.
- Olge purustamis- ja segamisvarre ja löiketeradega ettevaatlik, sest need on äärmiselt teravad.
- Peske purustamis- ja segamisvart sooja vee ja pehme lapiga. Loputage ja kuivatage hoolikalt.

SAUMIKSER

Saumikserit saab kasutada kastmete, suppide, majoneesi ja imikutoidu valmistamiseks ning jookide ja kokteilide segamiseks. Parimate tulemuste saamiseks kasutage suurimat kiirust.

1. Paigaldage saumiskeri vars mootoriosale ja keerake seda päripäeva, kuni vars lukustub.
2. Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.
3. Pange koostisained mõõteanumasse või sarnasesse anumasse. Hoidke anumat püstiasendis, valige soovitud kiirus ja vajutage sisselülitamisnuppu.
4. Kiirust saab kasutamise ajal mugavalt reguleerida, keerates kiiruse reguleerimisnuppu pöidla või nimetissõrmega. Maksimaalse kiiruse saavutamiseks vajutage turbonupp alla.
5. Aeglasemaks purustamiseks ja segamiseks ja pritsimise vältimiseks valige väike kiirus ning kiiremaks purustamiseks ja segamiseks suur kiirus.
6. Pärast kasutamist laske kiiruse- või turbonupp lahti. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja vabastage mootorios, keerates saumiskeri vart vastupäeva, kuni see mootorios küljest lahti tuleb.

MÄRKUS

- *Olge kuumade toiduainete töötlemisel ettevaatlik, sest need võivad anumast välja pritsida. Võtke keedunõu enne selles olevate toiduainete töötlemist kuumusallikalt ära ja hoidke löiketeri toiduainete sees, sest vastasel juhul võib segu anumast välja pritsida.*

HOIATUS!

Kontrollige, et toitejuhe ega ükski seadme osa ei puutuks vastu kuumusallikat.

Ärge puudutage löiketera enne, kui kiirusenupp on lahti lastud ja pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud.

Ärge kasutage seadet järjest kauem kui üks minut.

Ärge töödelge koostisaineid ilma vee või muu vedelikuta.

Seade ei sobi jää purustamiseks.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

Ohutuse tagamiseks tõmmake seadme pistik alati kohe pärast kasutamist seinapistikupesast välja.

MOOTORIOSA

Pühkige mootoriosa korpust pehme niiske lapiga. Kui vatage hoolikalt. Pühkige toitejuhtmelt toiduosakesed. Ärge pange seadet vette.

PURUSTAMIS- JA SEGAMISVARS

Kiireks loputamiseks erinevate toiduainete töötlemise vahel pange löiketerad puhta veega täidetud kannu ja vajutage tööüliti viieks sekundiks alla. See puhastab löiketeri ja erinevad koostisained ei anna üksteisele maitset. Nii võite teha ka enne löiketerade pesemist.

Pesemiseks tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja võtke purustamis- ja segamisvars mootoriosa küljest ära, keerate seda vastupäeva, kuni vars lahti tuleb.

Peske vart käsitsi sooja veega, millele on lisatud veidi õrnatoimelist nõudepesuvahendit, ja mitteabrasiivse käsnaga.

PUHASTUSVAHENDID

Ärge kasutage metall- või plastosade puhastamiseks abrasiivseid küürimisnuustikuid ega puhastusvahendeid, sest need võivad pinda kriimustada. Puhastage ainult sooja vee ja pehme lapiga.

NÕUDEPESUMASIN

Ühtegi seadme osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.

RASKETIEEMALDATAVAD TOIDUPLEKID JA EBAMEELDIV LÕHN

Tugeva lõhnaga toiduained nagu küüslauk, kala ja mõned köögiviljad nagu porgandid võivad jätta purustamis- ja segamisvarrele või töötlemisanumale ebameeldiva lõhna või plekke.

Plekkide eemaldamiseks pange need osad viieks minutiks sooja vette ligunema. Seejärel peske õrnatoimelise pesuvahendi ja sooja veega, loputage põhjalikult ja kuivatage hoolikalt. Hoidke kannu ilma kaant peale panemata.

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Компания Stollar очень серьезно относится к безопасности. Мы разрабатываем и производим продукцию с учетом обеспечения безопасности потребителя. Кроме того, просим вас соблюдать известную осторожность при использовании любых электроприборов и следовать нижеизложенным инструкциям.

- Прочитайте все инструкции до начала использования прибора и на всякий случай сохраните их.
- Перед первым использованием убедитесь, что параметры электроснабжения соответствуют указанным на табличке на дне прибора. Если у вас возникнут сомнения, обратитесь к своему поставщику электроэнергии.
- Перед первым использованием ручного блендера удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Не ставьте работающий ручной блендер на край стола или скамьи. Убедитесь, что поверхность ровная и чистая без воды, муки и т. д.
- Не ставьте ручной блендер на горячие газовые или электрические конфорки или вблизи них, а также в места, где он может соприкасаться с нагретой духовкой.
- Не используйте ручной блендер для обработки продуктов в кастрюле, стоящей на источнике нагревания. Снимите кастрюлю с источника тепла и убедитесь, что шнур и корпус прибора также не находятся вблизи источника тепла.
- Будьте осторожны при обращении с ручным блендером, насадками и острыми ножами при опорожнении чаши и при очистке. Помните, что ножи и насадки чрезвычайно острые и должны быть недоступны для детей.


- Перед каждым использованием убеждайтесь, что ручной блендер полностью и правильно собран.
- Перед установкой каких-либо принадлежностей убедитесь, что ручной блендер выключен, а шнур отсоединен от розетки.
- Не используйте никакие другие принадлежности, кроме поставляемых вместе с ручным блендером.
- Не пытайтесь использовать ручной миксер каким-либо методом, не описанным в этом буклете.
- Не используйте прибор непрерывно более 1 минуты подряд. Перед каждым использованием дайте мотору постоять 1 минуту.
- Никогда не перемешивайте сухие, густые или тяжелые смеси более чем 10 секунд подряд. Прервите действие и перемешайте ингредиенты, прежде чем продолжить. Перед каждым использованием дайте мотору постоять 1 минуту.
- При больших нагрузках прибор не должен использоваться более 10 секунд подряд.
- Если вы оставляете прибор без присмотра, перед перемещением ручного блендера, а также перед разборкой, очисткой или помещением на хранение убедитесь, что питание отключено и шнур питания отсоединен от розетки.
- Если продукты застрянут на ноже или в щитке ножа, отпустите кнопку скорости или ТУРБО и отсоедините шнур от розетки. Освободите продукты при помощи лопатки. Не используйте пальцы, поскольку ножи крайне острые.
- Не извлекайте ручной блендер из ингредиентов во время работы. Перед извлечением убедитесь, что кнопки скорости и ТУРБО не нажаты и вращение прекратилось, чтобы не допустить контакта с движущимися ножами или венчиком.

ОСТОРОЖНО!

- Чтобы избежать риска случайного сброса термовыключателя, питание прибора не должно обеспечиваться через внешний выключатель, например таймер, и прибор не должен подключаться к сети, которая регулярно выключается и включается коммунальными службами.
- Не оставляйте ручной блендер без присмотра во время работы.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте корпус мотора, шнур или штекер питания в воду или какую-либо другую жидкость.
- Держите прибор в чистоте. Следуйте инструкциям по чистке, изложенным в этом руководстве.
- Не берите ручной блендер мокрыми руками.
- Не касайтесь движущихся ножей пальцами, руками и поварскими ножами или столовыми приборами.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

- Полностью размотайте шнур питания перед использованием.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, касался горячих поверхностей или завязывался узлами.
- Держите прибор и его шнур недоступными для детей.

- Дети должны быть под наблюдением, чтобы не допустить игр с устройством.
- Не используйте прибор, если каким-либо образом поврежден шнур питания, штекер питания или сам прибор. В случае какого-либо повреждения или если прибору необходимо какое-либо обслуживание, кроме очистки, обратитесь в службу поддержки Stollar.
- Этот прибор предназначен только для бытового использования. Не используйте этот прибор в каких-либо иных целях, кроме его назначения. Не используйте в движущихся транспортных средствах или на лодках. Используйте только в помещениях. Неправильное использование может привести к травмам.
- Рекомендуется установить устройство дифференциальной защиты (защитный выключатель) для дополнительной защиты при использовании электроприборов. Рекомендуется установить защитный выключатель с расчетным рабочим током, не превышающим 30 мА, в сети питания прибора. Обратитесь к электрику за профессиональной консультацией.
- Этот прибор может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они находятся под наблюдением или им были даны указания относительно безопасного использования прибора и они понимают возможные опасности.
- Этот прибор не должен использоваться детьми. Держите прибор и его шнур недоступными для детей.
-  Показанный символ означает, что этот прибор не может утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в специализированный муниципальный центр сбора отходов или дилеру, предоставляющему такую услугу. За более подробной информацией обращайтесь в местный муниципалитет.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

ЗНАКОМСТВО

с Stollar Hand Blender SHB600



- A. Ручка управления скоростью
- B. Кнопка включения
- C. Кнопка режима ТУРБО
- D. Корпус мотора
- E. Ручной блендер

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Stollar Hand Blender SHB600

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием ручного блендера удалите и выбросьте все упаковочные материалы и рекламные ярлыки. Делайте это при выключенном питании и отсоединенном шнуре.
- Будьте осторожны при обращении с насадкой и ножами, так как они чрезвычайно острые.
- Вымойте насадку мягкой тканью и теплой мыльной водой. Сполосните и тщательно высушите.

РУЧНОЙ БЛЕНДЕР

Ручной блендер идеально подходит для приготовления дипов, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и взбивания молочных коктейлей. Для лучшего взбивания используйте максимальную скорость.

1. Установите вал блендера на корпус мотора и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
2. Подсоедините к розетке.
3. Поместите продукты в стакан или аналогичный контейнер и, крепко удерживая стакан, выберите нужную скорость и нажмите кнопку включения.
4. Во время работы можно легко регулировать скорость, поворачивая регулятор скорости большим или указательным пальцем. Кнопка ТУРБО включает максимальную скорость обработки.
5. Выбирайте низкую скорость для более медленного перемешивания и предотвращения брызг, а высокую или турбо – для быстрого взбивания.
6. После использования отпустите кнопку скорости или ТУРБО. Отсоедините от розетки и снимите вал с корпуса мотора, повернув его против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- *Будьте осторожны при взбивании горячих продуктов, так как возможны брызги. Перед обработкой снимите кастрюлю с источника тепла и держите ножи погруженными в ингредиенты, поскольку при частичном погружении могут возникнуть брызги.*

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что шнур и любые детали миксера не касаются и не находятся вблизи источника тепла.

Не касайтесь ножей, пока кнопка скорости не отпущено и шнур не отсоединен.

Не используйте ручной блендер более 1 минуты подряд.

Не перерабатывайте продукты без воды или другой жидкости.

Ручной блендер не подходит для измельчения льда.

УХОД И ОЧИСТКА

Stollar Hand Blender SHB600

В целях безопасности отсоединяйте шнур от розетки сразу после использования.

КОРПУС МОТОРА

Чтобы очистить, протрите корпус мотора мягкой влажной тканью и тщательно высушите. Удалите частицы продуктов со шнура питания. Не погружайте в жидкости.

РУЧНОЙ БЛЕНДЕР

Чтобы быстро сполоснуть между обработкой, погрузите ножи в чашку с чистой водой и нажмите выключатель на 5 секунд. Это смоеет продукты с ножей и предотвратит смешивание вкусов при обработке разных продуктов. Также рекомендуется споласкивать ножи перед мытьем.

Чтобы вымыть, отсоедините шнур от розетки и снимите стандартную насадку с корпуса мотора, повернув ее против часовой стрелки.

Вручную вымойте в теплой мыльной воде, используя щадящее моющее средство и неабразивную губку.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Не используйте абразивные моющие средства и мочалки для очистки металлических или пластиковых частей, так как они могут поцарапать поверхность. Используйте только теплую мыльную воду и мягкую ткань.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Не мойте никакие части и принадлежности в посудомоечной машине.

СТОЙКИЕ ПЯТНА И ЗАПАХИ ПИЩИ

Продукты с сильным запахом, такие как чеснок, рыба и некоторые овощи (например, морковь), могут оставить запах или пятна на насадке или чаше.

Чтобы удалить их, погрузите деталь в теплую мыльную воду и оставьте на 5 минут. Затем вымойте щадящим моющим средством и теплой водой, хорошо прополощите и тщательно высушите. Храните чашу с открытой крышкой.



A series of horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.



A series of horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.

STOLLAR

That's the idea™

STOLLAR is a registered trademark of B.T.U. Company, Ltd.

Due to continual improvements in design or otherwise,
the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

www.stollar.eu