

STOLLAR

the Comfort Toaster TES500



- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa preces, vispirms domājot par klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisku ierīci, un ievērot turpmāk minētos piesardzības pasākumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Rūpīgi izlasiet visus norādījumus pirms tostera darbināšanas pirmo reizi un saglabāiet pamācību turpmākām uzziņām.
- Noņemiet un pareizi atbrīvojieties no iesaiņojuma un reklāmas uzlīmēm, pirms šo tosteri izmantosiet pirmo reizi.
- Lai nepieļautu mazu bērnu aizrīšanās un nosmakšanas risku, noņemiet un pareizi atbrīvojieties no tostera strāvas vada spraudņa aizsardzības pārklāja.
- Nedarbiniet tosteri, kad tas novietots pie galda vai krēsla malas. Virsmai jābūt horizontālai, tīrai un sausai.
- Nelieciet tosteri pie/uz karstas gāzes plīts, elektriska elementa vai karstas cepeškrāsns.
- Novietojiet tosteri tālāk no sienām un citiem materiāliem, kas jutīgi pret karstumu, piemēram, drēbēm vai aizkariem.
- Nelietojiet tosteri izlietnē.
- Pirms darbināšanas vienmēr pārliecinieties, ka tosteris ir pareizi salikts. Izpildiet norādījumus šajā lietošanas pamācībā.
- Šo ierīci nav paredzēts darbināt ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Maize var sadegt, tādēļ nelietojiet šo tosteri pie vai zem aizkariem vai citiem uzliesmojošiem priekšmetiem un izmantošanas laikā ierīci nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

- Pārlicinieties, ka grauздējamā maizes šķēle ir tosterim atbilstošā pareizā izmērā un neizvirzās ārā no maizes šķēlei paredzētā nodalījuma atveres. Pārlicinieties, ka maizes šķēles nav pārāk biezas vai garas, pretējā gadījumā tās var aizsprostot vai iestrēgt restītēs.
- Nekādā gadījumā neaizklājiet tosteri, kamēr tā strāvas vads ir pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes vai kamēr tosteris ir karsts.
- Nenovietojiet maizes šķēles tieši uz grauздēšanas nodalījuma atverēm, lai tās uzsildītu, jo tas var traucēt pareizai gaisa cirkulācijai un bojāt ierīci.
- Nepārvietojiet tosteri darbināšanas laikā vai kamēr tas ir karsts.
- Nepieskarieties karstai virsmai. Lietojiet sānu zonas, lai paceltu un pārnēsātu ierīci.
- Grauздēšanas laikā neatstājiet tosteri bez uzraudzības.
- Vienmēr izslēdziet ierīci, tad atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes, pirms pārvietosiet tosteri, kad neizmantojat to vai pirms tīrīšanas un uzglabāšanas.
- Nepieļaujiet maizes drupaču sakrāšanos tosterā apakšā. Ja regulāri neiztīrīsiet drupaču tvertni, iespējams ugunsnelaimes risks.
- Netīriet ar metāla suku. Sukas gabaliņi var nolūzt un pieskarties elektriskajām daļām, radot strāvas trieciena risku.
- Ierīcei jābūt tīrai. Izpildiet tīrīšanas norādījumus šajā lietošanas pamācībā.
- Iespējams, pieejamo virsmu temperatūra būs augsta, kad ierīce darbojas. Iespējams, atvere un ārējā virsma būs karsta, kad ierīce darbojas.
- Pirms lietošanas pilnībā atīniet strāvas vadu.
- Neļaujiet strāvas vadam nokarāties pāri galda vai letes malai, pieskarties karstai virsmai vai savīties.
- Lai novērstu strāvas trieciena risku, neiemērciet strāvas vadu, tā spraudni vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (ieskaitot mazus bērnus) ar ierobežotām fiziskām un psihiskām spējām, bez nepieciešamās pieredzes un zināšanām, ja tās nav atbilstoši apmācījuši vai neuzmana par drošību atbildīga persona.
- Mazi bērni ir jāuzmana, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Nelietojiet to jebkādiem citiem nolūkiem, izņemot tai paredzētos. Nelietojiet to sauszemes un ūdens transportlīdzekļos, kad tie pārvietojas. Nelietojiet to ārpus telpām.
- Regulāri pārbaudiet tosteri. Nelietojiet tosteri, ja strāvas vads, tā spraudnis un pati ierīce ir bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā autorizētajā Stollar servisa centrā pārbaudei un/vai remontam.
- Visi apkopes darbi, izņemot tīrīšanu, jāveic autorizētā Stollar servisa centrā.
- Ieteicams uzstādīt speciālo diferenciālo drošinātāju (drošības slēdzi papildu aizsardzībai, kad lietojat elektriskas ierīces). Ieteicams ierīces elektriskajā ķēdē uzstādīt drošības slēdzi, kuram noteiktā strāvas stipruma starpība nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar elektriķi.

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nedarbiniet tosteri, kas sagāzts uz sāniem. Nekādā gadījumā nepievienojiet nekādas pārtikas substances maizei, smalkmaizītēm vai apaļmaizītēm, jo tas var radīt strāvas trieciena vai ugunsnelaimes risku.

Šis tosteris ir paredzēts tikai maizes, apaļmaizīšu un smalkmaizīšu grauздēšanai. Ja tosterī ievietosiet jebko citu, tas var radīt strāvas trieciena vai ugunsnelaimes risku.

IEPAZĪSTIET

savu Stollar Comfort Toaster TES500



- A. Grauzdēšanas nodalījumi
- B. Svira
- C. STOP (atcelt) taustiņš
- D. DEFROST (atkausēt) taustiņš
- E. REHEAT (sildīšanas) taustiņš
- F. Apbrūnināšanas vadības slēdzis
- G. Vada uzglabāšanas nodalījums
- H. Izbīdāma drupaču tvertne
- I. Putekļu aizsargvāks (nav parādīts)

Uzlabojot savu produkciju, ražotājs var bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas ierīces konstrukcijā, komplektācijā un tehniskajos raksturlielumos.

DARBINĀŠANA

Stollar Comfort Toaster TES500

Pirms darbināšanas pirmo reizi noņemiet no tostera visus iesaiņojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.

1. Noņemiet putekļu aizsargvāku no tostera.
2. Pieslēdziet strāvas vada spraudni pie 230/240 V maiņstrāvas rozetes.

PIEBILDE

Kad tosteri izmantojat pirmo reizi, ieteicams grauздēt maksimālajā iestatījumā bez maizes šķēlēm. Sākotnējās izmantošanas gaitā, iespējams, no tostera nāks nedaudz blāvu dūmu vai būs jūtama smaka. Tas ir normāli, un neietekmēs negatīvi tostera veiktspēju.

3. Ievietojiet tikai vienu maizes šķēli, vienu apaļmaizīti vai pusī smalkmaizītes katrā grauздēšanas nodalījumā. Pārliecinieties, ka grauздējamie produkti nav pārāk lieli vai pārāk bieži, bet precīzi atbilstu grauздēšanas nodalījumiem.
4. Izvēlieties nepieciešamo apbrūnināšanas iestatījumu, tostera priekšpusē noregulējot apbrūnināšanas vadības slēdzi. Apbrūnināšanas iestatījumi ir no „1” (visgaišākais) līdz „7” (vistumšākais).

PIEBILDE

Kad tosteri izmantojat pirmo reizi, ieteicams grauздēt ar apbrūnināšanas iestatījumu „3”. Iespējams, dažādiem maizes tipiem un dažādām vēlmēm būs nepieciešami atšķirīgi apbrūnināšanas iestatījumi. Piemēram, rozīņumaizītes grauздīnam un vieglas tekstūras baltmaizei, iespējams, būs nepieciešams gaišāks iestatījums, savukārt smagākas tekstūras maizēm var būt nepieciešams tumšāks iestatījums.

5. Nospiediet sviru. Tosteris sāks maizes grauздēšanu.
6. Pēc grauздēšanas pabeigšanas svira automātiski pacelsies un izbīdīs grauздīnu no tostera.

PIEBILDE

Grauздēšanu iespējams pārtraukt jebkurā laikā, piespiežot CANCEL taustiņu.

PIEBILDE

Ja grauздēsiet tikai vienu šķēli, iespējams, apbrūnināšanas vadības slēdzi vajadzēs noregulēt uz nedaudz mazāku iestatījumu. Jūs pamanīsiet arī nedaudz atšķirīgu krāsu vienā grauздīna pusē.

Ja grauздēsiet divas šķēles, ieteicams, lai to izmērs un svaigums būtu vienāds.

Sakaltusi maize tiek ātrāk grauздēta, salīdzinot ar svaigu. Tādēļ apbrūnināšanas vadības slēdzi vajag iestatīt uz mazāku iestatījumu, nekā parasti.

DEFROST TAUSTIŅŠ

Šī funkcija aktivizē papildu grauздēšanas laiku, kas nepieciešams saldētas maizes grauздēšanai.

Lai grauздētu saldētu maizi

1. Ievietojiet maizes šķēles grauздēšanas nodalījumos.
2. Izvēlieties nepieciešamo apbrūnināšanas iestatījumu, tostera priekšpusē noregulējot apbrūnināšanas vadības slēdzi. Apbrūnināšanas iestatījumi ir no „1” (visgaišākais) līdz „7” (vistumšākais).
3. Nospiediet sviru un piespiediet DEFROST taustiņu.
4. Taustiņš izgaismosies, un tosteris darbosies ilgāk, atkausējot un grauždējot maizi.

REHEAT TAUSTIŅŠ

Izmantojiet šo funkciju, ja grauzdiņš ir izgrūsts un atdzisis, tosteris piedāvā sildīšanas funkciju.

1. Nospiediet sviru un nekavējoties piespiediet REHEAT taustiņu.
2. Taustiņš izgaismosies, un tosteris darbosies īsu brīdi, sildot maizi.

CANCEL TAUSTIŅŠ

Darbības laikā piespiediet CANCEL taustiņu, lai atceltu grauzdēšanas procesu vai jebkuru citu funkciju.

BRĪDINĀJUMS

Neatstājiel ieslēgtu tosteri bez uzraudzības, jo grauzdiņš var iestrēgt. Ja maizes šķēles, apaļmaizītes vai smalkmaizītes iestrēgs grauzdēšanas nodalījumos izslēdziet tosteri, atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes un ļaujiet tosterim pilnībā atdzist, tad uzmanīgi izņemiet šķēles no nodalījumiem. Uzmanieties, lai ne bojātu karsēšanas elementus.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

1. Izslēdziet tosteri un atvienojiet tā strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pirms tīrīšanas ļaujiet tosterim pilnībā atdzist.
2. Lai iztīrītu drupačas no tostera, izņemiet drupaču tvertni (atrodas tostera aizmugurē), pavelkot to uz āru. Iztukšojiet drupaču tvertni un ievietojiet to atpakaļ, pirms atkal izmantosiet tosteri. Ievietojiet drupaču tvertni, to pabīdot uz iekšu, līdz tā fiksējas paredzētajā pozīcijā.
3. Lai iztīrītu pārpalikušās drupačas, apgrieziet tosteri otrādi virs atkritumu tvertnes un pakratiet, lai drupačas izbirtu.
4. Notīriet tostera korpusu ar viegli samitrinātu mikstu drāniņu, tad pilnībā noslaukiet ar mikstu sausu drāniņu.

BRĪDINĀJUMS

Nedarbiniet tosteri, ja drupaču tvertne nav fiksēta paredzētajā pozīcijā.

Nepieļaujiet maizes drupaču sakrāšanos drupaču tvertnē. Ja regulāri neiztīrīsiet drupaču tvertni, iespējams ugunsnelaimes risks.

UZGLABĀŠANA

Izslēdziet tosteri un atvienojiet tā strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pirms uzglabāšanas ļaujiet tosterim pilnībā atdzist.

Izpildiet tīrīšanas norādījumus un uzglabājiet tosteri vertikālā pozīcijā uz līdzenas virsmas, piemēram, galda vai trauku skapi.

Neko nelieciet uz tostera.

Lai pasargātu tosteri no putekļiem, pirms uzglabāšanas uzlieciet virsū putekļu aizsargvāku.