





UZMANĪBU! Piesardzības pasākumi ir ierīces neatņemama sastāvdaļa. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, lūdzu, rūpīgi izlasiet tos. Glabājiet tos vietā, kur tos vēlāk varēsiet viegli atrast un izlasīt.

APRAKSTS

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| A Pārtikas stūmējs | G Izspaidu tvertne |
| B Iepildīšanas atvere | H Bloķēšanas rokturi |
| C Vāks | I Vadības poga |
| D Siets | J Motora nodalījums |
| E Sulas savācējs | K Galvenā vārpsta |
| F Tekne | L Pretslīdes kājiņas |

DROŠĪBAS SISTĒMA

Sulu spiedi var ieslēgt tikai tad, ja tai ir pareizi uzlikts vāks **(C)** (**3. attēls**), un ir pareizi nofiksētas skavas **(5. attēls)**.

Cikla beigās pagrieziet vadības pogu iepretim „0” un uzgaidiet, līdz siets **(D)** ir pilnībā apstājies, pirms noņemat vāku **(C)**.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām visas noņemamās daļas **(A, B, C, D, E, F, G)** nomazgāt siltā ziepjūdenī (sk. sadaļu „Tīrīšana un kopšana”).

Izpakojiet ierīci un novietojiet uz stingras un stabilas darba virsmas, noņemiet vāku **(C)** un noņemiet sietam **(D)** aizsargplāksni.

IERĪCES LIETOŠANA

- Uzlieciet sulas savācēju **(E)** uz ierīces korpusa **(sk. 2. attēlu)**.
- Ielieciet sietu **(D)** sulas savācējā **(E)**. Pārliecinieties, vai siets ir kārtīgi piestiprināts pie galvenās vārpstas **(K)** **(sk. 2. attēlu)**.
- Uzlieciet ierīcei vāku **(C)** tā, lai biežumi varētu izplūst no aizmugurējās puses **(sk. 4. attēlu)**.

- Nostipriniet abus rokturus (**H**) uz vāku (**C**). Būs dzirdama „klikšķa” skaņa (**sk. 5. attēlu**).
- Ielieciet pārtikas stūmēju (**A**) iepildīšanas atverē (**B**), salāgojot pārtikas stūmēja rievu ar iepildīšanas atveres mazo šķautni.
- Novietojiet glāzi zem teknes (**F**), kas atrodas ierīces priekšpusē (**sk. 6. attēlu**).
- Iespraudiet ierīces strāvas vadu elektrotīkla kontaktligzdā.
- Lai ieslēgtu ierīci, izmantojiet vadības pogu (**I**).
- Ja nepieciešams, pēc sēklu izņemšanas augļus vai dārzeņus var sagriezt gabalos,
- Ievietojiet augļus vai dārzeņus iepildīšanas atverē (**B**).
- Augļi un dārzeņi ir jāievieto tikai laikā, kamēr darbojas motors.
- Nespiediet produktu stūmēju (**A**) pārāk stipri. Neizmantojiet citus piederumus.

NEKAD nestumiet produktus ar pirkstiem.

- Kad esiet pabeidzis darbu, apturiet ierīci, pagriežot vadības pogu (**I**) iepretim „0”, un gaidiet, līdz siets (**D**) pilnībā apstājas.
- Kad izspaidu tvertne (**G**) ir pilna vai sulas plūsma samazinās, iztukšojiet izspaidu tvertni (**G**) un notīriet sietu (**D**) un vāku (**C**).

| Sastāvdaļas | Aptuvenais svars (kg) | Sulas daudzums (ml) |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| Āboli | 1 | 650 |
| Bumbieri | 1 | 650 |
| Burkāni | 1 | 550 |
| Gurķi | 1 (apmēram 2 gurķi) | 600 |
| Ananāss | 1 | 500 |
| Tomāti | 1 | 600 |
| Selerijas | 1 | 700 |

Nedarbiniet ierīci nepārtraukti ilgāk par 1 minūti.

- (*) Sulas kvalitāte un daudzums var ļoti atšķirties atkarībā no tā, cik svaigi ir augļi vai dārzeņi, un kāda ir to šķirne. Tādēļ iepriekš minētais sulas daudzums ir aptuvens.

PRAKTISKI PADOMI

- Pirms izņemat kauliņus, rūpīgi nomazgājiet augli.
- Miza nav obligāti jānomizo. Jānomizo tikai tādi augļi, kuriem ir bieza (un rūgta) miza: citrusaugļi, ananāsi (izņemiet serdi).
- Sulas izspiešana no melonas, banāniem, avokado, kazenēm, vīgēm, baklažāniem un zemenēm ir sarežģīta.
- Sulu spiedi nedrīkst izmantot cukurniedru vai ledus gabaliņu, kā arī pārmērīgi cietu vai šķiedrainu augļu smalcināšanai.
- Izvēlieties svaigus, nogatavojušos augļus un dārzeņus, jo no tiem iespējams iegūt vairāk sulas. Šī ierīce ir piemērota tādu augļu sulu spiešanai kā āboliem, bumbieriem, apelsīniem, granātāboliem, ananāsiem u.tml. augļiem, un tādiem dārzeņiem kā burkāniem, gurķiem, tomātiem, bietēm un selerijai.
- Ja tiek izmantoti pārāk nogatavojušies augļi, siets **(D)** ātri aizsērējas.

SVARĪGI!

Izlietojiet pagatavoto sulu uzreiz. Saskarē ar gaisu tā ātri oksidējas, kas var izmainīt tās garšu, krāsu un, kas ir pats svarīgākais — uzturvērtību. Ābolu un bumbieru sula ātri iegūst brūnu nokrāsu. Pievienojiet pāris citronu sulas pilienus, lai palēninātu šīs krāsas izmaiņas.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Visas noņemamās daļas drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā **(A, B, C, D, F, G)**. Vai arī nomazgājiet visas daļas siltā ūdenī, izmantojot mazgāšanas līdzekli. Mazgāšanai nelietojiet abrazīvu sūkli.
Ierīci vieglāk var iztīrīt tad, ja uzreiz pēc lietošanas to izskalo ar ūdeni, un vēlāk nomazgā rūpīgāk.
Nelietojiet ierīces tīrīšanai abrazīvus sūklus, acetonu, spirtu utt.
- Rīkojieties ar sietu **(D)** saudzīgi. Nelietojiet ierīci tai neparedzētajiem mērķiem vai nepareizā veidā, jo šādi to var sabojāt. Nomainiet sietu uzreiz pēc pirmajām nolietošanās vai bojājuma pazīmēm.
- Tīriet motora nodalījumu ar mitru drānu.

KĀ RĪKOTIES, JA IERĪCE NEDARBOJAS?

| PROBLĒMAS | IEMESLI | RISINĀJUMI |
|--|--|--|
| Ierīce nedarbojas. | Nav iesprausta kontaktdakša, slēdzis nav pagriezts iepretim „1” vai „2”. | Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu. Ieslēdziet ierīci. |
| | Vāks (C) nav kārtīgi nostiprināts. | Pārbaudiet, vai vāks (C) ir pareizi uzlikts un nostiprināts. |
| | Ierīce ir pārkarsusi, un ir aktivizējies aizsargfunkcija. | Pagrieziet vadības pogu (I) iepretim „0”, atvienojiet ierīci, ļaujiet tai atdzist, un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz. |
| Ierīce izdala smaku, ir ļoti uzkaršusi, vai arī izdala neparastu skaņu vai dūmo. | Siets (D) nav kārtīgi nostiprināts. | Pārbaudiet, vai siets (D) ir pareizi uzlikts. |
| | Pārāk liels apstrādājamo pārtikas produktu daudzums. | Ļaujiet ierīcei atdzist un samaziniet pārtikas produktu skaitu. |
| Sula netek pareizi. | Sulas savācējs (E) nav pareizi uzlikts. | Pārbaudiet, vai sulas savācējs (E) ir pareizi uzlikts. |
| | Siets (D) ir aizsērējis. | Iztīriet sietu (D) un vāku (C). Pēc tam iztukšojiet izspaidu tvertni (G). |
| Ja rodas kāda cita problēma vai jautājums, lūdzam sazināties ar atbalsta dienestu, kas norādīts šīs lietošanas instrukcijas beigās. | | |

LV

NOLIETOTI ELEKTRISKIE UN ELEKTRONISKIE IZSTRĀDĀJUMI



Padomājiet par apkārtējo vidi!

- ① Ierīce satur vērtīgus materiālus, kurus var reģenerēt vai pārstrādāt.
- ➔ Nogādājiet to vietējā sadzīves atkritumu savākšanas punktā.