

the Compact Kettle™ Pure

SKE395



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

EE KASUTUSJUHEND

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sage®

- 2 Svarīgi aizsardzības pasākumi
- 5 Iepazīšanās ar Sage® ierīci
- 6 Sage ierīces darbība
- 7 Apkope un tīrīšana

Mēs, Sage®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un ražojam patēriņa preces, domājot par jūsu drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

- Rokasgrāmata ar pilnīgu informāciju ir pieejama vietnē: sageappliances.com.
- Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, pārliedcinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā. Ja jums ir šaubas, lūdzu, sazinieties ar vietējo elektrokompāniju.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojiet no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojiet no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī tējkanna ir paredzēta dzeramā ūdens vārīšanai. Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai vārītu citus šķidrumus vai pārtikas vielas.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Neizmantojiet tējkannu uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Nenovietojiet tējkannu uz karsta gāzes degļa vai elektriskā sildelementa, tā tuvumā vai vietā, kur tā varētu pieskarties karstai plītij.
- Novietojiet ierīci vismaz 20 cm attālumā no sienām vai citiem karstuma/tvaika jutīgiem materiāliem un nodrošiniet adekvātu telpu virs ierīces un tai visapkārt gaisa cirkulācijas nolūkā.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliedcinieties, vai tējkanna ir pareizi salikta. Ievērojiet šeit sniegtās instrukcijas.
- Šo tējkannu izmanto tikai ar komplektācijā esošo bāzi.
- Šo tējkannu nav paredzēts lietot, izmantojot ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

SAGE IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIET PAR DROŠĪBU

- Nepieskarieties karstām virsmām. Lai paceltu un nestu tējkannu, izmantojiet rokturi.
- Nenovietojiet uz vāka nekādus priekšmetus.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi. Esiet piesardzīgi, lejot ūdeni no tējkannas, jo ar verdošu ūdeni un tvaiku var applaucēties. Nelejiet ūdeni pārlietu ātri.
- Lai nepieļautu elektrošoku, nekad neiegremdējiet ūdenī tējkannas pamatni, bāzi, elektrības vadu vai elektrības kontaktdakšu, kā arī nepieļaujiet mitruma saskari ar šīm detaļām.
- Nenovietojiet tējkannu uz bāzes, kamēr ierīce darbojas. Kad ūdens ir uzvārījies un pirms tējkannas noņemšanas no bāzes, pārliecinieties, vai slēdzis atrodas stāvoklī "off" (izslēgts).
- Nepārvietojiet tējkannu, kamēr tā ir ieslēgta.
- Neatveriet vāku, kamēr ierīce darbojas.
- Lejot tējkannā ūdeni, nepārsniedziet ūdens līmeņa maksimālo atzīmi. Ja tējkanna ir pārpildīta, no tās var tikt izstumts verdošs ūdens.
- Uzturiet tējkannu tīru. Ievērojiet šajā pamācībā sniegtās tīrīšanas instrukcijas.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ VISĀM ELEKTROIERĪCĒM

- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, tikai ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Atstājot ierīci bez uzraudzības, pirms salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Iesakām regulāri pārbaudīt ierīci. Lai izvairītos no riska, nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Atgrieziet ierīci tuvākajā pilnvarotajā "Sage" servisa centrā, lai veiktu tas pārbaudi un/vai remontu.
- Jebkura apkope, izņemot tīrīšanu, jāveic pilnvarotā "Sage" servisa centrā.

SAGE IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIET PAR DROŠĪBU

- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Lai nodrošinātu papildu drošību elektroierīču izmantošanas laikā, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības ierīci (drošības slēdzi). Elektrotīkla ķēdē, kurai pieslēgta ierīce, iesakām uzstādīt drošības slēdzi, kura nominālā jauda nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai pie kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.


- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Sage klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.



BRĪDINĀJUMS

**Neizmantojiet tējkannu uz slīpas virsmas.
Nepārvietojiet tējkannu, kamēr tā ir ieslēgta.**



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar  standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.



Lai nepieļautu elektrošoku, nekad neiegremdējiet ūdenī tējkannas pamatni, bāzi, elektrības vadu vai elektrības kontaktdakšu, kā arī nepieļaujiet mitruma saskari ar šīm detaļām. Nepieļaujiet ūdens nokļūšanu uz bāzes savienotāja.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

IEPAZĪŠANĀS AR SAGE IERĪCI



- A. Vāks ar amortizatoru un BPA nesaturošu* skata lodziņu
- B. 1 litrs/4 tases
- C. Augstākās kvalitātes nerūsējošais tērauds
- D. Vāka pacelšanas poga
- E. Izgaismots ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- F. Vairākvirzienu bāze

NAV ATTĒLOTS

- Slēpts sildelements
- Automātiskā izslēgšanās un pilnīgas iztvaikošanas novēršanas funkcija
- Slēpts elektrības vada nodalījums

* Laboratoriskie testi parāda, ka šajā tējkannā uzvārtajā BPA nesaturošā ūdenī BPA attiecība ūdenī nepārsniedz 1 daļu pret miljonu.

Nominālie parametri

220-240V ~50-60Hz 2000-2400W

TĒJKANNAS DARBĪBA

Ielejiet vēlamo ūdens daudzumu.

PIEZĪME

Vienmēr piepildiet tējkannu starp minimālo (250 ml) un maksimālo (1000 ml) ūdens līmeņa atzīmi lodziņā.

Pārliecinieties, vai vāciņš ir cieši nofiksējies. Novietojiet tējkannu drošā veidā uz bāzes. Elektrības kontaktdakšu ievietojiet 220-240 V kontaktlīdždā un ieslēdziet tējkannu.

Nospiediet slēdzi "On/Off" (ieslēgt/izslēgt) pozīcijā "On" (ieslēgt), lai uzsāktu ūdens vārīšanu.

PIEZĪME

Šo tējkannu drīkst izmantot tikai ar komplektācijā esošo bāzi. Esiet piesardzīgi, lejoj ūdeni no tējkannas, jo ar verdošu ūdeni var applaucēties. Nelejiet ūdeni pārlietu ātri.

Tējkanna automātiski pārslēgsies pozīcijā "off" (izslēgts), kad ūdens būs uzvārījies.

VĀROŠA ŪDENS IZTVAIKOŠANAS NOVĒRŠANA

Ja mēģināsīt tējkannu darbināt, kad tajā ir nepietiekams ūdens daudzums, tā pārstās darboties. Pārslēdziet slēdzi pozīcijā "Off" pie elektrības padeves un pirms ūdens iepildīšanas ļaujiet tējkannai atdzist. Noņemiet tējkannu no bāzes un pielejiet ūdeni. Novietojiet tējkannu atpakaļ uz bāzes. Drošības ierīce automātiski atiestatīsies.

Papildu drošībai jūsu tējkanna ir aprīkota ar papildu atslēgšanas funkciju. Pārkaršanas gadījumā tējkanna automātiski atslēdzas, lai nepieļautu tās bojājumus. Ja tas tomēr notiek, nododiet tējkannu pilnvarotā "Sage" servisa centrā.



BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta tikai dzeramā ūdens vārīšanai. Nekad neizmantojiet to, lai sildītu vai vārītu citus šķidrumus vai pārtikas produktus. Pirms lietošanas vākam vienmēr cieši uzliktam un nofiksētam savā vietā.



BRĪDINĀJUMS

Nespiediet vāka pacelšana pogu, lai atvērtu vāku ierīces darbības laikā vai uzreiz pēc tās. Tā rezultātā verdošais ūdens var izšļakstīties no tējkannas. Pirms vāka atvēršanas, lai iepildītu tējkannu no jauna, izlejiet no tās visu karsto ūdeni. Pirms tīrīšanas vienmēr pārslēdziet pozīcijā "off" (izslēgts) slēdzi pie elektrības padeves un atvienojiet ierīci no kontaktlīdždas.

PIEZĪME

Slēptais sildelements tējkannas bāzē ir izgatavots no kvalitatīva nerūsējošā tērauda. Ar laiku kļūst redzami brūni traipi, kas rodas no minerālvielu nogulsnešanās; tā nav rūsa.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

ATKAĻĶOŠANA

Tējkannu nepieciešams regulāri atkaļķot. Atkaļķošanas biežums ir atkarīgs no tējkanas lietošanas biežuma un ūdens cietības jūsu apvidū. Kaļķakmens nogulsnešanās var radīt krāsas izbalēšanu tējkanas iekšpusē un bojāt sildelementu. Tas var negatīvi ietekmēt ierīces efektivitāti un anulēt garantijas līgumu. Iesakām izmantot Sage "the Descaler" (atkaļķotāju), jo tas ir īpaši izstrādāts tējkanu atkaļķošanai. Lai to pasūtītu, apmeklējiet vietni: www.sageappliances.com.



BRĪDINĀJUMS

Izraisa ādas kairinājumu. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Izmantojiet aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/acu/sejas aizsargus.

1. Vienu paciņu (25 g) ielejiet 1 litrā silta ūdens un samaisiet, lai izšķīdinātu.
2. Ielejiet tējkanā
3. Atstājiet uz 5 minūtēm.
4. Pēc 5 minūtēm izlejiet šķīdumu.
5. Izskalojiet tējkanu ar tīru ūdeni.



BRĪDINĀJUMS

Nekad neiegremdējiet ūdeni tējkanas pamatni, slēdža atrašanās vietu, bāzi, elektrības vadu vai elektrības kontaktdakšu, kā arī nepieļaujiet mitruma saskari ar šīm daļām.

LAI NOTĪRĪTU ĀRPUSI

Tējkanas ārpusi var noslaucīt ar slapju lupatiņu un nopulēt ar mīkstu, sausu lupatu.



UZMANĪBU!

Lai nesabojātu tējkanu, tās iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai nekad neizmantojiet ķīmiskas vielas, sārmains tīrīšanas līdzekļus, tērauda vati vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet maigus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu, slapju lupatiņu.

UZGLABĀŠANA

Pirms novietošanas uzglabāšanai pārlicinieties, vai tējkanu ir izslēgta, tīra un sausa. Pārlicinieties, vai vāciņš ir aizvērts un cieši nofiksējies vietā. Elektrības vadu aptiniet ap vada uzglabāšanas nodalījumu zem bāzes. Novietojiet tējkanu vertikāli uz bāzes. Nenovietojiet uz tējkanas nekādus priekšmetus.