

# STOLLAR

the Morning Press KPS250






- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪVA
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa produktus, vispirms domājot par savu klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisko ierīci, un ievērot piesardzības pasākumus.

### **SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU**

- Pirms pirmās izmantošanas pārliedzieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojieties no jebkura iepakojuma.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztiniet elektrības vadu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītnes, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Novietojiet ierīci vismaz 20 cm attālumā no sienām vai citiem karstuma/tvaika jutīgiem materiāliem un nodrošiniet adekvātu telpu virs ierīces un tai visapkārt gaisa cirkulācijas nolūkā.
- Nodrošiniet, lai lietošanas vai uzglabāšanas laikā elektrības kabelis netiktu iespiests starp ierīces augšējo un apakšējo plātņi.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Ierīces darbības laikā un kādu laiku pēc tās vāks un citas virsmas saglabāsies karstas. Lai nepieļautu apdegumus, vienmēr lietojiet virtuves cimds vai, ja iespējams, izmantojiet rokturus vai slēdžus.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.

- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Stollar klientu servisu vai dodieties uz vietni: [stollar.eu](http://stollar.eu)
  - Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Stollar pilnvarotajam servisa centram.
  - Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
  - Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, tikai ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
  - Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
  - Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
-  Šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem.
-  Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.
-  Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena un traumām, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā elektrības vadu, kontaktdakšu vai ierīci.

## SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

# SASTĀVDAĻAS

## Stollar Morning Press KPS250



- A. Korpuss
- B. Gatavības indikators
- C. Rokturis
- D. Sviestmaīžu pagatavošanas plātnes ar pretpiedeguma pārklājumu

# IZMANTOŠANA

## Stollar Morning Press KPS250

### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Pirms izmantošanas pirmo reizi noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlimes un atbrīvojieties no tām drošā veidā. Pārbaudiet, vai cepšanas plātnes ir tīras un uz tām nav putekļu. Ja nepieciešams, noslaukiet ar mikstu, mitru lupatiņu. Rūpīgi nosusiniet.

### PIEZĪME

*Pirmo reizi izmantojot ierīci, tā var izdalīt vieglus dūmus vai smaku. Tas ir normāli un neietekmē ierīces drošību.*

### IZMANTOŠANA

1. Novietojiet sviestmaižu tosteri uz līdzenas un sausas virsmas. Pārļiecinieties, ka uz visām pusēm no ierīces ir atstāta vismaz 20 cm brīva vieta.
2. Aizveriet sviestmaižu tosteri un pieslēdziet to pie maiņstrāvas avota, iedegsies sarkanā un zaļā gaisma, kas norāda, ka sviestmaižu tosteris silst.

### PIEBILDE

*Lai sasniegtu labākus rezultātus, gatavošanas plātnes viegli pārklājiet ar nelielu daudzumu eļļas vai uzsmidziniet to.*

3. Cepšanas temperatūras sasniegšana prasīs aptuveni 5 minūtes, zaļā gaisma nodzīsīs.
4. Atveriet sviestmaižu tosteri, ielieciet sviestmaiži uz apakšējās gatavošanas plātnes.
5. Aizveriet sviestmaižu tosteri.
6. Gatavojiet apmēram 3 līdz 6 minūtes, atkarībā no jūsu vēlmēm un nepieciešamības vai līdz brīdim, kad produkts kļūst zeltaini brūns.
7. Kad ēdiens ir gatavs, izmantojot rokturi atveriet vāku.
8. Izņemot plastmasas lāpstiņu, lai izņemtu ēdienu.

### UZMANĪBU

**Nekad nelietojiet metāla knaibles vai nazi, jo tie var sabojāt gatavošanas plātņu pretpiedeguma pārklājumu.**

9. Kad gatavošana ir pabeigta, atvienojiet ierīci no maiņstrāvas avota un atstājiet to atvērtu līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

### APKOPE UN TĪRĪŠANA

Vienmēr atvienojiet ierīci no maiņstrāvas avota un ļaujiet tai pilnībā atdzist pirms uzsākt tīrīšanu.

Lai izvairītos no pārpalikumu uzkrāšanās, pēc katras lietošanas reizes tīriet ārējo korpusu un gatavošanas plātnes.

### PIEBILDE

*Tīrot sviestmaižu tostera iekšējo vai ārējo virsmu, nelietojiet abrazīvus tīrītājus vai metāla sūkļus. Tie saskrāpēs virsmu un bojās cepšanas plātņu pretpiedeguma pārklājumu.*

### BRĪDINĀJUMS

**Nekādā gadījumā neiegremdējiet sviestmaižu tosteri, strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai citā šķidrumā, jo tas var izraisīt strāvas triecienu.**

### ĀRĒJĀ KORPUSA TĪRĪŠANA

Korpasa ārieni noslaukiet ar mikstu, slapju sūkli. Lai izvairītos no traipu rašanās, var izmantot neabrazīvu šķīdru tīrīšanas līdzekli vai maigu izsmidzināmu šķīdumu. Pirms tīrīšanas uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz sūkļa, nevis uz virsmas. Noskalojiet. Pirms kontaktdakšas ievietošanas sienas kontaktlīdzdā, ļaujiet visām virsmām kārtīgi nožūt.

### GATAVOŠANAS PLĀTŅU TĪRĪŠANA

Noslaukiet cepšanas plātnes ar mikstu drānu, lai notīrītu produktu paliekas.

### UZMANĪBU

**Nelietojiet abrazīvus tīrītājus vai metāla sūkļus, lai tīrītu gatavošanas plātnes. Tas bojās gatavošanas plātņu pretpiedeguma pārklājumu.**