


DROŠĪBAS NOTEIKUMI. SVARĪGAS INSTRUKCIJAS PAR LIETOŠANAS DROŠĪBURŪPĪGI SALASĪET UN SAGLABĀJIET UZ NĀKOTNI

1. Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas salasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet tās noteikumus. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ierosinātiem pēc ierīces lietošanas nesaskaņā ar paredzēšanu vai sakarā ar nepareizu apkalpošanu.
2. Ierīce ir paredzēta mājsaimniecības lietošanai. Nedrīkst lietot ierīci mērķiem, kuriem tā nav paredzēta.
3. Esiet īpaši piesardzīgi lietojot ierīci, ja tuvumā ir bērni. Nepieļaut bērniem rotāties ar ierīci, neļaut bērniem un neapmācītām personām lietot ierīci.
4. **BRĪDINĀJUMS:** Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu, personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanas darbā ar ierīci, ja vien ierīces izmantošana nenotiek atbildīgās personas uzraudzībā vai sekojot atbildīgās personas norādījumiem par drošu aprīkojuma ekspluatāciju, apzinoties draudus saistībā ar ierīces izmantošanu. Bērniem nevajadzētu rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un uzglabāšanu nedrīkst veikt bērni, kuri nav sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu. Šīs darbības jāveic pieaugušo personu uzraudzībā.
5. Lai izvairītos no nožņaugšanas briesmām, turēt maisu tālu no zīdaiņiem un bērniem. Nelietot gultiņās, gultās, ratiņos un bērnu sētiņās. Maiss nav rotaļlieta. Pirms izmēšanas aizmest.
6. Nedrīkst nogremdēt ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neatstāt ierīci zem atmosfērisko faktoru (lietus, saules utt.) ietekmes.
7. Nelietot ierīci, kas ir jebkurā veidā bojāta vai nefunkcionē pareizi. Nedrīkst patstāvīgi remontēt ierīci. Bojāto ierīci atdot attiecīgam servisa punktam pārbaudei vai remontēšanai. Jebkuru remontu var veikt tikai pilnvaroti servisa punkti. Nepareizi veikts remonts var izraisīt nopietnu bīstamību lietotājam.
8. Ierīci novietot uz vēsas, stabilas, glūdas virsmas, tālu no karstiem virtuves aprīkojumiem, piem., elektriskā plīts, gāzes radziņš utt.
9. Nedrīkst strādāt ar ierīci pie viegli uzliesmojošiem materiāliem.
-  10. Nedrīkst lietot ierīci pie ūdens, piem., zem dušas, vannā vai izlietnē ar ūdeni.
11. Baterijas var izlīst, kad ir nolietotas vai nav lietotas ilgstošā laikā. Lai sargāt ierīci un savu veselību, regulāri mainīt bateriju un izvairīties no ādas saskares ar izlītām baterijām.
12. Ierīci izslēgt katrreiz to noliekot.
13. Ierīci lietot uz stabilas un plakanas virsmas.
14. Ierīci turēt tālu no stipriem elektromagnētiskiem laukiem.
15. Ievērot, lai virsma, uz kuras ierīce ir lietota, nebūtu mitra vai slidena.
16. Ievērot, lai smagi priekšmeti nenokristu uz displeja vai svaru stikla daļām.
17. Nesist, nepurināt un neizlaist svarus.
18. Izmantojiet bļodu, paliktņi vai šķīvi, lai nosvērtu ēdienu.

IERĪCES APRAKSTS (4. zīm.)

4a. MODE taustītājs

4c. ON/OFF slēdzis, NULLE

4b. displejs

4d. svēršanas virsma

DISPLEJS (6. zīm.)

- 6a. tarēšana
- 6d. virtuves svaru mērijumi
- 6g. funti: uncas
- 6j. grammi

- 6b. mīnusa zīme
- 6e. piena tīlpuma mērijumi
- 6h. tīlpuma uncas

- 6c. nulles funkcija
- 6f. ūdens tīlpuma mērijumi
- 6i. mililitri

BATERIJU NOMAIŅA (2. zīm.)

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu virtuves svaru apakšā. Izņemiet vecās baterijas. Ievietojiet jaunas baterijas: 2x AAA (1,5 V). Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Atveriet bateriju nodalījumu. Izņemiet baterijas izolācijas foliju (1. zīm.). Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

MĒRVIENTĪBU IZVĒLE

Ieslēdziet virtuves svarus ar ON/OFF slēdzi (4c). Svaru apakšpusē ieslēdziet mērvienību maiņas taustiņu (3. zīm.). Iestāties metriskās sistēmas nomaīņa uz angļu vai atpakaļ. Displejā parādīsies aktuālā mērvienība: 6g/h vai 6i/j.

SVĒRŠANA (5. zīm.)

Ieslēdziet svarus ar ON/OFF slēdzi (4c). Uzgaidiet, kamēr svāri rādīs 0,0 atzīmi un nulles funkciju (6c).

Novietojiet produktu uz svēršanas virsmas. Uzgaidiet, kamēr rezultāts būs nostabilizējies.

Tarēšanas funkcija: novietojiet iepakojumu/trauku uz svāriem. Nospiediet taustiņu NULLE (4c).

Tīlpuma mērijumu funkcija: Nospiežot taustiņu MODE (4a) variet mainīt mērijumu režīmu. Ar katru taustiņa nospiešanas reizi mainīsiet režīmu:

1. svēršana - gr, iedegsies "svaru mērijuma" apzīmējums (6d)
2. piena tīlpuma mērijumi - ml, iedegsies "piena tīlpumu mērijuma" apzīmējums (6e)
3. ūdens tīlpuma mērijumi - ml, iedegsies "ūdens tīlpuma mērijuma" apzīmējums (6f)

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Viegli notīriet svarus ar sausu vai samitrinātu drāniņu.

ZIŅOJUMI

Lo – zems baterijas uzlādes līmenis

O-LD – pārk liels svaru noslogojums

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitināmas: 2x AAA (1,5 V) akumulators

Ierīce atbilst III izolācijas klasei

Ierīce atbilst sekojošām direktīvām:

Elektromagnētiskā savienojamība (EMC)

Izstrādājums ir marķēts ar CE marķējumu uz tehnisko datu plāksnes



Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet atsevišķai pārstrādei. Polietilēna maisiņus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas sastāvdaļas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīce jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā

ROMÂNĂ

CONDII DE SECURITATE. INSTRUCIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZARE CĂTUȘI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRĂRI-LE PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ

1. Înainte de prima utilizare a aparatului Vă rugăm să citiți instrucțiunile. Utilizați acest produs doar în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare. Producătorul nu este responsabil de defecțiunile cauzate de utilizarea neconformă cu destinația sau de manipularea incorectă.

2. Aparatul trebuie utilizat exclusiv în aplicații casnice. Nu este permisă utilizarea aparatului în alte scopuri, neconformă cu destinația.

3. Acordați atenție suplimentară dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor. Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu aparatul, nu permiteți copiilor și persoanelor care nu au suficiente cunoștințe pentru deservirea sigură a aparatului de a-l utiliza.