

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

 <p>Zibens ikona trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda uz “bīstamu spriegumu”, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.</p>	<p style="text-align: center;">CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p style="text-align: center;">UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURĒJO PĀRSEGU). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SPECIĀLISTAM.</p>	 <p>Izsaukuma zīme trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda uz svarīgu informāciju par produktu.</p>
---	--	--

BRĪDINĀJUMS. LAI SAMAZINĀTU AIZDEGŠANĀS, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA VAI IETNU PERSONISKU SAVAINOJUMU RISKU:

- Lai nepieļautu bīstamu situāciju, bojāta barošanas kabeļa remontu drīkst veikt tikai ierīces ražotājs, autorizēts apkopes dienests vai kvalificēts speciālists.
- Kabelim ir vienmēr jābūt viegli pieejamam.
- Lai novērstu aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus, NEIEVIETOJIET STRĀVAS KABELI, KONTAKTLIGZDU VAI IERĪCI ūdenī vai citos šķidrumos un nenovietojiet uz ierīces priekšmetus ar ūdeni.
- Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas, neaizsedziet ventilācijas atveres.
- Izstrādājumu drīkst lietot tikai vertikālā stāvoklī un atstājiēt ap iekārtu vismaz 10 cm brīvu vietu ventilācijai.
- Novietojiet ierīces tuvumā atklātas liesmas avotus, piemēram, sveces.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mērenā klimatā.
- Novietojiet produktu uz radiatoriem, siltuma skaitītājiem, plītiem vai citām karstām virsmām vai to tuvumā.
- Tīriet produktu, ievērojot ražotāja norādījumus (skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu “Apkope”). Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Ja ierīce ilgstoši netiks izmantota, atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Nelejiet šķidrumus ierīcē un neievietojiet tajā priekšmetus.
- Strāvas padevei izmantojiet tikai produkta komplektācijā iekļauto strāvas kabeli. Novietojiet strāvas kabelus tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt, lai tie netiktu saspiesti, uzliekot uz tiem vai atspiežot pret tiem priekšmetus, un īpašu uzmanību pievēršiet kontaktspraudņiem, kontaktligzdām un vietai, kur strāvas vads savienojas ar produktu.
- Ja ierīces atvienošanai izmantojat tīkla savienotāju vai pagarinātāju, atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli pieejamai.
- Nedarbiniet produktu šādos apstākļos:
 - ja strāvas padeves kabelis vai spraudnis ir bojāts;
 - ja uz produkta ir izliets šķidrums vai tajā ir ievietoti kādi priekšmeti;
 - ja produkts ir ticis pakļauts lietus vai ūdens iedarbībai;
 - ja produkts nedarbojas pareizi vai netiek lietots atbilstoši norādījumiem;
 - ja produkts ir ticis nomests vai citādi bojāts.
- Nemēģiniet veikt produkta remontu. Jebkādas darbības ar ierīces mehānismiem ir jāveic pilnvarotam apkopes dienestam.
- Nepievienojiet kontaktligzdām vai pagarinātājiem pārāk daudz ierīču.
- Pievienojiet šo produktu zemētai strāvas kontaktligzdai.

UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU PERSONISKO SAVAINOJUMU VAI PRODUKTA BOJĀJUMU RISKU:

- Šis produkts ir paredzēts tikai nekomerciālai, nerūpnieciskai izmantošanai kā televizors. Neizmantojiet šo produktu citiem mērķiem.

- Nepakļaujiet produktu spēcīgiem triecieniem, ekstrēmām temperatūrām vai ilgstošai saulesgaismas iedarbībai.
- Neglabājiet produktu magnētisku objektu, dzinēju un transformatoru tuvumā.
- Neizmantojiet to ārpus telpām un sliktos laikapstākļos.
- Neizmantojiet televizoru braukšanas laikā. Tas ir bīstami un dažos reģionos arī pretlikumīgi.

RIKOŠANĀS AR BATERIJĀM UN TO LIETOŠANA:

- **UZMANĪBU!** Ja baterijas tiek ievietotas nepareizi vai netiek aizstātas ar tāda paša veida vai līdzvērtīgām baterijām, pastāv eksplozijas risks.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīga karstuma, piemēram, saules staru, uguns vai līdzīga avota, ietekmei.
- Neizmantojiet dažādu veidu baterijas vai jaunās un lietotas baterijas kopā.
- Baterijas ir jāievieto, ievērojot to polaritāti.
- Ja baterijas ir nolietotas, tās ir jāizņem no produkta.
- No baterijām ir jāatbrīvojas pareizi. Lai aizsargātu vidi, vienmēr izmantojiet pieejamos savākšanas konteinerus (jautājiet pakalpojumu sniedzējam).
- Glabājiet baterijas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Ar baterijām drīkst rīkoties tikai pieaugušie.
- Ievērojiet bateriju drošības un lietošanas norādījumus.

NORĀDĪJUMI PAR ATKĀRTOTU PĀRSTRĀDI

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/112/EK no nolietotajām māsaimniecības elektroierīcēm nedrīkst atbrīvoties kopā ar ikdienas atkritumiem. Nolietotās ierīces ir jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu to komponentu atjaunošanas un atkārtotas pārstrādes ciklu un lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Uz visām šāda tipa ierīcēm ir jābūt pārsvītrotam atkritumu urnas simbolam, lai atgādinātu patērētājiem, ka viņu pienākums ir sazināties ar vietējām pašvaldībām vai tirdzniecības vietām un lūgt informāciju par to, kur var atbrīvoties no vecajām elektroierīcēm.



Lai izvairītos no iespējamiem dzirdes bojājumiem, neklausieties ilgstoši lielā skaļumā.

PIEZĪME. Šī lietotāja rokasgrāmata ietver tikai vispārīgus norādījumus. Detalizētus norādījumus, lūdzu, skatiet vietnē <https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html>. *Ja šajos materiālos ir atšķirības, par pareizu uzskatāma tiešsaistē pieejamā rokasgrāmata.*

RAKSTUROJUMS

32" LED DISPLEJS

Viesnīcas režīms, automātiska TV kanālu meklēšana, digitālās apraides uztveršana

TV programmas funkcija, TELETEKSTA funkcija (Eiropā)

USB multivides satura atskaņošana, vairāku valodu ekrāna izvēlne, vadība ar pulti

HDMI, AV un CI Card ieejas

KOAKSIĀLĀ izeja

Ieraksta funkcija, Laika nobīdes funkcija


Atvienojams statīva turētājs

Ārējās antenas ligzda


Iebūvēti skaļruņi

GALVENĀ IERĪCE


Skats no priekšas



Skats no apakšas



Aizmuģurējais skats



29LV



PAMATSAVIENOJUMI

- Pirms kabeļu pievienošanas kontaktligzdai pārliecinieties, vai tie ir savienoti ar galveno ierīci.
- Pirms jebkuras darbības veikšanas pārliecinieties, vai viss aprīkojums un strāvas kontaktspraudņi ir pareizi savienoti un ierīce ir iestatīta pareizajā režīmā.
- **PIEZĪME.** Pirms ierīces savienošanas ar citu aprīkojumu rūpīgi izlasiet lietošanas norādījumus.

PAMATDARBĪBAS

- *Nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu POWER (Ieslēgt/izslēgt), lai ieslēgtu ierīci; nospiediet to vēlreiz, lai izslēgtu (gaidīšanas režīmā) ierīci (indikators degs sarkanā krāsā).*

- *Nospiediet pults pogu SOURCE (Avots), lai iestatītu ierīci DTV vai ATV režīmā.*

- *Lai veiktu noteiktas darbības, ir jāievada parole (8888 — noklusējums).*

SKALUMA VADĪBA, SKAŅAS VADĪBA

AVOTA IESTATĪŠANA, VAIRĀKU AUDIO AVOTU IESTATĪŠANA

INFORMĀCIJAS DISPLEJS

TV PROGRAMMA (TIKAI DTV REŽĪMAM), IZLASES SARAKSTS

ĀTRĀ IZVĒLE, TELETEKSTS

TV/RADIO (TIKAI DTV REŽĪMAM)

SUBTITRI

IERAKSTĪTĀJS (TIKAI DTV REŽĪMAM)

LAIKA NOBĪDE (TIKAI DTV REŽĪMAM)

MULTIVIDES ATSKAŅOŠANA (fotoattēli, mūzika, filmas, e-grāmatas)

PIEZĪME. *Lai atskaņotu multivides failus, pārliecinieties, vai MULTIVIDES ATSKAŅOŠANAS galvenajā izvēlnē ir izvēlēta pareizā ikona. Tas nozīmē, ka, izvēloties ikonu FOTOATTĒLS, varat demonstrēt tikai fotoattēlu failus, izvēloties ikonu MŪZIKA, varat atskaņot tikai mūzikas failus utt.*

APKOPE

- Pirms televizora tīrīšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai televizorā iestatītu gaidīšanas režīmu, un atvienojiet strāvas vadu.
- Tīrīšanai nekad neizmantojiet spirtu, benzolu, atšķaidītāju, tīrīšanas līdzekli vai citas ķīmikālijas. Putekļu notīrīšanai neizmantojiet saspīestu gaisu.
- Noslaukiet televizoru ar sausu, mīkstu drānu. Uz displeja skrāpējumiem garantija neattiecas.

UZSTĀDĪŠANA PIE SIENAS

- Lai uzstādītu televizoru pie sienas, lūdziet palīdzību speciālistam. Mēs neuzņemamies atbildību par produkta bojājumiem vai personīgajiem savainojumiem, ja veicat uzstādīšanu saviem spēkiem.
- Neveiciet televizora uzstādīšanu pie sienas, kad tas ir ieslēgts. Tā var tikt izraisīti personiski savainojumi elektriskās strāvas trieciena rezultātā.

STATĪVA UZSTĀDĪŠANA

Televizors un statīvs var būt iesaiņoti atsevišķi. Pirms šī televizora lietošanas, lūdzu, veiciet statīva uzstādīšanu atbilstoši tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas norādījumiem.

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 1661

Mēs, uzņēmums S.C. Visual Fan S.A. (galvenā biroja adrese: Brasova, 61 Brazilor St., CP 500313 Rumānija), kas ir reģistrēts Brasovas uzņēmumu reģistrā ar numuru J08/818/2002, CUI RO14724950, kā ražotājs apliecinām, garantējam un paziņojam par savu atbildību saskaņā ar 4 HG panta nr. 325/2017 noteikumiem attiecībā uz produktu un pakalpojumu režīmiem, kas var kaitēt dzīvībai un veselībai, ka ALLVIEW produkts **32ATC6000-H** neapdraud dzīvību, veselību un darbinieku aizsardzību, nerada negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un atbilst:

- Direktīvai nr. 2011/65/ES, ko nomainīja direktīva 2014/8/ES, attiecībā uz noteiktu bīstamu vielu lietojumu elektriskajā un elektroniskajā aprīkojumā;
- Direktīvai par radio aprīkojumu RED 2014/53/ES (HG 740/2016);
- Direktīvai 2014/35/ES par zema sprieguma aprīkojuma lietotāju drošību;
- Direktīvai par elektromagnētiskā savietojamība EMC 2014/30/EU (HG 487/2016)
- Eiropas direktīvas 2001/95/ES un EN 60065:2002/A12:2011 drošības prasībām un EN 60950-1:2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011 standartiem attiecībā uz pārdoto iekārtu izdotās skaņas decibelu līmeni.

Produkts ir novērtēts atbilstoši šiem standartiem:

- Veselība un drošība: EN 62368-1:2014/A11:2017; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 50663:2017; EN 61000-4-3: 2006; EN 60065: 2014+A11: 2017
- EMC EN 301 489-1 V1; EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-19 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.; EN 55032:2015; EN 55035:2017; EN 62479: 2010; EN 303 340 V1.1.2 (2016-09); EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
- Radoradiofrekvenču spektrs: EN 301 489-3/2017; EN 301 489-1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 303 413 V1.1.1; EN 303 345-1 V1.1.1; EN 55032: 2015; EN 61000-4-3: 2006:2006; EN 61000-4-4:2006

Atbilstības novērtēšanas procedūra tika veikta saskaņā ar direktīvu 2014/53/EU, šī dokumentācija tiek uzglabāta uzņēmumā S.C. Visual Fan S.A., Brasovā, 61 Brazilor St., CP 500313, Rumānijā, un ir pieejama pēc pieprasījuma. Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē www.allviewmobile.com.

 Brasov
03.12.2021

Direktors
Cotuna Gheorghe

