




















## Iepakojuma saturs:

### Daļas:

Ax5 	Fx2 	1x7  M8*22MM	5x1  M6*40MM
Bx1 	Gx1 	2x7  M8	6x6  M6*35MM
Cx1 	Hx1 	3x13  M8*16*1.5MM	7x1  M4
Dx1 	Jx1 	4x2  M6*40MM	8x1  M5
Ex1 			

## Ierīces pārskats & tehniskās specifikācijas

- Rāmis: plastmasa
- Pārklājuma materiāls: Augstas kvalitātes siets
- Roku balsti: 3D
- Gāzes lifts: KLASE-4
- Mehānisms: Daudzfunkciju mehānisms (augšup un lejup, slīpuma bloķēšana)
- Regulējams atzveltnes leņķis: 90° - 120°
- Galvas balstu regulēšana
- Jostas regulēšana
- 5 zvaigžņu pamatne: neilons
- Riteņu riteņu izmērs: 55 mm
- Riteņu riteņi Materiāls: neilons + PU
- Lietotāja maksimālais svars: 136 kg
- Lietotāja augums: 160-185 cm



160 – 185 cm







136 kg Max

## Uzmanību:


- △ Pirms montāžas sākšanas pārliecinieties, ka visas detaļas ir pievienotas un ir labā stāvoklī!
- △ Ja krēsls tiks piegādāts aukstajā sezonā, lūdzu, sāciet to montēt pēc 2 stundām, lai nodrošinātu stabilu gāzes pacēlāja darbu.
- △ Pakāpeniski izpildiet norādījumus.
- △ Pirms krēsla montāžas plastmasas kauss un gāzes pacēlājs ir jāatdala.
- △ Lai izvairītos no neatbilstībām, atstājiet skrūves vaļņgas un nepievelciet tās, kamēr visas nav savās vietās.
- △ Nepievelciet skrūves pārāk spēcīgi vai ar spēku, jo tās var salūzt, noņemt sloksnes vai sabojāt caurumu vītnes.
- △ Nepareiza izmēra skrūvju izmantošana detaļai var izraisīt skrūves vai detaļas bojājumus.
- △ Nepārslogojiet krēslu. Skatīt informāciju par maksimālo slodzi tehniskajās specifikācijās.
- △ Ja uz krēsla virsmas ir traipi, uzklājiet nedaudz pulēšanas līdzekļa uz mīksta dvieļa un berzējiet traipus, līdz tie izšķīst. Nelietojiet laku tieši uz krēsla.

## Instrukcija





**Pozīcijas iestatīšana**



## Problēmu novēršana

### Ja:

- Gāzes pacēlājs nedarbojas pareizi vai vispār pārtrauca darboties;
  - Jebkura svira nedarbojas;
  - Pirms krēsla lietošanas noskaidrojiet, vai kāda detaļa nav salūzusi vai bojāta;
  - Noteikt, ka iepakojuma satura sarakstā trūkst kādas daļas;
- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

### Jei:

- Riteņi nav piestiprināti pie 5 zvaigžņu bāzes
  - Atzveltnē nav nostiprināta iestaftitājā pozīcijā
  - krēsla sēdekļis ir izliekts vai čīkst
  - Ja starp mehānismu un metāla rāmi rodas troksnis, pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pieskrūvētas. Trokšņiem vajadzētu izzust, ja skrūves tiek pievilktas.
- Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pakāpeniski samontēt krēslu, ievērojot instrukciju. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

## Svarīga drošības informācija

### GARANTIJAS SAISTĪBAS

Garantijas termiņš sākas no dienas, kad preces ir iegādātas no Pārdevēja, ko apstiprinājis Canyon. Pirkšanas datums ir datums, kas norādīts pārdošanas kvītī vai pavadzīmē. Garantijas laikā pēc Canyon ieskatiem tiek veikts preču remonts, nomaina vai atmaksāta samaksa par precēm. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, prece kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu (pirkuma čeku vai pavadzīmi) ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz pirkuma vietu. Papildu informācija par lietošanu un garantiju ir pieejama tīmekļa vietnē: **[canyon.eu/warranty-terms](http://canyon.eu/warranty-terms)**

**Ražotājs:** ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipra, +357 25 857000, asbis.com