

Digni talk

powered by **e-star**

LV Tālruņa lietotāja rokasgrāmata



Paldies, ka iegādājāties "Digni Talk" mobilo tālruni. Šajā rokasgrāmatā aprakstītas šī vienkārši lietojamā tālruņa a lieliskās funkcijas, tostarp īpaša funkcija aizsardzībai pret krāpniecību, kā arī ārkārtas zvānu un ārkārtas izsīņu funkcija. "Digni Talk" atbalsta arī "FM radio", "Bluetooth", MMS funkciju, tam ir LED lukturis un īpaši ilgi kalpojoša baterija.

Pirms produkta lietošanas pārliecinieties, ka esat izlasījis šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās esošo Svarīgo informāciju par produktū.

PIEZĪME


Dažas šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un aksesuāri var atšķirties atkarībā no uzstādītās programmatūras, kā arī Jūsu lokālā tīkla iespējām un iestatījumiem. Turklāt vietējo tīklu operatori vai tīkla pakalpojumu sniedzēji var neaktivēt produktu vai ierobežot tā funkcionalitāti. Tāpēc šeit sniegtie apraksti var neatbilst Jūsu iegādātajam produktam vai aksesuāriem.

Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām mainīt vai modificēt jebkuru šajā rokasgrāmatā ietvertu informāciju vai specifikāciju.

Darba sākums


Iepazīšanās ar savu tālruni

1. Lukturītis
2. Uztvērejs
3. Ekrāns
4. FM radio
5. Kamera
6. Paziņojums
7. Taustiņš "Menu" (izvēle) un "OK"
8. Taustiņš "Phone book" (tālrunu katalogs), "Back" (atpakaļ) un "ON/OFF" (ieslēgt/izslēgt)
9. Navigācijas taustiņš "Up" (uz augšu) un "Message" (paziņojums)
10. Navigācijas taustiņš "Down" (uz leju) un "Audio Player" (audio atskaņotājs)
11. Ciparu taustiņi
12. Sānu taustiņš lukturim
13. Iepriekšējais
14. "Play/Stop" (atskaņot/apturēt)
15. "Next" (nākamais)
16. Samazināt skaļuma intensitāti
17. Palielināt skaļuma intensitāti
18. 3,5 mm audio ligzdas ports
19. USB-C (uzlādes) ports
20. Uzlādes savienotājs
21. Skaļrunis
22. SOS taustiņš
23. Kamera
24. Slēdzenes taustiņš



Statīvs

1. Savienojums tālruņa uzlādešanai
2. USB uzlādes pieslēgvietā



SIM un SD karšu uzstādīšana

PIEZĪME: Pirms SIM kartes (abonenta identitātes moduļa) uzstādīšanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Pirms tālruna ieslēgšanas pareizi ievietojiet SIM karti un pārliecinieties, ka akumulators ir uzlādēts vai tālrunis ir pareizi pievienots strāvas avotam.

PIEZĪME: Akumulators sākotnēji uztur nelielu uzlādi, un to var izmantot uzreiz pēc telefona kastes atvēršanas. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ir nepieciešami trīs pilni uzlādes/izlādes cikli.


UZMANĪBU! Pirms lietošanas ievietojiet tālruni derīgu SIM karti. Nepieskarieties kartes metāla virsmai, pretējā gadījumā kartē esošā informācija var tikt pazaudēta vai iznīcināta. Sargājiet karti no magnētiskiem laukiem.

Iebīdīet nagu spraudziņā tālruna apakšā, paceliet un nopiemiet pārsegu. Ja baterija ir tālrunī, izņemiet to ārā



Attaisiet aizmugurējo pārsegu

Iebīdīet SIM karti SIM1 spraugā tā, lai kontaktu zona būtu vērsta uz leju. Ja jums ir otra SIM, iebīdīet to SIM2 spraugā. Ja jums ir atmiņas karte, iebīdīet to atmiņas kartes spraugā.



Ievietojiet SIM kartes

Pielāgojiet baterijas kontaktus, ielieciet bateriju un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.



Ielieciet bateriju

Akumulatora uzlāde

Lai uzlādētu akumulatoru, savienojiet tālruni ar strāvas avotu, izmantojot strāvas adapteri, kā parādīts nākamajā zīmējumā.

Uzlādes režīmā mirgos akumulatora indikators. Ja ierīce uzlādes laikā ir ieslēgta, ekrānā parādīsies uzlādes ikona, kas norāda, ka akumulators tiek uzlādēts. Ja akumulators ir pilnībā izlādēts, var paiet vairākas minūtes, līdz tiek parādīta uzlādes ikona.



Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, ikona parāda pilnu akumulatoru, un uzlādes animācija tiek pārtraukta. Ja ierīce ir ieslēgta, ekrānā parādīsies ikona, kas norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Parasti uzlādes process ilgst divarpus stundas. Uzlādes laikā akumulators, ierīce un lādētājs var sasilt. Tas ir normāli.

Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju un tālruni no mainstrāvas kontaktligzdas.

UZMANĪBU! Glabājiet tālruni vēdināmā vietā temperatūrā no -10°C līdz +55°C. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto lādētāju. Neatļautu lādētāju izmantošana var sabojāt ierīci un anulēt tālruna garantiju. Pirms pirmās lietošanas ieteicams veikt tālruna uzlādi 8 stundas.

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu pogu **Barošana/Izeja no izvēlnes**. Pēc ieslēgšanas ierīce automātiski pārbaudīs, vai SIM kartē ir ievietota pārseji. Ja SIM kartes nav, ierīce parādīs ziņojumu **"Lūdzu, ievietojiet SIM karti"**. Pēc tam ekrānā pēc kārtas parādīsies šādi ziņojumi: **"Ievadiet paroli"** - ja ir iestatīta tālruna parole. "Ievadiet PIN kodu" - ja ir iestatīta SIM kartes parole. **"Meklēšana"** - tālrunis sāks meklēšanu, līdz tiks atrasts vēlamais tīkls un izveidots savienojums.

SIM kartes atbloķēšana

Iestatot SIM kartē PIN kodu (personisko identifikācijas numuru), Jūs varat pasargāt savu SIM karti no nelikumīgas lietošanas. Ja šī funkcija ir aktivizēta un ir iestatīts drošības PIN kods, tālrunis pieprasa ievadīt PIN kodu katru reizi, kad tālruni ieslēdzat, lai atbloķētu SIM karti parastai lietošanai. Lietotāji var atteikties no koda ievadīšanas prasības. Izmantojot šo iestatījumu, SIM kartē nevar tikt pasargāta no nelikumīgas lietošanas.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **Barošana/ Izslēgšana**, lai ieslēgtu tālruni.
2. Ievadiet PIN1 kodu. Nospiediet "Notīrīt", lai labotu ievades kļūdas, un "OK", lai ievadītu. Piemēram, lai PIN1 iestatītu uz "1234", pēc kārtas ievadiet 1, 2, 3 un 4; pēc tam nospiediet "OK".

3. Ievadiet PIN2 kodu, ja ir ievietota SIM2 karte.

UZMANĪBU! Ja Jūs trīs reizes pēc kārtas ievadīsiet nepareizu PIN kodu, tiks bloķēta Jūsu SIM karti un tālrunis prasīs ievadīt PUK1 kodu.

PADOMS. Tikla pakalpojumu sniedzējs iestāstīs standarta PIN kodu (4–8 cipari) Jūsu SIM kartē. Nomainiet to uz savu personīgo paroli.

Savienojums ar tīklu

Pēc SIM kartes atbloķēšanas, moblais tālrunis automātiski meklēs tīklu un ekrānā parādīsies meklēšanas ikona. Pēc savienojuma izveides ekrānā augšējā centrālajā daļā parādīsies tīkla pakalpojumu sniedzēja nosaukums, norādot, ka tālrunis ir savienots ar tīklu.

Tagad Jūs varat izmantot savu tālruni

Īpašās funkcijas

Aizsardzība pret krāpnieku zvaniem

"eSTAR" "Digni Talk" ir speciāla funkcija nepazīstamu zvanītāju noraidīšanai. Šī funkcija nodar īpašos gadījumus, piemēram, lai pasargātu cilvēkus gados no krāpnieku zvaniem. Lai ieslēgtu šo funkciju, izvēlieties "Menu -> Security-> Reject unknown numbers" (Izvēlnē -> Drošība -> Noraidīt nepazīstamus numurus).

Ja šī funkcija ir aktivizēta, jūs var sazināties tikai tie numuri, kuri iepriekš ierakstīti tālruna grāmatā. Nepazīstami numuri nespēs sazināties, un tālrunis kļūs.

Ja šo funkciju izslēdz, tālrunis darbojas kā parasti – jūs var sazināties no jebkura numura.

SOS poga

"eSTAR" "Digni Talk" tālrunim ir SOS funkcija, kas, piespiežot SOS pogu tālruna aizmugurē, ieslēdz trauksmes skaņas signālu, nosūta ārkārtas izziņu uz iepriekš noteiktu numuru.

Šī funkcija sākotnēji ir ieslēgta. Lai to ieslēgtu, izvēlnē atveriet SOS iestatījumu

1. Statuss. Izvēloties iespēju "On" (ieslēgts), tiks aktivizēta SOS funkcija.
2. SOS numurs. Varat ierakstīt piecus tālruna numurus, kuriem zvanīt ārkārtas situācijā (piespiežot SOS pogu). Sākumā tālrunis sūtīs ziņojas un pēc tam secīgi zvanīs visiem sarakstā iekļautajiem numuriem.
3. SMS ON / OFF (izziņa ieslēgta / izslēgta). Ārkārtas izziņu sūtīšanu var izslēgt. Ja ārkārtas izziņu sūtīšanas funkcija ir ieslēgta, būs aktīva tikai ārkārtas zvānu funkcija.
4. SOS izziņa. Jūs varat ierakstīt ziņojas tekstu, kas tiks nosūtīts ārkārtas situācijā.

Drošības un rīkošanās informācija

BRĪDINĀJUMS: Šo drošības instrukciju neievērošanas gadījumā var rasties uguns, elektrības trieciena vai citu ievainojumu vai eSTAR Digni Talk vai citu priekšmetu bojājumu draudi.

Rīkošanās ar eSTAR Digni Talk un tā lietošana eSTAR Digni Talk sastāvā ir jutīgas komponentes. Nemet, neizjaukt, neatvert, nesīst, nedeformē, nedurt, nesasmalcināt, nelīkāt mikrovilni krāsni, nededzināt, nekrašot, neievietot svešķermeņus eSTAR Digni Talk tālruni. Neizmantojot eSTAR Digni Talk, ja tas ir bojāts - piemēram, ja eSTAR Digni Talk ir saplaisājis, sadurts vai bojāts ūdens ietekmē. eSTAR Digni Talk ekrāns ir no stikla. Stikls saplīšas, ja eSTAR Digni Talk tālrunis ir nomests uz cietais virsmas, un gūstot stipru bojājumu, vai ja ir sadauzīts, saliekts vai deformēts. Ja stikls iekļūst vai saplīst gabalos, nepieskarieties tam un nēcietiet izņemot saplīsu stiklu. Nelietojiet eSTAR Digni Talk līdz brīdim, kad stiklu ir nomainījis eSTAR Digni Talk autorizēts pakalpojumu sniedzējs. Stikla bojājums, kas radies nepareizas lietošanas dēļ, netiek segts garantijas remontā.

eSTAR Digni Talk tīras ārpusē uzturēšana: Nekavējoties notīriet eSTAR Digni Talk, ja tas nokļūst saskarē ar netīrumiem, kas var radīt tādu traipus kā tinte, balinātājs, kosmētika, netīrumi, ēdiena, eļļas un losjoni. Lai notīrītu eSTAR Digni Talk, atvienojiet visus kabelus un izslēdziet tālruni. Izmantojiet maigu, nedaudz mitru drānu bez putekļiem. Nepieļauj mitruma nokāšanu atverēs. Neizmantojiet logu tīrīšanas šķidrumus, mājāsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, aerosolus, šķīdinātājus, amonjaku, vai abrazīvus līdzekļus, lai notīrītu eSTAR Digni Talk. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus, vienkārti noslaukiet virsmas ar mikstu drānu, kas nepūt.

eSTAR Digni Talk remontēšana un uzlabošana: Nemēģiniet labot vai uzlabot eSTAR Digni Talk

ar paša spēkiem. eSTAR Digni Talk nesatur daļas, kas ir remontējamas pašam lietotājam, izņemot SIM vai SD karti (ja piemērots), akumulatoru un akumulatora nodalījuma vāku. eSTAR Digni Talk izstrādāšana, ieskaitot ārējo skrūvju un aizmugurējā vāka atskrūvēšanu, var radīt bojājumus, kurus nesedz garantija. Remondarbus drīkst veikt tikai eSTAR autorizēts pakalpojumu sniedzējs. Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar eSTAR autorizēto pakalpojumu sniedzēju.

eSTAR Digni Talk lādēšana: Lai uzlādētu eSTAR Digni Talk, izmantojiet tikai eSTAR Digni Talk savienotāju ar USB kabeli vai spēcīgu USB portu ar citu ierīci, kas sader ar USB2,0 vai 1,1 standartu, vai citu eSTAR zīmola produktu vai aksesuāru, kas piemērots eSTAR Digni Talk, vai trešās puses aksesuāru, kas apstiprināts lietošanā ar eSTAR telefoniem.

Izlasiet visas drošības instrukcijas visiem produktiem pirms eSTAR Digni Talk lietošanas. eSTAR nav atbildīgs par trešās puses aksesuāru darbību vai bojājumiem, kas radušies dēļ tiem, vai to atbilstību ar drošības un regulējošajiem standartiem.

Izmantojot eSTAR Digni Talk USB lādētāju, lai uzlādētu eSTAR Digni Talk, pārliecinieties, ka lādētājs ir pienācīgi salikts kopā pirms sprauzāt to rozetē. Tad cieši pievienojiet eSTAR Digni Talk USB lādētāju lādēšanas ligzdā. Nesavienojiet vai neatvienojiet eSTAR Digni Talk USB lādētāju ar mitrām vai slapjām rokām.

eSTAR Digni Talk USB lādētājs kļūst silts normālos apstākļos. Vienmēr nodrošiniet pienācīgu ventilāciju ap eSTAR Digni Talk USB lādētāju un uzmanīgi ar to aprikojieties. Atvienojiet eSTAR Digni Talk USB lādētāju, ja ir šādi apstākļi:

- Lādētāja vads vai kontaktdakša ir nodilusi vai bojāta.
- Lādētājs ir pakļauts lietus, šķidrumam vai pārlieku lielam mitrumam.
- Lādētāja ietvars ir bojāts.
- Jums ir aizdomas, ka lādētāja ir jālabo vai tam jāveic apkope.
- Jūs vēlaties iztīrīt lādētāju.

Nepieļaujiet dzirdes bojājumus: Pastāv risks gūt dzirdes bojājumus, ja klausule, austiņas, skaļrunis tiek izmantoti ar augstu skaļumu. Noregulējiet skaļumu drošā līmenī. Jūs pieradīsiet pie lielā skaņas skaļuma, un tas jums likties normāli, taču tas var izraisīt dzirdes bojājumus. Ja jūs dzirdat "zvanišanu" ausīs vai runa šķiet apslāpēta, pārtrauciet tajā klausīties un pārbaudiet savu dzirdi. Jo lielāks skaļums, jo lielāka iespēja, ka jūs dzirdat vai sabojāties. Dzirdes speciālisti iesaka aizsargāt savu dzirdi.

- Ierobežojiet laiku, kurā izmantojat klausuli, austiņas, skaļruni lielā skaļumā.
- Izvairieties uzgriezt skaļumu trokšņainā vidē.
- Nogrieziet skaļumu krusāk, ja nevarat dzirdēt apkārtnē esošos cilvēkus.

Informāciju, kā regulēt skaļumu eSTAR Digni Talk tālrunos, skatīt šajā pamācībā.

Ārkārtas zvani: Jums nevajadzētu uzturēties bezvadū ierīcēm, kād komunikācija ir svarīga, piemēram, ārkārtas situācijās. eSTAR Digni Talk ārkārtas zvānu funkcija var nedarboties visās atrašanās vietās vai visos darbības apstākļos. Ārkārtas numuri un pakalpojumi atšķiras atkarībā no reģiona; dažreiz veikt ārkārtas zvānu nav iespējams tīkla pieejamības vai vides traucējumu dēļ. Daži dati tiks vai neatbalstīti ārkārtas zvānu no eSTAR Digni Talk, ja tam nav SIM, vai ja SIM ir bloķēta ar PIN kodu, vai ja jūs neesat aktivējis savu eSTAR Digni Talk tālruni.

Droša braukšana un pārvietošanās: Izmantojot eSTAR Digni Talk tālruni vienu pašu vai ar austiņām (pat ja klausīties tikai ar vienu ausi), kad braucat ar auto vai velosipēdu nav ieteicams, un ir pat aizliegts dažās valstīs. Pārbaudiet un ievērojiet likumus un noteikumus par tādu mobilo ierīču lietošanu kā eSTAR Digni Talk, braucot ar auto vai velosipēdu. Esiet uzmanīgi, braucot ar

auto vai velosipēdu. Ja jūs esat nolēmis lietot eSTAR Digni Talk braukšanas laikā, paturiet prātā šos ieteikumus:

- Pievērsiet pilnīgu uzmanību uz ceļa notiekošajam, kad braucat ar auto vai velosipēdu. Mobilās ierīces izmantošana braukšanas laikā var novērst jūsu uzmanību. Ja mobilās ierīces lietošana jums traucē vadīt jebkura veida transportlīdzekli, vai darīt jebkādu darbību, kam vajadzīga pilnīga uzmanība, apstājieties ceļa malā pirms atbildēt uz zvani.
- Iepazīstiet eSTAR Digni Talk un tā funkcijas, piemēram, Balss vadība, Favorīti, Nesen veiktie zvani, Skatīšanās. Šīs funkcijas var palīdzēt jums veikt zvanu, nenovērsot uzmanību no ceļa. Sīkāka informācijai skatīt eSTAR Digni Talk Lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet brīvroku ierīci. Izbaudiet vienu no daudzu brīvroku aksesuāru priekšrocībām, kas piemērotas lietošanā ar eSTAR Digni Talk. Brīvroku ierīču izmantošana dažos reģionos var būt obligāta.
- Glabājiet eSTAR Digni Talk viegli sasniedzamā vietā. Nenovērsiet acis no ceļa. Ja zvans ienāk jums neērta laikā, ļaujiet balss pastkastei uz to atbildēt.
- Mēģiniet veikt zvanus tikai tad, kad nevadāt transportlīdzekli. Pirms zvana veikšanas novērtējiet satiksmes drošību, vai atlieciet zvanu laikā, kad nebrauksiet vai būsiet apstājies.
- Dariet zināmu personai, ar ko sarunājaties, ka vadāt transportlīdzekli. Ja nepieciešams, aizturiet zvanu intensīvas satiksmes laikā vai bīstamu laikapstākļu gadījumā. Braukšana lietus, sniega, miglas vai pat intensīvas satiksmes laikā ir bīstama.
- Nerakstiet ziņas, e-pasta ziņas, piezīmes, nepārskatiet telefona numurus vai nedariet citas darbības, kuras novērs jūsu uzmanību no ceļa. Zīnu un e-pastu rakstīšana un lasīšana, darbu saraksta šķiršana, vai kontaktu grāmatas pārlietošana novērs jūsu uzmanību no primārā pienākuma - drošas braukšanas.
- Neievieci stresa pilnas un emocionālas sarunas, kas var novērst jūsu uzmanību. Dariet zināmu cilvēkiem par to, ka atrodaties pie stūres un atlieciet sarunas, kuras noteikti novērsīs jūsu uzmanību no ceļa.

Droša navigēšana: Nepaļaujieties uz eSTAR Digni Talk aplikācijām, kas nodrošina karšu attēlus, digitālo kompasu, orientēšanās informāciju, virzienus vai uz atrašanās vietas bāzētu navigāciju, lai noteiktu precīzu atrašanās vietu, attālumu, orientēšanos, tumumu vai virzienus. Šīs aplikācijas jāizmanto tikai kā pamatnavigācijas palīgnī. Kartes, norādījumi, uz atrašanās vietu bāzētas aplikācijas ir atkarīgas no mobilo datu pakalpojumiem. Šie datu pakalpojumi var mainīties un var nebūt pieejami visās ģeogrāfiskajās zonās, tādēļ kartes, digitālais kompass, virzieni vai atrašanās vietas informācija var nebūt precīza, pieejama vai pilnīga.

Neizmantojiet uz atrašanās vietu bāzētas aplikācijas, veicot darbības, kurām nepieciešams pievērs pilnīgu uzmanību. Svarīgu informāciju par drošu braukšanu skatīt sadaļu "Droša braukšana un pārvietošanās". Vienmēr ievērojiet publicētās ziņas, likumus un noteikumus reģionos, kurā lietojat eSTAR Digni Talk.

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar drošības spilveniem: Drošības spilvens tiek uzpūsts ar milzu spēku. Neglabājiet eSTAR Digni Talk vai kādu no tā aksesuāriem zonā virs drošības spilvena vai tā izvietošanas zonas.

Krampi, apžilbšana un acu nogurums: Neliels skaits cilvēku var būt jutīgi pret krampiem vai apžilbšanu (pat ja iepriekš viņi to nekad nav pieredzējuši), ja acis tiek pakļautas spožai gaismai vai vīrsim, piemēram, spēlējot spēles vai skatoties videoklipu. Ja jums ir bijuši krampi vai acis ir iepriekš apžilbušas, vai ģimenē ir raksturīga šāda paradība, sazinieties ar ārstu pirms spēļu

spēlēšanas (ja pieejamas) vai videoklipu skatīšanās savā eSTAR Digni Talk tālruni. Pārtrauciet eSTAR Digni Talk lietošanu un konsultējieties ar ārstu, ja jums ir galvassāpes, apžilbās acis, krampi, konvulsijas, raudās acs vai tās mums, samanašs zudums, patvaļīgas kustības, vai dezorientācija. Lai samazinātu galvassāpju, apžilbšanas, krampiu risku, izvairieties no eSTAR Digni Talk ilgas lietošanas, turiet tālruni normālā attālumā no acīm, izmantojiet to labā apgaismojumā un ieturiet biežus pārtraukumus.

Smakšanas draudi: eSTAR Digni Talk satur daudzas sīkas daļiņas, kas var radīt smakšanas draudus maziem bērniem. Glabājiet eSTAR Digni Talk un tā aksesuārus bērniem nepieejamā vietā.

Atkārtota darbība: Kad jūs veicat atkārtotas darbības, piemēram, rakstāt vai spēlējat spēles savā eSTAR Digni Talk, jūs varat izjust diskomfortu rokās, plecos, kaklā, vai citās ķermeņa daļās. Ieturiet biežus pārtraukumus, un, ja jūtat diskomfortu tālruna lietošanas laikā vai pēc tam, pārtrauciet lietot tālruni un sazinieties ar ārstu.

Potenciāli sprādzienbīstama vide: Izslēdziet eSTAR Digni Talk, atrodoties potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Nelādējiet eSTAR Digni Talk, ievērojiet visas zīmes un instrukcijas. Dzirksteles šādā vidē var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojumu, kas var radīt nopietnus ievainojumus vai pat nāvi.

Potenciāli sprādzienbīstama vide bieži, taču ne vienmēr, ir skaidri apzīmēta. Potenciāli sprādzienbīstama vide var būt: degvielas uzpildes zona (degvielas uzpildes stacijas); zem kūda vai laivas klāja; degvielas vai ķīmikāliju pārvadāšanas vai uzglabāšanas vietas; transportlīdzekļi, kuros izmanto šķidro petrolejas gāzi (piemēram, propānu vai butānu); zonas, kur gaisa sastāvā ir ķīmikālijas vai daļiņas (piemēram, graudu putekļi, putekļi vai metāla putekļi); un jebkura cita zona, kurā ir ieteicams noslaipēt transportlīdzekļa dzinēju.

Savienotāju un līgzu lietošana: Nekad nespiediet savienotāju līgzdā ar spēku. Pārbaudiet, vai līgzdā nav kādu šķērslu. Ja savienotājs un līgzdā nesavienojas pietiekami viegli, visticamāk tie nesader. Pārīcinieties, ka savienotājs sader ar līgzdu, un ka savienotājs ir novietots pareizi attiecībā uz līgzdu.

Aksesuāri un bezvadu veikspēja: Izmācīšanās režīma ieslēgšana eSTAR Digni Talk tālruni var traucēt audio funkciju starp eSTAR Digni Talk un aksesuāru. Kad lidmašīnas režīms ir aktivizēts, jūs nevarat veikt vai saņemt zvanus, vai izmantot funkcijas, kuras nepieciešama bezvadu komunikācija. Noteikti atpauzēties, ja aksesuāri var ietekmēt eSTAR Digni Talk bezvadu veikspēju. eSTAR Digni Talk un pievienotā aksesuāru pagriešana vai pārvietošana var uzlabot bezvadu veikspēju.

eSTAR Digni Talk glabāšana pieļaujamā temperatūrā: eSTAR Digni Talk ir radīts, lai darbotos temperatūrā starp 0o un 35o C (32o līdz 95o F) un tiktu uzglabāts temperatūrā starp -20o un 45o C (-4o līdz 113o F). Augstas vai zemas temperatūras apstākļi var īslaicīgi saīsināt akumulatora darbības ilgumu vai īslaicīgi ietekmēt eSTAR Digni Talk normālu darbību. Atstājot eSTAR Digni Talk novietotā transportlīdzeklī vai tiešos saules staros, uzglabāšanas un darba temperatūras amplitūda var tikt pārsniegta. Izvairieties no straujas temperatūras maiņas vai mitruma, izmantojot eSTAR Digni Talk, jo mitrums var kondensēties uz eSTAR Digni Talk vai iekšā.

Kad izmantojat eSTAR Digni Talk vai lādējat akumulatoru, tas, ka eSTAR Digni Talk kļūst silts, ir normāli. eSTAR Digni Talk eksterjers funkcionē kā dzesēšanas vīrsma, kas pārveda siltumu no ierīces iekšpusē uz ārpusi.

Pakļaušana radio frekvences stariem: eSTAR Digni Talk tālruni ir radiatoraīdīgi un radioizvērtīgi. Kad režīms ir aktivizēts, eSTAR Digni Talk sūta un saņem radio frekvences (RF) enerģiju karu tā antēnām. eSTAR Digni Talk mobilo sakaru antena atrodas eSTAR Digni Talk apakšējā

stūri, pa kreisi no Sākums taustiņa. eSTAR Digni Talk Bluetooth® antena atrodas eSTAR Digni Talk apakšējā stūrī, pa kreisi no Sākums taustiņa.

Lai nodrošinātu optimālu mobilitātes ierīces veikspēju un pārliecinātos, ka cilvēka pakļaušana RF enerģijai nepārsniedz FCC IC un Eiropas Savienības regulas noteiktu, vienmēr ievērojiet šīs instrukcijas un brīdinājumus: Zvanīšanas laikā izmantojot eSTAR Digni Talk iebūvēto audio uztvērēju, turiet eSTAR Digni Talk ar doka savienotāju virzienā uz leju pret jūsu plecu, lai palielinātu attālumu no antenas. Izmantojot eSTAR Digni Talk, kas atrodas tuvu jūsu ķermenim, veicot bals zvanus vai bezvadu datu pārraidi, izmantojot mobilo datu tīklu, turiet eSTAR Digni Talk vismaz 15 mm (5/8 collu) attālumā no jūsu ķermeņa, un izmantojiet tikai aizsargmašīnu, jostas sprādzes vai turētājus, kuros nav metāla elementu, un kas uztur vismaz 15 mm (5/8 collu) lielu atstarpi starp eSTAR Digni Talk un jūsu ķermeni.

eSTAR Digni Talk ir konstruēts un ražots tā, lai tas atbilstu RF enerģijas pakļaušanas limitiem, kurus uzstādījuši Amerikas Savienoto Valstu Federālā Komunikāciju Komisija (FCC), Kanādas Industry Canada (IC), Japānas regulētājiestādes, Eiropas Savienība un citas valstis. Apstarojuma standartu mēra ar īpatnējo absorbcijas ātrumu, jeb SAR. FCC piešķirtais SAR ierobežojums, kas piemērots eSTAR Digni Talk, ir 1,6 vati uz kilogramu (W/kg), izmantojot Kanādu - 1,6 W/kg, un 2,0 W - Eiropas Komisijas piešķirtais limits. SAR testi tiek veikti, izmantojot šo iestāžu standarta darba pozīcijas (piemēram, pie auss un pie ķermeņa), ar eSTAR Digni Talk uztvērēju ar augstāko atļauto jaudu vides pārbaudītājās frekvencēs joslās. Lai arī SAR ir noteikts ar vislielāko atļauto jaudas līmeni katrā frekvencē joslā, īstais eSTAR Digni Talk SAR līmenis tā darbības laikā var būt krietni zem maksimālās vērtības, jo eSTAR Digni Talk pielāgo mobilo datu pārraides jaudu, daļēji pamatojoties uz piekļuves tīkla tuvumu. Citiem vārdiem sakot, jo tuvāk atrodaties mobilo datu bāzes stacijai, jo zemāks būs mobilo datu pārraides jaudas līmenis.

eSTAR Digni Talk ir pārbaudīts un atbilst FCC, IC un Eiropas Savienības regulas par pakļaušanu RF starojumam mobilo datu un Bluetooth darbības laikā.

eSTAR Digni Talk tālruna SAR vērtība var pārsniegt FCC starojuma ierobežojumus par darbībām ķermeņa tuvumā, ja attālums ir mazāks nekā 15 mm (5/8 collas) no ķermeņa (piemēram, nesākot eSTAR Digni Talk savā kabatā).

Ja joprojām nesat pārliecināts par pakļaušanu RF enerģijas starojumam, jūs varat turpmāk ierobežot šo pakļaušanu, ierobežojot tālruna izmantošanas laiku, jo laiks ir faktors, kas nosaka starojuma daudzuma uzņemšanu, un lietojot brīvroku ierīci un novietojot tālruni tālāk no ķermeņa, jo starojuma apjoms krietni samazinās attālumā dēļ.

Papildu informācija: Vairāk informācijas par FCC par pakļaušanu RF starojuma enerģijai šeit: www.fcc.gov/oet/rfsafety FCC un ASV Pārtikas un Zāļu administrācijas (FDA) arī ir tieklēja vietne: www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm - izmantojiet, lai uzzinātu par mobilo telefonu lietošanas drošību. Lūdzu, pārbaudiet tiešmekļa vietni regulāri - tā var tikt atjaunota.

Vairāk informācijas par zinātniskiem pētījumiem, kas saistīti ar pakļaušanu RF starojuma enerģijai, atradīsiet EMF Pētījumu Datubāzē, ko uztur Pasauls Veselības Organizācija: www.who.int/peh-emf/research/database

Radio frekvences traucējumi: Radio frekvences izmeši no elektroniskā aprīkojuma var negatīvi ietekmēt cita elektroniskā aprīkojuma darbību, izraisot to disfunkciju. Lai arī eSTAR Digni Talk ir konstruēts, pārbaudīts un ražots tā, lai atbilstu visām radio frekvences izmešu regulām tādas valstis kā Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Eiropas Savienības valstis un Japāna, bezvadu uztvērējui un

elektriskās ķēdes, kas atrodas eSTAR Digni Talk tālrunī, var radīt traucējumus citam elektroniskam aprīkojumam. Tādēļ, lūdzu, nemiet vērā šādus brīdinājumus:

Lidmašīnas: eSTAR Digni Talk lietošana lidmašīnā laikā var būt aizliegta. Vairāk informācijas par Lidmašīnas režīmu, kas deaktivē eSTAR Digni Talk bezvadu uztvērēju, skatīt eSTAR Digni Talk Lietotāja rokasgrāmatā.

Transportlīdzekļi: Radio frekvences izmeši no eSTAR Digni Talk var ietekmēt elektronisku sistēmu darbību dzinēja transportlīdzeklīs. Pārbaudiet šo informāciju pie jūsu transportlīdzekļa ražotāja vai tā pārstāvja.

Elektrokardiostimulatori: Veselības industrijas ražotāju asociācija rekomendē minimālo attālumu starp bezvadu tālruni un elektrokardiostimulatoru - 15mm (6 collas), lai izvairītos no potenciāliem elektrokardiostimulatora darbības traucējumiem. Personām ar elektrokardiostimulatoriem:

- Vienmēr jāglabā eSTAR Digni Talk vairāk nekā 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora, kad tālrunis ir ieslēgts
- Nav ieteicams nesāt eSTAR Digni Talk krūšu kabatā
- Ieteicams izmantot ausi pretēji elektrokardiostimulatoram, lai minimizētu potenciālos traucējumus

Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka tālrunis traucē elektrokardiostimulatora darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni. (Nospiediet un turiet ieslēgšana/Bloķēšana taustiņu līdz parādās sarkana līnija - pavelciet sarkano līniju uz sāniem.)

Dzirdes aparāti: eSTAR Digni Talk var traucēt dzirdes aparātu darbību. Ja tā, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju vai savu ārstu, lai konsultētos par alternatīvu vai citiem līdzekļiem.

Citas medicīniskās ierīces: Ja jūs izmantojat citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju vai ārstu, lai noteiktu, vai tas ir pietiekami aizsargāts pret radio frekvencu izmešiem no eSTAR Digni Talk.

Veselības aprūpes iestādes: Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var izmantot aprīkojumu, kas var būt īpaši jutīgs pret radio frekvencu izmešiem. Izslēdziet savu eSTAR Digni Talk, ja jums to lūdz personāls vai tā norāda izvietotās brīdinājuma zīmes.

Spridzināšanas zonas un norīkotas vietas: Lai izvairītos no spridzināšanas operāciju traucēšanas, izslēdziet savu eSTAR Digni Talk, kad atrodaties "spridzināšanas zonā" vai zonās, kuras apzīmētas ar "Izslēdziet divvirzienu radio". Ievērojiet visas zīmes un instrukcijas.

Personīgā informācija un datu drošība

- Dažu funkciju vai trešās aplikācijas izmantošanas dēļ jūsu personīgā informācija un dati var pazust vai kļūt pieejami citiem. Ieteicami dažādi pasākumi, kuri palīdzēs jums pasargāt personīgo un konfidencialo informāciju.
- Novietojiet ierīci drošā vietā un nepieļaujiet neatļautu piekļuvi.
- Uzstādiet ierīci taustīgslēgu un izveidojiet paroli ekrānam, lai to atvērtu.
- Dublējiet periodiski personīgo informāciju, kas tiek glabāta jūsu SIM/UIM kartē, atmiņas kartē vai uzglabātā ierīces atmiņā. Ja vēlaties nomainīt ierīci, pārliecinieties, ka esat pārkopējis vai izdzēsis visu personīgo informāciju no vecās ierīces.
- Ja esat sastrucājis par vīrusiem, kad saņemat ziņas vai e-pastus no svešiniekiem, jūs varat izdzēst tās neatvērtas.
- Ja jūs lietojat ierīci, lai pārlūkotu internetu, izvairieties no tiešmekļa vietnēm, kas var apdraudēt

drošību, lai izvairītos no jūsu personīgās informācijas zādzības riska.

- Ja jūs izmantojiet tādus pakalpojumus kā Wi-Fi piekļuves punkts vai Bluetooth, uzstādiēt šiem pakalpojumiem paroles, lai aizsargātu ierīci no neaļautas lietošanas. Kad šie pakalpojumi netiek izmantoti, izslēdziet tos.
- Ieinstalējiet vai atjaunojiet ierīces drošības programmatūru, un regulāri skenējiet ierīci, lai laikus atklātu vīrusu darbību.
- Pārīcinieties, ka trešās aplikācijas tiek iegūtas no uzticamiem avotiem. Pārbaudiet (skenējiet), vai lejupielādētās trešās aplikācijas nesatur vīrusus.
- Instalējiet drošības programmatūru vai plāksteri, kuru izlaidis eSTAR vai trešās aplikācijas sniedzēji.
- Dažas aplikācijas pieprasa un uztver atrašanās vietas informāciju. Tā rezultātā trešā persona var koplietot jūsu atrašanās vietas informāciju.
- Jūsu ierīce var nodrošināt atpazīšanas un diagnostikas informāciju trešās aplikācijas sniedzējiem. Trešās puses piegādātājs izmanto šo informāciju, lai uzlabotu tā produktus un pakalpojumus.
- Ja jums rodas kādi jautājumi par personīgās informācijas un datu drošību, lūdz sazināties ar mums: enquiries@estar.eu.

eSTAR Ierobežotās Garantijas nosacījumi

Šī Ierobežotā Garantija attiecas uz eSTAR tālruni (turpmāk - Produkts).

Mobile Center UAB (eSTAR) garantē, ka Produkta dizainam, materiālam un konstrukcijai nav defektu un pārdosanas brīdī (turpmāk - Ierobežotā garantija).

ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA NEIETEKMĒ JŪSU TIESĪBAS, KĀS NOTEIKTAS LĪKUMĀ.

Šī Ierobežotā Garantija attiecas uz šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

1. Šī Ierobežotā Garantija tiek izsniegta tikai pirmajam šī Produkta pircējam (turpmāk - Pircējs). Taču šī Ierobežotā Garantija var tikt nodota jebkurai personai, kura šo produktu ir nopirkusi, kurā eSTAR ir devis rakstisku piekrišanu produktā pārdosānai (eSTAR neatteiks sniegt rakstisku piekrišanu bez iemesla). Tas neizslēdz un neierobežo:

a) Pircēja likumā noteiktās tiesības vai,

b) Pircēja tiesības attiecībā pret Produkta pārdevēju/dileri.

2. Šī Ierobežotā garantija ir derīga divdesmit četrus (24) mēnešus Eiropas Savienībā un Dienvidāfrikā, divpadsmit (12) mēnešus visās citās valstīs no mobilitātes ierīces pirmā (oriģinālā) iegādes datuma, un sešus (6) mēnešus aksesuāriem (iekļautos Produkta komplektā vai pārdotus atsevišķi). Pircējam jāuzrāda PIRKUMA PIERADĪJUMU, pieprasot šo Ierobežoto Garantiju. Šī Ierobežotā Garantija ir derīga un spēkā tikai valstīs, kur Produkts ir iegādāts. Garantijas servisa pieejamība un atbildes laiks var atšķirties starp valstīm, reģistrācijas prasība var tikt piemērota valstī, kurā Produkts ir iegādāts.

3. Garantijas perioda laikā eSTAR vai tā pilnvarotais pārstāvis, pēc saviem ieskatiem, saremontēs vai aizvieto Produktu ar trūkumiem bezmaksas saskaņā ar 7.klausulu. Remonts vai aizvietošana tiek veikta, izmantojot funkcionāli līdzvērtīgu atjaunojuma vienību. eSTAR atgriež Pircējam saremontēto Produktu vai aizvieto ar citu funkcionāli līdzvērtīgu Produktu labā darba stāvoklī. Visas aizvietošanas detaļas vai komponentes nonāks eSTAR īpašumā.

4. Ierobežotā Garantija attiecas tikai uz Produkta aparāturu un detaļām, kuras tiek oriģināli nodrošinātas, ta neattiecas uz programmatūrām vai citu aprīkojumu.

5. eSTAR saremontē un aizvieto Produktu. Salabotajam vai aizvietotajam Produktam tiek piešķirta garantija uz atlikušo oriģinālā Garantijas Perioda laiku vai uz trijiem (3) mēnešiem sākot ar remonta vai aizvietošanas datumu, no šiem izvēloties garāko periodu.

6. Pirms jebkuras ierīces nodošanas remontā pārliecinieties, ka esat dublējis datus un izdzēsis konfidencialu, patentētu vai personīgu informāciju no ierīces. eSTAR nav atbildīgs par programmatūras, datu vai noņemamā datu nesēja bojājumiem vai zaudēšanu, kurā jūs nedublējāt savus datus.

7. ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA NEATTIECAS UZ DEFEKTIEM UN TRŪKUMIEM, KAS RADUSIES ZEMĀKMINĒTO IEMESLU DĒĻ:

a) Šī Ierobežotā Garantija nesedz lietotāja rokasgrāmatas vai trešās puses programmatūru, uzstādījumus, saturu, datus vai saites neatkarīgi no tā, vai tie iekļauti vai lejupielādēti Produktā, vai iekļauti instalācijas, montāžas, piegādes procesā vai jebkurā citā piegādes ķēdes laikā posmā vai pretējā, vai esat tos pats iekļāvis vai lejupielādējis. eSTAR negarantē, ka ikviena eSTAR programmatūra atbildīs jūsu prasībām, strādās kombinācijā ar jebkuru aparāturu vai programmatūru, kuru nodrošinājis trešā persona; eSTAR negarantē, ka jebkuras programmatūras darbība netiks pārtraukta vai tai nebūs kļūmes, vai jebkuru programmatūras defekti ir novēršami un tiks novērsti.

b) ja produkta sērijas numurs, aksesuāru kods, IMEI numurs, ūdens indikators vai garantijas uzlīme ir noņemta, izdzēsta, bojāta, mainīta vai nesalasāma; vai

c) produkta stāvokļa pasliktināšanās normāla nolietojuma dēļ; vai

d) ja produkts ticis lietots, neievērojot lietotāja instrukcijas, tas ticis iegremdēts, pārāk ilgu laiku pakļauts mitrumam, ekstremāliem temperatūras vai vides apstākļiem, vai šādu apstākļu straujai maiņai, korozijai, oksidēšanai, tam veikta patvaļīga modifikācija vai savienojumi, patvaļīga ierīces atvēršana vai remonts, izmantotot neoriģinālas rezerves daļas, negadījumi, dabas katastrofas, vai citas darbības ārpus eSTAR saprātīgas kontroles (tostarp (bet ne tikai) nolietojamo daļu trūkumi), ja vien defekts nav radies brāķēta materiāla vai aparātūras dēļ. Šī Ierobežotā Garantija nesedz fiziskus Produkta virsmas defektus, tostarp, bet ne tikai, ekrāna vai kameras objektīva skrāpējumus; vai

e) ja defekti radušies akumulatora issavienojuma dēļ vai tādēļ, ka akumulatora blīves ir atvērtas vai tā šūnas ir bojātas, vai acīmredzami tas ir patvaļīgi bojāts, vai tādēļ, ka akumulators ir lietots tam nepiemērotā ierīcē; vai

f) ja defekti ir radies mobilo datu tīkla vai citas sistēmas disfunkcijas dēļ; vai

g) ja Produkta programmatūra jāatjauno izmaiņu dēļ, kas radušies mobilo datu tīkla parametru; vai h) ja defekts radies tādēļ, ka Produkts ir ticis lietots vai savienots ar tam nepiemērotu aksesuāru, kuru nav ražojis eSTAR vai lietots citādi nekā tas ir paredzēts, kur acīmredzami eSTAR var pierādīt, ka defekts nav radies pašā Produkta vainas dēļ.

i) veikspējas traucējumus vai problēmas, kas radušās reģistrācijas uzstādījumu rediģēšanas, operētājsistēmas programmatūras vai trešās aplikāciju lejupielādes dēļ. Neoriģinālas operētājsistēmas programmatūras izmantošana var izraisīt ierīces un aplikāciju disfunkciju

8. Jūsu Produkts var saturēt valsti raksturojošus elementus, tostarp programmatūru. Ja Produkts ir eksportēts no tā oriģinālā galamērķa valsts uz citu valsti, Produkts var saturēt valsti raksturojošus elementus, kas šajā Ierobežotajā Garantijā nav uzskatāmi par defektiem.

9. Gadījumā, ja Produkts nedarbojas, Pircējam jāinkas šādi:

a) izmantot Lietotāja Rokasgrāmatu, lai identificētu un iespējams novērstu problēmu.

b) ja problēmu nav iespējams atrisināt, izmantojot Lietotāja Rokasgrāmatu, Pircējam jāsazinās ar dīleri, pie kura šis Produkts ir ticis iegādāts, vai apmeklējiet www.estar.eu vai eSTAR apkalpošanas centru, lai saņemtu tālruna informāciju.

C) pirms Pircējs sazinās ar eSTAR servisa pārstāvi, lūdz, pārliecinoties, ka ir pieejama šāda informācija:

- Modelis un sērijas numurs, Produkta IMEI numurs.

- Pircēja pilna adrese un kontaktinformācija.

- Pircēja Produkta oriģinālā pārdošanas čeka vai rēķina kopija.

eSTAR sniegs Pircējam instrukcijas kā un kad brāķētais Produkts tiks atgriezts. eSTAR segs izmaksas, kas saistītas ar brāķēta Produkta aizvietošanu un salabota Produkta atgriešanu Pircējam, ja brāķēta Produkta Garantija ir spēkā.

10. ŠI IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA APLIECINA, KA eSTAR SNIEDZ PIRCĒJAM PILNU GARANTĪJU. SASKAŅĀ AR ŠO IEROBEŽOTO GARANTĪJU, eSTAR NAV ATBILDĪGS PAR PELŅAS ZAUDESĀNU, IEKĀJĀJUMU ZAUDESĀNU UN DATU ZAUDESĀNU. ZAUDEJUMI, KAS SAISTĪTI AR PRODUKTA VAI TĀ SAISTĪTO IEKĀRTU IZMANTOŠANU, VAI NETIESĪS, NEJAUŠĪS VAI IZRIETOSĪ JEBKURA VEIDA ZAUDEJUMI VAI BOJĀJUMI CIK VIEN IESPĒJAMS ŠOS ZAUDEJUMUS UN BOJĀJUMUS VAR NEATZĪT TIESĪBU AKTI. JEBKURĀ GADĪJUMĀ SASKAŅĀ AR ŠIS IEROBEŽOTAS GARANTĪJAS NOTEIKUMIEM eSTAR UN TĀ PIEGĀDĀTĀJU VISA ATBILDĪBA IR IEROBEŽOTA AR PIRCĒJA FAKTISKI SAMAKSĀTO SUMMU PAR APARĀTŪRU.

eSTAR neatbrīvo no atbildības vai neierobežo atbildību par miesas bojājumiem vai nāvi, kas radušies vai iestājusies paša nevērības dēļ, Produkta defektiem, kas izriet no pašu ražotāju nevērības.

NOTEIKTI VALSTU TIESĪBU AKTI VAR NOTEIKT, KA RAŽOTĀJS VAR BŪT NEATBRĪVOTS NO ATBILDĪBAS VAI TĀ ATBILDĪBA VAR BŪT NEIEROBEŽOTA ATTĪCĪBĀ PRET PIRCĒJU. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪBAS IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI ŠAJĀ IEROBEŽOTĀJĀ GARANTĪJĀ PIEMĒROTI NETIKS.

PAR JEBKURĀM PRETENZIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠO IEROBEŽOTO GARANTĪJU IR JĀPAZĪNO eSTAR VAI eSTAR PILNVAROTĀJAM SERVISĀ AGENTAM SAISTĪBĀ AR VARBŪTĒJO DEFEKTU SAPRĀTĪGĀ TERMIŅĀ NO TĀ PAMANĪŠANAS BRĪŽI UN JEBKURĀ GADĪJUMĀ NE VĒLĀK KĀ PIRMS GARANTĪJAS TERMIŅA BEIGAM.

Šī ierobežotā garantija neietekmē pircēju tiesības, kas paredzētas iegādes valsts konkrētajos tiesību aktos; šādas tiesības paliek aizsargātas. Šo ierobežoto Garantiju eSTAR periodiski atjaunos. Apmeklējiet vietni www.estar.eu, lai iegūtu Produkta ierobežotās Garantijas jaunāko versiju.

Juridiskis paziņojums

Autortiesības © eSTAR. 2023. Visas tiesības paturētas.

Nevienu no šī dokumenta daļām nevair atveidot vai nodot jebkurā veidā vai izmantojot jebkurus līdzekļus bez eSTAR iepriekšējās rakstiskas piekrišanas

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais produkts var nākt komplektā ar eSTAR un iespējamo licences devēju programmatūru, kas ir aizsargāta ar autortiesībām. Pircēji nekādā veidā neaudevi, neizplata, negroza, nedekompilē, nedemontē, neatšifrē, neiegūst, neveic apvērsto projektēšanu, nenomā, nepiešķir vai neizsniedz apakšlicenci attiecībā uz minēto programmatūru, ja vien šādas ierobežojumus aizliedz piemērojami tiesību akti vai šādas darbības apstiprina attiecīgie autortiesību īpašnieki.

Preču zīmes un atļaujas

 eSTAR ir Mobile Center UAB preču zīme vai reģistrēta preču zīme.

Citas minētās preču zīmes, produkti, pakalpojumi un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

PIEZĪME: Dažas šeit aprakstītās produkta un tā piederumu īpašības balstās uz uzstādīto programmatūru, lokālā tīkla jaudu un iestatījumiem, un tāpēc lokālā tīkla operatori vai tīkla pakalpojuma nodrošinātāji var tās neaktivizēt vai ierobežot darbību. Tādējādi šeit sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu nopirktajam produktam vai tā piederumiem.

eSTAR patur tiesības mainīt vai grozīt jebkuru informāciju vai specifikāciju šajā rokasgrāmatā, iepriekš nepaziņojot un neuzņemoties atbildību.

Paziņojums par trešās puses programmatūru: Trešās puses programmatūra un lietojumprogrammatūras, kas tiek piegādātas kopā ar produktu, nav eSTAR intelektuālais īpašums. Tādējādi eSTAR nesniegs nekāda tipa garantiju šai trešās puses programmatūrai un lietojumprogrammatūrām. eSTAR nesniegs atbalstu pircējiem, kuri lieto šīs trešās personas programmatūru un lietojumprogrammatūras, kā arī nebūs atbildīgs par šīs trešās puses programmatūras un lietojumprogrammatūras funkcijām.

Trešās puses programmatūras un lietojumprogrammatūras pakalpojumi var tikt pārtraukti vai izbeigti jebkurā laikā. eSTAR negarantē, ka jebkurš saturs vai pakalpojums tiks nodrošināts jebkādu laika posmu tā pieejamības laikā. Trešās puses pakalpojumu sniedzēji nodrošina saturu un pakalpojumus, izmantojot tīklu vai pārraides ierīces, kas ir ārpus eSTAR kontroles. Ciktāl to ļauj piemērojami tiesību akti, tiek skaidri noteikts, ka eSTAR nepiešķir kompensāciju vai nav atbildīgs par pakalpojumiem, ko sniedz trešās puses pakalpojumu sniedzēji, vai trešās puses satura vai pakalpojumu pārtraukšanu vai izbeigšanu.

eSTAR nav atbildīgs par jebkuras produktā uzstādītās programmatūras vai jebkuru citu augšupielādēto vai lejupielādēt trešās puses darbu tādā kā teksti, attēli, video ieraksti vai programmatūra likumību, kvalitāti vai citiem aspektiem. Pircēji uzņemas risku par jebkuru un visu ietekmi, tostarp nesavienojamību starp programmatūru un šo produktu, kas rodas no programmatūras uzstādīšanas vai trešās puses darbu augšupielādes vai lejupielādes.

GARANTĪJAS ATTEIKUMS: ŠIS ROKASGRĀMATAS SATURS IR IZKLĀSTĪTS TĀDS, KĀDS TĀS IR. IZŅEMOT, JA TO PIEPRASA PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NE TIESĪBAS NE NETIESĪBAS, TOSTARP, BET NE TĪKAI NETIESĪBAS ATTIECĪGAS KVALITĀTES UN PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIM GARANTĪJAS, NETIEK SNIEGTAS ATTĪCĪBĀ UZ ŠIS ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI SATURU.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI: CIKTĀL TO ATĻĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, eSTAR NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR ĪPAŠĒM, NEJAUŠĒM, NETIESĒM VAI IZRIETOSĒM BOJĀJUMIEM, VAI ZAUDETO PELŅU, DARĪJUMIEM, IENĀJUMIEM, DATĒM, NEMATERIĀLAJAM VERTĪBAM VAI PĀREDZĀJAMĒM IETĀUPJUMIEM.

eSTAR MAKSIMĀLĀ ATBILDĪBA (ŠIS IEROBEŽOJUMS NEATTIECAS UZ MIESAS BOJĀJUMIEM CIKTĀL PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI AIZLIEDZ ŠĀDU IEROBEŽOJUMU), KAS IZRIET NO ŠĀJĀ DOKUMENTĀ APRAKSTĪTĀ PRODUKTA LIETOŠANAS, IR IEROBEŽOTA AR SUMMU, KO PIRCĒJI SAMAKSĀJA PAR ŠI PRODUKTA IEGĀDI.

Importa un eksporta noteikumi: Pircējiem ir jāievēro visi piemērojami eksporta un importa tiesību akti un noteikumi, un jābūt atbildīgiem par visu nepieciešamo valsts atļauju un licenču iegūšanu, lai šajā rokasgrāmatā minēto produktu eksportētu, reeksportētu vai importētu, tostarp tā programmatūru un tehniskos datus.