


Motherboard
**ROG STRIX B760-F
GAMING WIFI**



Quick start guide	Hurtigstartsveiledning
Кратко упътване за бърз старт	Guia de consulta rápida
Stručná příručka	Instrukcia súbežnej instalácie
Quick Start-vejledning	Krátkoe руководство
Snelstartgids	Ghid de pornire rapidă
Lühijuhend	Guía de inicio rápida
Guide de démarrage rapide	Vodič za brzo korišćenje
Pikakäynnistysopas	Stručný návod na spustenie
Schnellstartanleitung	Snabbstartsguide
Οδηγός γρήγορης έναρξης	គ្រឿងអេរំណែនយក់រោច
Beüzemelési útmutató	Hızlı Başlatma Kilavuzu
Guida Rapida	Höövung daän khôūi ñoäng nhanh
Panduan Ringkas	Vodič za brzi početak rada
クイックスタートガイド	Короткий посібник
Жылдам іске қосу нұсқаулығы	Vodnik za hitri začetek
빠른 시작 설명서	دليل التشغيل السريع
Greitos darbo pradžios vadovas	راهنمای شروع سریع
Īsa pamācība	

Step 1

Install the CPU	Installer sentralprosessoren (CPU)
Инсталирайте процесора	Instale a CPU
Instalace procesoru	Instalacja procesora
Installer CPU'en	Установка процессора
De CPU installeren	Instalați CPU-ul
Paigaldage CPU	Instalar la CPU
Installez le processeur	Instalirajte CPU
Asenna suoritin	Instalácia centrálneho procesora
Installieren der CPU	Installera CPU
Εγκατάσταση της CPU	តិចចំ CPU
Helyezze be a CPU-t	CPU'yu takın
Installare la CPU	Lăp CPU
Pasang CPU	Instalacija procesora
CPUを取り付ける	Инсталуйте процесор
CPU орнатызыз	Namestitev CPE-ja
CPU 설치	قم بتنبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU) را نصب کنید
Sumontuokite centrini procesoriu	
Uzstādīt centrālo procesoru	


Step 2

Install the CPU fan	Installera CPU-fläkten
Инсталирайте вентилатора на процесора	តិចចំដំឡើង CPU
Instalace ventilátora procesoru	CPU fanını takın
Installer CPU-blæseren	Lăp quat CPU
De CPU-ventilator installeren	Instalacija ventilatora procesora
Paigaldage CPU ventilaator	Инсталуйте вентилятор процесора
Installez le ventilateur du processeur	Namestitev ventilatorja CPE-ja
Asenna suorittimen tuuletin	تنبيت مروحة وحدة المعالجة المركزية
Installieren des CPU-Lüfters	پنکه CPU را نصب کنید
Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU	
Szerelje be a CPU ventilátort	
Installare la ventola della CPU	
Pasang kipas CPU	
CPUクーラーを取り付ける	
CPU жедеткішін орнатызыз	
CPU 팬 설치	
Sumontuokite centrino procesoriaus ventiliatoriū	
Uzstādīt centrālā procesora ventilatoru	
Installer CPU-viften	
Instale a ventoinha de CPU	
Instalacija wentylatora procesora	
Установка вентилятора	
Instalați ventilatorul CPU-ului	
Instalar el ventilador de la CPU	
Instalirajte CPU ventilator	
Instalácia ventilátora centrálneho procesora	


Motherboard Layout

Australia Statement Notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit <https://www.asus.com/support/>. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at <https://www.asus.com/support/>.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Türkiye RoHS


ASEEE Yönetmeliğine Uygundur

HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc

Step 3

Install memory modules	Installer minnemoduler
Инсталирайте модулите памет	Instale módulos de memória
Instalace paměťových modulů	Instalacja modułów pamięci
Installer hukommelsesmodulerne	Установка модулей памяти
Geheugenmodules installeren	Instalați modulele de memorie
Paigaldage mälumoodulid	Instalar los módulos de memoria
Installez les modules de mémoire	Instalirajte module memorije
Asenna muistimoduulit	Instalácia pamäťových modulov
Installieren der Speichermodule	Installera minnesmoduler
Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης	តិចចំនាមុខុជានៃគម្រោង
Helyezze be a memória modulokat	Bellek modüllerini takın
Installare i moduli di memoria	Lăp các thanh nhớ
Instalați ventilatorul CPU-ului	Instalacija memorijskih modula
Instalar el ventilador de la CPU	Інсталуйте модулі пам'яті
Instalirajte CPU ventilator	Namestitev pomnilniških modulov
Instalácia ventilátora centrálneho procesora	تنبيت وحدات الذاكرة


Step 4
Install storage devices. To install M.2, refer to user guide.

Инсталиране на устройства за съхранение. За инсталране на M.2, вижте ръководството на потребителя.

Instalování paměťových zařízení. Pokyny pro instalaci M.2 najdete v uživatelské příručce.

Installering af lagerenheder. Se brugsvejledningen for oplysninger om installation af M.2.

Opslagapparaten installeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het installeren van M.2.

Installige salvestid. M.2 installimisel juhinduge kasutusjuhendist.

Installez les périphériques de stockage. Pour installer un module M.2, consultez le guide de l'utilisateur.

Tallennuslaitteiden asentaminen. Katso M.2:n asennusohjeet käyttöoppaasta.

Installieren der Speichergeräte. Zur Installation von M.2-Geräten schauen Sie bitte im Benutzerhandbuch.

Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης. Για την εγκατάσταση του M.2, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Tárolószerek telepítése. Az M.2 telepítését illetően lásd a felhasználói útmutatót.

Installare dispositivi di archiviazione. Per installare M.2, fare riferimento alla guida per l'utente.

Memasang perangkat penyimpanan. Untuk memasang M2, lihat panduan pengguna.

ストレージデバイスを取り付ける。M.2 SSDの取り付け方法は、ユーザーガイドをご覧ください。

Сақтау құрылғыларын орнату. M.2 орнату үшін пайдалану нұсқаулығы қаралыңыз.

저장 장치 설치. M.2를 설치하려면 사용 설명서를 참조하십시오.

Įdiegti saugojimo įrenginius. Kaip montuoti M.2, žr. naudojimo instrukciją.

Instalējet atmiņas ierices. Lai instalētu M.2, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Montere lagringenheter. Se bruksanvisningen for installasjon av M.2.

Instalar dispositivos de almacenamiento. Consulte o guia do utilizador para instalar o M.2.

Instalacja urządzeń pamięci. W celu instalacji M.2 należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.

Установка накопителей. Для установки M.2 обратитесь к руководству пользователя.

Instalarea dispozitivelor de stocare. Consultați manualul de utilizare pentru detalii despre instalarea M.2.

Instalar dispositivos de almacenamiento. Para instalar M.2, consulte la guía del usuario.

Instalirajte uređaje za skladištenje. Pogledajte uputstvo za korišćenje da biste instalirali M.2.

Instalacia pamäťových zariadení. Postup inštalácie M.2 si pozrite v príručke pre používateľa.

Inställa lagringenhetar. För att installera M.2, se bruksanvisningen.

การติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล ในการติดตั้ง M.2 โปรดดูคู่มือผู้ใช้

Depolama aygıtlarını takma. M.2'yi kurmak için kullanım kılavuzuna bakın.

lăp đặt các thiết bị lưu trữ. Để lăp đặt M.2, hãy tham khảo số hướng dẫn sử dụng.

Instalirajte uređaje za pohranjivanje. Pogledajte korisnički prirovnici za ugradnju M.2.

Інсталляція пристрію пам'яті. Щоб встановити M.2, див. Посібник користувачів.

Namestitev naprav za shranjevanje. Za namestitev M.2 glejte navodila za uporabo.

تثبيت أجهزة التخزين لتنشيط M.2، ارجع إلى دليل المستخدم.

نصب دستگاه های ذخیره سازی M.2، به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**


CONHEÇA A AMAZÔNIA
IMPRESSO NA CHINA



Step 5


Install expansion card(s)
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
Instalace přídavné karty (karty)
Installer udvidelseskortene
Uitbreidingskaart(en) installeren
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)
Installez les cartes d'extension
Asenna laajennuskortti/kortit
Installieren der Erweiterungskarte(n)
Εγκατάσταση καρτών επέκτασης
Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t
Installare le schede di espansione
Pasang kartu ekspansi
拡張カードを取り付ける
Кеңеүтү картас(лар)ын орнатыныз
확장 카드 설치
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
Uzstādīet izvērses karti(-es)
Installer utvidelseskort
Instale placas de expansão
Instalacija kart(y) rozszerzenia
Установка карт расширения
Instalați cardul/cardurile de extensie
Instalar tarjetas de expansión
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
Inštalácia rozšírujúcich kariet
Installera expansionskort
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଡ
Genişletme kartlarını takın
Láp (các) thê mòr róng
Instalacija kartica za proširenje
Іnstalуйте плати розширення
Namestitev razširitvenih kartic

تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسيع
کارت های گسترش را نصب کنید



Step 6

Install the system panel connector
Инсталирайте конектора за системния панел
Nainstalujte konektor pro panel systému
Tilslut stikket til systempanelet
Installeer de connectoren van het systeempaneel
Ühendage süsteemi paneeli liitnik
Installer le connecteur de panneau système
Asenna järjestelmäpaneelin liittävä
Installieren des Systembereich-Anschlusses
Εγκατάσταση του συνδέσμου του πίνακα του συστήματος
Telepítse a rendszerpanel csatlakozót
Installa il connettore del pannello di sistema
Pasang konektor panel sistem
システム/パネルコネクターを取り付ける
Жүйе панелінік коннекторын орнатыныз
Система панель кабелерине түсініп
Sumontuokite sistemos valdymo plokštés jungtį
Sistēmas paneļa savienotāja instalēšana
Installer systempanelkontakten
Instalar o conector do painel do sistema
Zainstaluj złącze panelu systemowego
Установка разъема системной панели
Instalați Conector pentru placă de bază
Instalar el conector del panel del sistema
Instalirajte priključak za sistemsku ploču
Inštalácia konektora systémového panela
Sätt i systempanelens kontakt
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଡ
Genişletme kartlarını takın
Láp (các) thê mòr róng
Instalacija kartica za proširenje
Іnstalуйте плати розширення
Namestitev Konektor matične plošče




تركيب موصل لوحة النظام
رابط صفحه سیستم را نصب کنید

Step 7

Install ATX power connectors
Инсталирайте ATX конекторите за захранване
Instalace konektorů napájení ATX
Installer ATX-strømtilslutningerne
ATX-voedingsaansluitingen installeren
Paigaldage ATX-i toitekonnektorid
Installez les connecteurs d'alimentation ATX
Asenna ATX-virtaliittimet
Installieren der ATX-Stromanschlüsse
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat
Installare i connettori di alimentazione ATX
Pasang konektor daya ATX
電源ケーブルを接続する
ATX электр құат қосқыштарын орнатыныз
ATX 전원 커넥터 설치
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis
Uzstādīet ATX strāvas savienotājus
Installer kontakter for ATX-strøm
Instale os conectores de alimentação ATX
Instalacija złącz y zasilacza ATX
Установка ATX разъема
Instalați pinii conectori ATX
Instalar conectores de alimentación ATX
Instalirajte ATX električne priključke
Inštalácia napájacích konektorov ATX
Installera ATX strömkontakter
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଡ
ATX güç konnektörlerini takın
Láp (các) thê mòr nguồn ATX
Instalacija konektora ATX napajanja
Іnstalуйте розніми живлення ATX
Namestitev priključkov za napajanje ATX


تثبيت توصيلات الطاقة ATX
رابط های برق ATX را نصب کنید



Step 8

Connect input/output devices
Свързване на I/O устройства
Připojení vstupních/výstupních zařízení
Tilslut input-/outputudstyr
I/O-apparaten aansluiten
Ühendage sisend-/väljundseadmed
Connectez les périphériques d'entrée/sortie
Liitä tulo/lähtölaitteita
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
Collegate i dispositivi di input/output
Sambungan perangkat input/output
入出力デバイスに接続する
Kipic/шығыс құрылғыларын қосу
입력/출력 장치 연결
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius
Pievienot ievades/izvades ierices

Koble til inngang/utgangsenheter
Ligar dispositivos de entrada/saída
Podłączenie urządzeń wejścia/wyjścia
Подключение устройств ввода/вывода
Conectare dispozitive de intrare/ieșire
Conectar dispositivos de entrada y salida
Povežite ulazne/izlazne uređaje
Pripojenie vstupných/výstupných zariadení
Anslut ingående/utgående enheter
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଡ
Giriş/çıkış aygıtlarına bağlan
Kết nối các thiết bị đầu vào/đầu ra
Spajanje ulaznih/izlaznih uređaja
Під'єднайте пристрій вводу/виходу
Priključitev vhodnih/izhodnih naprav
توصيل أجهزة الدخول/الخروج
دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید



Step 9

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталрайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installeige operatsioonisüsteem ja draiverid
Démarrez le système et installez le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバーをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыныз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Ijunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkyklę
Ieslēdziet sistēmu un instalējet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drivre
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଡ
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та інсталуйте операційну систему та драйвери
Vklop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرامج التشغيل
سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید