




Norēdami peržiūrēti naudojimo vadovą,
nuskenuokite „QR“ kodą. | Lai skatītu lietotāja
rokasgrāmatu, skenējiet QR kodu. | Kasutusjuhendi
vaatamiseks skannige QR-kood.



Redmi Pad 2
Trumpas naudojimo gidas |
Īsā lietošanas pamācība |
Lühijuhend



Dėkojame, kad pasirinkote „Redmi Pad 2“

Palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ir įjungsite prietaisą.

Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir paruošite prietaisą naudoti.

Daugiau informacijos rasite mūsų oficialioje svetainėje: www.mi.com/global/service/userguide

EEĲA



Utilizuojant šį gaminį reikalingos specialios saugos priemonės. Šis simbolis nurodo, kad ES teritorijoje produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant užkirsti kelią nekontroliuojamo atliekų utilizavimo sukeliamai aplinkos ir sveikatos žalai, produktas turėtų būti atsakingai perdirbtas, skatinant tvarų išteklių pakartotinį naudojimą.

Siekiant saugiai perdirbti jūsų prietaisą – pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio prietaisas buvo nupirktas.

PERSPĖJIMAS

GALI SPROGTI, JEI BATERIJA PAKEIČIAMA KITA, NETINKAMO TIPO.

IŠMESDAMI PANAUDOTAS BATERIJAS LAIKYKITĖS INSTRUKCIJŲ.



Siekiant išvengti žalos klausai, neklausykite įrenginio garsiai, ilgai be pertraukų.

Papildomą saugumo informaciją ir įspėjimus galima rasti adresu:

www.mi.com/en/certification/

Svarbi saugumo informacija

Perskaitykite visą saugumo informaciją prieš pradėdami naudoti prietaisą:

- Gamintojo nesuderinamų laidų, įkroviklių ar baterijų naudojimas gali įtakoti gaisro, sprogių, gedimų bei kitas rizikas.
- Šio prietaiso veikimo temperatūra yra 0–40 °C. Šio prietaiso naudojimas už nurodytų ribų gali jam pakenkti.
- Įkraukite prietaisą tik su pakuotėje pateiktais arba suderinamais laidais bei įkrovikliais. Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus skirtus jūsų prietaisui.
- Pilnai įkrovus ištraukite įkroviklį tiek iš prietaiso, tiek elektros lizdo. Neįkraukite prietaiso ilgiau nei 12 valandų.
- Baterija turi būti perdirbama arba sunaikinama atskirai nuo buitinių atliekų. Netinkamas baterijos naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogtį. Sunaikinkite arba perdirbkite prietaisą, bateriją bei priedus pagal vietinius įstatymus.
- Negalima baterijos ardyti, trankyti, spausti ar deginti. Jei baterija atrodo deformavusi ar pažeista, nedelsiant nustokite ją naudoti.
 - Nesujunkite baterijos trumpuoju jungimu, nes tai gali įtakoti perkaitimą, nudeginimą ar kitus sužeidimus.
 - Nenaudokite baterijos aukštoje temperatūroje.
 - Perkaitinimas gali sukelti sprogią.
 - Neardykite, netrankykite bei nespauskite baterijos. Dėl to baterija gali išsiliesti, perkaisti ar sprogti.
 - Nedeginkite baterijos, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogią.
- Laikykite prietaisą sausu.
- Prijunkite kitus prietaisus pagal jų naudojimo instrukcijas. Nenaudokite nesuderintų prietaisų su šiuo prietaisu.
- AC/DC adapteriams elektros lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Ekologiško dizaino informacija Informaciją galite rasti šioje nuorodoje: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.



Saugumo priemonės

- Atsižvelkite į visus taikomus įstatymus bei taisykles, kurios riboja planšetinių naudojamą tam tikrose situacijose bei aplinkose.
- Nenaudokite planšetės potencialiai sprogiuose aplinkose, įskaitant degalines, laivuose žemiau denių, kuro ar cheminių medžiagų perkėlimo ar sandėliavimo patalpose, vietose, kuriose ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip kietųjų dalelių, dulkių arba metalo miltelių. Paisykite visų paskelbtų ženklų, liepiančių išjungti belaidžius įrenginius, tokius kaip jūsų planšetė ar kita radijo įranga. Siekiant išvengti interferencijos su sprogiais procesais – išjunkite planšetę ar bevielį įrenginį sprogiuose vietose ar vietose, kuriose nurodyta išjungti dviejų krypčių radijo įrenginius bei elektroninius prietaisus.
- Nenaudokite planšetės operacinės, skubios pagalbos ar intensyvios priežiūros patalpose. Visada laikykite visų ligoninių ir sveikatos centrų taisyklių ir nuostatų. Jei turite medicininį įrenginį, pasiklauskite daktaro bei įrenginio gamintojo, kad patvirtintų ar planšetė gali veikti įrenginio veikimą. Siekiant išvengti trūkčių širdies stimuliatoriui, laikykite bent 15 cm atstumą tarp planšetės ir širdies stimuliatoriaus. Siekiant išvengti trūkčių medicininei įrangai, nenaudokite planšetės šalia klausos aparatų, kochlearinių implantų bei kitų panašų įrenginių.
- Paisykite lėktuvo saugos taisyklių ir, kada reikalaujama, išjunkite savo planšetę lėktuve.
- Vairuodami transporto priemonės, naudokitės savo planšete pagal atitinkamus eismo įstatymus ir taisykles.
- Siekiant išvengti žaibo smūgio, griaudinti ir būnant lauke nenaudokite planšetės.
- Nenaudokite planšetės drėgnose patalpose, pvz., vonioje. Dėl šių poelgių galimas elektros šokas, nudegimas ar įkroviklio pažeidimas.
- Dėl gamtos tausojo priežasčių šioje pakuotėje nėra įkroviklio. Šis prietaisas gali būti įkraunamas daugeliu „USB“ įkroviklių ir „C“ tipo „USB“ laidų.
- Įkrovimas: įkraukite bet kuriuo iš šių būdų:
 - Prijunkite „Redmi Pad 2 4G“ prie kompiuterio, naudojant USB duomenų laidą.
 - Naudodami dovanų dėžutėje esantį USB laidą kartu su „Mi“ įkrovikliu prijunkite prie el. tinklo.
 - Atkreipkite dėmesį, kad gaminiiui galima naudoti įkroviklius, kurių maksimali galia neviršija 18 W.
- Įkrovimo suderinamumas
 - Jūs taip pat galite naudoti bet kurio kito gamintojo įkroviklį, suderinamą su USB 2.0 ar naujesniu protokolų standartu bei atitinka Tarptautinį Informacinių Technologijų Įrangos Saugos Standartą (IEC 60950), audio / video, Informacinių bei Komunikacinių Technologijų Įrangos standartą (IEC 62368-1) ir jūsų šalyje ar regione taikomus įstatymus bei reglamentus. Naudodami kitus – reikalavimų neatitinkančius, įkroviklius galite sugadinti gaminį bei keliate grėsmę sau bei jūsų turtui.

Saugumo pareiškimas

Atnaujinkite planšetės operacinę sistemą naudodamiesi integruota programinės įrangos funkcija arba apsilankykite mūsų autorizuotuose salonuose. Atnaujinant prietaiso programinę įrangą

kitokiais būdais kyla rizika sugadinti prietaisą arba grėsmė prarasti duomenis, tapti pažeidžiamam įvairių saugumo pažeidimų bei kitokių rizikų.



Siekiant didžiausio įkrovimo greičio, įkroviklio tiekiamą galią turi būti nuo mažiausios [10] W reikalingos radijo įrangai iki didžiausios [18] W.



ES nuostatai

RED atitikties deklaracija

„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad ši planšetė su Bluetooth ir WiFi Fi25040RPOAE atitinka 2014/53/ES direktyvos būtinuosius reikalavimus bei nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos turinį galima rasti internete adresu www.mi.com/en/certification

Informacija dėl radijo dažnių poveikio (SAR)

Šis prietaisas atitinka savitosios sugerties faktoriaus (SAR) bendras populiacijai/nekontroliuojamas poveikis (vietinė 10 gramų SAR kūnui, riba: 2,0 W/kg), nustatytas Tarybos Rekomendacijoje 1999/519/EB, ICNIRP rekomenduojamomis normomis ir RED (2014/53/ES Direktyva).

SAR testo metu šis įrenginys buvo nustatytas perduoti bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visų bandytų dažnių bangomis.

Laikant įrenginį šalia kūno, diržo sagtis ar dėklas turi būti be metalinių dalių. RB poveikio suderinamumas nebuvo tikrinamas ar patvirtintas su bet koku priedu turinčiu metalo ir dedamo prie kūno ir turėtumėte vengti naudoti tokius priedus.

Sertifikavimo informacija (didžiausias SAR)

SAR 10 g riba: 2,0 W/kg,

SAR vertė: Kūnui: 0,95 W/kg (atstumas – 0 mm).

Teisinė informacija

Prietaisu galima naudotis visose ES valstybėse narėse ir JK.

Naudodami prietaisą, laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių nuostatų.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, kai jis veikia nuo 5 250 iki 5 350 MHz dažnių diapazone. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), UK, IS, LI, NO, CH, TR

Prietaisui veikiant 5 150–5 350 MHz dažnių diapazone, Honkonge, jis gali būti naudojamas tik patalpose.

„Wi-Fi“ ryšys (įskaitant „Wi-Fi“ dažnių juostas, „Wi-Fi“ standartus ir kitas funkcijas, patvirtintas IEEE standarto 802.11 specifikacijose) gali skirtis atsižvelgiant į regioninį pasiekiamumą ir vietinio tinklo palaikymą. Kai taikoma, ši funkcija gali būti pridėta nuotoliu.

2,4 GHz bangų ribojimai:

Norvegija: atkarpa neapima geografinės teritorijos, esančios 20 km spinduliu nuo Niu Olesiundo.

Jsitikinkite, kad naudojami įkrovikliai atitinka galiojančius šalies įstatymus ir tarptautinius bei regioninius saugos standartus.

Bangų dažniai ir galia

Ši planšetė veikia išvardintais bangų dažniais (tik Europoje) ir didžiausia radijo bangų galia yra:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5 150–5 250 MHz: 23 dBm, 5 250–5 350 MHz: 23 dBm, 5 470–5 725 MHz: 23 dBm,

5 725–5 850 MHz: 14 dBm

Ekologiško dizaino informacija

Informaciją apie gaminį galite rasti šioje nuorodoje:

<https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-žyma

Sertifikavimo informacijos pagrindais šis prietaisas pažymėtas elektronine žyme.

Norėdami perskaityti šią informaciją atverkite „Nustatymai > Apie planšetę > Patikrinimas“ arba pasirinkite „Nustatymai“ ir paieškos laukelyje suveskite „Patikrinimas“.

Gamyklinių nustatymų atstatymo instrukcija

Kelias: Nustatymai > Apie planšetę > Gamyklinių nustatymų atstatymas

Jūs greitai galite išvalyti prietaise sukauptą informaciją naudodami „Gamyklinių nustatymo atstatymo“ funkciją. Išvalomą informaciją apima: paskyras, kontaktus, nuotraukas ir video įrašus, programėles, atkūrimo kopijas, SD kortelės duomenis ir kitą informaciją šiame prietaise.

Modelis: 25040RPOAE

2504 nurodo, kad gaminys pateks į prekybą 2025 m. balandžio mėn.

Atsakomybės ribojimas

Ši trumpa naudojimo instrukcija išleista „Xiaomi“ arba vietinės dukterinės kompanijos. Papildymai ir pakeitimai šiai naudojimo instrukcijai dėl rašybos klaidų, konkrečios informacijos netikslumo, arba programų ir/arba įrangos pagerinimų gali būti atlikti „Xiaomi“ kompanijos bet kuriuo metu be atskiro pranešimo. Bet koku atveju, tokie pakeitimai bus įtraukti į naują trumpos naudojimo instrukcijos internetinę redakciją (išsamiau skaitykite www.mi.com/global/service/userguide). Visos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo konkretaus gaminio.

Paldies, ka izvēlaties Redmi Pad 2

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai konfigurētu savu ierīci.
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu oficiālo tīmekļa vietni:
www.mi.com/global/service/userguide

EEIA



Lai droši utilizētu šo produktu, jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Šis marķējums norāda, ka šo precī ES teritorijā nedrīkst utilizēt kopā ar citiem mājtsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu nepareizas atkritumu utilizācijas radītu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai un veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, pārstrādājiet atkritumus atbilstīgi.
Lai droši pārstrādātu savu ierīci, lūdzu, lietojiet nodošanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar tirgotāju, no kura ierīce sākotnēji tika iegādāta.

UZMANĪBU!

SPRĀDZIENA RISKS, IEVIETOJOT NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. UTILIZĒJIET LIETOTOS AKUMULATORUS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM.



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties augstā skaļuma līmenī.
Papildu drošības informāciju un drošības pasākumus skatiet, sekojot šai saitei:
www.mi.com/global/certification

Svarīga drošības informācija

Pirms savas ierīces lietošanas izlasiet visu zemāk esošo drošības informāciju:

- Neatbilstošu vadu, strāvas adapteru vai akumulatoru lietošana var izraisīt aizdegšanos, sprādzienu, citu bīstamību vai ierīces bojājumus.
- Šīs ierīces darba temperatūras diapazons ir 0 °C līdz 40 °C. Šīs ierīces lietošana vidē, kuras temperatūra ir ārpus šī diapazona, var ierīci bojāt.
- Lādējiet šo ierīci tikai ar iekļauto vai piemērotu vadu un strāvas adapteru. Lietojiet tikai ar jūsu ierīci saderīgus oficiālos piederumus.
- Pēc lādēšanas atvienojiet adapteru gan no ierīces, gan no rozetes. Nelādējiet ierīci ilgāk par 12 stundām.
- Akumulators jāpārstrādā vai jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nepareiza apiešanās ar akumulatoru var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu. Utilizējiet vai pārstrādājiet ierīci, tās akumulatoru un piederumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Neizjauciet, nedaudziet, nespiediet un nededziniet akumulatoru. Ja akumulators izskatās deformēts vai bojāts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
 - Neslēdziet akumulatoru īslēgumā – tas var izraisīt pārkaršanu, apdegumus vai citas traumas.
 - Sargājiet akumulatoru no liela karstuma.
 - Pārkaršanas gadījumā tas var sprāgt.
 - Neizjauciet, nesietiet un nespiediet akumulatoru, jo tas var radīt noplūdes, pārkaršanu vai sprāgšanu.
 - Nededziniet akumulatoru, jo tas var izraisīt aizdegšanos un sprāgšanu.
- Turiet savu ierīci sausumā.
- Pieslēdziet citas ierīces saskaņā ar to lietošanas instrukcijām. Nepieslēdziet šai ierīcei nesaderīgas ierīces.
- Mainstrāvas / līdzstrāvas adaptera rozetei jāatrodas netālu no aprikojuma viegli pieejamā vietā.
- Ekodizaina informācija: Informācija atrodama šajā saitē:
<https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.



Drošības norādījumi

- Ievērojiet visus attiecināmos likumus un noteikumus, kas ierobežo planšetdatora lietošanu konkrētās situācijās un vidēs.
- Nelietojiet savu planšetdatoru degvielas uzpildes stacijās vai sprādzienbīstamos apstākļos, ieskaitot degvielas uzpildes zonās, zem kuģu klājiem, degvielas vai ķīmisku vielu pārkraušanas vai uzglabāšanas vietās, vietās, kur gaisā var būt ķīmiskas vielas vai daļiņas kā graudi, putekļi vai metāla skaidiņas. Ievērojiet visus norādījumus izslēgt bezvadu ierīces kā jūsu planšetdatoru un citu radio aprīkojumu. Izslēdziet savu planšetdatoru vai bezvadu ierīci, atrodoties spridzināšanas zonā vai vietās, kur prasīts izslēgt "divvāzienu radioiekārtas" vai "elektroniskas ierīces", lai novērstu iespējamu apdraudējumu.
- Nelietojiet savu ierīci slimnīcu operāciju telpās, traumpunktos vai intensīvās aprūpes nodaļās. Vienmēr ievērojiet visus slimnīcu un veselības centru noteikumus. Ja lietojat kādu medicīnisku ierīci, lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, vai noskaidrotu, vai planšetdators var traucēt ierīces darbību. Lai novērstu iespējamus sirds stimulatora darbības traucējumus, vienmēr saglabājiet starp savu planšetdatoru un sirds stimulatoru vismaz 15 cm attālumu. Lai novērstu medicīnas aprīkojuma darbības traucējumus, nelietojiet savu planšetdatoru dzirdes aparātu, gliemežnīcas implantu vai citu ierīču tuvumā.
- Ievērojiet visus aviācijas drošības noteikumus un izslēdziet savu planšetdatoru lidmašīnā, kad tas nepieciešams.
- Vadot transporta līdzekli, lietojiet savu planšetdatoru saskaņā ar attiecināmajiem satiksmes noteikumiem.
- Lai izvairītos no zibens spēriena, pērkona negaisa laikā nelietojiet savu planšetdatoru ārpus telpām.
- Nelietojiet savu planšetdatoru augstā mitrumā, piemēram, vannasistabās. Tāda rīcība var izraisīt elektrošoku, ievainojumus, aizdegšanos un lādētāja bojājumus.
- Vides aizsardzības apsvērumu dēļ komplektā nav iekļauts lādētājs. Šī ierīce darbojas ar vairumu USB strāvas adapteru un vadu, kam ir USB Type-C spraudnis.
- Uzlāde: Lai uzlādētu, veiciet kādu no šīm darbībām
 - Savienojiet "Redmi Pad 2" ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.
 - Izmantojiet dāvanu kastītē iekļauto USB kabeli kopā ar Mi lādētāju un pēc tam pievienojiet to strāvas padevei.
 - Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkts ļauj izmantot lādētājus ar maksimālo jaudu 18 W.
- Uzlādes sadarbība
 - Varat izmantot arī jebkuru trešās puses lādētāju, kas atbilst USB 2.0 vai augstāka protokola standartiem, kā arī Starptautiskā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma drošības standartam (IEC 60950), Audio/video, informācijas un sakaru tehnoloģiju aprīkojuma standarta (IEC 62368-1) prasībām un atbilstošajiem jūsu valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem. Šī izstrādājuma lādēšana, izmantojot lādētājus, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var bojāt izstrādājumu un jūsu personisko vai īpašuma drošību.

Drošības deklarācija

Atjauniniet savu planšetdatora operētājsistēmu, lietojot iebūvēto programmatūras atjaunināšanas funkciju, vai arī apmeklējiet kādu no mūsu pilnvarotajiem servisa centriem.

Programmatūras atjaunināšana citos veidos var bojāt ierīci vai novest pie datu zuduma, drošības problēmām vai citiem riskiem.



Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja piegādātajai jaudai jābūt no vismaz [10] vatiem, kas nepieciešami radioiekārtai, līdz maksimums [18] vatiem.



ES regulējums

RED Atbilstības deklarācija

Xiaomi Communications Co., Ltd. ar šo paziņo, ka šis planšetdators ar Bluetooth un Wi-Fi 25040RP0AE atbilst EK direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem attiecināmiem direktīvas punktiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē: www.mi.com/en/certification

Informācija par RF iedarbību (SAR)

Šī ierīce atbilst īpatnējās absorpcijas ātruma (SAR) robežvērtībām vispārējai populācijai/ nekontrolētai ietekmei (lokalizēts 10 gramu SAR rumpim, robežvērtība: 2,0 W/kg), kas noteikts Padomes lēmumā 1999/519/EK, ICNIRP vadlīnijās un RED (Direktīva 2014/53/ES).

ĪAK pārbaudes testa laikā, šī ierīce tika uzstādīta tā, lai raidītu ar maksimālo sertificēto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās.

Piestiprinot ierīci ķermeņa tuvumā, jāizmanto jostas sprādze vai maciņš, kas nesatur metāla komponentes. RF ietekmes atbilstība nav testēta vai sertificēta kopā ar uz ķermeņa nēsātiem piederumiem, kas satur metālu, un no šādu piederumu lietošanas ieteicams izvairīties.

Sertifikācijas informācija (augstākais SAR)

SAR 10 g robežvērtība: 2,0 W/kg

SAR vērtība: Ķermenis: 0,95 W/Kg (0 mm attālums).

Juridiska informācija

Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē.

Ievērojiet valsts un vietējos noteikumus tur, kur ierīce tiek lietota.

Šo ierīci frekvenču diapazonā no 5250 līdz 5350 MHz atļauts lietot tikai iekšējās šādās valstīs:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,
IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(NI),UK,IS,LI,NO,CH,TR

Šo ierīci frekvences diapazonā no 5150 līdz 5350 Mhz paredzēts lietot tikai iekšējās Honkongā.

Wi-Fi savienojamība (tostarp Wi-Fi frekvenču joslas, Wi-Fi standarti un citas funkcijas, kas ratificētas IEEE standarta 802.11 specifikācijās) var atšķirties atkarībā no reģionālās pieejamības un vietējā tīkla atbalsta. Šī funkcija attiecīgajā laikā un reģionos var tikt pievienota, izmantojot OTA atjauninājumu.

2,4 GHz joslas ierobežojumi:

Norvēģija: šī sadaļa neattiecas uz ģeogrāfisko zonu 20 km rādiusā no Ny-Ålesund.

Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantotie strāvas adapteri atbilst piemērojamajiem valsts noteikumiem un starptautiskajiem un reģionālajiem drošības standartiem.

Frekvenču joslas un jauda

Šis planšetdators tikai ES ietvaros nodrošina šādas frekvenču joslas un maksimālo radiofrekvences jaudu: Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz josla: 20 dBm

Wi-Fi 5GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm, 5470–5725 MHz: 23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm

Ekodizaina informācija

Produkta informācija atrodama šajā saitē:

<https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-markējums

Šī ierīce ir elektroniski marķēta ar sertifikācijas informāciju.

Lai piekļūtu elektroniskajam marķējumam, lūdzu, izvēlieties lestatījumi> Par planšetdatoru > Apstiprinājums, vai arī izvēlieties lestatījumi un ierakstiet meklēšanas joslā "Apstiprinājums"

Norādījumi rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanai

Ceļš: lestatījumi > Par planšetdatoru > Rūpnīcas atiestatīšana

Varat ātri izdzēst lokālos ierīces datus, izmantojot "Rūpnīcas atiestatīšanu". Dzēšamie dati ietver:

Kontus, kontaktus, fotoattēlus un videoklipus, lietotnes, dublējumkopijas, SD kartes datus un citus vienumus šajā ierīcē.

Modelis: 25040RP0AE

2504 nozīmē, ka produkts tiks laists tirgū pēc 202504.

Atruna

Šo ātrās uzstādīšanas ceļvedi publicējis Xiaomi vai ar to saistīts vietējais uzņēmums. Xiaomi jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt šī ceļveža uzlabojumus un izmaiņas, kas nepieciešamas tipogrāfijas kļūdu, aktuālās informācijas neprecizitātes vai programmu un/vai iekārtu uzlabojumu dēļ. Šis izmaiņas tiks iekļautas jaunajā Ātrās uzstādīšanas ceļveža izdevumā (detalizētu informāciju skatīt www.mi.com/global/service/userguide). Visas ilustrācijas sniegtas tikai ilustratīvos nolūkos un var precīzi neatspoguļot faktisko ierīci.

Täname, et olete valinud Redmi Pad 2

Vajutage seadme sisse lülitamiseks pikalt toitenupule.

Järgige seadme seadistamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Lisateavet leiate meie ametlikult veebisaidilt: www.mi.com/global/service/userguide

WEEE



Toote ohutu kõrvaldamine eeldab ohutusmeetmete järgimist. See märgib, et toodet ei tohiks EL-i territooriumil kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Et ennetada kontrollimata jäätmekäitlusest tulenevat kahju keskkonnale või inimestele, andke toode materjaliressursside jätkusuutlikkuse edendamiseks taaskasutusse.

Oma seadme ohutuks taaskasutamiseks kasutage palun tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust edasimüüjaga, kust seade algselt osteti.

TÄHELEPANU

PLAHVATUSOHT, KUI AKU ASENDATAKSE VALE TÜÜPI AKUGA.

KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD JUHISTE KOHALEST.



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikal ajaperioodil kõrgel helitasemel.

Täiendavat ohutusteadet ja ettevaatusabinõud leiate järgmiselt lingilt: www.mi.com/global/certification

Oluline ohutusinfo

Lugege enne seadme kasutamist kogu turvalisust puudutavat teavet.

- Sobimatute kaablite, toiteadapterite või akude kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatus, elektrilöögi või muid riske või seadet kahjustada.
- Seadme kasutamise temperatuurivahemik on 0 °C kuni 40 °C. Seadme kasutamine väljaspool ette nähtud temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada.
- Kasutage seadme laadimiseks ainult komplekti kuuluvat või sobivat kaablit ja toiteadapterit. Seadmega ühilduvad vaid heakskiidetud tarvikud.
- Pärast laadimist tuleb adapter seadme ja seinakontakti küljest lahti ühendada. Seadet ei tohi laadida pikemalt kui 12 tundi.
- Aku tuleb asendada või kõrvaldada kodumajapidamisjäätmetest eraldi. Aku vale käsitlemine võib põhjustada tulekahju või plahvatus. Seade, aku ja tarvikud tuleb kõrvaldada kohalike nõuete kohaselt.
- Akut ei tohi võtta osadeks, põrutada, muljuda või põletada. Lõpetage viivitamatult aku kasutamine, kui see on moondunud või kahjustatud.
 - Ärge tekitage akus lühist, sest see võib põhjustada ülekuumenemise, põletusi või muu vigastuse.
 - Akut ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda.
 - Ülekuumenemine võib põhjustada plahvatus.
 - Keelatud on aku osadeks võtmine, põrutamine või muljumine, sest see võib põhjustada aku lekke, ülekuumenemise või plahvatus.
 - Akut ei tohi põletada, sest see võib põhjustada tulekahju või plahvatus.
- Seade tuleb hoida kuivas.
- Teised seadmed tuleb ühendada nende kasutusjuhendite kohaselt. Seadmega ei tohi ühendada ühildumatuid seadmeid.
- Vahelduvvooluadapteri/alalisvooluadapteri kasutamiseks tuleb seinakontakt paigaldada seadmete lähedusse ja see peab olema lihtsasti ligipääsetav.
- Õkodisaini teave: Info leiate allolevalt lingilt: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.



Ohutusalased ettevaatusabinõud

- Järgige kõiki õigusakte ja reegleid, mis piiravad tahvelarvutite kasutamist konkreetses olukorras ja keskkonnas.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada bensinijaamades või muus plahvatusohtlikus atmosfääris või keskkonnas, muu hulgas tankimisaladel, laevade siseruumides, kütuse või kemikaalide hoiualal või alal, kus õhus võib leiduda kemikaale või osakesi nagu peenosad, tolm või metallipüder. Järgige kõiki märke ja lülitage juhtmeta seadmed, nagu näiteks see tahvelarvuti või muud raadioseadmed, välja. Lülitage tahvelarvuti või juhtmeta seade välja lõhketööde alal või alades, mille ohutuse tagamiseks tuleb „kahesuunalised raadiod“ või „elektroonilised seadmed“ välja lülitada.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada haigla ooteruumis, erakorralise meditsiini või intensiivravi osakonnas. Järgige alati tervisekeskustes kehtivaid reegleid ja määruseid. Meditsiiniseadmete puhul konsulteerige enda arsti ja seadme tootjaga, et uurida kas teie tahvelarvuti võib nende tööd häirida. Südamestimulaatori häirimise vältimiseks hoidke tahvelarvuti ja südamestimulaatori vahel 15 cm. Meditsiiniseadmete häirimiseks ärge kasutage tahvelarvutit kuulmisabide, sisekõrvaimplantaatide või sarnaste seadmete läheduses.
- Järgige õhusõidukis kehtivaid ohutuseeskirju ja lülitage tahvelarvuti nõutud ajaks välja.
- Sõiduki juhtimise ajal kasutage tahvelarvutit vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja määrustele.
- Väljutabamuste vältimiseks ärge kasutage tahvelarvutit äikesetormi ajal välitingimustes.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada niisketes ruumides, nagu näiteks vannitoad. See võib põhjustada elektrilöögi, vigastuse, tulekahju ja kahjustada laadurit.
- Keskkonnakaitselistel põhjustel ei sisalda see pakend laadurit. Seadet saab toita enamiku USB-toiteadapterite ja kaabliga, millel on C-tüüpi USB-pistik.
- Laadimine: Laadimiseks toimige järgmiselt
 - Ühendage „Redmi Pad 2“ arvutiga USB-andmekaabli abil.
 - Kasutage kinkekarbis olevat USB-kaablit Mi kaubamärgi laaduriga ja seejärel ühendage see toiteploki.
 - Pange tähele, et toode võimaldab kasutada laadureid maksimaalse võimsusega 18 W.
- Laadimise ühilduvus
 - Võite kasutada ka mis tahes kolmanda osapoole laadurit, mis vastab USB2.0 või kõrgematele protokollistandarditele ja vastab ka rahvusvahelise infotehnoloogiaseadmete ohutusstandardi (IEC 60950), heli/video, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete standardi (IEC 62368-1) ning teie riigi või piirkonna asjakohaste seaduste ja määruste nõuetele. Toote laadimiseks teiste laadurite kasutamine, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele, võib kahjustada toodet ennast ja teie isiklikku või vara turvalisust.

Turvalisuse teatis

Kasutage tahvelarvuti operatsioonisüsteemi värskendamiseks seadme tarkvaravärskenduse funktsiooni või külastage meie heakskiidetud hoolduskeskust. Tarkvara muul viisil

värskendamine võib kahjustada seadet või viia andmete kaotuseni, turvalisuse probleemideni ja teiste ohtudeni.



Laaduri pakutav võimsus on vahemikus min [10] vatti, mida vajab raadioseade, ja max [18] vatti, mis on vajalik maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks. USB PD kiirlaadimine



EL-i regulatsioonid

RED vastavustunnistus

Xiaomi Communications Co., Ltd deklareerib käesolevaga, et see Bluetoothi ja Wi-Fi'ga Fi25040RP0AE tahvelarvuti on vastavuses raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL kohustuslike nõuete ning muude oluliste eeskirjadega. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: www.mi.com/en/certification

Raadiosagedusliku elektromagnetvälja info (SAR)

Selle seadme erineeldumismäär (SAR) üldise populatsiooni / kontrollimata kokkupuute puhul (lokaliseeritud 10-gram SAR keha puhul, piirmäär: 2,0 W/kg) vastavalt Nõukogu soovitusel 1999/519/EÜ, rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni juhiste ja raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL.

SAR katsetes seadistati seade edastama kõigi katsetatud sagedusribade kõrgeimal sertifitseeritud võimsuse tasemel.

Seadme keha lähedusse kinnitamisel, näiteks vööklambri või tasku abil, tuleb kasutada tarvikuid mis ei sisalda metallist komponente. Raadiosagedusliku elektromagnetvälja kokkuvõtet ei katsetatud ja see ei ole kinnitatud metalli sisaldavate kehal kantavate tarvikutega ning selliste tarvikute kasutamist tuleb vältida.

Sertifitseerimise andmed (kõrgeim erineelduvusmäär)

SAR 10 g piirmäär: 2,0 W/kg,

SAR väärtus: Keha: 0,95 W/kg (0 mm vahemaa).

Õigusinfo

Seda seadet võib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides ja Ühendkuningriigis.

Järgige seadme kasutamise kohas kehtivaid riiklikke ja kohalikke regulatsioone.

Järgmistes riikides võib seda seadet kasutada ainult siseruumides, kui kasutatakse sagedusvahemikke 5250 kuni 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR

Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides, kui see töötab sagedusalas 5150-5350 MHz Hongkongis.

Wi-Fi ühenduvus (sh Wi-Fi sagedusalad, Wi-Fi standardid ja muud IEEE standardi 802.11 spetsifikatsioonides ratifitseeritud funktsioonid) sõltub saadavusest teie piirkonnas ja kohaliku võrgu toest. Funktsiooni saab saadavusel lisada OTA kaudu

Piirangud 2,4 GHz sagedusalas:

Norra: see alajaotis ei kehti Ny-Ålesundi keskusest 20 km raadiusesse jäävas geograafilises piirkonnas.

Veenduge, et kasutatud toiteadapterid vastavad kehtivatele riiklikele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele.

Sagedusribad ja toide

Tahvelarvuti pakub ainult järgmisi ELi piirkonna sagedusribasid ja maksimaalset raadiosagedusvõimsust: Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 kuni 5250 MHz: 23 dBm, 5250 kuni 5350 MHz: 23 dBm, 5470 kuni 5725 MHz: 23 dBm, 5725 kuni 5850 MHz: 14 dBm

Õkodisaini teave

Tooteinfo leiate allolevalt lingilt: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-silt

See seade on sertifitseerimisteabe alusel märgistatud elektroonilise märgendiga.

Selle teabe lugemiseks avage oma tahvelarvutis: Sätted > Tahvelarvuti teave > Sertifikaat või sisestage otsinguribale märksõna „Sertifikaat“

Tehasesätete lähtestamise juhised

Menüü teekond: Sätted > Tahvelarvuti teave > Tehasesätete lähtestamine

Saate kiiresti kustutada seadme kohalikud andmed, valides suvandi „Tehaseseadete lähtestamine“.

Kustutatavad andmed on järgmised: kontod, kontaktid, fotod ja videod, rakendused, varukoopiad, SD-kaardi andmed ja muud selle seadme üksused.

Model: 25040RP0AE

2504 tähendab, et toode tuuakse turule pärast 202504.

Lahtiütles

Selle lühijuhendi on avalikustanud Xiaomi või Xiaomi kohalik sidusettevõtte. Xiaomi jätab endale õiguse juhendit igal ajal ja ilma teatamata parandada, kui selle põhjuseks on trükivead, avalikustatud teabe täpsus või programmide ja/või seadmete täiendused. Sellised muudatused lisatakse aga kiirjuhendi uutele veebiversioonidele (vt üksikasju veebisaidilt www.mi.com/global/service/userguide). Kõik joonised on lisatud ainult illustreerival eesmärgil ja ei pruugi kujutada täpset seadet.

Gamintojo įgaliotas atstovas ES
Pavadinimas: „Xiaomi Technology Netherlands B.V“
Adresas: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Nyderlandų Karalystė
contact@support.mi.com

Gamintojo įgaliotas atstovas JK už gaminius eksportuotus į JK:
„Xiaomi Technology UK Limited“
Adresas: Davidson House, Forbury Square, Redingas, Berkšyras RG1 3EU
contact@support.mi.com

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojo veiklos adresas:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidianas, Pekinas,
Kinija, 100085
contact@support.mi.com
Prekinis ženklas: Redmi Modelis: 25040RP0AE
Visos teisės saugomos „Xiaomi Inc.“

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis ES
Nosaukums: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adrese: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis Apvienotajā Karalistē attiecībā uz
produktiem, ko eksportē uz Apvienoto Karalisti:
Xiaomi Technology UK Limited
Adrese: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ražotāja adrese:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Pekina, Ķīna, 100085
contact@support.mi.com
Zīmols: Redmi Modelis: 25040RP0AE
© Xiaomi Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Tootja volitatud esindaja ELis
Nimi: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Aadress: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Madalmaad.
contact@support.mi.com

Tootja volitatud esindaja Ühendkuningriigis ÜKSse eksporditud toodete
jaoks:
Xiaomi Technology UK Limited
Aadress: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja postiaadress:
#019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidiani piirkond,
Peking, Hiina, 100085
contact@support.mi.com
Kaubamärk: Redmi Model: 25040RP0AE
© Xiaomi Inc. Kõik õigused on reserveeritud.

