



---

LV Cepēškrāsns  
LT Orkaitė

Lietošanas instrukcija  
Naudojimo instrukcija

2  
28



**Electrolux**

# SATURS

<b>1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....</b>	<b>6</b>
<b>4. VADĪBAS PANELIS.....</b>	<b>7</b>
<b>5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.....</b>	<b>7</b>
<b>6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....</b>	<b>8</b>
<b>7. PULKSTĒŅA FUNKCIJAS.....</b>	<b>9</b>
<b>8. PIEDERUMU LIETOŠANA.....</b>	<b>10</b>
<b>9. PAPILDUFUNKCIJAS.....</b>	<b>12</b>
<b>10. IETEIKUMI UN PADOMI.....</b>	<b>12</b>
<b>11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....</b>	<b>21</b>
<b>12. PROBLĒMRISINĀŠANA.....</b>	<b>24</b>
<b>13. UZSTĀDĪŠANA.....</b>	<b>25</b>
<b>14. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....</b>	<b>26</b>

## MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus. Laipri lūdzam Electrolux!

**Apmeklējiet mūsu mājas lapu:**



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:  
[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. △DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

### 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar īoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam bez uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

### 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.

- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
- Stikla durvju tīrišanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādīet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

## 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

### 2.1 Uzstādīšana



#### BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Noņemiet visu iepakojumu.
- Neuzstādīet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Uzstādīet ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

### 2.2 Elektrības padeves pieslēgšana



#### BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektrikim.
- Ierīce jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeliem saskarties ar ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvas vadošiem un izolētajiem elementiem, jānositiprina

- tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdi tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudniem var brīvi piekļūt.
  - Ja kontaktligzda ir valīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
  - Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
  - Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdzi, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdzi un savienotāji.
  - Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
  - Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

## 2.3 Izmantošana



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Nebalstieties uz atvērtām cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdalu lietošana var radīt spira un gaisa maisījumu.

- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
  - neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas.
  - nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas.
  - nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
  - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
  - izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo cepešpannu. Auglu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdienu gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
- Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbelu panela (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērtā mēbelu panela var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbelu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzīsusī.

## 2.4 Aprūpe un tīrīšana



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

- Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneli var iepļist.
- Ja durvju stikla paneli tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Nonemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla noliešanos.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neutrālus tīrišanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūklus, šķidinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrišanai paredzētu aerosolu, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
- Netīriet katalītisko emaljas pārkājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrišanas līdzekli.

## 2.5 lekšējais apgaismojums



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.

- Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze ir paredzēta tikai mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
- Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

## 2.6 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

## 2.7 Ierīces utilizācija




### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Nonemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnei un tur sevi ieslēgt.

# 3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

## 3.1 Vispārējs pārskats



- |           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>1</b>  | Vadības panelis                      |
| <b>2</b>  | Elektroapgādes lampa/simbols         |
| <b>3</b>  | Karsēšanas funkciju regulators       |
| <b>4</b>  | Displejs                             |
| <b>5</b>  | Vadības regulators (temperatūras)    |
| <b>6</b>  | Temperatūras indikators/simbols      |
| <b>7</b>  | Dzesēšanas ventilatora gaisa atveres |
| <b>8</b>  | Sildelements                         |
| <b>9</b>  | Lampa                                |
| <b>10</b> | Ventilators                          |
| <b>11</b> | Izņemams plaukta atbalsts            |
| <b>12</b> | Cepšanas līmeņi                      |

## 3.2 Piederumi

- Restots plaukts

Ēdienu gatavošanas traukiem, kūku un cepešu formām.

- Cepamā paplāte

- Kūkām un cepumiem.
- Grils-/ Cepamā panna**  
Konditorejas izstrādājumu un cepešu  
cepšanai vai kā panna tauku  
savākšanai.


- Teleskopiskās vadotnes**  
Plaktiem un paplātēm.

## 4. VADĪBAS PANELIS

### 4.1 Taustiņi

Sensora laiks/taustiņš	Funkcija	Apraksts
—	MĪNUS	Lai iestatītu laiku.
⌚	PULKSTENIS	Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
+	PLUS	Lai iestatītu laiku.

### 4.2 Displejs



- A. Pulksteņa funkcijas  
B. Taimeris  
C. Pulksteņa funkcija

## 5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Lai iestatītu Diennakts laiku,  
skatiet sadaļu "Pulksteņa  
funkcijas".

### 5.1 Pirmā tīrišana

Izņemiet visus papildpiederumus un  
noņemamās plauktu vadotnes no  
cepeškrāsns.



Skatiet sadaļu "Kopšana un  
tīrišana".

Iztīriet cepeškrāsnī un notīriet  
piederumus pirms pirmās lietošanas.  
Ielieci atpakaļ visus piederumus un  
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā  
pozīcijā.

### 5.2 lepriekšēja karsēšana

Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsnī  
pirms pirmās lietošanas.

- Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru.
  - Laujiet ierīcei darboties 1 stundu.
  - Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru.
  - Laujiet cepeškrāsnij darboties 15 minūtes.
  - Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru.
  - Laujiet cepeškrāsnij darboties 15 minūtes.
  - Izslēdziet cepeškrāsnī un ļaujiet tai atdzist.
- Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti. No ierīces var izdalīties aromāts

un dūmi. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma istabā ir pietiekama.

## 6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 6.1 legremdējamie regulatori

Lai lietotu ierīci, pies piediet regulatoru. Regulators izvirzās uz āru.

#### 6.2 Karsēšanas funkcijas iestatīšana

- Pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu, lai izvēlētos karsēšanas funkciju.
- Pagrieziet vadības pārslēgu, lai izvēlētos temperatūru. Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns darbojas.
- Lai izslēgtu cepeškrāsns, pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.

#### 6.3 Karsēšanas funkcijas

##### Cepeškrāsns Pielielojums funkcija



Cepeškrāsns ir izslēgta.

Izslēgta pozīcija



Lai ieslēgtu lampu bez gatavošanas funkcijas.

Apgaismojums



Ventilatora karsēšana

Ēdienu vienlaicīgai gatavošanai divu plaukta pozīcijās un ēdienu žāvēšanai.  
Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāk nekā funkcijai Augš./Apakškarsēšana.

##### Cepeškrāsns Pielielojums funkcija



Ventil. kars. ar mitrumu

Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā. Gatavošanas norādījumus skatiet sadaļā "Ieteikumi un padomi", Ventil. kars. ar mitrumu. Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiku pārtraukta un lai cepeškrāsns darbos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās temperatūras. Karsēšanas jauda var tikt samazināta. Vispārīgus enerģijas taupīšanas ieteikumus skatiet sadaļā "Energoefektivitāte", Enerģijas taupīšana. Šī funkcija tika izmantota, lai noteiku energoefektivitātes klasi saskaņā ar EN 60350-1.



Apakšējā karšēšana

Lai ceptu kūkas ar kraukšķigu pamatni vai garozu un lai konservētu pārtiku.



Atkausēšana

Lai atkausētu ēdienu (dārzenus un auglus). Atkausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un apjoma.



Grilēšana

Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.

Cepeškrāsns funkcijs	Pielietojums
 Ātrā grilēšana	Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un grauzdētu maizi.
 Infratermiskā grilēšana	Lai ceptu lielākus cepešķa gabalus vai mājpunu gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūnīnātu.

## 7. PULKSTENA FUNKCIJAS

### 7.1 Pulksteņa funkciju tabula

Pulksteņa funkcija	Lietojums
 DIENNAKTS LAIKS	Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
   DARBĪBAS ILGUMS	Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
   BEIGAS	Lai iestatītu laiku, kad ierīce atslēgsies.
  →  LAIKA AIZKAVE	Lai apvienotu funkcijas DARB. LAIKS un BEIGAS.
 LAIKA ATGĀDINĀJUMS	Atpakalksaitīšanas laika iestatīšana. Šī funkcija neietekmē ierīces darbību. Funkciju LAIKA ATGĀDINĀJUMS var iestatīt jebkurā laikā – arī tad, ja ierīce izslēgta.

### 7.2 Laika iestatīšana. Laika mainīšana

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestata laiks.

Pievienojot ierīci elektrības avotam, pēc elektrības padeves pārraukumu vai ja nav iestatīts taimeris, mirgo  indikators.

Piespiediet  vai  pareiza laika iestatīšanai.

Pēc aptuveni piecām sekundēm indikators pārstāj mirgot un displejs rāda iestatīto diennakts laiku.

Lai mainītu diennakts laiku, nospiediet atkārtoti , līdz  sāk mirgot.

### 7.3 Funkcijas DARB. LAIKS iestatīšana

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
- Piespiediet  vai , lai iestatītu funkcijas DARB. LAIKS ilgumu. Displejā tiks parādīts .
- Kad laiks būs beidzies, mirgos  un atskanēs skaņas signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
- Nospiediet jebkuru taustīju, lai izslēgtu skaņas signālu.

- Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

## 7.4 Funkcijas BEIGAS iestatīšana

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
- Lai iestatītu laiku, nospiediet  vai 

Dispļejā tiks parādīts .

- Kad laiks būs beidzies, mirgos  un atskanēs skaņas signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.
- Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

## 7.5 LAIKA AIZKAVES iestatīšana

- Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
- Pies piediet  vai , lai iestatītu funkcijas DARBI. LAIKS laiku.
- Nospiediet .
- Pies piediet  vai , lai iestatītu funkcijas BEIGAS laiku.
- Apstipriniet ar .

# 8. PIEDERUMU LIETOŠANA



## BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

## 8.1 Piederumu ievietošana

Restots plaukts:

Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu vērstaras uz leju.

Ierīce vēlāk automātiski ieslēdzas, darbojas iestatītā DARB. LAIKĀ un apstājas pie iestatītā BEIGU laika. Kad tiks sasniegts iestatītais laiks, atskanēs skaņas signāls.


- Ierīce automātiski izslēdzas. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signālu.
- Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

## 7.6 Funkcijas LAIKA ATGĀDINĀJUMS iestatīšana

- Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot .
- Pies piediet  vai , lai iestatītu vajadzīgo laiku.  
Laika atgādinājums automātiski ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
- Kad iestatītais laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņas signālu.
- Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.


## 7.7 Pulksteņa funkciju atcelšana

- Vairākas reizes nospiediet , līdz sāk mirgot vajadzīgās funkcijas indikators.
- Nospiediet un turiet   
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām sekundēm.




Cepamā paplāte/ cepamā panna:

Iebūdiet cepamo paplāti /cepamo pannu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem.



Restots plaukts un cepamā paplāte / cepamā panna kopā:

Iebūdiet cepamo paplāti /cepamo pannu starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.




Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku sasvēršanos. Augstā mala ap plauktu neļauj ēdienu gatavošanas traukiem slīdēt.

## 8.2 Teleskopisko vadotņu uzstādīšana


Katrā līmenī var uzlikt teleskopiskās vadotnes.

Pārbaudiet, vai abas teleskopiskās vadotnes ir novietotas paralēlos līmenos.

### 1. Uzstādīet teleskopiskās vadotnes.



### 2. Vadotņu beigās izvietotajiem fiksatora elementiem (A) jābūt vērstiem uz augšu.




## 8.3 Teleskopiskās vadotnes

Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var ielikt un izņemt vieglāk.


**UZMANĪBU!**

Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes trauku mazgāšanas mašīnā.  
Neeljōjiet teleskopiskās vadotnes.

- Izvelciet labās un kreisās puses teleskopiskās vadotnes.



- Uzlieciet restoto plauktu uz teleskopiskajām vadotnēm un uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.



Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.

## 9. PAPILDFUNKCIJAS

### 9.1 Dzesēšanas ventilators

Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur cepeškrāsns virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsnī, dzesēšanas ventilators turpinās darboties, līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.

### 9.2 Drošības termostats

Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai bojāti komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnī ir drošības termostats, kas pārtrauc strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzs automātiski, kad temperatūra pazeminās.

## 10. IETEIKUMI UN PADOMI

**BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".



Tabulā uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdalju kvalitātes un daudzuma.

Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā cepeškrāsns. Tabulā zemāk ir norādīti standarta iestatījumi attiecībā uz temperatūru, gatavošanas laiku un plaukta līmeni.

Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēmu, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produktus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusei. Tas samazina gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.

### 10.1 Gatavošanas ieteikumi

Cepeškrāsnī ir četri plauktu līmeņi.

Skaitiet cepšanas pozīcijas no cepeškrāsns apakšas.

**Kūku cepšana**

Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.

Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.

**Gaļas un zivju pagatavošana**

Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrāmi traipi.

Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.

Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā

pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pielejet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.

**Gatavošanas laiki**

Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā konsistences un daudzuma.

Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestājumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdienam gatavošanas traukiem, receptēm un daudzumam.

## 10.2 Cepšana

### Kūkas

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-		Ventilatora karsēša-		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera- tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Putotas receptes	170	2	160	2 (1 un 3)	45 - 60	Kūku veidnē
Smilšu mīkla	170	2	160	2 (1 un 3)	24 - 34	Kūku veidnē
Siera kūka	170	1	160	2	60 - 80	26 cm kūku veidnē
Ābolkūka (Apple pie)	170	1	160	2 (1 un 3)	100 - 120	Divās 20 cm kūku veidnēs uz restotā plaukta
Strūdele	175	2	150	2	60 - 80	Uz cepamās paplātes
Ievārījuma kūka	170	2	160	2	30 - 40	26 cm kūku veidnē
Augļu torste	170	2	155	2	60 - 70	26 cm kūku veidnē
Biskvītkūka (biskvītkūka bez tauku satura)	170	2	160	2	35 - 45	26 cm kūku veidnē

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Ziemas-svētku kū-ka/bagā-tīgs augļu pīrāgs	170	2	160	2	50 - 60	20 cm kūku veidnē
Plūmju kū-ka <sup>1)</sup>	170	2	160	2	50 - 60	Maizes traukā
Kūciņas	170	3	160	3 (1 un 3)	20 - 30	Uz cepamās pa-plātes
Cepumi <sup>1)</sup>	150	3	150	3	20 - 30	Uz cepamās pa-plātes
Bezē	100	3	100	3	90 - 120	Uz cepamās pa-plātes
Smalkmai-zītes <sup>1)</sup>	190	3	180	3	15 - 20	Uz cepamās pa-plātes
Štopukū-kas <sup>1)</sup>	190	3	180	3	25 - 35	Uz cepamās pa-plātes
Grožiņi	180	3	170	2	45 - 70	20 cm kūku veidnē
Biskvītkū-ka ar pildī-jumu	180	1 vai 2	170	2 (kreisais un labais)	40 - 55	Kreisais + labais 20 cm lielā kūku veidnē

**1)** Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

**Maize un pica**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Baltmai-ze <sup>1)</sup>	190	1	190	1	60 - 70	1 - 2 ga-bali, 500 g katrs ga-bals
Rudzu maize	190	1	180	1	30 - 45	Maizes traukā
Tīti miltu produkti <sup>1)</sup>	190	2	180	2 (1 un 3)	25 - 40	6 - 8 mai-zītes uz cepamās paplātēs
Pica <sup>1)</sup>	190	1	190	1	20 - 30	Cepamajā pannā
Plācenī <sup>1)</sup>	200	3	190	2	10 - 20	Uz cepamās pa-plātēs

**1)** Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

**Valēji pīrāgi**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Valējais pīrāgs ar makaro-niem	180	2	180	2	40 - 50	Veidnē
Valējais dārzeņu pīrāgs	200	2	175	2	45 - 60	Veidnē
Sāļie pīrāgi	190	1	190	1	40 - 50	Veidnē
Lazanja	200	2	200	2	25 - 40	Veidnē
Cannelloni	200	2	190	2	25 - 40	Veidnē
Jorkšīras pudiņš <sup>1)</sup>	220	2	210	2	20 - 30	6 pudiņu veidnes

**1)** Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

**Gaļa**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Liellopa gaļa	200	2	190	2	50 - 70	Uz restotā plaukta un cepamajā pannā
Cūkgaļa	180	2	180	2	90 - 120	Uz restotā plaukta un cepamajā pannā
Teļa gaļa	190	2	175	2	90 - 120	Uz restotā plaukta un cepamajā pannā
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (pusjēls)	210	2	200	2	44 - 50	Uz restotā plaukta un cepamajā pannā
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (vidēji iz-ceptis)	210	2	200	2	51 - 55	Uz restotā plaukta un cepamajā pannā
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (pilnībā iz-ceptis)	210	2	200	2	55 - 60	Uz restotā plaukta un cepamajā pannā
Cūkas plecs	180	2	170	2	120 - 150	Cepamajā pannā
Cūkas stil-biņš	180	2	160	2	100 - 120	2 gabali cepamajā pannā
Jēra gaļa	190	2	190	2	110 - 130	Kājiņa
Vista	200	2	200	2	70 - 85	Vesela ce-pamajā pannā

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Tītars	180	1	160	1	210 - 240	Vesels ce-pamajā pannā
Pīle	175	2	160	2	120 - 150	Vesela ce-pamajā pannā
Zoss	175	1	160	1	150 - 200	Vesela ce-pamajā pannā
Trusis	190	2	175	2	60 - 80	Sadalīts gabalos
Zaķis	190	2	175	2	150 - 200	Sadalīts gabalos
Fazāns	190	2	175	2	90 - 120	Vesels ce-pamajā pannā

**Zivs**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Forele/jūras asa-ris	190	2	175	2 (1 un 3)	40 - 55	3 - 4 zivis
Tuncis/lasis	190	2	175	2 (1 un 3)	35 - 60	4-6 filejas

**10.3 Grilēšana**

lepkiek uzsildiet cepeškrāsnī 10 minūtes.

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Iestatiet temperatūru uz 250 °C.

Ēdiens	Daudzums		Laiks (min.)	
	Gabali	Daudzums (kg)	Viena puse	Otra puse
Filejas steiki	4	0,8	12 - 15	12 - 14
Liellopu gaļas steiki	4	0,6	10 - 12	6 - 8

Ēdiens	Daudzums		Laiks (min.)	
	Gabali	Daudzums (kg)	Viena puse	Otra puse
Sardeles	8	-	12 - 15	10 - 12
Cūkgaļas karbonāde ar ribiņu	4	0,6	12 - 16	12 - 14
Vista (sadalīta uz pusēm)	2	1	30 - 35	25 - 30
Kebabs	4	-	10 - 15	10 - 12
Vistas krūtiņa	4	0,4	12 - 15	12 - 14
Hamburgers	6	0,6	20 - 30	-
Zivs fileja	4	0,4	12 - 14	10 - 12
Grauzdiņi ar garnējumu	4 - 6	-	5 - 7	-
Grauzdiņš	4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

## 10.4 Infratermiskā grilēšana

Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

Iestatiet maksimālo temperatūru 200 °C.

Ēdiens	Daudzums		Laiks (min.)	
	Gabali	(kg)	Viena puse	Otra puse
Gaļas rulete (tī-tara gaļas)	1	1	30 - 40	20 - 30
Vista (sagriezta uz pusēm)	2	1	25 - 30	20 - 30
Vistu stilbiņi	6	-	15 - 20	15 - 18
Paipala	4	0.5	25 - 30	20 - 25
Dārzeņu sace-pums	-	-	20 - 25	-
Kemmes Gliemene	-	-	15 - 20	-
Skumbrija	2 - 4	-	15 - 20	10 - 15
Zivju šķēlītes	4 - 6	0.8	12 - 15	8 - 10

## 10.5 Ventil. kars. ar mitrumu



Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus, kas uzskaitīti tabulā.

Ēdiens	Piederumi	Temperatūra (°C)	Plaukta pozīcija	Laiks (min.)
Smalkmaizītes, 12 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	2	35 - 40
Maizītes, 9 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	2	35 - 40
Pica, saldēta, 0,35 kg	restots plaukts	220	2	35 - 40
Rulete	cepamā paplāte vai dzīļā panna	170	2	30 - 40
Šok. kekss ar riekstiem	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	2	30 - 40
Suflē, 6 gabali	keramikas ramekini uz restotā plaukta	200	3	30 - 40
Biskvītkūkas pīrāga pamatne	forma ar līdzenu pamatni uz restotā plaukta	170	2	20 - 30
Biskvītkūka ar pildījumu	sacepuma forma uz restotā plaukta	170	2	35 - 45
Apvārīta zivs, 0,3 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	3	35 - 45
Vesela zivs, 0,2 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	3	35 - 45
Zivs fileja, 0,3 kg	picas paplāte uz restotā plaukta	180	3	35 - 45
Apvārīta gaļa, 0,25 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	200	3	40 - 50
Šašliks, 0,5 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	200	3	25 - 35
Cepumi, 16 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	2	20 - 30
Mandelcepumi, 20 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	2	40 - 45
Mufini, 12 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	170	2	30 - 40
Pikantie mīklas izstrādājumi, 16 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	170	2	35 - 45
Smilšu mīklas cepumi, 20 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	150	2	40 - 50

Ēdiens	Piederumi	Temperatūra (°C)	Plaukta pozīcija	Laiks (min.)
Smalkmaizītes (kanapē), 8 gabali	cepamā paplāte vai dzīļā panna	170	2	20 - 30
Apvārīti dārzeņi, 0,4 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	3	35 - 40
Veģetārā omlette	picas paplāte uz restotā plaukta	200	3	30 - 45
Dārzeņi, Vidusjūras gaumē, 0,7 kg	cepamā paplāte vai dzīļā panna	180	4	35 - 40

## 10.6 Atkausēšana

Ēdiens	Daudzums (kg)	Atkausēšanas laiks (min.)	Papildu atkausēšanas laiks (min.)	Komentāri
Vista	1.0	100 - 140	20 - 30	Novietojiet vistu uz apgrieztas apakštases lieлā šķīvi. Cepšanas laikā apgriezi.
Gaļa	1.0	100 - 140	20 - 30	Cepšanas laikā apgriezi.
Gaļa	0.5	90 - 120	20 - 30	Cepšanas laikā apgriezi.
Forele	0.15	25 - 35	10 - 15	-
Zemenes	0.3	30 - 40	10 - 20	-
Sviests	0.25	30 - 40	10 - 15	-
Krējums	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Krējumu var viegli saputot arī tad, ja tas vietām vēl ir nedaudz sasalis.
Torte	1.4	60	60	-

## 10.7 Informācija pārbaudes iestādēm

Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.

Ēdiens	Funkcija	Piederumi	Plauktā pozīcija	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Komentāri
Maza kūka	Augš./Apakškarsēšana	Cepamā paplāte	3	170	20 - 30	Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz vienas cepamās paplātes.
Ābolu pīrāgs	Augš./Apakškarsēšana	Restes	1	170	80 - 120	Lietojiet 2 formas (20 cm diametra), diagonāli izvietotas.
Biskvītkūka	Augš./Apakškarsēšana	Restes	2	170	35 - 45	Lietojiet kūku veidni (26 cm diametrā).
Smilšu mīkla	Augš./Apakškarsēšana	Cepamā paplāte	3	150	20 - 35	Iepriekš uzsildiet cepeškrāsns 10 minūtēs.
Grauzdīņš 4-6 gabali	Grilēšana	Restes	3	maks.	2-4 minūtes vienā pusē; 2-3 minūtes otrā pusē	Iepriekš uzsildiet cepeškrāsns 3 minūtēs.
Liellopa burgers 6 gabali, 0,6 kg	Grilēšana	Uz restotā plauktā un dziļajā cepešpanā	3	maks.	20 - 30	Novietojiet resto- to plauktu ce- peškrāns trešājā līmenī un dziļo cepešpannu otrajā līmenī. Gatavošanas laikā apgrieziet ēdienu uz otru pusī, kad pagājuusi puse no atvēlētā laika. Iepriekš uzsildiet cepeškrāsns 3 minūtēs.

## 11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 11.1 Piezīmes par tīrīšanu

Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērķta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.

Metāla virsmu tīrīšanai izmantojet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;

Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.

Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nozūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērķta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.

piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrišanas līdzekli;

piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tīrit ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo pārkājumu.

Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju paneliem var uzkrāties mitrums. Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas ļaujet cepeškrāsnij darboties 10 minūtes. Pēc katras lietošanas notīriet mitrumu iekšpusē.

## 11.2 Cepeškrāsnis no nerūsējoša tērauda vai alumīnija

Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

Neizmantojet tērauda vilnu, skābes vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos norādījumus.

## 11.3 Durvju blīvējuma tīrišana

Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu. Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi. Nelietojet cepeškrānsni, ja durvju blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo informāciju par tīrišanu.

## 11.4 Plauktu balstu


Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet plauktu balstus.




### UZMANĪBU!

Esiet piesardzīgi, izņemot plauktu balstus.

1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo daļu nost no sānu sienas.



2. Pavelciet plauktu atbalstu aizmugurejō daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.



Uzstādīet izņemtos piederumus, veicot iepriekšminētās darbības apgrieztā secībā.



Teleskopisko vadotņu fiksatoriem jābūt vērstiem ieīces priekšpusē virzienā.

## 11.5 Durvju nonemšana un uzstādīšana

Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneli. Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla paneli var nonemt, lai tos notīrtu. Izlasiet visus "Durvju nonemšanas un uzstādīšanas" norādījumus pirms stikla paneļu izņemšanas.




Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja mēģināsiet izņemt iekšējo stikla paneli, kamēr cepeškrāsns durvis vēl nav nonemtas.




### UZMANĪBU!

Nelietojet cepeškrānsni, ja tajā nav iekšējā stikla paneļa.


1. Atveriet durvis līdz galam un turiet abas eņģes.




2. Paceliet un atlieciet sviras uz abām eņģēm.




3. Dalēji aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā. Tad paceliet un pavelciet uz priekšu un izceliet durvis ārā.




4. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas uzklāta uz stabilas virsmas.




5. Atbrīvojiet bloķēšanas sistēmu, lai izņemtu iekšējo stikla paneli.



6. Nolieciet abus stiprinājumus par 90° un izceliet tos no turētājiem.



7. Vispirms uzmanīgi paceliet un izņemiet stikla paneli.




8. Notīriet stikla paneļus ar tīršanas līdzekļiem. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneļus. Nemazgājiet stikla paneļus trauku mazgāšanas mašīnā.

Pēc tīrišanas uzstādīet atpakaļ stikla paneli un cepeškrāsns durvis.

Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales stiprinājumi noklikšķ.

Pārliecinieties, ka iekšējais stikla panelis ligzdā ir uzstādīts pareizi.



## 11.6 Spuldzes maiņa



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.

Lampa var būt karsta.

- Izslēdziet cepeškrāsns. Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
- Atslēdziet cepeškrāsns no elektrotīkla.
- Ieklājiet cepeškrāsns iekšenes apakšā audumu.

### Aizmugurējā lampa

- Pagrieziet lampas pārsegu, lai to izņemtu.
- Notīriet stikla pārsegu.
- Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
- Uzlieciet stikla pārsegu.

## 12. PROBLĒMRISINĀŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

## 12.1 Ko darīt, ja...

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājums
Cepēškrāsns nesakarst.	Cepēškrāsns ir deaktivizēta.	Izslēdziet cepeškrāsns.
Cepēškrāsns nesakarst.	Nav iestatīts pulkstenis.	Iestatiet pulksteni.
Cepēškrāsns nesakarst.	Nav iestatīti nepieciešamie iestatījumi.	Pārliecinieties, vai iestatīju-mi ir pareizi.
Cepēškrāsns nesakarst.	Izdedzis drošinātājs.	Pārliecinieties, vai ierīces darbības traucējums ir saistīts ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.	Lampa ir bojāta.	Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts no-sēžas uz ēdienā un cepeš-krāsns tilpnē.	Ēdienu cepeškrāsnī atstāti pārāk ilgi.	Pabeidzot gatavošanu, ne-atstājiet ēdienus cepeš-krāsnī ilgāk par 15 - 20 mi-nūtēm.
Displejs rāda "12.00".	Ir bijis strāvas piegādes pārtraukums.	Atiestatiet pulksteni.

## 12.2 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnīti.

Tehnisko datu plāksnīte atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

### Iesakām pierakstīt datus šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.) .....

Izstrādājuma numurs (PNC) .....

Sērijas numurs (S.N.) .....



## 13. UZSTĀDĪŠANA




### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

### 13.1 Iebūvēšana



### 13.2 Ierīces nostiprināšana pie virtuves mēbelēm



### 13.3 Elektroinstalācija



Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības norādījumus, kas minēti Drošības informācijas sadaļās.

Šī ierīce ir aprīkota tikai ar barošanas kabeli.

### 13.4 Kabelis

Kabelu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai nomaiņai:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Attiecībā uz kabelju šķērsgriezumu, skatiet kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes. Var arī atsaukties uz tabulu:

Kopējā jauda (W)	Kabela šķērsgriezums (mm <sup>2</sup> )
maksimums 1380	3 x 0.75
maksimums 2300	3 x 1
maksimums 3680	3 x 1.5

Iezemēšanas vadam (zaiš/dzeltens kabelis) jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).

## 14. ENERGOEFEKTIVITĀTE

### 14.1 Produkta markējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014

Ražotāja nosaukums	Electrolux
Modela noteikšana	EZB3430AOK
Energoefektivitātes indekss	94.9
Elektroenerģijas patēriņa klase	A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionālais režīms	0.83 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespedu ventilācijas režīms	0.75 kWh/ciklā
Tilpņu skaits	1
Karstuma avots	Elektrība
Skaņas līmenis	57 l
Cepēškrāsns veids	lebūvējama cepēškrāsns
Masa	29.5 kg

EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienu gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepēškrāsns, tvaika cepēškrāsns un grili. Veikspējas mērišanas metodes.

### 14.2 Enerģijas taupīšana



Cepēškrāsns ir aprīkota ar funkcijām, kas gatavojot ikdienā, ļauj taupīt enerģiju.

#### Vispārēji padomi

Pārbaudiet, vai cepēškrāsns darbības laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk

bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas vietā.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.

Pirms ēdiena ievietošanas vēlams neuzkarsēt cepeškrāsnī.

Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30 minūtes, samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz minimumam uz 3-10 minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika un gatavošanas ilguma. Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pātraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojet vairākus ēdienus vienā reizē.

#### **Gatavošana ar ventilatoru**

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas ar ventilatoru.

#### **Ēdiena siltuma uzturēšana**

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.

#### **Ventil. kars. ar mitrumu**

Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā.

## **15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU**

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Pašām aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

## TURINYS

<b>1. SAUGOS INFORMACIJA.....</b>	<b>29</b>
<b>2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....</b>	<b>30</b>
<b>3. GAMINIO APRAŠYMAS.....</b>	<b>33</b>
<b>4. VALDYMO SKYDELIS.....</b>	<b>33</b>
<b>5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART.....</b>	<b>34</b>
<b>6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....</b>	<b>34</b>
<b>7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.....</b>	<b>36</b>
<b>8. PRIEDŪ NAUDOJIMAS.....</b>	<b>37</b>
<b>9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....</b>	<b>39</b>
<b>10. PATARIMAI.....</b>	<b>39</b>
<b>11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....</b>	<b>48</b>
<b>12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....</b>	<b>51</b>
<b>13. IRENGIMAS.....</b>	<b>51</b>
<b>14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....</b>	<b>53</b>

## MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionaliai patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykė į „Electrolux“ pasaulį!

**Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:**



Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotaji techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštéléje.

**Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija**

**Bendroji informacija ir patarimai**

**Aplinkosaugos informacija**

Galimi pakeitimai.

## 1. △ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prieikus galėtumėte pasižiūrėti.

### 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojuς.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jų reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

### 1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
- **ISPĖJIMAS!** Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

- Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiu atsparias pirštines.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveiciamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklémis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centru arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.
- Norėdami išimti lentynelių atramas, pirmiausia patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdékite lentynėles atvirkščia tvarka.

## 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

### 2.1 Įrengimas



#### ISPĖJIMAS!

Ši prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Perkeldami prietaisą, visada būkite atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelii.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji privalo veikti esant elektros srovės maitinimui.

### 2.2 Elektros prijungimas



#### ISPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Visus elektros prijungimus privalo įrengti kvalifikuotas elektrikas.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamujų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laidą. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.

- Saugokite, kad maitinimo laidai nelieštų ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
- Daliu su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Ištitinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinės, nejunkite kištuko.
- Norédami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laidą. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotekio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
- Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontakų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
- Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

## 2.3 Naudojimas



### ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavoju.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Užtirkinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
- Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.
- Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
- Nespauskite atvirų durelių.

- Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietas daiktams laikyti.
- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant maisto produktus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
- Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedékite degių produkto arba degiās produktais sudrėkintų daiktų.



### ISPĖJIMAS!

Pavojuς sugadinti prietaisą.

- Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo arba išblukimo:
  - nedékite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
  - nedékite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;
  - nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;
  - nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produkto po to, kai juos pagaminsite;
  - būkite atsargūs, kai išsimate ir dedate priedus.
- Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.
- Drėgniemis pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.
- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
- Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.
- Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), užtirkinkite, kad durelės niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali kauptis už uždarytos baldo plokštės ir pakenkti prietaisui, jo korpusui ar grindims. Neuždarykite baldo plokštės, kol prietaisas po naudojimo visiškai neatauso.

## 2.4 Valymas ir priežiūra



### ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Patikrinkite, ar prietaisas atvésęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
- Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštės, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
- Būkite atsargūs, kai išsimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
- Reguliarai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
- Valykite prietaisą drégna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveiciamujų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
- Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykite ant pakuočės pateiktų saugumo nurodymų.
- Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

## 2.5 Vidinis apšvietimas



### ISPĖJIMAS!

Pavojus gauti elektros smūgi.

- Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik būtiniam prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšvesti.
- Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes .

## 2.6 Techninė priežiūra

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotaji aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

## 2.7 Šalinimas




### ISPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite ji.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.

### 3. GAMINIO APRAŠYMAS

#### 3.1 Bendra apžvalga



- 1** Valdymo skydelis
- 2** Maitinimo lemputė / simbolis
- 3** Kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlė
- 4** Ekranas
- 5** Reguliavimo rankenėlė (temperatūrai)
- 6** Temperatūros indikatorius / simbolis
- 7** Aušinimo ventiliatoriaus ventiliacinės angos
- 8** Kaitinamasis elementas
- 9** Lemputė
- 10** Ventiliatorius
- 11** Išimama lentynėlė
- 12** Lentynėlės padėtys

#### 3.2 Pagalbiniai reikmenys

- **Grotelės**  
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms, prikaistuviams.
- **Kepamoji skarda**  
Pyragams ir sausainiams kepti.


- **Grilio / kepimo prikaistuvis**  
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų surinkimui.
- **Ištraukiami bėgeliai**  
Skirti lentynoms ir skardoms.

### 4. VALDYMO SKYDELIS

#### 4.1 Mygtukai

Jutiklio laukas / mygtukas	Funkcija	Apaščias
—	MAŽINIMAS	Laikui nustatyti.
⌚	LAIKRODIS	Laikrodžio funkcijai nustatyti.
+	DIDINIMAS	Laikui nustatyti.

## 4.2 Ekranas



- Laikrodžio funkcijos
- Laikmatis
- Laikrodžio funkcija

## 5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART



**ISPĖJIMAS!**  
Žr. saugos skyrius.



Apie laiko nustatymą  
skaitykite skyriuje  
„Laikrodžio funkcijos“.

### 5.1 Pradinis valymas

Išimkite iš orkaitės visus priedus ir  
išimamas lentynų atramas.



Žr. skyriu „Valymas ir  
priežiūra“.

Prieš pirmajį naudojimą orkaitę ir priedus  
išvalykite.

Išdėkite priedus ir išimamas lentynų  
atramas atgal į jų pradines padėtis.

### 5.2 Išankstinis įkaitinimas

Prieš pirmajį naudojimą įkaitinkite tuščią  
orkaitę.

## 6. KASDIENIS NAUDOJIMAS



**ISPĖJIMAS!**  
Žr. saugos skyrius.

### 6.1 Istimiamos rankenélės

Norėdami naudoti prietaisą, paspauskite  
rankenélę. Rankenélė išsoka.

- Nustatykite funkciją  Nustatykite maksimalią temperatūrą.
- Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
- Nustatykite funkciją  Nustatykite maksimalią temperatūrą.
- Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
- Nustatykite funkciją  Nustatykite maksimalią temperatūrą.
- Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
- Išunkite orkaitę ir palaukite, kol ji  
atvés.

Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš  
orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai.  
Būtinai pasirūpinkite tinkamu patalpu  
vėdinimu.

### 6.2 Kaitinimo funkcijos nustatymas

- Nustatykite kaitinimo funkcijų  
valdymo rankenélę, kad galėtumėte  
pasirinkti kaitinimo funkciją.
- Pasukite valdymo rankenélę, kad  
pasirinktumėte temperatūrą.  
Kai orkaitė veikia, užsidega lemputė.
- Norėdami išjungti orkaitę, pasukite  
kaitinimo funkcijų rankenélę į  
išjungimo padėtį.

### 6.3 Kaitinimo funkcijos

Orkaitės funkcija	Naudojimo sritis	Orkaitės funkcija	Naudojimo sritis
	Orkaitė išjungta.		Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
Išjungimo padėtis		Apatinis Kaitinimas	
	Ijungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.		Maistui atsildyti (daržovėms ir vaisiams). Atšilidymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kieko ir dydžio.
Orkaitės Apsvietimas			
	Kepti vienu metu dvejose lentynų padėtyse ir maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą nei Tradicinius kaitinimas.		Plokštiems patiekalams kepti griliye ir duonos skrebučiams.
Karšto Oro Srautas		Mažasis Keptuvas	
	Ši funkcija yra skirta tauputi energiją maisto gaminimo metu. Maisto gaminimo instrukcijas rasite skyriuje „Pataramai“, Drėgnas Karštas Oras. Orkaitės durelės turėtų būti uždarytos ruošiant maistą, kad funkcija nebūtų pertraukta ir būtų užtikrinta, kad orkaitė veikia didžiausiu efektyvumu. Kai naudosite šią funkciją, temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo nustatytos. Kaitinimo galią galima sumažinti. Bendras energijos taupymo rekomendacijas rasite skyriuje „Efektyvus energijos vartojimas“, „Energijos taupymas“. Ši funkcija buvo naudojama laikantis energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimų pagal EN 60350-1 standartą.		Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui griliye ir skrebučių skrudinimui.
Drėgnas Karštas Oras		Didysis Keptuvas	
	Terminis Keptuvas		Didesniems mėsos gabalam arba paukštienai su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Užkepélēms gaminti ir skrudinti.
		Tradicinis kaitinimas (Viršutinis/Apatinis Kaitinimas)	Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.

## 7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

### 7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė

Laikrodžio funkcija	Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS	Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
TRUKMĖ	Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA	Nustatyti, kada prietaisas išsijungs.
ATIDÉTAS PA-LEIDIMAS	Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
LAIKMATIS	Nustatyti atgalinės atskaitos laiką. Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Funkciją LAIKMATIS galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra išjungtas.

### 7.2 Laiko nustatymas. Laiko keitimasis

Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai privaloma nustatyti laiką.

mirksi, kai prijungiate prietaisą prie elektros maitinimo, kai išsijungia maitinimas arba kai nenustatytas laikmatis.

Spauskite arba tinkamam laikui nustatyti.  
Maždaug po penkių sekundžių indikatorius nustos mirksėti ir ekrane bus rodomas nustatytas paros laikas.  
Norédami pakeisti paros laiką, paspauskite pakartotinai, kol pradës mirksėti .

### 7.3 Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas

1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Spaudinékite , kol pradës mirksėti .
3. Spauskite arba , kad nustatyumėte TRUKMĖS laiką.  
Ekrane rodoma .
4. Laikui pasibaigus, mirksi ir pasigirsta garso signalas. Prietaisas automatiškai išsijungia.

5. Norédami išjungti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
6. Pasukite orkaitės funkcijų rankenélę ir temperatūros nustatymo rankenélę į išjungimo padėtį.

### 7.4 Funkcijos PABAIGA nustatymas

1. Nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Spaudinékite , kol pradës mirksėti .
3. Paspauskite arba ir nustatykite laiką.  
Ekrane rodoma .
4. Laikui pasibaigus, mirksi ir pasigirsta garso signalas. Prietaisas automatiškai išsijungia.
5. Norédami išjungti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
6. Pasukite orkaitės funkcijų rankenélę ir temperatūros nustatymo rankenélę į išjungimo padėtį.

### 7.5 ATIDÉTO PALEIDIMO funkcijos nustatymas

1. Nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Spaudinékite , kol pradës mirksėti .

3. Spauskite arba , kad nustatytmėte TRUKMĖS laiką.
4. Paspauskite .
5. Spauskite arba , kad nustatytmėte PABAIGOS laiką.
6. Paspauskite , kad patvirtintumėte. Prietaisas vėliau automatiškai išjungs, veiks nustatyta TRUKMĘ ir sustos nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatyti laiku pasigirsta garso signalas.
7. Prietaisas automatiškai išsijungia. Norédami išjungti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
8. Pasukite orkaitės funkcijų rankenę į temperatūros nustatymo rankenę į išjungimo padėtį.

## 7.6 LAIKMAČIO nustatymas

1. Spaudinékite , kol pradës mirkséti .

# 8. PRIEDŲ NAUDOJIMAS




### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

## 8.1 Priedų įstatymas

Grotelės:

Istumkite groteles tarp grotelių atramos kreipiamujų strypų : kojelės turi būti nukreiptos žemyn.



Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:


Istumkite kepimo skardą /gilų indą tarp lentynos atramos kreipiamujų laikiklių.

2. Spauskite arba , kad nustatytmėte reikiama laiką. Funkcija „Laikmatis“ išjungs automatiškai po 5 sekundžių.
3. Nustatydam laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalas. Norédami išjungti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
4. Pasukite orkaitės funkcijų ir temperatūros rankenėles į išjungimo padėtį.

## 7.7 Laikrodžio funkcijos atšaukimas


1. Kelis kartus paspauskite , kol pradës mirkséti reikiamas funkcijos indikatorius.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę .

Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių sekundžių.



Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo indas vienu metu:

Istumkite kepimo skardą /gilų kepimo indą tarp lentynos atramos ir grotelių kreipiamujų laikiklių.






Mažas ilenkimas viršuje padidina saugumą. Šie ilenkimai taip pat apsaugos nuo apvirtimo. Aukštasis kraštasis aplink lentynas neleidžia prikaistuviams nuslysti nuo lentynos.

## 8.2 Išstraukiamu bégelių įdėjimas


Išstraukiamus bégelius galite dėti visuose lygiuose.

Įsitikinkite, kad abu išstraukiami bégeliai būtų tame pačiame lygyje.

1. Iđekite išstraukiamus bégelius.



2. Stabdiklis (A), esantis išstraukiamo bégelio gale, turi būti viršuje.



## 8.3 Išstraukiami bégeliai


Naudojant išstraukiamus bégeliaus, galima lengviau įstatyti ir išstraukti lentynas.




### DÉMESIO

Išstraukiamu bégeliu negalima plauti indaplovėje. Netepkite išstraukiamu bégeliu jokiu tepalu.

1. Išstraukite dešinįjį ir kairijį išstraukiamus bégeliaus.



2. Ant išstraukiamu bégelių padékite groteles ir atsargiai juos įstumkite į orkaitę.



Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galio atgal į orkaitę įstumkite išstraukiamus bégeliaus.

## 9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

### 9.1 Aušinimo ventiliatorius

Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus, ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė atvėsta.

### 9.2 Apsauginis termostatas

Netinkamai naudojant orkaitę arba sugedus jo sudedamosioms dalims, ji

gali pavojingai perkaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas, kuris nutraukia elektros tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl įsijungia automatiškai.

## 10. PATARIMAI



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.



Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

### 10.1 Gaminimo rekomendacijos

Orkaitėje yra keturios lentynų padėtys.

Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo orkaitės dugno.

Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau lentelėse pateikiamas standartinės temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų padėcių nuostatos.

Jei nerandate nuostatų konkrečiam receptui, vadovaukitės panašiais receptais.

Ši orkaitė turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką. Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkštasis viduje ir apskrudės iš išorės. Todėl sumažėja gaminimo trukmė ir energijos sąnaudos.

### Pyragų kepimas

Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraejo 3/4 kepimui skirto laiko.

Jeigu kepate dviejose kepimo skardose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygi.

### Mėsos ir žuvies gaminimas

Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo indą, kad orkaitėje neliktu neišvalomų dėmių.

Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.

Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik jis išdžiūsta.

### Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, konsistencijos ir kiekio.

Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite rezultatus. Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.

## 10.2 Pyragų ir kepsnių kepimas

### Pyragai

Patiekala-	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Plaktos tešlos receptai	170	2	160	2 (1 ir 3)	45–60	Pyrago formoje
Trapi tešla	170	2	160	2 (1 ir 3)	24–34	Pyrago formoje
Varškės pyragas	170	1	160	2	60–80	26 cm pyrago formoje
Obuolių pyragas	170	1	160	2 (1 ir 3)	100–120	Dvejose 20 cm pyrago formose ant grotelių
Štrudelis	175	2	150	2	60–80	Kepimo skardoje
Pyragas su uogiene	170	2	160	2	30–40	26 cm pyrago formoje
Vaisių pyragas	170	2	155	2	60–70	26 cm pyrago formoje
Biskvitinis pyragas (biskvitinis pyragas be riebalų)	170	2	160	2	35–45	26 cm pyrago formoje
Kalėdinis pyragas / riebus vaisių pyragas	170	2	160	2	50–60	20 cm pyrago formoje
Slyvų pyragas <sup>1)</sup>	170	2	160	2	50–60	Duonos formoje
Pyragėliai	170	3	160	3 (1 ir 3)	20–30	Kepimo skardoje
Sausainiai <sup>1)</sup>	150	3	150	3	20–30	Kepimo skardoje

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Merengos	100	3	100	3	90–120	Kepimo skardoje
Bande-lės <sup>1)</sup>	190	3	180	3	15–20	Kepimo skardoje
Plikyta tešla <sup>1)</sup>	190	3	180	3	25–35	Kepimo skardoje
Pyragai-čiai forme-lėse	180	3	170	2	45–70	20 cm pyrago formoje
Viktorijos pyragaičiai	180	1 arba 2	170	2 (kairysis ir dešiny-sis)	40–55	Kairė + dešinė 20 cm pyrago formoje

**1)** Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

### Duona ir pica

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Balta duo-na <sup>1)</sup>	190	1	190	1	60–70	1–2 kepa-lai, vienas kepelas – 500 g
Ruginė duona	190	1	180	1	30–45	Duonos formoje
Duonos bande-lės <sup>1)</sup>	190	2	180	2 (1 ir 3)	25–40	6–8 ban-de-lės ke-pimo skar-doje
Pica <sup>1)</sup>	190	1	190	1	20–30	Giliame in-de
Sklin-džiai <sup>1)</sup>	200	3	190	2	10–20	Kepimo skardoje

**1)** Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

**Apkepai**

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Makaronų apkepas	180	2	180	2	40–50	Formoje
Daržovių apkepas	200	2	175	2	45–60	Formoje
Apkepai su įdaru	190	1	190	1	40–50	Formoje
Lazanija	200	2	200	2	25–40	Formoje
Įdaryti Ma-karonai Kaneloni	200	2	190	2	25–40	Formoje
Jorkšyro pudin-gas <sup>1)</sup>	220	2	210	2	20–30	6 pudingų forma

**1)** Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

**Mėsa**

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Jautiena	200	2	190	2	50–70	Ant grote-lių ir gilia-me inde
Kiauliena	180	2	180	2	90–120	Ant grote-lių ir gilia-me inde
Veršiena	190	2	175	2	90–120	Ant grote-lių ir gilia-me inde
Angliškas rostbifas, pusiau iš-keptas	210	2	200	2	44–50	Ant grote-lių ir gilia-me inde
Angliškas rostbifas, vidutiniš-kai iškep-tas	210	2	200	2	51–55	Ant grote-lių ir gilia-me inde

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Angliškas rostbifas, iškeptas	210	2	200	2	55–60	Ant groteilių ir gilia-me inde
Kiaulienos mente	180	2	170	2	120–150	Giliame inde
Kiaulienos kulnинé	180	2	160	2	100–120	2 vnt. gi-liame ke-pimo inde
Aviena	190	2	190	2	110–130	Koja
Viščiukas	200	2	200	2	70–85	Visas gi-liame ke-pimo inde
Kalakutas	180	1	160	1	210–240	Visas gi-liame ke-pimo inde
Antis	175	2	160	2	120–150	Visa giliame kepi-mo inde
Žasis	175	1	160	1	150–200	Visa giliame kepi-mo inde
Triušiena	190	2	175	2	60–80	Supjaustyta gaba-lais
Triušiena	190	2	175	2	150–200	Supjaustyta gaba-lais
Fazanas	190	2	175	2	90–120	Visas gi-liame ke-pimo inde

**Žuvis**

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Upėtakis / jūros kar-šis	190	2	175	2 (1 ir 3)	40–55	3–4 žuvys

Patieka-las	Viršutinis/Apatinis Kaitinimas		Karšto Oro Srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Tunas / la- šiša	190	2	175	2 (1 ir 3)	35-60	4-6 filė

### 10.3 Mažasis Kepintuvas

Nustatykite 250 °C temperatūrą.

Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Patiekalas	Kiekis		Laikas (min.)	
	Gabalai	Kiekis (kg)	Viena pusė	Antra pu-sė
Filė kepsniai	4	0,8	12-15	12-14
Jautienos didkepsniai	4	0,6	10-12	6-8
Dešrelės	8	-	12-15	10-12
Kiaulienos muštiniai	4	0,6	12-16	12-14
Viščiukas (perpjautas pu-siau)	2	1	30-35	25-30
Kebabai	4	-	10-15	10-12
Vištienos krūtinėlė	4	0,4	12-15	12-14
Mésainis	6	0,6	20-30	-
Žuvies filė	4	0,4	12-14	10-12
Skrebutis su garnyru	4-6	-	5-7	-
Skrebutis	4-6	-	2-4	2-3

### 10.4 Terminis Kepintuvas

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Nustatykite didžiausią 200 °C temperatūrą.

Patiekalas	Kiekis		Laikas (min.)	
	Gabalai	(kg)	Viena pusė	Antra pusė
Vyniotiniai (ka-lakutienos)	1	1	30-40	20-30
Viščiukų pusės	2	1	25-30	20-30

Patiekalas	Kiekis		Laikas (min.)	
	Gabalai	(kg)	Viena pusė	Antra pusė
Viščiuko šlau-nelės	6	-	15–20	15–18
Putpelė	4	0,5	25–30	20–25
Daržovių apke-pas	-	-	20–25	-
Eskalopai	-	-	15–20	-
Skumbrė	2–4	-	15–20	10–15
Žuvies gabalė-liai	4–6	0,8	12–15	8–10

## 10.5 Drégnas Karštas Oras



Kad rezultatai būtų kuo geriausi, vadovaukitės patarimais, pateiktais lentelėje toliau.

Patiekalas	Pagalbiniai reikmenys	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Laikas (min.)
Saldžios ban-delės, 12 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	180	2	35 - 40
Bandelės, 9 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	180	2	35 - 40
Šaldyta pica, 0,35 kg	vielinė lentynėlė	220	2	35 - 40
Biskvitinis vy-niotinis	kepimo skarda arba gili skarda	170	2	30 - 40
Drégnas šoko-ladinis pyragas	kepimo skarda arba gili skarda	180	2	30 - 40
Suflė, 6 vnt.	keraminiai apkepų inde-liai ant grotelių	200	3	30 - 40
Biskvitinis torto pagrindas	biskvitinio pagrindo ke-pimo skarda ant grotelių	170	2	20 - 30
Viktorijos pyra-gaičiai	kepimo indas ant grote-lių	170	2	35 - 45
Žemoje tempe-ratūroje troškin-ta žuvis, 0,3 kg	kepimo skarda arba gili skarda	180	3	35 - 45

Patiekalas	Pagalbiniai reikmenys	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Laikas (min.)
Visa žuvis, 0,2 kg	kepimo skarda arba gili skarda	180	3	35 - 45
Žuvies filė, 0,3 kg	picos skarda ant grote-lių	180	3	35 - 45
Žemoje temperatūroje troškin-ta mėsa, 0,25 kg	kepimo skarda arba gili skarda	200	3	40 - 50
Šašlykas, 0,5 kg	kepimo skarda arba gili skarda	200	3	25 - 35
Sausainiai, 16 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	180	2	20 - 30
Migdoliniai sausainiai, 20 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	180	2	40 - 45
Keksiukai, 12 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	170	2	30 - 40
Sūrūs pikantiš-ki kepiniai, 16 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	170	2	35 - 45
Trapios tešlos sausainiai, 20 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	150	2	40 - 50
Trapios tešlos pyragaičiai, 8 vnt.	kepimo skarda arba gili skarda	170	2	20 - 30
Žemoje temperatūroje troškin-tos daržovės, 0,4 kg	kepimo skarda arba gili skarda	180	3	35 - 40
Vegetariškas omletas	picos skarda ant grote-lių	200	3	30 - 45
Viduržemio daržovės, 0,7 kg	kepimo skarda arba gili skarda	180	4	35 - 40

## 10.6 Atšildymas

Patiekalas	Kiekis (kg)	Atšildymo laikas (min.)	Likusi atšildymo trukmė (min.)	Pastabos
Viščiukas	1,0	100–140	20–30	Viščiuką padékite ant didelėje lėkštėje apverstos mažos lėkštutės. Patiuko gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa	1,0	100–140	20–30	Patiuko gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa	0,5	90–120	20–30	Patiuko gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis	0,15	25–35	10–15	-
Braškės	0,3	30–40	10–20	-
Sviestas	0,25	30–40	10–15	-
Grietinėlė	2 x 0,2	80–100	10–15	Grietinę galima gerai išplakti ir ne visiškai atitirpdyta.
Didelis puošnus tortas	1,4	60	60	-

## 10.7 Informacija patikros įstaigoms

Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.

Patieka-las	Funkcija	Pagalbi-niai reik-menys	Len-tynos padė-tis	Tem-peratū-ra (°C)	Laikas (min.)	Pastabos
Pyragėlis	Tradicinis kaitinimas	Kepimo skarda	3	170	20–30	Dékite 20 mažų pyragelių į vieną kepimo skardą.
Obuolių pyragas	Tradicinis kaitinimas	Grotelės	1	170	80–120	Naudokite 2 skardas (20 cm skersmens), pakreiptas įstrižai.
Biskviti-nis pyra-gas	Tradicinis kaitinimas	Grotelės	2	170	35–45	Naudokite pyra-go formą (26 cm skersmens).

Patiekala	Funkcija	Pagalbiniai reikmenys	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Laikas (min.)	Pastabos
Trapios tešlos kepiniai	Tradicinis kaitinimas	Kepimo skarda	3	150	20–35	Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Skreibus 4–6 vienetai	Mažasis Kepintuvas	Grotelės	3	daug.	2–4 minutes pirmąjį pusę; 2–3 minutes antrąjį pusę	Pakaitinkite orkaitę maždaug 3 minutes.
Mėsainis su jautiena 6 vnt., 0,6 kg	Mažasis Kepintuvas	Grotelės ir riebalų surinkimo padėklas	3	daug.	20–30	Įdėkite groteles į orkaitės trečią lygi, o riebalų surinkimo padėklą – į antrą. Apverskite maisto produktą praėjus pusei numatyto gaminimo laiko. Pakaitinkite orkaitę maždaug 3 minutes.

## 11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



**ISPĖJIMAS!**  
Žr. saugos skyrius.

### 11.1 Pastabos dėl valymo

Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo priemone.

Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.

Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuvui.

Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiuti. Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemonę. Priedų indaplovėje plauti negalima.

Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.

Jeigu turite neprisvylyančių priedų, neplaukite jų stiprus poveikio priemonėmis, indaplovėje arba naudodami aštrius daiktus. Tai gali pažeisti neprisvylyančią dangą.

Drėgmė gali kondensuoti orkaitės viduje arba ant durelių stiklo plokštčių. Norėdami sumažinti kondensaciją, įjunkite orkaitę 10 minučių prieš gaminimą. Po kiekvieno naudojimo išvalykite drėgmę iš ertmės.

### 11.2 Nerūdijančiojo plieno ar aliuminio orkaitės

Orkaitės dureles valykite tik drėgna šluoste ar kempine. Nusausinkite minkštu audiniu.

Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba šveiciamuju medžiagų, nes jos gali pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdymo pultą valykite vadovaudamiesi tais pačiais perspėjimais.

### 11.3 Durelių tarpiklio valymas

Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį.

Durelių tarpiklis yra aplink orkaitės angos remą. Nenaudokite orkaitės, jeigu durelių tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į įgaliotaji techninės priežiūros centrą.

Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrają valymo informaciją.

### 11.4 Lentynų atramų


Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite lentynų atramas.




#### DĖMESIO

Būkite atsargūs, kai išimate lentynų atramas.

1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoninės sienelės.



2. Lentynos atramos galinę dalį patraukite nuo šoninės sienelės ir ją ištraukite.



Išimtus piedus įdėkite atvirkštine tvarka.



Ištraukiamų bégelių atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

### 11.5 Durelių išémimas ir įdėjimas

Orkaitės durelėse yra dvi stiklo plokštės. Galite išimti orkaitės dureles ir vidinę stiklo plokštę, kad ją nuvalytumėte. Prieš nuimdami stiklo plokštęs, perskaitykite visą instrukciją „Durelių išémimas ir įdėjimas“.




Orkaitės durelės gali užsidaryti, jeigu bandysite išimti vidinę stiklo plokštę, nenuémę orkaitės durelių.




#### DĖMESIO

Nenaudokite orkaitės be vidinės stiklo plokštės.


1. Visiškai atidarykite dureles ir prilaikykite abu lankstus.




2. Pakelkite ir iki galio pasukite ant abiejų lankstų esančias svirtes.




3. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atidarymo padėties. Tada pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite dureles iš jų lizdo.




4. Padėkite dureles ant minkštu audiniu užtiesto stabilaus paviršiaus.




5. Atlaisvinkite fiksavimo sistemą ir išimkite vidinę stiklo plokštę.



6. Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir ištraukite juos iš lizdų.



7. Pirmiausiai atsargiai pakelkite ir po to išimkite stiklo plokštę.




8. Nuvalykite stiklo plokštės vandeniu ir muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę. Neplaukite stiklo plokštę į indaplovėje.

Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštę ir orkaitės dureles.

Tinkamai įdėjus durelių apdaila užsifikuos.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidinę stiklo plokštę į savo vietą.



## 11.6 Lemputės keitimas



### ! ISPĖJIMAS!

Pavojas gauti elektros smūgį.

Lemputė gali būti karšta.

1. Išjunkite orkaitę.  
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atnjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.

### Galinė lemputė

1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C atsparia karščiu i lempute .
4. Uždékite stiklinį gaubtelį.

## 12. TRIKČIU ŠALINIMAS



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

#### 12.1 Ką daryti, jeigu...

Problema	Galima priežastis	Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.	Orkaitė yra išjungta.	Ijunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.	Nenustatytas laikrodis.	Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.	Nenustatytos būtinės nuostatos.	Patikrinkite, ar nuostatos yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.	Perdegė saugiklis.	Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.	Perdegusi lemputė.	Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir orkaitės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.	Pernelyg ilgam palikote patiekalą orkaitėje.	Baigę gaminti, nepalikite patiekalų orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „12.00“.	Nutrūko elektros tiekimas.	Iš naujo nustatykite laikrodį.

#### 12.2 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemas sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba igaliotaji techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti

techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rémo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo orkaitės vidaus.

#### Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.) .....

Gaminio numeris (PNC) .....

Serijos numeris (S. N.) .....



## 13. IRENGIMAS




### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

## 13.1 Įrengimas balduose



## 13.2 Prietaiso tvirtinimas prie spintelės



## 13.3 Elektros įrengimas



Gamintojas nėra atsakingas, jeigu Jūs nesiimate saugos skyriuose nurodytų saugos priemonių.

Prietaisas pristatomas tik su maitinimo laidu.

## 13.4 Kabelis

Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Bendrajai galiai tinkamas kabelio skerspjūvis nurodytas techninių duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje nurodymas:

<b>Bendroji galia (W)</b>	<b>Kabelio skerspjūvis (mm<sup>2</sup>)</b>
1 380 – didžiausias	3 x 0.75
2 300 – didžiausias	3 x 1
3 680 – didžiausias	3 x 1.5

Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų kabelius (mėlyną ir raudą kabelius).

## 14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

### 14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014

Tiekėjo pavadinimas	Electrolux
Modelio žymuo	EZB3430AOK
Energijos efektyvumo indeksas	94,9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant įprastu režimu	0,83 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant ventiliatoriaus režimu	0,75 kWh/ciklui
Ermių skaičius	1
Karščio šaltinis	Elektra
Tūris	57 l
Orkaitės rūšis	Integruojama orkaitė
Masė	29.5 kg

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksplloatacinių charakteristikų matavimo metodai.

temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo pabaigos pagal gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir toliau keps.

Naudokite likusį karštį kitiemis patiekalamis pašildyti.

Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus, darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp kepimų.

#### Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytmėte energiją.

#### Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą.

#### Drėgnas Karštas Oras

Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu.

### 14.2 Energijos taupymas



Orkaitėje yra savybių, kurios jums padeda taupytį energiją kasdien ruošiant maistą.

#### Bendri patarimai

Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia. Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas savo vietoje.

Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Jeigu galima, iš anksto nejauktinkite orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 minučių, sumažinkite orkaitės

## 15. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas,  
pažymėtas šiuo ženklu  Išmeskite  
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo  
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite  
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir  
surinkti bei perdirbti elektros ir  
elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų  
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis  
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos  
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite  
su vietnos savivaldybe dėl papildomos  
informacijos.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867348375-A-312018

CE

