


A E N O





Quick Start Guide


Hair Dryer HD5W / HD5G / HD5B

(Models: AHD0005W,
AHD0005W-UK, AHD0005G,
AHD0005G-UK, AHD0005B,
AHD0005B-UK)

v 1.0.4 | 12.12.2024

A



B

C


13



14




15




16




17




18





E



LAV Fēns **AENO™** ir paredzēts matu žāvēšanai un ievieidošanai.

Modeļi

Kontaktda- kšas tips	Krāsa		
	Balta, gaiši pelēka	Pelēka	Tumši pelēka, melna
C	AHD0005W	AHD0005G	AHD0005B
G	AHD0005W-UK	AHD0005G-UK	AHD0005B-UK

Tehniskie raksturojumi

Elektriskā barošana (ieeja): 220–240 V / 6,2 A (AC), 50–60 Hz, 1500,0 W (maks.).
Motora griešanās ātrums: līdz 110 000 apgr./min. Gaisa plūsmas temperatūru skaits: 7. Temperatūras režīmu skaits: 3. Ātrumu skaits: 2. Funkcionālās īpašības: AI, jonizācija, akselerometrs. Manuālā, balss vadība (ar balss komandu palīdzību). Trokšņa līmenis (1 m attālumā): ≤ 67 dB. Aizsardzība pret pārkaršanu. Barošanas kabeļa garums: 2 m. Materiāls: poliamīds, polikarbonāts, ABS plastmasa. Izmērs (G×P×A): 278,5×105,5×72 mm. Svars (bez piederumiem): 630 g. Eksploataācijas apstākļi: temp. 0...+40 °C, RH 5–80 % (bez kondensācijas). Uzglabāšanas apstākļi: temp. –20...+60 °C, RH 5–80 % (bez kondensācijas).

Ierīces elementi un piederumi (sk. **A, B, C** att.)

1 – mikrofons, 2 – displejs, 3 – skaļrunis, 4 – nospiežama poga, 5 – pārslēdzējs, 6 – infrasarkanais sensors, 7 – gaisa ieplūdes atveres reste, 8 – barošanas kabelis, 9 – “AI” funkcijas poga indikators, 10 – gaisa plūsmas temperatūras vērtība, 11 – balss vadības valodas apzīmējums, 12 – temperatūras regulators, 13 – ievieidošanas uzgalis, 14 – ātrās žāvēšanas uzgalis, 15 – uzgalis difuzors, 16 – uzgalis ar Coanda efektu, 17 – uzgalis ķemme, 18 – ceļa soma.

Piegādes komplekts (sk. **A, C** att.)

Fēns, ievieidošanas uzgalis, ātras žāvēšanas uzgalis, uzgalis difuzors, uzgalis ar Coanda efektu, uzgalis ķemme, ceļa soma, isā darba sākšanas pamācība.

Ja jums rodas kādi jautājumi vai grūtības, lietojot AENO™ ierīci, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot e-pastu **support@aeno.com** vai tiešsaistē tīmekļa vietnē **aeno.com/service-and-warranty**. Speciālisti palīdzēs jums atrisināt problēmu, un jums nebūs jātērē laiks un pūles, apmeklējot veikalu.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi iepazīstieties ar šo dokumentu. Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciena risks!

UZMANĪBU! Neizmantojiet ierīci ūdens tuvumā vannas istabās, dušās telpās, baseinos utt.

Ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 14 gadu vecumam vai personām ar fizisku, psihisku vai garīgu invaliditāti, ja tām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par ierīces ekspluatāciju, un ja tie neatrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un piederumiem. Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Aizliegts lietot ierīci ārpus telpām. Izmantojiet ierīci tikai tās tiešajam mērķim. Izvairieties no ierīces nokrišanas un nemetiet to. Neizmantojiet bojātu vai ūdenī pabijušu ierīci. Izvairieties no ierīces kontakta ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Pārļiecinieties, ka tehniskajos raksturojumos norādītais nominālais spriegums un frekvence atbilst elektrotīkla parametriem. Neatstājiet elektrotīklam pieslēgtas ierīces bez uzraudzības. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pēc lietošanas beigšanas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, turoties pie kontaktdakša, nevis pie barošanas kabeļa. Darbojieties ar ierīci tikai ar sausām rokām. Nenospiežiet gaisa ieplūdes atveres resti ierīces darbības laikā. Pārļiecinieties, ka barošanas kabelis nav savīts, pārlocīts, piespiests pie kāda priekšmeta vai saskaras ar karstiem priekšmetiem vai karstuma avotiem. Tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus vai agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, līdzekļus, kas satur skābes un šķīdinātājus, vai metāla sūkļus. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Sīkāku ierīces, tās režīmu un funkciju aprakstu var atrast pilnajā ekspluatācijas pamācībā, kas pieejama tīmekļa vietnē aeno.com/documents.

Uzgaļu mērķis

Ieveidošanas uzgalis		Ātrās žāvēšanas uzgalis	
	Paredzēts matu iztaisnošanai un saliktu ievieidošanu veikšanai		Paredzēts ātrai un vienmērīgai matu žāvēšanai

Uzgalis difuzors		Uzgalis ar Coanda efektu	
	Paredzēts cirtainu un sprogainu matu ievieidošanai		Paredzēts nepaklausīgu matu iztaisnošanai
Uzgalis ķemme			
	Paredzēts gluduma piešķiršanai matiem		

Piezīme. Pirms uzgaļa ar Coanda efektu un uzgaļa ķemmes lietošanas ieteicams matus iepriekšēji izžāvēt.

Piezīme. Uztādītās uzgaļus var pagriezt par 360°.

Ierīces vadība

	Pārlēdziet pozīcijā I	Zemā ātruma atlasīšana
	Pārlēdziet pozīcijā II	Augstā ātruma atlasīšana
	Pārlēdziet pozīcijā O	Ierīces izslēgšana
	Vienreiz nospieš	Temperatūras režīmu pārlēgšana
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Pāriešana uz balss komandas gaidīšanas režīmu
	Vienreiz pieskarties	"AI" funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
	Pieskarties vienam no punktiem	Gaisa plūsmas temperatūras atlasīšana

Balss vadība

UZMANĪBU! Ierīce atpazīst komandas **tikai** angļu valodā.

- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiežamu pogu (4). Ierīce apturēs darbību, un displejā parādīsies ikona .
- Izrunājiet vajadzīgo komandu (sk. "Balss komandu saraksts"). Ja komanda tiek veiksmīgi atpazīta, ierīce dos atbildi un izpilda komandu.

Balss komandu saraksts

- Cold on ("Ieslēdziet auksto režīmu").
- Soft on ("Ieslēdziet silto režīmu").
- Hot on ("Ieslēdziet karsto režīmu").
- AI on ("Ieslēdziet AI [Ej-Aj]").
- AI off ("Izslēdziet AI [Ej-Aj]").

Papildu funkcijas

Funkcija "AI". Paredzēta saudzīgai matu žāvēšanai, automātiski regulējot temperatūru un gaisa plūsmas ātrumu atkarībā no attāluma no infrasarkanā sensora (6) līdz matiem. Arī tad, ja šis attālums ir mazāks par 8 cm, ierīce atskaņos brīdinājuma skaņas signālu.

UZMANĪBU! Lai funkcija darbotos pareizi, nenosprostoiet infrasarkanā sensoru ar roku ierīces lietošanas laikā.

Piezīme. Ja ierīce darbojas aukstajā režīmā un ir ieslēgta funkcija "AI", ierīce tikai atskaņos brīdinājuma skaņas signālu. Temperatūra un gaisa plūsmas ātrums nemainīsies.

Jonizācija. Šī funkcija noņem statisko elektrību un piešķir matiem spīdumu. Funkcija tiek aktivizēta automātiski, ieslēdzot ierīci.

Akselerometrs (gravitācijas sensors). Šī funkcija ļauj ierīcei noteikt tās stāvokli telpā. Ja ieslēgtu ierīci likt uz horizontālas virsmas, pēc 2 sekundēm tā apturēs darbību. Lai atsākt ierīces darbību, paņemiet to rokā. Funkcija tiek aktivizēta automātiski, ieslēdzot ierīci.

Ierīces sagatavošana darbībai

1. Uzmanīgi atveriet iepakojumu un izņemiet ierīci un piederumus.
2. Noņemiet iepakojuma materiālus. Noņemiet aizsargplēvi no displeja (2).
3. Notīriet ierīces korpusu un uzgaļus (sk. "Tīrīšana un apkope").

Ierīces ekspluatācija

1. Izvēlieties vajadzīgo uzgali un pievienojiet to ierīcei, līdz atskanēs klikšķis. Ierīci var izmantot arī bez uzgaļa.

UZMANĪBU! Aizliegts uzstādīt un noņemt uzgaļus, kamēr ierīce ir ieslēgta. Pirms uzgaļa uzstādīšanas fēns ir nepieciešams ieslēgt. Pirms uzgaļa

noņemšanas ir nepieciešams izslēgt fēnu un pagaidiet, līdz ierīce un uzgalis pilnībā atdziest.

2. Ievietojiet barošanas kabeļa spraudni kontaktligzdā.
3. Atlasiet gaisa plūsmas ātrumu un temperatūru manuāli vai izmantojiet funkciju "AI", lai tos regulētu automātiski (sk. "Papildu funkcijas"):

- **Manuālais režīms:**

- Pārslēdziet pārslēdzēju (5) pozīcijā **I** vai **II**, lai ieslēgtu attiecīgi zemo vai augsto gaisa plūsmas ātrumu.
- Iestatiet vēlamo temperatūras vērtību displejā ar temperatūras regulatora (12) palīdzību (sk. **B** att.).

Piezīme. Ar nospiežamas pogas vai balss komandas palīdzību arī varat atlasīt temperatūras režīmu.

- **Automātiskais režīms:**

- Pārslēdziet pārslēdzēju pozīcijā **I**, lai ieslēgtu fēnu.
- Ieslēdziet funkciju "AI". Lai to paveiktu, pieskarieties pogai indikatoram (9) displejā vai izmantojiet balss komandu (sk. "Balss vadība").
- Atlasiet temperatūras režīmu (auksto, silto, karsto) ar pogas vai balss komandas palīdzību.

4. Izžāvējiet matus. Ieveidojiet tos, ja nepieciešams.

5. Pārslēdziet pārslēdzēju pozīcijā **O**.

6. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Tīrīšana un apkope

BRĪDINĀJUMS! Notīriet tikai pēc ierīces atvienošanas no elektrotīkla un tās pilnīgas atdzišanas.

Korpusa un uzgaļu tīrīšana. Noslaukiet ierīces korpusu un uzgaļus ar tīrā ūdenī samitrinātu mīkstu audumu un tad izslaukiet sausu.

Gaisa ieplūdes atveres restes un filtra tīrīšana. Reste (7) un filtrs aiztur putekļus un matus, kas var iekļūt ierīcē ekspluatācijas un uzglabāšanas laikā. Lai uzturētu stabili ierīces darbību, ir nepieciešams veikt restes un filtra tīrīšanu 1–2 reizes mēnesī šādi:

- Pavelciet gaisa ieplūdes atveres resti uz leju.
- Notīriet resti un filtru ar mikstu, sausu audumu vai mikstu suku (sk. **D** att.).
UZMANĪBU! Aizliegts mazgāt resti un filtru ar ūdeni.
- Uztādiet resti vietā (sk. **E** att.). Ja uztādīšana ir veikta pareizi, atskanēs klikšķis.

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

Ierīce neieslēdzas. Iespējamie cēloņi: kontaktligzda un/vai barošanas kabelis ir bojāts. Risinājums: pārbaudiet, vai kontaktligzda darbojas, pieslēdzot tai citu ierīci, ja nepieciešams, pieslēdziet ierīci darbojošai kontaktligzdai; pārbaudiet barošanas kabeļa veselumu.

Ierīce neatpazīst balss komandas. Iespējamais cēlonis: tiek izmantota ierīcei nepazīstama komanda. Risinājums: izmantojiet tikai tās komandas, kuras ierīce var atpazīt (sk. "Balss komandu saraksts").

Vāja gaisa plūsma. Iespējamie cēloņi: atlasīts nepareizs ātruma režīms; uzgali ir svešķermeņi. Risinājums: atlasiet vajadzīgo ātruma režīmu ar pārslēdzēja palīdzību; atvienojiet ierīci no tīkla, ļaujiet tai pilnībā atdzist un tad noņemiet un notīriet uzgali.

UZMANĪBU! Ja neviena no ieteiktajām metodēm nepalīdzēja novērst problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai autorizētu apkopes centru. Neizjauciet ierīci un nemēģiniet salabot to pats.

Kļūdu kodi

E1, E2. Cēlonis: pārāk zems/augsts elektrotīkla spriegums. Risinājums: pieriecinieties, ka tehniskajos raksturojumos norādītais nominālais spriegums atbilst elektrotīkla parametriem.

E3. Cēlonis: ierīces pārkaršana. Risinājums: atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Pēc tam notīriet resti un filtru (sk. "Gaisa ieplūdes atveres restes un filtra tīrīšana"). Nenosprostojiet gaisa ieplūdes atveres resti ierīces darbības laikā.

E4, E5, E6, E7. Cēloņi: motors vai drukātās shēmas plate ir bojāta. Risinājums: sazinieties ar piegādātāju vai autorizētu apkopes centru.