

▶ BSE798380B
BSE798380M
BSK798380M

LV **Lietošanas instrukcija**
Tvaika cepeškrāsns

USER MANUAL



AEG

NEVAINOJAMIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG izstrādājumu! Esam to radījuši, lai nodrošinātu nevainojamu izpildi daudzu gadu garumā, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi — iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai izlasītu šo materiālu un gūtu labākus rezultātus.

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai:



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:

www.aeg.com/support



reģistrētu savu ierīci labāka servisa saņemšanai:

www.registeraeg.com



iegādātos savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas:

www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN SERVISS

Izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

Sazinoties ar mūsu pilnvaroto servisa centru, nodrošiniet, lai jums būtu pieejami šādi dati: modelis, PNC, sērijas numurs.

Šī informācija ir norādīta uz datu plāksnītes.

 Uzmanību / drošības informācija

 Vispārīga informācija un ieteikumi

 Ar vidi saistīta informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

| | |
|--|-----------|
| 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA | 5 |
| 1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība..... | 5 |
| 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi..... | 5 |
| 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI | 7 |
| 2.1 Uzstādīšana..... | 7 |
| 2.2 Elektriskais pieslēgums..... | 8 |
| 2.3 Lietošana..... | 8 |
| 2.4 Aprūpe un tīrīšana..... | 9 |
| 2.5 Gatavošana ar tvaiku..... | 9 |
| 2.6 Iekšējais apgaismojums..... | 10 |
| 2.7 Servisa izvēlne..... | 10 |
| 2.8 Likvidēšana..... | 10 |
| 3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS | 11 |
| 3.1 Vispārējs pārskats..... | 11 |
| 3.2 Papildpiederumi..... | 11 |
| 4. CEPEŠKRĀSNS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA | 13 |
| 4.1 Vadības panelis..... | 13 |
| 4.2 Displejs..... | 13 |
| 5. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES | 16 |
| 5.1 Pirmā tīrīšana..... | 16 |
| 5.2 Pirmreizējais savienojums..... | 16 |
| 5.3 Bezvadu savienojums..... | 16 |
| 5.4 Sākotnējā uzkarsēšana..... | 17 |
| 5.5 Iestatīšana Ūdens cietība..... | 17 |
| 6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ | 19 |
| 6.1 Karsēšanas funkcijas iestatīšana..... | 19 |
| 6.2 Ūdens atvilktnē..... | 19 |
| 6.3 Izmantošana: Ūdens atvilktnē..... | 20 |
| 6.4 Iestatīšana: Steamify - Tvaika karsēšanas funkcijas..... | 20 |
| 6.5 Iestatīšana: SousVide gatavošana..... | 22 |
| 6.6 Iestatīšana Gatavošanas palīgs..... | 23 |
| 6.7 Karsēšanas funkcijas..... | 23 |
| 6.8 Piezīmes: Ventilatora kars. ar mitrumu..... | 26 |
| 7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS | 27 |
| 7.1 Pulksteņa funkciju apraksts..... | 27 |
| 7.2 Iestatīšana Pulksteņa funkcijas..... | 27 |
| 8. IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI | 30 |
| 8.1 Piederumu ievietošana..... | 30 |
| 8.2 Teleskopisko vadotņu izmantošana..... | 30 |
| 8.3 Termozonde..... | 31 |
| 9. PAPILDFUNKCIJAS | 34 |
| 9.1 Saglabāšana: Biezāk lietotie..... | 34 |
| 9.2 Funkciju bloķēšana..... | 34 |
| 9.3 Automātiskā izslēgšanās..... | 34 |
| 9.4 Dzesēšanas ventilators..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 10. PADOMI UN IETEIKUMI..... | 36 |
| 10.1 Gatavošanas ieteikumi..... | 36 |
| 10.2 Ventilatora kars. ar mitrumu..... | 36 |
| 10.3 Ventilatora kars. ar mitrumu - ieteicamie piederumi..... | 37 |
| 10.4 Gatavošanas tabulas pārbaudes iestādēm..... | 37 |
| 11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA..... | 41 |
| 11.1 Piezīmes par tīrīšanu..... | 41 |
| 11.2 Kā izņemt: Plauktu balsti | 41 |
| 11.3 Izmantošana: Tīrīšana ar tvaiku..... | 42 |
| 11.4 Tīrīšanas atgādinājums..... | 42 |
| 11.5 Kā tīrīt: Ūdens atvilktnē..... | 43 |
| 11.6 Ierīces lietošana. Atkalķošana..... | 43 |
| 11.7 Atkalķošanas atgādinājums..... | 44 |
| 11.8 Lietošana Skalošana..... | 45 |
| 11.9 Žāvēšanas atgādinājums..... | 45 |
| 11.10 Izmantošana: Žāvēšana..... | 45 |
| 11.11 Izņemšana un uzstādīšana: Durvis..... | 45 |
| 11.12 Kā nomainīt: Lampa..... | 46 |
| 12. PROBLĒMRISINĀŠANA..... | 48 |
| 12.1 Ko darīt, ja | 48 |
| 12.2 Kā pārvaldīt: Kļūdu kodi..... | 50 |
| 12.3 Apkopes dati..... | 51 |
| 13. ENERGOEFEKTIVITĀTE..... | 52 |
| 13.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*..... | 52 |
| 13.2 Enerģijas taupīšana..... | 53 |
| 14. IZVĒLNES STRUKTŪRA..... | 54 |
| 14.1 Izvēlne..... | 54 |
| 14.2 Apakšizvēlne: Tīrīšana..... | 54 |
| 14.3 Apakšizvēlne: Iespējas..... | 55 |
| 14.4 Apakšizvēlne: Savienojums..... | 55 |
| 14.5 Apakšizvēlne: Uzstādīšana..... | 56 |
| 14.6 Apakšizvēlne: Servisa izvēlne..... | 56 |
| 15. TAS IR VIENKĀRŠ!!..... | 57 |
| 16. IZVĒLIETIES SAĪSNI!!..... | 59 |

1. ⚠️ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un mobilām ierīcēm ar My AEG Kitchen.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- UZMANĪBU: Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad tā darbojas vai atdziest. Pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.

- Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
- Neīrīet ierīci ar tvaika tīrītāju.
- Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru (temperatūras sensoru).

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiēt un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Uzstādiēt ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Nodrošiniēt starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt cepeškrāsns durvis.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.
- Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN 68930 stabilitātes prasībām.

| | |
|---|--------------|
| Skapīša minimālais augstums (skapīša zem darba virsmas minimālais augstums) | 600 (600) mm |
| Skapīša platums | 550 mm |
| Skapīša dziļums | 605 (580) mm |
| Ierīces priekšpusē augstums | 594 mm |
| Ierīces aizmugures augstums | 576 mm |
| Ierīces priekšpusē platums | 549 mm |
| Ierīces aizmugures platums | 548 mm |
| Ierīces dziļums | 567 mm |
| Ierīces iebūvēšanas dziļums | 546 mm |
| Dziļums ar atvērtām durvīm | 1017 mm |
| Ventilācijas atveres minimālais izmērs. Atvere apakšējā aizmugurējā daļā | 550 x 20 mm |
| Strāvas kabeļa garums. Kabelis tiek novietots aizmugures labajā stūrī | 1500 mm |
| Montāžas skrūves | 4 x 12 mm |

2.2 Elektriskais pieslēgums



BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektriības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeliem saskarties ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā darbojas vai durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdzī, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdzī un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.

2.3 Lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholū saturēšu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un gaisa maisījumu.
- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Neizpaužiet savu Wi-Fi paroli

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai novērstu emaljas bojājumus vai krāsas maiņu:
 - neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas;
 - nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas;
 - neļaujiet ūdeni karstā ierīcē;
 - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām;
 - izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenofīrāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
- Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa (piemēram, aiz durvīm), pārliecinieties, ka ierīces darbības laikā šīs durvis nekad nav aizvērtas. Aiz aizvērtā mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums un attiecīgi izraisīt ierīces, iebūvētās mēbeles vai grīdas bojājumus. Neaizveriet mēbeļu paneli līdz ierīce pēc lietošanas nav pilnīgi atdzisusi.

2.4 Aprūpe un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneli var iepļīst.
- Ja durvju stikla paneli tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanu.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.

2.5 Gatavošana ar tvaiku

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv apdegumu un ierīces bojājumu risks.

- Izplūstošais tvaiks var izraisīt apdegumus:
 - Atverot ierīces durvis, kad ir aktivizēta funkcija, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst tvaiks.
 - Pēc gatavošanas ar tvaiku atveriet ierīces durvis piesardzīgi.

2.6 Iekšējais apgaismojums

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.

- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

2.7 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

2.8 Likvidēšana


BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties ierīcē un tur sevi ieslēgt.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

3.1 Vispārējs pārskats




- 1** Vadības panelis
- 2** Displejs
- 3** Ūdens atvilktnē
- 4** Termozondes kontaktligzda
- 5** Sildelements
- 6** Lampa
- 7** Ventilators
- 8** Atkaļķošanas izvadcaurule
- 9** Plaukta atbalsts, izņemams
- 10** Plauktu līmeņi

3.2 Papildpiederumi


Restots plaukts

Gatavošanas traukiem, kūku formām, cepešiem.




Cepamā Paplāte

Kūkām un biskvītiem.



Grila/ceпамā panna


Lai apbrūninātu un ceptu, vai kā paliktnis tauku savākšanai.



IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


Termozonde

Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.



Teleskopiskās vadotnes


Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un restoto plauktu.



Komplekts gatavošanai ar tvaiku


Viena pārtikas tvertne bez perforācijas un viena ar perforāciju.

Gatavojot ar tvaiku, komplekts gatavošanai ar tvaiku ļauj novadīt no ēdiena kondensācijas rezultātā gūto ūdeni. Izmantojiet dārzeni, zivs, vistu krūtiņu pagatavošanai. Komplekts nav piemērots ēdienam, kas jāgatavo ūdenī (piem., rīsiem, polentai, makaroniem).



4. CEPEŠKRĀSNS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA


4.1 Vadības panelis






| | | |
|----------|---------------------|--|
| 1 | Ieslēgts / Izslēgts | Nospiediet un turiet nospiešu, lai ieslēgtu un izslēgti cepeškrānsi. |
| 2 | Izvēlne | Uzskaita cepeškrāns funkcijas. |
| 3 | Biežāk lietotie | Uzskaita iecienītākos iestatījumus. |
| 4 | Displejs | Rāda cepeškrāns pašreizējos iestatījumus. |
| 5 | Lampas slēdzis | Lai ieslēgtu un izslēgtu lampu. |

| | | |
|---|---|---|
|  Piespiediet |  Pavirziet |  Nospiediet un turiet nospiešu |
| Pieskarieties virsmai ar pirksta galu. | Slidiniet pirksta galu pāri virsmai. | Pieskarieties virsmai uz 3 sekundēm. |

4.2 Displejs

| | |
|---|---|
|  | Pēc ierīces ieslēgšanas displejā ir redzams galvenais ekrāns ar karsēšanas funkciju un noklusējuma temperatūru. |
|---|---|

CEPEŠKRĀSNS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

| | |
|---|---|
|  | <p>Ja nelietojat cepeškrāsni 2 minūtes, displejs pārslēdzas gaidstāves režīmā.</p> |
|  | <p>Gatavošanas laikā displejs attēlo iestatītās funkcijas un citas pieejamās iespējas.</p> |
|  | <p>Displejs ar maksimālo iestatīto funkciju skaitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Wi-Fi B. Diennakts laiks C. SĀKT/PĀRTRAUKT D. Temperatūra E. Karsēšanas funkcijas F. Taimeris G. Termozonde (tikai atsevišķiem modeļiem) |

Displeja indikatori

Pamata indikatori – lai pārvietotos pa izvēlni displejā.

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>OK Izvēles/iestatījumu apstiprināšana.</p> | <p>< Izvēlnē atgriezties vienu līmeni atpakaļ.</p> | <p>↶ Pēdējās darbības atcelšana.</p> | <p>☑ Iespēju ieslēgšana un izslēgšana.</p> |
|---|---|--|--|

Skaņas signāls funkciju indikatori — beidzoties iestatītajam gatavošanas laikam, atskanēs signāls.

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| <p>🔔 Funkcija ir ieslēgta.</p> | <p>🔔 STOP Funkcija ir ieslēgta. Ēdiena gatavošana beidzas automātiski.</p> | <p>🔔 Skaņas signāls ir izslēgts.</p> |
|------------------------------------|--|--|

Taimera indikatori

CEPEŠKRĀSNS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA



Funkcijas iestatīšana: Atliktais starts.



Iestatījuma atcelšana.

Wi-Fi indikators — cepeškrāsnij var izveidot Wi-Fi savienojumu.



Wi-Fi savienojums ir ieslēgts.




5. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Pirmā tīrīšana

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1. solis | 2. solis | 3. solis |
| Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu balstus no cepeškrāsns. | Notīriet cepeškrāsni un papildpiederumus ar mīkstu drānu, siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli. | Ievietojiet papildpiederumus un izņemamos plauktu balstus cepeškrāsnī. |

5.2 Pirmreizējais savienojums

Displejs rāda "Laipni lūdzam!" ziņojumu pēc pirmās savienošanās.



Iestatīšana: Valoda, Displeja spilgtums, Taustiņu skaņa, Skaņas signāla skaļums, Ūdens cietība, Diennakts laiks.

5.3 Bezwadu savienojums


Cepeškrāsns savienojuma izveidošanai nepieciešams tālāk minētais.

- Bezwadu tīkls ar interneta savienojumu.
- Bezwadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Lejupielādējiet mobilo lietotni un izpildiet tālāk sniegtos norādījumus pa soļiem.

| | |
|-----------------|--|
| 1. solis | Ieslēdziet cepeškrāsni. |
| 2. solis | Nospiediet:  . Atlasiet: Iestatījumi / Savienojums. |
| 3. solis |  – pavelciet vai nospiediet, lai ieslēgtu: Wi-Fi. |
| 4. solis | Cepeškrāsns bezvadu modulis ieslēgsies 90 sekunžu laikā. |

Izmantojiet saīsni!







PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Frekvence | 2.4 GHz WLAN | 5 GHz WLAN |
| | 2400 – 2483,5 MHz | 5150 – 5350 MHz 5470 – 5725 MHz |
| Protokols | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM | IEEE 802.11 a/n OFDM |
| Maksimālā jauda | EIRP < 20 dBm (100 mW) | EIRP < 22 dBm (200 mW) |
| Wi-Fi modulis | NIU5-50 | |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tehnoloģijas Bluetooth frekvence | 2400 – 2483,5 MHz |
| Protokols | LE: DSSS |
| Maksimālā jauda | EIRP < 4 dBm (5 mW) |

ES dalībvalstis, uz kurām attiecas Direktīva nr. 2014/53/ES: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.





5.4 Sākotnējā uzkarsēšana

| | |
|--|--|
|  | Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms pirmās lietošanas. |
| 1. solis | Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu balstus no cepeškrāsns. |
| 2. solis | Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai:  Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 1 stundu. |
| 3. solis | Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai:  Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15 minūtes. |
|  | Iepriekšējās uzkarsēšanas laikā no cepeškrāsns var izdalīties aromāts un dūmi. Nodrošiniet telpā ventilāciju. |





5.5 Iestatīšana Ūdens cietība

Pieslēdzot cepeškrāsni elektrotīklam, jums ir jāiestata ūdens cietības pakāpe. Izmantojiet tvaika aprīkojuma komplektā iekļauto testa strēmeli.

PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 1. solis | 2. solis | 3. solis | 4. solis |
| levietojiet testa strēmeli ūdenī uz aptuveni 1 sekundi. Ne-novietojiet testa strēmeli zem tekoša ūdens. | Nopuriniet no testa strēmeles lieko ūdeni. | Pēc 1 minūtes nosakiet ūdens cietības pakāpi, izmantojot turpmāk sniegto tabulu. | Iestatiet ūdens cietības pakāpi: Izvēlne / Iestatījumi / Uzstādīšana / Ūdens cietība. |
| <p>i Testa strēmeles krāsas turpina mainīties. Pārbaudiet ūdens cietību ne vēlāk kā vienu minūti pēc testa veikšanas.</p> | | | |
| <p>Jūs varat mainīt ūdens cietības pakāpi izvēlnē: Iestatījumi / Uzstādīšana / Ūdens cietība.</p> | | | |

Turpmāk esošajā tabulā ir norādīts ūdens cietības diapazons (dH) ar atbilstošu kalcija nogulsņu līmeni un ūdens kvalitātes klasifikāciju. Koriģējiet ūdens cietības pakāpi saskaņā ar tabulu.

| Ūdens cietība | | Testa strēmele | Kalcija nogulsnes (mmol/l) | Kalcija nogulsnes (mg/l) | Ūdens klasifikācija |
|---------------|-------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pakāpe | dH | | | | |
| 1 | 0–7 |  | 0–1,3 | 0–50 | mīksts |
| 2 | 8–14 |  | 1,4–2,5 | 51–100 | vidēji ciets |
| 3 | 15–21 |  | 2,6–3,8 | 101–150 | ciets |
| 4 | ≥ 22 |  | ≥ 3,9 | ≥ 151 | ļoti ciets |

Ja ūdens cietības pakāpe ir 4, papildiet ūdens atvilktni ar negāzētu pudelēs pildītu ūdeni.

6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


6.1 Karsēšanas funkcijas iestatīšana

| | |
|--|--|
| 1. solis | Ieslēdziet cepeškrāsni. Displejā ir redzama noklusējuma karsēšanas funkcija. |
| 2. solis | Nospiediet karsēšanas funkcijas simbolu, lai atvērtu apakšizvēlni. |
| 3. solis | Atlasiet karsēšanas funkciju un nospiediet: OK. Displejā ir redzams: temperatūra . |
| 4. solis | Iestatiet: temperatūru . Nospiediet: OK. |
| 5. solis | Nospiediet START . Termozonde — varat pievienot sensoru jebkurā brīdī pirms ēdiena gatavošanas vai tās laikā. |
| STOP – nospiediet, lai izslēgtu karsēšanas funkciju. | |
| 6. solis | Izslēdziet cepeškrāsni. |

Izmantojiet saīsni!






6.2 Ūdens atvilktnē




- A. Vāks
- B. Viļņlauzis
- C. Atvilktnē
- D. Ūdens uzpildes atvere
- E. Skala
- F. Priekšējais pārsegs

6.3 Izmantošana: Ūdens atvilktnē

| | | |
|---|---|--|
| <p>1. solis</p> | <p>Nospiediet uz ūdens atvilktnes priekšpusē esošā vāciņa.</p> |  |
| <p>2. solis</p> | <p>Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim. To var izdarīt divējādi:</p> | |
| | <p>A: atstājiet ūdens atvilktni cepeškrāsnī un ielejiet ūdeni no tvertnes.</p> | <p>B: izņemiet ūdens atvilktni no cepeškrāsns un uzpildiet to no ūdens krāna.</p> |
| <p>3. solis</p> | <p>Nesiet ūdens atvilktni horizontālā stāvoklī, lai izvairītos no ūdens izšļakstīšanās.</p> |  |
| <p>4. solis</p> | <p>Pēc ūdens atvilktnes piepildīšanas ievietojiet to atpakaļ. Nospiediet priekšējo vāciņu, līdz ūdens atvilktnē ir atpakaļ cepeškrāsnī.</p> |  |
| <p>5. solis</p> | <p>Iztukšojiet ūdens atvilktni pēc katras lietošanas reizes.</p> | |
| <p>⚠ UZMANĪBU! Netuviniet ūdens atvilktni karstām virsmām.</p> | | |

6.4 Iestatīšana: Steamify - Tvaika karsēšanas funkcijas

| | |
|------------------------|--|
| <p>1. solis</p> | <p>ieslēdziet cepeškrāsnī. Izvēlieties karsēšanas funkcijas simbolu un nospiediet to, lai ieiētu apakšizvēlnē.</p> |
| <p>2. solis</p> | <p>Nospiediet , Iestatiet tvaika karsēšanas funkciju.</p> |
| <p>3. solis</p> | <p>Nospiediet: OK. Displejā būs redzami temperatūras iestatījumi.</p> |
| <p>4. solis</p> | <p>Iestatiet temperatūru. Karsēšanas ar tvaiku funkcijas veids atkarīgs no iestatītās temperatūras.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Tvaiks tvaicēšanai 50 - 100 °C</p> | <p>Dārzeņu, graudu, pākšaugu, jūras produktu, teriņu un desertu karotē tvaicēšanai.</p> |
| <p>Tvaiks sautēšanai 105 - 130 °C</p> | <p>Sautētas un sutinātas gaļas vai zivs, maizes un putnu gaļas, kā arī siera kūku un sautējumu gatavošanai.</p> |
| <p>Tvaiks vieglai grauzdēšanai 135 - 150 °C</p> | <p>Gaļai, sautējumiem, pildītiem dāržeņiem, zivij un saņemumiem. Pateicoties tvaika un karstuma kombinācijai, gaļa kļūst mīksta un sulīga ar kraukšķīgu virsmu. Iestatot taimeru, grila funkcija ieslēdzas automātiski gatavošanas procesa pēdējās minūtēs, lai nodrošinātu ēdienam maigu garozu.</p> |
| <p>Tvaiks cepšanai un grauzdēšanai 155 - 230 °C</p> | <p>Ceptiem ēdieniem, gaļai, zivij, putna gaļai, pildītiem kārtainās mīklas ēdieniem, groziņiem, mafiniem, saņemumiem, dāržeņiem un maizes izstrādājumiem. Iestatot taimeru un novietojot ēdienu pirmajā plaukta līmenī, karsēšanas no apakšas funkcija ieslēdzas automātiski gatavošanas procesa pēdējās minūtēs, lai nodrošinātu ēdienam kraukšķīgu apakšējo garozu.</p> |
| <p>5. solis</p> | <p>Nospiediet: OK.</p> |
| <p>6. solis</p> | <p>Piespiediet ūdens atvilktnes pārsegu, lai atvērtu un izņemtu to.</p> |
| <p>7. solis</p> | <p>Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim (aptuveni 950 ml ūdens). Ūdens padeve pietiks apmēram 50 minūtēm. Izmantojiet skalu uz ūdens atvilktnes.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai aukstu krāna ūdeni. Nelietojiet filtrētu ūdeni (demineralizētu) vai destilētu ūdeni. Nelietojiet citus šķidrumus. Nelejiet uzliesmojošas vai spirta šķidrumus ūdens atvilktnē.</p> </div> |
| <p>8. solis</p> | <p>Ja nepieciešams, noslaukiet ūdens atvilktnes ārpusi ar mīkstu drānu. Ievietojiet ūdens atvilktni atpakaļ tās sākotnējā stāvoklī.</p> |
| <p>9. solis</p> | <p>Nospiediet: START . Pēc aptuveni 2 minūtēm parādās tvaiks. Cepeškrāsnij sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls.</p> |
| <p>10. solis</p> | <p>Ja ūdens atvilktnē beidzas ūdens, atskanēs skaņas signāls. Uzpildiet ūdens atvilktni. Gatavošanas beigās dzesēšanas ventilators darbojas ātrāk, lai izvadītu tvaiku.</p> |
| <p>11. solis</p> | <p>Izslēdziet cepeškrāsni.</p> |



IZMANTOŠANA IKDIENĀ

| | |
|------------------|---|
| 12. solis | Pēc gatavošanas izlejiet ūdeni no atvilktnes. |
| 13. solis | Atlikušais ūdens var kondensēties cepeškrāsns iekšpusē. Pēc gatavošanas uzmanīgi atveriet cepeškrāsns durvis. Kad cepeškrāsns ir auksts, notīriet iekšieni ar mīkstu drānu. |

Izvēlieties saīsni!



6.5 Iestatīšana: SousVide gatavošana

| | |
|-----------------|--|
| 1. solis | Ieslēdziet cepeškrāsns. Izvēlieties karsēšanas funkcijas simbolu un nospiediet to, lai ieiētu apakšizvēlnē. |
| 2. solis | Piespiediet:  . |
| 3. solis | Piespiediet: OK. Displejā būs redzams temperatūras iestatījums. |
| 4. solis | Iestatiet temperatūru un nospiediet: OK. |
| 5. solis | Piespiediet  . Displejā būs redzami taimera iestatījumi. |
| 6. solis | Iestatiet taimeri un nospiediet: OK. |
| 7. solis | Piespiediet: START. |
| 8. solis | Atlikušais ūdens var uzkrāties uz vakuuma maisiņiem un cepeškrāsns iekšpusē. Pēc gatavošanas uzmanīgi atveriet cepeškrāsns durvis. Izņemiet vakuuma maisiņus, izmantojot šķīvi vai dvieli. Kad cepeškrāsns ir auksts, savāciet ūdeni cepeškrāsns apakšā ar sūkli. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu. |

Izvēlieties saīsni!



6.6 Iestatīšana Gatavošanas palīgs



Katram ēdienam šajā apakšizvēlnē ir ieteikta funkcija un temperatūra. Jūs varat mainīt laiku un temperatūru.

Dažus ēdienus var gatavot arī ar:

- Automātisks svars
- Termozonde

Ēdiena sagatavošanas pakāpe:

- Pusjēls vai Mazāk
- Vidējs
- Labi pagatavots vai Stikāk



| | |
|-----------------|---|
| 1. solis | Ieslēdziet cepeškrāsni. |
| 2. solis | Nospiediet:  |
| 3. solis | Nospiediet:  . Ievadiet: Gatavošanas palīgs. |
| 4. solis | Atlasiet ēdienu vai ēdiena veidu. |
| 5. solis | Nospiediet: START . |

Izmantojiet saīsni!








6.7 Karsēšanas funkcijas




Standarta karsēšanas funkcijas







| Karsēšanas funkcija | Lietošana |
|--|--|
|  Karsēšana ar ventilatoru | Lai vienlaikus ceptu līdz triju plauktu līmeņos un kaltētu ēdienu. Iestatiet par 20 - 40 °C zemāku temperatūru nekā Tradicionālā gatavošana. |
|  Saldēta pārtika | Lai ceptu ātri pagatavojamo pārtiku kraukšķīgu (piem., kartupeļus frī, kartupeļu daiviņas vai pildītas pankūciņas). |

IZMANTOŠANA IKDIENĀ



| Karsēšanas funkcija | Lietošana |
|--|---|
|  Tradicionālā gatavošana | Lai gatavotu un ceptu ēdienu vienā plaukta pozīcijā. |
|  Picas funkcija | Lai ceptu picu. Lai kārtīgi apbrūninātu un padarītu kraukšķīgu apakšu. |
|  Apakškarsēšana | Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai konservētu pārtiku. |
|  Grils | Lai grilētu plānus produktus un lai grauzdētu maizi. |
|  Infratermiskā grilēšana | Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūninātu. |








Īpašās karsēšanas funkcijas

| Karsēšanas funkcija | Lietošana |
|---|--|
|  Konservēšana | Lai konservētu dārzeņus (piem., marinētos dārzeņus). |
|  Žāvēšana | Lai žāvētu augļus, dārzeņus un sēnes šķēlēs. |
|  Jogurta funkcija | Lai pagatavotu jogurtu. Lampa šai funkcijai ir izslēgta. |

| Karsēšanas funkcija | Lietošana |
|--|--|
|  Trauku uzsildīšana | Lai uzsildītu šķīvjus pirms ēdiena pasniegšanas. |
|  Atkausēšana | Lai atkausētu ēdienu (dārzenus un augļus). Atkausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un apjoma. |
|  Sacepums | Tādiem ēdieniem kā lazanja vai kartupeļu sacepums. Lai pagatavotu sacepumus un aprūninātu. |
|  Lēnā gatavošana | Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai. |
|  Siltuma uzturēšana | Lai saglabātu ēdienu siltu. |
|  Ventilatora kars. ar mitrumu | Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsnis iekšpusē var atšķirties no iestatītās temperatūras. Tiek izmantots atlikušais siltums. Sildīšanas jaudu var samazināt. Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā", lai uzzinātu sīkāku informāciju, piezīmes par: Ventilatora kars. ar mitrumu. |

Tvaika karsēšanas funkcijas

| Karsēšanas funkcija | Lietošana |
|---|--|
|  Steamify | Izmantojiet tvaiku tvaicēšanai, sautēšanai, maigai grauzdēšanai un cepšanai. |
|  SousVide gatavošana | Funkcijas nosaukums attiecas uz gatavošanas metodi vakuumā (noslēgtos plastmasas maisiņos) zemā temperatūrā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet turpmāk sadaļu "Gatavošana SousVide režīmā" un nodaļu "Padomi un ieteikumi" ar tajās sniegtajām gatavošanas tabulām. |

| Karsēšanas funkcija | Lietošana |
|--|---|
|  Ēdiena uzsildīšana ar tvaiku | <p>Ēdienam, kas tiek atkārtoti uzsildīts ar tvaiku, virsējā kārtā nekļūst sausa. Karstums izplatās lēni un vienmērīgi, ļaujot tam iegūt tādu garšu un smaržu, kā tikko pagatavotam ēdienam. Šo funkciju var izmantot ēdiena uzsildīšanai tieši uz šķīvja. Jūs varat vienlaikus atkārtoti uzsildīt vairākus šķīvjus, izmantojot dažādus plauktu līmeņus.</p> |
|  Maizes cepšana | <p>Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu maizi un bulciņas ar profesionāla konditora izpildījumam pielīdzināmu kraukšķīgumu, krāsu un garozas spīdumu.</p> |
|  Mīklas raudzēšana | <p>Lai paātrinātu rauga mīklas uzraudzēšanu. Tā novērš rauga mīklas virspuses izžūšanu un saglabā mīklas elastību.</p> |
|  Tikai tvaicēšana | <p>Dārzeņu, piedevu un zivju tvaicēšana.</p> |
|  Augsts mitrums | <p>Šī funkcija ir piemērota tādu maigu ēdienu gatavošanai, kā vaniļas olu mērces, apgrieztiē pīrāgi, terīnes un zivis.</p> |
|  Vidējs mitrums | <p>Šī funkcija ir piemērota sutinātās un sautētas gaļas, kā arī maizes un saldās rauga mīklas gatavošanai. Tvaika un karsēšanas kombinācija padara gaļu mīkstu un sulīgu, nodrošinot kraukšķīgu virsmu, savukārt rauga mīklas produktiem — kraukšķīgu un spīdīgu virsmu.</p> |
|  Zems mitrums | <p>Šī funkcija ir piemērota gaļas, putnu gaļas, cepeškrāsns ēdienu un sautējumu terīnē pagatavošanai. Tvaika un karsēšanas kombinācija padara gaļu sulīgu un mīkstu, ar kraukšķīgu garoziņu.</p> |

6.8 Piezīmes: Ventilatora kars. ar mitrumu

Šī funkcija tika izmantota, lai atbilstu energoefektivitātes klases un ekodizaina prasībām saskaņā ar ES 65/2014 un ES 66/2014. Pārbaudes saskaņā ar EN 60350-1.

Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti.

Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.

Gatavošanas norādījumus skatiet sadaļā "Ieteikumi un padomi", Ventilatora kars. ar mitrumu.

Vispārīgus ieteikumus par enerģijas taupīšanu skatiet nodaļā "Energoefektivitāte", punktā "Enerģijas taupīšana".


7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

7.1 Pulksteņa funkciju apraksts

| Pulksteņa funkcija | Lietošana |
|--------------------|--|
| Gatavošanas laiks | Ēdiena gatavošanas ilguma iestatīšana. Maksimālais ilgums ir 23 st. 59 min. |
| Darbības beigas | Darbību iestatīšana pēc taimera laika atskaites beigām. |
| Atliktais starts | Ēdiena gatavošanas sākuma un/vai beigu atlikšana. |
| Laika regulēšana | Gatavošanas laika pagarināšana. |
| Atgādinājums | Laika atskaites iestatīšana. Maksimālais ilgums ir 23 st. 59 min. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību. |

7.2 Iestatīšana Pulksteņa funkcijas

| Pulksteņa iestatīšana | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. solis | Nospiediet: Diennakts laiks. |
| 2. solis | Iestatiet laiku. Nospiediet: OK. |


| Ēdiena gatavošanas laika iestatīšana | |
|--------------------------------------|---|
| 1. solis | atlasiet karsēšanas funkciju un temperatūru. |
| 2. solis | Nospiediet:  . |
| 3. solis | Iestatiet laiku. Nospiediet: OK. |


Izmantojiet sāisni!




| Funkcijas beigu iespējas atlasīšana | |
|-------------------------------------|--|
| 1. solis | Atlasiet karsēšanas funkciju un temperatūru. |

PULKSTEŅA FUNKCIJAS

| Funkcijas beigu iespējas atlasīšana | |
|-------------------------------------|---|
| 2. solis | Nospiediet:  . |
| 3. solis | Iestatiet gatavošanas laiku. |
| 4. solis | Nospiediet: ● ● ● . |
| 5. solis | Nospiediet: Darbības beigas. |
| 6. solis | Atlasiet vēlamo: Darbības beigas. |
| 7. solis | Nospiediet: OK. Atkārtojiet darbību, līdz displejā ir redzams galvenais ekrāns. |

| Gatavošanas sākuma atlikšana | |
|------------------------------|---|
| 1. solis | Karsēšanas funkcijas un temperatūras iestatīšana. |
| 2. solis | Nospiediet:  . |
| 3. solis | Iestatiet gatavošanas laiku. |
| 4. solis | Nospiediet: ● ● ● . |
| 5. solis | Nospiediet: Atliktais starts. |
| 6. solis | Atlasiet vērtību. |
| 7. solis | Nospiediet: OK. Atkārtojiet darbību, līdz displejā ir redzams galvenais ekrāns. |

| Gatavošanas laika pagarināšana | |
|--|--|
| Kad atlikuši 10 % no gatavošanas laika un ēdiens vēl nešķiet gatavs, jūs varat pagarināt gatavošanas laiku. Tāpat ir iespējams mainīt karsēšanas funkciju. | |
| Nospiediet +1 min , lai pagarinātu gatavošanas laiku. | |

| Taimera iestatījumu mainīšana | |
|-------------------------------|---|
| 1. solis | Nospiediet:  . |

Taimera iestatījumu mainīšana

2. solis Iestatiet taimera vērtību.

3. solis Nospiediet: **OK**.

Iestatīto laiku ir iespējams mainīt jebkurā brīdī visā gatavošanas laikā.


8. IZMANTOŠANA: PĀRILDPIEDERUMI

8.1 Piederumu ievietošana

Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku saskrāšanos. Augstā mala ap plauktu neļauj ēdiena gatavošanas traukiem slīdēt.


Restots plaukts:

Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem.




Cepamā Paplāte /Cepamā panna:

Iebīdiet cepamo paplāti starp plauktu atbalsta režģa vadotnēm.



Restots plaukts, Cepamā Paplāte /Cepamā panna:




Iebīdiet cepamo paplāti starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.



8.2 Teleskopisko vadotņu izmantošana


Neeļojiet teleskopiskās vadotnes.

Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.

| | |
|---|---|
| <p>Restots plaukts: restoto plauktu novietojiet uz pannas.</p> |  |
| <p>Cepamā panna: uzlieciet cepamo pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.</p> |  |
| <p>Restots plaukts un cepamā panna kopā: uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.</p> |  |

8.3 Termozonde

Termozonde- mēra temperatūru ēdiena iekšienē. Jūs varat to izmantot ar visām karsēšanas funkcijām.




| Iespējams iestatīt divu veidu temperatūras: | |
|--|--|
| <p>°C cepeškrāsns temperatūru: minimālā – 120 °C).</p> | <p> ēdiena iekšējo temperatūru.</p> |

| Labākam gatavošanas rezultātam: | | |
|--|--|--|
| <p>ēdiena sastāvdaļām jābūt istabas temperatūrā.</p> | <p>Neizmantojiet to šķidru ēdienu pagatavošanai.</p> | <p>Gatavošanas laikā tam ir jāpaliek ēdienā.</p> |

IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI

Cepeškrāsns aprēķina aptuveno gatavošanas beigu laiku. Tas ir atkarīgs no produktu daudzuma, iestatītās cepeškrāsns funkcijas un temperatūras.


Lietošana Termozonde

| | |
|--|---|
| 1. solis | lešlīdziet cepeškrānsi. |
| 2. solis | lestatiet karsēšanas funkciju un, ja nepieciešams, cepeškrāsns temperatūru. |
| 3. solis | levietošana. Termozonde. |
| Gaļa, putnu gaļa un zivis | Sautējums terīnē |
| levietojiet temperatūras sensora galu gaļas vai zivs centrā, vislabāk – pašā biezākajā vietā. Pārliedzinieties, ka vismaz 3/4 temperatūras sensora atrodas ēdienā. | levietojiet temperatūras sensora smailo galu tieši sautējuma vidū. Cepšanas laikā temperatūras sensors jānostabilizē nekustīgā pozīcijā. Lai to panāktu, ievietojiet to cietā ēdiena sastāvdaļā. Izmantojiet cepamā trauka malu, lai atbalsītu temperatūras sensora silikona rokturi. Temperatūras sensora gals nedrīkst pieskarties cepamā trauka apakšējai virsmai. Nosedziet temperatūras sensoru ar pārējām ēdiena sastāvdaļām. |
|  |  |
| 4. solis | lespraudiet temperatūras sensoru cepeškrāsns priekšpusē esošajā ligzdā. Displejā redzama pašreizējā temperatūra: Termozonde. |
| 5. solis |  - nospiediet, lai iestatītu sensora iekšējo temperatūru. |
| 6. solis | <ul style="list-style-type: none">● ● ● - nospiediet, lai iestatītu vēlamo iespēju:• Skaņas signāls - ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls;• Skaņas signāls un pārtraukt gatavot - ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls un cepeškrāsns beigs darboties. |

IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI

| | |
|-----------------|--|
| 7. solis | Atlasiet iespēju un vairākas reizes nospiediet: OK , lai pārietu uz galveno ekrānu. |
| 8. solis | Nospiediet: START . Ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls. Jūs varat izvēlēties pārtraukt vai turpināt gatavošanu, lai pārliecinātos, ka ēdiens ir labi izcepts. |
| 9. solis | Izņemiet temperatūras sensora kontaktspraudni no ligzdas un izņemiet ēdienu no cepeškrāsns. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>⚠ BRĪDINĀJUMS! Sakarstot temperatūras sensoram, pastāv apdedzināšanās risks. Rīkojieties uzmanīgi, atvienojot to un izņemot to no ēdiena.</p></div> |





Izmantojiet saīsni!



9. PAPILDFUNKCIJAS



9.1 Saglabāšana: Biežāk lietotie

Varat saglabāt savas izlases iestatījumus, piemēram, karsēšanas funkciju, gatavošanas laiku, temperatūru vai tīrīšanas funkciju. Varat saglabāt 3 izlases iestatījumus.

| | |
|--|---|
| 1. solis | Ieslēdziet cepeškrāsni. |
| 2. solis. | Izvēlieties vēlamo iestatījumu. |
| 3. solis. | Nospiediet  . Atlasiet: Biežāk lietotie. |
| 4. solis. | Atlasiet Saglabāt pašreizējos iestatījumus. |
| 5. solis. | Nospiediet +, lai pievienotu iestatījumu sarakstam: Biežāk lietotie. Nospiediet  . |
|  — nospiediet, lai atiestatītu iestatījumu.  — nospiediet, lai atceltu iestatījumu. | |



9.2 Funkciju bloķēšana

Šī iespēja novērš nejaušas izmaiņas karsēšanas funkcijā.

| | |
|---|--|
| 1. solis | Ieslēdziet cepeškrāsni. |
| 2. solis | Iestatiet karsēšanas funkciju. |
| 3. solis |  ,  — nospiediet vienlaikus lai aktivizētu funkciju. |
| Lai izslēgtu funkciju, atkārtojiet 3. soli. | |

9.3 Automātiskā izslēgšanās

Drošības nolūkā cepeškrāsns izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas funkcija darbojas un jūs nemaināt nekādus iestatījumus.

|  (°C) |  (h) |
|--|---|
| 30 - 115 | 12,5 |
| 120 - 195 | 8,5 |
| 200 - 230 | 5,5 |

Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa), Termozone, Beigu laiks, Lēnā gatavošana.

9.4 Dzesēšanas ventilators

Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur cepeškrāsns virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz cepeškrāsns atdziest.

10. PADOMI UN IETEIKUMI

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".






10.1 Gatavošanas ieteikumi








Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma. Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās attēloti ieteicamie temperatūras, gatavošanas laika un plauktu pozīciju iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem. Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu. Sīkākus gatavošanas ieteikumus skatiet gatavošanas tabulās, kas pieejamas mūsu vietnē. Lai atrastu Gatavošanas padomus, pārbaudiet izstrādājuma numuru uz ierīces datu plāksnītes cepeškrāsns iekšienes priekšpusē.

10.2 Ventilatora kars. ar mitrumu





Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus, kas uzskaitīti tabulā.

|  |  |  (°C) |  |  (min.) |
|--|---|---|---|---|
| Saldās bulciņas, 16 gabali | cepamā paplāte vai dziļā panna | 180 | 2 | 25 - 35 |
| Rulete | cepamā paplāte vai dziļā panna | 180 | 2 | 15 - 25 |
| Zivs, vesela, 0,2 kg | cepamā paplāte vai dziļā panna | 180 | 3 | 15 - 25 |
| Cepumi, 16 ga- bali | cepamā paplāte vai dziļā panna | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Mandeļcepumi, 24 gabali | cepamā paplāte vai dziļā panna | 160 | 2 | 25 - 35 |
| Mufini, 12 gabali | cepamā paplāte vai dziļā panna | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Pikantā mīkla, 20 gabali | cepamā paplāte vai dziļā panna | 180 | 2 | 20 - 30 |

|  |  |  (°C) |  |  (min.) |
|--|---|---|---|---|
| Smilšu mīklas cepumi, 20 gabali | cepamā paplāte vai dziļā panna | 140 | 2 | 15 - 25 |
| Augļu kūkas, 8 gabali | cepamā paplāte vai dziļā panna | 180 | 2 | 15 - 25 |

10.3 Ventilatora kars. ar mitrumu - ieteicamie piederumi







Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas un atstarojošiem traukiem.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Pīcas panna | Cepšanas trauks | Podiņi | Augļu pīrāga forma |
| Tumša, neatstarojoša 28 cm diametrs | Tumša, neatstarojoša 26 cm diametrs | Keramikas 8 cm diametrs, 5 cm augstums | Tumša, neatstarojoša 28 cm diametrs |

10.4 Gatavošanas tabulas pārbaudes iestādēm

Informācija pārbaudes iestādēm






Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC 60350.

|  CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  (°C) |  (min.) |  |
| Biskvītkūka bez taukiem | Karsēšana ar ventilatoru | 140 - 150 | 35 - 50 | 2 |
| Biskvītkūka bez taukiem | Tradicionālā gatavošana | 160 | 35 - 50 | 2 |

PADOMI UN IETEIKUMI



CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās





|  |  |  (°C) |  (min.) |  |
|--|---|---|---|---|
| Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm | Karsēšana ar venti- latoru | 160 | 60 - 90 | 2 |
| Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm | Tradicionālā gatavo- šana | 180 | 70 - 90 | 1 |



CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi








Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

|  |  |  (°C) |  (min.) |
|--|---|---|---|
| Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi | Karsēšana ar ventilatoru | 140 | 25 - 40 |
| Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi, iepriekš uzsil- diet tukšu cepeškrāsni | Tradicionālā gatavošana | 160 | 20 - 30 |
| Mazas kūciņas, 20 paplātē, iepriekš uzsildiet tukšu ce- peškrāsni | Karsēšana ar ventilatoru | 150 | 20 - 35 |
| Mazas kūciņas, 20 paplātē, iepriekš uzsildiet tukšu ce- peškrāsni | Tradicionālā gatavošana | 170 | 20 - 30 |



CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS Cepumi

|  |  |  (°C) |  (min.) |  |
|--|---|---|---|--|
| Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi | Karsēšana ar ventilatoru | 140 | 25 - 45 | 1 / 4 |
| Mazas kūciņas, 20 paplātē, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni | Karsēšana ar ventilatoru | 150 | 23 - 40 | 1 / 4 |
| Biskvīt kūka bez taukiem | Karsēšana ar ventilatoru | 160 | 35 - 50 | 1 / 4 |







GRILS



Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.



Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.

|  |  |  (min.) |  |
|---|--|--|--|
| Grauzdiņš | Grils | 1 - 3 | 5 |
| Liellopa steiks, gatavošanas laika vidū apgrieziet | Grils | 24 - 30 | 4 |

Informācija pārbaudes iestādēm







Pārbaudītā funkcija: Tikai tvaicēšana.

Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350.

PADOMI UN IETEIKUMI



Iestatiet temperatūru uz 100 °C.




|  |  Tvertne (Gastro- norm) |  (kg) |  |  (min) |  |
|--|---|---|---|--|---|
| Brokoļi, iepriekš uzsil-diet tukšu ce-peškrāsni | 1 x 2/3 perfo-rēts | 0,3 | 3 | 8–9 | Novietojiet ce-pamo paplāti pirmā plaukta līmenī. |
| Brokoļi, iepriekš uzsil-diet tukšu ce-peškrāsni | 1 x 2/3 perfo-rēts | maks. | 3 | 10–11 | Novietojiet ce-pamo paplāti pirmā plaukta līmenī. |
| Zirnīši, saldēti | 2 x 2/3 perfo-rēts | 2 x 1,5 | 2 un 4 | Līdz tem-peratūra aukstākajā punktā sasniedz 85 °C. | Novietojiet ce-pamo paplāti pirmā plaukta līmenī. |

11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!


Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Piezīmes par tīrīšanu

| | |
|--|---|
|  Tīrīšanas līdzekļi | <p>Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērcta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p> <p>Notīriet kalņakmens paliekas no cepeškrāsns iekšpuses apakšas ar dažiem pilieniem etiķa.</p> |
| | <p>Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas šķīdumu.</p> |
| | <p>Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p> |
|  Lietošana ikdienā | <p>Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas paliekas uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.</p> |
| | <p>Neuzglabājiēt ēdienu cepeškrāsnī ilgāk par 20 minūtēm. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas reizes.</p> |
|  Papildpiederumi | <p>Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērcta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Nemazgājiēt papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.</p> |
| | <p>Netīriet piedegumdrošos papildpiederumus ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai asiem priekšmetiem.</p> |

11.2 Kā izņemt: Plauktu balsti

Izņemiet plauktu balstus, lai iztīrītu cepeškrāsni.


| | | |
|-----------------|---|---|
| 1. solis | Izslēdziet cepeškrāsni un nogaidiet, līdz tā ir atdzisusi. |  |
| 2. solis | Uzmanīgi, velkot plauktu balstus uz augšu, izceliet tos no priekšējā fiksatora. | |
| 3. solis | Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu nost no sānu sienas. | |
| 4. solis | Izvelciet balstus no aizmugurējā fiksatora. | |

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

11.3 Izmantošana: Tīrīšana ar tvaiku

| Pirms sākt: | | |
|--|---|--|
| Izslēdziet cepeškrāsni un nogaidiet, līdz tā ir atdzisusi. | Izņemiet visus piederumus un plauktu balstus. | Tīriet tilpnes apakšu un durvju iekšējo stiklu ar mīkstu drāniņu, kas iemērcta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. |

| 1. solis | Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim. | |
|---|--|-------------|
| 2. solis | Atlasiet: Izvēlne / Tīrīšana. | |
| Funkcija | Apraksts | Darb. laiks |
| Tīrīšana ar tvaiku | Viegla tīrīšana | 30 min. |
| Tvaika tīrīšanas Plus | Normālā tīrīšana Izsmidziniet tilpni ar mazgāšanas līdzekli. | 75 min. |
| 3. solis | Nospiediet START . Ievērojiet displejā redzamās norādes. Atskan skaņas signāls, kad tīrīšana beidzas. | |
| 4. solis | Nospiediet jebkuru simbolu, lai izslēgtu signālu. | |
|  Kad šī funkcija darbojas, lampa ir izslēgta. | | |



| Tīrīšanai beidzoties: | | |
|-------------------------|--|---|
| Izslēdziet cepeškrāsni. | Kad cepeškrāsns ir auksta, notīriet iekšieni ar mīkstu drānu. Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens atvilktnes. | Atstājiet cepeškrāsns durvis vaļā un gaidiet, līdz tilpne ir sausa. |

11.4 Tīrīšanas atgādinājums

Tīrīšana ir nepieciešama, kad parādās atgādinājums.

Izmantojiet funkciju: Tvaika tīrīšanas Plus.

11.5 Kā tīrīt: Ūdens atvilktnē

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1. solis | Izņemiet ūdens atvilktni no cepeškrāsns. | |
| 2. solis | Noņemiet ūdens atvilktnes vāku. Pārceliet pārsegu atbilstoši aizmugurējām izvirzījumam. |  |
| 3. solis | Noņemiet viļņlauzi. Pavelciet to prom no atvilktnes korpusa, līdz tā atveras. | |
| 4. solis | Mazgājiet ūdens atvilktnes detaļas ar ūdeni un ziepēm. Neizmantojiet abrazīvus sūkļus un nemazgājiet ūdens atvilktni trauku mazgājamā mašīnā. | |
| 5. solis | Samontējiet ūdens atvilktni. |  |
| 6. solis | Nofiksējiet viļņlauzi. Iebīdīiet to atvilktnes korpusā. | |
| 7. solis | Samontējiet vāku. Vispirms ievietojiet priekšējo aizdari un tad spiediet to pret atvilktnes korpusu. | |
| 8. solis | Ievietojiet ūdens atvilktni. | |
| 9. solis | Spiediet ūdens atvilktni cepeškrāsns virzienā, līdz tā nofiksējas. | |

11.6 Ierīces lietošana. Atkaļķošana

| Pirms sākšanas: | | |
|--|---|---|
| Izslēdziet cepeškrāsni un uzgaidiet, līdz tā atdziest. | Izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus. | Pārbaudiet, vai ūdens atvilktnē ir tukša. |

Pirmā posma ilgums: aptuveni 100 min.

| | |
|-----------------|--|
| 1. solis | Novietojiet cepamo pannu pirmā plaukta līmenī. |
|-----------------|--|

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

| | |
|---|--|
| 2. solis | Ielejiet ūdens atvilktnē 250 ml atkaļķošanas līdzekļa. |
| 3. solis | Piepildiet atlikušo ūdens atvilktnes daļu ar ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei. |
| 4. solis | Atlasiet: Izvēlne / Tīrīšana. |
| 5. solis | Ieslēdziet funkciju un izpildiet displejā sniegtos norādījumus. Sāk darboties atkaļķošanas procesa pirmais posms. |
| 6. solis | Iztukšojiet dziļo cepešpannu pēc šīs pirmā posma beigām un ievietojiet to atpakaļ ierīcē pirmā plaukta pozīcijā. |
| Otrā posma ilgums: aptuveni 35 min. | |
| 7. solis | Piepildiet ūdens atvilktni ar ūdeni. Gādājiet, lai ūdens atvilktnē nebūtu saglabājušās atkaļķošanas līdzekļa paliekas. Ievietojiet ūdens atvilktni ierīcē. |
| 8. solis | Kad funkcija beidz darboties, izņemiet cepešpannu no ierīces. |
| ❗ Šīs funkcijas darbības laikā lampa ir izslēgta. | |

Kad atkaļķošanas process ir beidzies:

| | | |
|---|---|---|
| Izslēdziet cepeškrāsni. | Kad cepeškrāsns ir atdzisusi, noīriiet tās iekšpusi ar mīkstu drānu. Iztukšojiet atlikušo ūdeni no ūdens atvilktnes. | Atstājiet cepeškrāsni durvis atvērtas un uzgaidiet, līdz tās iekšpuse izžūst. |
| ❗ Ja pēc atkaļķošanas procesa cepeškrāsnī saglabājas kaļķakmens nogulsnes, displejā parādīsies norādījums atkārtot procedūru. | | |


11.7 Atkaļķošanas atgādinājums

Ir divi atgādinājumi, kas aicina atkaļķot cepeškrāsni. Atkaļķošanas atgādinājumu nevar izslēgt.

| Veids | Apraksts |
|------------------------|--|
| Nestingrs atgādinājums | Iesaka atkaļķot cepeškrāsni. |
| Stingrs atgādinājums | Obligāti jāatkaļķo cepeškrāsns. Ja jūs neveicat cepeškrāsni atkaļķošanu, kad darbojas stingrais atgādinājums, tvaika funkcija tiek atslēgta. |

11.8 Lietošana Skalošana

| Pirms sākšanas: | |
|--|---|
| Izslēdziet cepeškrāsni un uzgaidiet, līdz tā atdziest. | Izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus. |

| | |
|--|---|
| 1. solis | Novietojiet cepamo pannu pirmā plaukta līmenī. |
| 2. solis | Piepildiet ūdens atvilktni ar ūdeni. |
| 3. solis | Atlasiet: Izvēlne / Tīrīšana / Skalošana. Ilgums: aptuveni 30 min. |
| 4. solis | Izslēdziet funkciju un izpildiet displejā sniegtos norādījumus. |
| 5. solis | Kad funkcija beidz darboties, izņemiet cepešpannu no ierīces. |
|  Šīs funkcijas darbības laikā lampa ir izslēgta. | |

11.9 Žāvēšanas atgādinājums

Pēc gatavošanas ar tvaika funkciju, displejs vedina izžāvēt cepeškrāsni. Spiediet JĀ, lai izžāvētu cepeškrāsni.

11.10 Izmantošana: Žāvēšana

Izmantojiet to pēc tvaika karsēšanas funkcijas vai tīrīšanas ar tvaiku, lai izžāvētu cepeškrāsni.

| | |
|-----------------|--|
| 1. solis | Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir auksta. |
| 2. solis | Izņemiet visus piederumus. |
| 3. solis | Izvēlieties izvēlni: Tīrīšana / Žāvēšana. |
| 4. solis | Ievērojiet ekrānā redzamās norādes. |

11.11 Izņemšana un uzstādīšana: Durvis

Lai notīrītu durvis un iekšējos stikla paneļus, jūs varat tās atvienot no ierīces. Dažādiem ierīces modeļiem ir atšķirīgs stikla paneļu skaits.




BRĪDINĀJUMS!

Durvis ir smagas.

UZMANĪBU!

Apejieties ar stiklu uzmanīgi, jo īpaši priekšējā paneļa malu tuvumā. Stikls var saplīst.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1. solis | Atveriet durvis līdz galam. |  |
| 2. solis | Paceliet un piespiediet abu durvju eņģu stiprinājuma sviras (A). | |
| 3. solis | Aizveriet cepeškrāsns durvis līdz pirmajai atvēršanas pozīcijai (aptuveni 70° leņķī). Satveriet durvis no abām pusēm un pavelciet tās augšup virzienā no cepeškrāsns. Novietojiet durvis uz cietas virsmas, kas pārklāta ar mīkstu drānu, tā, lai ar drānu saskartos to ārpusē. | |
| 4. solis | Turiet durvju augšdaļā esošo apmali (B) no abām pusēm un bīdiet to iekšup vērsta virzienā, lai atbrīvotu spraudņa blīvi. |  |
| 5. solis | Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu. | |
| 6. solis | Turiet durvju stikla paneļus aiz to augšējās malas un velciet tos ārā no vadotnēm vienu pēc otra virzienā uz augšu. | |
| 7. solis | Notīriet stikla paneļus ar ūdeni un ziepēm. Uzmanīgi nosusiniet stikla paneli. Nemazgājiet stikla paneļus trauku mazgājamajā mašīnā. |  |
| 8. solis | Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās darbības apgrieztā secībā. | |
| 9. solis | Vīspirms uzstādiat mazāko paneli, pēc tam lielāko paneli un durvis. Pārliecinieties, ka stikli ir ievietoti pareizi – pretējā gadījumā durvju virsma var pārkarst. | |


11.12 Kā nomainīt: Lampa

BRĪDINĀJUMS!

Elektrošoka risks.
Lampa var būt karsta.

| Pirms nomaināt lampu: | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. solis | 2. solis | 3. solis |
| Izslēdziet cepeškrāsni. Uzgaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi. | Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla. | Iekļājiēt uz tilpnes grīdas drānu. |

Augšējā lampa

| | | |
|----------|---|--|
| 1. solis | Pagrieziet stikla pārsegu, lai to izņemtu. |  |
| 2. solis | Noņemiet metāla gredzenu un noīriēt stikla apvalku. | |
| 3. solis | Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu. | |
| 4. solis | Nostipriniet metāla gredzenu uz stikla apvalka un uzstādiēt to. | |

Sānu lampa

| | |
|----------|---|
| 1. solis | Lai piekļūtu lampai, izņemiet kreisās puses plaukta balstu. |
| 2. solis | Lai noņemtu apvalku, izmantojiet 20. izmēra krustiņa skrūvgriezi. |
| 3. solis | Noņemiet un noīriēt metāla vāciņu un blīvi. |
| 4. solis | Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu. |
| 5. solis | Uzstādiēt metāla vāciņu un blīvi. Pievelciēt skrūves. |
| 6. solis | Uzstādiēt kreisās puses plaukta balstu. |

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Ko darīt, ja ...



Cepeškrāsns neieslēdzas vai nesakarst



Iespējamais cēlonis



Risinājums

Cepeškrāsns nav pieslēgta elektrotīklam vai nav pieslēgta pareizi.

Pārbaudiet, vai cepeškrāsns ir pareizi pievienota strāvas piegādei.

Nav iestatīts pulkstenis.

Iestatiet pulksteni, sīkāk skatiet "Pulksteņa funkcijas" nodaļā "Kā iestatīt: Pulksteņa funkcijas".

Durvis nav pareizi aizvērtas.

Cieši aizveriet durvis.

Izdedzis drošinātājs.

Pārliecinieties, ka ierīces darbības traucējums nav saistīts ar drošinātāju. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Cepeškrāsns Bērnu drošības funkcija ir ieslēgta.

Skatiet nodaļu "Izvēlne", Apakšizvēlne: Iespējas.



Jānomaina detaļas







Apraksts







Risinājums




Spuldze ir izdegusi.

Nomainiet spuldzi, sīkāk skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana", Kā nomainīt: lampu.

|  Ūdens atvilktnē nedarbojas pareizi | | |
|---|--|---|
|  Apraksts |  Iespējamais cēlonis |  Risinājums |
| Pēc ūdens atvilktnes ievietošanas ūdens nepaliek cepeškrāsnī. | Jūs pilnībā nenospiežat ūdens atvilktnes korpusu. | Pilnībā ievietojiet ūdens atvilktni cepeškrāsnī. |
| Ūdens tek ārā no ūdens atvilktnes. | Jūs nepareizi samontējāt ūdens atvilktnes vāku vai viļņlauzi. | Vēlreiz samontējiet ūdens atvilktnes vāku un viļņlauzi. |



|  Problēmas ar tīrīšanas kārtību | | |
|---|--|--|
|  Apraksts |  Iespējamais cēlonis |  Risinājums |
| Grūti iztīrīt ūdens atvilktni. | Vāks un viļņlauzis netiek izņemti. | Izņemiet vāku un viļņlauzi. |
| Pēc atkaļķošanas grīlā/cepešpannā nav ūdens. | Ūdens atvilktnē nebija uzpildīta līdz galam. | Pārliecinieties, ka ūdens atvilktnē ir atkaļķošanas līdzeklis/ūdens. |
| Pēc atkaļķošanas cepeškrāsns tilpnes apakšā ir netīrs ūdens. | Grīls/cepešpanna atrodas nepareizajā plaukta līmenī. | Savāciet ūdens atliekas un atkaļķošanas līdzekli cepeškrāsns apakšā. Nākamreiz novietojiet grīlu/cepešpannu pirmajā cepšanas līmenī. |
| Pēc tīrīšanas cepeškrāsns tilpnes apakšā ir pārāk daudz ūdens. | Pirms tīrīšanas sākuma cepeškrāsnī tika ieliets pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. | Nākamreiz uzklājiet mazgāšanas līdzekli plānā kārtā uz tilpnes sienām. |
| Tīrīšanas veiktspēja ir neapmierinoša. | Jūs sākat tīrīšanu, kad cepeškrāsns bija par karstu. | Uzgaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi. Atkārtojiet tīrīšanu. |
| | Pirms tīrīšanas visi papildpiederumi nebija izņemti no cepeškrāsns. | Izņemiet no cepeškrāsns visus papildpiederumus. Atkārtojiet tīrīšanu. |

Elektropadeves pārtraukums vienmēr aptur tīrīšanu. Atkārtojiet tīrīšanu, ja noticis elektrības padeves pārtraukums.

|  Problēmas ar Wi-Fi signālu | |
|--|--|
|  Iespējamais cēlonis |  Risinājums |
| Problēmas ar bezvadu signālu. | Pārbaudiet savu bezvadu tīklu un rūteri. Restartējiet rūteri. |
| Uzstādīts jauns rūteris vai rūtera konfigurācija ir mainīta. | Lai vēlreiz konfigurētu cepeškrāsni un mobilo ierīci, skatiet nodaļu "Pirms pirmās lietošanas", Bezvadu savienojums. |
| Bezvadu tīkla signāls ir vājš. | Novietojiet rūteri pēc iespējas tuvāk cepeškrāsniņij. |
| Bezvadu signālam traucē mikroviļņu ierīce, kas atrodas cepeškrāsns tuvumā. | Izslēdziet mikroviļņu krāsni. |



12.2 Kā pārvaldīt: Kļūdu kodi

Rodoties programmatūras kļūdai, displejā parādās kļūdas ziņojums. Šajā sadaļā atradīsiet sarakstu ar problēmām, kuras pats varat novērst.

|  Kods un apraksts |  Risinājums |
|--|--|
| F111 - Termozonde nav pareizi ievietots ligzdā. | Pilnībā iespraudiet Termozonde ligzdā. |
| F240, F439 - skārienlauki displejā nedarbojas pareizi. | Notīriet displeja virsmu. Pārliecinieties, ka uz skārienlaukiem nav netīrumu. |
| F601 - problēma ar Wi-Fi signālu. | Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet sadaļu "Pirms pirmās izmantošanas", Bezvadu savienojums. |
| F604 - pirmais savienojums ar Wi-Fi neizdevās. | Izslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni un mēģiniet vēlreiz. Skatiet sadaļu "Pirms pirmās izmantošanas", Bezvadu savienojums. |
| F908 - cepeškrāsns sistēma nevar savienoties ar vadības paneli. | Izslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni. |

Ja kāds no šīm kļūdas ziņojumiem turpina parādīties displejā, tas nozīmē, ka kļūdainā apakšsistēma var būt atspējota. Šādā gadījumā sazinieties ar tirgotāju vai pilnvarotu servisa

centru. Ja rodas kāda no šīm kļūdām, pārējās cepeškrāsns funkcijas turpinās darboties kā parasti.

|  Kods un apraksts |  Risinājums |
|--|---|
| F131 - tvaika ierīces sensora temperatūra ir pārāk augsta. | Izslēdziet cepeškrāsns un nogaidiet, līdz tā atdziest. Atkal ieslēdziet cepeškrāsns. |
| F144 - Ūdens atvilktnes sensors nevar izmērīt ūdens līmeni. | Iztukšojiet Ūdens atvilktni un piepildiet to. |
| F508 - Ūdens atvilktnes nedarbojas pareizi. | Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsns. |
| F602, F603 - Wi-Fi nav pieejams. | Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsns. |

12.3 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru. Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

| iesakām pierakstīt datus šeit: | |
|---------------------------------------|-------|
| Ierīces modeļa nosaukums (MOD.) | |
| Izstrādājuma numurs (PNC) | |
| Sērijas numurs (S.N.) | |

13. ENERGOEFEKTIVĪTĀTE

13.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*

| | | |
|---|--|---------|
| Ražotāja nosaukums | AEG | |
| Modeļa identifikācija | BSE798380B 944188483 BSE798380M 944188503 BSK798380M 944188484 | |
| Energoefektivitātes indekss | 61,9 | |
| Energoefektivitātes klase | A++ | |
| Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais režīms | 0,99 kWh/ciklā | |
| Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilācijas režīms | 0,52 kWh/ciklā | |
| Tilpņu skaits | 1 | |
| Siltuma avots | Elektrība | |
| Tilpums | 70 l | |
| Cepeškrāsns veids | Iebūvējama cepeškrāsns | |
| Masa | BSE798380B | 39.5 kg |
| | BSE798380M | 39.5 kg |
| | BSK798380M | 39.5 kg |

* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES Regulām 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikums; STB 2477-2017, A un B pielikums.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.

Energoefektivitātes klase neattiecas uz Krieviju.

EN 60350-1 - Elektriskās mājāsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītiņš, cepeškrāsns, tvaika cepeškrāsns un grīli. Veiktspējas mērīšanas metodes.

13.2 Enerģijas taupīšana



Cepeškrāsns aprīkota ar funkcijām, kas ļauj taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.

Cepeškrāsns darbības laikā durvīm jābūt aizvērtām. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži. Uzturiet durvju blīvi tīru, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.

Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.

Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

Atlikušais siltums

Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir aktivizēta programma ar funkciju Darbības laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks pārsniedz 30 min., uzkaršanās elementi automātiski izslēdzas ātrāk.

Ventilators un lampa turpina darboties. Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.

Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 min., samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz minimumam 3-10 min. pirms gatavošanas beigām. Atlikušais siltums cepeškrāsni turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu. Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra tiek parādīta displejā.

Gatavošana ar izslēgtu lampu

Gatavošanas laikā izslēdziet lampu. Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.


Ventilatora kars. ar mitrumu

Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā.

Izmantojot šī funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm. Jūs varat atkal ieslēgt lampu, bet tādējādi samazināsies sagaidāmais enerģijas ietaupījums.

14. IZVĒLNES STRUKTŪRA

14.1 Izvēlne

Nospiediet , lai atvērtu Izvēlne.

| Izvēlnes elements | | Izmantošana |
|--------------------|-----------------|---|
| Gatavošanas palīgs | | Uzskaita automātiskās programmas. |
| Tīrīšana | | Uzskaita tīrīšanas programmas. |
| Biežāk lietotie | | Uzskaita iecienītākos iestatījumus. |
| Iespējas | | Cepeškrāsns konfigurācijas iestatīšana. |
| Iestatījumi | Savienojums | Tīkla konfigurācijas iestatīšanai. |
| | Uzstādīšana | Cepeškrāsns konfigurācijas iestatīšana. |
| | Servisa izvēlne | Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju. |

14.2 Apakšizvēlne: Tīrīšana

| Apakšizvēlne | Lietošana |
|-----------------------|--|
| Žāvēšana | Kārtība, kādā tvertne tiek žāvēta, lai likvidētu kondensātu, kas rodas pēc tvaika funkciju lietošanas. |
| Tīrīšana ar tvaiku | Viegla tīrīšana. |
| Tvaika tīrīšanas Plus | Padziļināta tīrīšana. |
| Atkalķošana | Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšana, lai likvidētu kalķakmens nogulsnes. |
| Skalošana | Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšana. Pēc biežas gatavošanas ar tvaiku aktivizējiet skalošanas ciklu. |

14.3 Apakšizvēlne: Iespējas

| Apakšizvēlne | Pielietojums |
|-------------------------|---|
| Apgaismojums (lampa) | Ieslēdz un izslēdz lampu. |
| Bērnu drošības funkcija | Novērš nejaušu cepeškrāsns ieslēgšanu. Kad iespēja ir ieslēgta, displejā parādās teksts "Bērnu drošības funkcija", kad ieslēdzat cepeškrāsns. Lai cepeškrāsns varētu lietot, ievadiet koda burtus alfabētiskā secībā. |
| Ātrā uzsilšana | Samazina uzkarsēšanas laiku. Iespēja pieejama tikai dažām cepeškrāsns funkcijām. |
| Tīrīšanas atgādinājums | Ieslēdz un izslēdz atgādinājumu. |
| Laika indikācija | Ieslēdz un izslēdz cepeškrāsns. |
| Ciparu pulkstenis | Maina attēlotā laika formātu. |

14.4 Apakšizvēlne: Savienojums

| Apakšizvēlne | Apraksts |
|--------------------------------------|---|
| Wi-Fi | Lai iespējotu un atspējotu: Wi-Fi. |
| Tālvadība | Lai iespējotu un atspējotu tālvadību. Iespēja kļūst redzama tikai, ieslēdzot: Wi-Fi. |
| Automātiska attālināta ekspluatācija | Lai automātiski aktivizētu tālvadību pēc SĀKT. Iespēja kļūst redzama tikai, ieslēdzot: Wi-Fi. |
| Tīkls | Lai pārbaudītu tīkla statusu un signāla jaudu: Wi-Fi. |
| Aizmirst tīklu | Lai atslēgtu pašreizējo tīklu no automātiskās pieslēgšanās cepeškrāsnij. |

14.5 Apakšizvēlne: Uzstādīšana

| Apakšizvēlne | Apraksts |
|------------------------|--|
| Valoda | Iestata cepeškrāsns saskarnes valodu. |
| Displeja spilgtums | Iestata displeja spilgtumu. |
| Taustiņu skaņa | Ieslēdz un izslēdz sensoru lauku skaņu. Nav iespējams izslēgt šādu skaņu: ①. |
| Skaņas signāla skaļums | Iestata taustiņu skaņas un signālu skaļumu. |
| Ūdens cietība | Iestata ūdens cietības pakāpi. |
| Diennakts laiks | Iestata pašreizējo laiku un datumu. |

14.6 Apakšizvēlne: Servisa izvēlne

| Apakšizvēlne | Apraksts |
|----------------------------|--|
| Demonstrācijas režīms | Aktivizēšanas/deaktivizēšanas kods: 2468 |
| Programmatūras versija | Informācija par programmatūras versiju. |
| Nodzēst visus iestatījumus | Atjauno rūpnīcas iestatījumus. |

15. TAS IR VIENKĀRŠI!




Pirms pirmās lietošanas reizes jāiestata:

| | | | | | |
|--------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Valoda | Displeja spilgtums | Taustiņu skaņa | Skaņas signāla skaļums | Ūdens cietība | Diennakts laiks |
|--------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------|




Iepazīstieties ar galvenajām vadības paneļa un displeja ikonām:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------|
|  Ieslēgts / Izslēgts |  Izvēlne |  Biežāk lietotie |  Wi-Fi |  Taimeris |  Termozonde | START / STOP |
|--|--|--|--|---|---|--------------|

Sāciet lietot cepeškrāsni

| Ātrā ieslēgšana | | 1. solis | 2. solis | 3. solis |
|---|---|---|---|---------------------|
| Izslēdziet cepeškrāsni un sāciet gatavot ēdienu, izmantojot funkcijas noklusējuma temperatūru un laiku. | | Nospiediet un turiet nospiešanu:  . |  ... – atlasiet vēlamo funkciju. | Nospiediet: START . |
| Ātrā izslēgšana | Izslēdziet cepeškrāsni jebkurā darbības posmā un jebkuras ekrāna pozīcijas vai ziņojuma demonstrēšanas laikā. | Nospiediet un turiet nospiešanu  , līdz cepeškrāsns izslēdzas. | | |

Sāciet gatavot ēdienu




| 1. solis | 2. solis | 3. solis | 4. solis | 5. solis |
|--|--|---|--|---|
|  – nospiediet, lai ieslēgtu cepeškrāsni. |  ... – atlasiet karsēšanas funkciju. |  – iestatiet temperatūru. | OK – nospiediet, lai apstiprinātu izvēli. | START – nospiediet, lai uzsāktu ēdiena gatavošanu. |

Ēdiena gatavošana ar tvaiku - Steamify



Iestatiet temperatūru. Karsēšanas ar tvaiku funkcijas veids ir atkarīgs no iestatītās temperatūras.

TAS IR VIENKĀRŠI!

| Ēdiena gatavošana ar tvaiku - Steamify | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tvaiks tvaicēšanai | Tvaiks sautēšanai | Tvaiks vieglai grauzdēšanai | Tvaiks cepšanai un grauzdēšanai |
| 50–100 °C | 105–130 °C | 135–150 °C | 155–230 °C |

| Uzziniet, kā ātri pagatavot ēdienu | | | | |
|---|---|---|--|------------------|
| Izmantojiet automātiskās programmas, lai ātri pagatavotu ēdienu, izmantojot noklusējuma iestatījumus: | | | | |
| Gatavošanas palīgs | 1. solis | 2. solis | 3. solis | 4. solis |
| | Nospiediet:  | Nospiediet:  | Nospiediet:  Gatavošanas palīgs. | Atlasiet ēdienu. |

| Izmantojiet ātrās funkcijas, lai iestatītu ēdiena gatavošanas laiku | |
|---|--|
| Funkcija “10 % Finish Assist” Izmantojiet funkciju “10% Finish Assist”, lai pagarinātu laiku, kad atlikuši 10 % ēdiena gatavošanas laika. | Lai pagarinātu ēdiena gatavošanas laiku, nospiediet +1 min. |

| Cepeškrāsns tīrīšana, izmantojot tīrīšanu ar tvaiku | | |
|--|---|--|
| 1. solis Nospiediet:  | 2. solis Nospiediet:  | 3. solis Atlasiet režīmu: |
| Tīrīšana ar tvaiku | | Viegla tīrīšana. |
| Tvaika tīrīšanas Plus | | Padziļināta tīrīšana. |
| Atkaļķošana | | Tvaika ģenerators kontūra tīrīšana, lai likvidētu kaļķakmens atliekas. |
| Skalošana | | Tvaika ģenerators kontūra skalošana un tīrīšana pēc biežas tvaika funkciju izmantošanas. |

16. IZVĒLIETIES SAĪSNI!

Šeit atradīsiet visas noderīgās saīsnas. Tās arī var atrast lietotāja rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās.

Bezvadu savienojums



Iestatīšana: Karsēšanas funkcijas



Iestatīšana: Steamify funkcija- gatavošana ar tvaika karsēšanas funkciju



Iestatīšana: SousVide režīms



Iestatīšana: Gatavošanas palīgs



Iestatīšana: Gatavošanas laiks



Kā atlikt: Gatavošanas sākums un beigas



Kā atcelt: Iestatīt taimeri





IZVĒLIETIES SAĪSNI!

Izmantošana: Termozonde



17. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

www.aeg.com/shop



867362339-A-492020