

Mikroviļņu krāsns

Lietotāja rokasgrāmata

MG23J5133**



SAMSUNG

Saturs

Drošības norādījumi	3		
Svarīgi drošības norādījumi	3	Veselīgā gatavošana funkciju izmantošana	14
Vispārējā drošība	6	Mans šķīvis funkciju izmantošana	17
Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns darbības laikā	7	Intensīvā atkausēšana funkciju izmantošana	18
Ierobežota garantija	7	Siltuma saglabāšana funkciju izmantošana	19
Produktu grupas definīcija	7	Smakas novēršana funkcijas izmantošana	19
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolieņotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)	8	Grilēšana	20
Uzstādīšana	8	Mikroviļņu un grilēšanas apvienojums	20
Papildpiederumi	8	Nostāvēšanās laika iestatīšana	21
Uzstādīšanas vieta	9	Signalizācijas izslēgšana	21
Rotējošā pamatne	9	Mikroviļņu krāsns piekļuves bloķēšana	21
Apkope	9	Trauku lietošanas norādes	22
Tīrīšana	9	Ēdiena gatavošanas norādes	23
Nomaiņa (remonts)	10	Traucējummeklēšana	32
Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu	10	Traucējummeklēšana	32
		Informācijas kods	36
Krāsns funkcijas	10	Tehniskie dati	36
Krāsns	10		
Vadības panelis	11		
Krāsns lietošana	11		
Kā mikroviļņu krāsns darbojas	11		
Krāsns pareizas darbības pārbaude	12		
Laika iestatīšana	12		
Gatavošana/Uzsildīšana	13		
Jaudas līmeņi	13		
Gatavošanas laika pielāgošana	13		
Gatavošanas pārtraukšana	14		
Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana	14		

Drošības norādījumi

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

BRĪDINĀJUMS: ja durtiņas vai to blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst darbināt, līdz to nav salabojusi zinoša persona.

BRĪDINĀJUMS: tikai zinošas personas drīkst veikt apkopes vai remonta darbības, kas paredz noņemt kādu pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošu pārsegu; pārējiem šis darbs ir bīstams.

BRĪDINĀJUMS: šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt.

BRĪDINĀJUMS: bērni drīkst izmantot krāsni bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir sniegti atbilstoši norādījumi par krāsns drošu lietošanu un viņi izprot briesmas, kas var rasties krāsns nepareizas lietošanas dēļ.

Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājāsaimniecībā, un to nav paredzēts izmantot:

- personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās līdzīgās darba telpās;
- saimniecības ēkās;
- klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās dzīvojamajās telpās;

- naktsmītnēm līdzīgās telpās.

Izmantojiet tikai piederumus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs.

Sildot ēdienu plastmasas vai papīra iepakojumos, vērojiet krāsni, jo ir iespējama aizdegšanās.

Mikroviļņu krāsns ir paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu u. tml. uzsildīšana var izraisīt traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.

Ja no ierīces parādās (izplatās) dūmi, izslēdziet vai atvienojiet ierīci un turiet durtiņas aizvērtas, lai noslāpētu jebkādas liesmas.

Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu vārīšanos, tāpēc uzmanieties, ņemot ārā trauku.

Lai izvairītos no apdegumiem, zīdaiņu pārtikas pudelišu un pārtikas burciņu saturs pirms zīdaiņa barošanas jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda ēdiena vai dzēriena temperatūra.

Olas ar čaumalu un veselas, cieti novārītas olas nedrīkst sildīt mikroviļņu krāsnīs, jo tās var eksplodēt pat pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanās.

Drošības norādījumi

Regulāri tīriet krāsni un notīriet visus pārtikas produktu pārpalikumus.

Nepareiza krāsns tīrīšana var izraisīt virsmas nolietošanas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces dzīves ilgumu un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.

Mikroviļņu krāsns ir paredzēta izmantošanai uz galda virsmas (savrup stāvoši), un to nav paredzēts ievietot skapītī.

Ēdieniem un dzērieniem paredzēti metāliskie trauki nav piemēroti izmantošanai, gatavojot ar mikroviļņiem.

Jāievēro piesardzība, lai trauku izņemšanas laikā netiktu pārvietota rotējošā pamatne.

Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.

Ierīci nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.

Ierīce nav paredzēta uzstādīšanai automašīnās, autofurgonos un līdzīgos transportlīdzekļos.

Šī ierīce nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par ierīces izmantošanu.

Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamās apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Iekārtas tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaina jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

Krāsns jānovieto pareizā virzienā un augstumā, lai viegli varētu piekļūt tās iekšpusei un vadības pogām.

Pirms pirmās lietošanas ierīce 10 minūtes jādarbina ar ūdeni, tikai tad drīkst sākt lietošanu.

Ja no krāsns izplatās neparasta skaņa, deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas spraudni un sazinieties ar tuvāko klientu centru.

Mikroviļņu krāsns ir jānovieto tā, lai varētu piekļūt kontaktlīdzdaļai.

BRĪDINĀJUMS: lietojot ierīci apvienotajā režīmā, tās radītās temperatūras dēļ bērni drīkst izmantot krāsni tikai pieaugušo uzraudzībā.

Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jārīkojas uzmanīgi, lai nepieskartos sildelementiem krāsns iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS: lietošanas laikā pieejamās daļas var sakarst. Uzmaniet, lai mazi bērni netuvojas ierīcei.

Krāsns durtiņu stikla tīrīšanai nelietojiet raupjus un abrazīvus tīrītājus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, kas var izraisīt stikla saplīšanu.

Nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.

BRĪDINĀJUMS: pirms lampiņas maiņas noteikti izslēdziet ierīci, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.

Lai izvairītos no pārkaršanas, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm.

BRĪDINĀJUMS: lietošanas laikā ierīce un tās pieejamās daļas sakarst.

Rīkojieties uzmanīgi, lai nepieskartos sildelementiem.

Bērni vecumā līdz 8 gadiem nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja vien netiek pastāvīgi uzraudzīti.

UZMANĪGI: gatavošanas process ir jāuzrauga. Īstermiņa gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga.

Ierīces darbības laikā tās durtiņas vai citas pieejamās virsmas var sakarst.

Ierīces darbības laikā tās tuvumā esošās virsmas var spēcīgi sakarst.

Lietošanas laikā ierīces virsmas sakarst.

Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības pults sistēmu.

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamās apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Tīrīšanu un apkopi drīkst veikt bērni, kas vecāki par 8 gadiem un kas tiek uzraudzīti. Novietojiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, neaizsniedzamā vietā.



Drošības norādījumi

Vispārējā drošība

Jebkādu ierīces pārveidošanu vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēts darbinieks. Nesildiet mikroviļņu krāsnī pārtikas produktus vai šķidrumus slēgtos traukos.

Netīriet krāsnī, izmantojot benzolu, atšķaidītāju, tvaika tīrītāju vai augsta spiediena tīrītāju.

Neuzstādiet krāsnī tuvu sildītājam vai uzliesmojošam materiālam, mitrās, taukainās vai puteklainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens iedarbībai, vietā, kur var rasties gāzes noplūde, un uz nelīdzenas virsmas.

Šo krāsnī ir pareizi jāieņem saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas termināļiem un kontaktpunktiem visus svešķermeņus.

Neraujiet, pārlieku nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet smagumus uz tā.

Ja radusies gāzes noplūde (propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties izvēdiniet telpu.

Nepieskarieties strāvas vadam.

Nepieskarieties strāvas vadam ar mitrām rokām.

Neizslēdziet krāsnī, atvienojot strāvas kontaktdakšu krāsns darbības laikā.

Neievietojiet tajā pirkstus vai svešķermeņus. Ja krāsnī ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru.

Nepakļaujiet krāsnī pārliekam spiedienam un triecienam.

Nenovietojiet krāsnī virs trausliem priekšmetiem.

Pārliedziniet, ka sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifiskācija atbilst izstrādājuma specifiskācijām.

Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet vairāku spraudņu adapterus, pagarinātājus vai elektroenerģijas transformatorus.

Neaizāķējiet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem. Pārliedziniet, ka strāvas vads atrodas starp ap krāsnī novietotajiem priekšmetiem vai aiz krāsns.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

Ja radusies strāvas kontaktdakšas vai strāvas vada bojājumi, sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru.

Neizlejiet un tieši nesmidziniet ūdeni uz krāsns.

Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns, tās iekšpusē un uz tās durtiņām.

Nesmidziniet uz krāsns virsmas ātri iztvaikojošas vielas, piemēram, insekticīdu.

Neievietojiet krāsnī uzliesmojošos materiālus. Tā kā alkohola izgarojumi var saskarties ar krāsns karstajām daļām, esiet īpaši uzmanīgs, sildot ēdienus vai dzērienus, kuru sastāvā ir alkohols.

Bērni var nejausi uzskriet durtiņām virsū vai ievērt tajās pirkstus. Raugieties, lai durtiņu atvēršanas vai aizvēršanas laikā krāsnij netuvotos bērni.

Brīdinājums par mikroviļņiem

Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu vārīšanos, tāpēc vienmēr uzmanieties, ņemot ārā trauku. Vienmēr pēc krāsns izslēgšanas ļaujiet šķidrumam nostāvēties vismaz 20 sekundes. Ja nepieciešams, sildīšanas laikā samaisiet šķidrumu. Vienmēr samaisiet šķidrumu pēc sildīšanas.

Applaucēšanās gadījumā izpildiet šīs pirmās palīdzības instrukcijas:

1. Applaucēto ķermeņa daļu iemērciet aukstā ūdenī uz vismaz 10 minūtēm.
2. Pārklājiet ar tīru, sausu pārsienamo materiālu.
3. Neuzklājiet krēmus, eļļas vai losjonus.

Lai izvairītos no paliktņa vai restišu bojājumiem, neievietojiet paliktņi vai restītes ūdenī uzreiz pēc tam, kad tās ir tikušas izmantotas ēdiena gatavošanai.

Neizmantojiet krāsnī kā taukvāres katlu, jo tajā ievietotās eļļas temperatūru nav iespējams kontrolēt. Tas var izraisīt pēkšņu karstās eļļas pārvārīšanos.

Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns izmantošanas laikā

Izmantojiet tikai lietošanai mikroviļņu krāsnīs piemērotus piederumus. Neizmantojiet metāliskus traukus, traukus ar zelta vai sudraba rotājumiem, iesmus utt.

Noņemiet iepakojumiem stieplītes. Tie var izraisīt dzirksteļošanu.

Neizmantojiet krāsnī papīru vai audumu žāvēšanai.

Mazākas ēdiena porcijas sildiet īsāku laiku, lai izvairītos no pārsildīšanas un ēdiena piedegšanas.

Nenovietojiet strāvas vadu un strāvas kontaktdakšu ūdens vai karstuma avotu tuvumā.

Lai izvairītos no eksplozijas riska, nesildiet krāsnī olas ar čaumalu vai veselas, cieti novārītas olas. Nesildiet hermētiskus vai vakuuma iepakojuma traukus, riekstus čaumalās, tomātus utt.

Nepārklājiet ventilācijas atveres ar audumu vai papīru. Tas var izraisīt ugunsgrēku. Krāsnis var pārkarst un automātiski izslēgties, un palikt izslēgta, līdz tā ir pietiekami atdzisusi.



Izņemot trauku no krāsns, vienmēr izmantojiet virtuves cimds.

Sildīšanas vidū vai pēc tās samaisiet šķidrumu, un ļaujiet tam nostāvēties vismaz 20 sekundes, lai novērstu aizkavētu vārīšanos.

Atverot durtiņas, stāviet rokas stiepiena attālumā no krāsns, lai neapplaucētos ar karstu gaisu vai tvaikiem.

Nedarbiniet tukšu krāsni. Drošībai krāsns automātiski izslēgsies uz 30 minūtēm. Ieteicams krāsni vienmēr atstāt glāzi ar ūdeni, lai absorbētu mikroviļņu enerģiju gadījumā, ja krāsns ir iedarbināta nejauši.

Uzstādiet krāsni saskaņā ar šajā rokasgrāmatā norādītajiem parametriem. (Skatiet sadaļu „Mikroviļņu krāsns uzstādīšana”).

Ievērojiet piesardzību, pieslēdzot citas elektriskās ierīces kontaktligzdās krāsns tuvumā.

Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns darbības laikā

Šo drošības norādījumu neievērošanas gadījumā varat tikt pakļauts pārļiekai mikroviļņu enerģijas iedarbībai.

- Nedarbiniet krāsni ar atvērtām durtiņām. Nemēģiniet sagrozīt bloķēšanas drošības elementus (durtiņu fiksatorus). Neievietojiet nekādus priekšmetus bloķēšanas drošības atverēs.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus starp krāsns durtiņām un priekšējo virsmu un neļaujiet blīvējuma virsmās uzkrāties ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa paliekām. Uzturiet durtiņas un durtiņu blīvējuma virsmas tīras, pēc gatavošanas tās noslaukot vispirms ar mitru drānu un pēc tam ar mīkstu sausu drānu.
- Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta. Izmantojiet to tikai pēc tam, kad to ir salabojis kvalificēts servisa tehniķis.

Svarīgi: krāsns durtiņām ir pareizi jāaizveras. Durtiņas nedrīkst būt ieliektas, tām nedrīkst būt salauztas vai vaļīgas eņģes, kā arī durtiņu blīves un blīvju virsmas nedrīkst būt bojātas.

- Jebkādas pielāgošanas vai remonta darbības drīkst veikt tikai kvalificēts servisa tehniķis.

Ierobežota garantija

Samsung pieprasis remonta samaksu par piederuma nomaiņu vai kosmētiska defekta novēršanu, ja ierīces vai piederumu bojājumi notikuši klienta vainas dēļ. Šis noteikums attiecināms uz situācijām, kad:

- iebuktētas, saskrāpētas vai salauztas durtiņas, rokturis, ārējais panelis vai vadības panelis;
- salauzts vai pazudis paliktnis, rotējošā riņķa vadotnes, savienotājs vai restītes.

Izmantojiet šo krāsni tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā. Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamus apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību krāsns uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Tā kā tālāk minētie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, jūsu mikroviļņu krāsns iezīmes var mazliet atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām un uz mikroviļņu krāsni var attiekties ne visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

Izmantojiet šo krāsni tikai ēdiena sildīšanai. To paredzēts izmantot tikai mājās. Nesildiet nekāda veida auduma izstrādājumus un graudiem pildītus spilvenus. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisa neatbilstīga vai nepareiza krāsns izmantošana. Lai izvairītos no krāsns virsmas nolietošanās un bīstamām situācijām, vienmēr uzturiet krāsns virsmu tīru.


Produktu grupas definīcija

Šis produkts ir 2. grupas B klases ISM ierīce. 2. grupā ietverts viss ISM aprīkojums, kas ar nolūku rada un/vai izmanto radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā starojuma formā materiālu apstrādei, kā arī EDM aprīkojums un loka metināšanas aprīkojums.

B klases aprīkojums ir piemērots izmantošanai mājās un iestādēs ar tiešu zemsprieguma strāvas padeves tīklu, kas apkalpo dzīvojamās ēkas.

Drošības norādījumi

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājtsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.


Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un uz izstrādājumu attiecināmajiem regulējumiem, piem., REACH, WEEE regulām, akumulatoriem, apmeklējiet vietni: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Uzstādīšana


Papildpiederumi

Atkarībā no iegādātā modeļa komplektācijā ir iekļauti vairāki papildpiederumi ar dažādu pielietojumu.




01 Rotējošais riņķis jānovieto krāsns centrālajā daļā.

Pielietojums: Rotējošais riņķis balsta rotējošo pamatni.



02 Rotējošā pamatne jānovieto uz rotējošā riņķa ar centrālo daļu pie savienotāja.

Pielietojums: Rotējošā pamatne ir galvenā virsma gatavošanai; to var viegli izņemt, lai nomazgātu.




03 Grilēšanas restītes jānovieto uz rotējošās pamatnes.

Pielietojums: Metāla restītes var izmantot, lai grilētu vai gan ceptu, gan grilētu.

⚠ UZMANĪBU!


NELIETOJĒT mikroviļņu krāsni bez rotējošā riņķa un rotējošās pamatnes.

Uzstādīšanas vieta



- Izvēlieties uzstādīšanai plakānu, līdzenu virsmu aptuveni 85 cm augstumā no grīdas. Virsmai ir jāspēj balstīt krāsns svaru.
- Mēs iesakām uzstādīt izstrādājumu tā, lai tā aizmugure būtu līmenī ar sienu, un ventilācijas nodrošināšanai atstājiet vismaz 10 cm abās izstrādājuma pusēs un 20 cm virs tā.
- Neuzstādi krāsns karstā vai mitrā vidē, piemēram, blakus citām mikroviļņu krāsnīm vai radiatoriem.
- Ievērojiet krāsns strāvas padeves specifikācijas. Ja nepieciešams, izmantojiet tikai pārbaudītus strāvas pagarinātājus.
- Pirms pirmās lietošanas izslaukiet krāsns iekšpusi un durvīņu blīves ar mitru drānu.

Rotējošā pamatne



Izņemiet no krāsns visus iepakojuma materiālus. Uzstādi rotējošo riņķi un rotējošo pamatni. Pārlicinieties, ka rotējošā pamatne brīvi griežas.

Apkope


Tīrīšana

Regulāri tīriet krāsns, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos uz krāsns vai tās iekšienē. Tāpat pievērsiet īpašu uzmanību durvīņām, durvīņu blīvējumam, rotējošajai pamatnei un rotējošajam riņķim (tikai atbilstošiem modeļiem). Ja durvīņas neatveras vai neaizveras bez aizķeršanās, vispirms pārbaudiet, vai durvīņu blīvēs nav sakrājušies netīrumi. Izmantojiet ziepjūdeni samitrinātu mīkstu drānu, lai tīrītu gan krāsns iekšpusi, gan ārpusi. Noslaukiet un rūpīgi nožāvējiet.

Lai likvidētu grūti tīrāmus traipus un nepatīkamas smakas no krāsns iekšienes

1. Tukšā krāsnī rotējošās pamatnes centrālajā daļā novietojiet krūzīti ar atšķaidītu citronu sulu.
2. Karsējiet krāsns 10 minūtes ar maksimālo jaudu.
3. Kad cikls būs noslēdzies, uzgaidiet, līdz krāsns atdziest. Tad atveriet durvīņas un iztīriet gatavošanas kameru.

Lai iztīrītu iekšpusi modeļiem ar nolokāmo sildītāju



Lai notīrītu gatavošanas kameras augšējo daļu, atlokiet augšējo sildelementu 45° leņķī, kā norādīts attēlā. Tas palīdzēs notīrīt krāsns augšējo daļu. Kad esat beidzis, atloki sildelementu tā sākotnējā pozīcijā.

⚠ UZMANĪBU!

- Uzturiet durvīņas un durvīņu blīvējumu tīru, un pārlicinieties, ka durvīņas atveras un aizveras bez aizķeršanās. Pretējā gadījumā krāsns kalpošanas laiks var saīsināties.
- Esiet piesardzīgs un neielejiet ūdeni ventilācijas atverēs.
- Nelietojiet tīrīšanai jebkādas abrazīvas vai ķīmiskas vielas.
- Pēc katras krāsns izmantošanas reizes izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli, lai iztīrītu gatavošanas kameru, pirms tam ļaujot krāsnij atdziest.

Apkope

Nomaiņa (remonts)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā krāsnī nav nevienas rezerves daļas, kuras nomaiņu var veikt pats lietotājs. Nemēģiniet pašrocīgi veikt rezerves daļu nomaiņu vai krāsns remontu.


- Ja esat saskāries ar eņģu, blīvējuma un/vai durtiņu darbības problēmām, sazinieties ar kvalificētu tehnisko speciālistu vai vietējo Samsung tehniskās apkopes centru, lai saņemtu tehnisku palīdzību.
- Ja jūs vēlaties nomainīt spuldzīti, sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru. Nemēģiniet to nomainīt pašrocīgi.
- Ja esat saskāries ar krāsns ārējā korpusa problēmām, vispirms atvienojiet strāvas vadu no strāvas avota un tad sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru.

Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu

Ja jūs neplānojat izmantot krāsni ilgstošu laika periodu, atvienojiet strāvas vadu un tad pārvietojiet krāsni uz sausu vietu bez putekļiem. Putekļu un mitruma uzkrāšanās krāsnī iekšienē var ietekmēt tās veiktspēju.


Krāsns funkcijas

Krāsns



- | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Durtiņas | 02 | Ventilācijas atveres | 03 | Sildelements |
| 04 | Apgaismojums | 05 | Durtiņu fiksatori | 06 | Rotējošā pamatne |
| 07 | Savienotājs | 08 | Rotējošais riņķis | 09 | Blokēšanas drošības atveres |
| 10 | Nospiežama durvju atvēršanas poga | 11 | Vadības panelis | | |

Vadības panelis



- 01 Healthy Cooking (Veselīgā gatavošana)
- 02 My Plate (Mans šķīvis)
- 03 Power Defrost (Intensīvā atkausēšana)
- 04 Keep Warm (Siltuma saglabāšana)
- 05 Deodorisation (Smakas novēršana)
- 06 Microwave (Mikroviļņi) Mode
- 07 Grill (Grills)
- 08 Combi (Apvienotais)
- 09 Kitchen Timer (Virtuves taimeris)
- 10 Clock (Pulkstenis)
- 11 Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)
- 12 Uz augšu/Uz leju (Gatavošanas laiks, Svārs un Maltītes lielums)
- 13 Select (Izvēlēties)
- 14 STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)
- 15 +30s
- 16 START (SĀKUMS)

Krāsns lietošana


Kā mikroviļņu krāsns darbojas

Mikroviļņi ir īpaši efektīvi elektromagnētiskie viļņi, kuru atbrīvotā enerģija ļauj pagatavot vai uzsildīt ēdienu, nemainot tā formu vai krāsu.

Varat izmantot mikroviļņu krāsni, lai:

- Atkausētu (manuāli un automātiski)
- Gatavotu
- Uzsildītu

Gatavošanas princips.



1. Magnetrona radītie mikroviļņi tiek vienmērīgi izplatīti, ēdienam griežoties uz rotējošās pamatnes. Tādējādi ēdiens tiek pagatavots vienmērīgi.
2. Ēdiens absorbē mikroviļņus līdz pat 1 collas (2,5 cm) dziļumā. Gatavošana turpinās, siltumam turpinot izplatīties ēdienā.
3. Gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no izmantotajiem traukiem un ēdiena īpašībām:
 - Apjoma un blīvuma
 - Ūdens saturs
 - Sākotnējās temperatūras (sasaldēts vai nē)

PIEZĪME


Tā kā ēdiena centrālā daļa tiek pagatavota, izplatoties siltumam, gatavošana turpinās arī pēc tam, kad ēdiens tiek izņemts no krāsns. Tādēļ jāņem vērā receptēs un šajā bukletā norādītais nostāvēšanās laiks, lai nodrošinātu:

- Vienmērīgu ēdiena pagatavošanu tā centrālā daļā.
- Vienmērīgu ēdiena temperatūru.

Krāsns lietošana

Krāsns pareizas darbības pārbaude

Sekojošā vienkāršā procedūra ļauj vienmēr pārbaudīt, vai krāsns darbojas pareizi. Atveriet krāsns durtiņas un novietojiet uz rotējošās pamatnes glāzi ar ūdeni. Tad aizveriet durtiņas.



1. Nospiediet pogu **+30s** un iestatiet laiku uz 4-5 minūtēm, attiecīgi nospiežot pogu **+30s**.



2. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Krāsns karsē ūdeni 4 līdz 5 minūtes. Ūdenim vajadzētu vārīties.

PIEZĪME

Krāsni jābūt pievienotai atbilstošai kontaktligzdai. Rotējošajai pamatnei jābūt ievietotai krāsni. Ja netiek izmantots maksimālais jaudas līmenis, ūdens uzvārīšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Laika iestatīšana


Strāvas padeves apstākļos uz displeja tiek automātiski parādīts laiks „88:88” un tad „12:00”.

Lūdzu, iestatiet pareizu laiku. Laiku var rādīt 24 st. vai 12 st. formātā. Pulkstenis jāiestata:


- Pirmoreiz izmantojot mikroviļņu krāsni
- Pēc strāvas padeves kļūdas

PIEZĪME

Atcerieties atiestatīt pulksteni, pārejot uz vasaras vai ziemas laiku.



1. Nospiediet pogu **Clock (Pulkstenis)**.
2. Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai iestatītu laika rādījuma veidu. (12 st. vai 24 st.)
3. Nospiediet pogu **Select (Izvēlēties)**, lai pabeigtu iestatīšanu.



4. Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai iestatītu stundas.
5. Nospiediet pogu **Select (Izvēlēties)**.
6. Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai iestatītu minūtes.
7. Kad tiek rādīts pareizais laiks, nospiediet pogu **Select (Izvēlēties)**, lai palaistu pulksteni.


Rezultāts: Laiks tiek rādīts vienmēr, kad nelietojat mikroviļņu krāsni.

Gatavošana/Uzsildīšana

Šī procedūra izskaidro ēdiena gatavošanas un uzsildīšanas procesu.

⚠ UZMANĪBU!

Pirms atstājat krāsni bez uzraudzības, VIENMĒR pārbaudiet gatavošanas iestatījumus. Atveriet durtiņas. Ievietojiet ēdianu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Aizveriet durtiņas. Nekad neieslēdziet tukšu mikroviļņu krāsni.




1. Nospiediet pogu **Microwave (Mikroviļņi)**.

Rezultāts: Displejā tiek rādīts:




2. Spiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, līdz parādās attiecīgais jaudas līmenis. Tad nospiediet pogu **Select (Izvēlēties)**, lai iestatītu jaudas līmeni.

- Ja jaudas līmenis netiek iestatīts 5 sekunžu laikā, krāsns automātiski pārslēdzas uz gatavošanas laika iestatīšanas soli.



3. Iestatiet gatavošanas laiku, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.

Rezultāts: Parādās gatavošanas laiks.



4. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.

Rezultāts: Ieslēdzās krāsns apgaismojums, un rotējošā pamatne sāk griezties. Sākas gatavošana, un, kad ēdians ir gatavs:

- No krāsns atskan pīkstieni un 4 reizes nomirgo indikators „End (Beigas)”. Pēc tam krāsns signāls atskan vienu reizi minūtē.

Jaudas līmeņi

Varat izvēlēties kādu no norādītajiem jaudas līmeņiem.

Jaudas līmenis	Izvade
AUGSTS	800 W
VIDĒJI AUGSTS	600 W
VIDĒJS	450 W
VIDĒJI ZEMS	300 W
ATKAUSĒŠANA	180 W
ZEMS	100 W

ⓘ PIEZĪME


Atlasot lielāku jaudas līmeni, jāsaīsina gatavošanas laiks.

ⓘ PIEZĪME


Atlasot mazāku jaudas līmeni, jāpagarina gatavošanas laiks.

Gatavošanas laika pielāgošana

Gatavošanas laiku varat pagarināt, nospiežot pogu **+30s** vienreiz par katrām 30 sekundēm, kuras vēlaties pievienot.



1. Nospiediet pogu **+30s** vienreiz par katrām 30 sekundēm, kuras vēlaties pievienot.




2. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.


Krāsns lietošana

Gatavošanas pārtraukšana

Varat jebkurā brīdī pārtraukt gatavošanu, lai pārbaudītu ēdienu.



1. Lai īslaicīgi pārtraukt, atveriet durtiņas.
Rezultāts: Gatavošana tiek pārtraukta. Lai turpinātu gatavošanu, aizveriet durtiņas un vēlreiz nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
2. Lai apstādinātu pavisam, nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)**.
Rezultāts: Gatavošana tiek pārtraukta. Lai atceltu visus gatavošanas iestatījumus, vēlreiz nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)**.




PIEZĪME

Varat arī pirms gatavošanas uzsākšanas atcelt jebkuru iestatījumu, vienkārši nospiežot pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)**.

Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana

Krāsniņ ir enerģijas taupīšanas režīms.



- Nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)**.
Rezultāts: Displejs izslēdzas.
- Lai atslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, atveriet durtiņas vai nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)**, un tad displejā tiek attēlots pašreizējais laiks. Krāsns ir gatavs lietošanai.

PIEZĪME

Automātiskā enerģijas taupīšanas funkcija

Ja netiek atlasīta neviena funkcija ierīces iestatīšanas procesa laikā vai īslaicīgas apturēšanas aktivizācijas laikā, funkcija tiek atcelta un pulkstenis tiek attēlots pēc 25 minūtēm. Krāsns lampa tiks izslēgta pēc 5 minūtēm arī tad, ja durtiņas ir atvērtas.


Veselīgā gatavošana funkciju izmantošana

Režīma **Healthy Cooking (Veselīgā gatavošana)** gatavošanas funkciju skaitā ir 20 ieprogrammēti gatavošanas laiku režīmi. Jums nav jāiestata ne gatavošanas laiks, ne jaudas līmenis.


PIEZĪME

Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošas sastāvdaļas.

Atveriet durtiņas. Ievietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Aizveriet durtiņas.



1. Nospiediet pogu **Healthy Cooking (Veselīgā gatavošana)**.



2. Atlasiet ēdiena veidu, kuru vēlaties pagatavot, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Sīkāku informāciju par ieprogrammētajiem iestatījumiem, skatiet nākamajā lapā redzamajā tabulā.
3. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Ēdiens tiek gatavots atbilstoši atlasītajam ieprogrammētajam iestatījumam.

- Kad gatavošana ir pabeigta, no krāsns atskan pīkstieni un 4 reizes nomirgo indikators „End (Beigas)”. Pēc tam krāsns signāls atskan vienu reizi minūtē.

Režīma Veselīgā gatavošana izmantošanas vadlīnijas

1. Dārzeni/Graudaugi

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Norādes
1 Brokoļu galviņas	250	Noskalojiet un notīriet svaigus brokoļus un sagatavojiet galviņas. Izkārtojiet vienmērīgi stikla bļodā ar vāciņu. Gatavojot 250 g dārzeņus, pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) ūdens. Novietojiet trauku rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
2 Šķēlēs sagriezti burkāni	250	Noskalojiet un notīriet burkānus un sagrieziet vienādās šķēlītēs. Izkārtojiet vienmērīgi stikla bļodā ar vāciņu. Gatavojot 250 g dārzeņus, pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) ūdens. Novietojiet trauku rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
3 Zaļie zirnīši	250	Noskalojiet un notīriet zaļos zirnīšus. Izkārtojiet vienmērīgi stikla bļodā ar vāciņu. Gatavojot 250 g dārzeņus, pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) ūdens. Novietojiet trauku rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
4 Spināti	150	Noskalojiet un notīriet spinātus. Novietojiet stikla bļodā ar vāciņu. Nepievienojiet ūdeni. Novietojiet bļodu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
5 Kukurūzas vāļītes	250	Noskalojiet un notīriet kukurūzas vāļītes un ievietojiet tās ovālā stikla traukā. Pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi un saduriet tajā caurumus. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
6 Nomizoti kartupeļi	250	Nomazgājiet, nomizojiet kartupeļus un sagrieziet vienāda lieluma gabalos. Novietojiet dārzeņus stikla bļodā ar vāciņu. Pievienojiet 45-60 ml (3-4 ēd. k.) ūdens. Novietojiet bļodu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Norādes
7 Brūnie rīsi	125	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsni piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet divkāršu daudzumu auksta ūdens (250 ml). Gatavojiet apsegtu. Apmaisiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pievienojiet sāli un zaļumus. Ļaujiet nostāvēties 5-10 minūtes.
8 Pilngraudu makaroni	125	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsni piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet 500 ml vārošu ūdeni, šķipsniņu sāls un kārtīgi apmaisiet. Gatavojiet neapsegtu. Apmaisiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pēc tam rūpīgi nosusiniet. Ļaujiet nostāvēties 1 minūti.
9 Kvinoja	125	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsni piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet divkāršu daudzumu auksta ūdens (250 ml). Gatavojiet apsegtu. Apmaisiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pievienojiet sāli un zaļumus. Ļaujiet nostāvēties 1-3 minūtes.
10 Bulgurs	125	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsni piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet divkāršu daudzumu auksta ūdens (250 ml). Gatavojiet apsegtu. Apmaisiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pievienojiet sāli un zaļumus. Ļaujiet nostāvēties 2-5 minūtes.
11 Dārzeņu sacepums	500	Ievietojiet dārzeņus, piemēram, iepriekš izvārītu kartupeļu šķēlītes, kabaču un tomātu šķēlītes un mērci piemērota izmēra Pyrex traukā. Virspusē uzkaisiet rīvētu sieru. Novietojiet trauku uz restītēm. Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.
12 Grilēti tomāti	400	Noskalojiet un notīriet tomātus, pārgrieziet tos uz pusēm un ievietojiet cepšanai krāsni piemērotā traukā. Virspusē uzkaisiet rīvētu sieru. Novietojiet trauku uz restītēm. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.

Krāsns lietošana

2. Mājputnu gaļa/Jūras veltes

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Norādes
1 Vistu krūtiņas	300	Noskalojiet gabaliņus un novietojiet uz keramikas šķīvja. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.
2 Tītara krūtiņas	300	Noskalojiet gabaliņus un novietojiet uz keramikas šķīvja. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.
3 Svaiga zivs fileja	300	Noskalojiet zivi un novietojiet uz keramikas šķīvja, pievienojiet 1 ēd. k. citronu sulas. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
4 Svaiga laša fileja	300	Noskalojiet zivi un novietojiet uz keramikas šķīvja, pievienojiet 1 ēd. k. citronu sulas. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
5 Svaigas garneles	250	Noskalojiet garneles un novietojiet uz keramikas šķīvja, pievienojiet 1 ēd. k. citronu sulas. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Norādes
6 Svaiga forele	200	Ievietojiet 2 svaigu veselu zivi cepšanai krāsnī piemērotā traukā. Pievienojiet šķipsniņu sāls, 1 ēd. k. citronu sulas un zaļumus. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.
7 Grilēta zivs	200	Ieziediet svaigas zivs (foreles vai plauža) ādu ar eļļu un pievienojiet zaļumus un garšvielas. Novietojiet zivis vienu blakus otrai, lai vienas zivs galva saskartos ar otras zivs asti, uz augstajām restītēm. Tiklīdz atskan pikstiens, apgrieziet uz otru pusi. Ļaujiet nostāvēties 3 minūtes.
8 Grilēts laša steiks	300	Vienmērīgi izkārtējiet zivs steikus uz augstajām restītēm. Tiklīdz atskan pikstiens, apgrieziet uz otru pusi. Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.

Mans šķīvis funkciju izmantošana


Funkcijai **My Plate (Mans šķīvis)** ir divi ieprogrammēti gatavošanas laiku režīmi. Jums nav jāiestata ne gatavošanas laiks, ne jaudas līmenis.

Porciju skaitu var pielāgot, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.


Novietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durvītas.




1. Nospiediet pogu **My Plate (Mans šķīvis)**. Atlasiet ēdiena veidu, kuru vēlaties pagatavot, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Nospiediet pogu **Select (Izvēlēties)**.



1. Gatavā maltīte (atdzesēta)
2. Veģetārā maltīte (atdzesēta)



2. Atlasiet porcijas lielumu, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. (Skatīt tabulu sānā.)



3. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Sākas gatavošana. Kad gatavošana pabeigta.
 - 1) Atskanēs 4 pikstieni.
 - 2) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
 - 3) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

⚠ UZMANĪBU!

Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošas sastāvdaļas.

Vadlīnijas par Mans šķīvis funkciju

Šajā tabulā norādītas dažādās mans šķīvis automātiskās uzsildīšanas programmas, apjomi, un atbilstoši ieteikumi. Šīs programmas ir tikai mikroviļņu enerģijas izmantošana.

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Norādes
1 Atdzesēta gatavā maltīte	300-350 400-450	Uzlieciet uz keramiska šķīvja un pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Šī programma ir piemērota 3 komponentu maltītēm (piem., gaļai ar mērci, dārzeņiem un piedevām - kartupeļiem, rīsiem vai makaroniem). Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.
2 Atdzesēta veģetārā maltīte	300-350 400-450	Uzlieciet ēdienu uz keramiska šķīvja un pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Šī programma ir piemērota maltītēm no 2 sastāvdaļām (piem., spageti makaroniem ar mērci vai rīsiem ar dārzeņiem). Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.

Krāsns lietošana

Intensīvā atkausēšana funkciju izmantošana

Funkcija **Power Defrost (Intensīvā atkausēšana)** ļauj atkausēt gaļu, mājputnu gaļu, zivju gaļu, maizi/kūku. Atkausēšanas laiks un jaudas līmenis ir iestatīti automātiski. Jums tikai jāatlasa programma un svars.


⚠ UZMANĪBU!

Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošas sastāvdaļas.


Atveriet durtiņas. Ievietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Aizveriet durtiņas.



1. Nospiediet pogu **Power Defrost (Intensīvā atkausēšana)**.



2. Atlasiet ēdiena veidu, kuru vēlaties pagatavot, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Sīkāku informāciju par ieprogrammētajiem iestatījumiem, skatiet nākamajā lapā redzamajā tabulā. Tad nospiediet pogu **Select (Izvēlēties)**, lai izvēlētos ēdiena veidu.



3. Atlasiet porcijas lielumu, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.
4. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts:
 - Sākas atkausēšana.
 - Atkausēšanas laikā atskan signāls, lai atgādinātu apgriezt ēdienu uz otru pusi.
5. Vēlreiz nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**, lai turpinātu atkausēšanu.

Rezultāts: Kad gatavošana ir pabeigta, no krāsns atskan pīkstieni un 4 reizes nomirgo indikators „End (Beigas)”. Pēc tam krāsns signāls atskan vienu reizi minūtē.

Režīma Intensīvā atkausēšana izmantošanas vadlīnijas

Šajā tabulā norādītas dažādās režīma intensīvā atkausēšana gatavošanas programmas, apjomi un atbilstoši ieteikumi. Pirms atkausēšanas noņemiet visus iepakojuma materiālus. Novietojiet liellopu, mājputnu gaļu, zivis, maizi/kūkas uz keramiska trauka.

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Norādes
1 Gaļa	200-1500	Aizsargājiet malas ar alumīnija foliju. Apgrieziet gaļu, kad atskan pīkstiens. Šī programma ir piemērota liellopa gaļai, jēra gaļai, cūkgaļai, steikiem, karbonādēm un maltajai gaļai. Ļaujiet nostāvēties 20-60 minūtes.
2 Mājputnu gaļa	200-1500	Pārklājiet kāju un spārnu galus ar alumīnija foliju. Apgrieziet mājputnu gaļu, kad atskan pīkstiens. Šī programma ir piemērota veselai vistai un vistas daļām. Ļaujiet nostāvēties 20-60 minūtes.
3 Zivis	200-1500	Pārklājiet veselās zivs asti ar alumīnija foliju. Apgrieziet zivi, kad atskan pīkstiens. Šī programma ir piemērota veselām zivīm un zivs filejām. Ļaujiet nostāvēties 20-50 minūtes.
4 Maize/kūka	125-625	Uzlieciet maizi uz cepamā papīra un apgrieziet, kad atskan pīkstiens. Uzlieciet kūku uz keramiska šķīvja un, ja iespējams, apgrieziet, kad atskan pīkstiens. Šī programma ir piemērota dažāda veida maizei, maizes šķēlēm un veselam klaipam, kā arī bulciņām un bagetēm. Izvietojiet bulciņas aplī. Šī programma ir piemērota dažāda veida rauga kūkām, biskvītiem, siera kūkai un kārtainās miklas izstrādājumiem. Tā nav piemērota smilšu miklas izstrādājumiem, augļu un krēma kūkām un kūkām ar šokolādes garnējumiem. Ļaujiet nostāvēties 5-20 minūtes.


Siltuma saglabāšana funkciju izmantošana

Funkcija **Keep Warm (Siltuma saglabāšana)** uztur ēdienu siltu līdz brīdim, kad tas tiek pasniegts. Izmantojiet šo funkciju, lai uzturētu ēdienu siltu līdz brīdim, kad to servējat uz galda.

Jūs varat atlasīt siltuma uzturēšanas temperatūru no augstas līdz mērenai temperatūrai, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.



1. Nospiediet pogu **Keep Warm (Siltuma saglabāšana)**.
2. Iestatiet sildīšanas temperatūru, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.



1. Karsts
 2. Mērens
3. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Ēdiens tiek gatavots atbilstoši atlasītajam ieprogrammētajam iestatījumam.
 - Kad gatavošana ir pabeigta, no krāsns atskan pīkstieni un 4 reizes nomirgo indikators „End (Beigas)”. Pēc tam krāsns signāls atskan vienu reizi minūtē.

Pieejamo Siltuma saglabāšana opciju ieteikumi


1. Karsts	Lazanja, Zupa, Sautējums, Sacepums, Pica, Steiki (Kārtīgi izcepti), Bekons, Zivju ēdieni, Sausas kūkas
2. Mērens	Pīrāgi, Maize, Olu ēdieni, Steiki (Jēli vai Vidēji jēli)

⚠ UZMANĪBU!


- Neizmantojiet šo funkciju, lai uzsildītu aukstu ēdienu. Šīs programmas ir paredzētas tikko pagatavota ēdiena siltuma saglabāšanai.
- Mēs neiesakām izmantot siltuma saglabāšanas funkciju pārāk ilgu laiku (ilgāk kā 1 stundu), jo ēdiena gatavošanās process siltuma saglabāšanas laikā turpinās. Silts ēdiens ātrāk sabojājas.
- Nepārklājiet ar vākiem vai plastmasas plēvi.
- Izņemšanai no krāsns izmantojiet krāsns cimdus.

Smakas novēršana funkcijas izmantošana

Izmantojiet šo funkciju pēc ēdiena gatavošanas, lai novērstu ēdiena gatavošanas smakas vai dūmus mikroviļņu krāsni. Vispirms notīriet krāsns iekšpusi.



Nospiediet pogu **Deodorisation (Smakas novēršana)**, kad esat pabeidzis tīrīšanu, un nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**. Kad programma ir beigusī darbību, atskan četri pīkstieni.



📖 PIEZĪME

Norādītais smakas novēršanas laiks ir 5 minūtes. Ikreiz, nospiežot pogu **+30s**, laiks tiek palielināts par 30 sekundēm.


📖 PIEZĪME

Maksimālais smakas novēršanas laiks ir 15 minūtes.

Krāsns lietošana

Grilēšana

Grils ļauj ātri sildīt un apbrūnināt ēdienu, neizmantojot mikroviļņus. Šim nolūkam mikroviļņu krāsns komplektācijā ir iekļautas grila restītes.



1. Uzkaršējiet grilu līdz norādītajai temperatūrai, nospiežot pogu **Grill (Grils)**, un iestatiet uzkaršēšanas laiku, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.
2. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
3. Kad uzkaršēšana pabeigta, atveriet durtiņas un novietojiet ēdienu uz restītēm. Aizveriet durtiņas.
4. Nospiediet pogu **Grill (Grils)**.
5. Iestatiet grilēšanas laiku, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Maksimālais grilēšanas laiks ir 60 minūtes.
6. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Sākas grilēšana. Kad gatavošana pabeigta.
4) Atskanēs 4 pikstieni.
5) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
6) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

PIEZĪME

Neuztraucieties, ja krāsns izslēdzas grilēšanas laikā. Šī sistēma ir aprīkota ar īpašu funkciju, kas neļauj krāsnij pārkarst.

UZMANĪBU!



Vienmēr izmantojiet virtuves cimdus, pieskaroties traukiem krāsnī, jo tie būs ļoti karsti.

Mikroviļņu un grilēšanas apvienojums

Jūs varat apvienot gatavošanu ar mikroviļņiem un grilu, lai vienlaicīgi ātri sildītu un apbrūninātu ēdienu.

UZMANĪBU!

- VIENMĒR izmantojiet traukus, kas ir droši mikroviļņiem un kurus var likt krāsnī. Stikla vai keramikas trauki ir ideāli piemēroti, jo tie ļauj mikroviļņiem iekļūt ēdienā vienmērīgi no visām pusēm.
- VIENMĒR izmantojiet virtuves cimdus, pieskaroties priekšmetiem krāsnī, jo tie būs ļoti karsti.



1. Atveriet krāsns durtiņas. Ievietojiet ēdienu krāsnī uz restītēm un restītes uz rotējošās pamatnes. Aizveriet durtiņas.
2. Nospiediet pogu **Combi (Apvienotais)**.
3. Spiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, līdz parādās attiecīgais jaudas līmenis. Tad nospiediet pogu **Select (Izvēlēties)**, lai iestatītu jaudas līmeni.
4. Iestatiet gatavošanas laiku, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Maksimālais apvienotās gatavošanas laiks ir 60 minūtes.
5. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Sākas apvienotā gatavošana.
7) Atskanēs 4 pikstieni.
8) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
9) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.


PIEZĪME

Maksimālā mikroviļņu jauda apvienotajam mikroviļņu un grilēšanas režīmam ir 600 W.

Nostāvēšanās laika iestatīšana

Virtuves taimeris var izmantot, lai automātiski iestatītu nostāvēšanās laiku (neiedarbinot funkciju gatavošanai ar mikroviļņiem).


Novietojiet ēdiena rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durtiņas.



1. Nospiediet pogu **Kitchen Timer (Virtuves taimeris)**.
2. Atlasiet nostāvēšanas laiku, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.
3. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Tiek sākta nostāvēšanās laika atskaite. Kad gatavošana pabeigta.
 - Atskanēs četri pīkstieni;
 - Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

Signalizācijas izslēgšana

Signalizāciju var izslēgt jebkurā brīdī.




1. Vienlaikus nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)** un **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Mikroviļņu krāsns signalizācija netiks iedarbināta ik reizi, kad nospiežat pogu.
 - Atskanēs četri pīkstieni.
2. Lai atkal ieslēgtu signalizāciju, vēlreiz vienlaikus nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)** un **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Mikroviļņu krāsns signalizācija tiks iedarbināta ik reizi, kad nospiežat pogu.
 - Atskanēs četri pīkstieni.

Mikroviļņu krāsns piekļuves bloķēšana

Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar īpašu bērnu drošības programmu, kas ļauj bloķēt mikroviļņu krāsni, lai bērni vai citas personas, kas nepārzina tās lietošanu, nevarētu to nejauši ieslēgt.

Mikroviļņu krāsni var bloķēt jebkurā brīdī.



1. Uz 3 sekundēm nospiediet pogu **Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)**.
Rezultāts:
 - Mikroviļņu krāsns ir bloķēta (nevar atlasīt nevienu funkciju).
 - Displejā tiek parādīts simbols „L”.
2. Lai atbloķētu mikroviļņu krāsni, vēlreiz nospiediet pogu **Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)**.
Rezultāts: Krāsni var lietot kā parasti.

Trauku lietošanas norādes

Lai mikroviļņu krāsnī gatavotu ēdienu, jānodrošina iespēja mikroviļņiem iekļūt ēdienā tā, lai tos neatstarotu vai neabsorbētu izmantotais šķivis.

Tāpēc jāpievērš uzmanība trauku izvēlei. Ja trauki ir apzīmēti kā droši lietošanai mikroviļņu krāsnī, uztraukumam nav pamata.

Tālāk esošajā tabulā norādīt dažādi trauku veidi un tas, vai un kā tie lietojami mikroviļņu krāsnī.

Trauki	Drošs izmantošanai mikroviļņu krāsnī	Apraksts
Alumīnija folija	✓x	Var lietot nelielos daudzumos, lai aizsargātu atsevišķas zonas no piedegšanas. Ja folija atrodas pārāk tuvu mikroviļņu krāsns sienīnai vai ir lietota pārāk lielā daudzumā, var rasties dzirksteļošana.
Cepšanas pamatne	✓	Sildīt ne ilgāk kā 8 minūtes.
Porcelāns un keramikas izstrādājumi	✓	Porcelāns, keramikas izstrādājumi, glazēti keramikas izstrādājumi un kaula porcelāns parasti ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnīs, izņemot tādu, kam ir metāla rotājumi.
Vienreizējas lietošanas poliestera kartona šķīvji	✓	Šāda veida šķīvjos ir iepakoti atsevišķi saldēti ēdieni.

Trauki		Drošs izmantošanai mikroviļņu krāsnī	Apraksts
Ātro uzskodu iepakojums	Polistirola krūzītes	✓	Var izmantot ēdiena sildīšanai. Pārlika karsēšana var izraisīt polistirola izkušanu.
	Papīra maisiņi vai avižpapīrs	x	Vai aizdegties.
	Otrreizējas pārstrādes papīrs vai metāla rotājumi	x	Var izraisīt dzirksteļošana.
Stikla trauki	Karstumizturīgi trauki	✓	Var lietot, izņemot traukus ar metāla dekorējumu.
	Plāna stikla trauki	✓	Var izmantot ēdienu vai šķidrumu sildīšanai. Plāns stikls var saplīst vai saplaisāt, ja to strauji uzkarš.
	Stikla burkas	✓	Jānoņem vāciņš. Piemērotas tikai karsēšanai.
Metāls	Šķīvji	x	Var izraisīt dzirksteļošana vai ugunsgrēku.
	Saldēšanas maisiņu stiprinājumi	x	
Papīrs	Šķīvji, krūzes, salvetes un virtuves dvieļi	✓	Īslaicīgai gatavošanai un sildīšanai. Piemēroti arī liekā mitruma uzsūkšanai.
	Otrreizējās pārstrādes papīrs	x	Var izraisīt dzirksteļošana.

Trauki		Drošs izmantošanai mikroviļņu krāsnī	Apraksts
Plastmasa	Trauki	✓	Īpaši piemērota ir karstumizturīga termoplastmasa. Citu veidu plastmasa augstā temperatūrā var deformēties vai zaudēt krāsu. Nedrīkst lietot melanīna plastmasu.
	Pārtikas plēve	✓	Var izmantot mitruma saglabāšanai. Nedrīkst pieskarties ēdienam. Noņemot plēvi jāuzmanās no karstā tvaika.
	Saldēšanas maisiņi	✓X	Tikai tādi, kurus atļauts vārīt vai izmantot krāsnī. Nedrīkst būt gaisa necaurlaidīgi. Ja nepieciešams, izveidojiet caurumiņus, izmantojot dakšiņu.
Ietaukots vai taukus neuzsūcošs papīrs		✓	Var izmantot mitruma saglabāšanai un šļakatu novēršanai.

✓ : Ieteicams ✓X : Lietot uzmanīgi X : Nedrošs

Ēdiena gatavošanas norādes

Mikroviļņi

Mikroviļņu enerģija iekļūst dziļi ēdiena iekšienē, jo to piesaista un absorbē ēdienā esošais ūdens, tauki un cukurs.

Mikroviļņi liek strauji kustēties ēdienā esošajām molekulām. Šo molekulu straujā kustība izraisa frikciju un rezultējošais karstums tiek izmantots ēdiena gatavošanai.

Gatavošana

Trauki ēdiena gatavošanai, izmantojot mikroviļņus:

Traukiem jābūt tādiem, lai mikroviļņu enerģija varētu caur tiem izkļūt ar maksimālu atdevi. Mikroviļņus atstaro metāls, piemēram, nerūsējošais tērauds, alumīnijs un varš, savukārt tie var izkļūt cauri keramikai, stiklam, porcelānam un plastmasai, kā arī papīram un kokam. Tāpēc pārtiku nekādā gadījumā nedrīkst gatavot metāla tvertnēs.

Ēdiens, kas ir piemērots gatavošanai mikroviļņu krāsnī:

Mikroviļņu krāsnī var gatavot dažāda veida ēdienus, tostarp svaigus vai saldētus dārzeņus, augļus, makaronus, rīsus, graudaugus, pupiņas, zivis un gaļu. Mikroviļņu krāsnī var pagatavot arī mērces, olu krēmus, zupas, tvaicētus pudīņus, konservus un čatnijas. Principā mikroviļņu krāsnī ir lieliski piemērota jebkāda veida ēdiena pagatavošanai, ko var pagatavot uz plīts. Piemēram, var kausēt sviestu vai šokolādi (skatiet sadaļu ar ieteikumiem, metodēm un padomiem).

Apklāšana gatavošanas laikā

Gatavošanas laikā ir ļoti svarīgi apsegt ēdienu, jo iztvaikojot ūdens palielina tvaika daudzumu un veicina gatavošanas procesu. Pārtiku var apsegt dažādos veidos: piemēram, ar keramikas šķīvi, plastmasas vāku vai mikroviļņiem piemērotu pārtikas plēvi.

Nostāvēšanās laiks

Kad ēdiens ir pagatavots, svarīgi ļaut tam nostāvēties, lai ēdienā izlīdzinātos temperatūra.

Ēdiena gatavošanas norādes

Saldētu dārzeņu gatavošanas norādes

Izmantojiet piemērotu Pyrex stikla trauku ar vāku.

Gatavojiet apsegtu minimālā ilgumā – skatiet tabulu. Turpiniet gatavošanu, lai iegūtu vēlamo rezultātu.

Divreiz apmaisiet gatavošanas laikā un vienu reizi apmaisiet, kad ēdiens ir pagatavots. Kad ēdiens ir pagatavots, pievienojiet sāli, zaļumus vai sviestu. Aplājiet ēdiena nostāvēšanās laikā.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Jauda (W)	Laiks (min.)
Spināti	150	600	4½-5½
	Norādes Pievienojiet 15 ml (1 ēd. k.) auksta ūdens. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Brokoļi	300	600	9-10
	Norādes Pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) auksta ūdens. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Zirņi	300	600	7½-8½
	Norādes Pievienojiet 15 ml (1 ēd. k.) auksta ūdens. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Zaļie zirņi	300	600	8-9
	Norādes Pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) auksta ūdens. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Jaukti dārzeņi (Burkāni/Zirņi/ Kukurūza)	300	600	7½-8½
	Norādes Pievienojiet 15 ml (1 ēd. k.) auksta ūdens. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Jaukti dārzeņi (Ķīnas gaumē)	300	600	8-9
	Norādes Pievienojiet 15 ml (1 ēd. k.) auksta ūdens. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		

Svaigu dārzeņu gatavošanas norādes

Izmantojiet piemērotu Pyrex stikla trauku ar vāku. Ja nav norādīts cits ūdens daudzums (skatiet tabulu), uz katriem 250 g pievienojiet 30-45 ml (2-3 ēd. k.) auksta ūdens. Gatavojiet apsegtu minimālā ilgumā – skatiet tabulu. Turpiniet gatavošanu, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Vienu reizi apmaisiet gatavošanas laikā un vienu reizi apmaisiet pēc gatavošanas. Kad ēdiens ir pagatavots, pievienojiet sāli, zaļumus vai sviestu. Nostāvēšanās laikā turiet apsegtu 3 minūtes.

Padoms: Sagrieziet svaigos dārzeņus vienāda lieluma gabalos. Jo mazākos gabaliņos tos sagriezīsiet, jo ātrāk tie būs gatavi.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Jauda (W)	Laiks (min.)
Brokoļi	250	800	4-4½
	500		7-7½
Norādes Sagatavojiet vienāda lieluma galviņas. Izkārtojiet ar stumbriem uz centru. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.			
Briseles kāposti	250	800	5½-6½
	Norādes Pievienot 60-75 ml (5-6 ēdamkarotes) ūdens. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Burkāni	250	800	4½-5
	Norādes Sagrieziet burkānus vienāda izmēra šķēlītēs. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Ziedkāposti	250	800	5-5½
	500		8½-9
Norādes Sagatavojiet vienāda lieluma galviņas. Lielāka izmēra galviņas pārgrieziet uz pusēm. Izkārtojiet ar stumbriem uz centru. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.			
Kabači	250	800	3½-4
	Norādes Sagrieziet kabačus šķēlēs. Pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) ūdens vai naža galu sviesta. Gatavojiet, līdz kabači ir nedaudz mīksts. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		

Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Jauda (W)	Laiks (min.)
Baklažāni	250	800	3½-4
	Norādes Sagrieziet baklažānus nelielās šķēlēs un aplaistiet ar 1 ēd. k. citrona sulas. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Puravi	250	800	4½-5
	Norādes Sagrieziet biežās šķēlēs. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Sēnes	125	800	1½-2
	250		3-3½
Norādes Sagatavojiet nelielas veselas vai sagrieztas sēnes. Nepievienojiet ūdeni. Aplaistiet ar citrona sulu. Pievienojiet sāli un piparus. Pirms pasniegšanas apžāvējiet. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.			
Sipoli	250	800	5½-6
	Norādes Sagrieziet ripiņās vai uz pusēm. Pievienojiet tikai 15 ml (1 ēd. k.) ūdens. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Paprika	250	800	4½-5
	Norādes Sagrieziet papriku nelielās šķēlītēs. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Kartupeļi	250	800	4-5
	500		7½-8½
Norādes Nosveriet nomizotos kartupeļus un sagrieziet vienāda lieluma gabalos uz pusēm vai ceturtdaļām. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.			
Kolrābis	250	800	5-5½
	Norādes Sagrieziet nelielos kubciņos. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		

Norādes rīsu un makaronu pagatavošanai

Rīsi: Izmantojiet lielu Pyrex stikla trauku ar vāku - gatavošanas laikā rīsa apjoms divkāršojas. Gatavojiet apsegtu. Pēc gatavošanas apmaisiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pievienojiet sāli vai zaļumus un sviestu. Piezīme: pēc gatavošanas laika beigām rīsi var nebūt uzsūkuši visu ūdeni.

Makaroni: Izmantojiet lielu Pyrex stikla trauku. Pievienojiet vārošu ūdeni, šķipsniņu sāls un kārtīgi apmaisiet. Gatavojiet neapsegtu. Gatavošanas laikā un pēc tās ik pa laikam apmaisiet. Nostāvēšanās laikā turiet apsegtu un pēc tam rūpīgi nosusiniet.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Jauda (W)	Laiks (min.)
Baltie rīsi (Apstrādāti ar tvaiku)	250	800	16-17
	Norādes Pievienojiet 500 ml auksta ūdens. Pasniedziet pēc 5 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Brūnie rīsi (Apstrādāti ar tvaiku)	250	800	21-22
	Norādes Pievienojiet 500 ml auksta ūdens. Pasniedziet pēc 5 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Jauktie rīsi (Rīsi + Savvaļas rīsi)	250	800	17-18
	Norādes Pievienojiet 500 ml auksta ūdens. Pasniedziet pēc 5 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Jauktie graudaugi (Rīsi + Graudaugi)	250	800	18-19
	Norādes Pievienojiet 400 ml auksta ūdens. Pasniedziet pēc 5 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Makaroni	250	800	11-12
	Norādes Pievienojiet 1000 ml auksta ūdens. Pasniedziet pēc 5 minūšu ilgas nostāvēšanās.		

Ēdiena gatavošanas norādes

Uzsildīšana

Mikroviļņu krāsnī var uzsildīt ēdienu ātrāk nekā parastajās krāsnīs.

Norādēm izmantojiet tālāk iekļautajā tabulā norādītos jaudas līmeņus un uzsildīšanas laikus. Tabulā norādītie laiki attiecas uz šķidrumiem istabas temperatūrā aptuveni no +18 līdz +20 °C vai uz atdzesētiem pārtikas produktiem temperatūrā no +5 līdz +7 °C.

Kārtošana un apklāšana

Izvairieties no liela apmēra vienumu, piemēram, cepeša gurna gabala, sildīšanas, jo tie bieži piedeg un kļūst sausi pirms karstums nokļūst to centrā. Ieteicams sildīt mazāka lieluma vienumus.

Jaudas līmeņi un apmaišana

Atsevišķus pārtikas produktus var sildīt, izmantojot 800 W jaudas līmeni, savukārt citus – izmantojot 600 W, 450 W vai pat 300 W jaudas līmeni.

Norādes skatiet tabulās.

Principā pārtikas produktus, kas ir maigi, lielos apjomos vai arī uzsilst ļoti ātri (piemēram, sasmalcinātus pildījumus), ieteicams sildīt, izmantojot zemāku jaudas līmeni.

Lai sasniegtu labākus rezultātus, kārtīgi apmaisiet pārtikas produktus vai apgrieziet tos uz otru pusi. Ja iespējams, apmaisiet pirms pasniegšanas.

Īpaša rūpība jāievēro, karsējot šķidrumus un bērnu pārtiku. Lai novērstu šķidrumu strauju uzviršanu un iespējamu applaucēšanos, apmaisiet pirms karsēšanas, karsēšanas laikā un pēc tās. Nostāvēšanas laikā turiet mikroviļņu krāsnī. Ieteicams šķidrumus ievietot plastmasas karotī vai stikla nūjiņā. Izvairieties no pārtikas produktu pārkarsēšanas (kas nozīmē to sabojāšanu). Ieteicams norādīt zemāku gatavošanas laiku un, ja nepieciešams, noteikt papildu karsēšanas laiku.

Karsēšanas un nostāvēšanas laiks

Pirmajā ēdiena sildīšanas reizē ieteicams pierakstīt patērēto laiku, lai to ielāgotu nākamajām reizēm.

Vienmēr pārlicinieties, vai uzsildītais ēdiens ir viscaur karsts.

Pēc uzsildīšanas ļaujiet ēdienam īsu brīdi nostāvēties, lai izlīdzinās tā temperatūra. Ieteicamais nostāvēšanās laiks pēc uzsildīšanas ir 2-4 minūtes, ja vien tabulā nav norādīts citādi.

Īpaša rūpība jāievēro, karsējot šķidrumus un bērnu pārtiku. Skatiet arī sadaļu ar drošības instrukcijām.

Šķidrumu sildīšana

Pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas vienmēr ļaujiet šķidrumiem nostāvēties vismaz 20 sekundes, lai varētu izlīdzināties temperatūra. Sildīšanas laikā samaisiet šķidrumu, ja nepieciešams, un VIENMĒR samaisiet to pēc sildīšanas. Lai novērstu strauju uzviršanu un iespējamu applaucēšanos, apmaisiet pirms karsēšanas, karsēšanas laikā un pēc tās.

Bērnu pārtikas sildīšana

Bērnu pārtika:

izlieciet bērnu pārtiku dziļā keramikas traukā. Uzlieciet plastmasas vāku. Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet! Pirms pasniegšanas ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes. Vēlreiz apmaisiet un pārbaudiet temperatūru. Ieteicamā pasniegšanas temperatūra: 30-40 °C.

Piens mazulim:

ielejiet pienu sterilizētā stikla pudelītē. Sildiet neapsedzot. Bērnu pudelīti nekādā gadījumā nedrīkst sildīt ar uzliktu knupīti, jo pudelīte var sasprāgt, ja to pārkarsē. Kārtīgi sakratiet pudelīti pirms nostāvēšanās laika un vēlreiz sakratiet pirms pasniegšanas! Vienmēr pirms pasniegšanas mazulim rūpīgi pārbaudiet piena vai pārtikas temperatūru. Ieteicamā pasniegšanas temperatūra: aptuveni 37 °C.

Piezīme:

Bērnų pārtika īpaši rūpīgi jāpārbauda pirms pasniegšanas, lai novērstu apdegumus. Uzsildīšanas norādēm izmantojiet tālāk iekļautajā tabulā norādītos jaudas līmeņus un laikus.

Šķidrumu un pārtikas produktu sildīšana

Norādēm izmantojiet iekļautajā tabulā norādītos jaudas līmeņus un uzsildīšanas laikus.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Jauda (W)	Laiks (min.)
Dzērieni (Kafija, Tēja, Ūdens)	150 ml (1 tase)	800	1-1½
	250 ml (1 krūze)		1½-2
	Norādes Ielejiet tasē un sildiet neapsedzot. Novietojiet tasi/krūzi rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Nostāvēšanas laikā turiet mikroviļņu krāsni un rūpīgi apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.		
Zupa (Atdzesēta)	250 g	800	3-3½
	Norādes Ielejiet dziļā keramikas šķīvī vai dziļā keramikas bļodā. Uzlieciet plastmasas vāku. Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet. Vēlreiz apmaisiet pirms pasniegšanas. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Sautējums (Atdzesēts)	350 g	600	5½-6½
	Norādes Izlieciet sautējumu dziļā keramikas traukā. Uzlieciet plastmasas vāku. Sildīšanas laikā ik pa laikam apmaisiet, un vēlreiz apmaisiet pirms nostāvēšanās laika un pirms pasniegšanas. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		

Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Jauda (W)	Laiks (min.)
Makaroni ar mērci (Atdzesēti)	350 g	600	4½-5½
	Norādes Ievietojiet makaronus (piem., spageti vai olu nūdeles) seklā keramikas šķīvī. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Pirms pasniegšanas samaisiet. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Pildīti makaroni ar mērci (Atdzesēti)	350 g	600	5-6
	Norādes Ievietojiet pildītos makaronus (piem., ravioli vai tortelīni) dziļā keramikas šķīvī. Uzlieciet plastmasas vāku. Sildīšanas laikā ik pa laikam apmaisiet, un vēlreiz apmaisiet pirms nostāvēšanās laika un pirms pasniegšanas. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Maltīte uz šķīvja (Atdzesēta)	350 g	600	5½-6½
	Norādes Novietojiet maltīti ar 2-3 aukstām sastāvdaļām uz keramikas šķīvja. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Pasniedziet pēc 3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		

Ēdiena gatavošanas norādes

Mazuļu pārtikas un piena sildīšana

Norādēm izmantojiet tālāk iekļautajā tabulā redzamos jaudas līmeņus un uzsildīšanas laikus.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Jauda (W)	Laiks (sek.)
Mazuļu pārtika (Dārzeņi + Gaļa)	190 g	600	30
	Norādes Izlieciet dziļā keramikas šķīvī. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas laika beigām apmaisiet. Pirms pasniegšanas kārtīgi apmaisiet un rūpīgi pārbaudiet temperatūru. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Mazuļu putra (Graudaugi + Piens + Augļi)	190 g	600	20
	Norādes Izlieciet dziļā keramikas šķīvī. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas laika beigām apmaisiet. Pirms pasniegšanas kārtīgi apmaisiet un rūpīgi pārbaudiet temperatūru. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.		
Piens mazulim	100 ml	300	30-40
	200 ml		50-60
Norādes Kārtīgi apmaisiet vai sakratiet un ielejiet sterilizētā stikla pudelītē. Novietojiet rotējošās pamatnes centrā. Gatavojiet neapsegtu. Pirms pasniegšanas kārtīgi sakratiet un rūpīgi pārbaudiet temperatūru. Pasniedziet pēc 2-3 minūšu ilgas nostāvēšanās.			

Atkausēšana

Mikroviļņi ir lieliski piemēroti pārtikas produktu atkausēšanai. Mikroviļņi maigi atkausē sasaldētos pārtikas produktus īsā laika posmā. Tā ir lieliska priekšrocība, ja pēkšņi ierodas negaidīti viesi.

Saldēta mājputnu gaļa pirms gatavošanas ir pilnībā jāatkausē. Izņemiet visas metāla auklas un noņemiet tai visus iesaiņojuma materiālus, lai atkausētais šķidrums tiktu novadīts.

Ievietojiet saldēto pārtikas produktu traukā bez vāciņa. Kad pagājusi puse no atkausēšanas laika, apgrieziet to, nolejiet visu lieko šķidrumu un izņemiet visas kidas, tiklīdz tas ir iespējams. Laiku pa laikam pārbaudiet pārtikas produktu, lai pārlicinātos, vai tas nekļūst silts.

Ja atkausēšanas laikā saldētā pārtikas produkta mazākās un plānākās daļas sākt silt, tās var aplāt ar maziem alumīnija folijas gabaliņiem.

Ja mājputnu gaļa sākt silt no ārpuses, pārtrauciet atkausēšanu un ļaujiet tai nostāvēties 20 minūtes pirms turpināšanas.

Lai zivs, gaļa un mājputnu gaļa tiktu atkausēta pilnībā, ļaujiet tai nostāvēties.

Nostāvēšanās laiks pilnīgai atkušānai būs atkarīgs no atkausējamā produkta daudzuma. Lūdzu, skatiet tālāk ietverto tabulu.

Padoms: Plāni pārtikas produkti atkūst labāk nekā biezi, un mazākiem apjomiem ir nepieciešams īsāks atkausēšanas laiks nekā lieliem apjomiem. Paturiet šo padomu prātā, saldējot un atkausējot pārtikas produktus.

Saldētu pārtikas produktu atkausēšanai ar temperatūru aptuveni no -18 līdz -20 °C atsaucei izmantojiet tālāk ietverto tabulu.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums (g)	Jauda (W)	Laiks (min.)	
Gaļa	Maltā gaļa	250	180	6½-7½
		500		10-12
	Cūkgaļas steiki	250	180	7½-8½
Norādes Novietojiet gaļu uz rotējošās pamatnes. Plānākās daļas apsedziet ar alumīnija foliju. Kad pagājusi puse no atkausēšanas laika, apgrieziet! Pasniedziet pēc 15-30 minūšu ilgas nostāvēšanās.				

Pārtikas produkts		Porcijas lielums (g)	Jauda (W)	Laiks (min.)
Mājputnu gaļa	Vīstu gabaliņi	500 (2 gab.)	180	14½-15½
	Vesela vīsta	800	180	28-30
Norādes Vīspirms novietojiet vīstu gabaliņus ar ādu uz leju, bet veselu vīstu novietojiet ar krūtiņu uz leju uz sekla keramikas šķīvja. Apsedziet plānākās daļas, piemēram, spārniņus un kājiņas, ar alumīnija foliju. Kad pagājusi puse no atkausēšanas laika, apgrieziet! Pasniedziet pēc 15-60 minūšu ilgas nostāvēšanās.				
Zivis	Zivju filejas	200	180	6-7
	Vesela zivs	400	180	12-13
Norādes Ievietojiet saldēto zivi sekla keramikas trauka vidusdaļā. Izkārtējiet plānākās daļas zem biezākajām daļām. Plānākās fileju daļas un veselās zivs asti apsedziet ar alumīnija foliju. Kad pagājusi puse no atkausēšanas laika, apgrieziet! Pasniedziet pēc 10-25 minūšu ilgas nostāvēšanās.				
Augļi	Ogas	250	180	6-7
	Norādes Izklājiet augļus uz sekla, apaļa stikla šķīvja (ar lielu diametru). Pasniedziet pēc 5-10 minūšu ilgas nostāvēšanās.			
Maize	Maizītes	2 gab.	180	½-1
	(katra aptuveni 50 g)	4 gab.		2-2½
	Graudziņš/Sendvičs	250	180	4½-5
	Vācu maize (Kviešu + Rudzu milti)	500	180	8-10
Norādes Izkārtējiet maizītes aplī vai maizi horizontāli uz cepampapīra rotējošās pamatnes vidusdaļā. Kad pagājusi puse no atkausēšanas laika, apgrieziet! Pasniedziet pēc 5-20 minūšu ilgas nostāvēšanās.				

Grils

Grila sildelements atrodas krāsns atvērums griestos. Tas darbojas, kad durvis ir aizvērtas un rotējošā pamatne griežas. Rotējošās pamatnes griešanās laikā pārtikas produkti tiek vienmērīgi apbrūnināti. Uzkarsējot grilu 3-5 minūtes, pārtikas produkti tiks apbrūnināti ātrāk.

Grilēšanai piemērotie trauki:

Tiem ir jābūt ugunsdrošiem, un tiem var būt metāla detaļas. Nelietojiet plastmasas traukus, jo tie var izkust.

Grilēšanai piemēroti pārtikas produkti:

Karbonādes, desas, steiki, hamburgeri, bekona un šķiņķa šķēles, plānas zivis, sendviči un visa veida grauzdiņi ar garnējumu.

Svarīga piezīme:

Vienmēr, kad tiek izmantots tikai grila režīms, lūdzu, ņemiet vērā, ka pārtikas produkti ir jānovieto uz augšējām restītēm, ja vien nav norādīts citādi.

Ēdiena gatavošanas norādes

Mikroviļņi + Grils

Šajā gatavošanas režīmā tiek izmantots izstarojošs siltums, kas nāk no grila ar mikroviļņu gatavošanas ātrumu. Tas darbojas, kad durvis ir aizvērtas un rotējošā pamatne griežas. Rotējošai pamatnei griežoties, pārtikas produkti tiek apbrūnināti vienmērīgi.

Šajā modelī ir pieejami trīs apvienotie režīmi: 600 W + Grils, 450 W + Grils un 300 W + Grils.

Trauki, kas piemēroti gatavošanai ar mikroviļņiem un grilu:

Izmantojiet traukus, kuriem mikroviļņi tiek cauri. Traukiem ir jābūt ugunsdrošiem. Apvienotajā režīmā neizmantojiet metāla traukus. Nelietojiet plastmasas traukus, jo tie var izkust.

Pārtikas produkti, kas piemēroti gatavošanai ar mikroviļņiem + grilu:

Pārtikas produkti, kas piemēroti gatavošanai apvienotajā režīmā, ir visa veida jau pagatavotie pārtikas produkti, kurus nepieciešamas uzsildīt vai apbrūnināt (piem., cepts makaronu ēdiens), kā arī pārtikas produkti, kuru pagatavošanas laiks ir īss, lai tikai apbrūninātu ēdiena virsējo kārtu. Tāpat šo režīmu var izmantot biežām pārtikas produktu porcijām, kurām nepieciešams apbrūnināt vai padarīt kraukšķīgu virsējo kārtu (piem., vīstu gabaliņi, kurus nepieciešams apgriezt, kad pagājusi puse no gatavošanas laika). Sīkāku informāciju skatiet grilēšanas tabulā.

Svarīga piezīme:

Vienmēr, kad tiek izmantots apvienotais režīms (mikroviļņi + grils), pārtikas produkti ir jānovieto uz augšējām restītēm, ja nav norādīts citādi. Lūdzu, skatiet redzamajā tabulā minētās instrukcijas.

Ja pārtikas produkti ir jāapbrūnina no abām pusēm, gatavošanas laikā tie ir jāapgriež.

Svaigu un saldētu pārtikas produktu gatavošanas norādes grilēšanas režīmā

Uzkarsējiet grilu 3 minūtes, izmantojot grila funkciju.

Norādēm izmantojiet iekļautajā tabulā norādītos jaudas līmeņus un grilēšanas laikus.

⚠ UZMANĪBU!

Izņemšanai no krāsns izmantojiet krāsns cimds.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Režīms	Gatavošanas laiks (pirmā puse) (min.)	Gatavošanas laiks (otrā puse) (min.)
Graudziņu šķēles	4 gab. (katrs 25 g)	Tikai grils	6-8	4-5½
	Norādes Novietojiet grauzdiņu šķēles vienu blakus otrai uz augstajām restītēm.			
Grilēti tomāti	200 g (2 gab.) 400 g (4 gab.)	Mikroviļņi + Grils	(300 W + Grils) 4½-5½ 7-8	(Tikai grils) 2-3
	Norādes Pārgrieziet tomātus uz pusēm. Virsū uzklājiet mazliet siera. Izkārtējiet aplī uz sekla stikla Pyrex trauka. Novietojiet to uz augstajām restītēm. Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.			
Cepti kartupeļi	600 g 500 g	600 W + Grils	4½-5½ 8-9	-
	Norādes Pagrieziet kartupeļus uz pusēm. Izvietojiet tos aplī uz augstajām restītēm ar griezto daļu grila virzienā.			

Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Režīms	Gatavošanas laiks (pirmā puse) (min.)	Gatavošanas laiks (otrā puse) (min.)
Cepti āboli	1 ābols (apt. 200 g)	300 W + Grils	4-4½	-
	2 āboli (apt. 400 g)		6-7	
Norādes Izņemiet āboliem serdi un piepildiet ar rozīnēm un ievārijumu. Virspusē uzberiet mandeļu šķēlītes. Ievietojiet ābolus seklā stikla Pyrex traukā. Novietojiet trauku tieši uz zemajām restītēm.				
Vīstu gabaliņi	450-500 g (2 gab.)	300 W + Grils	10-12	12-13
	Norādes Ierīvējiet vīstu gabaliņus ar eļļu un garšvielām. Izvietojiet tos aplī uz augstajām restītēm. Pēc grilēšanas ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.			
Grilēta vista	1200 g	Mikroviļņi + Grils	(450 W + Grils) 22-24	(300 W + Grils) 23-25
	Norādes Ierīvējiet vistu ar eļļu un garšvielām. Ievietojiet cepšanai krāsni piemērotā traukā un nolieciet uz rotējošās pamatnes. Pēc grilēšanas ļaujiet nostāvēties 5 minūtes.			

Padomi un ieteikumi

Sviesta kausēšana

Ievietojiet 50 g sviesta nelielā un dziļā stikla traukā. Uzlieciet plastmasas vāku. Karsējiet 30-40 sekundes, izmantojot 800 W, līdz sviests ir izkusis.

Šokolādes kausēšana

Ievietojiet 100 g šokolādes nelielā un dziļā stikla traukā. Karsējiet 3-5 minūtes, izmantojot 450 W, līdz šokolāde ir izkususi. Kausēšanas laikā apmaisiet vienu vai divas reizes. Izņemšanai no krāsns izmantojiet krāsns cimds!

Sacukurota medus kausēšana

Ievietojiet 20 g sacukurotā medus nelielā un dziļā stikla traukā. Karsējiet 20-30 sekundēm, izmantojot 300 W, līdz medus ir izkusis.

Želatīna kausēšana

Ievietojiet sausas želatīna plāksnītes (10 g) aukstā ūdenī uz 5 minūtēm. Ievietojiet nosusināto želatīnu nelielā stikla Pyrex bļodā. Karsējiet 1 minūti, izmantojot 300 W. Pēc izkausēšanas apmaisiet.

Glazūras gatavošana (kūkai un cepumiem)

Samaisiet ātri pagatavojamo glazūru (aptuveni 14 g) ar 40 g cukura un 250 ml auksta ūdens. Gatavojiet neapsegta stikla Pyrex bļodā no 3½ līdz 4½ minūtēm, izmantojot 800 W, līdz glazūra ir caurspīdīga. Gatavošanas laikā divas reizes apmaisiet.

Ēdiena gatavošanas norādes

Ievārījuma gatavošana

Ievietojiet 600 g augļu (piem., ogu maisījumu) piemērota izmēra stikla Pyrex bļodā ar vāciņu. Pievienojiet 300 g ievārījuma cukura un kārtīgi samaisiet. Gatavojiet apsegtu 10-12 minūtes, izmantojot 800 W. Gatavošanas laikā apmaisiet vairākas reizes. Ievietojiet tieši nelielās ievārījumu burciņās ar griežamiem vāciņiem. Atļaujiet nostāvēties ar vāciņu 5 minūtes.

Pudiņa gatavošana

Sajauciet pudiņa pulveri ar cukuru un pienu (500 ml), ņemot vērā ražotāja norādījumus, un kārtīgi samaisiet. Lietojiet piemērota izmēra stikla Pyrex bļodu ar vāciņu. Gatavojiet apsegtu no 6½ līdz 7½ minūtēm, izmantojot 800 W. Gatavošanas laikā vairākas reizes kārtīgi apmaisiet.

Mandeļu šķēliņu apbrūnināšana

Izkārtojiet 30 g šķēlēs sagrieztu mandeļu vienmērīgi uz vidēja izmēra keramikas trauka. Apbrūniniet no 3½ līdz 4½ minūtēm, izmantojot 600 W, un apbrūnināšanas laikā vairākas reizes apmaisiet. Ļaujiet tām nostāvēties krāsni 2-3 minūtes. Izņemšanai no krāsns izmantojiet krāsns cimdus!

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšana

Ja jums radusies kāda no šeit norādītajām problēmām, izmēģiniet minētos risinājumus.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Vispārēja		
Pogas nevar normāli nospiegt.	Pogās var būt iekērušies svešķermeņi.	Iztīriet svešķermeņus un mēģiniet vēlreiz.
	Modeļiem ar skārienpogām: mitrums uz ierīces korpusa.	Noslaukiet mitrumu no ierīces korpusa.
	Aktivizēta bērnu drošības aizsardzības funkcija.	Deaktivizējiet bērnu drošības aizsardzības funkciju.
Netiek attēlots pašreizējais laiks.	Iestatīta Eko (enerģijas taupīšanas) funkcija.	Izslēdziet Eko funkciju.
Krāsns nedarbojas.	Netiek piegādāta barošana.	Pārlicinieties, ka tiek piegādāta barošana.
	Durtiņas ir atvērtas.	Aizveriet durtiņas un mēģiniet vēlreiz.
	Durtiņu atvēršanas drošības elementi ir pārklāti ar svešķermeņiem.	Iztīriet svešķermeņus un mēģiniet vēlreiz.
Krāsns darbība tiek pārtraukta, kamēr tā vēl ir ieslēgta.	Lietotājs ir atvēris durtiņas, lai apgrieztu ēdienu uz otru pusi.	Pēc tam, kad ēdiens ir apgriezts uz otru pusi, vēlreiz nospiediet pogu START (SĀKUMS) , lai sāktu darbību.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Krāsns darbības laikā tiek atslēgta tās barošana.	Krāsns ir darbojusies ilgstošu laika periodu.	Pēc ilgstošas gatavošanas perioda ļaujiet krāsnij atdzist.
	Nedarbojas dzesēšanas ventilators.	Klausieties, vai no dzesēšanas ventilatora neizplātās kāda skaņa.
	Lietotājs mēģina darbināt krāsni bez tajā ievietota ēdiena.	Ievietojiet krāsni ēdiena.
	Krāsnij nav pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu brīvu ventilāciju.	Ventilācijas nolūkā krāsns priekšējā un aizmugurējā daļā ir izvietotas ieplūdes/izplūdes atveres. Ievērojiet izstrādājuma uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītos uzstādīšanas attālumus.
	Vienai kontaktligzdai ir pievienotas vairākas strāvas kontaktdakšas.	Pievienojiet ierīces tā, lai krāsns kontaktdakša būtu iesprausta atsevišķā kontaktligzdā.
Ierīces darbības laikā atskan paukšķoša skaņa un krāsns nedarbojas.	Gatavojot ēdiena slēgtā traukā vai izmantojot trauku ar vāku, var rasties paukšķoša skaņa.	Neizmantojiet slēgtus traukus, jo tie, satura izplešanās rezultātā, gatavošanas laikā var uzsprāgt.
Izmantošanas laikā krāsns korpuss ir pārāk karsts.	Krāsnij nav pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu brīvu ventilāciju.	Ventilācijas nolūkā krāsns priekšējā un aizmugurējā daļā ir izvietotas ieplūdes/izplūdes atveres. Ievērojiet izstrādājuma uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītos uzstādīšanas attālumus.
	Uz krāsni ir novietoti kādi priekšmeti.	Noņemiet no krāsni visus uz tās novietotos priekšmetus.
Durtiņas nav iespējams normāli atvērt.	Sīkstiņam un krāsnim iekšpusē ir sakrājušās ēdiena paliekas.	Iztīriet krāsni un tad atveriet durtiņas.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Karsēšana, tajā skaitā uzsildīšanas funkcija, nedarbojas pareizi.	Iespējams, krāsns nedarbojas, krāsnī ir ievietots pārāk liels ēdiena daudzums vai tiek izmantoti nepiemēroti trauki.	Ievietojiet krāsnī mikroviļņu krāsnī izmantošanai drošu trauku, kurā ir ielieta glāze ūdens, un tad ieslēdziet krāsni uz 1-2 minūtēm, lai pārlicinātos, ka ūdens tiek uzsildīts. Samaziniet krāsnī ievietotā ēdiena apjomu un ieslēdziet to vēlreiz. Izmantojiet trauku ar līdzenu pamatni.
Atkausēšanas funkcija nedarbojas.	Krāsnī ir ievietots pārāk liels ēdiena daudzums.	Samaziniet krāsnī ievietotā ēdiena apjomu un ieslēdziet to vēlreiz.
Krāsns iekšējais apgaismojums ir blāvs vai neieslēdzas.	Durtiņas ilgu laiku ir bijušas atvērtas.	Krāsns iekšējais apgaismojums var automātiski izslēgties, kad darbojas Eko funkcija. Aizveriet un vēlreiz atveriet durtiņas vai nospiediet pogu STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO) .
	Krāsns iekšējais apgaismojums ir pārklāts ar svešķermeņiem.	Iztīriet krāsni iekšpusē un pārbaudiet vēlreiz.
Gatavošanas laikā atskan pīkstiens.	Ja tiek izmantota automātiskā gatavošanas funkcija, šis pīkstiens informē, ka ir pienācis laiks pagriezt ēdiena uz otru pusi atkausēšanas procesa laikā.	Pēc tam, kad ēdiens ir apgriezts uz otru pusi, vēlreiz nospiediet pogu START (SĀKUMS) , lai atsāktu darbību.
Krāsns ir šķība.	Krāsns ir novietots uz nelīdzena virsmas.	Pārlicinieties, ka krāsns ir uzstādīts uz līdzenas, stabilas virsmas.
Gatavošanas laikā parādās dzirksteles.	Cepšanas/atkausēšanas procesa laikā tiek izmantoti metāla trauki.	Neizmantojiet metāla traukus.

Traucējummeklēšana

Problēma	Iemesls	Rīcība
Pievienojot barošanu, krāsns nekavējoties ieslēdzas.	Durtiņas nav pilnībā aizvērtas.	Aizveriet durtiņas un pārbaudiet vēlreiz.
No krāsns plūst elektriskā strāva.	Strāvas kontaktligzda vai strāvas kontaktdakša nav pareizi iezemēta.	Pārliedzinieties, ka strāvas kontaktligzda un strāvas kontaktdakša ir pareizi iezemēta.
<ol style="list-style-type: none"> No krāsns pil ūdens. Caur durtiņu šķirbu izplatās tvaiks. Krāsns iekšienē ir uzkrājies ūdens. 	Atkarībā no pārtikas produkta, atsevišķos gadījumos krāsns iekšienē var uzkrāties ūdens vai tvaiks. Tas nav krāsns defekts.	Ļaujiet krāsnij atdzist un tad noslaukiet ūdeni ar sausu trauku dvieli.
Krāsns iekšējā apgaismojuma spilgtums mainās.	Krāsns iekšējā apgaismojuma spilgtums mainās atkarībā no katras gatavošanas funkcijas izejas jaudas izmaiņām.	Izejas jaudas izmaiņas gatavošanas laikā nav krāsns defekts. Tas nav krāsns defekts.
Gatavošana ir pabeigta, bet dzesēšanas ventilators joprojām darbojas.	Lai nodrošinātu ventilāciju, krāsns dzesēšanas ventilators turpina darboties aptuveni 3 minūtes pēc tam, kad gatavošana ir pabeigta.	Tas nav krāsns defekts.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Rotējošā pamatne		
Griešanās laikā rotējošā pamatne izbīdās no vietas vai pārtrauc griezties.	Pamatnei nav uzstādīts rotējošais riņķis vai tas nav uzstādīts pareizā vietā.	Uzstādiet rotējošo riņķi un mēģiniet vēlreiz.
Griešanās laikā rotējošā pamatne ieķeras.	Rotējošais riņķis nav uzstādīts pareizā vietā, uz pamatnes ir novietots pārāk liels ēdiena daudzums vai trauks ir pārāk liels un pieskaras mikroviļņu krāsns sienīņām.	Pielāgojiet ēdiena apjomu un neizmantojiet pārāk lielus traukus.
Griešanās laikā rotējošā pamatne grab un rada trokšņus.	Krāsns apakšējā daļā ir sakrājušās ēdiena paliekas.	Notīriet jebkādas ēdiena paliekas, kas ir sakrājušās uz krāsns apakšējās daļas.
Grils		
Krāsns darbības laikā izplatās dūmi.	Pirmajā lietošanas reizē no sildelementiem var izplatīties dūmi.	Tas nav krāsns defekts un pēc 2-3 krāsns darbināšanas reizēm tam vajadzētu pazust.
	Uz sildelementiem ir nokļuvis ēdiens.	Ļaujiet krāsnij atdzist un tad notīriet ēdienu no sildelementiem.
	Ēdiens atrodas pārāk tuvu grilam.	Gatavošanas laikā novietojiet ēdienu atbilstošā attālumā no grila.
	Ēdiens nav pareizi sagatavots un/vai izkārtots.	Pārliedzinieties, ka ēdiens ir pareizi sagatavots un izkārtots.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Krāsns		
Krāsns neuzkarst.	Durtiņas ir atvērtas.	Aizveriet durtiņas un mēģiniet vēlreiz.
Uzkarsēšanas laikā izplatās dūmi.	Pirmajā lietošanas reizē no sildelementiem var izplatīties dūmi.	Tas nav krāsns defekts un pēc 2-3 krāsns darbināšanas reizēm tam vajadzētu pazust.
	Uz sildelementiem ir nokļuvis ēdiens.	Ļaujiet krāsnij atdzist un tad notīriet ēdienu no sildelementiem.
Krāsns izmantošanas laikā no tās izplatās degoša vai plastmasas smaka.	Krāsnī tiek izmantoti plastmasas trauki vai trauki, kas nav izturīgi pret karstumu.	Izmantojiet traukus, kas ir piemēroti gatavošanai augstā temperatūrā.
No krāsns iekšienes izplatās nepatīkama smaka.	Ēdiena atliekas vai plastmasa ir izkususi un pielipusi pie krāsns sienīņām.	Izmantojiet tvaicēšanas funkciju un tad noslaukiet krāsns sienīņas ar sausu drāniņu. Lai ātrāk atbrīvotos no nepatīkamās smakas, ievietojiet krāsnī šķēlīti citrona un tad ieslēdziet to.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Krāsns negatavo normāli.	Gatavošanas laikā krāsns durtiņas tiek bieži vērtas vaļā.	Ja durtiņas tiek bieži vērtas vaļā, krāsns iekšējā temperatūra pazemināsies, un tas var ietekmēt gatavošanas rezultātus.
	Krāsns iestatījumi nav pareizi iestatīti.	Iestatiet pareizos iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.
	Grils vai citi piederumi nav pareizi uzstādīti.	Ievietojiet piederumus pareizi.
	Tiek izmantoti nepareiza veida vai izmēra trauki.	Izmantojiet piemērotus traukus ar līdzenu pamatni.

Traucējummeklēšana

Informācijas kods

Pārbaudes kods	Iemesls	Rīcība
C-10	Nepieciešams pārbaudīt gatavošanas sensoru.	Nospiediet pogu STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO) un vēlreiz ieslēdziet ierīci. Ja kļūda nepazūd, izslēdziet mikroviļņu krāsni uz 30 sekundēm un mēģiniet vēlreiz. Ja kļūda nepazūd, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu servisa centru.
C-20	Nepieciešams pārbaudīt temperatūras sensoru.	
C-21	Temperatūras sensors ir noteicis augstāku temperatūru, nekā paredzēts krāsns iestatījumos.	Izslēdziet mikroviļņu krāsni, lai to atdzesētu, un tad mēģiniet atkārtoti veikt tās iestatīšanu. Ja kļūda nepazūd, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu servisa centru.
C-d0	Vadības pogas ir nospiestas ilgāk par 10 sekundēm.	Nepieciešams notīrīt pogas un pārbaudīt, vai pogu tuvumā vai uz to virsmas nav ūdens. Ja kļūda nepazūd, izslēdziet mikroviļņu krāsni uz 30 sekundēm un mēģiniet vēlreiz. Ja kļūda nepazūd, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu servisa centru.

PIEZĪME

Ja šis vadlīnijas neatrisina problēmu, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu servisa centru.

Tehniskie dati

SAMSUNG cenšas nepārtraukti uzlabot savus izstrādājumus. Gan konstrukcijas tehniskie dati, gan šīs lietotāja instrukcijas var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Modelis	MG23J5133**
Strāvas avots	230 V ~ 50 Hz
Strāvas patēriņš Mikroviļņi Grils Maksimālā jauda	1200 W 1100 W 2300 W
Izejas jauda	100 W / 800 W (IEC-705)
Darbības frekvence	2450 MHz
Izmēri (P x A x D) Ārpuse Krāsns atvērums	489 x 275 x 354 mm 330 x 211 x 324 mm
Ietilpība	23 litri
Svars Neto	Apmēram 13,5 kg

* Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Piezīmēm

Piezīmēm

Piezīmēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Samsung garantijas ietvaros NEIETILPST zvani uz apkopes centriem, lai uzzinātu informāciju par ierīces darbību, nepareizas uzstādīšanas izraisītu bojājumu novēršana, kā arī standarta tīrīšanas vai apkopes darbību veikšana.

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support



DE68-04328V-02