



Uzmanību!

Jūsu izstrādājums ir apzīmēts ar šo simbolu.

Tas nozīmē, ka izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Šīm iekārtām ir piemērota atsevišķa savākšanas sistēma.

A. Informācija par utilizāciju lietotājiem (privātās mājāsaimniecības)

1. Eiropas Savienībā

Uzmanību! Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces, lūdzu, neizmetiet to parastā atkritumu tvertnē!

Lietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāapstrādā atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstošu apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi.

Pēc attiecīgo noteikumu ieviešanas dalībvalstīs privātās mājāsaimniecības ES dalībvalstīs var atdot atpakaļ savas izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas noteiktās savākšanas vietās bez maksas*.

Dažās valstīs* vietējais mazumtirgotājs var arī pieņemt atpakaļ jūsu veco izstrādājumu bez maksas, ja tā vietā iegādājaties ekvivalentu.

*) Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Ja jūsu izmantotajai elektriskajai vai elektroniskajai iekārtai ir baterijas vai akumulatori, lūdzu, iepriekš atbrīvojieties no tiem atsevišķi saskaņā ar vietējām prasībām.

Atbrīvojoties no šī izstrādājuma pareizi, jūs palīdzēsiet nodrošināt, ka atkritumiem tiks veikta nepieciešamā apstrāde, atjaunošana un pārstrāde, un tādējādi tiks novērsta iespējamā negatīvā ietekme uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties neatbilstošas atkritumu apstrādes dēļ.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.

Šveicē: lietotas elektriskās vai elektroniskās iekārtas var atdot atpakaļ bez maksas tirgotājam pat tad, ja netiek iegādāts jauns izstrādājums. Papildu savākšanas vietas ir norādītas mājas lapā www.swico.ch vai www.sens.ch.

B. Informācija par utilizāciju uzņēmumiem

1. Eiropas Savienībā

Ja izstrādājums tiek izmantots uzņēmējdarbības vajadzībām un vēlaties no tā atbrīvoties, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Lūdzu, sazinieties ar SHARP izplatītāju, kurš informēs jūs par izstrādājuma pieņemšanu atpakaļ. Jums var pieprasīt maksu par atpakaļpieņemšanu un pārstrādāšanu. Mazus izstrādājumus (un mazos daudzumus) var pieņemt atpakaļ vietējās savākšanas vietās.

Spānijai: lūdzu, sazinieties ar izveidoto savākšanas sistēmas punktu vai vietējo varas iestādi par lietoto izstrādājumu pieņemšanu atpakaļ.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.



SATURA RĀDĪTĀJS

Lietošanas instrukcija

INFORMĀCIJA PAR PAREIZU UTILIZĀCIJU	1
SATURA RĀDĪTĀJS	2
TEHNISKIE PARAMETRI	2
KRĀSNS UN PIEDERUMI	3
VADĪBAS PANELIS	4
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	5-7
UZSTĀDĪŠANA	7
PIRMS LIETOŠANAS	8
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA	8
MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMENIS	8
MANUĀLA DARBĪBA	9
ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ	9
GRILĒŠANA/JAUKTA GRILĒŠANA	10
CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS	11
ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA DARBĪBA	12
AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES DARBĪBA	12
AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA	13
PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI	14
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA	15



TEHNISKIE PARAMETRI

Modeļa nosaukums:	R-642	R-742
Mainstrāvas līnijas spriegums	: 230 V, 50 Hz, vienfāzes	: 230 V, 50 Hz, vienfāzes
Sadales līnijas drošinātājs/slēdzis	: 10 A	: 10 A
Patērējamā mainstrāvas jauda: Mikroviļņi	: 1270 W	: 1450 W
Izejas jauda: Mikroviļņi	: 800 W	: 900 W
Grīls	: 1000 W	: 1000 W
Izslēgts režīms (enerģijas taupīšanas režīms)	: mazāk par 1,0 W	: mazāk par 1,0 W
Mikroviļņu frekvence	: 2450 MHz*	: 2450 MHz*
Ārējie izmēri (P) x (A) x (Dz.)** mm	: 439,5 x 257,8 x 358,5	: 513,0 x 306,2 x 429,5
Iekšpusē izmēri (P) x (A) x (Dz.)*** mm	: 306,0 x 208,2 x 306,6	: 330,0 x 208,0 x 369,0
Krāsns ietilpība	: 20 litri ***	: 25 litri ***
Rotējošais šķivis	: ø 255 mm	: ø 315 mm
Svars	: apmēram 11,4 kg	: apmēram 15,1 kg
Krāsns spuldze	: 25 W/240 V	: 25 W/240 V



* Šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām.
Saskaņā ar šo standartu šis izstrādājums klasificēts kā 2. grupas B klases iekārta.
2. grupa nozīmē, ka iekārta ar nolūku ģenerē radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā izstarojuma veidā pārtikas siltumapstrādei.

B klases aprīkojums nozīmē, ka iekārta ir piemērota lietošanai mājāsaimniecībā.


** Dzijums neietver durvju atvēršanas rokturi.

*** Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, izmērot maksimālo platumu, dziļumu un augstumu. Faktiskā ietilpība pārtikas ievietošanai ir mazāka.

SASKAŅĀ AR PASTĀVĪGAS UZLABOŠANAS POLITIKU MĒS PATURAM TIESĪBAS MAINĪT KONSTRUKCIJU UN TEHNISKOS PARAMETRUS BEZ BRĪDINĀJUMA.



Centrālā daļā (iekšpusē)



15. Rotējošais šķivis (stikla)

17. Savienojumi — 16. Rotējošā šķivja atbalsts



18. Grilēšanas restītes

KRĀSNS

1. Durvis
2. Durvju viras
3. Krāsns spuldze
4. Viļņvada pārsegs (NENOŅEMT)
5. Vadības panelis
6. Savienojumi
7. Durvju aizturi
8. Krāsns iekšpuse
9. Durvju blīves un blīvējuma virsmas
10. Durvju drošības aizturi
11. Ventilācijas atveres
12. Ārējais korpuss
13. Strāvas vads
14. Durvju atvēršanas rokturis

PIEDERUMI

Pārbaudiet, vai šie piederumi ir iekļauti komplektācijā: (15) Rotējošais šķivis (16) rotējošā šķivja atbalsts (17) Savienojumi (18) Grilēšanas restītes

- Novietojiet rotējošā šķivja atbalstu uz mikroviļņu krāsns grīdas centra tā, lai tas varētu viegli rotēt ap savienojumu. Pēc tam novietojiet rotējošo šķivi uz rotējošā šķivja atbalsta tā, lai tas precīzi ievietotos savienojumā.
- Lai novērstu rotējošā šķivja bojājumus, nodrošiniet, ka trauku izņemšanas brīdī tie ir pilnīgi pacelti virs šķivja.

Informāciju par grilēšanas restīšu izmantošanu skatiet sadaļā par grilēšanu, kas atrodama LV-10. lpp.

Nekad neaiztieciēt grilu, ja tas ir karsts.

Piezīme Pasūtot piederumus, lūdzu, nosauciet savam izplatītājam vai SHARP pilnvarotajam apkalpošanas pārstāvim divas vienības: detaļas nosaukumu un modeļa nosaukumu.


PIEZĪMES

- Viļņvada pārsegs ir plistošs. Tīrot krāsns iekšpusi, ir jārikojas uzmanīgi, lai šo pārsegu nesabojātu.
- Pēc taukainu ēdienu gatavošanas bez pārklājuma vienmēr rūpīgi iztīriet krāsns iekšpusi un it īpaši grila sildelementu. Tiem ir jābūt sausiem un bez taukiem. Uzkrājušies tauki var pārkarst un radīt dūmus vai aizdegties.
- Vienmēr lietojiet krāsni ar pareizi ievietotu rotējošo šķivi un tā atbalstu. Tas nodrošina pilnīgu un vienmērīgu gatavošanu. Nepareizi uzstādīts rotējošais šķivis var grabēt, negrieztiem pareizi un izraisīt krāsns bojājumus.
- Visi pārtikas produkti un pārtikas trauki gatavošanai vienmēr jānovieto uz rotējošā šķivja.
- Rotējošais šķivis griežas pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Griešanās virziens var mainīties katru reizi, kad krāsns tiek ieslēgts. Tas neietekmē gatavošanas kvalitāti.

⚠ BRĪDINĀJUMS! ⚠ Šis simbols nozīmē to, ka lietošanas laikā virsmas sakarst. Lietošanas laikā durvis, ārējais korpuss, krāsns iekšpuse, piederumi un trauki kļūst ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr lietojiet biežus krāsns cimdus.



VADĪBAS PANELIS



1. CIPARU DISPLEJS
2. ATSAIDĒŠANAS PĒC SVARA poga
3. ATSAIDĒŠANAS PĒC LAIKA poga
4. AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES poga



Popkorns



Kartupeļi ar mizu



Pica



Saldēti dārzeņi



Dzērieni



Pusdienu šķīvis

5. LAIKA poga
6. MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA poga
Nospiediet, lai atlasītu mikroviļņu jaudas līmeni.
7. GRILĒŠANAS poga
8. JAUKTAS GRILĒŠANAS poga
9. SVARA/PORCIJAS poga (augšup un lejup)
10. VIRTUVES TAIMERA poga
Nospiediet, lai izmantotu kā minūšu taimeri vai kā programmas nostāvēšanās laiku.
11. PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS poga
12. SĀKŠANA/◊+1 min
13. STOP poga

**SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: UZMANĪGI IZLASIET TĀS UN GLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI**

Lai novērstu ugunsgrēka iespējamību, ņemiet vērā tālāk minēto.

Mikroviļņu krāsni nedrīkst atstāt bez uzraudzības tās lietošanas laikā. Pārāk augsti jaudas līmeņi vai pārāk ilgi gatavošanas laiki var pārkaršēt ēdienes un izraisīt aizdegšanos.

Šī mikroviļņu krāsns ir izgatavota izmantošanai tikai uz atklātas virsmas. Tā nav paredzēta iebūvēšanai virtuves mēbelēs.

Nenovietojiet mikroviļņu krāsni plauktā.

Kontakrozetei jābūt viegli pieejamai, lai neparedzētā gadījumā ierīci varētu bez grūtībām atvienot.

Mainīstrāvas padevei ir jābūt ar parametriem 230 V, 50 Hz un ar vismaz 10 A sadales līnijas drošinātāju vai vismaz 10 A sadales slēdzi.

Ir jānodrošina atsevišķa elektriskā shēma, kas izmantojama tikai šai iekārtai.

Nenovietojiet krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums.

Piemēram, tuvu pie parastās krāsns.

Neuzstādiēt krāsni vietā ar lielu mitruma daudzumu vai vietā, kur var uzkrāties mitrums.

Neglabājiet un nelietojiet krāsni ārpus telpām.

Ja ir novēroti dūmi, izslēdziet vai atvienojiet krāsni un atstājiet durvis noslēgtas, lai noslāpētu liesmas.

Lietojiet tikai mikroviļņu drošus traukus un piederumus. Skatiet LV-14. lpp. Piederumus vajadzētu pārbaudīt, lai nodrošinātu, ka tie ir piemēroti lietošanai krāsni.

Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsni, jo iespējama aizdegšanās.

Pēc lietošanas notīriet viļņvada pārsegu, krāsns dobumu, rotējošo disku un atbalsta veltni. Tiem jābūt sausiem un bez taukiem. Piliepušie tauki var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties.

Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus krāsns vai ventilācijas atveru tuvumā.

Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Izņemiet visus metāla blīvējumus, stieplju auklas u.c. no pārtikas produktiem un to iepakojumiem. Dzirksteļošana uz metāla virsmām var izraisīt aizdegšanos.

Nelietojiet mikroviļņu krāsni, lai sildītu eļļu cepšanai dzīļos traukos. Temperatūru nevar kontrolēt, un eļļa var aizdegties.

Lai gatavotu popkornu, izmantojiet tikai īpašus mikroviļņu krāsns popkorna gatavotājus.

Krāsni neglabājiet pārtikas produktus un nevienu citu lietu.

Pēc krāsns ieslēgšanas pārbaudiet iestatījumus, lai nodrošinātu, ka krāsns darbojas atbilstoši vēlamajam.

Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka, esiet ļoti uzmanīgs, gatavojot vai sildot pārtikas produktus ar augstu cukura vai tauku saturu, piemēram, cisiņus mīklā, pīrāgus vai Ziemassvētku pudīņu.

Atbilstošos ieteikumus skatiet lietošanas instrukcijā.

Lai izvairītos no traumām, ņemiet vērā tālāk minēto.

BRĪDINĀJUMS!

Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi. Pirms lietošanas pārbaudiet šādas daļas:

- durvis; pārliecinieties, vai durvis aizveras pareizi, un nodrošiniet, lai tās nebūtu manījušas pozīciju un nebūtu deformētas;
- eņģes un durvju drošības slēgmehānismi; pārliecinieties, vai tie nav salauzti un nav vaļīgi;
- durvju blīves un blīvējuma virsmas; pārliecinieties, vai tās nav bojātas;
- krāsns iekšpuse vai durvju virsma; pārliecinieties, vai tām nav iespaidumu;
- strāvas vads un spraudnis; pārliecinieties, vai tie nav bojāti.

Ja durvis vai durvju blīvējumi ir bojāti, krāsni nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojuši kompetenta persona.

Nekad nemēģiniet pats noregulēt, remontēt vai pārveidot krāsni. Ir bīstami jebkuram, izņemot kompetentu personu, veikt jebkādu apkopes vai remonta darbību, ņemot pārsegu, kurš nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.

Nelietojiet krāsni ar atvērtām durvīm un nekādā veidā nepārveidojiet durvju drošības slēgmehānismus.

Nelietojiet krāsni, ja starp durvju blīvēm un blīvējuma virsmām atrodas priekšmets.

Neļaujiet taukiem un netīrumiem uzkrāties uz durvju blīvēm un blakus esošajām daļām. Tīriet krāsni pēc regulāriem intervāliem un nometiet jebkādas ēdiena paliekas. Ievērojiet norādījumus sadaļā "Kopšana un tīrīšana" LV-15. lappusē. Krāsns neuzturēšana tīrā stāvoklī var izraisīt virsmu nolietošanos, kas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas darbību un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

Personām ar ELEKTROKARDIOSTIMULATORIEM ir jākonsultējas ar savu ārstu vai elektrokardiostimulatora ražotāju par piesardzības pasākumiem saistībā ar mikroviļņu krāsnīm.

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ņemiet vērā tālāk minēto.

Nekādā gadījumā nenonēmiēt ārējo korpusu.

Nekad nešļakstiet un nenovietojiet objektus durvju slēgmehānisma atverēs vai ventilācijas atverēs. Iešļakstīšanas gadījumā nekavējoties izslēdziet un atvienojiet krāsni un sazinieties ar pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.

Neiegremdējiet strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Nodrošiniet, lai strāvas vads nekarātos pār galda vai darba virsmas malu.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Glabājiet strāvas vadu attālak no sildāmām virsmām, tostarp krāsns aizmugures.

Nemēģiniet pats nomainīt krāsns spuldzi un neļaujiet to darīt kādam, kurš nav SHARP pilnvarots elektriķis. Ja krāsns spuldze ir bojāta, lūdzu, konsultējieties ar izplatītāju vai pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.

Ja šis iekārtas strāvas vads ir bojāts, tas jāizvieto ar speciālu vadu.

Maiņu drīkst veikt tikai pilnvarots SHARP apkalpes dienesta pārstāvis.

Lai novērstu sprādzienu vai pēkšņu vārīšanos, ņemiet vērā tālāk minēto.

BRĪDINĀJUMS! Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt. Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsni var izraisīt aizkavētu sprādzienuveida vārīšanos, tāpēc jāievēro piesardzība, rīkojoties ar trauku.

Nekad nelietojiet slēgtus traukus. Noņemiet noslēgumus un vākus pirms lietošanas. Slēgti trauki var sprāgt, jo spiediens ir paaugstināts pat pēc krāsns izslēgšanas. Esiet uzmanīgs, sildot šķidrumus. Izmantojiet trauku ar platu kaklu, lai ļautu burbuljiem izdalīties.

Nekad nesildiet šķidrumus traukos ar šauru kaklu, piemēram, zidaiņu pudelītēs, jo tas var izraisīt satūra izvirdumu no sildāmā trauka un radīt apdegumus.

Lai novērstu verdoša šķidruma pēkšņu izšakstīšanos un iespējamo applaucēšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nekarsējiet to pārmērīgi ilgi.
2. Samaisiet šķidrumu pirms sildīšanas/uzsildīšanas.
3. Sildīšanas laikā ieteicams šķidrumā ievietot stikla stienīti vai līdzīgu piederumu (kas nav no metāla).
4. Pēc sildīšanas paturiet šķidrumu krāsni vismaz 20 sekundes, lai novērstu aizkavētu sprādzienuveida vārīšanos.

Negatavojiet olas ar to čaumalām, un veselas cieti vārītas olas nesildiet mikroviļņu krāsni, jo tās var uzsprāgt pat pēc uzsildīšanas beigām. Lai gatavotu vai uzsildītu olas, kas nav sakultas vai sajauktas, pārduriet dzeltenumus un baltumus, citādi olas var uzsprāgt. Nolieciet sadaliet šķēlēs cieti vārītas olas pirms to uzsildīšanas mikroviļņu krāsni.

Pirms gatavošanas pārduriet apvalkus tādiem pārtikas produktiem kā kartupeļi, desas un augļi, citādi tie var uzsprāgt.

Lai izvairītos no apdegumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.

Brīdinājums! Zidaiņu pudelišu un bērnu pārtikas burku saturs jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatūra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.

Izņemot pārtikas produktu no krāsns, lietojiet katla tu-

rētājus vai krāsns cimdus, lai izvairītos no apdegumiem. Traukus, popkorna gatavotājus, krāsns cepšanas maisiņus un citus gatavošanas piederumus vienmēr atveriet attālak no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika apdegumiem un vārīšanās izvirdumiem.

Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru un samaisiet to pirms pasniegšanas, kā arī pievērsiet īpašu uzmanību zidaiņu, bērnu vai vecāka gada gājuma pārtikas produktu un dzērienu temperatūrai. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas laikā. Mazi bērni ir jātur attālak.

Trauka temperatūra nav patiešs rādītājs ēdiena vai dzēriena temperatūrai. Vienmēr pārbaudiet pārtikas produkta temperatūru.

Vienmēr stāviet tā, lai, atverot krāsns durvis, jūs atrastos aiz tām, tādējādi izvairoties no apdegumiem no izplūstoša tvaika un karstuma.

Pēc pildītu ceptu pārtikas produktu sildīšanas sagrieziet tos šķēlēs, lai atbrīvotu tvaiku un izvairītos no apdegumiem.

Šo ierīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības ierīci.

Lai novērstu to, ka bērni šo ierīci izmanto nepareizi, ņemiet vērā tālāk minēto.

Brīdinājums! Ļaujiet bērniem lietot krāsni bez uzraudzības tikai tad, kad viņiem ir sniegti atbilstoši norādījumi tā, ka bērns ir spējīgs izmantot krāsni droši un saprot nepareizas lietošanas risku. Ja krāsns tiek lietota GRILĒŠANAS, JAUKTĀS GRILĒŠANAS un AUTOMĀTISKĀS GATAVOŠANAS režīmā, bērni drīkst lietot krāsni tikai pieaugušo uzraudzībā rādītās temperatūras dēļ.

Ši ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskajām, jutīguma vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņiem nav nodrošināta persona, kura atbild par viņu drošību, uzraudzību, vai norādījumi par to, kā izmantot iekārtu.

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Neatbalstieties un nešūpojieties uz krāsns durvīm. Nespējējieties ar krāsni un neizmantojiet to kā rotālietu. Bērniem ir jāiemāca visas svarīgās drošības instrukcijas: trauku turētāju lietošana, rūpīga pārtikas pārklājumu noņemšana, pievērsot īpašu uzmanību iepakojumam (piem., paškaršējošajiem materiāliem), kas izstrādāts, lai padarītu ēdienu kraukšķīgu, jo tas var būt ļoti karsts.

Citi brīdinājumi

Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsni. Nepārvietojiet krāsni, kad tā darbojas.

Šī krāsni ir paredzēta tikai pārtikas produktu gatavošanai mājas apstākļos, un to var izmantot tikai ēdiena gatavošanai. Tā nav piemērota lietošanai komerciālos vai laboratorijas nolūkos.

**Lai krāsns darbotos bez traucējumiem un izvairītos no bojājumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.**

Nekad nedarbiniet krāsnī, kad tā ir tukša. Kad lietojat aprbrūnināšanas trauku vai pašsasilstošu materiālu, vienmēr zem tā novietojiet siltumizturīgu izolatoru, piemēram, porcelāna šķīvi, lai novērstu rotējošā šķīvja un tā atbalsta bojājumus siltuma spriegumu rezultātā. Trauku lietošanas norādījumos noteikto iepriekšējas uzsildīšanas laiku nedrīkst pārsniegt.

Nelietojiet metāla piederumus, kuri atstaro mikroviļņus un var izraisīt elektrisko dzirksteļošanu. Neievietojiet krāsnī skārda kārbas. Lietojiet tikai šai krāsnij paredzēto rotējošo šķīvi un atbalstu. Nelietojiet krāsnī bez rotējošā diska.

Lai novērstu rotējošā diska salaušanu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- Pirms rotējošā diska tīrīšanas ar ūdeni ļaujiet tam atdzist.
- Nenovietojiet karstus ēdienus vai karstus piederumus uz auksta rotējošā diska.
- Nenovietojiet aukstus ēdienus vai aukstus piederumus uz karsta rotējošā šķīvja.

Krāsns lietošanas laikā nenovietojiet neko uz ārējā korpusa. Nelietojiet plastmasas traukus sildīšanai ar mikroviļņiem, ja krāsns joprojām ir karsta pēc **GRILĒŠANAS un JAUKTAS GRILĒŠANAS** režīma lietošanas, jo tie var sakust. Ja vien plastmasas trauku ražotājs nenorāda to piemērotību izmantošanai iepriekš minētajiem režīmiem, nelietojiet tos.

PIEZĪME

Ja neesat pārliecināts, kā pieslēgt savu krāsnī, lūdzu, konsultējieties ar pilnvarotu un kvalificētu elektriķi. Ne ražotājs, ne izplatītājs nevar uzņemties nekādu atbildību par krāsns bojājumiem vai traumām, kas radušās, neņemot vērā pareizo elektrisko savienojumu. Dažreiz uz krāsns sienām vai ap durvju blīvēm un blīvējuma virsmām var veidoties ūdens tvaiki vai pilieni. Tā ir normāla parādība un nenorāda uz mikroviļņu krāsns noplūdēm vai nepareizu darbību.




Šis simbols nozīmē, ka lietošanas laikā virsmas var sakarst.

UZSTĀDĪŠANA



- Izņemiet visus iepakojuma materiālus no krāsns iekšpusēs.
- Rūpīgi pārbaudiet, vai krāsnij nav nekādu bojājumu pazīmju.
- Novietojiet krāsnī uz drošas un līdzenas virsmas, kas ir pietiekami izturīga, lai balstītu krāsns svaru kopā ar vissmagāko vienību, ko varētu gatavot. Nenovietojiet mikroviļņu krāsnī plauktā.
- Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina pietiekamu vietu gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm. Ierīces aizmugurējā daļa jānovieto pret sienu.
 - Minimālā atstarpe 7,5 cm ir jānodrošina starp jebkuru krāsns daļu un sienu, pie kuras tā atrodas. Viena puse nedrīkst atrasties pie sienas.
 - Virš mikroviļņu krāsns atstājiet vismaz 30 cm brīvas vietas.
 - Nenoņemiet pamatnes balstus no mikroviļņu krāsns apakšas.
 - Aizsedzot gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveres, var tikt bojāta krāsns.
 - Krāsnī novietojiet pēc iespējas tālāk no radio un TV. Mikroviļņu krāsns izmantošana var traucēt radio un TV uztveršanu.



- Gatavošanas laikā krāsns durvis var kļūt karstas. Novietojiet vai uzstādiet krāsnī tā, lai no krāsns apakšas līdz pamatnei būtu 85 cm vai vairāk. Nodrošiniet, ka bērni netuvojas durvīm, lai viņi nepiedzīnātos.
- Droši savienojiet krāsns spraudni ar standarta iezemētu mājssaimniecības kontaktligzdu.

BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet mikroviļņu krāsnī vietās, kur tiek izdalīts siltums vai mitrums (piemēram, blakus vai virs parastās krāsns) vai tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem (piemēram, pie aizkariem). Neaizsedziet un neaizsprostojiet gaisa ventilācijas atveres. Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns.



PIRMS LIETOŠANAS



Pievienojiet krāsni pie strāvas. Krāsns displejs parādīs: "0:00", vienreiz atskanēs skaņas signāls.

Šis modelis ir aprīkots ar pulksteņa funkciju un krāsns gaidstāves režīmā patērē mazāk par 1,0 W elektroenerģijas. Par pulksteņa iestatīšanu skatiet tālāk.



PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

Krāsniņ ir 24 stundu pulksteņa režīms.


1. Vienreiz nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS** pogu , un "00:00" sāks mirgot.
2. Nospiediet laika pogas un ievadiet pašreizējo laiku. Ievadiet stundas, nospiežot pogu **10 MIN** un ievadiet minūtes, nospiežot pogas **1 MIN** un **10 S**.
3. Nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS** pogu , lai pabeigtu pulksteņa iestatīšanu.

PIEZĪMES

- Ja pulksteņis ir iestatīts, pēc gatavošanas laika beigām displejā tiks parādīts pareizais dienas laiks. Ja pulksteņis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā būs redzams tikai "0:00".
- Lai gatavošanas procesā pārbaudītu laiku, nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS** pogu un LED displejā uz 2–3 sekundēm tiks parādīts laiks. Tas neietekmēs gatavošanas procesu.
- Ja pulksteņa iestatīšanas laikā tiek nospiesta poga **STOP** (Apturēt) vai minūtes laikā netiek veikta neviena darbība, krāsns tiek atiestatīts uz ražotāja iestatījumiem.
- Ja mikroviļņu krāsns strāvas padeve tiks pārtraukta, pēc strāvas atjaunošanas displejā būs redzams mirgojošs "0:00". Ja strāvas padeve tiek pārtraukta gatavošanas laikā, programma tiks dzēsta, kā arī dienas laiks tiek dzēsts.



MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMENIS

Jaudas līmenis	Nospiediet MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA pogu 	Attēlojums (procenti)
AUGSTS	x1	100P
	x2	90P
VIDĒJI AUGSTS	x3	80P
	x4	70P
VIDĒJS	x5	60P
	x6	50P
VIDĒJI ZEMS (ATSALDĒŠANA)	x7	40P
	x8	30P
ZEMS	X9	20P
	X10	10P
	x11	0P

- Jūsu krāsniņ ir 11 jaudas līmeņi, kā parādīts.
- Lai mainītu mikroviļņu jaudas līmeni gatavošanai, spiediet **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu, līdz displejs parāda vēlamo līmeni. Nospiediet **SĀKŠANAS** pogu, lai sāktu gatavošanu.
- Lai gatavošanas laikā pārbaudītu mikroviļņu jaudas līmeni, nospiediet **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu. Kamēr **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** poga ir nospiesta, tiek rādīts jaudas līmenis. Krāsns turpinās laika atpakaļskaitīšanu, kaut gan displejs attēlos jaudas līmeni.
- Ja tiks atlasīts "0P", krāsns darbosies ar ventilatoru bez jaudas. Šo līmeni varat izmantot, lai izvēdinātu aromātus.

Vispārīgi ir piemērojami tālāk minētie ieteikumi.

100P/90P - (AUGSTS) tiek izmantots ātrai gatavošanai vai uzsildīšanai, piemēram, sautējumiem, dzērieniem, dārzeņiem u.c.

80P/70P - (VIDĒJI AUGSTS) lietojams ilgākai blīvu produktu, piemēram, ceptu gurna gabalu, maltās gaļas un pārklātu ēdienu gatavošanai, arī jutīgiem ēdieniem, piemēram, biskvītiņiem. Pie šī samazinātā iestatījuma ēdiens tiks sagatavots vienmērīgi bez pārmērīgas sacepšanas malās.

60P/50P - (VIDĒJS) blīvai pārtikai, kam, parasti cepot, nepiecie-

šams ilgs cepšanas laiks, piem., gaļas ēdieniem, ir ieteicams izmantot šo jaudas iestatījumu, lai nodrošinātu, ka gaļa ir miksta.

40P/30P - (VIDĒJI ZEMS) lai atkausētu, izvēlieties šo jaudas iestatījumu, tādējādi nodrošinot, ka trauks atkūst vienmērīgi. Šis iestatījums ir arī ideāls rīsu, makaronu, pelmeņu vārīšanai un olu krēma gatavošanai.

20P/10P - (ZEMS) maigai atsaldešanai, piem., krēma kūkai vai mīklai.



Durvju atvēršana

Lai atvērtu krāsns durvis, pavelciet aiz durvju roktura.

Krāsns iedarbināšana

Sagatavojiet un novietojiet pārtiku piemērotā traukā uz rotējošā diska vai tieši uz rotējošā diska. Aizveriet durvis un pēc vēlamā gatavošanas režīma atlasīšanas nospiediet **SĀKŠANAS/◇+1min** pogu.

Ja gatavošanas režīms ir atlasīts un **SĀKŠANAS/◇+1min** poga netiek nospiesta 1 minūtes laikā, iestatījums tiek atcelts.

Ja gatavošanas laikā tiek atvērtas durvis, lai turpinātu gatavošanu, jānospiež **SĀKŠANAS/◇+1min** poga. Ja poga tiks nospiesta pietiekami spēcīgi, atskanēs skaņas signāls. Ja poga netiks nospiesta pietiekami spēcīgi, nekas neatskanēs.

Lietojiet pogu **STOP** (Apturēt), lai veiktu tālāk minētās darbības.

1. Dzēstu kļūdu programmēšanas laikā.

2. Gatavošanas laikā uz laiku apturētu krāsni.

3. Lai atceltu programmu gatavošanas laikā, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) divreiz.

4. Lai iestatītu un lai atceltu bērnu drošības slēdzi (skatiet LV-11. lpp).



ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ



Krāsniņ var ieprogrammēt laiku līdz 99 minūtēm 50 sekundēm (99.50).


MANUĀLA GATAVOŠANA UN ATSALDĒŠANA

- Ievadiet gatavošanas laiku un izmantojiet mikroviļņu krāsns jaudas līmeni no 100P līdz 10P, lai gatavotu vai atsaldētu (skatiet LV-8. lpp).
- Apmaisiet vai apgrieziet pārtiku, kad iespējams, 2–3 reizes gatavošanas laikā.
- Pēc pagatavošanas pārsedziet ēdienu un atstājiet nostāvēties, ja ieteikts.
- Pēc atsaldēšanas pārsedziet ēdienu folijā un atstājiet nostāvēties līdz pilnīgai atkušanai.


Piemērs

Lai gatavotu 2 minūtes un 30 sekundes ar 70% mikroviļņu jaudu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Ievadiet jaudas līmeni 70P, 4 reizes nospiežot pogu **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu.



2. Ievadiet vēlamo gatavošanas laiku, divreiz nospiežot pogu **1 MIN** un pogu **10 S** trīs reizes.



3. Nospiediet **SĀKŠANAS/◇+1min** pogu, lai palaistu taimer. (Displejs rādis laika atpakaļskaitīšanu iestatītajā gatavošanas/atsaldēšanas laikā.)



PIEZĪME

- Kad krāsns sāks darboties, krāsns spuldze iedegsies un rotējošais šķivis griezīsies pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Ja gatavošanas/atsaldēšanas laikā tiek atvērtas krāsns durvis ēdiena apmaišanai vai apgriešanai, gatavošanas laiks displejā tiek automātiski apturēts. Gatavošanas/atsaldēšanas laika atpakaļskaitīšana tiek atsākta, ja durvis tiek aizvērtas un tiek nospiesta **SĀKŠANAS** poga.
- Ja gatavošana/atsaldēšana ir pabeigta, atveriet durvis vai nospiediet pogu **STOP** (Apturēt), un displejā atkal tiks parādīts dienas laiks, ja tas ir iestatīts.
- Ja gatavošanas laikā vēlaties uzzināt jaudas līmeni, nospiediet **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu. Kamēr jūs pirksts skar **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu, tiek parādīts jaudas līmenis.

SVARĪGI!

- Pēc gatavošanas/atsaldēšanas aizveriet durvis. Ņemiet vērā, ka, durvīm esot atvērtām, gaisma paliks iedegta. Tas ir drošības nolūkos kā atgādinājums, lai jūs neaizmirstu aizvērt durvis.
- Ja jūs gatavojat ēdienu pie standarta laika tikai 100 P režīmā, krāsns jauda automātiski samazināsies, lai novērstu pārkaršanu. (Mikroviļņu jaudas līmenis tiks samazināts).

Gatavošanas režīms	Standarta laiks
Mikroviļņi 100 P	30 minūtes
Grilēšana	7 minūtes R-642 99 minūtes 50 sekundes R-742
Jaukta grilēšana	99 minūtes 50 sekundes



GRILĒŠANA/JAUKTA GRILĒŠANA

1. GATAVOŠANA TIKAI GRILĒŠANAS REŽIMĀ

Krāsns augšpusē esošajam grilam ir tikai viens jaudas iestatījums. Grils darbojas kopā ar rotējošo šķīvi, kas griežas vienlaikus, nodrošinot vienmērīgu apcepšanu. Nelielu produktu, piemēram, bekona, šķiņķa un tējas maiziņu grilēšanai, izmantojiet restītes. Produktus var novietot gan tieši uz restītēm, gan augļu pīrāgu šķīvja/siltumizturīgas paplātes, kas tiek novietota uz restītēm.

Piemērs

Lai grilētu 20 minūtes, izmantojot **GRILĒŠANAS** pogu, izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Vienreiz nospiediet **GRILĒŠANAS** pogu.



G

2. Divreiz nospiežot pogu **10 MIN**, ievadiet nepieciešamo gatavošanas laiku.

20:00

3. Nospiediet **SĀKŠANAS**/◊+1min pogu, lai sāktu grilēšanu. (Displejs rādīs laika atpakaļskaitīšanu iestatītajā gatavošanas laikā.)

20:00

2. JAUKTA GRILĒŠANA

JAUKTA GRILĒŠANA apvieno mikroviļņu jaudu ar grilu. **JAUKTA** nozīmē gatavošana alternatīvi ar mikroviļņu jaudu un grila jaudu.

Izmantojot mikroviļņu jaudu kopā ar grilu, tiek samazināts gatavošanas laiks un galaprodukts ir kraukšķīgs un brūns.

Iespējams izvēlēties no 2 kombinācijām.

1. KOMBINĀCIJA (Rāda: C-1)

55% laika mikroviļņu jaudai, 45% laika grilēšanai. Izmanto zivīm un panēšanai.

2. KOMBINĀCIJA (Rāda: C-2)

36% laika gatavošanai mikroviļņu krāsni, 64% laika grilēšanai. Izmanto pudīņiem, omeletēm un putnu gaļai.

Piemērs

Lai gatavotu 15 minūtes, izmantojot **MIX GRILL** (Jaukta grilēšana) ar 55% laika mikroviļņu jaudai un 45% laika grilēšanai (C-1), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Vienreiz nospiediet **JAUKTAS GRILĒŠANAS** pogu.



C-1

2. Ievadiet gatavošanas laiku, vienreiz nospiežot pogu **10 MIN** un pogu 1 MIN piecas reizes.

15:00

3. Nospiediet **SĀKŠANAS**/◊+1min pogu, lai sāktu gatavošanu. (Displejs rādīs laika atpakaļskaitīšanu iestatītajā gatavošanas laikā.)

15:00

PIEZĪMES gatavošanai režimos GRILĒŠANA un JAUKTA GRILĒŠANA

• Pirms gatavošanas grilu nav nepieciešams uzkarstēt.

• Ja cepat produktus dziļā traukā, novietojiet to uz rotējošā šķīvja.

• Lietojot grilu pirmo reizi, iespējams konstatēsiet dūmus vai deguma smaku. Tas ir normāli un nenorāda uz to, ka krāsns darbojas nepareizi. Lai novērstu šo problēmu, kad pirmo reizi lietojat krāsni, 20 minūtes lietojiet grilu bez ēdiena.

SVARĪGI! Lai krāsns lietošanas laikā atbrīvotos no dūmiem vai smakām, atveriet logu vai ieslēdziet virtuves ventilācijas sistēmu.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Krāsns lietošanas laikā durvis, ārējais korpuss, krāsns iekšpuse un piederumi kļūs ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr lietojiet biezus krāsns cimdus.



1. SECĪGA GATAVOŠANA

Šī funkcija ļauj gatavot, izmantojot divas dažādas daļas, kas sastāv no manuālas gatavošanas un režīma un/vai atsaldēšanas pēc laika, kā arī atsaldēšanas pēc svara funkcijas. Ja gatavošana ir ieprogrammēta, nav nepieciešams to pārtraukt, jo krāsns pati automātiski pārslēgsies uz nākamo posmu. Skaņas signāls atskanēs vienreiz, pēc pirmās daļas beigām. Ja šī daļa ir atsaldēšana, tas notiks pirmās daļas laikā.

Piezīme: vairāku virkņu automātisko izvēlni nevar iestatīt kā vienu.

Piemērs: ja vēlaties atsaldēt produktu 5 minūtes, pēc tam gatavot ar jaudu 80P 7 minūtes. Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Vienreiz nospiediet **ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu, LED displejā tiks parādīts dEF2.
2. Ievadiet gatavošanas laiku, 5 reizes nospiežot pogu **1 MIN.**
3. Ievadiet jaudas līmeni (80P), 3 reizes nospiežot **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu.
4. Ievadiet gatavošanas laiku, 7 reizes nospiežot pogu **1 MIN.**
5. Lai sāktu gatavošanu, vienreiz nospiediet **SĀKŠANAS** pogu.

2. +1 minūtes funkcija (automātiska minūte)

Poga **+1min** ļauj jums darbināt divas tālāk minētās funkcijas.

a. Tūlītēja sākšana

Jūs varat tūlīt sākt gatavošanu ar 100 P mikroviļņu jaudu uz 1 minūti, nospiežot pogu **+1min**.

b. Gatavošanas laika pagarināšana

Varat pagarināt manuālas gatavošanas laiku, palielināt atsaldēšanas laiku, kā arī pagarināt automātiskās izvēlnes laiku vairākas reizes pa 1 minūtei, ja poga **+1min** tiek nospiesta, kad krāsns darbojas. Atsaldēšanas pēc svara laikā gatavošanas laiku nevar palielināt, nospiežot pogu **+1min**.

PIEZĪME. Gatavošanas laiku var pagarināt līdz maksimāli 99 minūtēm un 50 sekundēm.

3. VIRTUVES TAIMERA FUNKCIJA

Jūs varat lietot virtuves taimeri laika noteikšanai bez saistības ar mikroviļņu gatavošanu, piemēram, lai mērītu olu vārīšanas laiku parastā sildītājā vai gatavotā/atsaldētā produkta nostāvēšanās laiku uzraudzīšanai.

Piemērs

Lai taimeri iestatītu uz 5 minūtēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Vienreiz nospiediet **VIRTUVES TAIMERA** pogu.



2. Ievadiet vēlamo laiku, 5 reizes nospiežot pogu **1 MIN.**

3. Nospiediet **SĀKŠANAS/◀** **+1min** pogu, lai palaistu taimeri.

Pārbaudiet displeju.

(Displejs rādis laika atpakaļskaitīšanu iestatītajā gatavošanas/atsaldēšanas laikā.)

Ka beidzas taimera laiks, 5 reizes atskan audio signāls un LED displejā tiek parādīts dienas laiks.

Jūs varat ievadīt jebkuru laiku līdz 99 minūtēm un 50 sekundēm. Lai atceltu VIRTUVES TAIMERI atpakaļskaitīšanas laikā, vienkārši nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

Piezīme. Funkciju VIRTUVES TAIMERIS nevar izmantot gatavošanas laikā.

4. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS

Lietojiet, lai novērstu to, ka mazi bērni darbina krāsns bez uzraudzības. Bērnu drošības slēdža režīmā

- a. Lai iestatītu **BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZI**, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Nospiediet un turiet nospiektu pogu **STOP** (Apturēt) uz laiku līdz 3 sekundēm, līdz atskan skaņas signāls. Displejā tiks parādīts:



- b. Lai atceltu **BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZI**, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Nospiediet un turiet nospiektu pogu **STOP** (Apturēt) uz laiku līdz 3 sekundēm, līdz atskan skaņas signāls.



ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA DARBĪBA

1. ATSALDĒŠANA PĒC LAIKA

Šī funkcija ātri atkausē pārtiku, ļaujot jums izvēlēties piemērotu atkausēšanas laiku atkarībā no pārtikas veida. Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk. Laika diapazons ir 0:10–99:50.


Piemērs. Lai atsaldētu produktu 10 minūtes, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, vienreiz nospiežot **ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu.



x1,

displejā būs redzams: dEF2



2. Ievadiet gatavošanas laiku, vienreiz nospiežot pogu **10 MIN.**

3. Lai sāktu atsaldēšanu, nospiediet **SĀKŠANAS/◊+1min** pogu.

Piezīmes atsaldēšanai pēc laika

- Ja pulkstenis tika iestatīts, beidzoties taimera laikam, piecas reizes atskaun audio signāls un LED displejā tiek parādīts dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā būs redzams tikai "0:00".
- Iepriekš iestatītais jaudas līmenis ir 30P, un to nevar mainīt.

2. ATSALDĒŠANA PĒC SVARA

Mikrovilņu krāsniņ ir iepriekš iestatīta programma ar taimeri un jaudas līmeni, kas ļauj vieglāk atsaldēt šādu produktus: cūkgaļa, liellopu gaļa un vistas gaļa. Svara diapazons ir 100 g – 2000 g ar iedaļu 100 g. Tālāk aprakstītajā piemērā skatiet plašāku informāciju par šo funkciju izmantošanu.

Piemērs. Lai atsaldētu gaļas gabalu ar 1,2 kg svaru, lietojot funkciju **ATSALDĒŠANA PĒC SVARA**.

Novietojiet gaļas gabalu uz šķīvja vai mikrovilņu krāsns atsaldēšanas restītēm vai rotējošā šķīvja.

1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, vienreiz nospiežot **ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu.



x1,

displejā būs redzams: dEF1

2. Ievadiet svaru, spiežot **SVARA/PORCIJAS** pogu, līdz tiek parādīts vēlamais svars



x12, displejs: 1 2 0 0

3. Lai sāktu atsaldēšanu, nospiediet **SĀKŠANAS/◊+1min** pogu. (Atsaldēšanas laikā displejā tiks rādīta laika atpakaļskaitīšana.)

Sasadzēti produkti tiek atsaldēti no -18 °C.

PIEZĪMES ATSALDĒŠANAI PĒC SVARA

- Pirms produktu sasaldēšanas pārlicinieties, vai tie ir svaigi un tiem ir laba kvalitāte.
- Produkta svars ir jānoapaļo līdz tuvākajiem 100 g, piemēram, 650 g jānoapaļo līdz 700 g.
- Ja nepieciešams, aizsedziet nelielus gaļas vai putnu gaļas gabaliņus ar alumīnija folija gabaliņiem. Tas novērš šo vietu uzkaršanu atsaldēšanas laikā. Pārlicinieties, vai folija nepieskaras krāsns sienaiņam.



AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES DARBĪBA

Pogas **AUTO MENU** (Automātiska izvēlne) automātiski izstrādā pareizo gatavošanas režīmu un gatavošanu pārtikas produktiem (detaлизētāku informāciju skatiet LV-4. un LV-13. lpp.). Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk.

Piemērs. Lai pagatavotu divus kartupeļus ar mizu (460 g), izmantojot funkciju **AUTO MENU** (Automātiska izvēlne), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Izvēlieties nepieciešamo izvēlni, nospiežot **Kartupeļa ar mizu** pogu.



x1,

displejā būs redzams: 1

2. Nospiediet **LIELĀKA/MAZĀKA SVARA/PORCIJAS** pogas vai turpiniet, nospiežot **Kartupeļa ar mizu** pogu, lai izvēlētos nepieciešamo kartupeļu skaitu (līdz 3).



x1, displejs: 2

3. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet **SĀKŠANAS/◊+1min** pogu. (Gatavošanas laikā displejā tiks rādīta laika atpakaļskaitīšana.)

PIEZĪMES

- Ēdiena svaru vai daudzumu var ievadīt, spiežot **LIELĀKA/MAZĀKA SVARA/PORCIJAS** pogas, līdz tiek attēlots vēlamais svars/daudzums. Ievadiet tikai pārtikas svaru. Nieiekļaujiet trauka svaru.
- Pārtikai, kas sver vairāk vai mazāk par svariem/daudzumiem, kas norādīti sadaļā **AUTOMĀTISKA IZVĒLNE LV-13. lpp.**, gatavojiet ar manuālu darbību.

AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA




Automātiska izvēlne	SVARS/PORCIJA/PIEDERUMI	Procedūra
Popkorns	50 g, 100 g	Popkorna iepakojumu novietojiet tieši uz rotējošā šķīvja (Lūdzu, apskatiet tālāk aprakstīto piezīmi: Svarīga informācija par mikroviļņu popkorna funkciju)
Kartupelis ar mizu	1, 2, 3 kartupeļi (daļas) 1 kartupelis = apm. 230 g (Sākuma temp. 20 °C)	Izmantojiet vienāda izmēra kartupeļus ar aptuveno svaru 230 g. Ieduriet katram kartupeļim dažādās vietās un novietojiet tos rotējošā šķīvja malā. Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, apgrieziet tos. Pirms pasniegšanas ļaujiet tiem atdzist 3-5 minūtes.
Saldēta pica	100 g, 200 g, 400 g (sākuma temp. 5 °C) Šķivis	Picu novietojiet uz šķīvja, bet šķīvi novietojiet rotējošā šķīvja vidū. Neapsedziet to.
Saldēti dārzeņi, piem., rožu kāposti, zaļās pupas, zirņi, jaukti dārzeņi, brokoļi	150 g, 350 g, 500 g (sākuma temp. -18 °C) Trauks un vāks	Dārzeņus ievietojiet gatavošanai paredzētā traukā. Pievienojiet 1 ēdamkaroti ūdens uz katrām dārzeņu 100 g, apsedziet trauku un novietojiet to uz rotējošā šķīvja. Apmaisiet, kad pagājusi puse gatavošanas laika un pēc gatavošanas.
Dzērieni (120 ml/glāze)	1, 2, 3 (sākuma temp. 5 °C) Glāze	Novietojiet glāzi(-es) uz rotējošā šķīvja un apmāciet pēc uzkaršēšanas.
Pusdienu šķivis	250 g, 350 g, 500 g (sākuma temp. 5 °C) Šķivis	Novietojiet šķīvi rotējošā šķīvja vidū. Neapsedziet to. Apmāciet pēc gatavošanas.

Piezīmes


- Galējā produkta temperatūra atšķirsies atkarībā no sākotnējās produkta temperatūras. Pārbaudiet, vai viss produkts ir karsts pēc gatavošanas. Ja nepieciešams, varat manuāli pagarināt gatavošanas laiku.
- Rezultāti, izmantojot automātisko gatavošanu, ir atkarīgi no variācijām, piemēram, ēdiena formas un izmēra un no jūsu personīgās vēlmēs attiecībā uz ēdiena gatavošanas rezultātu. Ja neesat apmierināts ar ieprogrammēto rezultātu, regulējiet gatavošanas laiku atbilstoši savām prasībām.

Svarīga informācija par mikroviļņu popkorna funkciju:

- Atlasot 100 gramus popkorna, iesakām pirms gatavošanas nolocīt iepakojuma stūrus. Skatiet attēlu labajā pusē.



- Ja popkorna iepakojums izplešas un vairs negriežas, nospiediet pogu STOP (Apturēt) un atveriet krāsns durvis un pielāgojiet iepakojuma pozīciju, lai nodrošinātu vienmērīgu gatavošanu.





PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI

Lai gatavotu/atsaldētu produktu mikroviļņu krāsnī, tās enerģijai ir jāiziet cauri traukam, tādējādi iekļūstot produktā. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties gatavošanai piemērotus traukus. Apaļi/ovāli trauki ir ieteicami kantainu/iegarenu trauku vietā, jo to stūros ēdiens mēdz pārgatavoties. Tālāk minēti vairāki gatavošanai izmantojamie trauki.

Gatavošanai piemēroti trauki	Droši izmantojami mikroviļņu krāsnī	Grils	Piezīmes
Alumīnija folija Folijas trauki	✓ / ✗	✓	Nelielus alumīnija folijas gabaliņus var izmantot, lai pasargātu ēdienu no pārkaršanas. Nodrošiniet, lai folija atrastos vismaz 2 cm no krāsns sienīņām, jo to saskares rezultātā var rasties dzirksteļošana. Folijas trauki nav ieteicami, ja vien ražotājs nav tos norādījis, piemēram, Microfoil [®] , kura instrukcijas ievērojiet rūpīgi.
Cepšanas trauki	✓	✗	Vienmēr ņemiet vērā ražotāja norādījumus. Nepārsniedziet ieteiktos sildīšanas laikus. Esiet ļoti uzmanīgs, jo šie trauki var kļūt ļoti karsti.
Ķīnas porcelāns un keramikas izstrādājumi	✓ / ✗	✗	Porcelāns, māla trauki, fajanss un kaulu porcelāns parasti ir piemērots, izņemot tos traukus, kuriem ir metāla dekorējumi.
Stikla trauki, piem., Pyrex [®]	✓	✓	Izmantojot smalkus stikla traukus, ir jārikojas uzmanīgi, jo tie var saplīst, ja tiek pēkšņi uzkaršēti.
Metāls	✗	✓	Metāla traukus nav ieteicams izmantot, jo tie var dzirksteļot, radot aizdegšanos.
Plastmasa/polistirols, piem., ātrās ēdināšanas trauki	✓	✗	Ir jārikojas uzmanīgi, jo daži trauki var saplakt, izkust vai mainīt krāsu pie augstas temperatūras.
Pārtikas plēve	✓	✗	Nedrīkst saskarties ar produktu un ir jāizdursta caurumi, lai tvaikam būtu kur izkļūt.
Saldētavas/cepšanas maisiņi	✓	✗	Ir jāizdursta caurumi, lai tvaikiem būtu kur izkļūt. Pārliecinieties, vai maisiņi ir piemēroti mikroviļņu krāsnij.
Papīra šķīvji/krūzītes un virtuves papīrs	✓	✗	Neizmantojiet plastmasas vai metāla saspraudes, jo tās var izkust vai aizdegties dzirksteļošanas rezultātā.
Salmu un koka trauki	✓	✗	Izmantojiet tikai sildīšanai vai mitruma absorbēšanai. Jārīkojas uzmanīgi, jo pārkaršana var radīt aizdegšanos.
Pārstrādāts papīrs un avīze	✗	✓	Šo materiālu lietošanas laikā vienmēr uzraugiet krāsnī, jo pārkaršana var radīt aizdegšanos. Var saturēt metāla daļiņas, kas radīs dzirksteles un var izraisīt aizdegšanos.

BRĪDINĀJUMS!

Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsnī, jo iespējama aizdegšanās.



UZMANĪBU! NELIETOJIET TIRDZNIECĪBĀ PIEEJAMOS KRĀSNS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, TVAIKA TĪRĪTĀJUS, ABRĀZĪVUS, RAUPJUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, JEBKO, KAS SATUR NĀTRIJA HIDROKSĪDU, VAI ABRĀZĪVAS SUKAS JEBKURAI MIKROVIĻŅU KRĀSNS SASTĀVDAĻAI.

Pirms tīrīšanas pārliedzieties, vai krāsns iekšpuse, durvis, krāsns korpuss un piederumi ir pilnībā atdzisuši.

TĪRIET KRĀSNI PĒC REGULĀRIEM INTERVĀLIEM UN NOŅEMIET JEBKĀDUS ĒDIENA PĀRPAĻIKUMUS - uzturiet krāsni tīru, citādi tas novedīs pie krāsns virsmas nolietošanās. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas darbību un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

Krāsns ārpusē

Krāsns ārpusē viegli var notīrīt ar maigām ziepēm un ūdeni. Noteikti noslaukiet ziepes ar mitru audumu un noslaukiet ārpusi ar mikstu dvieli.

Vadības panelis

Pirms tīrīšanas atveriet durvis, lai deaktivizētu vadības paneli. Jāievēro piesardzība, kad tīrāt vadības paneli. Lietojot ar tikai ūdeni samitrinātu audumu, maigi slaukiet paneli, līdz tas kļūst tīrs.

Izvaieties no pārmērīga ūdens daudzuma lietošanas. Nelietojiet jebkāda veida ķīmisku vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Krāsns iekšpusē

1. Tīrīšanai noslaukiet jebkādas šjakstas vai noplūdes ar mikstu mitru drānu vai sūkli pēc katras lietošanas reizes, kamēr krāsns vēl ir silts. Lielākiem izšjakstījumiem izmantojiet maigas ziepes un noslaukiet

vairākas reizes ar mitru drānu, līdz visas atliekas ir noņemtas. Pielīpušās šjakstas var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties un izraisīt dzirksteļošanu. Nenoņemiet viļņvada pārsegu.

2. Nodrošiniet, lai maigās ziepes vai ūdens neiespiestos mazajās ventilācijas atverēs sienās. Tas var radīt krāsns bojājumu.

3. Neizmantojiet izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus krāsns iekšpusē.

4. Regulāri uzsildiet krāsni, izmantojot grīlu, un uzsildiet krāsni 20 minūtes bez pārtikas, izmantojot grīlu (LV-10. lpp.). Palikusī pārtika vai izšjakstītie tauki var izraisīt dūmus vai nepatīkamu smaku.

Uzturiet viļņvada pārsegu tīru visu laiku.

Viļņvada pārsegs ir veidots no plīstoša materiāla un jātira piesardzīgi (ievērojiet iepriekš minētos norādījumus tīrīšanai).

PIEZĪME. Pārmērīga samērcēšana var izraisīt viļņvada pārsega sairšanu.

Viļņvada pārsegs ir nolietojama sastāvdaļa, un bez regulāras tīrīšanas to vajadzēs nomainīt.

Papildpiederumi

Papildpiederumi tādi kā rotējošais šķivis, rotējošā šķīvja atbalsts un restītes jānomazgā ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un jānožāvē. Tos var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Durvis

Lai noņemtu visas netīrumu pēdas, regulāri tīriet abas durvju puses, durvju blīves un blakus esošās daļas ar mikstu, mitru drānu. Nelietojiet abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

PIEZĪME. Tvaika tīrītāju nedrīkst lietot.

Padoms par tīrīšanu — vieglākai krāsns tīrīšanai

Traukā ievietojiet pusi no citrona, ielejiet 300 ml ūdens un sildiet ar 100% 10–12 minūtes. Iztīriet krāsni, izmantojot mikstu un sausu drānu.