



Uzmanību!

Jūsu izstrādājums ir apzīmēts ar šo simbolu. Tas nozīmē, ka izmantotos elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst sajaukt ar vispārējiem sadzīves atkritumiem. Šiem izstrādājumiem ir atsevišķa savākšanas sistēma.

A. Informācija par likvidēšanu lietotājiem (privātās māsaimniecības)

1. Eiropas Savienībā

Uzmanību! Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces, lūdzu, neizmetiet to parastā atkritumu tvertnē!

Lietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāapstrādā atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstošu apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi.

Pēc attiecīgo noteikumu ieviešanas dalībvalstīs privātās māsaimniecības ES dalībvalstīs var atdot atpakaļ savas izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas noteiktās savākšanas vietās bez maksas*.

Dažās valstīs* vietējais mazumtirgotājs var arī pieņemt atpakaļ jūsu veco izstrādājumu bez maksas, ja tā vietā iegādājaties ekvivalentu.

*) Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Ja jūsu izmantotajai elektriskajai vai elektroniskajai iekārtai ir baterijas vai akumulatori, lūdzu, iepriekš atbrīvojieties no tiem atsevišķi saskaņā ar vietējām prasībām.

Atbrīvojoties no šī izstrādājuma pareizi, jūs palīdzēsiet nodrošināt, ka atkritumiem tiks veikta nepieciešamā apstrāde, atjaunošana un pārstrāde, un tādējādi tiks novērsta iespējamā negatīvā ietekme uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties neatbilstošas atkritumu apstrādes dēļ.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.

Šveicei: lietotas elektriskās vai elektroniskās iekārtas var atdot atpakaļ bez maksas tirgotājam pat tad, ja nepērķ jaunu izstrādājumu. Papildu savākšanas vietas ir uzskaitītas mājas lapā www.swico.ch vai www.sens.eh.

B. Informācija par utilizāciju uzņēmumiem

1. Eiropas Savienībā

Ja izstrādājums tiek izmantots uzņēmējdarbības vajadzībām un vēlaties no tā atbrīvoties, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Lūdzu, sazinieties ar SHARP izplatītāju, kurš informēs jūs par izstrādājuma pieņemšanu atpakaļ. Jums var pieprasīt maksu par atpakaļpieņemšanu un pārstrādāšanu. Mazus izstrādājumus (un mazos daudzumus) var pieņemt atpakaļ vietējās savākšanas vietās.

Spānijai: lūdzu, sazinieties ar izveidoto savākšanas sistēmas punktu vai vietējo varas iestādi par lietoto izstrādājumu pieņemšanu atpakaļ.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.



SATURA RĀDĪTĀJS

Lietošanas instrukcija

INFORMĀCIJA PAR PAREIZU LIKVIDĒŠANU	1
SATURS	2
SPECIFIKĀCIJAS	2
KRĀSNS UN PIEDERUMI	3
VADĪBAS PANELIS	4
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	5-14
UZSTĀDĪŠANA	15-16
PIRMS LIETOŠANAS.....	17
PULKSTĒŅA IESTATĪŠANA	17
MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅI	17
MANUĀLA DARBĪBA	18
GATAVOŠANA AR MIKROVIĻŅIEM.....	18
GRILĒŠANA/JAUKTA GRILĒŠANA	19
CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS	20
ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA DARBĪBA	21
AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES DARBĪBA	21
AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES TABULA.....	22
PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI	23
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA	24



TEHNISKIE PARAMETRI

Modeļa nosaukums:		YC-MS02E	YC-MG02E	YC-MS51E	YC-MG51E	YC-MG81E
Mainspriegums		230 V, 50 Hz viena fāze				
Sadales līnijas drošinātājs/slēdzis		10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Patērijamā mainsprieguma jauda:	Mikroviļņi	1270 W	1270 W	1450 W	1450 W	1450 W
	Izejas jauda:	800 W	800 W	900 W	900 W	900 W
	Grīls	< 1,0W	1000 W	< 1,0W	1000 W	1100 W
	Gaidstāve	< 1,0W	< 1,0W	< 1,0W	< 1,0W	< 1,0W
	Elektroenerģijas taupības režīms	< 0,5W	< 0,5W	< 0,5W	< 0,5W	< 0,5W
Mikroviļņu frekvence		2450 MHz*	2450 MHz*	2450 MHz*	2450 MHz*	2450 MHz*
Ārējie izmēri (P) x (A) x (Dz.) mm		440 x 258 x 324	440 x 258 x 324	513 x 306 x 394	513 x 306 x 394	512 x 300 x 396
Dobuma izmēri (P) x (A) x (Dz.)** mm		306 x 205 x 304	306 x 205 x 304	328 x 206 x 368	328 x 206 x 368	348 x 240 x 356
Krāsns ietilpība		20 litri**	20 litri**	25 litri**	25 litri**	28 litri**
Rotējošais šķivis		ø 255 mm	ø 255 mm	ø 315 mm	ø 315 mm	ø 315 mm
Svars		apmēram 11,3 kg	apmēram 11,9 kg	apmēram 14,5 kg	apmēram 15,4 kg	apmēram 15,8 kg
Krāsns spuldze		25 W	25 W	25 W	25 W	25 W

* - šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām. Saskaņā ar šo standartu šis izstrādājums ir klasificēts kā 2. grupas B klases iekārta. 2. grupa nozīmē, ka iekārta ar nolūku ģenerē radiofrekvenču enerģiju elektromagnētiskā izstarojuma veidā pārtikas produktu siltumapstrādei. B klases aprīkojums nozīmē, ka iekārta ir piemērota lietošanai mājāsaimniecībā.

** - Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, izmērot maksimālo platumu, dziļumu un augstumu. Faktiskā ietilpība pārtikas ievietošanai ir mazāka.


SASKAŅĀ AR PASTĀVĪGAS UZLABOŠANAS POLITIKU MĒS PATURAM TIESĪBAS MAINĪT KONSTRUKCIJU UN TEHNISKOS PARAMETRUS BEZ BRĪDINĀJUMA.

KRĀSNS UN PIEDERUMI



KRĀSNS

1. Durvis
2. Durvju eņģes
3. Krāsns spuldze
4. Viļņvada pārsegs (NENOŅEMT)
5. Vadības panelis
6. Savienojums
7. Durvju aizturi
8. Krāsns iekšpuse
9. Durvju blīves un blīvējuma virsmas
10. Durvju drošības aizturi
11. Ventilācijas atveres
12. Ārējais korpuss
13. Strāvas vads
14. Durvju atvēršanas poga



PIEDERUMI


Pārbaudiet, vai šie piederumi ir iekļauti komplektācijā:

15. Rotējošais šķīvvis (stikla)
16. Rotējošā šķīvja atbalsts
17. Savienojums
18. Plaukts (*tikai modeļiem ar grilu*)



- Novietojiet rotējošā šķīvja atbalstu uz mikroviļņu krāsns grīdas centra tā, lai tas varētu viegli rotēt ap savienojumu. Pēc tam novietojiet rotējošo šķīvī uz rotējošā šķīvja atbalsta tā, lai tas precīzi ievietotos savienojumā.
- Lai novērstu rotējošā šķīvja bojājumus, nodrošiniet, ka trauku izņemšanas brīdī tie ir pilnīgi pacelti virs šķīvja.
- Ieraksts ir paredzēts izmantošanai tikai ar grila krāsni. Neizmantojiet plauktu ar mikroviļņu funkciju.
- Lai lietotu plauktu, LV-19. lappusē skatiet sadaļu GRILĒŠANA.

Nekad neaiztieciat grilu, ja tas ir karsts.

PIEZĪME. Kad pasūtāt piederumus, ņemiet vērā divas lietas: detaļas numuru un modeļa nosaukumu.



Centrālā daļa (iekšpusē)



PIEZĪMES.


- Viļņvada pārsegs ir plīstošs. Tīrot krāsns iekšpusi, ir jārikojas uzmanīgi, lai šo pārsegu nesabojātu.
- Pēc taukainu ēdienu gatavošanas bez pārklājuma vienmēr rūpīgi iztīriet krāsns iekšpusi un it īpaši grila sildelementu. Tiem ir jābūt sausiem un bez taukiem. Uzkrājušies tauki var pārkarst un radīt dūmus vai aizdegties.
- Vienmēr lietojiet krāsni ar pareizi ievietotu rotējošo šķīvī un tā atbalstu. Tas nodrošina pilnīgu un vienmērīgu gatavošanu. Nepareizi uzstādīts rotējošais šķīvī var grabēt, negriezties pareizi un izraisīt krāsns bojājumus.
- Visi pārtikas produkti un pārtikas trauki gatavošanai vienmēr jānovieto uz rotējošā šķīvja.
- Rotējošais šķīvī griežas pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Griešanās virziens var mainīties katru reizi, kad krāsns tiek ieslēgta. Tas neietekmē gatavošanas kvalitāti.




BRĪDINĀJUMS! Šis simbols nozīmē to, ka lietošanas laikā virsmas sakarst. Lietošanas laikā durvis, ārējais korpuss, krāsns iekšpuse, piederumi un trauki kļūst ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr lietojiet biezas krāsns cimdus.



VADĪBAS PANELIS



tikai mikroviļņi



mikroviļņi + grils

1. CIPARU DISPLEJS
2. ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA poga
3. ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA poga
4. AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES poga
5. LAIKA pogas
6. MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA poga:
nospiediet, lai atlasītu mikroviļņu jaudas līmeni.
7. GRILĒŠANAS poga
8. JAUKTAS GRILĒŠANAS poga
9. SVARA/PORCIJAS pogas (augšup un lejup)
10. VIRTUVES TAIMERĀ poga
Nospiediet, lai izmantotu kā minūšu taimeri vai kā programmas nostāvēšanās laiku.
11. PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS poga
12. SĀKŠANA/◊ +30s
13. APTURĒŠANAS/režīma EKO poga

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
RŪPĪGI IZLASIET TOS UN GLABĀJIET TURPMĀKAI
ATSAUCEI**

Lai novērstu ugunsgrēka iespējamību, ņemiet vērā tālāk minēto.

Mikroviļņu krāsni nedrīkst atstāt bez uzraudzības tās lietošanas laikā. Pārāk augsti jaudas līmeņi vai pārāk ilgi gatavošanas laiki var pārkarsēt ēdienus un izraisīt aizdegšanos.

Šī mikroviļņu krāsns ir izgatavota izmantošanai tikai uz atklātas virsmas. Tā nav paredzēta iebūvēšanai virtuves mēbelēs.

Nenovietojiet mikroviļņu krāsni plauktā.

Kontakligzdai jābūt viegli pieejamai, lai neparedzētā gadījumā iekārtu varētu bez grūtībām atvienot.

Maiņstrāvas elektrobarošana jābūt 230 V, 50 Hz ar vismaz 10 A sadales līnijas drošinātāju vai vismaz 10 A sadales slēdzi.

Ir jānodrošina atsevišķa elektriskā shēma, kas izmantojama tikai šai iekārtai.

Nenovietojiet krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums.

Piemēram, tuvu pie parastas krāsns.

Neuzstādiet krāsni vietā ar lielu mitruma daudzumu vai vietā, kur var uzkrāties mitrums.

Neglabājiet un nelietojiet krāsni ārpus telpām.

Ja ir novēroti dūmi, izslēdziet vai atvienojiet krāsni un atstājiet durvis noslēgtas, lai noslāpētu liesmas.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojiet tikai mikroviļņu drošus traukus un piederumus. Piederumus vajadzētu pārbaudīt, lai nodrošinātu, ka tie ir piemēroti lietošanai krāsnī. Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsnī, jo iespējama aizdegšanās. Pēc lietošanas notīriet viļņvada pārsegu, krāsns dobumu, rotējošo disku un atbalsta veltni. Tiem jābūt sausiem un bez taukiem. Pielipušie tauki var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties.

Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus krāsns vai ventilācijas atveru tuvumā.

Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Izņemiet visus metāla blīvījumus, stieplu auklas u.c. no pārtikas produktiem un to iepakojumiem. Dzirksteļošana uz metāla virsmām var izraisīt aizdegšanos.

Nelietojiet mikroviļņu krāsnī, lai sildītu eļļu cepšanai dziļos traukos. Temperatūru nevar kontrolēt, un eļļa var aizdegties.

Lai gatavotu popkornu, izmantojiet tikai īpašus mikroviļņu krāsns popkorna gatavotājus.

Krāsnī neglabājiet pārtikas produktus un nevienu citu lietu.

Pēc krāsns ieslēgšanas pārbaudiet iestatījumus, lai nodrošinātu, ka krāsns darbojas atbilstoši vēlamajam. Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka, esiet ļoti uzmanīgs, gatavojot vai sildot pārtikas produktus ar augstu cukura vai tauku saturu, piemēram, cīsiņus mīklā,

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



pīrāgus vai Ziemassvētku pudiņu.

Atbilstošos ieteikumus skatiet lietošanas instrukcijā.

Lai izvairītos no traumām, ņemiet vērā tālāk minēto. BRĪDINĀJUMS!

Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi.

Pirms lietošanas pārbaudiet šādas daļas:

- a) pārlicinieties, vai durvis aizveras pareizi, un nodrošiniet, lai tās nebūtu manījušas pozīciju un nebūtu deformētas;
- b) durvju viras un durvju drošības slēgmehānismi; pārlicinieties, vai tie nav salauzti un nav vaļīgi;
- c) durvju blīves un blīvējuma virsmas; pārlicinieties, vai tās nav bojātas;
- d) krāsns iekšpuse vai durvju virsma; pārlicinieties, vai tām nav iespaidumu;
- e) strāvas vads un spraudnis; pārlicinieties, vai tie nav bojāti.

Ja durvis vai durvju blīvējumi ir bojāti, krāsni nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojusi kompetenta persona.

Nekad nemēģiniet pats noregulēt, remontēt vai pārveidot krāsni. Ir bīstami jebkuram, izņemot kompetentu personu, veikt jebkādu apkopes vai remonta darbību, noņemot pārsegu, kurš nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.

Nelietojiet krāsni ar atvērtām durvīm un nekādā veidā nepārveidojiet durvju drošības slēgmehānismus.

Nelietojiet krāsni, ja starp durvju blīvēm un blīvējuma



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

virsmām atrodas priekšmets.

Neļaujiet tautiem un netīrumiem uzkrāties uz durvju blīvējumiem un blakus esošajām daļām. Tīriet krāsni pēc regulāriem intervāliem un noņemiet jebkādas ēdiena pārpalikumus. Ievērojiet norādījumus sadaļā “Kopšana un tīrīšana” LV-24. lpp.

Ja krāsns netiek uzturēta tīra, krāsns virsma var nodilt, kas nopietni ietekmētu ierīces kalpošanas laiku un iespējams radītu bīstamu situāciju.

Personām ar ELEKTROKARDIOSTIMULATORIEM ir jākonsultējas ar savu ārstu vai elektrokardiostimulatora ražotāju par piesardzības pasākumiem saistībā ar mikroviļņu krāsnīm.

Lai izvairītos no elektrošoka, ņemiet vērā tālāk minēto.

Nekādā gadījumā nenoņemiet ārējo korpusu.

Nekad nešļakstiet un nenovietojiet objektus durvju slēgmehānisma atverēs vai ventilācijas atverēs.

Izšļakstīšanas gadījumā nekavējoties izslēdziet un atvienojiet krāsni un sazinieties ar pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.

Neiegremdējiet strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Nodrošiniet, lai strāvas vads nekarātos pār galda vai darba virsmas malu.

Glabājiet strāvas vadu attālāk no sildāmām virsmām, tostarp krāsns aizmugures.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

Nemēģiniet pats nomainīt krāsns spuldzi un neļaujiet to darīt kādam, kurš nav SHARP pilnvarots elektriķis. Ja krāsns spuldze ir bojāta, lūdzu, konsultējieties ar izplatītāju vai pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.

Ja šīs iekārtas strāvas vads ir bojāts, tas jāaizvieto ar speciālu vadu.

Maiņu drīkst veikt tikai pilnvarots SHARP apkalpes dienesta pārstāvis.

Lai novērstu sprādzienu vai pēkšņu vārīšanos, ņemiet vērā tālāk minēto.

BRĪDINĀJUMS! Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt. Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu sprādzienvēda vārīšanos, tāpēc jāievēro piesardzība, rīkojoties ar trauku.

Nekad nelietojiet slēgtus traukus. Noņemiet noslēgus un vākus pirms lietošanas. Slēgti trauki var sprāgt, jo spiediens ir paaugstināts pat pēc krāsns izslēgšanas. Esiet uzmanīgs, sildot šķidrumus. Izmantojiet trauku ar platu kaklu, lai ļautu burbuļiem izdalīties.

Nekad nesildiet šķidrumus traukos ar šauru kaklu, piemēram, zīdaiņu pudelītēs, jo tas var izraisīt satura izvirdumu no sildāmā trauka un radīt apdegumus.

Lai novērstu verdoša šķidruma pēkšņu izšļakstīšanos un



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

iespējamo applaucēšanos, rikojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nekarsējiet to pārmērīgi ilgi.
2. Samaisiet šķidrumu pirms sildīšanas/uzsildīšanas.
3. Sildīšanas laikā ieteicams šķidrumā ievietot stikla stienīti vai līdzīgu piederumu (kas nav no metāla).
4. Pēc sildīšanas paturiet šķidrumu krāsni vismaz 20 sekundes, lai novērstu aizkavētu sprādzienvēda vārīšanos.

Negatavojiet olas ar to čaumalām, un veselas cieti vārītas olas nesildiet mikroviļņu krāsni, jo tās var uzsprāgt pat pēc uzsildīšanas beigām. Lai gatavotu vai uzsildītu olas, kas nav sakultas vai sajauktas, pārduriet dzeltenumus un baltumus, citādi olas var uzsprāgt. Nolobiet un sadaliet šķēlēs cieti vārītas olas pirms to uzsildīšanas mikroviļņu krāsni.

Pirms gatavošanas pārduriet apvalkus tādiem pārtikas produktiem kā kartupeļi, desas un augļi, citādi tie var uzsprāgt.

Lai izvairītos no apdegumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.

Brīdinājums! Zīdaiņu pudelišu un bērnu pārtikas burku saturs jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatūra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.

Izņemot pārtikas produktu no krāsns, lietojiet katla turētājus vai krāsns cimodus, lai izvairītos no apdegumiem.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



Traukus, popkorna gatavotājus, krāsns cepšanas maisiņus un citus gatavošanas piederumus vienmēr atveriet attālāk no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika apdegumiem un vārīšanās izvirdumiem.

Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru un samaisiet to pirms pasniegšanas, kā arī pievērsiet īpašu uzmanību zīdaiņu, bērnu vai vecāka gada gājuma pārtikas produktu un dzērienu temperatūrai. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas laikā. Mazi bērni ir jātur attālāk.

Trauka temperatūra nav patiesi rādītājs ēdiena vai dzēriena temperatūrai. Vienmēr pārbaudiet pārtikas produkta temperatūru.

Vienmēr stāviet tā, lai, atverot krāsns durvis, jūs atrastos aiz tām, tādējādi izvairoties no apdegumiem no izplūstošā tvaika un karstuma.

Pēc pildītu ceptu pārtikas produktu sildīšanas sagriežiet tos šķēlēs, lai atbrīvotu tvaiku un izvairītos no apdegumiem.

Nodrošiniet, ka bērni netuvojas durvīm, lai viņi neapdedzinātos.

Lai novērstu to, ka bērni šo ierīci izmanto nepareizi, ņemiet vērā tālāk minēto.

Brīdinājums! Ļaujiet bērniem no 8 gadu vecuma lietot krāsni bez uzraudzības tikai tad, kad viņiem ir sniegti atbilstoši norādījumi tā, ka bērns ir spējīgs izmantot krāsni droši un saprot nepareizas lietošanas



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

risku. Ja krāsns tiek lietota GRILĒŠANAS, JAUKTĀS GRILĒŠANAS un AUTOMĀTISKĀS GATAVOŠANAS režīmā, bērni drīkst lietot krāsni tikai pieaugušo uzraudzībā rādītās temperatūras dēļ.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskajām, jutīguma vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņiem nav nodrošināta persona, kura atbild par viņu drošību, uzraudzība, vai norādījumi par to, kā izmantot iekārtu.

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Šī krāsns ir aprīkota ar bērna slēdzenes režīmu; plašāku informāciju skatiet LV-21. lpp.

Neatbalstieties un nešūpojieties uz krāsns durvīm. Nespēlējieties ar krāsni un neizmantojiet to kā rotaļlietu. Bērniem ir jāiemāca visas svarīgās drošības instrukcijas: trauku turētāju lietošana, rūpīga pārtikas pārklājumu noņemšana, pievēršot īpašu uzmanību iepakojumam (piem., paškarsējošajiem materiāliem), kas izstrādāts, lai padarītu ēdienu kraukšķīgu, jo tas var būt ļoti karsts.

Citi brīdinājumi

Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsni.

Nepārvietojiet krāsni, kad tā darbojas.

Šī ierīce paredzēta izmantošanai māsaimniecībās.

Mikroviļņu krāsns ir paredzēts pārtikas produktu un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas produktu un apģērba

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



žāvēšana un sildošo paliktņu, čību, sūkļu, mitru drēbju un līdzīgu lietu sildīšana var radīt traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku. Tā nav piemērota lietošanai komerciālos vai laboratorijas nolūkos.

Lai krāsns darbotos bez traucējumiem un izvairītos no bojājumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.

Nekad nedarbiniet krāsni, kad tā ir tukša. Kad lietojat apbrūnināšanas trauku vai pašsasilstošu materiālu, vienmēr zem tā novietojiet siltumizturīgu izolatoru, piemēram, porcelāna šķīvi, lai novērstu rotējošā šķīvja un tā atbalsta bojājumus siltuma spriegumu rezultātā. Trauku lietošanas norādījumos noteikto iepriekšējas uzsildīšanas laiku nedrīkst pārsniegt.

Nelietojiet metāla piederumus, kuri atstaro mikroviļņus un var izraisīt elektrisko dzirksteļošanu. Neievietojiet krāsni skārda kārbas.

Lietojiet tikai šai krāsnij paredzēto rotējošo disku un atbalsta veltni. Nelietojiet krāsni bez rotējošā diska. Lai novērstu rotējošā diska salaušanu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- a) Pirms rotējošā diska tīrīšanas ar ūdeni ļaujiet tam atdzist.
- b) Nenovietojiet karstus ēdienus vai karstus piederumus uz auksta rotējošā diska.
- c) Nenovietojiet aukstus ēdienus vai aukstus piederumus uz karsta rotējošā diska.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Krāsns lietošanas laikā nenovietojiet neko uz ārējā korpusa.

PIEZĪME.

Nelietojiet plastmasas traukus sildīšanai ar mikroviļņiem, ja krāsns joprojām ir karsta pēc GRILĒŠANAS un JAUKTAS GRILĒŠANAS režīma lietošanas, jo tie var sakust.

Ja vien plastmasas trauku ražotājs nenorāda to piemērotību izmantošanai iepriekš minētajiem režīmiem, nelietojiet tos.

Ja neesat pārliecināts, kā pieslēgt savu krāsni, lūdzu, konsultējieties ar pilnvarotu un kvalificētu elektriķi.

Ne ražotājs, ne izplatītājs nevar uzņemt nekādu atbildību par krāsns bojājumiem vai traumām, kas radušās, neņemot vērā pareizo elektrisko savienojumu.

Dažreiz uz krāsns sienām vai ap durvju blīvēm un blīvējuma virsmām var veidoties ūdens tvaiki vai pilieni.

Tā ir normāla parādība un nenorāda uz mikroviļņu krāsns noplūdēm vai nepareizu darbību.




Šis simbols nozīmē, ka lietošanas laikā virsmas var sakarst.



1. Izņemiet visus iepakojuma materiālus no mikroviļņu krāsns iekšpuses un noņemiet visu aizsargplēvi no mikroviļņu krāsns korpusa.
2. Rūpīgi pārbaudiet, vai krāsnij nav nekādu bojājuma pazīmju.
3. Novietojiet krāsni uz drošas un līdzenas virsmas, kas ir pietiekami izturīga, lai balstītu krāsns svaru kopā ar vissmagāko vienību, ko varētu gatavot. Nenovietojiet mikroviļņu krāsni plauktā.
4. Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina pietiekamu vietu gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm.
Ierīces aizmugurējā daļa jānovieto pret sienu.
 - Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm.
 - Minimālā atstarpe 20 cm ir jānodrošina starp jebkuru mikroviļņu krāsns daļu un līdzās esošajām sienām vai objektiem.
 - Virs mikroviļņu krāsns atstājiet vismaz 30 cm brīvas vietas.
 - Nenoņemiet pamatnes balstus no mikroviļņu krāsns apakšas.
 - Aizsedzot gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveres, var tikt bojāta krāsns.
 - Krāsni novietojiet pēc iespējas tālāk no radio un TV. Mikroviļņu krāsns izmantošana var traucēt radio un TV uztveršanu.



UZSTĀDĪŠANA



5. Droši savienojiet krāsns spraudni ar standarta iezemētu mājsaimniecības kontaktligzdu.

BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet mikroviļņu krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums vai mitrums (piemēram, blakus vai virs parastas krāsns) vai tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem (piemēram, pie aizkariem).

Neaizsedziet un neaizsprostojiet gaisa ventilācijas atveres.

Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns.

Nepieskarieties mikroviļņu krāsns ārpusēi darbības laikā vai neilgi pēc lietošanas, jo tā var būt karsta.

PIRMS LIETOŠANAS





Pievienojiet krāsni pie strāvas. Krāsns displejs parādīs "0:00", vienreiz atskanēs skaņas signāls.

Šis modelis ir aprīkots ar pulksteņa funkciju un krāsns gaidstāves režīmā patērē mazāk par 1,0 W elektroenerģijas. Par pulksteņa iestatīšanu skatiet tālāk.

PULKSTEŅA IESTATĪŠANA



Krāsniņ ir 24 stundu pulksteņa režīms.

1. Vienreiz nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS** pogu , un "0:00" sāks mirgot.
2. Nospiediet laika pogas un ievadiet pašreizējo laiku. Ievadiet stundas, nospiežot pogu **10 min** un ievadiet minūtes, nospiežot pogas **1 min** un **10 s**.
3. Nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS** pogu , lai pabeigtu pulksteņa iestatīšanu.

PIEZĪMES.

- Ja pulkstenis ir iestatīts, pēc gatavošanas laika beigām displejā tiks parādīts pareizais dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā būs redzams tikai "0:00".
- Lai gatavošanas procesā pārbaudītu laiku, nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS** pogu un LED displejā uz 2–3 sekundēm tiks parādīts laiks. Tas neietekmēs gatavošanas procesu.
- Ja pulksteņa iestatīšanas laikā tiek nospiesta poga **APTURĒŠANAS** poga vai minūtes laikā netiek veikta neviena darbība, krāsns tiek atiestatīts uz ražotāja iestatījumiem.
- Ja mikroviļņu krāsns strāvas padeve tiks pārtraukta, pēc strāvas atjaunošanas displejā būs redzams mirgojošs "0:00". Ja strāvas padeve tiek pārtraukta gatavošanas laikā, programma tiks dzēsta, kā arī dienas laiks tiek dzēsts.

MIKROVIĻŅŅU JAUDAS LĪMENIS



Jaudas līmenis	Nospiediet MIKROVIĻŅŅU JAUDAS LĪMEŅA pogu 	Displejs (Procenti)
AUGSTS	x1	100P
	x2	90P
VIDĒJI AUGSTS	x3	80P
	x4	70P
VIDĒJA	x5	60P
	x6	50P
VIDĒJI ZEMS (ATSALDĒŠANA)	x7	40P
	x8	30P
ZEMS	X9	20P
	X10	10P
	x11	0P

- Jūsu krāsniņ ir 11 jaudas līmeņi, kā parādīts.
- Lai mainītu mikroviļņu jaudas līmeni gatavošanai, spiediet **MIKROVIĻŅŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu, līdz displejs parāda vēlamu līmeni. Nospiežot laika pogu, iestatiet vēlamu gatavošanas laiku. Nospiediet **SĀKŠANAS** pogu, lai sāktu gatavošanu.
- Lai gatavošanas laikā pārbaudītu mikroviļņu jaudas līmeni, nospiediet **MIKROVIĻŅŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu. Kamēr **MIKROVIĻŅŅU JAUDAS LĪMEŅA** poga ir nospiesta, tiek rādīts jaudas līmenis. Krāsns turpinās laika atpakaļskaitīšanu, kaut gan displejs attēlos jaudas līmeni.
- Ja tiks atlasīts "0P", krāsns darbosies ar ventilatoru bez jaudas. Šo līmeni varat izmantot, lai izvēdinātu aromātus.

Vispārīgi ir piemērojami tālāk minētie ieteikumi.

100P/90P — (AUGSTS) tiek izmantots ātrai gatavošanai vai uzsildīšanai, piemēram, sautējumiem, dzērieniem, dārzeniem u.c.

80P/70P — (VIDĒJI AUGSTS) tiek izmantots mazāk blīvu ēdienu, piemēram, gaļas gabalu un pārklātu ēdienu, ilgākai gatavošanai, kā arī

jutīgiem ēdieniem, piemēram, biskvītkūkām. Ar šo samazināto iestatījumu gatavošana notiks vienmērīgi bez pārliekas gatavošanas malās.

60P/50P — (VIDĒJS) blīvai pārtikai, kam, parasti cepot, nepieciešams ilgs cepšanas laiks, piem., gaļas ēdieniem, ir ieteicams izmantot šo jaudas iestatījumu, lai nodrošinātu, ka gaļa ir miksta.

40P/30P — (VIDĒJI ZEMS) lai atkausētu, izvēlieties šo jaudas iestatījumu, tādējādi nodrošinot, ka trauks atkūst vienmērīgi. Šis iestatījums ir arī ideāls rīsu, makaronu, pelmeņu vārīšanai un olu krēma gatavošanai.

20P/10P — (ZEMS) maigai atsaldēšanai, piem., krēma kūkai vai mīklai.



MANUĀLA DARBĪBA

Durvju atvēršana

Lai atvērtu krāsns durvis, nospiediet atvēršanas pogu.

Krāsns iedarbināšana.

Sagatavojiet un novietojiet pārtiku piemērotā traukā uz rotējošā šķīvja vai tieši uz rotējošā šķīvja. Aizveriet durvis un pēc vēlām gatavošanas režīma atlasēs nospiediet **SĀKŠANAS/◊+30s** pogu. Varat pagarināt vēlamo gatavošanas laiku, manuālas gatavošanas laikā nospiežot **LAIKA** pogu vai **SĀKŠANAS/◊+30s** pogu.

Ja gatavošanas režīms ir atlasīts un **SĀKŠANAS/◊+30s** poga netiek nospiesta 1 minūtes laikā, iestatījums tiek atcelts.

Ja gatavošanas laikā tiek atvērtas durvis, lai turpinātu gatavošanu, jānospiež **SĀKŠANAS/◊+30s** poga. Pareizi nospiežot pogu, atskan skaņas signāls.

Lietojiet **APTURĒŠANAS** pogu, lai izpildītu tālāk norādīto.

1. Dzēstu kļūdu programmēšanas laikā.
2. Gatavošanas laikā uz laiku apturētu krāsni.
3. Gatavošanas laikā atceltu programmu; divas reizes nospiediet **APTURĒŠANAS** pogu.
4. Bērn drošības slēdža iestatīšanai un atceļšanai (skatiet EN-20. lpp.).



START/30s



STOP/ECO

PIEZĪME

- Ja mikroviļņu krāsns netiek lietots 5 minūtes (un durvis nav aizvērtas), drošības slēdzene automātiski aktivizējas. Tastatūra vairs nedarbosies. Lai atslēgtu drošības slēdzeni, vienkārši atveriet mikroviļņu krāsns durvis, un tastatūra atkal tiek aktivizēta.



ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ





Krāsni var ieprogrammēt laiku līdz 99 minūtēm 50 sekundēm (99.50).

MANUĀLA GATAVOŠANA UN ATSALDĒŠANA

- Ievadiet gatavošanas laiku un izmantojiet mikroviļņu krāsns jaudas līmeni no 100P līdz 10P, lai gatavotu vai atsaldētu (skatiet LV-17. lpp.).
- Apmaisiet vai apgrieziet pārtiku, kad iespējams, 2–3 reizes gatavošanas laikā.
- Pēc pagatavošanas pāršedziet ēdienu un atstājiet nostāvēties, ja ieteikts.
- Pēc atsaldēšanas pāršedziet ēdienu folijā un atstājiet nostāvēties līdz pilnīgai atkušanai.

Piemērs.

Lai gatavotu 2 minūtes un 30 sekundes ar 70% mikroviļņu jaudu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

<p>1. Ievadiet jaudas līmeni 70P, 4 reizes nospiežot MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMENA pogu.</p>  x4	<p>2. Ievadiet vēlamo gatavošanas laiku, nospiežot pogu 1 min divreiz un pēc tam 3 reizes pogu 10 s.</p>	<p>3. Nospiediet SĀKŠANAS/◊+30 s pogu, lai palaistu taimerī. (Displejā notiks iestatītā gatavošanas laika atpakāskaitīšana.)</p>
		

PIEZĪME.

- Kad krāsns sāks darboties, krāsns spuldze iedegsies un rotējošais šķivis griezīsies pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Ja gatavošanas/atsaldēšanas laikā tiek atvērtas krāsns durvis ēdiena apmaisīšanai vai apgriešanai, gatavošanas laiks displejā

tiek automātiski apturēts. Gatavošanas/atsaldēšanas laika atpakaļskaitīšana tiek atsākta, ja durvis tiek aizvērtas un tiek nospiesta **SĀKŠANAS** poga.

- Ja gatavošana/atsaldēšana ir pabeigta, atveriet durvis vai nospiediet **APTURĒŠANAS** pogu un displejā atkal tiks parādīts dienas laiks, ja tas ir iestatīts.
- Ja gatavošanas laikā vēlaties uzziņāt jaudas līmeni, nospiediet **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu. Kamēr jūsu pirksts spiež **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu, tiek parādīts jaudas līmenis.

SVARĪGI!

- Pēc gatavošanas/atsaldēšanas aizveriet durvis. Ņemiet vērā, ka, durvīm esot atvērtām, gaisma paliks iedegta. Tas ir drošības nolūkos kā atgādinājums, lai jūs neaizmirstu aizvērt durvis.
- Ja gatavojat pārtikas produktu ilgāk par noteikto standarta laiku (sk. tabulu tālāk), izmantojot vienu un to pašu gatavošanas režīmu, krāsns drošības mehānismi tiek automātiski aktivizēti. Mikroviļņu jaudas līmenis tiks samazināts, vai grila sildelements ieslēgsies un izslēgsies.

Gatavošanas režīms	Standarta laiks
Mikroviļņi 100 P	30 minūtes
Grilēšana*	Darbība ar pārtraukumiem, kontrolēta temperatūra
Jaukta grilēšana*	99 minūtes 50 sekundes

GRILĒŠANA/JAUKTA GRILĒŠANA*







1. GATAVOŠANA TIKAI GRILĒŠANAS REŽĪMĀ

Krāsns augšpusē esošajam grilam ir tikai viens jaudas iestatījums. Grils darbojas kopā ar rotējošo šķīvi, kas griežas vienlaikus, nodrošinot vienmērīgu apcepšanu. Nelielu produktu, piemēram, bekona, šķiņķa un tējas maiziņu grilēšanai, izmantojiet restītes. Produktus var novietot gan tieši uz restītēm, gan augļu pīrāgu šķīvja/siltumizturīgas paplātes, kas tiek novietota uz restītēm.

Piemērs.

Lai grilētu 20 minūtes, izmantojot **GRILĒŠANAS** pogu, izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Vienreiz nospiediet pogu GRILĒŠANA.  x1 	2. Ievadiet nepieciešamo sildīšanas laiku, divas reizes nospiežot pogu 10 min. 	3. Nospiediet SĀKŠANAS / +30s pogu, lai sāktu gatavošanu. (Displejā notiks iestatītā grilēšanas laika atpakaļskaitīšana.) 
---	---	---

2. JAUKTA GRILĒŠANA

JAUKTA GRILĒŠANA apvieno mikroviļņu jaudu ar grilu. **JAUKTA** nozīmē gatavošana alternatīvi ar mikroviļņu jaudu un grila jaudu.

Izmantojot mikroviļņu jaudu kopā ar grilu, tiek samazināts gatavošanas laiks un galaprodukts ir kraukšķīgs un brūns. Iespējams izvēlēties no 2 kombinācijām.

1. KOMBINĀCIJA (rāda: C-1)





55% laika mikroviļņu jaudai, 45% laika grilēšanai. Izmanto zivīm un panēšanai.

2. KOMBINĀCIJA (rāda: C-2)

36% laika gatavošanai mikroviļņu krāsnī, 64% laika grilēšanai. Izmanto pudiņiem, omeļēm un putnu gaļai.

Piemērs.

Lai gatavotu 15 minūtes, izmantojot **MIX GRILL** (Jaukta grilēšana) ar 55% laika mikroviļņu jaudai un 45% laika grilēšanai (C-1), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Vienreiz nospiediet JAUKTAS GRILĒŠANAS pogu.  x1 	2. Ievadiet gatavošanas laiku, vienreiz nospiežot pogu 10 min un 5 reizes pogu 1 min. 	3. Nospiediet SĀKŠANAS / +30s pogu, lai sāktu gatavošanu. (Displejā notiks iestatītā gatavošanas laika atpakaļskaitīšana.) 
--	--	--

PIEZĪMES gatavošanai režimos GRILĒŠANA un JAUKTA GRILĒŠANA

- Pirms gatavošanas grilu nav nepieciešams uzkarstēt.
- Ja cepat produktus dziļā traukā, novietojiet to uz rotējošā šķīvja.
- Lietojot grilu pirmo reizi, iespējams konstatēsiet dūmus vai deguma smaku. Tas ir normāli un nenorāda uz to, ka krāsns darbojas nepareizi. Lai novērstu šo problēmu, kad pirmo reizi lietojat krāsni, 20 minūtes lietojiet grilu bez ēdiena.

SVARIGI! Lai krāsns lietošanas laikā atbrīvotos no dūmiem vai smakām, atveriet logu vai ieslēdziet virtuves ventilācijas sistēmu.

PIEZĪME. Kad izmantojat grila funkciju, grils ar pēc noteikta intervāla automātiski ieslēdzas un izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu.



BRĪDINĀJUMS! Durvis, ārējais korpus, krāsns dobums, piederumi un trauki darbības laikā kļūst ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr lietojiet plānus krāsns cimdus.

* - Tikai modeļiem ar grilu.



CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS

1. SECĪGA GATAVOŠANA

Šī funkcija ļauj gatavot, izmantojot divas dažādas daļas, kas sastāv no manuālas gatavošanas un režīma un/vai atsaldēšanas pēc laika, kā arī atsaldēšanas pēc svara funkcijas. Ja gatavošana ir ieprogrammēta, nav nepieciešams to pārtraukt, jo krāsns pati automātiski pārslēgsies uz nākamo posmu. Skaņas signāls atskanēs vienreiz, pēc pirmās daļas beigām.

Piezīme. Vairāku secību automātisko izvēlni nevar iestatīt kā vienu.

Piemērs: ja vēlaties atsaldēt produktu 5 minūtes, pēc tam gatavot ar jaudu 80P 7 minūtes. Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Vienreiz nospiediet **ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu, LED displejā tiks parādīts dEF2.
2. Ievadiet gatavošanas laiku, 5 reizes nospiežot pogu **1 min**.
3. Ievadiet jaudas līmeni (80P), 3 reizes nospiežot **MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA** pogu.
4. Ievadiet gatavošanas laiku, 7 reizes nospiežot pogu **1 min**.
5. Lai sāktu gatavošanu, vienreiz nospiediet **SĀKŠANAS** pogu.

2. +30s FUNKCIJA (automātiskā sākšana)

Poga **+30s** ļauj jums darbināt divas tālāk minētās funkcijas.

a. Jūs varat tūlīt sākt gatavošanu ar 100 P mikroviļņu jaudu uz 30 sekundēm, nospiežot pogu +30s.

b. Pagariniet gatavošanas laiku

Varat pagarināt gatavošanas laiku manuālas gatavošanas, atkausēšanas pēc laika un automātiskās izvēlnes darbības laikā par 30 sekundēm, ja krāsns darbības laikā tiek nospiesta poga **+30s**. Varat pagarināt vēlamo gatavošanas laiku, nospiežot arī LAIKA pogu **10min, 1min, 10s**. Atkausēšanas pēc laika gatavošanas laiku nevar palielināt.

PIEZĪME. Gatavošanas laiku var pagarināt līdz maksimāli 99 minūtēm un 50 sekundēm.



START/+30s

3. VIRTUVES TAIMERA FUNKCIJA

Jūs varat lietot virtuves taimeru laika noteikšanai bez saistības ar mikroviļņu gatavošanu, piemēram, lai mēritu olu vārīšanas laiku parastā sildītājā vai uzraudzītu nostāvēšanās laiku sagatavotai/atsaldētai pārtikai.

Piemērs.

Lai taimeru iestatītu uz 5 minūtēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nospiediet VIRTUVES TAIMERA taustiņu vienreiz. 	2. Ievadiet vēlamo laiku, 5 reizes nospiežot pogu 1 min .	3. Nospiediet SĀKŠANAS/ +30 s pogu, lai palaistu taimeru.	4. Skatiet displeju. (Displejs rādīs laiku atpakaļskaitīšanu iestatītajā gatavošanas/atsaldēšanas laikā.)
---	---	--	--

Ka beidzas taimera laiks, 5 reizes atskan audio signāls un LED displejā tiek parādīts dienas laiks.

Jūs varat ievadīt jebkuru laiku līdz 99 minūtēm un 50 sekundēm. Lai atceltu VIRTUVES TAIMERI atpakaļskaitīšanas laikā, vienkārši nospiediet **APTURĒŠANAS** pogu.

Piezīme. Funkciju VIRTUVES TAIMERIS nevar izmantot gatavošanas laikā.

4. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS.

Lietojiet, lai novērstu to, ka mazi bērni darbina krāsni bez uzraudzības.

a. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDŽA iestatīšana:

3 sekundes turiet nospiestu pogu STOP, ir dzirdams garš signāls un displejā tiek rādīts "LOC". Atrodoties šajā režīmā, displejā tiek rādīts pulkstenis, ja tiek nospiesta kāda poga vai tiek atvērtas durvis, desmit sekundes tiek rādīts "LOC".

b. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDŽA atcelšana.

Nospiediet un turiet nospiestu APTURĒŠANAS pogu uz laiku līdz 3 sekundēm, līdz atskan skaņas signāls.

5. REŽĪMS EKO.

Gaidstāves režīmā vienreiz nospiediet pogu ECO. Displejs tiek izslēgts un mikroviļņi krāsni tiek ieslēgti režīmā EKO. Jebkura darbība atkal var ieslēgt gaismas diodžu displeju un mikroviļņu krāsns atkal tiek pārslēgta gaidstāves režīmā.




ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA DARBĪBA



1. ATSALDĒŠANA PĒC LAIKA

Šī funkcija ātri atkausē pārtiku, ļaujot jums izvēlēties piemērotu atkausēšanas laiku atkarībā no pārtikas veida. Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk. Laika diapazons ir 0:10–99:50.

Piemērs: Lai atsaldētu pārtiku 10 minūtes.

<p>1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, vienreiz nospiežot ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA pogu.</p>  x1	<p>2. Ievadiet gatavošanas laiku, nospiežot pogu 10 min.</p>	<p>4. Nospiediet SĀKŠANAS/◊+30 s pogu, lai sāktu gatavošanu.</p>
<p>displejā būs redzams: dEF2</p>	<p>10:00</p>	

Piezīmes atsaldešanai pēc laika

- Ja pulkstenis tika iestatīts, beidzoties taimera laikam, piecas reizes atskan skaņas signāls un gaismas diodžu displejā tiek parādīts dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā ir redzams tikai "0:00".
- Iepriekš iestatītais jaudas līmenis ir 30P, un to nevar mainīt.




2. ATSALDĒŠANA PĒC SVARA

Mikroviļņu krāsniņā ir iepriekš iestatīta programma ar taimeru un jaudas līmeni, kas ļauj vieglāk atsaldēt šādus produktus: cūkgaļa, liellopu gaļa un vistas gaļa. Svara diapazons ir 0,1 kg – 2 kg ar iedaļu 0,1 kg.

Tālāk aprakstītajā piemērā skatiet plašāku informāciju par šo funkciju izmantošanu.

Piemērs. Gaļas gabala atsaldešana ar 1,2 kg svaru, lietojot ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA funkciju.

Novietojiet gaļas gabalu uz šķīvja vai mikroviļņu krāsns atsaldešanas restītēm vai rotējošā šķīvja.

<p>1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, vienreiz nospiežot ĀTRĀS ATSALDĒŠANAS pogu.</p>  x1	<p>2. Ievadiet svaru, spiežot SVARA/PORCIJAS pogu, līdz tiek parādīts vēlamais svars.</p>	<p>3. Nospiediet SĀKŠANAS/◊+30 s pogu, lai sāktu gatavošanu. (Displejā notiks iestatītā atsaldešanas laika atpakaļskaitīšana.)</p>
<p>displejā būs redzams: dEF1</p>	<p>kg /   displejs: 1.2</p>	

Sasaldēti produkti tiek atsaldeāti no -18 °C.

PIEZĪMES ATSALDĒŠANAI PĒC SVARA




- Pirms produktu sasaldēšanas pārliedcinieties, vai tie ir svaigi un tiem ir laba kvalitāte.
- Produkta svars ir jānoapaļo līdz tuvākajiem 0,1 kg, piemēram, 0,65 kg jānoapaļo līdz 0,7 kg.
- Ja nepieciešams, aizsedziet nelielus gaļas vai putnu gaļas gabaliņus ar alumīnija folija gabaliņiem. Tas novērš šo vietu uzkaršanu atsaldešanas laikā. Pārliedcinieties, vai folija nepieskaras krāsns sienīņām.

AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES DARBĪBA



AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES poga automātiski izstrādā pareizo gatavošanas režīmu un gatavošanu pārtikas produktiem (detaлизētāku informāciju skatiet LV-4. un LV-22. lpp.). Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk.

Piemērs. Lai pagatavotu divus kartupeļus ar mizu (0,46 kg), izmantojot AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES funkciju, rikoļieties, kā aprakstīts tālāk.

<p>1. Izvēlieties nepieciešamo izvēlni, vienreiz nospiežot pogu Kartupelis ar mizu.</p> 	<p>2. Nospiediet LIELĀKA/MAZĀKA SVARA/PORCIJAS pogas vai turpiniet, nospiežot Kartupeļa ar mizu pogu, lai izvēlētos nepieciešamo kartupeļu skaitu (līdz 3).</p>	<p>3. Nospiediet SĀKŠANAS/  +30 s pogu, lai sāktu gatavošanu. (Displejā notiks iestatītā gatavošanas laika atpakaļskaitīšana.)</p>
<p>displejā būs redzams: <input type="text" value="1"/></p>	<p>kg/   displejs: <input type="text" value="2"/></p>	

PIEZĪMES.

- Ēdiena svaru vai daudzumu var ievadīt, spiežot LIELĀKA/MAZĀKA SVARA/PORCIJAS pogas, līdz tiek attēlots vēlamais svars/daudzums. Ievadiet tikai pārtikas svaru. Neiekļaujiet trauka svaru.
- Pārtikai, kas sver vairāk vai mazāk par svariem/daudzumiem, kas norādīti sadaļā AUTOMĀTISKA IZVĒLNE LV-22. Ipp., gatavojiet ar manuālu darbību.



AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA


Automātiska izvēlne	SVARS/PORCIJA/PIEDERUMI	Procedūra
Popkorns	0,0 5kg, 0,1 kg	Novietojiet popkorna maisiņu tieši uz rotējošā šķīvja (Piezīmes skatiet sadaļā Svarīga informācija par mikroviļņu popkorna funkciju)
Kartupelis ar mizu	1, 2, 3 kartupeļi (daļas) 1 kartupeļi = apm. 0,23 kg (Sākuma temp. 20 °C)	Lietojiet vienādu aptuveni 230 g smagus kartupeļus. Ieduriet katram kartupeļim dažādās vietās un novietojiet tos rotējošā šķīvja malā. Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, apgrieziet tos. Pirms pasniegšanas ļaujiet tiem atdzist 3–5 minūtes.
Pica	0,1 kg, 0,2 kg, 0,4 kg (sākuma temp. 5 °C) Šķivis	Picu novietojiet uz šķīvja, bet šķīvi novietojiet rotējošā šķīvja vidū. Neapsedziet to.
Saldēti dārzeņi piem., rožu kāposti, zaļās pupas, zirņi, jaukti dārzeņi, brokoļi	0,15 kg, 0,35 kg, 0,5 kg (sākuma temp. -18°C) Trauks un vāks	Dārzeņus ievietojiet gatavošanai paredzētā traukā. Pievienojiet 1 ēdamkaroti ūdens uz katrēm dārzeņu 100 g, apsedziet trauku un novietojiet to uz rotējošā šķīvja. Apmaisiet, kad pagājusi puse gatavošanas laika un pēc gatavošanas.
Tējas/kafijas uzsildīšana (120 ml/glāze)	1, 2, 3 (sākuma temp. 5 °C) Glāze	Novietojiet glāzi(-es) uz rotējošā šķīvja un apmaisiet pēc uzkaršēšanas.
Pusdienu šķivis	0,25 kg, 0,35 kg, 0,5 kg (sākuma temp. 5 °C) Šķivis	Novietojiet šķīvi rotējošā šķīvja vidū. Neapsedziet to. Apmaisiet pēc gatavošanas.

Piezīmes.

- Galējā produkta temperatūra atšķirsies atkarībā no sākotnējās produkta temperatūras. Pārbaudiet, vai viss produkts ir karsts pēc gatavošanas. Ja nepieciešams, varat manuāli pagarināt gatavošanas laiku.
- Rezultāti, izmantojot automātisko gatavošanu, ir atkarīgi no variācijām, piemēram, ēdiena formas un izmēra un no jūsu personīgās vēlmēs attiecībā uz ēdiena gatavošanas rezultātu. Ja neesat apmierināts ar ieprogrammēto rezultātu, regulējiet gatavošanas laiku atbilstoši savām prasībām.

Svarīga informācija par mikroviļņu popkorna funkciju.

1. Atlasot 100 gramus popkorna, iesakām pirms gatavošanas nolocīt iepakojuma stūrus. Skatiet attēlu labajā pusē.
2. Ja popkorna iepakojums izplešas un vairs negriežas, nospiediet pogu STOP (Apturēt) un atveriet krāsns durvis un pielāgojiet iepakojuma pozīciju, lai nodrošinātu vienmērīgu gatavošanu.



PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI



Lai gatavotu/atkausētu produktu mikroviļņu krāsnī, tās enerģijai ir jāiziet cauri traukam, tādējādi iekļūstot produktā. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties gatavošanai piemērotus traukus.

Apāļi/ovāļi trauki ir ieteicami kantainu/iegarenu trauku vietā, jo to stūros ēdiens mēdz pārgatavoties. Tālāk minēti vairāki gatavošanai izmantojamie trauki.

Gatavošanai piemēroti trauki	Mikroviļņi Drošs	Grils	Piezīmes
Alumīnija folija Folijas trauki	✓ / ✗	✓	Nelielus alumīnija folijas gabaliņus var izmantot, lai pasargātu ēdienu no pārkaršanas. Nodrošiniet, lai folija atrastos vismaz 2 cm no krāsns sienīnām, jo to saskars rezultātā var rasties dzirksteļošana. Folijas trauki nav ieteicami, ja vien ražotājs nav tos norādījis, piemēram, Microfoil®, kura instrukcijas ievērojiet rūpīgi.
Cepšanas trauki	✓ / ✗	✗	Vienmēr ņemiet vērā ražotāja norādījumus. Nepārsniedziet ieteiktos sildīšanas laikus. Esiet ļoti uzmanīgs, jo šie trauki var kļūt ļoti karsti.
Ķīnas porcelāns un keramikas izstrādājumi	✓ / ✗	✗	Porcelāns, māla trauki, fajanss un kaulu porcelāns parasti ir piemērots, izņemot tos traukus, kuriem ir metāla dekorējumi.
Stikla trauki, piem., Pyrex®	✓	✓	Izmantojot smalkus stikla traukus, ir jārikojas uzmanīgi, jo tie var saplīst, ja tiek pēkšņi uzkaršēti.
Metāls	✗	✓	Metāla traukus nav ieteicams izmantot, jo tie var dzirksteļot, radot aizdegšanos.
Plastmasa/polistirols, piem., ātrās ēdināšanas trauki	✓	✗	Ir jārikojas uzmanīgi, jo daži trauki var saplakt, izkust vai mainīt krāsu pie augstas temperatūras.
Pārtikas plēve	✓	✗	Nedrīkst saskarties ar produktu un ir jāizdurst caurumi, lai tvaikam būtu kur izkļūt.
Saldētavas/cepšanas maisiņi	✓	✗	Ir jāizdurst caurumi, lai tvaikiem būtu kur izkļūt. Pārlicinieties, vai maisiņi ir piemēroti mikroviļņu krāsnij.
Papīra šķīvji/krūzītes un virtuves papīrs	✓	✗	Neizmantojiet plastmasas vai metāla saspraudes, jo tās var izkust vai aizdegties dzirksteļošanas rezultātā.
Salmu un koka trauki	✓	✗	Izmantojiet tikai sildīšanai vai mitruma absorbēšanai. Jārikojas uzmanīgi, jo pārkaršana var radīt aizdegšanos.
Pārstrādāts papīrs un avīze	✗	✓	Šo materiālu lietošanas laikā vienmēr uzraugiet krāsnī, jo pārkaršana var radīt aizdegšanos. Var saturēt metāla daļiņas, kas radīs dzirksteles un var izraisīt aizdegšanos.



BRĪDINĀJUMS! Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsnī, jo iespējama aizdegšanās.



KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

UZMANĪBU! NELIETOJIET TIRDZNICĪBĀ PIEEJAMOS KRĀSNS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, TVAIKA TĪRĪTĀJUS, ABRAZĪVUS, RAUPJUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, JEBKO, KAS SATUR NĀTRIJA HIDROKSĪDU, VAI ABRAZĪVAS SUKAS JEBKURAI MIKROVIĻŅU KRĀSNS SASTĀVDAĻAI.

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai krāsns iekšpusē, durvis, krāsns korpuss un piederumi ir pilnībā atdzisuši. TĪRIET KRĀSNI PĒC REGULĀRIEM INTERVĀLIEM UN NOŅEMIET JEBKĀDUS ĒDIENA PĀRPALIKUMUS – uzturiet krāsni tīru, citādi tas novedīs pie krāsns virsmas nolietošanās. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas darbību un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

PIEZĪME. Gatavojot krāsns iekšpusē uz priekšpusē un durvīm var veidoties kondensāts. Kondensāta daudzums ir atkarīgs no krāsns virsmas temperatūras un gatavojamās pārtikas mitruma satura. Pēc ēdiena gatavošanas viss mitrums, kas uzkrājas uz šīm virsmām, jānotīra ar mikstu, mitrumu absorbējošu drānu.

Krāsns ārpusē

Krāsns ārpusē viegli var notīrīt ar maigām ziepēm un ūdeni. Noteikti noslaukiet ziepes ar mitru audumu un noslaukiet ārpusi ar mikstu dvieli.

Vadības panelis

Pirms tīrīšanas atveriet durvis, lai deaktivizētu vadības paneli. Jāievēro piesardzība, kad tīrāt vadības paneli. Lietojot ar tikai ūdeni samitrinātu audumu, maigi slaukiet paneli, līdz tas kļūst tīrs.

Izvairieties no pārmērīga ūdens daudzuma lietošanas. Nelietojiet jebkāda veida ķīmisku vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Krāsns iekšpusē

1. Tīrīšanai noslaukiet jebkādas šķakstas vai noplūdes ar mikstu mitru drānu vai sūkli pēc katras lietošanas reizes, kamēr krāsns vēl ir silts. Lielākiem izšakstījumiem izmantojiet maigas ziepes un noslaukiet vairākas reizes ar mitru drānu, līdz visas atliekas ir noņemtas. Pielīpušās šķakatas var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties un izraisīt dzirksteļošanu. Nenoņemiet viļņvada pārsegu.

2. Nodrošiniet, lai maigās ziepes vai ūdens neiespiestos mazajās sienu ventilācijas atverēs. Tas var radīt krāsns bojājumu.

3. Neizmantojiet izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus krāsns iekšpusē.

4. Regulāri uzsildiet krāsni, izmantojot grilu, un uzsildiet krāsni 20 minūtes bez pārtikas, izmantojot grilu. Palikusi pārtika vai izšakstītie tauki var izraisīt dūmus vai nepatīkamu smaku.

Uzturiet viļņvada pārsegu tīru visu laiku.

Viļņvada pārsegs ir veidots no plīstoša materiāla un jātīra piesardzīgi (ievērojiet iepriekš minētos norādījumus tīrīšanai).

PIEZĪME. Pārmērīga samērcēšana var izraisīt viļņvada pārsega sairšanu.

Viļņvada pārsegs ir nolietojama sastāvdaļa, un bez regulāras tīrīšanas to vajadzēs nomainīt.

Papildpiederumi

Papildpiederumi tādi kā rotējošais šķīvīšs, rotējošā šķīvja atbalsts un restītes jānomazgā ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un jānožāvē. Tos var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Durvis

Lai noņemtu visas netīrumu pēdas, regulāri tīriet abas durvju puses, durvju blīves un blakus esošās daļas ar mikstu, mitru drānu. Nelietojiet abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

PIEZĪME. Tvaiku tīrītāju nedrīkst lietot.

Padoms par tīrīšanu — vieglākai krāsns tīrīšanai

Traukā ievietojiet pusi no citrona, ielejiet 300 ml (1/2 pintes) ūdens un sildiet ar 100% 10–12 minūtes.

Iztīriet krāsni, izmantojot mikstu un sausu drānu.